КСН В1 3351

КСН 6681

U2 макс КСН
Место ТН
Шины
Линия
"0"
U2
max
1
3U0 макс КСН
3U0 звезда
Uотс ЛЭП В1
Uлэп
min
Uнал Э1 В1
Uэ1
Uотс Э1 В1
Uнал ЛЭП В1
ΔU<ΔUуст
Δφ<Δφуст
Δf<Δfкс
Δf<Δfпр.доп.ус
Блок улавливания синхронизма
T опер. вкл. В1
КС В1
УС В1

КСН В1/ КСН: В1 ОНЛ + ННЭ1
КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1 — 3351.6681.302
КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС) — 3351.6681.307
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ — 3351.6681.304
КСН В1/ КСН: В1 ОНЛ + ННЭ1
КСН В1/ КСН: КС — 3351.6681.306
КСН В1/ КСН: УС — 3351.6681.308
КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1 — 3351.6681.302
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ — 3351.6681.304
КСН В1/ КСН: ОНЛ — 3351.6681.301
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 — 3351.6681.303
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей — 3011.6691.302
КСН В1/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС) — 3351.6681.501
КСН В1/ КСН: Вывод

Контр. опер. вкл. В1
Внутр.
Внеш.
Опер. вкл. В1 с КОН
Опер. вкл. В1 без контролей
"1"
Выведено
Введено
КСН В1

КСН В1/ КСН: ОНЛ — 3351.6681.301
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ — 3351.6681.302
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 — 3351.6681.303
КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ — 3351.6681.304
КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ — 3351.6681.305
КСН В1/ КСН: КС — 3351.6681.306
КСН В1/ КСН: Разр. КС(УС) — 3351.6681.307
КСН В1/ КСН: УС — 3351.6681.308
КСН В1/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ1 — 3351.6681.309
КСН В1/ КСН: Разр. АПВл — 3351.6681.310
КСН В1/ КСН: Разр. АПВш — 3351.6681.311
КСН В1/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЛ — 3351.6681.312
КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл — 3351.6681.313
КСН В1/ КСН: Выведено — 3351.6681.314

ПАВ В1 3061

ПАВ 6711

3351.6681.305 КСН В1/ КСН: Разр. ПАВ
"0"
Выведено
Введено
ПАВ В1
ПАВ В1/ ПАВ: Ввод
1 имп
S R T
Тимп ПАВ В1
Тожид ПАВ В1
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
91.304 Сигнализация: Сброшена

ПАВ В1/ ПАВ: Включить — 3061.6711.301
ПАВ В1/ ПАВ: Выведено — 3061.6711.302

АПВ В1 3011

АПВ ЛЭП 6691

АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В1 ведомый
3351.6681.308 КСН В1/ КСН: УС
3351.6681.306 КСН В1/ КСН: КС
3351.6681.302 КСН В1/ КСН: ОНЛ + ННЭ1
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В1 без контролей
3351.6681.310 КСН В1/ КСН: Разр. АПВл
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Вывод
"1"
Выведено
Введено
АПВ ЛЭП В1
Тожид усл. вкл. В1
Тср. АПВл-1 В1
Тср. АПВл-2 В1
Тср АПВл В1 доп.
Тср АПВл В1 доп.
Тимп АПВл В1
Тгот АПВ В1
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
4021.7541.301 ЛО В1/ ЛО В: Запрет АПВ
3011.6691.305 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1
3011.6691.303 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.
3011.6691.501 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ
3011.6691.307 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Вывод АПВл-2
Твосст гот. АПВ В1
2-ой цикл АПВл В1
"1"
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6691.312 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
3011.6691.306 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить
5 мс
200 мс
Тгот АПВ В1
1 с
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6691.311 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2
3011.6691.305 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1

АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый — 3011.6691.301
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей — 3011.6691.302
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл. — 3011.6691.303
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Выведено — 3011.6691.304
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1 — 3011.6691.305
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить — 3011.6691.306
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2 — 3011.6691.307
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2 — 3011.6691.308
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл — 3011.6691.309
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1 — 3011.6691.310
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2 — 3011.6691.311
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл — 3011.6691.312
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1 — 3011.6691.313
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено — 3011.6691.314
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: В1 включен от АПВл — 3011.6691.315
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл — 3011.6691.316
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл — 3011.6691.317
АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 — 3011.6691.318

АПВ СШ 6881

3351.6681.308 КСН В1/ КСН: УС
3351.6681.306 КСН В1/ КСН: КС
3351.6681.304 КСН В1/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ
3351.6681.311 КСН В1/ КСН: Разр. АПВш
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.
"1"
Выведено
Введено
АПВ СШ В1
АПВ В1/ АПВ СШ: Вывод
Тожид усл. вкл. В1
Тср АПВш В1
Тимп АПВш В1
Тгот АПВ В1
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
4031.7541.301 ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ
3011.6881.301 АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.
4011.7511.301 ЛО/ ЛО: Ср. защит
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6881.303 АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
3011.6881.302 АПВ В1/ АПВ СШ: Включить
5 мс
200 мс
Тгот АПВ В1
1 с
3371.6621.302 КСВ В1/ РФ: Сигнал несоотв.

АПВ В1/ АПВ СШ: Нет усл. вкл. — 3011.6881.301
АПВ В1/ АПВ СШ: Выведено — 3011.6881.309
АПВ В1/ АПВ СШ: Включить — 3011.6881.302
АПВ В1/ АПВ СШ: Гот. АПВш — 3011.6881.303
АПВ В1/ АПВ СШ: П. АПВш — 3011.6881.304
АПВ В1/ АПВ СШ: КЗ отключено — 3011.6881.305
АПВ В1/ АПВ СШ: В1 включен от АПВш — 3011.6881.306
АПВ В1/ АПВ СШ: Успешное АПВш — 3011.6881.307
АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш — 3011.6881.308