ТЗНП 0111

ТЗНП-5 0595

3I0ср ТЗНП-5
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-5: Вывод
"1" Выведено
Введено
ТЗНП-5
ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0595.301
ТЗНП/ ТЗНП-5: Выведено
0111.0595.302

0111.0671.301 ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301 ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-5
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ТЗНП-5
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ТЗНП-5
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
Направл. ТЗНП-5
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ТЗНП-5
ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0595.303
ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание
0111.0595.304

0111.0861.301 ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301 ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-5
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ТЗНП-5
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно

0111.302 ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301 АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305 АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-5
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.

0111.0831.301 ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ТЗНП-5 по чувств.
0111.0901.301 ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ТЗНП-5
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗНП-5

ТЗНП-6 0596

3I0ср ТЗНП-6
3I0
max
ТЗНП/ ТЗНП-6: Вывод
"1" Выведено
Введено
ТЗНП-6
ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП
0111.0596.301
ТЗНП/ ТЗНП-6: Выведено
0111.0596.302

0111.0671.301 ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301 ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-6
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ТЗНП-6
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ТЗНП-6
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
Направл. ТЗНП-6
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ТЗНП-6
ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск
0111.0596.303
ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание
0111.0596.304

0111.0861.301 ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301 ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ТЗНП-6
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ТЗНП-6
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно

0111.302 ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301 АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305 АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ТЗНП-6
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.

0111.0831.301 ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ТЗНП-6 по чувств.
0111.0901.301 ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ТЗНП-6
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ТЗНП-6

ТЗНП 0111

АУ ТЗНП 0731

Ступень АУ ТЗНП
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск
0111.0731.301

0111.0591.303 ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
0111.0592.303 ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
0111.0593.303 ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
0111.0594.303 ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
0111.0595.303 ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0596.303 ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск
ДЗ/ АУ ТЗНП: Вывод

ОУ1 ТЗНП 0691

Ступень ОУ1 ТЗНП
"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.

0111.0591.301 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП
0111.0592.301 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП
0111.0593.301 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП
0111.0594.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0595.301 ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0596.301 ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП

0111.0671.301 ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301 ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ОУ1 ТЗНП
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП
НП
ОП
НП или ОП
НП и ОП
Направл. ОУ1 ТЗНП
"1" Ненапр.
"0" Прямо
"0" Обратно
Тср ОУ1 ТЗНП
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск
0111.0691.301
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание
0111.0691.302

0111.0861.301 ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301 ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП
Разр.
Блок.
Разр. или блок.
Направл. ОУ1 ТЗНП
"1" Ненапр.
Прямо
Обратно

0111.302 ТЗНП: Срабатывание
Вывод напр. при ср. ТЗНП
1311.4011.301 АУ/ АУ: Ввод ускорения
Вывод напр. при АУ
1311.4011.305 АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ОУ1 ТЗНП
Выведено
Вывод напр.
Вывод ст.

0111.0831.301 ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.
0111.0901.301 ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
БНТ ОУ1 ТЗНП
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ОУ1 ТЗНП

502 Осн. защита выведена
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Вывод авт. введенного ОУ
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Ввод