

Блок ЦОС

ЦОС.03

XA1:1	IA B(B1) BH*
XA1:2	IA B(B1) BH
XA1:3	IB B(B1) BH *
XA1:4	IB B(B1) BH
XA1:5	IC B(B1) BH *
XA1:6	IC B(B1) BH
XA1:7	IA OB(B2) BH*
XA1:8	IA OB(B2) BH
XA1:9	IB OB(B2) BH*
XA1:10	IB OB(B2) BH
XA1:11	IC OB(B2) BH*
XA1:12	IC OB(B2) BH
XA1:13	I P3H1*
XA1:14	I P3H1
XA1:15	UAB HH1(HH) 1CW*
XA1:16	UAB HH1(HH) 1CW
XA1:17	UBC HH1(HH) 1CW*
XA1:18	UBC HH1(HH) 1CW
XA1:19	UAB HH1(HH) 2CW*
XA1:20	UAB HH1(HH) 2CW
XA1:21	UBC HH1(HH) 2CW*
XA1:22	UBC HH1(HH) 2CW
XA1:23	UHK HH1(HH)*
XA1:24	UHK HH1(HH)
XA1:25	UBH*
XA1:26	UBH

XA2:1	IA HH1(HH)*
XA2:2	IA HH1(HH)
XA2:3	IB HH1(HH)*
XA2:4	IB HH1(HH)
XA2:5	IC HH1(HH)*
XA2:6	IC HH1(HH)
XA2:7	IA HH2(CH)*
XA2:8	IA HH2(CH)
XA2:9	IB HH2(CH)*
XA2:10	IB HH2(CH)
XA2:11	IC HH2(CH)*
XA2:12	IC HH2(CH)
XA2:13	I P3H2*
XA2:14	I P3H2
XA2:15	UAB HH2(CH) 1CШ*
XA2:16	UAB HH2(CH) 1CШ
XA2:17	UBC HH2(CH) 1CШ*
XA2:18	UBC HH2(CH) 1CШ
XA2:19	UAB HH2(CH) 2CШ*
XA2:20	UAB HH2(CH) 2CШ
XA2:21	UBC HH2(CH) 2CШ*
XA2:22	UBC HH2(CH) 2CШ
XA2:23	UHK HH2(CH)*
XA2:24	UHK HH2(CH)
XA2:25	У резерв*
XA2:26	У резерв

Идиф.а ДТЗ (1г)	
Идиф.б ДТЗ (1г)	
Идиф.с ДТЗ (1г)	
Ігорм ДЗТ	
K2r (Идиф.а)	
K2r (Идиф.б)	
K2r (Идиф.с)	
K5г (Идиф.а)	
K5г (Идиф.б)	
K5г (Идиф.с)	
Ia BH	
Ib BH	
Ic BH	
Iab BH	
Ibc BH	
Ica BH	
K2r (Ia BH)	
K2r (Iab BH)	
K2r (Ib BH)	
K2r (Ibc BH)	
K2r (Ic BH)	
K2r (Ica BH)	
3I0 BH	
K2r (3I0 BH)	
Ia HH1(HH)	
Ib HH1(HH)	
Ic HH1(HH)	
Iab HH1(HH)	
Ibc HH1(HH)	
Ica HH1(HH)	
K2r (Ia HH1(HH))	
K2r (Iab HH1(HH))	
K2r (Ib HH1(HH))	
K2r (Ibc HH1(HH))	
K2r (Ic HH1(HH))	
K2r (Ica HH1(HH))	
Ia HH2(CH)	
Ib HH2(CH)	
Ic HH2(CH)	
Iab HH2(CH)	
Ibc HH2(CH)	
Ica HH2(CH)	
K2r (Ia HH2(CH))	
K2r (Iab HH2(CH))	
K2r (Ib HH2(CH))	
K2r (Ibc HH2(CH))	
K2r (Ic HH2(CH))	
K2r (Ica HH2(CH))	
I P3H1	
K2r (I P3H1)	
I P3H2	
K2r (I P3H2)	
Uab HH1(HH) 1CШ	
Ubc HH1(HH) 1CШ	
U2 HH1(HH) 1CШ	
Uab HH1(HH) 2CШ	
Ubc HH1(HH) 2CШ	
U2 HH1(HH) 2CШ	
Uab HH2(CH) 1CШ	
Ubc HH2(CH) 1CШ	
U2 HH2(CH) 1CШ	
Uab HH2(CH) 2CШ	
Ubc HH2(CH) 2CШ	
U2 HH2(CH) 2CШ	
3U0 HH1(HH)	
3U0 HH2(CH)	
Uab BH	

Входы ФСУ

Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: БИ ток В(В1) ВН	90.502
Общая логика: БИ ток ОВ(В2) ВН	90.503
Общая логика: БИ ток. (НН1(НН))	90.504
Общая логика: БИ ток. (НН2(СН))	90.505
Общая логика: БИ ток. РЗН1	90.506
Общая логика: БИ ток. РЗН2	90.507
Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 1СШ	90.508
Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 2СШ	90.509
Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 1СШ	90.510
Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 2СШ	90.511
Общая логика: БИ напр. ВН	90.512
Общая логика: SA Откл. В(В1) ВН	90.513
Общая логика: SA Откл. ОВ (В2) ВН	90.514
Общая логика: SA УРОВ В(В1) ВН	90.515
Общая логика: SA УРОВ ОВ (В2) ВН	90.516
Общая логика: SA Откл. В1 НН1(НН)	90.517
Общая логика: SA Откл. В2 НН1(НН)	90.518
Общая логика: SA Откл. В1 НН2(СН)	90.519
Общая логика: SA Откл. В2 НН2(СН)	90.520
Общая логика: SA Откл. В2 НН2(СН)	90.521
Общая логика: SA УРОВ В2 НН2(СН)	90.522
Общая логика: SA Откл. смеж. Т	90.523
Общая логика: SA Откл. СВ ВН	90.524
Общая логика: SA Откл. ШСВ ВН	90.525
Общая логика: SA Откл. СВ СН	90.526
Общая логика: SA Пуск ПТ	90.527
Общая логика: SA Запр. ОК	90.528
Вых. цепи разобраны	90.522
ГЗ Т сигн / ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1081.3521.501
ГЗ Т сигн / ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1081.3522.501
ГЗ Т сигн /	1081.501
Перевод ГЗ Т сигн на отключение	
ГЗ Т откл / ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1071.3511.501
ГЗ Т откл: Возврат	1071.3511.502
ГЗ Т откл / ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1071.3511.503
ГЗ Т откл / ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1071.3512.501
ГЗ Т откл: Возврат	1071.3512.502
ГЗ Т откл / ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1071.3512.503
ГЗ Т откл:	1071.501
Перевод ГЗ Т откл на сигнал	
ГЗ РПН / ГЗ РПН 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1072.3511.501
ГЗ РПН: Возврат	1072.3511.502
ГЗ РПН / ГЗ РПН 1 цепь: Низкая изоляция	1072.3511.503
ГЗ РПН / ГЗ РПН 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1072.3512.501
ГЗ РПН: Возврат	1072.3512.502
ГЗ РПН / ГЗ РПН 2 цепь: Низкая изоляция	1072.3512.503
ГЗ РПН:	1072.501
Перевод ГЗ РПН на сигнал	
ДТЗ / КЦТ: Сброс	
ТЗ Т / ДТМ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3521.501
ТЗ Т / ДТМ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3522.501
ТЗ Т / ДТМ авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3511.501
ТЗ Т: Возврат	1061.3511.502
ТЗ Т / ДТМ авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.503
ТЗ Т / ДТМ авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3512.501
ТЗ Т: Возврат	1061.3512.502
ТЗ Т / ДТМ авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.503
ТЗ Т / ДТО сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3523.501
ТЗ Т / ДТО сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3524.501
ТЗ Т / ДТО авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3513.501

Входы ФСУ

ТЗ Т: Возврат	1061.3513.502
ТЗ Т/ ДТО авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.503
ТЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3514.501
ТЗ Т: Возврат	1061.3514.502
ТЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.503
ТЗ Т: Срабатывание отсеч. клап. Т	1061.501
ТЗ Т: Срабатывание предохр. клап. Т	1061.502
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1082.3521.501
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1082.3522.501
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ Т: Возврат	1082.501
Перевод ГЗ ЛРТ сигн на отключение	1073.3511.501
ГЗ ЛРТ откл: Возврат	1073.3511.502
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1073.3511.503
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3512.501
ГЗ ЛРТ откл: Возврат	1073.3512.502
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1073.3512.503
ГЗ ЛРТ откл: Перевод ГЗ ЛРТ откл на сигнал	1073.501
ТЗ ЛРТ/ ДТМ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3521.501
ТЗ ЛРТ/ ДТМ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3522.501
ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3511.501
ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3511.502
ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.503
ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3512.501
ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3512.502
ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.503
ТЗ ЛРТ/ ДТО сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3523.501
ТЗ ЛРТ/ ДТО сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3524.501
ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3513.501
ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3513.502
ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.503
ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3514.501
ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3514.502
ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.503
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3515.501
ТЗ ЛРТ: Возврат	1073.3515.502
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1073.3515.503
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3516.501
ГЗ ЛРТ откл: Возврат	1073.3516.502
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1073.3516.503
ТЗ ЛРТ: Срабатывание предохр. клап. ЛРТ	1061.501
по УРОВ/ по УРОВ nn1(НН): Наличие тока	3341.5231.501
по УРОВ/ по УРОВ nn2(СН): Наличие тока	3341.5232.501
УРОВ В1(ВН)ВН/ УРОВ: Наличие тока	3321.6821.501
кпюн/ кпюн nn1(НН) 1СШ: Внешний кпюн	0371.0771.501
кпюн/ кпюн nn1(НН) 2СШ: Внешний кпюн	0371.0772.501
кпюн/ кпюн nn2(СН) 1СШ: Внешний кпюн	0371.0773.501
кпюн/ кпюн nn2(СН) 2СШ: Внешний кпюн	0371.0774.501
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В включен	3381.6551.501
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фА включен	3381.6551.502
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фВ включен	3381.6551.503
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фС включен	3381.6551.504
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фА отключен	3381.6551.505
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фВ отключен	3381.6551.506
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В фС отключен	3381.6551.507
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К В отключен	3381.6551.508
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Ремонт	3381.6551.509
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К Р1 включен	3381.6531.501
ФВБ В1(ВН)ВН ВН/ ФВБ: Б/К Р1 фА включен	3381.6531.502

Входы ФСУ

ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 фв включен	3381.6531.503
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 фс включен	3381.6531.504
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 отключен	3381.6531.505
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 фа отключен	3381.6531.506
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 фб отключен	3381.6531.507
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р1 фс отключен	3381.6531.508
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 включен	3381.6532.501
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фа включен	3381.6532.502
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фв включен	3381.6532.503
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фс включен	3381.6532.504
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 отключен	3381.6532.505
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фа отключен	3381.6532.506
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фв отключен	3381.6532.507
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р2 фс отключен	3381.6532.508
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 включен	3381.6533.501
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фа включен	3381.6533.502
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фв включен	3381.6533.503
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фс включен	3381.6533.504
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 отключен	3381.6533.505
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фа отключен	3381.6533.506
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фв отключен	3381.6533.507
ФПВ Б1/ПВБ ВН / ФПБ: Б/К Р3 фс отключен	3381.6533.508
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В включен	3471.6551.501
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фа включен	3471.6551.502
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фв включен	3471.6551.503
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фс включен	3471.6551.504
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фа отключен	3471.6551.505
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фв отключен	3471.6551.506
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фс отключен	3471.6551.507
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В фс отключен	3471.6551.508
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К В отключен	3471.6551.509
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Ремонт	3471.6551.509
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 включен	3471.6531.501
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фа включен	3471.6531.502
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фв включен	3471.6531.503
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фс включен	3471.6531.504
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 отключен	3471.6531.505
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фа отключен	3471.6531.506
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фв отключен	3471.6531.507
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р1 фс отключен	3471.6531.508
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 включен	3471.6532.501
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фа включен	3471.6532.502
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фв включен	3471.6532.503
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фс включен	3471.6532.504
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 отключен	3471.6532.505
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фа отключен	3471.6532.506
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фв отключен	3471.6532.507
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р2 фс отключен	3471.6532.508
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 включен	3471.6533.501
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фа включен	3471.6533.502
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фв включен	3471.6533.503
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фс включен	3471.6533.504
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 отключен	3471.6533.505
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фа отключен	3471.6533.506
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фв отключен	3471.6533.507
ФПВ Б2/(О)ВН / ФПБ: Б/К Р3 фс отключен	3471.6533.508
ФПВ Б2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 фа включен	3471.6543.501
ФПВ Б2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 фв включен	3471.6543.502
ФПВ Б2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 фв включен	3471.6543.503

Входы ФСУ

ФПБ В2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 ФБ включены	3471.6543.504
ФПБ В2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 ОТключены	3471.6543.505
ФПБ В2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 ФБ отключены	3471.6543.506
ФПБ В2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 ФБ отключены	3471.6543.507
ФПБ В2 ВН / ФПБ: Б/К Р4 ФБ отключены	3471.6543.508
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН откл	3481.6851.501
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фА откл	3481.6851.502
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фВ откл	3481.6851.503
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фС откл	3481.6851.504
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фВ вкл	3481.6851.505
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фА вкл	3481.6851.506
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фВ вкл	3481.6851.507
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К Р4 В2(0В)ВН фС вкл	3481.6851.508
КПОВ ВН / ФПБ: Б/К ток ВН вставлен	3481.6851.509
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.510
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Низк. давл. SF6	3371.6571.513
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3371.6571.514
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3371.6571.515
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3371.6571.516
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Авар. давл. SF6	3371.6571.517
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3371.6571.518
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3371.6571.519
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3371.6571.520
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Пруж. не заведены	3371.6571.521
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3371.6571.522
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3371.6571.523
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3371.6571.524
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Норм. огор.	3371.6571.525
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Аroma	3371.6571.526
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ ЭМО1	3371.6571.527
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.528
КСВ В1(В)ВН / Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3371.6571.529
КСВ В1(В)ВН / Блокировак упр.: Внеш. блок. упр.	3371.6611.501
КСВ В1(В)ВН / Блокировак упр.: Внеш. блок. вкл.	3371.6611.502
МТЗ ВН: Внеш. пуск по U	0311.501
МТЗ НН1(НН): Внеш. пуск по U	0331.501
МТЗ СН: Внеш. пуск по U	0321.501
Положение В / В1 НН1(НН): Включен	.501 3451.6451.5
Положение В / В1 НН1(НН): Отключен	.501 3451.6451.5
Положение В / В2 НН1(НН): Включен	.501 3452.6451.5
Положение В / В2 НН1(НН): Отключен	.501 3452.6451.5
Положение В / В1 НН2(СН): Включен	.501 3453.6451.5
Положение В / В1 НН2(СН): Отключен	.501 3453.6451.5
Положение В / В2 НН2(СН): Включен	.501 3454.6451.5
Положение В / В2 НН2(СН): Отключен	.501 3454.6451.5
ЭПО Т: Отказ сист. охл. Т	1161.3571.501
ЭПО Т: Отказ сист. охл. Т	1161.3572.501

Входы ФСУ

ЭПО Т:	1161.3573.501
Отказ сист. охл. Т	
ЗНР:	
ЭНФ В1	0221.0881.501
ЗНР:	
ЭНФ В2	0221.0881.502
ЗНР:	
ВЗ отключен	0221.0881.503
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508
КСВ В1(ПВ)Н/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3371.6581.509
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2	3371.6601.509
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511
КСВ В1(ПВ)Н/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3371.6601.512
БКУ В1(ПВ)Н/ БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ В1(ПВ)Н/ БКУ: Опер. откл.	3431.6661.502
КСН В1(ПВ)Н/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3352.6811.501
АПВ В1(ПВ)Н: Пуск АПВш от ДЗШ	3012.501
Сигнализация: Неиспр. ОТ терм.	91.501
Сигнализация: Макс. ур.масла Т	91.504
Сигнализация: Мин. ур.масла Т	91.505
Сигнализация: Макс. ур.масла РПН	91.506
Сигнализация: Мин. ур.масла РПН	91.507
Сигнализация: Отказ сист. охл. Т	91.508
Сигнализация: Неисп. охл. Т	91.509
Сигнализация: Потеря GOOSE	91.510
Сигнализация: Внеш. неиспр	91.511
Сигнализация: Сброс	91.512
Сигнализация: Дверь открыта	91.513
Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.514
Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.515
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН(НН) ДШ	91.516
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН(НН) ДШ	91.517
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН(НН) ДШ	91.518
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН(НН) ДШ	91.519
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН(НН) ДШ	91.520
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН(НН) ДШ	91.521
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН(НН) ДШ	91.522
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН(НН) ДШ	91.523
ПО внеш ЗВН/ ПО внеш РЗ: Откл. РЗ ВН	4441.7971.501
ПО внеш ЗВН/ ПО внеш РЗ ВН: Откл. УРОВ ВН	4441.7971.502
ПО внеш ЗВН/ ПО внеш РЗ: Откл. РЗ ОВ	4441.7971.503
ПО внеш ЗВН/ ПО внеш РЗ: Откл. УРОВ ОВ	4441.7971.504
ПО внеш РЗ ВН/ ПО внеш РЗ: Откл. ТЗН1 смеж. Т	4441.7971.505
ПО внеш РЗ ВН/ ПО внеш РЗ: Запрет АПВ ВН	4441.7971.506
ПО внеш РЗ ВН/ ПО внеш РЗ: Запрет АПВ ОВ	4441.7971.507
ПО внеш РЗ ВН/ ПО внеш РЗ НН(НН): Откл от ДЗО НН1	4451.7981.501