КСВ В1(ЛВ)ВН (Контроль силового выключателя) В1(ЛВ)ВН 3371

Контроль В 6571

3371.6571.501 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1
3371.6571.502 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А
3371.6571.503 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В
3371.6571.504 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С
3371.6571.505 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2
3371.6571.506 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А
3371.6571.507 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В
3371.6571.508 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С

Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)ВН

Кол-во ЭМО В1(ЛВ)ВН: "0" Один; "1" Два

Контр. ЭМО в любом пол. В1(ЛВ)ВН: "1" Выведено
ЭМО1
ЭМО2
ЭМО1 и ЭМО2

3371.6571.509 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ
3371.6571.510 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А
3371.6571.511 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В
3371.6571.512 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С
3371.6571.513 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. ЗНФ
3371.6571.514 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6
3371.6571.515 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А
3371.6571.516 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В
3371.6571.517 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С
3371.6571.518 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6
3371.6571.519 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А
3371.6571.520 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В
3371.6571.521 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С
3371.6571.522 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены
3371.6571.523 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А
3371.6571.524 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В
3371.6571.525 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С
3371.6571.526 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. обогр.
3371.6571.527 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Автомат ШП
3371.6571.528 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1
3371.6571.529 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2
3371.6571.530 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.
3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

1 с

Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН
Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ)ВН

"1" Один; Два — Кол-во ЭМО В1(ЛВ)ВН

Контр. ОТ сигн. В1(ЛВ)ВН

3371.6571.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1
3371.6571.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Готовность ЦО
3371.6571.303 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2
3371.6571.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ
3371.6571.305 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ
3371.6571.306 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неисправность В
3371.6571.307 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6
3371.6571.308 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3371.6571.309 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены
3371.6571.310 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.
3371.6571.311 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП
3371.6571.312 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В1(ЛВ)ВН/ТТ

Блокировка управления 6611

3371.6571.308 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3371.6611.501 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.
3371.6611.502 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.
3371.6571.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ
3371.6571.309 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены
3371.6571.311 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП
3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

3371.6611.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения
3371.6611.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения

КСВ В1(ЛВ)ВН (Контроль силового выключателя) В1(ЛВ)ВН 3371

Контроль ТТ 6581

3371.6581.501 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ
3371.6581.502 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А
3371.6581.503 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В
3371.6581.504 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С
3371.6581.505 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ
3371.6581.506 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А
3371.6581.507 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В
3371.6581.508 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С
3371.6581.509 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ
3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

1 с

Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)ВН

Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ)ВН

3371.6581.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Ср. Низк. давл. SF6 ТТ
3371.6581.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3371.6581.303 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Ср. Авар. давл. SF6 ТТ
3371.6581.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3371.6581.305 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Ср. Неиспр. обогр. ТТ

Защита ЭМУ 6601

3371.6601.501 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ
3371.6601.502 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А
3371.6601.503 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В
3371.6601.504 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С
3371.6601.505 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1
3371.6601.506 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А
3371.6601.507 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В
3371.6601.508 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С
3371.6571.308 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3371.6601.509 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2
3371.6601.510 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А
3371.6601.511 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В
3371.6601.512 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С
3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ)ВН
Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ)ВН
Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ)ВН

Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН

3371.6601.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3371.6601.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
3371.6601.303 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1
3371.6601.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
3371.6601.305 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3371.6601.306 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2

РФ (Реле фиксации) 6621

3431.6661.301 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: РКВ
3381.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В включён
91.304 Сигнализация: Сброшена
3381.6551.305 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В отключён
4021.7531.302 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО В: Отключить
3431.6661.302 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: РКО
3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

Реле фиксации В1(ЛВ)ВН: РФК; РФП

3371.6621.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Фиксация
3371.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.

КСВ В1(ЛВ)ВН: Вывод — "1" Выведено; Введено — КСВ В1(ЛВ)ВН

3371.301 КСВ В1(ЛВ)ВН: Выведено

БКУ В1(ЛВ)ВН (Блок команд управления В1) 3431

БКУ 6661

3431.6661.501 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: Опер. вкл.
3371.6621.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Фиксация
3431.6661.502 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: Опер. откл.

Обязательное квитирование

3431.6661.301 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: РКВ
3431.6661.302 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: РКО