ЛО внеш АПТ (Логика отключения внеш. автоматики пожаротушения) 4461

ЛО внеш АПТ 7991

4461.7991.501 — ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от АПТ
4461.7991.502 — ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от ШАОТ
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛО внеш АПТ
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание — 4461.7991.301
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено — 4461.7991.302

ЛО см. Т (Логика отключения смежного Т) 0361

ЛО см. Т от ТЗНП 0801

0141.0571.304 — ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛО см Т от ТЗНП
Т откл см Т от ТЗНП
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Отключение — 0361.0801.301
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено — 0361.0801.302

ЛППТ Т (Логика пуска пожаротушения Т) 1141

ЛППТ(Логика пуска пожаротушения) 3581

0611.304 — ДТЗ: Срабатывание
1071.301 — ГЗ Т откл: Отключение
Тимп ЛППТ Т
ЛППТ Т/ ЛППТ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛППТ Т
ЛППТ Т/ ЛППТ: Пуск — 1141.3581.301
ЛППТ Т/ ЛППТ: Выведено — 1141.3581.302

ЛД ВН (Логика деления стороны ВН) 1831

ЛД от ТЗНП 5151

0141.0571.304 — ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от ТЗНП ВН
Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН
Тср ТЗНП на В ВН
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ) — 1831.5151.301
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В — 1831.5151.302
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено — 1831.5151.303

ЛД ОК (Логика действия на ОК) 1221

ЛЗ ОК (Логика закрытия ОК)3621

0611.304 — ДТЗ: Срабатывание
1071.301 — ГЗ Т откл: Отключение
Тимп ОК
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Вывод — "1" — Выведено / Введено — Действие на ОК
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание — 1221.3621.301
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Вывод — 1221.3621.302

ЛД СН (Логика деления стороны СН) 1791

ЛД от МТЗ-1 5151

0321.0531.307 — МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-1: Пуск в сеть
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-1 СН
Тср МТЗ-1 на СВ(ШСВ) СН
Тср МТЗ-1 на В СН
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ) — 1791.5151.301
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В — 1791.5151.302
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено — 1791.5151.303

ЛД от МТЗ-2 5152

0321.0532.307 — МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-2: Пуск в сеть
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-2 СН
Тср МТЗ-2 на СВ(ШСВ) СН
Тср МТЗ-2 на В СН
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ) — 1791.5152.301
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В — 1791.5152.302
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено — 1791.5152.303

1791.5151.301 — ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)
1791.5152.301 — ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)
ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ) — 1791.301

1791.5151.302 — ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В
1791.5152.302 — ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В
ЛД СН: Отключение В — 1791.302

ЛО общая 4431

ЛО ОЗ (Логика отключения от резервных защит) 7951

0611.304 — ДТЗ: Срабатывание
1081.301 — ГЗ Т сигн: Отключение
1071.301 — ГЗ Т откл: Отключение
1072.301 — ГЗ РПН: Отключение
1082.301 — ГЗ ЛРТ сигн: Отключение
1073.301 — ГЗ ЛРТ откл: Отключение
1061.316 — ТЗ Т: Отключение
1201.316 — ТЗ ЛРТ: Отключение
1161.304 — ЗПО Т: Отключение
ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание — 4431.7951.301

ЛО РЗ (Логика отключения от резервных защит) 7961

0311.303 — МТЗ ВН: Срабатывание
0331.303 — МТЗ НН1(НН): Срабатывание
0321.303 — МТЗ НН2(СН): Срабатывание
0141.0571.303 — ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание
0143.0571.303 — ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание
0142.0571.303 — ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание
ЛО общ/ ЛО РЗ: Срабатывание — 4431.7961.301

ЛД НН (Логика деления стороны НН) 1841

ЛД НН1(НН) от МТЗ-1 5331

0331.0552.302 — МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1 НН1(НН): Пуск
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-1 НН1(НН)
Тср МТЗ-1 на В НН1(НН)
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В — 1841.5331.301
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выведено — 1841.5331.302

ЛД НН1(НН) от МТЗ-2 5332

0331.0553.302 — МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2 НН1(НН): Пуск
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-2 НН1(НН)
Тср МТЗ-2 на В НН1(НН)
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В — 1841.5332.301
ЛД НН/ ЛД от МТЗ-2 НН1(НН): Выведено — 1841.5332.302

ЛД НН2 от МТЗ-1 5333

0321.0531.302 — МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-1: Пуск
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-1 НН2
Тср МТЗ-1 на В НН2
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В — 1841.5333.301
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Выведено — 1841.5333.302

ЛД НН2 от МТЗ-2 5334

0321.0532.302 — МТЗ НН2(СН)/ МТЗ-2: Пуск
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от МТЗ-2 НН2
Тср МТЗ-2 на В НН2
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В — 1841.5334.301
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Выведено — 1841.5334.302

ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1 5335

0141.0571.302 — ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Пуск
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от ТЗНП РЗН1
Тср ТЗНП РЗН1 на В НН1(НН)
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В — 1841.5335.301
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выведено — 1841.5335.302

ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2 5336

0142.0571.302 — ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Пуск
ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЛД от ТЗНП РЗН2
Тср ТЗНП РЗН2 на В НН2
ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В — 1841.5336.301
ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выведено — 1841.5336.302

1841.5331.301 — ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В
1841.5332.301 — ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В
1841.5335.301 — ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В
ЛД НН: Отключение — 1841.301

1841.5333.301 — ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В
1841.5334.301 — ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В
1841.5336.301 — ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В
ЛД НН: Отключение — 1841.302