ТЗ Т (Технологические защиты Т) 1061

1061.302 — ТЗ Т: Ср. ДТм Т
1061.306 — ТЗ Т: Ср. ДТо Т
1061.501 — ТЗ Т: Срабатывание отсеч. клап. Т
1061.502 — ТЗ Т: Срабатывание предохр. клап. Т
1061.308 — ТЗ Т: Откл. от ДТм Т авар
1061.311 — ТЗ Т: Откл. от ДТо Т авар

"0" Выведено / Введено — Откл от отсеч клап Т
"0" Выведено / Введено — Откл от предохр клап Т

→ ТЗ Т: Срабатывание — 1061.315
→ ТЗ Т: Отключение — 1061.316

ГЗ ЛРТ сигн (ГЗ ЛРТ сигнальная ступень) 1082

ГЗ сигн 1 цепь 3521

1082.3521.501 — ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание контакта
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь

→ ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание — 1082.3521.301
→ ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено — 1082.3521.302

ГЗ сигн 2 цепь 3522

1082.3522.501 — ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание контакта
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь

→ ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание — 1082.3522.301
→ ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено — 1082.3522.302

1082.501 — ГЗ ЛРТ сигн/: Перевод ГЗ ЛРТ сигн на отключение
1082.3521.301 — ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание
1082.3522.301 — ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание
"0" Выведено / Введено — Откл от ГЗ ЛРТ сигн

→ ГЗ ЛРТ сигн: Отключение — 1082.301
→ ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание — 1082.302

ГЗ ЛРТ откл (ГЗ ЛРТ отключающая ступень) 1073

ГЗ откл 1 цепь 3511

1073.3511.501 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта
1073.3511.304 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1073.3511.502 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ откл
"1" Выведено / Введено — ГЗ ЛРТ откл 1 цепь
Тбл ГЗ ЛРТ откл
S R T M

→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание — 1073.3511.301
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка — 1073.3511.302
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено — 1073.3511.303
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность — 1073.3511.304

ГЗ откл 2 цепь 3512

1073.3512.501 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта
1073.3512.304 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1073.3512.502 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ откл
"1" Выведено / Введено — ГЗ ЛРТ откл 2 цепь
Тбл ГЗ ЛРТ откл
S R T M

→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание — 1073.3512.301
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка — 1073.3512.302
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено — 1073.3512.303
→ ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность — 1073.3512.304

1073.501 — ГЗ ЛРТ откл: Перевод ГЗ ЛРТ откл на сигнал
1073.3511.301 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание
1073.3512.301 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание
1073.3511.302 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка
1073.3512.302 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка
1073.3511.304 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность
1073.3512.304 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность

→ ГЗ ЛРТ откл: Отключение — 1073.301
→ ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание — 1073.302
→ ГЗ ЛРТ откл: Блокировка — 1073.303
→ ГЗ ЛРТ откл: Неисправность — 1073.304

ТЗ ЛРТ (Технологические защиты ЛРТ) 1201

ДТм сигн 1 цепь 3521

1061.3521.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ДТм ЛРТ сигн 1 цепь

→ ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание — 1201.3521.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено — 1201.3521.302

ДТм сигн 2 цепь 3522

1061.3522.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ДТм ЛРТ сигн 2 цепь

→ ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание — 1201.3522.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено — 1201.3522.302

ДТм авар 1 цепь 3511

1061.3511.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание контакта
1061.3511.304 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1061.3511.502 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — ДТм ЛРТ авар 1 цепь
Тбл ЛРТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание — 1201.3511.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка — 1201.3511.302
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено — 1201.3511.303
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность — 1201.3511.304

ДТм авар 2 цепь 3512

1061.3512.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание контакта
1061.3512.304 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1061.3512.502 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — ДТм ЛРТ авар 2 цепь
Тбл ЛРТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание — 1201.3512.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка — 1201.3512.302
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено — 1201.3512.303
→ ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность — 1201.3512.304

ДТо сигн 1 цепь 3523

1061.3523.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ДТо ЛРТ сигн 1 цепь

→ ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание — 1201.3523.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено — 1201.3523.302

ДТо сигн 2 цепь 3524

1061.3524.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Вывод
"1" Выведено / Введено — ДТо ЛРТ сигн 2 цепь

→ ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание — 1201.3524.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено — 1201.3524.302

ДТо авар 1 цепь 3513

1061.3513.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание контакта
1061.3513.303 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1061.3513.502 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — ДТо ЛРТ авар 1 цепь
Тбл ЛРТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание — 1201.3513.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка — 1201.3513.302
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено — 1201.3513.303
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность — 1201.3513.303

ДТо авар 2 цепь 3514

1061.3514.501 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание контакта
1061.3514.303 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1061.3514.502 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — ДТо ЛРТ авар 2 цепь
Тбл ЛРТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание — 1201.3514.301
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка — 1201.3514.302
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено — 1201.3514.303
→ ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность — 1201.3514.303

РД ЛРТ 1 цепь 3515

1073.3515.501 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание контакта
1073.3515.304 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1073.3515.502 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — РД ЛРТ 1 цепь
Тбл ТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание — 1073.3515.301
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка — 1073.3515.302
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено — 1073.3515.303
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность — 1073.3515.304

РД ЛРТ 2 цепь 3516

1073.3516.501 — ГЗ ЛРТ откл/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание контакта
1073.3516.304 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность
ГЗ ЛРТ откл/ РД ЛРТ 2 цепь: Вывод
501 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1073.3516.502 — ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блокировка ТЗ ЛРТ
"1" Выведено / Введено — РД ЛРТ 2 цепь
Тбл ТЗ ЛРТ
S R T M

→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание — 1073.3516.301
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка — 1073.3516.302
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено — 1073.3516.303
→ ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность — 1073.3516.304

ТЗ ЛРТ (Технологические защиты ЛРТ) 1201

1061.3521.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание
1061.3522.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание
1061.3511.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание
1061.3512.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание
1061.3523.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание
1061.3524.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание
1061.3513.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание
1061.3514.301 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание
1073.3515.301 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание
1073.3516.301 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание

"0" Выведено / Введено — Откл от ДТм ЛРТ авар
"0" Выведено / Введено — Откл от ДТо ЛРТ авар
"0" Выведено / Введено — Откл от РД ЛРТ

→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм ЛРТ сигн — 1201.301
→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм ЛРТ — 1201.302
→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм ЛРТ авар — 1201.303
→ ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм ЛРТ авар — 1201.304
→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо ЛРТ сигн — 1201.305
→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо ЛРТ — 1201.306
→ ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо ЛРТ авар — 1201.307
→ ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо ЛРТ авар — 1201.308
→ ТЗ ЛРТ: Ср. РД — 1201.309
→ ТЗ ЛРТ: Откл. от РД — 1201.310

1061.3511.302 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка
1061.3512.302 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка
1061.3513.302 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка
1061.3514.302 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка
1073.3515.302 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка
1073.3516.302 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка

→ ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм ЛРТ авар — 1201.311
→ ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо ЛРТ авар — 1201.312
→ ТЗ ЛРТ: Блок. РД — 1201.313
→ ТЗ ЛРТ: Блокировка — 1201.314

1061.3511.304 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность
1061.3512.304 — ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность
1061.3513.303 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность
1061.3514.303 — ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность
1073.3515.303 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность
1073.3516.303 — ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность

→ ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм ЛРТ авар — 1201.315
→ ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо ЛРТ авар — 1201.316
→ ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД — 1201.317
→ ТЗ ЛРТ: Неисправность — 1201.318

1061.302 — ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм ЛРТ
1061.306 — ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо ЛРТ
ТЗ ЛРТ: Ср. РД
1061.501 — ТЗ ЛРТ: Срабатывание предохр. клап. ЛРТ
1061.308 — ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм ЛРТ авар
1061.311 — ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо ЛРТ авар
ТЗ ЛРТ: Откл. от РД

"0" Выведено / Введено — Откл от предохр клап ЛРТ

→ ТЗ ЛРТ: Срабатывание — 1201.319
→ ТЗ ЛРТ: Отключение — 1201.320