Блок аналоговых измерений
IA
IB
IC
IA (мгн)
IB (мгн)
IC (мгн)
3I0 (мгн)
IA (2гл)
IB (2гл)
IC (2гл)
3I0
3I0 (мгн)
3I0 (2гл)
3I0 (ат)
I1
I2
UA
UB
UC
UAB
UBC
UCA
3U0
3U0 (мгн)
3U0 (2гл)
U2
ZA0
Z0
Z0 0
ZAB
ZBC
ZCA
dF/dt
df1/dt
df2/dt
F
φAB
φBC
φCA
UMin
UBCn
UCAn
Fn
φABC
φBCn
φCAn
U2n
dF/dtn
Формирование сигнала "Сброс" для ФСУ
Сброс
GOOSE
Матрица сигналов
Модуль дискретных входов
Матрица светодиодов и функциональных клавиш
ЮНИТ-ИЧМ
Виртуальные ключи и кнопки
Вывод терминала
ОВ ДЗ
ОВ ДЗ-ф/ф 1ст.
ОВ ДЗ-ф/ф 2ст.
ОВ ДЗ-ф/ф 3ст.
ОВ ДЗ-ф 1ст.
ОВ ДЗ-ф 2ст.
ОВ ДЗ-ф 3ст.
ОТ цепей ЗМО1
ОТ цепей ЗМО2
Работа ЗМВ
Работа ЗМО1
Работа ЗМО2
Внеш. блок. упр. В
ОТ цепей сигн. В
ОТ цепей ОБР
Опер. включить В
ОВ БК
ОВ ТО
Включить В от ТУ
Включить В от ПУ
Отключить В от ТУ
Отключить В от ПУ
ТО на сигн
Опер. отключить В
ОВ МТЗ
ОВ МТЗ 1ст.
МТЗ 1ст. на сигн
ОВ МТЗ 2ст.
МТЗ 2ст. на сигн
ОВ МТЗ 3ст.
МТЗ 3ст. на сигн
Вход ОУ МТЗ
ОВ АУ
ОВ ТЗНП
Блок. чувств.ступ.
ТЗНП 1ст. на сигн
ТЗНП 2ст. на сигн
Вход ОУ ТЗНП
ОВ НЗОЗ
НЗОЗ на сигн
ОВ ЗДЗ
ЗДЗ на сигн
ОВ ЗОП
ЗОП на сигн
ОВ ЗП
ЗП на откл
ОВ ГСОЗЗ
ГСОЗЗ на откл
Автомат ТНЦ
Неиспр. ТНЦ
Неиспр. ТНН
КПОН внеш.
Контроль тока ЗДЗ
Срабатывание ЗДЗ
Сраб ГСОЗЗ (смежн.)
Блокировка ЗСЧ
Блокировка ЗПН
АЧР
Блокировка АЧР
ЧАПВ
Блокировка ЧАПВ
Внешний запрет АПВ
Откл. внешнее 1
Откл. внешнее 2
Откл. внешнее 3
Откл. внешнее 4
Отключение от ПА
Включение от ПА
Блок. команд ПА
Пуск УРОВ внешний
Наличие Usu
Наличие Un
Отсутствие Usu
Отсутствие Un
КА1 Отключен
КА2 Отключен
КА3 Отключен
КА4 Отключен
Дверь шкафа/отсека
Положение SA1
Положение SA2
Положение SA3
Положение SA4
Положение SG1
Положение SG2
Положение SG3
Положение SG4
Сигнал внешний 1
Сигнал внешний 2
Сигнал внешний 3
Сигнал внешний 4
Самодиагностика
Режим "Test"
Режим "Test/bloked"
Режим "Местное/ Дистанционное"
IRF
Test
Test/blocked
Местное
Дистанционное
Дистанционная защита (ДЗ)
ДЗ-ф/ф 1 ступень (ДЗ-ф/ф 1 ст.)
ZAB, ZBC, ZCA
ОВ ДЗ-ф/ф 1ст.
ОВ ДЗ
Вывод терминала
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
ОВП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОН: Прямое АВ
ОН: Обратное АВ
ОН: Прямое ВС
ОН: Обратное ВС
ОН: Прямое СА
ОН: Обратное СА
БННш: Срабатывание
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Ввод
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Оперативный вывод
ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО Zab
ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО Zbc
ДЗ-ф/ф 1 ст.: ИО Zca
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Срабатывание сигн.
ДЗ-ф/ф 2 ступень (ДЗ-ф/ф 2 ст.)
ZAB, ZBC, ZCA
ОВ ДЗ-ф/ф 2ст.
ОВ ДЗ
Вывод терминала
ДЗ-ф/ф 2ст. на сигн
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
ОВП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОН: Прямое АВ
ОН: Обратное АВ
ОН: Прямое ВС
ОН: Обратное ВС
ОН: Прямое СА
ОН: Обратное СА
БННш: Срабатывание
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Ввод
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Оперативный вывод
ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО Zab
ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО Zbc
ДЗ-ф/ф 2 ст.: ИО Zca
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Срабатывание сигн.
ДЗ-ф/ф 3 ступень (ДЗ-ф/ф 3 ст.)
ZAB, ZBC, ZCA
ОВ ДЗ-ф/ф 3ст.
ОВ ДЗ
Вывод терминала
ДЗ-ф/ф 3ст. на сигн
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
АУ: Ввод ускорения
ОН: Прямое АВ
ОН: Обратное АВ
ОН: Прямое ВС
ОН: Обратное ВС
ОН: Прямое СА
ОН: Обратное СА
БННш: Срабатывание
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Ввод
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Оперативный вывод
ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО Zab
ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО Zbc
ДЗ-ф/ф 3 ст.: ИО Zca
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Срабатывание сигн.
ДЗ-ф 1 ступень (ДЗ-ф 1 ст.)
Z0, ZA0, ZB0, ZC0
ОВ ДЗ-ф/ф 1ст.
ОВ ДЗ
Вывод терминала
ДЗ-ф/ф 1ст. на сигн
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
ОВП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОН: Прямое А0
ОН: Обратное А0
ОН: Прямое В0
ОН: Обратное В0
ОН: Прямое С0
ОН: Обратное С0
БННш: Срабатывание
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
ДЗ-ф 1 ст.: Ввод
ДЗ-ф/ф 1 ст.: Оперативный вывод
ДЗ-ф 1 ст.: ИО Z0
ДЗ-ф 1 ст.: ИО Za
ДЗ-ф 1 ст.: ИО Zb
ДЗ-ф 1 ст.: ИО Zc
ДЗ-ф 1 ст.: Пуск
ДЗ-ф 1 ст.: Срабатывание
ДЗ-ф 1 ст.: Срабатывание сигн.
ДЗ-ф 2 ступень (ДЗ-ф 2 ст.)
Z0, ZA0, ZB0, ZC0
ОВ ДЗ-ф/ф 2ст.
ОВ ДЗ
Вывод терминала
ДЗ-ф/ф 2ст. на сигн
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
ОВП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОН: Прямое А0
ОН: Обратное А0
ОН: Прямое В0
ОН: Обратное В0
ОН: Прямое С0
ОН: Обратное С0
БННш: Срабатывание
БК
Срабатывание БК-б
Срабатывание БК-м
ДЗ-ф 2 ст.: Ввод
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Оперативный вывод
ДЗ-ф 2 ст.: ИО Z0
ДЗ-ф 2 ст.: ИО Za
ДЗ-ф 2 ст.: ИО Zb
ДЗ-ф 2 ст.: ИО Zc
ДЗ-ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф 2 ст.: Срабатывание
ДЗ-ф 2 ст.: Срабатывание сигн.
Орган направления (ОН)
IA, IB, IC
UAB, UBC, UCA
ОН: Пуск А0
ОН: Прямое А0
ОН: Обратное А0
ОН: Пуск В0
ОН: Прямое В0
ОН: Обратное В0
ОН: Пуск С0
ОН: Прямое С0
ОН: Обратное С0
ОН: Пуск АВ
ОН: Прямое АВ
ОН: Обратное АВ
ОН: Пуск ВС
ОН: Прямое ВС
ОН: Обратное ВС
ОН: Пуск СА
ОН: Прямое СА
ОН: Обратное СА
ОН: Пуск
ОН: Прямое
ОН: Обратное
Общие пусковые органы ДЗ (ОПО)
IA, IB, IC
UAB, UBC, UCA
БННш: Срабатывание
ОПО: Пуск по I
ОПО: Пуск по I и U
ОПО: Пуск
Определение вида повреждения (ОВП)
I2, 3I0, 3U0
UAB, UBC, UCA
БННш: Срабатывание
ОВП: Пуск
Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)
ДЗ-ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
АУ ДЗ: Пуск
Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)
Ввод ОУ ДЗ
ДЗ-ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
ОУ ДЗ: Срабатывание
ДЗ-ф 1 ст.: Пуск
ДЗ-ф 1 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф 2 ст.: Пуск
ДЗ-ф/ф 3 ст.: Пуск
ДЗ-ф 3 ст.: Пуск
ДЗ: Пуск
Блокировка при качании (БК)
dI/dt, dI1/dt
ОВ БК
Вывод терминала
В: Отключен
БК: Ввод
БК: Оперативный вывод
БК: Срабатывание БК-б
БК: Срабатывание БК-м
Токовая отсечка (ТО)
IA (мгн), IB (мгн), IC (мгн)
ОВ ТО
Вывод терминала
ТО на сигн
ТО: Ввод
ТО: Оперативный вывод
ТО: ИО Iмакс
ТО: Пуск
ТО: Срабатывание
ТО: Срабатывание сигн.
Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ)
МТЗ 1 ступень (МТЗ 1 ст.)
IA, IB, IC
ОВ МТЗ 1ст.
ОВ МТЗ
Вывод терминала
МТЗ 1ст. на сигн
В: Отключен
БНТ: Пуск ф.А
БНТ: Пуск ф.В
БНТ: Пуск ф.С
ОНМ: Прямое ф.А
ОНМ: Прямое ф.В
ОНМ: Прямое ф.С
ОНМ: Обратное ф.А
ОНМ: Обратное ф.В
ОНМ: Обратное ф.С
АУ: Ввод ускорения
БННш: Срабатывание
КПОН: Пуск
МТЗ 1 ст.: Ввод
МТЗ 1 ст.: Оперативный вывод
МТЗ 1 ст.: ФВН
МТЗ 1 ст.: ИО IA
МТЗ 1 ст.: ИО IB
МТЗ 1 ст.: ИО IC
МТЗ 1 ст.: Пуск ф.А
МТЗ 1 ст.: Пуск ф.В
МТЗ 1 ст.: Пуск ф.С
МТЗ 1 ст.: Пуск
МТЗ 1 ст.: Срабатывание
МТЗ 1 ст.: Срабатывание сигн.
МТЗ 2 ступень (МТЗ 2 ст.)
IA, IB, IC
ОВ МТЗ 2ст.
ОВ МТЗ
Вывод терминала
МТЗ 2ст. на сигн
В: Отключен
БНТ: Пуск ф.А
БНТ: Пуск ф.В
БНТ: Пуск ф.С
ОНМ: Прямое ф.А
ОНМ: Прямое ф.В
ОНМ: Прямое ф.С
ОНМ: Обратное ф.А
ОНМ: Обратное ф.В
ОНМ: Обратное ф.С
АУ: Ввод ускорения
БННш: Срабатывание
КПОН: Пуск
МТЗ 2 ст.: Ввод
МТЗ 2 ст.: Оперативный вывод
МТЗ 2 ст.: ФВН
МТЗ 2 ст.: ИО IA
МТЗ 2 ст.: ИО IB
МТЗ 2 ст.: ИО IC
МТЗ 2 ст.: Пуск ф.А
МТЗ 2 ст.: Пуск ф.В
МТЗ 2 ст.: Пуск ф.С
МТЗ 2 ст.: Пуск
МТЗ 2 ст.: Срабатывание
МТЗ 2 ст.: Срабатывание сигн.
МТЗ 3 ступень (МТЗ 3 ст.)
IA, IB, IC
ОВ МТЗ 3ст.
ОВ МТЗ
Вывод терминала
МТЗ 3ст. на сигн
В: Отключен
БНТ: Пуск ф.А
БНТ: Пуск ф.В
БНТ: Пуск ф.С
ОНМ: Прямое ф.А
ОНМ: Прямое ф.В
ОНМ: Прямое ф.С
ОНМ: Обратное ф.А
ОНМ: Обратное ф.В
ОНМ: Обратное ф.С
АУ: Ввод ускорения
БННш: Срабатывание
КПОН: Пуск
МТЗ 3 ст.: Ввод
МТЗ 3 ст.: Оперативный вывод
МТЗ 3 ст.: ФВН
МТЗ 3 ст.: ИО IA
МТЗ 3 ст.: ИО IB
МТЗ 3 ст.: ИО IC
МТЗ 3 ст.: Пуск ф.А
МТЗ 3 ст.: Пуск ф.В
МТЗ 3 ст.: Пуск ф.С
МТЗ 3 ст.: Пуск
МТЗ 3 ст.: Срабатывание
МТЗ 3 ст.: Срабатывание сигн.
Орган направления мощности (ОНМ)
IA, IBC
UAB, UBC, UCA
ОНМ: Пуск ф.А
ОНМ: Пуск ф.В
ОНМ: Пуск ф.С
ОНМ: Пуск
ОНМ: Прямое ф.А
ОНМ: Прямое ф.В
ОНМ: Прямое ф.С
ОНМ: Прямое
ОНМ: Обратное ф.А
ОНМ: Обратное ф.В
ОНМ: Обратное ф.С
ОНМ: Обратное
Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)
UAB, UBC, UCA, U2
КПОН внеш.
КПОН: Пуск
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
IA, IB, IC, IA (2гл), IB (2гл), IC (2гл)
МТЗ 1 ст.: ИО IA
МТЗ 1 ст.: ИО IB
МТЗ 1 ст.: ИО IC
МТЗ 2 ст.: ИО IA
МТЗ 2 ст.: ИО IB
МТЗ 3 ст.: ИО IC
МТЗ 3 ст.: ИО IA
МТЗ 3 ст.: ИО IB
МТЗ 3 ст.: ИО IC
БНТ: Пуск ф.А
БНТ: Пуск ф.В
БНТ: Пуск ф.С
БНТ: Пуск
Орган блокировки ПЭЗ (БЛПЭШ)
МТЗ 1 ст.: Пуск
МТЗ 2 ст.: Пуск
МТЗ 3 ст.: Пуск
БЛПЭШ: Блокировка
Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)
Ввод ОУ МТЗ
МТЗ 2 ст.: Пуск
МТЗ 3 ст.: Пуск
ОУ МТЗ: Срабатывание
Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)
МТЗ 1 ст.: Пуск
МТЗ 2 ст.: Пуск
МТЗ 3 ст.: Пуск
АУ МТЗ: Пуск
МТЗ 1 ст.: Пуск
МТЗ 2 ст.: Пуск
МТЗ 3 ст.: Пуск
МТЗ: Пуск
Автоматическое ускорение (АУ)
ОВ АУ
Вывод терминала
АУ МТЗ: Пуск
АУ ДЗ: Пуск
АУ ТЗНП: Пуск
В: Отключен
АУ: Ввод
АУ: Оперативный вывод
АУ: Срабатывание
АУ: Ввод ускорения
Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)
ТЗНП 1 ступень (ТЗНП 1 ст.)
3I0, 3U0
Блок.чувств.ступ.
ОВ ТЗНП
Вывод терминала
ТЗНП 1ст. на сигн
БНТ НП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОНМ НП: Прямое
ОНМ НП: Обратное
БННш: Срабатывание
ТЗНП 1 ст.: Ввод
ТЗНП 1 ст.: Оперативный вывод
ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0
ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0
ТЗНП 1 ст.: Пуск
ТЗНП 1 ст.: Срабатывание
ТЗНП 1 ст.: Срабатывание сигн.
ТЗНП 2 ступень (ТЗНП 2 ст.)
3I0, 3U0
Блок.чувств.ступ.
ОВ ТЗНП
Вывод терминала
ТЗНП 2ст. на сигн
БНТ НП: Пуск
АУ: Ввод ускорения
ОНМ НП: Прямое
ОНМ НП: Обратное
БННш: Срабатывание
ТЗНП 2 ст.: Ввод
ТЗНП 2 ст.: Оперативный вывод
ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0
ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0
ТЗНП 2 ст.: Пуск
ТЗНП 2 ст.: Срабатывание
ТЗНП 2 ст.: Срабатывание сигн.
Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
3I0, 3U0
ТЗНП1 / ОНМ НП: Пуск
ТЗНП1 / ОНМ НП: Прямое
ТЗНП1 / ОНМ НП: Обратное
Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
3I0, 3I0 (2гл)
ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0
ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0
БНТ НП: Пуск
Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)
ТЗНП 1 ст.: Пуск
ТЗНП 2 ст.: Пуск
АУ ТЗНП: Пуск
Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)
Ввод ОУ ТЗНП
ТЗНП 1 ст.: Пуск
ТЗНП 2 ст.: Пуск
ОУ ТЗНП: Срабатывание
Ненаправленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)
Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)
3I0
ОНМ НП1/НЗОЗЗ: Пуск
ОНМ НП1/НЗОЗЗ: Обратное
БННш: Срабатывание
ПО 3I0: Пуск
Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)
3I0 (вг)
БННш: Срабатывание
ПО 3I0вг: Пуск
Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)
3U0
БННш: Срабатывание
ПО 3U0: Пуск
ПО 3U0: Разрешение
Логика обнаружения переходных перемежающихся замыканий (ЛОПП3)
3I0 (мгн), 3U0 (мгн), 3U0
ЛОПП3: Пуск
ЛОПП3: Срабатывание
Орган направления мощности НП (ОНМ НП)
3I0, 3U0
НЗОЗЗ / ОНМ НП: Пуск
НЗОЗЗ / ОНМ НП: Прямое
НЗОЗЗ / ОНМ НП: Обратное
Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)
ОВ НЗОЗЗ
Вывод терминала
НЗОЗЗ на сигн
ПО 3I0: Пуск
ПО 3I0вг: Пуск
ПО 3U0: Пуск
ПО 3U0: Разрешение
ПОНЗ: Срабатывание
ВыхЛогНЗОЗЗ: Ввод
ВыхЛогНЗОЗЗ: Оперативный вывод
ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск
ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание
ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал
Логика отключения сигнальной ступени (ЛО ГЗсигн)
Логика отключения (ЛО)
ОВ ЛО ГЗсигн
Вывод терминала
ЛО ГЗсигн на откл
Сигн.конт.газ.реле
Сраб. КИ ГЗсигн
Сброс
ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн.
ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано
Логика отключения отключающей ступени (ЛО ГЗотпл)
Логика отключения (ЛО)
ОВ ЛО ГЗотпл
Вывод терминала
ЛО ГЗотпл на откл
Откл.конт.газ.реле
Сраб. КИ ГЗотпл
Сброс
ЛО ГЗотпл / ЛО: Ввод
ЛО ГЗотпл / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗотпл / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗотпл / ЛО: Срабатывание сигн.
ЛО ГЗотпл / ЛО: Заблокировано
Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
IA, IB, IC, 3U0
ОВ ЗДЗ
Вывод терминала
ЗДЗ на сигн
Срабатывание ЗДЗ
Контроль тока ЗДЗ
ЗДЗ: Ввод
ЗДЗ: Оперативный вывод
ЗДЗ: ИО Iмакс
ЗДЗ: ИО 3U0
ЗДЗ: Неисправность
ЗДЗ: Пуск
ЗДЗ: Срабатывание
ЗДЗ: Срабатывание сигн.
Защита от обрыва провода (ЗОП)
I1, I2
ОВ ЗОП
Вывод терминала
ЗОП на сигн
ЗОП: Ввод
ЗОП: Оперативный вывод
ЗОП: ИО I2
ЗОП: ИО I2/I1
ЗОП: Пуск
ЗОП: Срабатывание
ЗОП: Срабатывание сигн.
Защита от перегрузки (ЗП)
IA, IB, IC
ОВ ЗП
Вывод терминала
ЗП на откл
ЗП: Ввод
ЗП: Оперативный вывод
ЗП: ИО Iмакс
ЗП: Пуск
ЗП: Срабатывание
ЗП: Срабатывание сигн.
Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)
3I0, 3I0 (вг), 3U0
ОВ ГСОЗЗ
Вывод терминала
ГСОЗЗ на откл
БННш: Срабатывание
Сраб ГСОЗЗ (смежн.)
ГСОЗЗ: Ввод
ГСОЗЗ: Оперативный вывод
ГСОЗЗ: ИО 3I0
ГСОЗЗ: ИО 3I0вг
ГСОЗЗ: ИО 3U0
ГСОЗЗ: Пуск
ГСОЗЗ: Срабатывание
ГСОЗЗ: Срабатывание сигн.
Логика отключения (ЛО)
ОВ ЛО
Вывод терминала
ЛО на откл
Сигн.конт.газ.реле
Сраб. КИ ДТо
Сброс
ЛО: Ввод
ЛО: Оперативный вывод
ЛО: Срабатывание
ЛО: Срабатывание сигн.
ЛО: Заблокировано
Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)
Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)
ОВ ЛО ДТм
ОВ ЛО ТЗ
Вывод терминала
ЛО ДТм на сигн
Авар. т.масла
Повыш. т.масла
Сраб. КИ ДТм
Сброс
ЛО ДТм: Ввод
ЛО ДТм: Оперативный вывод
ЛО ДТм: Срабатывание
ЛО ДТм: Срабатывание сигн.
ЛО ДТм: Заблокировано
Логика отключения датчика температуры обмоток (ЛО ДТо)
ОВ ЛО ДТо
ОВ ЛО ТЗ
Вывод терминала
ЛО ДТо на сигн
Авар. т.обмотки
Повыш. т.обмотки
Сраб. КИ ДТо
Сброс
ЛО ДТо: Ввод
ЛО ДТо: Оперативный вывод
ЛО ДТо: Срабатывание
ЛО ДТо: Срабатывание сигн.
ЛО ДТо: Заблокировано
Логика отключения реле давления (ЛО РД)
ОВ ЛО РД
ОВ ЛО ТЗ
Вывод терминала
ЛО РД на сигн
Сраб.датч.давл.
Сраб. КИ датч.давл.
Сброс
ЛО РД: Ввод
ЛО РД: Оперативный вывод
ЛО РД: Срабатывание
ЛО РД: Срабатывание сигн.
ЛО РД: Заблокировано
Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
IA (мгн), IB (мгн), IC (мгн)
ОВ УРОВ
Вывод терминала
КСВ: Блокировка откл
ЛО РЗ: Отключение
МТЗ: Пуск
ДЗ: Пуск
Пуск УРОВ внешний
Контроль цепи ЭМО1
Контроль цепи ЭМО2
УРОВ: Ввод
УРОВ: Оперативный вывод
УРОВ: ИО Iмакс
УРОВ: Пуск
УРОВ: Усорение
УРОВ: Срабатывание
УРОВ: Сраб "На себя"
Ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)
Ввод ОУ ТЗНП
ТЗНП 1 ст.: Пуск
ТЗНП 2 ст.: Пуск
ОУ ТЗНП: Срабатывание
Защита минимального напряжения 1 (ЗМН 1)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ ЗМН 1
Вывод терминала
ЗМН 1 на сигн
БННш: Срабатывание
В: Включен
ЗМН 1: Ввод
ЗМН 1: Оперативный вывод
ЗМН 1: ИО Uab
ЗМН 1: ИО Ubc
ЗМН 1: ИО Uca
ЗМН 1: ИО U2
ЗМН 1: Пуск
ЗМН 1: Срабатывание
ЗМН 1: Срабатывание сигн.
Защита минимального напряжения 2 (ЗМН 2)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ ЗМН 2
Вывод терминала
ЗМН 2 на сигн
БННш: Срабатывание
В: Включен
ЗМН 2: Ввод
ЗМН 2: Оперативный вывод
ЗМН 2: ИО Uab
ЗМН 2: ИО Ubc
ЗМН 2: ИО Uca
ЗМН 2: ИО U2
ЗМН 2: Пуск
ЗМН 2: Срабатывание
ЗМН 2: Срабатывание сигн.
Защита от повышения напряжения 1 (ЗПН 1)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ ЗПН 1
Вывод терминала
ЗПН 1 на сигн
БННш: Срабатывание
ЗПН 1: Ввод
ЗПН 1: Оперативный вывод
ЗПН 1: ИО Uab
ЗПН 1: ИО Ubc
ЗПН 1: ИО Uca
ЗПН 1: ИО U2
ЗПН 1: Пуск
ЗПН 1: Срабатывание
ЗПН 1: Срабатывание сигн.
Защита от повышения напряжения 2 (ЗПН 2)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ ЗПН 2
Вывод терминала
ЗПН 2 на сигн
ЗПН 2: Ввод
ЗПН 2: Оперативный вывод
ЗПН 2: ИО Uab
ЗПН 2: ИО Ubc
ЗПН 2: ИО Uca
ЗПН 2: ИО U2
ЗПН 2: Пуск
ЗПН 2: Срабатывание
ЗПН 2: Срабатывание сигн.
Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)
IA, IB, IC, I2
UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA, U2, 3U0, 3U0 (2гл)
ОВ БННш
Вывод терминала
Фикс.неиспр.ЦНш
ОПО: Пуск
МТЗ: Пуск
Автомат ТНш
Неиспр. ТНш
БННш: Ввод
БННш: Оперативный вывод
БННш: Пуск 0Uф
БННш: Пуск U2/I2
БННш: Пуск minU3o
БННш: Пуск 3U03I
БННш: Срабатывание
БННш: Неисправность ЦН
БННш: Автомат ТН откл
Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)
IA, IB, IC, I2
UABn, UBCn, UCAn, U2n
ОВ БННп
Вывод терминала
Наличие Un
БННп: Ввод
БННп: Оперативный вывод
БННп: Пуск U2/I2
БННп: Пуск minU3o
БННп: Срабатывание
БННп: Неисправность ЦН
БННп: Автомат ТН откл
Защита от снижения частоты 1 (ЗСЧ 1)
UAB, UBC, UCA, F, dF/dt
ОВ ЗСЧ 1
Вывод терминала
ЗСЧ 1 на сигн
Блокировка ЗСЧ
ЗСЧ 1: Ввод
ЗСЧ 1: Оперативный вывод
ЗСЧ 1: ИО F<
ЗСЧ 1: Пуск
ЗСЧ 1 Срабатывание
ЗСЧ 1: Срабатывание сигн.
ЗСЧ 1: Блок по U
ЗСЧ 1: Блок по dF/dt
Защита от снижения частоты 2 (ЗСЧ 2)
UAB, UBC, UCA, F, dF/dt
ОВ ЗСЧ 2
Вывод терминала
ЗСЧ 2 на сигн
Блокировка ЗСЧ
ЗСЧ 2: Ввод
ЗСЧ 2: Оперативный вывод
ЗСЧ 2: ИО F<
ЗСЧ 2: Пуск
ЗСЧ 2 Срабатывание
ЗСЧ 2: Срабатывание сигн.
ЗСЧ 2: Блок по U
ЗСЧ 2: Блок по dF/dt
Защита от повышения частоты 1 (ЗПЧ 1)
UAB, UBC, UCA, F
ОВ ЗПЧ 1
Вывод терминала
ЗПЧ 1 на сигн
Блокировка ЗПЧ
ЗПЧ 1: Ввод
ЗПЧ 1: Оперативный вывод
ЗПЧ 1: ИО F>
ЗПЧ 1: Пуск
ЗПЧ 1: Срабатывание
ЗПЧ 1: Срабатывание сигн.
ЗПЧ 1: Блок по U
Защита от повышения частоты 2 (ЗПЧ 2)
UAB, UBC, UCA, F
ОВ ЗПЧ 2
Вывод терминала
ЗПЧ 2 на сигн
Блокировка ЗПЧ
ЗПЧ 2: Ввод
ЗПЧ 2: Оперативный вывод
ЗПЧ 2: ИО F>
ЗПЧ 2: Пуск
ЗПЧ 2: Срабатывание
ЗПЧ 2: Срабатывание сигн.
ЗПЧ 2: Блок по U
Защита от скорости изменения частоты 1 (ЗИЧ 1)
UAB, UBC, UCA, dF/dt
ОВ ЗИЧ 1
Вывод терминала
ЗИЧ 1 на сигн
ЗИЧ 1: Ввод
ЗИЧ 1: Оперативный вывод
ЗИЧ 1: ИО dF/dt
ЗИЧ 1: Пуск
ЗИЧ 1: Срабатывание
ЗИЧ 1: Срабатывание сигн.
ЗИЧ 1: Блок по U
Защита от скорости изменения частоты 2 (ЗИЧ 2)
UAB, UBC, UCA, dF/dt
ОВ ЗИЧ 2
Вывод терминала
ЗИЧ 2 на сигн
ЗИЧ 2: Ввод
ЗИЧ 2: Оперативный вывод
ЗИЧ 2: ИО dF/dt
ЗИЧ 2: Пуск
ЗИЧ 2: Срабатывание
ЗИЧ 2: Срабатывание сигн.
ЗИЧ 2: Блок по U
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)
UAB, UBC, UCA, F, dF/dt
ОВ АЧР
Вывод терминала
АЧР
Блокировка АЧР
АЧР: Ввод
АЧР: Оперативный вывод
АЧР: ИО F
АЧР: Пуск
АЧР: Отключение
АЧР: Отключить
АЧР: Блок по U
АЧР: Блок по dF/dt
Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)
UAB, UBC, UCA, F
ОВ ЧАПВ
Вывод терминала
АЧР: Ввод
В: Включен
АЧР: Отключение
КСВ: В аварийно отключен
КСВ: Блокировка вкл
КСВ: РФК
ЛО РЗ: Отключение
ЧАПВ
Блокировка ЧАПВ
Сброс блокир. ЧАПВ
ЧАПВ: Ввод
ЧАПВ: Оперативный вывод
ЧАПВ: ИО F
ЧАПВ: Готовность
ЧАПВ: Разрешение
ЧАПВ: Пуск
ЧАПВ: Включить
ЧАПВ: Блок по U
ЧАПВ: Блок. повт. ЧАПВ
Автоматическое повторное включение (АПВ)
ОВ АПВ
Вывод терминала
АПВ Блок. 2 цикла
АПВ Без контролей
АПВ КНЦш=КОНЦ
АПВ КНЦш=КОНЦ
В: Включен
КСВ: Блокировка вкл
КСВ: В аварийно отключен
ЗАПВ: Запрет АПВ
КСВ: РФК
ЛО ПО: Срабатывание сигн.
ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал
КС: Разреш. авт вкл. В
КНЦш: Пуск
КОНЦ: Пуск
КОНЦ: Пуск
КНЦ: Пуск
Внешний запрет АПВ
АПВ: Ввод
АПВ: Оперативный вывод
АПВ: Готов. 1 ц.
АПВ: Готов. 2 ц.
АПВ: Текущий цикл 1
АПВ: Текущий цикл 2
АПВ: 1 цикл
АПВ: 2 цикл
АПВ: Включение с КС
АПВ: Включить
АПВ: Задержка включения
Контроль наличия напряжения на секции шин (КННш)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ КННш
Вывод терминала
Наличие Uau
КННш: Ввод
КННш: Оперативный вывод
КННш: ИО U>
КННш: ИО U2>
КННш: Пуск
Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)
UABn, UBCn, UCAn, U2n
ОВ КННп
Вывод терминала
Наличие Un
КННп: Ввод
КННп: Оперативный вывод
КННп: ИО U>
КННп: ИО U2>
КННп: Пуск
Контроль отсутствия напряжения на секции шин (КОНш)
UAB, UBC, UCA, U2
ОВ КОНш
Вывод терминала
БННш: Срабатывание
Отсутствие Uau
КОНш: Ввод
КОНш: Оперативный вывод
КОНш: ИО U<
КОНш: ИО U2<
КОНш: Пуск
Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)
UABn, UBCn, UCAn, U2n
ОВ КОНп
Вывод терминала
БННп: Срабатывание
Отсутствие Un
КОНп: Ввод
КОНп: Оперативный вывод
КОНп: ИО U<
КОНп: ИО U2<
КОНп: Пуск
Контроль синхронизма (КС)
UAB, UBC, UCA, UAn, UBn, UCn, F, Fn, dF/dt, dFn/dt, ΔUAB, ΔBC, ΔCA, ΔUAn, ΔBCn, ΔCAn, ΔF, ΔFn
ОВ КС
Вывод терминала
АПВ: Включение с КС
ОУ1 / УВ: Включение с КС
ОУ2 / УВ: Включение с КС
КНЦш: Пуск
КОНЦ: Пуск
КННп: Пуск
КОНп: Пуск
КС: Ввод
КС: Оперативный вывод
КС: Нет условий по U
КС: Нет условий по dF/dt
КС: Нет условий по dF/dt
КС: Нет условий по ΔF
КС: Блокировка по dF/dt
КС: Пуск
КС: ОС
КС: УС
КС: Разреш.авт.вкл. В
КС: Разреш.операт. В
Контроллер присоединения (КП)
ОВ КП
Вывод терминала
КП: Ввод
КП: Оперативный вывод
Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)
Програм.деблок. ВЭ
УВЭ: Ввод
КП: Идет переключение
В: Отключен
ВЭ: Выкачен
ВЭ: Вкачен
ЗН: Отключен
КА1 Отключен
КА2 Отключен
ОБР ВЭ: Разрешить управ.
Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)
Програм.деблок. ЗН
УЗН: Ввод
КП: Идет переключение
ВЗ: Выкачен
ЗН: Отключен
ЗН: Включен
КА3 Отключен
КА4 Отключен
ОБР ЗН: Разрешить управ.
Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)
КП / УВ: Ввод
КП: Идет переключение
ВЗ: Выкачен
ВЗ: Вкачен
ЗН