

ЗМН (Защита минимального напряжения) 2521

U_{ср ЗМН}

ЗМН измер.

*Фазн.
Линейн.*

Ua

Uab

ЗМН измер.

*Фазн.
Линейн.*

Ub

Ubc

ЗМН измер.

*Фазн.
Линейн.*

Uc

Uca

U_{ср ЗМН}

U_{ср ЗМН}

*Выведено
Введено*

Работа ЗМН

ЗМН конт.выкл.

ЗН БСК/ ЗМН:
Вывод

ЗН БСК:
В. отключены

БНН:
Неиспр. ЦН



T_{ср ЗМН}



ЗН БСК/ ЗМН:
Пуск

ЗН БСК/ ЗМН:
Срабатывание

ЗН БСК/ ЗМН:
Выведено