

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А2			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	ДЗЛ, ДЗ Т, ТНЗНП, МФО, МТЗ Т, АЧ ДЗ, АЧ ТЗНП, ТЧ ДЗ, ТЧ ТНЗНП
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	
4	Срабатывание УРОВ В1	без фиксации	
5	Срабатывание УРОВ В2	без фиксации	
6	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
8	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
9	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
10	Неисправность ЦКС1	с фиксацией	
11	Неисправность ЦКС2	с фиксацией	
12	Неисправность ЦН	с фиксацией	
13	Неисправность В1	с фиксацией	
14	Неисправность В2	с фиксацией	
15	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
16	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
17	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
18	Потеря GOOSE	с фиксацией	
19	БИ выведены	без фиксации	
20...32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А2

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0 1	Дистанционное Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0 1	Деактивирована Активирована
3	Комплект	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
4	ОУ	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
5	ОУ без выдержки времени	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
6	Чувств. ступ. ТНЗНП	с фиксацией	0 1	Введено Блокирована
7	ПУ ТНЗНП	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
8	Телекоманды	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
9	ДЗЛ	с фиксацией	0 1	Введено Блокирована
10	Режим МТЗ	с фиксацией	0 1	Автоматический ввод Выведено
11	Фиксация неустр. ЦН	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
12	Действие на В1	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
13	УРОВ В1	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
14	Действие на В2	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
15	УРОВ В2	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
16	АПВ В1	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
17	В1 ОНЗ1+ННЗ2	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
18	В1 ОНЗ2+ННЗ1	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
19	В1 Без контролей	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
20	Порядок включения В1	с фиксацией	0 1	Ведущий Ведомый
21	АПВ В2	с фиксацией	0 1	Введено Выведено
22	В2 ОНЗ1+ННЗ2	с фиксацией	0 1	Введено Введено
23	В2 ОНЗ2+ННЗ1	с фиксацией	0 1	Введено Введено
24	В2 Без контролей	с фиксацией	0 1	Введено Введено
25	Порядок включения В2	с фиксацией	0 1	Ведущий Ведомый
26...32	Резерв	с фиксацией	0 1	Резерв Резерв
С	Сброс	без фиксации	0 1	Введено Выведено
⌘	Опробование световой индикации	без фиксации	0 1	Введено Введено

Резерв

А1		
M4.XB.21	ДВ11	Резерв
M4.XB.22		
M4.XB.23	ДВ12	Резерв
M4.XB.24		
M4.XB.25	ДВ13	Резерв
M4.XB.26		
M4.XB.27	ДВ14	Резерв
M4.XB.28		
M4.XB.29	ДВ15	Резерв
M4.XB.30		
M4.XB.31	ДВ16	Резерв
M4.XB.32		
M1XP.17	ДВ1	Резерв
M1XP.18		ХР
M1XP.21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
M1XP.22		

А1		
Резерв	K1	M2.XB.1
		M2.XB.2
Резерв	K2	M2.XB.3
		M2.XB.4
Резерв	K3	M2.XB.5
		M2.XB.6
Резерв	K4	M2.XB.7
		M2.XB.8
Резерв	K5	M2.XB.9
		M2.XB.10
Резерв	K6	M2.XB.11
		M2.XB.12
Резерв	K7	M2.XB.13
		M2.XB.14
Резерв	K8	M2.XB.15
		M2.XB.16
Резерв	K9	M2.XB.17
		M2.XB.18
Резерв	K10	M2.XB.19
		M2.XB.20
Резерв	K11	M2.XB.21
		M2.XB.22
Резерв	K12	M2.XB.23
		M2.XB.24
Резерв	K13	M2.XB.25
		M2.XB.26
Резерв	K14	M2.XB.27
		M2.XB.28
Резерв	K15	M2.XB.29
		M2.XB.30
Резерв	K16	M2.XB.31
		M2.XB.32
Неисправность	KD1	M1XP.4
		M1XP.5
Срабатывание	KD4	M1XP.14
		M1XP.15
		M1XP.16

А1		
RX (Date+)	M7.X8.1	M7.X8.1
TX (Date-)		M7.X8.2
R 120 Ом		M7.X8.3
GND	M7.X8.4	M7.X8.4
RX (Date+)		M7.X9.1
TX (Date-)		M7.X9.2
R 120 Ом	M7.X9.3	M7.X9.3
GND		M7.X9.4