ДЗШ 0631

ПО 1583

Id2г/Id1г ПО
Iчто ПО
Iдто ПО
ДОТХ ПО
Id нач
Id нач очув
It нач
It нач очув
Kт
Kт очув
БВКЗ ПО
Реж КЦТ ПО
Тср ДЗШ ПО
Выведено
Введено
"0"
"1"
max
&
1
S R T

Id2г/Id1г ПО
Id ПО
It ПО
ЛОЧ/ ОЧ: Очувст. ДЗШ ПО
I1 ПО
I2 ПО
ДЗШ: Блок. ДЗШ от КЦТ
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ
ДЗШ: Выведено
ДЗШ/ ПО: ДОТХ
ДЗШ/ ПО: БВКЗ
ДЗШ/ ПО: ДТО
ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО

1871.5111.303
0631.501
0631.1601.302
0631.004
0631.1583.303
0631.1583.306
0631.1583.302
1371.306
0631.1583.307
0631.1583.312
0631.1583.301

ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм. — 0631.1583.307
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО — 0631.1583.301
ДЗШ/ ПО: ДТО — 0631.1583.302
ДЗШ/ ПО: ДОТХ — 0631.1583.303
ДЗШ/ ПО: БВКЗ — 0631.1583.306
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена — 0631.1583.311
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ — 0631.1583.312
ДЗШ/ ПО: Срабатывание — 0631.1583.310
ДЗШ/ ПО: Пуск — 0631.1583.309
ДЗШ/ ПО: ЧТО — 0631.1583.308

КЦТ ПО 1601

Ikцт ПО
КЦТ ПО
Tкцт ПО

Id ПО
ДЗШ: Возврат КЦТ
ДЗШ: Выведено

0631.502
0631.004

ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ — 0631.1601.301
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ — 0631.1601.302

ВыхЛ (Выходная логика) 1641

1371.304
1371.305
0631.1581.310
0631.1582.310
0631.1583.310
0631.1583.308
0631.1581.308
0631.1582.308

ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.
ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.
ДЗШ/ ИО1: Срабатывание
ДЗШ/ ИО2: Срабатывание
ДЗШ/ ПО: Срабатывание
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим
ДЗШ/ ПО: ЧТО
ДЗШ/ ИО1: ЧТО
ДЗШ/ ИО2: ЧТО

ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С — 0631.1641.303
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С — 0631.1641.304
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ЧТО 1С — 0631.1641.301
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ЧТО 2С — 0631.1641.302

ДЗШ: Вывод
ДЗШ
ДЗШ: Выведено — 0631.004

ЛУТ (Логика управления топологией) 1781

ОФ В1 (Орган фиксации В1) 5051

0,1Iном
I В1
Фиксация В1
Внеш
Вывод
1С
2С
ШСВ1
ШСВ2
ШСВ12
ШСВ21

1781.5051.501
1781.5051.502
1781.5051.503

ЛУТ/ ОФ В1: В к 1С
ЛУТ/ ОФ В1: В к 2С
ЛУТ/ ОФ В1: Ремонт В
ЛУТ: Вывод

ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс. — 1781.5051.301
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С — 1781.5051.302
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С — 1781.5051.303
ЛУТ/ ОФ В1: Вывод — 1781.5051.304
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1 — 1781.5051.305
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2 — 1781.5051.306
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12 — 1781.5051.307
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21 — 1781.5051.308

ОФ В12 (Орган фиксации В12) 50512

0,1Iном
I В12
Фиксация В12
Внеш
Вывод
1С
2С
ШСВ1
ШСВ2
ШСВ12
ШСВ21

1781.50512.501
1781.50512.502
1781.50512.503

ЛУТ/ ОФ В12: В к 1С
ЛУТ/ ОФ В12: В к 2С
ЛУТ/ ОФ В12: Ремонт В
ЛУТ: Вывод

ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс. — 1781.50512.301
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С — 1781.50512.302
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С — 1781.50512.303
ЛУТ/ ОФ В12: Вывод — 1781.50512.304
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1 — 1781.50512.305
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2 — 1781.50512.306
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12 — 1781.50512.307
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21 — 1781.50512.308

ОКТ (Орган контроля топологии) 5181

200 мс

1781.5051.301
1781.50512.301
1781.5181.501

ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.
ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.
ЛУТ/ ОКТ: Нарушение фикс.
ЛУТ: Вывод

ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим — 1781.5181.301