

АУ ДЗ 0121

Ступень АУ ДЗ ненапр

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

БК АУ ДЗ ненапр

"1" Выведено

БК-I-б

БК-I-м

БК-Z

БНН АУ ДЗ ненапр

1

Ступень АУ ДЗ в АТ

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

Ступень АУ ДЗ в сеть

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

ДЗ/ АУ ДЗ:
Пуск ненапр

ДЗ/ АУ ДЗ:
Пуск в АТ

ДЗ/ АУ ДЗ:
Пуск в сеть