АМТЗ 0471

АМТЗ-Ф-1 0921

Ia, Ib, Ic → max → max → Iср АМТЗ-Ф-1

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-Ф-1

АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-Ф-1

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-Ф-1

- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск — 0471.0921.301
- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание — 0471.0921.302
- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено — 0471.0921.303

АМТЗ-Ф-2 0922

Ia, Ib, Ic → max → max → Iср АМТЗ-Ф-2

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-Ф-2

АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-Ф-2

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-Ф-2

- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск — 0471.0922.301
- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание — 0471.0922.302
- АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено — 0471.0922.303

АМТЗ-ОП-1 0931

I2 → max → I2ср АМТЗ-ОП-1

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-ОП-1

АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-ОП-1

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-ОП-1

- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск — 0471.0931.301
- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание — 0471.0931.302
- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено — 0471.0931.303

АМТЗ-ОП-2 0932

I2 → max → I2ср АМТЗ-ОП-2

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-ОП-1

АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-ОП-2

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-ОП-2

- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск — 0471.0932.301
- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание — 0471.0932.302
- АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено — 0471.0932.303

АМТЗ-НП-1 0941

3I0 → max → 3I0ср АМТЗ-НП-1

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-НП-1

АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-НП-1

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-НП-1

- АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск — 0471.0941.301
- АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание — 0471.0941.302
- АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено — 0471.0941.303

АМТЗ-НП-2 0942

3I0 → max → 3I0ср АМТЗ-НП-2

1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м → "1" — БК-I-м АМТЗ-НП-1

АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АМТЗ-НП-2

0471.304 — АМТЗ: Разрешение

1 → & → & → & — Tср АМТЗ-НП-2

- АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск — 0471.0942.301
- АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание — 0471.0942.302
- АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено — 0471.0942.303

Общие сигналы АМТЗ

0471.0921.301, 0471.0931.301, 0471.0941.301 → 1 → АМТЗ: Пуск — 0471.301

0471.0922.301, 0471.0932.301, 0471.0942.301 → 1 → АМТЗ: Пуск 2 ступени — 0471.303

0471.0921.302, 0471.0922.302, 0471.0931.302, 0471.0932.302, 0471.0941.302, 0471.0942.302 → 1 → АМТЗ: Срабатывание — 0471.302

0471.501 — АМТЗ: Опер. ввод

502 — Осн. защита выведена → "1" — Контр. испр. осн. защиты

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание

АМТЗ: Вывод

& → 1 → & — АМТЗ: Разрешение — 0471.304

АУ 1311

АУ 4011

1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена → & — Тв АУ

Uэ1 → max — Unал шин Э1 → 1

Контр. нал. U на шинах → "1"

Uэ2 → max — Unал шин Э2 → 1

Ulэп → min — U мин ЛЭП

1311.4011.501 — АУ/ АУ: Внеш. Umин ЛЭП

Контр. U ЛЭП для АУ: Внутр., Внеш.

Контр. отс. U на ЛЭП → "1"

Место ТН: Шины, Линия

U1 → max — U1 макс АУ

U2 → max — U2 макс АУ

3U0 звезда → max — 3U0 макс АУ

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание

АУ/ АУ: Вывод → "1" — Выведено / Введено — АУ

0471.303 — АМТЗ: Пуск 2 ступени — АУ АМТЗ → Tср АУ АМТЗ

1311.4011.301 — АУ/ АУ: Ввод ускорения

0021.0111.301 — ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск — Tср АУ ДЗ

0111.0731.301 — ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск — Tср АУ ТЗНП

Один / Два — Кол-во выкл-ей → & → АУ/ АУ: Ввод ускорения — 1311.4011.301

- АУ/ АУ: Выведено — 1311.4011.306
- АУ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ — 1311.4011.303
- АУ/ АУ: Срабатывание — 1311.4011.302
- АУ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ — 1311.4011.304
- АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП — 1311.4011.305

БСТО 1481

БСТО 4561

Ia B1 → max — Iср БСТО

Ia B2 → max — Iср БСТО

Фаза Ia B1, Фаза Ia B2 → 90 ≤ Δφ ≤ 270

Ib B1 → max — Iср БСТО

Ib B2 → max — Iср БСТО

Фаза Ib B1, Фаза Ib B2 → 90 ≤ Δφ ≤ 270

Ic B1 → max — Iср БСТО

Ic B2 → max — Iср БСТО

Фаза Ic B1, Фаза Ic B2 → 90 ≤ Δφ ≤ 270

Tфикс внеш. КЗ, Tпрод БСТО, Tогр БСТО

- БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.A — 1481.4561.302
- БСТО/ БСТО: Срабатывание — 1481.4561.301
- БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.B — 1481.4561.303
- БСТО/ БСТО: Срабатывание ф.C — 1481.4561.304

3381.6551.305 — ФПВ B1/ ФПВ: В отключен

3471.6551.305 — ФПВ B2/ ФПВ: В отключен

БСТО/ БСТО: Вывод → "1" — Выведено / Введено — БСТО

- БСТО/ БСТО: Выведено — 1481.4561.305