ЛО 4011

ЛО 7511

4011.7511.501 — ЛО/ ЛО: Ср. внеш. защит
4011.501 — ЛО: Ср. осн. защиты
0021.302 — ДЗ: Срабатывание
0171.0561.302 — МФТО/ МФТО: Срабатывание
0111.302 — ТЗНП: Срабатывание
0471.302 — АМТЗ: Срабатывание
1311.4011.302 — АУ/ АУ: Срабатывание
1711.5011.302 — ЛС/ Тоткл: Срабатывание
1711.5021.302 — ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание
1711.5031.306 — ЛС/ ТУ ДЗ: Передача
1711.5041.304 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание
1711.5031.309 — ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК
1711.5041.308 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК
0181.304 — ТЗО: Срабатывание
503 — Внеш. УРОВ от РЗА Э1
504 — Внеш. УРОВ от РЗА Э2
505 — Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП
506 — Внеш. УРОВ от РЗА ОВ
3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
3311.6331.303 — УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание
3312.6331.303 — УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание
4011.7511.502 — ЛО/ ЛО: П. осн. защиты
0021.301 — ДЗ: Пуск
0111.301 — ТЗНП: Пуск
0171.0561.301 — МФТО/ МФТО: Пуск
0471.301 — АМТЗ: Пуск
4011.301 — ЛО: Выведено

1 → ЛО/ ЛО: Ср. защит → 4011.7511.301
1 → ЛО/ ЛО: Останов ВЧ → 4011.7511.302
& → ЛО/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ → 4011.7511.303
1 → & → ЛО/ ЛО: Пуск защит → 4011.7511.304

ЛО 4011

Запрет АПВ 7521

4011.501 — ЛО ЛЭП: Ср. осн. защиты — *Запрет АПВ от осн. защиты*

0021.0021.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1*
0021.0041.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2*
0021.0051.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3*
0021.0052.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4*
0021.0053.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5*
0021.0054.314 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6*
0021.0031.314 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1*
0021.0061.314 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4*
0021.0062.314 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание — *Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5*
0111.0591.304 — ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-1*
0111.0592.304 — ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-2*
0111.0593.304 — ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-3*
0111.0594.304 — ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-4*
0111.0595.304 — ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-5*
0111.0596.304 — ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗНП-6*
0471.0921.302 — АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание — *Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ*
0471.0931.302 — АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание
0471.0941.302 — АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание
0471.0922.302 — АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание — *Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ*
0471.0932.302 — АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание
0471.0942.302 — АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание
0021.0091.302 — ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание — *Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ*
0021.0092.302 — ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание — *Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ*
0111.0691.302 — ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание — *Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП*
0111.0692.302 — ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание — *Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП*
0111.0701.302 — ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание — *Запрет АПВ от ПУ ТЗНП*
1311.4011.302 — АУ/ АУ: Срабатывание — *Запрет АПВ от АУ*
3011.6691.317 — АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл
3011.6881.308 — АПВ В1/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш
3012.6881.308 — АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш
3012.6691.317 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл
0421.1011.303 — ЗНР/ ЗНР: Срабатывание — *Запрет АПВ от ЗНР*
0171.0561.302 — МФТО/ МФТО: Срабатывание — *Запрет АПВ от МФТО*
0181.0841.302 — ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗО-Ф*
0181.0911.302 — ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТЗО-НП*
1711.5011.302 — ЛС/ Тоткл: Срабатывание — *Запрет АПВ от Тоткл*
1711.5021.302 — ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТУ ОТФ*
1711.5031.306 — ЛС/ ТУ ДЗ: Передача — *Запрет АПВ от ТУ ДЗ*
1711.5041.304 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание — *Запрет АПВ от ТУ ТЗНП*
1711.5031.309 — ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК — *Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ*
1711.5041.308 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК — *Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП*
3311.6331.303 — УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание
3312.6331.303 — УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание
503 — Внеш. УРОВ от РЗА Э1
504 — Внеш. УРОВ от РЗА Э2
505 — Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП — *Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП*
506 — Внеш. УРОВ от РЗА ОВ — *Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ*
3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
4011.7521.501 — ЛО/ Запрет АПВ: Внеш. запрет АПВ
507 — Местное управление
4011.301 — ЛО: Выведено

1 → & → ЛО/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ → 4011.7521.301

ЛО: Вывод — "1" (*Выведено* / *Введено* — *ЛО*) → ЛО: Выведено → 4011.301