

УВ: Ввод

КП:
Идет переключение

1

"1"

SGF1

0

1

&

ОБР В: Разрешить ВКЛ

&

ОБР В: Блокировка
ВКЛ

