КСН 3351

КСН 6681

U2 макс КСН
U2
max
1
"0"
Место ТН
Шины
Линия
3U0 макс КСН
3U0 звезда
max
Uотс Э1
Uэ1 (линия)
min
Uнал Э2
Uэ2 (шины)
max
Uотс Э2
min
Uнал Э1
max
ΔU<ΔUуст
Δφ<Δφуст
Δf<Δfкс
Δf<Δfпр.доп.ус
Блок улавливания синхронизма
Т опер. вкл.
КС
УС

КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2
КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2
КСН/ КСН: Разр. КС(УС)
КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1
КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1
КСН/ КСН: КС
КСН/ КСН: УС
КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2
КСН/ КСН: ОНЭ1
КСН/ КСН: ОНЭ2
АПВ/ АПВ Э1: Режим без контролей
КСН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)
КСН/ КСН: Вывод

Контр. опер. вкл.
Внутр.
Внеш.
Опер. вкл. с КОН
Опер. вкл. без контролей
"1"
Выведено
Введено
КСН

КСН/ КСН: ОНЭ1
КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2
КСН/ КСН: ОНЭ2
КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1
КСН/ КСН: Разр. ПАВ
КСН/ КСН: КС
КСН/ КСН: Разр. КС(УС)
КСН/ КСН: УС
КСН/ КСН: Режим ОНЭ1 + ННЭ2
КСН/ КСН: Разр. АПВ Э1
КСН/ КСН: Разр. АПВ Э2
КСН/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЭ1
КСН/ КСН: Разр. опер. вкл
КСН/ КСН: Выведено

3351.6681.301
3351.6681.302
3351.6681.303
3351.6681.304
3351.6681.305
3351.6681.306
3351.6681.307
3351.6681.308
3351.6681.309
3351.6681.310
3351.6681.311
3351.6681.312
3351.6681.313
3351.6681.314

ПАВ 3061

ПАВ 6711

3351.6681.305 КСН/ КСН: Разр. ПАВ
ПАВ/ ПАВ: Ввод
3461.6551.304 ФПВ/ ФПВ: В включен
501 Сброс сигнализации

"0"
Выведено
Введено
ПАВ
1 имп
S R T
Тимп ПАВ
Тожид ПАВ

ПАВ/ ПАВ: Включить
ПАВ/ ПАВ: Выведено

3061.6711.301
3061.6711.302

АПВ 3011

АПВ Э1 6691

АПВ/ АПВ Э1: Ведомый
3351.6681.308 КСН/ КСН: УС
3351.6681.306 КСН/ КСН: КС
3351.6681.302 КСН/ КСН: ОНЭ1 + ННЭ2
АПВ/ АПВ Э1: Без контролей
3351.6681.310 КСН/ КСН: Разр. АПВ Э1
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ/ АПВ Э1: Вывод
3461.6551.304 ФПВ/ ФПВ: В включен
4041.7561.301 ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ
3011.6691.305 АПВ/ АПВ Э1: Ср. АПВ Э1 1ц
3011.6691.303 АПВ/ АПВ Э1: Нет усл. вкл.
3011.6691.501 АПВ/ АПВ Э1: Сброс АПВ от ДЗШ
3011.6691.307 АПВ/ АПВ Э1: Ср. АПВ Э1 2ц
АПВ/ АПВ Э1: Вывод АПВ 2ц
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6691.312 АПВ/ АПВ Э1: Готовность
3461.6551.304 ФПВ/ ФПВ: В включен
3011.6691.306 АПВ/ АПВ Э1: Включить
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6691.311 АПВ/ АПВ Э1: Гот. 2ц
3011.6691.305 АПВ/ АПВ Э1: Ср. 1ц

"1"
Выведено
Введено
АПВ Э1
Тгот АПВ
Твосст гот. АПВ Э1
2-ой цикл АПВ Э1
5 мс
200 мс
1 с
Тожид усл. вкл.
Тср АПВ Э1 1ц
Тср АПВ Э1 доп.
Тср АПВ Э1 2ц
Тимп АПВ Э1
S R T

АПВ/ АПВ Э1: Режим ведомый
АПВ/ АПВ Э1: Режим без контролей
АПВ/ АПВ Э1: Нет усл. вкл.
АПВ/ АПВ Э1: Выведено
АПВ/ АПВ Э1: Ср. 1ц
АПВ/ АПВ Э1: Включить
АПВ/ АПВ Э1: Ср. 2ц
АПВ/ АПВ Э1: П. 2ц
АПВ/ АПВ Э1: Пуск
АПВ/ АПВ Э1: П. 1ц
АПВ/ АПВ Э1: Гот. 2ц
АПВ/ АПВ Э1: Готовность
АПВ/ АПВ Э1: Гот. 1ц
АПВ/ АПВ Э1: КЗ отключено
АПВ/ АПВ Э1: В включен от АПВ
АПВ/ АПВ Э1: Успешное АПВ
АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ
АПВ/ АПВ Э1: Неуспешное АПВ 1ц

3011.6691.301
3011.6691.302
3011.6691.303
3011.6691.304
3011.6691.305
3011.6691.306
3011.6691.307
3011.6691.308
3011.6691.309
3011.6691.310
3011.6691.311
3011.6691.312
3011.6691.313
3011.6691.314
3011.6691.315
3011.6691.316
3011.6691.317
3011.6691.318

АПВ Э2 6881

3351.6681.308 КСН/ КСН: УС
3351.6681.306 КСН/ КСН: КС
3351.6681.304 КСН/ КСН: ОНЭ2 + ННЭ1
3351.6681.311 КСН/ КСН: Разр. АПВ Э2
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ/ АПВ Э2: Вывод
3461.6551.304 ФПВ/ ФПВ: В включен
4041.7561.301 ЛО В/ Запрет АПВ В: Запрет АПВ
3011.6881.301 АПВ/ АПВ Э2: Нет усл. вкл.
3011.6881.501 АПВ/ АПВ Э2: Сброс АПВ от ср. защит
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.
3011.6881.303 АПВ/ АПВ Э2: Готовность
3461.6551.304 ФПВ/ ФПВ: В включен
3011.6881.302 АПВ/ АПВ Э2: Включить
3371.6621.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.

"1"
Выведено
Введено
АПВ Э2
Тгот АПВ
Тср АПВ Э2
Тожид усл. вкл.
Тимп АПВ Э2
5 мс
200 мс
1 с
S R T

АПВ/ АПВ Э2: Нет усл. вкл.
АПВ/ АПВ Э2: Выведено
АПВ/ АПВ Э2: Включить
АПВ/ АПВ Э2: Готовность
АПВ/ АПВ Э2: Пуск
АПВ/ АПВ Э2: КЗ отключено
АПВ/ АПВ Э2: В включен от АПВ
АПВ/ АПВ Э2: Успешное АПВ
АПВ/ АПВ Э2: Неуспешное АПВ

3011.6881.301
3011.6881.309
3011.6881.302
3011.6881.303
3011.6881.304
3011.6881.305
3011.6881.306
3011.6881.307
3011.6881.308