

Левая боковина

Цепи переменного тока В1		X	
	1	X:1	SG12
	2	X:2	SG14
	3	X:3	SG16
	4	X:4	SG18
	5	X:5	SG110
	6	X:6	SG112
	7		
	8		
Цепи переменного тока В2		X	
	9	X:9	SG2:2
	10	X:10	SG2:4
	11	X:11	SG2:6
	12	X:12	SG2:8
	13	X:13	SG2:10
	14	X:14	SG2:12
	15		
	16		
Цепи переменного тока 310 параллельной линии		X	
	17	X:17	SG3:2
	18	X:18	SG3:4
Цепи переменного напряжения шин/ЛЭП		X	
	19	X:19	SG4:2
	20	X:20	SG4:4
	21	X:21	SG4:6
	22	X:22	SG4:8
	23	X:23	SG5:2
	24	X:24	SG5:4
	25	X:25	SG5:6
	26	X:26	SG5:8
Цепи переменного напряжения 0В		X	
	27	X:27	SG6:2
	28	X:28	SG6:4
	29	X:29	SG6:6
	30	X:30	SG6:8
	31	X:31	SG7:2
	32	X:32	SG7:4
	33	X:33	SG7:6
	34	X:34	SG7:8
Цепи отбора напряжения ЛЭП		X	
	35	X:35	SG8:2
	36	X:36	SG8:4
	37	X:37	SG8:6
Цепи отбора напряжения 31		X	
	38	X:38	SG9:2
	39	X:39	SG9:4
	40	X:40	SG9:6

Левая боковина (продолжение)

Левая боковина (продолжение)

Цепи отбора напряжения 32		X	
	41	X:41	SG10:2
	42	X:42	SG10:4
	43	X:43	SG10:6
Цепи питания терминала		X	
	44	X:44	UZ18
	45	X:45	A11-X4:1
	46	X:46	UZ111
	47	X:47	A11-X4:2
Цепи сигнализации		X	
	48	X:48	A1-M1XB:2
	49		
	50	X:50	HL12
	51		
Цепи освещения		X	
	52	X:52	SQ111
	53	X:53	
	54	X:54	SQ121
	55	X:55	
Резерв		X	
	56		
	57		

Условные обозначения

