КСВ В2 (Контроль силового выключателя) В1 3372

Контроль В 6571

3372.6571.501 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1
3372.6571.502 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А
3372.6571.503 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В
3372.6571.504 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С
3372.6571.505 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2
3372.6571.506 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А
3372.6571.507 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В
3372.6571.508 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С

Кол-во ЭМО В1: "0" Один, "1" Два
Контр. ЭМО в любом пол. В1: "1" Выведено — ЭМО1, ЭМО2, ЭМО1 и ЭМО2

3372.6571.509 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ
3372.6571.510 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А
3372.6571.511 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В
3372.6571.512 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С
3442.6521.009 ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание
3372.6571.513 КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6
3372.6571.514 КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А
3372.6571.515 КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В
3372.6571.516 КСВ В2/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С
3372.6571.517 КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6
3372.6571.518 КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А
3372.6571.519 КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В
3372.6571.520 КСВ В2/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С
3372.6571.521 КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены
3372.6571.522 КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А
3372.6571.523 КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В
3372.6571.524 КСВ В2/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С
3372.6571.525 КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. обогр.
3372.6571.526 КСВ В2/ Контроль В: Автомат ШП
3372.6571.527 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1
3372.6571.528 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2
3372.6571.529 КСВ В2/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.
3372.301 КСВ В2: Выведено

1 с; Тср Неиспр. ЦУ В1; Тср Пруж. не заведены В1; Тср Неиспр. обогр. В1; Контр. ОТ сигн. В1

3372.6571.301 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1
3372.6571.302 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО
3372.6571.303 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО2
3372.6571.304 КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ
3372.6571.305 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦВ
3372.6571.306 КСВ В2/ Контроль В: Неисправность В
3372.6571.307 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6
3372.6571.308 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3372.6571.309 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены
3372.6571.310 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.
3372.6571.311 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП
3372.6571.312 КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В1/ТТ

Блокировка управления 6611

3372.6571.308 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3372.6611.501 КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.
3372.6611.502 КСВ В2/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.
3372.6571.304 КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ЦУ
3372.6571.309 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены
3372.6571.311 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Автомат ШП
3372.301 КСВ В2: Выведено

3372.6611.301 КСВ В2/ Блокировка упр.: Блок. отключения
3372.6611.302 КСВ В2/ Блокировка упр.: Блок. включения

КСВ В2 (Контроль силового выключателя) В1 3372

Контроль ТТ 6581

3372.6581.501 КСВ В2/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ
3372.6581.502 КСВ В2/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А
3372.6581.503 КСВ В2/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В
3372.6581.504 КСВ В2/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С
3372.6581.505 КСВ В2/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ
3372.6581.506 КСВ В2/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А
3372.6581.507 КСВ В2/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В
3372.6581.508 КСВ В2/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С
3372.6581.509 КСВ В2/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ
3372.301 КСВ В2: Выведено

1 с; Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1; Тср Неиспр. обогр. ТТ В1

3372.6581.301 КСВ В2/ Контроль ТТ Ср. Низк. давл. SF6 ТТ
3372.6581.302 КСВ В2/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3372.6581.303 КСВ В2/ Контроль ТТ Ср. Авар. давл. SF6 ТТ
3372.6581.304 КСВ В2/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3372.6581.305 КСВ В2/ Контроль ТТ Ср. Неиспр. обогр. ТТ

Защита ЭМУ 6601

3372.6601.501 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ
3372.6601.502 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А
3372.6601.503 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В
3372.6601.504 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С
3372.6601.505 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1
3372.6601.506 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А
3372.6601.507 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В
3372.6601.508 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С
3372.6571.308 КСВ В2/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3372.6601.509 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2
3372.6601.510 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А
3372.6601.511 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В
3372.6601.512 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С
3372.301 КСВ В2: Выведено

Тср защиты ЭМВ В1; Тср защиты ЭМО1 В1; Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1; Тср защиты ЭМО2 В1

3372.6601.301 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3372.6601.302 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
3372.6601.303 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1
3372.6601.304 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
3372.6601.305 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3372.6601.306 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2

РФ (Реле фиксации) 6621

3432.6661.301 БКУ В2/ БКУ: РКВ
3462.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
507 Сброс сигнализации
3462.6551.305 ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
4292.7841.302 ЛО В2/ ЛО В: Отключить
3432.6661.302 БКУ В2/ БКУ: РКО
3372.301 КСВ В2: Выведено

Реле фиксации В1: РФК, РФП; S R T M; 1 с

3372.6621.301 КСВ В2/ РФ: Фиксация
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.

КСВ В2: Вывод — "1" Выведено / Введено КСВ В2

3372.301 КСВ В2: Выведено

БКУ В2 (Блок команд управления В2) 3432

БКУ 6661

3432.6661.501 БКУ В2/ БКУ: Опер. вкл.
3372.6621.301 КСВ В2/ РФ: Фиксация
3432.6661.502 БКУ В2/ БКУ: Опер. откл.

Обязательное квитирование; 1 с

3432.6661.301 БКУ В2/ БКУ: РКВ
3432.6661.302 БКУ В2/ БКУ: РКО