ФПВ В1 (Фиксация положения выключателя В1) 3461

ФПВ В1 6551

3461.6551.501 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл
3461.6551.502 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3461.6551.503 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3461.6551.504 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3461.6551.505 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3461.6551.506 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3461.6551.507 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3461.6551.508 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл
3461.6551.301 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
3461 302 ФПВ В1: Р включены
"1" Контр Р В1
3461.303 ФПВ В1: Р отключены
3461.6551.303 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
3461.6551.509 ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт
3461.301 ФПВ В1: Выведено

→ 3461.6551.301 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
→ 3461.6551.302 ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
→ 3461.6551.303 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
→ 3461.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
→ 3461.6551.305 ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
→ 3461.6551.306 ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3461.6531.501 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл
3461.6531.502 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.А
3461.6531.503 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.В
3461.6531.504 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.С
3461.6531.505 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл
3461.6531.506 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.А
3461.6531.507 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.В
3461.6531.508 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.С
3461.301 ФПВ В1: Выведено

→ 3461.6531.301 ФПВ В1/ Р1: Р включен
→ 3461.6531.302 ФПВ В1/ Р1: Р отключен

Р2 6532

3461.6532.501 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл
3461.6532.502 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.А
3461.6532.503 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.В
3461.6532.504 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.С
3461.6532.505 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл
3461.6532.506 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.А
3461.6532.507 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.В
3461.6532.508 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.С
3461.301 ФПВ В1: Выведено

→ 3461.6532.301 ФПВ В1/ Р2: Р включен
→ 3461.6532.302 ФПВ В1/ Р2: Р отключен

ФПВ В1: Вывод
"1" Выведено / Введено — ФПВ В1
→ 3461.301 ФПВ В1: Выведено

3461.6531.301 ФПВ В1/ Р1: Р включен
3461.6532.301 ФПВ В1/ Р2: Р включен
→ 3461.302 ФПВ В1: Р включены

3461.6531.302 ФПВ В1/ Р1: Р отключен
3461.6532.302 ФПВ В1/ Р2: Р отключен
→ 3461.303 ФПВ В1: Р отключены

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя В2) 3462

ФПВ В2 6551

3462.6551.501 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл
3462.6551.502 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3462.6551.503 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3462.6551.504 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3462.6551.505 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3462.6551.506 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3462.6551.507 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3462.6551.508 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл
3462.6551.301 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
3462.302 ФПВ В2: Р включены
"1" Контр Р В2
3462.303 ФПВ В2: Р отключены
3462.6551.303 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
3462.6551.509 ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт
3462.301 ФПВ В2: Выведено

→ 3462.6551.301 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
→ 3462.6551.302 ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
→ 3462.6551.303 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
→ 3462.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
→ 3462.6551.305 ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
→ 3462.6551.306 ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3462.6531.501 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл
3462.6531.502 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А
3462.6531.503 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В
3462.6531.504 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С
3462.6531.505 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл
3462.6531.506 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А
3462.6531.507 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В
3462.6531.508 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С
3462.301 ФПВ В2: Выведено

→ 3462.6531.301 ФПВ В2/ Р1: Р включен
→ 3462.6531.302 ФПВ В2/ Р1: Р отключен

Р2 6532

3462.6532.501 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл
3462.6532.502 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А
3462.6532.503 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В
3462.6532.504 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С
3462.6532.505 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл
3462.6532.506 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А
3462.6532.507 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В
3462.6532.508 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С
3462.301 ФПВ В2: Выведено

→ 3462.6532.301 ФПВ В2/ Р2: Р включен
→ 3462.6532.302 ФПВ В2/ Р2: Р отключен

ФПВ В2: Вывод
"1" Выведено / Введено — ФПВ В2
→ 3462.301 ФПВ В2: Выведено

3462.6531.301 ФПВ В2/ Р1: Р включен
3462.6532.301 ФПВ В2/ Р2: Р включен
→ 3462.302 ФПВ В2: Р включены

3462.6531.302 ФПВ В2/ Р1: Р отключен
3462.6532.302 ФПВ В2/ Р2: Р отключен
→ 3462.303 ФПВ В2: Р отключены