

Цепи портов связи терминала			
A1			
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX	
		M14.X1:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX	
		M14.X2:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX	
		M14.X3:RX	
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX	
		M14.X4:RX	

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ А1			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл.	с фиксацией	
2	Защиты от внутр. повреждений	с фиксацией	
3	ТЗ откл.	с фиксацией	
4	МТЗ НН	с фиксацией	
5	Сраб. откл. ст. ГЗ АТ	с фиксацией	
6	Сраб. сизн. ст. ГЗ АТ	с фиксацией	
7	Сраб. откл. ст. ГЗ ЛРТ	с фиксацией	
8	Сраб. сизн. ст. ГЗ ЛРТ	с фиксацией	
9	ТЗ сигнал	с фиксацией	
10	ЗП	с фиксацией	
11	КИ НН	с фиксацией	
12	Пуск ЗПО	без фиксации	
13	Неиспр. ГЗ АТ	с фиксацией	
14	Неиспр. ГЗ РПН	с фиксацией	
15	Неиспр. ГЗ ЛРТ	с фиксацией	
16	Неиспр. ТЗ АТ	с фиксацией	
17	Неиспр. ТЗ ЛРТ	с фиксацией	
18	Неиспр. ОТ ГЗ АТ	без фиксации	
19	Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	без фиксации	
20	Неиспр. ОТ ТЗ АТ	без фиксации	
21	Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	без фиксации	
22	Неиспр. ОТ ЗДЗ	без фиксации	
23	Неиспр. ОТ ввода НН	без фиксации	
24	Неиспр. ЦН НН	с фиксацией	
25	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
26	БИ выведены	без фиксации	
27...32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ А1				
№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксацией	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	Режим работы ГЗ АТ	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
4	Режим работы ГЗ РПН	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
5	Режим работы ГЗ ЛРТ	с фиксацией	0	Отключение
			1	Сигнализация
6	ДЗТ	с фиксацией	0	Введено
			1	Блокировано
7	Сброс блоч. ГЗ, ТЗ	с фиксацией	0	Деактивировано
			1	Активировано
8...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
✱	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено