

Реле фиксации В

Включить В
Б/К В включен

Сигнализация сброшена

Б/К В отключен
Отключить В
Отключить опер

Реле фиксации В

РФК
РФП

S
R

T

РФ В

Сигнал несоотв. В

1 с



&

1

&

1

&

1

1

&