

Шинки цепей сигнализации
Вызов
Неисправность терминала + неисправность защит
Срабатывание защит

[illegible]

A1		
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X1:TX
		M14.X1:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X2:TX
		M14.X2:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X3:TX
		M14.X3:RX
SFP port	SFP Модуль 100BASE-FX	M14.X4:TX
		M14.X4:RX

№	Наименование	Режим фиксации состояния	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	с фиксации	0	Дистанционное
			1	Местное
2	Группа уставок	с фиксации	0	Деактивировано
			1	Активировано
3	ДЗО	с фиксации	0	Введено
			1	Блокировано
4	Режим блокировки ДЗО	с фиксации	0	Блокирование
			1	Сигнализация
5	Очувствление	с фиксации	0	Выведено
			1	Введено
6	Запрет АПВ	с фиксации	0	Выведено
			1	Введено
7...16	Резерв	Резерв	0	Резерв
			1	Резерв
С	Сброс	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено
	Опробование световой индикации	без фиксации	0	Выведено
			1	Введено

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Срабатывание ДЗО	с фиксацией	
3	Сраб. при опробр. В1	с фиксацией	
4	Сраб. при опробр. В2	с фиксацией	
5	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
6	Неисправность ЦН	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9...16	Резерв	Резерв	

