

Левая боковина (продолжение на листе 1)

		42	X:42	A1-M4.XB:27	
		43			
		44			
		45			
		46			
		47			
		48			
		49			
		50			
		51			
		52			
		53			
		54	X:54	UZ1:4	
		55	X:55	A1-M4.XB:28	
	Выходные цепи			X	
		56	X:56	A1-M2.XB:2	
		57	X:57	A1-M2.XB:4	
		58	X:58	A1-M2.XB:6	
		59	X:59	A1-M2.XB:8	
		60	X:60	A1-M2.XB:10	
		61			
		62			
		63			
		64			
		65			
		66			
		67			
		68			
		69			
		70	X:70	SA1:4	
		71	X:71	SA1:6	
		72	X:72	SA1:8	
		73	X:73	SA2:4	
		74	X:74	SA3:4	
		75			
		76			
		77			
		78			
		79			
		80			
		81			
		82			
		83			
		84			
		85			
	Цепи сигнализации			X	
		86	X:86	A1-M1.XP:2	
		87			
		88			
		89			
		90			
		91			
		92			
		93			
		94			
		95			
		96			
		97			
		98	X:98	HL1:2	
		99			
	Цепи регистрации			X	
		100	X:100	A1-M1.XP:5	
		101	X:101	A1-M1.XP:15	
		102			
		103	X:103	A1-M1.XP:4	
		104	X:104	A1-M1.XP:14	

Левая боковина (продолжение)

Левая боковина (продолжение)

	Цепи освещения			X	
		105	X:105	SQ1:11	кч
		106	X:106		с WE2
		107	X:107	SQ1:21	с
		108	X:108		
	Резерв/Транзит			X	
		109			
		110			
		111			
		112			
		113			
		114			
		115			
		116			
		117			
		118			