Цепи оперативного тока

Питание оперативных цепей

Питание ИЧМ

Питание ИЭУ

Контроль положения испытательных блоков

Контроль положения переключателей

Контроль положения дверей шкафа

Отключение от УРОВ В1

Отключение от УРОВ В2

РПВ В1

РПО В1

ЗНФ В1

+EC1

UZ1

=/~220 В

1 2 3 4 5 6

=220 В

8 9 10 11 12 13

–EC1

X:80, X:81

X:38...X:44

A1.1

X4:1 X4:2 Питание

A1

M1.XP:25 M1.XP:26 Питание

A1

SG1 14 13

SG2 10 9

SG3 10 9

SG4 10 9

SG5 10 9

SG6 10 9

SG7 10 9

SG8 10 9

SA1 Выв Раб 1 2

SA2 Выв Раб 1 2

SA3 Выв Раб 1 2

SA4 Выв Раб 1 2

SA5 Выв Раб 1 2

SQ1 33 34

SQ2 33 34

M3.XB:23 M3.XB:24	ДВ12	Цепи тока В1
M3.XB:25 M3.XB:26 M3.XB:27 M3.XB:28 M3.XB:29 M3.XB:30 M3.XB:31 M3.XB:32	ДВ13	Цепи тока В2 (ОВ)
M4.XB:1 M4.XB:2 M4.XB:3	ДВ14	Цепи тока 3I0 пар. ЛЭП
M4.XB:4 M4.XB:5 M4.XB:6	ДВ15	Цепи напр. звезды ЛВ
M4.XB:7 M4.XB:8	ДВ16	Цепи напр. треуг. ЛВ
M4.XB:9 M4.XB:10	ДВ17	Цепи напр. звезды ОВ
M4.XB:11 M4.XB:12	ДВ18	Цепи напр. треуг. ОВ
M4.XB:13 M4.XB:14	ДВ19	Цепи отб. напр. ЛЭП
M4.XB:15 M4.XB:16	ДВ20	Цепи отключения В1
M1.XP:19 M1.XP:20	ДВ21	Цепи пуска УРОВ В1
M3.XB:1 M3.XB:2	ДВ22	Цепи отключения В2
M3.XB:3 M3.XB:4	ДВ23	Цепи пуска УРОВ В2
M3.XB:5 M3.XB:6	ДВ24	Цепи разр. ПУ пар. ЛЭП
M3.XB:7 M3.XB:8	ДВ1	Внеш. УРОВ от РЗА Э1
M3.XB:9 M3.XB:10	ДВ2	Внеш. УРОВ от РЗА Э2
	ДВ3	Б/К В1 вкл
	ДВ4	Б/К В1 откл
	ДВ5	Ср. ЗНФ В1 в ЗНР
	ДВ2 XP	Дверь шкафа открыта

X:45 X:46 X:47 X:48 X:49

+EC1 –EC1

Цепи оперативного тока

+EC1

РПВ В2
РПО В2
ЗНФ В2
РПВ В3
Ускор. от защит парал. линии
РПВ ШСВ

Цепи оперативного тока

+EC1

A1

X:50	M3.XB:11 M3.XB:12	ДВ6 Б/К В2 вкл
X:51	M3.XB:13 M3.XB:14	ДВ7 Б/К В2 откл
X:52	M3.XB:15 M3.XB:16	ДВ8 Ср. ЗНФ В2 в ЗНР
X:53	M3.XB:17 M3.XB:18	ДВ9 В3 отключен в ЗНР
X:54	M3.XB:19 M3.XB:20	ДВ10 ПУ от пар. ЛЭП
X:55	M3.XB:21 M3.XB:22	ДВ11 Б/К ШСВ/СВ вкл

Выходные цепи

Отключить В1	K1	M2.XB:1 M2.XB:2	X:82	SA1 Выв Раб 3 4 X:102
Отключить В1	K2	M2.XB:3 M2.XB:4	X:83	SA1 Выв Раб 5 6 X:103
Ср. защит В1	K3	M2.XB:5 M2.XB:6	X:84	SA2 Выв Раб 3 4 X:104
Запрет АПВ В1	K4	M2.XB:7 M2.XB:8	X:85	SA1 Выв Раб 7 8 X:105
Отключить В2	K5	M2.XB:9 M2.XB:10	X:86	SA3 Выв Раб 3 4 X:106
Отключить В2	K6	M2.XB:11 M2.XB:12	X:87	SA3 Выв Раб 5 6 X:107
Ср. защит В2	K7	M2.XB:13 M2.XB:14	X:88	SA4 Выв Раб 3 4 X:108
Запрет АПВ В2	K8	M2.XB:15 M2.XB:16	X:89	SA3 Выв Раб 7 8 X:109
Разр. ПУ пар. ЛЭП	K9	M2.XB:17 M2.XB:18	X:90	SA5 Выв Раб 3 4 X:110

Отключение В1 через ЭМ01
Отключение В1 через ЭМ02
Пуск УРОВ В1
Запрет АПВ В1
Отключение В2 через ЭМ01
Отключение В2 через ЭМ02
Пуск УРОВ В2
Запрет АПВ В2
Пуск ускорения параллельной ЛЭП