

Цепи портов связи терминала

|          |                       |           |           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| A1       |                       |           |           |
| SFP port | SFP Модуль 100BASE-FX | M14.X1:TX | M14.X1:RX |
|          |                       |           |           |
| SFP port | SFP Модуль 100BASE-FX | M14.X2:TX | M14.X2:RX |
|          |                       |           |           |
| SFP port | SFP Модуль 100BASE-FX | M14.X3:TX | M14.X3:RX |
|          |                       |           |           |
| SFP port | SFP Модуль 100BASE-FX | M14.X4:TX | M14.X4:RX |
|          |                       |           |           |

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А1

| №      | Наименование                    | Режим фиксации состояния | Состояние | Наименование состояния |
|--------|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 1      | Управление ИЗУ                  | с фиксацией              | 0         | Дистанционное          |
|        |                                 |                          | 1         | Местное                |
| 2      | Группа уставок                  | с фиксацией              | 0         | Деактивировано         |
|        |                                 |                          | 1         | Активировано           |
| 3      | Режим работы ГЗ                 | с фиксацией              | 0         | Отключение             |
|        |                                 |                          | 1         | Сигнализация           |
| 4      | Режим работы ГЗ РПН             | с фиксацией              | 0         | Отключение             |
|        |                                 |                          | 1         | Сигнализация           |
| 5      | ДЗТ                             | с фиксацией              | 0         | Введено                |
|        |                                 |                          | 1         | Блокировано            |
| 6      | Сброс бл.к. ГЗ                  | с фиксацией              | 0         | Деактивировано         |
|        |                                 |                          | 1         | Активировано           |
| 7      | Режим работы сигн. ступени ГЗ Т | с фиксацией              | 0         | Сигнализация           |
|        |                                 |                          | 1         | Отключение             |
| 8...16 | Резерв                          | Резерв                   | 0         | Резерв                 |
|        |                                 |                          | 1         | Резерв                 |
| C      | Сброс                           | без фиксации             | 0         | Выведено               |
|        |                                 |                          | 1         | Введено                |
| ☀      | Опробование световой индикации  | без фиксации             | 0         | Выведено               |
|        |                                 |                          | 1         | Введено                |

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ терминала А1

| №       | Наименование                 | Режим фиксации события | Примечание |
|---------|------------------------------|------------------------|------------|
| 1       | Внешнее отключение           | с фиксацией            |            |
| 2       | Защиты от внутр. повреждения | с фиксацией            |            |
| 3       | ТЗ откл.                     | с фиксацией            |            |
| 4       | Рез. защиты                  | с фиксацией            |            |
| 5       | ЗНР                          | с фиксацией            |            |
| 6       | Сраб. откл. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 7       | Сраб. сигн. ст. ГЗ           | с фиксацией            |            |
| 8       | ТЗ сигнал                    | с фиксацией            |            |
| 9       | ЗП                           | с фиксацией            |            |
| 10      | КИ НН                        | с фиксацией            |            |
| 11      | Пуск ЗПО                     | без фиксации           |            |
| 12      | Неиспр. ГЗ                   | с фиксацией            |            |
| 13      | Неиспр. ГЗ РПН               | с фиксацией            |            |
| 14      | Неиспр. ТЗ                   | с фиксацией            |            |
| 15      | Неиспр. ОТ ГЗ                | без фиксации           |            |
| 16      | Неиспр. ОТ ТЗ                | без фиксации           |            |
| 17      | Неиспр. ОТ ЗДЗ               | без фиксации           |            |
| 18      | Неиспр. ОТ ввода НН, СН      | без фиксации           |            |
| 19      | Неисправность ЦН             | с фиксацией            |            |
| 20      | Выходные цепи разобраны      | без фиксации           |            |
| 21      | БИ выведены                  | без фиксации           |            |
| 22...32 | Резерв                       | Резерв                 |            |

Цепи связи терминала с ИЧМ

