ЮНИТ-ИЧМ

Модуль дискретных входов

Матрица светодиодов и функциональных клавиш

Виртуальные ключи и кнопки
- Вывод терминала
- ОВ МТЗ
- ОВ МТЗ 1 ст
- ОВ МТЗ 2 ст
- ОВ МТЗ 3 ст
- МТЗ 1 ст на сигн
- МТЗ 2 ст на сигн
- МТЗ 3 ст на сигн
- ОВ ТО
- ТО на сигн
- ОВ ЛЗТ
- ОВ ЗП
- ЗП на откл
- ОВ ЗОП
- ЗОП на сигн
- ОВ ТК ЗДЗ
- ОВ ТО РПН
- ОВ КЦН ННТ
- ОВ КЦН НН2
- ОВ ЛО ТЗсигн
- ЛО ТЗсигн на откл
- ОВ ЛО ТЗоткл
- ЛО ТЗоткл на сигн
- ОВ ЛО ГЗ РПН
- ЛО ГЗ РПН на сигн
- ОВ ЛО Т
- ОВ ЛО Т / ЛО
- ОВ ЛО Т / ЗАПВ
- ОВ ЛО Т / ЗАВР
- ОВ ЛО ВН
- ОВ ЛО НН1
- ОВ ЛО НН1 / ЛО
- ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ
- ОВ ЛО НН1 / ЗАВР
- ОВ ЛО НН2
- ОВ ЛО НН2 / ЛО
- ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ
- ОВ ЛО НН2 / ЗАВР
- ОВ УРОВ ВН
- ОВ КСВ
- ОВ КП
- ОВ УВ
- ОВ КА
- ОВ ПДС
- ОВ ПДС НКУ
- Сброс КРВ

Формирование сигнала "Сброс" для ФСУ

GOOSE

Сброс

Блок объединения
- СВ ННТ включен
- В ННТ включен
- КПОНТ внеш.
- Блокировка ЛЗТТ
- Сраб БНТ внеш
- СВ НН2 включен
- В НН2 включен
- КПОН2 внеш.
- Блокировка ЛЗТ2
- Сраб БНН2 внеш
- Внеш. пуск ЛЗТ
- Сигн.конт.газ.реле
- Сраб. КИ ГЗсигн
- Откл.конт.газ.реле
- Сраб. КИ ГЗоткл
- Конт.струйн.реле
- Сраб. КИ ГЗ РПН
- Внеш.откл. от ЗД31
- Внеш.откл. от ЗД32
- Внеш.откл. от УРОВ1
- Внеш.откл. от УРОВ2
- ОТ цепей ЗД3 НН1
- ОТ цепей ЗД3 НН2
- ОТ цепей УРОВ НН1
- ОТ цепей УРОВ НН2
- ОТ ИЭУ ТН1
- ОТ ИЭУ ТН2
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Пуск УРОВ внешний
- ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ
- ОТ цепей ЭМО2
- Авар.уров.изоляц. В
- Низ.уров.изоляц. В
- Пружина не заведена
- Работа ЭМВ
- Работа ЭМО1
- Работа ЭМО2
- Откл. от кнопки
- Внеш. блок. упр. В
- Ключ М/Д привода В
- Отключить В от ПУ
- Отключить В от ТУ
- Включить В от ПУ
- Включить В от ТУ
- В отключен (б/к)
- В включен (б/к)
- ОТ цепей ГЗ
- ОТ цепей сигн. В
- Дверь шкафа
- Положение SA1
- Положение SA2
- Положение SA3
- Положение SA4
- Положение SA5
- Положение SA6
- Положение SG1
- Положение SG2
- Положение SG3
- Сигнал внешний 1
- Сигнал внешний 2
- Сигнал внешний 3
- Сигнал внешний 4
- Опер. отключить В
- Опер. включить В

Самодиагностика
- Неисправность
- Ошибка

Режим "Test"
- Test

Режим "Test/blocked"
- Test/blocked

Режим "Местное/ Дистанционное"
- Местное
- Дистанционное

Блок аналоговых измерений
- IA, IB, IC
- IAB, IBC, ICA
- IA 2r, IB 2r, IC 2r
- IA скз_быстр, IB скз_быстр, IC скз_быстр
- I1
- I2
- U2 НН1
- UAB НН1, UBC НН1, UCA НН1
- U2 НН2
- UAB НН2, UBC НН2, UCA НН2

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗ)

МТЗ 1 ступень (МТЗ 1 ст)
- IA, IB, IC
- IAB, IBC, ICA
- Вывод терминала
- ОВ МТЗ
- ОВ МТЗ 1 ст
- МТЗ 1 ст на сигн
- СВ НН1 включен
- СВ НН2 включен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- КЦН1: Неисправность ЦН
- КПОН1: Пуск
- В НН1 включен
- КЦН2: Неисправность ЦН
- КПОН2: Пуск
- В НН2 включен

МТЗ 1 ст: Ввод
МТЗ 1 ст: Оперативный вывод
МТЗ 1 ст: Пуск ф.А
МТЗ 1 ст: Пуск ф.В
МТЗ 1 ст: Пуск ф.С
МТЗ 1 ст: Пуск
МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн
МТЗ 1 ст: Срабатывание
МТЗ 1 ст: ИО IA
МТЗ 1 ст: ИО IB
МТЗ 1 ст: ИО IC

МТЗ 2 ступень (МТЗ 2 ст)
- IA, IB, IC
- IAB, IBC, ICA
- Вывод терминала
- ОВ МТЗ
- ОВ МТЗ 2 ст
- МТЗ 2 ст на сигн
- СВ НН1 включен
- СВ НН2 включен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- КЦН1: Неисправность ЦН
- КПОН1: Пуск
- В НН1 включен
- КЦН2: Неисправность ЦН
- КПОН2: Пуск
- В НН2 включен

МТЗ 2 ст: Ввод
МТЗ 2 ст: Оперативный вывод
МТЗ 2 ст: Пуск ф.А
МТЗ 2 ст: Пуск ф.В
МТЗ 2 ст: Пуск ф.С
МТЗ 2 ст: Пуск
МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн
МТЗ 2 ст: Срабатывание
МТЗ 2 ст: ИО IA
МТЗ 2 ст: ИО IB
МТЗ 2 ст: ИО IC

МТЗ 3 ступень (МТЗ 3 ст)
- IA, IB, IC
- IAB, IBC, ICA
- Вывод терминала
- ОВ МТЗ
- ОВ МТЗ 3 ст
- МТЗ 3 ст на сигн
- СВ НН1 включен
- СВ НН2 включен
- БНТ: Пуск ф.А
- БНТ: Пуск ф.В
- БНТ: Пуск ф.С
- КЦН1: Неисправность ЦН
- КПОН1: Пуск
- В НН1 включен
- КЦН2: Неисправность ЦН
- КПОН2: Пуск
- В НН2 включен

МТЗ 3 ст: Ввод
МТЗ 3 ст: Оперативный вывод
МТЗ 3 ст: Пуск ф.А
МТЗ 3 ст: Пуск ф.В
МТЗ 3 ст: Пуск ф.С
МТЗ 3 ст: Пуск
МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн
МТЗ 3 ст: Срабатывание
МТЗ 3 ст: ИО IA
МТЗ 3 ст: ИО IB
МТЗ 3 ст: ИО IC

Комбинированный пусковой орган напряжения ННТ (КПОНТ)
- UAB НН1, UBC НН1, UCA НН1
- U2 НН1
- КПОН1 внеш.

КПОН1: Пуск

Комбинированный пусковой орган напряжения НН2 (КПОН2)
- UAB НН2, UBC НН2, UCA НН2
- U2 НН2
- КПОН2 внеш.

КПОН2: Пуск

Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)
- IA, IB, IC
- IA 2r, IB 2r, IC 2r
- МТЗ 1 ст: ИО IA
- МТЗ 2 ст: ИО IA
- МТЗ 3 ст: ИО IA
- МТЗ 1 ст: ИО IB
- МТЗ 2 ст: ИО IB
- МТЗ 3 ст: ИО IB
- МТЗ 1 ст: ИО IC
- МТЗ 2 ст: ИО IC
- МТЗ 3 ст: ИО IC

БНТ: Пуск ф.А
БНТ: Пуск ф.В
БНТ: Пуск ф.С
БНТ: Пуск

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)
- МТЗ 1 ст: Пуск
- МТЗ 2 ст: Пуск
- МТЗ 3 ст: Пуск

БЛЗШ: Блокировка

МТЗ 1 ст: Пуск
МТЗ 2 ст: Пуск
МТЗ 3 ст: Пуск

МТЗ: Пуск

Логика отключения сигнальной ступени (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ГЗсигн
- ЛО ГЗсигн на откл
- Сигн.конт.газ.реле
- Сраб. КИ ГЗсигн
- Сброс

ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано

Логика отключения отключающей ступени (ЛО ГЗоткл)

Логика отключения (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ГЗоткл
- ЛО ГЗоткл на сигн
- Откл.конт.газ.реле
- Сраб. КИ ГЗоткл
- Сброс

ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод
ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано

Логика отключения ГЗ РПН

Логика отключения (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ГЗ РПН
- ЛО ГЗ РПН на сигн
- Конт.струйн.реле
- Сраб. КИ ГЗ РПН
- Сброс

ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано

Токовая отсечка (ТО)
- IA, IB, IC
- IAB, IBC, ICA
- Вывод терминала
- ОВ ТО
- ТО на сигн

ТО: Ввод
ТО: Оперативный вывод
ТО: Пуск
ТО: Срабатывание сигн
ТО: Срабатывание
ТО: ИО Imакс

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)
- Вывод терминала
- ОВ ЛЗТ
- Внеш. пуск ЛЗТ
- МТЗ 2 ст: Пуск
- МТЗ 3 ст: Пуск
- Блокировка ЛЗТ1
- Блокировка ЛЗТ2

ЛЗТ: Ввод
ЛЗТ: Оперативный вывод
ЛЗТ: Пуск
ЛЗТ: Срабатывание

Защита от перегрузки (ЗП)
- IA, IB, IC
- Вывод терминала
- ОВ ЗП
- ЗП на откл

ЗП: Ввод
ЗП: Оперативный вывод
ЗП: Сраб. на откл
ЗП: Срабатывание
ЗП: Пуск
ЗП: ИО Imакс

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)
- IA, IB, IC
- Вывод терминала
- ОВ ТК ЗДЗ
- МТЗ 1 ст: Пуск
- МТЗ 2 ст: Пуск
- МТЗ 3 ст: Пуск

ТК ЗДЗ: Ввод
ТК ЗДЗ: Оперативный вывод
ТК ЗДЗ: Пуск
ТК ЗДЗ: ИО Imакс

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)
- IA, IB, IC
- Вывод терминала
- ОВ ТО РПН

ТО РПН: Ввод
ТО РПН: Оперативный вывод
ТО РПН: Пуск
ТО РПН: ИО Imакс

Контроль цепей напряжения стороны НН1 (КЦН1)
- UAB НН1, UBC НН1, UCA НН1
- U2 НН1
- Вывод терминала
- ОВ КЦН ННТ
- Сраб БНН1 внеш

КЦН1: Ввод
КЦН1: Оперативный вывод
КЦН1: Пуск по Uлин
КЦН1: Пуск
КЦН1: Неисправность ЦН
КЦН1: Пуск по U2

Контроль цепей напряжения стороны НН2 (КЦН2)
- UAB НН2, UBC НН2, UCA НН2
- U2 НН2
- Вывод терминала
- ОВ КЦН НН2
- Сраб БНН2 внеш

КЦН2: Ввод
КЦН2: Оперативный вывод
КЦН2: Пуск по Uлин
КЦН2: Пуск
КЦН2: Неисправность ЦН
КЦН2: Пуск по U2

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО Т
- ОВ ЛО Т / ЛО

ЛО Т / ЛО: Ввод
ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод
ЛО Т / ЛО: Срабатывание

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО Т
- ОВ ЛО Т / ЗАПВ

ЛО Т / ЗАПВ: Ввод
ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ

Логика запрета АВР (ЗАВР)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО Т
- ОВ ЛО Т / ЗАВР

ЛО Т / ЗАВР: Ввод
ЛО Т / ЗАВР: Оперативный вывод
ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР

- ТО: Срабатывание
- МТЗ 1 ст: Срабатывание
- МТЗ 2 ст: Срабатывание
- МТЗ 3 ст: Срабатывание
- ЛЗТ: Срабатывание
- ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание
- ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание
- ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание
- ЗП: Сраб. на откл
- ЗОП: Срабатывание

Устройство резервирования при отказе выключателя ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
- IA скз_быстр, IB скз_быстр, IC скз_быстр
- Вывод терминала
- ОВ УРОВ ВН
- КСВ: Блокировка отключения
- ЛО ВН / ЛО: Отключение
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- МТЗ: Пуск
- ТО: Пуск
- Пуск УРОВ внешний

УРОВ: Ввод
УРОВ: Оперативный вывод
УРОВ: Ускорение
УРОВ: Пуск
УРОВ: Срабатывание
УРОВ: Сраб "на себя"
УРОВ: ИО Imакс

Коммутационные аппараты (КА)
- Вывод терминала
- ОВ КА

КА: Ввод
КА: Оперативный вывод

Выключатель (В)
- КА: Ввод
- В отключен (б/к)
- В включен (б/к)
- ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно
- УРОВ: Сраб "на себя"
- КП / УВ: Отключить
- Опер. отключить В
- КСВ: Блокировка откл
- Работа ЭМО1
- Работа ЭМО2
- Сброс
- Работа ЭМВ
- КП / УВ: Включить
- УВ / УВ: Включить

В: Ввод
В: Промеж. положение
В: Отключен
В: Включен
В: Неиспр. положение
В: Отключить (реле)
В: Включить (реле)

Контроль силового выключателя (КСВ)
- Вывод терминала
- ОВ КСВ
- В: Отключен
- В: Включен
- В: Неиспр. положение
- КП / УВ: Отключить
- Сброс
- ЛО ВН / ЛО: Отключение
- УРОВ: Сраб "на себя"
- КРВ: Превышен ресурс В
- ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ
- ОТ цепей ЭМО2
- Авар.уров.изоляц. В
- Низ.уров.изоляц. В
- Пружина не заведена
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО1
- Контроль цепи ЭМО2
- Работа ЭМВ
- Работа ЭМО1
- Работа ЭМО2
- Откл. от кнопки
- Опер. отключить В
- Внеш. блок. упр. В

КСВ: Ввод
КСВ: Оперативный вывод
КСВ: В самопр. отключен
КСВ: Неисправность В
КСВ: В аварийно отключен
КСВ: РФК
КСВ: Блокировка вкл
КСВ: Блокировка откл
КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ
КСВ: Защита ЭМВ
КСВ: Защита ЭМО1
КСВ: Защита ЭМО2

Логика отключения выключателя ВН (ЛО ВН)

Логика отключения выключателя (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ВН
- ЛО Т / ЛО: Срабатывание
- Внеш.откл. от ЗД31
- Внеш.откл. от ЗД32
- Внеш.откл. от УРОВ1
- Внеш.откл. от УРОВ2

ЛО ВН / ЛО: Ввод
ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ВН / ЛО: Отключение
ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно

Логика отключения выключателя ННТ (ЛО ННТ)

Логика отключения выключателя (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ННТ
- ОВ ЛО ННТ / ЛО
- ЛО Т / ЛО: Срабатывание

ЛО ННТ / ЛО: Ввод
ЛО ННТ / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ННТ / ЛО: Отключение
ЛО ННТ / ЛО: Отключить аварийно

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ННТ
- ОВ ЛО ННТ / ЗАПВ
- ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ

ЛО ННТ / ЗАПВ: Ввод
ЛО ННТ / ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО ННТ / ЗАПВ: Запрет АПВ

Логика запрета АВР (ЗАВР)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО ННТ
- ОВ ЛО ННТ / ЗАВР
- ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР

ЛО ННТ / ЗАВР: Ввод
ЛО ННТ / ЗАВР: Оперативный вывод
ЛО ННТ / ЗАВР: Запрет АВР

Логика отключения выключателя НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения выключателя (ЛО)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО НН2
- ОВ ЛО НН2 / ЛО
- ЛО Т / ЛО: Срабатывание

ЛО НН2 / ЛО: Ввод
ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод
ЛО НН2 / ЛО: Отключение
ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО НН2
- ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ
- ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ

ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод
ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ

Логика запрета АВР (ЗАВР)
- Вывод терминала
- ОВ ЛО НН2
- ОВ ЛО НН2 / ЗАВР
- ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР

ЛО НН2 / ЗАВР: Ввод
ЛО НН2 / ЗАВР: Оперативный вывод
ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР

Контроллер присоединения (КП)
- Вывод терминала
- ОВ КП

КП: Ввод
КП: Оперативный вывод

Управление выключателем (УВ)
- КП: Ввод
- КСВ: Блокировка откл
- Отключить В от ПУ
- Откл. В ИЧМ
- Местное
- Отключить В от ТУ
- Откл. В АСУ
- Ключ М/Д привода В
- Включить В от ПУ
- Вкл. В ИЧМ
- Дистанционное
- Включить В от ТУ
- Вкл. В АСУ
- КСВ: Блокировка вкл
- КСВ: В аварийно отключен
- В отключен (б/к)
- В включен (б/к)

КП / УВ: Ввод
КП / УВ: Отключить
КП / УВ: Идет переключение
КП / УВ: Прев. времени пер.
КП / УВ: Включить
КП / УВ: Не определено
КП / УВ: Отключено
КП / УВ: Включено
КП / УВ: Неисправность

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)
- Вывод терминала
- ОВ УВ
- Опер. включить В
- КСВ: Блокировка вкл

УВ / УВ: Ввод
УВ / УВ: Оперативный вывод
УВ / УВ: Включить

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)
- ОВ ПДС
- ...

ПДС: Ввод
ПДС: Оперативный вывод

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)
- ОВ ПДС НКУ
- ...

ПДС НКУ: Ввод
ПДС НКУ: Оперативный вывод

Сборка сигналов (СС)
- Вывод терминала
- Сигн.конт.газ.реле
- Откл.конт.газ.реле
- Конт.струйн.реле
- ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано
- ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано
- ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано
- Сраб. КИ ГЗсигн
- Сраб. КИ ГЗоткл
- Сраб. КИ ГЗ РПН
- Внеш.откл. от ЗД31
- Внеш.откл. от ЗД32
- Внеш.откл. от УРОВ1
- Внеш.откл. от УРОВ2
- Положение SA1
- Положение SA2
- Положение SA3
- Положение SA4
- Положение SA5
- Положение SA6
- Положение SG1
- Положение SG2
- Положение SG3
- ОТ цепей ГЗ
- ОТ цепей сигн. В
- ОТ цепей ЗД3 НН1
- ОТ цепей ЗД3 НН2
- ОТ цепей УРОВ НН1
- ОТ цепей УРОВ НН2
- ОТ ИЭУ ТН1
- ОТ ИЭУ ТН2
- КП / УВ: Прев. времени пер.
- Сигнал внешний 1
- Сигнал внешний 2
- Сигнал внешний 3
- Сигнал внешний 4

СС: ГЗ сигн
СС: ГЗ заблокирована
СС: Низ.изол. ГЗ
СС: Внеш. откл
СС: Вых.цепи разобраны
СС: БИ выведены
СС: ОТ сигн
СС: Неиспр. ОТ ГЗ
СС: Неиспр. ОТ сигн. В
СС: ОТ НН сигн
СС: Прев. вр. пер. КА
СС: Общ. внеш. сигнал

Предупредительная сигнализация (ПС)
- Вывод терминала
- ТО: Срабатывание сигн
- МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн
- МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн
- МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн
- ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн
- ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн
- ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн
- ЗП: Срабатывание
- ЗОП: Срабатывание сигн
- КЦН1: Неисправность ЦН
- КЦН2: Неисправность ЦН
- ЛО Т / ЛО: Срабатывание
- УРОВ: Срабатывание
- УРОВ: Сраб "на себя"
- КРВ: Превышен ресурс В
- КСВ: Неисправность В
- КСВ: В самопр. отключен
- СС: ГЗ сигн
- СС: Низ.изол. ГЗ
- СС: ГЗ заблокирована
- СС: ОТ сигн
- СС: ОТ НН сигн
- СС: Внеш. откл
- СС: Вых.цепи разобраны
- СС: БИ выведены
- СС: Прев. вр. пер. КА
- СС: Общ. внеш. сигнал
- Ошибка

ПС: Пуск (имп)
ПС: Пуск

Контроль ресурса выключателя (КРВ)
- IA, IB, IC
- Вывод терминала
- В: Включен
- В: Отключен
- В: Отключить (реле)
- Сброс КРВ

КРВ: Ввод
КРВ: Превышен мех.рес. В
КРВ: Превышен ком.рес. В
КРВ: Превышен ресурс В

Защита от обрыва провода (ЗОП)
- I1, I2
- Вывод терминала
- ОВ ЗОП
- ЗОП на сигн

ЗОП: Ввод
ЗОП: Оперативный вывод
ЗОП: Срабатывание сигн
ЗОП: Пуск
ЗОП: Срабатывание
ЗОП: ИО I2
ЗОП: ИО I2/I1

- Test/blocked
- Неисправность

Сигналы ФСУ → Матрица сигналов → Конфигурация режимов работы выходных реле → Выходные реле

Сигналы ФСУ → Матрица светодиодов и функциональных клавиш → Светодиоды функциональных клавиш и светодиоды ЮНИТ-ИЧМ

Сигналы ФСУ → Меню ЮНИТ-ИЧМ

Сигналы ФСУ
Test/blocked
Test
→ Публикация GOOSE

v2.2