

АУ ТЗНП 0721

Ступень АУ ТЗНП ненапр

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

БНТ АУ ТЗНП ненапр

1

&

ТЗНП/ АУ ТЗНП:
Пуск ненапр

ТЗНП/ ТЗНП-1:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-2:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-3:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-4:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-5:
ИО

ТЗНП/ ТЗНП-6:
ИО

ТЗНП/ БНТ:
Срабатывание

ТЗНП/ АУ ТЗНП:
Вывод

Ступень АУ ТЗНП в АТ

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

&

ТЗНП/ АУ ТЗНП:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-1:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-2:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-3:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-4:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-5:
Пуск в АТ

ТЗНП/ ТЗНП-6:
Пуск в АТ

Ступень АУ ТЗНП в сеть

"0" Выведено

1 ст

2 ст

3 ст

4 ст

5 ст

6 ст

&

ТЗНП/ АУ ТЗНП:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-1:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-2:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-3:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-4:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-5:
Пуск в сеть

ТЗНП/ ТЗНП-6:
Пуск в сеть