

БНТ 0681

*3I02Г/3I01Г ТЗНП*

К2Г 3I0

max



&

ТЗНП/ БНТ:  
ИО

3I0

*0.04Iном*

max



*3I0блок БНТ ТЗНП*

max



&

ТЗНП/ БНТ:  
Срабатывание

ТЗНП/ БНТ:  
Вывод

"1"

*Выведено*

*Введено*

*БНТ ТЗНП*

ТЗНП/ БНТ:  
Выведено

