

ТУ ТЗНП 5041

Ступень ИО ТЗНП

"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.

ТЗНП/ТЗНП-1:
ИО ТЗНП
ТЗНП/ТЗНП-2:
ИО ТЗНП
ТЗНП/ТЗНП-3:
ИО ТЗНП
ТЗНП/ТЗНП-4:
ИО ТЗНП
ТЗНП/ТЗНП-5:
ИО ТЗНП
ТЗНП/ТЗНП-6:
ИО ТЗНП

ТЗНП/ОВ БНТ:
ИО БНТ

ТЗНП/ОНМНП-Р:
Срабатывание

ТЗНП/ОНМНП-Б:
Срабатывание

БНН/БНН:
Срабатывание

ЛС/ТУ ТЗНП:
Прием ТУ ТЗНП КС1

ЛС/ТУ ТЗНП:
Прием ТУ ТЗНП КС2

ЛС/ТУ ТЗНП:
П. прям. ст. ТЗНП

ЛС/ТУ ТЗНП:
Блок. при реверсе

БСТО/БСТО:
Срабатывание

ЛС/ТУ ТЗНП:
Вывод

ЛС/ТУ ТЗНП:
Прием

ЛО ЛЭП/ЛО:
Пуск защит

ЛС/Орган Умин:
Контр. Улоск

БНТ ТУ ТЗНП

Прием ТУ ТЗНП

По ИЛИ

По И

ТУ ТЗНП

Тср эхо
ТУ ТЗНП

200 мс

Тблок эхо
ТУ ТЗНП

Тимп эхо ТУ ТЗНП

Режим эхо
ТУ ТЗНП

"1" Выведено

ЛОСК

Эхо

Эхо + ЛОСК

Тфикс
ОНМНП-Б

Тпрод
ОНМНП-Б

Тв блок.
ТУ ТЗНП

Разр.
Блок.

Режим
ТУ ТЗНП

Тср ТУ ТЗНП

Разр.
Блок.

Тпрод
передачи ТУ ТЗНП

ЛС/ТУ ТЗНП:
П. прям. ст. ТЗНП

ЛС/ТУ ТЗНП:
Блок. при реверсе

ЛС/ТУ ТЗНП:
Прием

ЛС/ТУ ТЗНП:
Срабатывание

ЛС/ТУ ТЗНП:
Передача

ЛС/ТУ ТЗНП:
Выведено

ЛС/ТУ ТЗНП:
Пуск эхо-сигнала

ЛС/ТУ ТЗНП:
Срабатывание ЛОСК