ТЗНП 0111

ОУ2 ТЗНП 0692

Ступень ОУ2 ТЗНП

0111.0591.301 — ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП
0111.0592.301 — ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП
0111.0593.301 — ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП
0111.0594.301 — ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0595.301 — ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0596.301 — ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП

"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.

0111.0671.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание

Контр. направл. ОУ2 ТЗНП: Разр. / Блок. / Разр. или блок.
Направл. ОУ2 ТЗНП: "1" Ненапр. / Прямо / Обратно

Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП: НП / ОП / НП или ОП / НП и ОП

0111.0861.301 — ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание
0111.0862.301 — ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание

0111.302 — ТЗНП: Срабатывание — *Вывод напр. при ср. ТЗНП*
1311.4011.301 — АУ/ АУ: Ввод ускорения — *Вывод напр. при АУ*
1311.4011.305 — АУ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП
1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — *БНН ОУ2 ТЗНП*: Выведено / Вывод напр. / Вывод ст.

0111.0831.301 — ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП — *Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.*
0111.0901.301 — ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ — *БНТ ОУ2 ТЗНП*
1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание — *БСТО ОУ2 ТЗНП*

502 — Осн. защита выведена — *ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты*
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Вывод авт. введенного ОУ
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Ввод

Тср ОУ1 ТЗНП

ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск — 0111.0692.301
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание — 0111.0692.302

ПУ ТЗНП (Поперечное ускорение ТЗНП) 0701

Ступень ПУ ТЗНП

"0" Выведено
1 ст.
2 ст.
3 ст.
4 ст.
5 ст.
6 ст.

0111.0591.303 — ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
0111.0592.303 — ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
0111.0593.303 — ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
0111.0594.303 — ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
0111.0595.303 — ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0596.303 — ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск

0111.0701.501 — ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен
3462.6551.304 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен
0111.0701.502 — ТЗНП/ ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Вывод
1811.5281.301 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена
0111.0672.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание

Тср ПУ ТЗНП

ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Пуск — 0111.0701.301
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание — 0111.0701.302
ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП — 0111.0701.303

Логика БЧС (Блокировка чувствительных ступеней) 0831

ТЗНП/ Логика БЧС: Блокировка
ТЗНП/ Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП — 0111.0831.301

ТЗНП 0111

ОНМНП-Р 0671

3I0
3U0 звезда
3U0 треуг.
Выбор 3U0: Расчетн. / Измерен.
ОНМНП-Р: U, I
3I0ср ОНМНП-Р
3U0ср ОНМНП-Р
Фмч ОНМНП-Р
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Вывод
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание — 0111.0671.301

ОНМНП-Б 0672

3I0
3U0 звезда
3U0 треуг.
Выбор 3U0: Расчетн. / Измерен.
ОНМНП-Б: U, I
3I0ср ОНМНП-Б
3U0ср ОНМНП-Б
Фмч ОНМНП-Б
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Вывод
ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание — 0111.0672.301

ОНМОП-Р 0861

I2
U2
ОНМОП-Р: U, I
I2ср ОНМОП-Р
U2ср ОНМОП-Р
Фмч ОНМОП-Р
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Вывод
ТЗНП/ ОНМОП-Р: Срабатывание — 0111.0861.301

ОНМОП-Б 0862

I2
U2
ОНМОП-Б: U, I
I2ср ОНМОП-Б
U2ср ОНМОП-Б
Фмч ОНМОП-Б
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Вывод
ТЗНП/ ОНМОП-Б: Срабатывание — 0111.0862.301

ОВ БНТ 0901

Кблок 2 гарм
3I0_2г / 3I0_1г — max
3I0разр БНТ (0,04Iном)
3I0 — max
3I0блок ОВ БНТ — max
ТЗНП/ ОВ БНТ: Вывод
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ — 0111.0901.301

0111.0591.303 — ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
0111.0592.303 — ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
0111.0593.303 — ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
0111.0594.303 — ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
0111.0595.303 — ТЗНП/ ТЗНП-5: Пуск
0111.0596.303 — ТЗНП/ ТЗНП-6: Пуск
→ ТЗНП: Пуск — 0111.301

0111.0591.304 — ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание
0111.0592.304 — ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание
0111.0593.304 — ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание
0111.0594.304 — ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание
0111.0595.304 — ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание
0111.0596.304 — ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание
0111.0691.302 — ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание
0111.0692.302 — ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание
0111.0701.302 — ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание
→ ТЗНП: Срабатывание — 0111.302