КСН В1(ЛВ)ВН (3491)

КСН (6811)

U НН
U ВН
Uотс Т В1(ЛВ)ВН
Uнал СШ В1(ЛВ)ВН
Uотс СШ В1(ЛВ)ВН
Uнал Т В1(ЛВ)ВН
ΔU<ΔUуст
Δφ<Δφуст
Δf<Δfкс
Δf<Δfпр.доп.ус
Блок улавливания синхронизма
Т опер. вкл. В1(ЛВ)ВН
КС В1(ЛВ)ВН
УС В1(ЛВ)ВН

3491.6811.302 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ + ННСШ
3491.6811.307 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. КС(УС)
3491.6811.304 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ + ННТ
КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: В2 ОНТ + ННСШ
3491.6811.306 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: КС
3491.6811.308 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: УС
3491.6811.302 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ + ННСШ
3491.6811.304 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ + ННТ
3491.6811.301 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ
3491.6811.303 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ
3012.6721.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Режим без контролей
3491.6811.501 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)
КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Вывод

Контр. опер. вкл. В1(ЛВ)ВН
Внутр.
Внеш.
Опер. вкл. В1(ЛВ)ВН с КОН
Опер. вкл. В1(ЛВ)ВН без контролей
"1" Выведено
Введено
КСН В1(ЛВ)ВН

3491.6811.301 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ
3491.6811.302 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ + ННСШ
3491.6811.303 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ
3491.6811.304 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ + ННТ
3491.6811.306 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: КС
3491.6811.307 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. КС(УС)
3491.6811.308 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: УС
3491.6811.309 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Режим ОНТ + ННСШ
3491.6811.310 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВт
3491.6811.311 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВш
3491.6811.312 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Режим ОНСШ + ННТ
3491.6811.313 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. опер. вкл
3491.6811.314 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Выведено

АПВ В1(ЛВ)ВН 3021

АПВ Т 6721

3491.6811.308 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: УС
3491.6811.306 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: КС
3491.6811.302 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНТ + ННСШ
АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: В1 без контролей
3491.6811.310 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВт
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Вывод
3471.6551.301 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В включён
4501.8031.302 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО В: Запрет АПВ
3012.6721.305 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1
3012.6721.303 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.
3012.501 АПВ В1(ЛВ)ВН: Пуск АПВш от ДЗШ
3012.6721.307 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2
АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Вывод АПВт-2
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6721.312 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт
3471.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В включён
3012.6721.306 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Включить
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6721.311 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2
3012.6721.305 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1

Выведено
Введено
АПВт В1(ЛВ)ВН
Тгот АПВ В1(ЛВ)ВН
Твосст гот. АПВ В1(ЛВ)ВН
2-ой цикл АПВт В1(ЛВ)ВН
5 мс
200 мс
1 с
Тожид усл. вкл. В1(ЛВ)ВН
Тср. АПВт-1 В1(ЛВ)ВН
Тср. АПВт-2 В1(ЛВ)ВН
Тимп АПВт В1(ЛВ)ВН

3012.6721.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Режим без контролей
3012.6721.303 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.
3012.6721.304 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Выведено
3012.6721.305 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1
3012.6721.306 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Включить
3012.6721.307 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2
3012.6721.308 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: П. АПВт-2
3012.6721.309 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: П. АПВт
3012.6721.310 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: П. АПВт-1
3012.6721.311 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2
3012.6721.312 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт
3012.6721.313 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-1
3012.6721.314 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: КЗ отключено
3012.6721.315 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт
3012.6721.316 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт
3012.6721.317 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт
3012.6721.318 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1

АПВ СШ (6881)

3491.6811.308 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: УС
3491.6811.306 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: КС
3491.6811.304 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: ОНСШ + ННТ
3491.6811.311 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. АПВш
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Вывод
3471.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В включён
4501.8031.302 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО В: Запрет АПВ
3012.6881.301 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.
4501.8031.301 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО: Отключение
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6881.303 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш
3471.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: В включён
3012.6881.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Включить
3372.6621.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ РФ: Сигнал несоотв.

Выведено
Введено
АПВ СШ В1(ЛВ)ВН
Тгот АПВ В1(ЛВ)ВН
Тср АПВш В1(ЛВ)ВН
Тожид усл. вкл. В1(ЛВ)ВН
Тимп АПВш В1(ЛВ)ВН
5 мс
200 мс
1 с

3012.6881.301 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.
3012.6881.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Включить
3012.6881.303 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш
3012.6881.304 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: П. АПВш
3012.6881.305 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено
3012.6881.306 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: В включён от АПВш
3012.6881.307 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВш
3012.6881.308 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш