

ЛД от ТЗНП 5151

ТЗНП ВН/ ТЗНП:
Пуск

ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП:
Вывод

"1" *Выведено*
Введено ЛД от
ТЗНП ВН



Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН

Тср ТЗНП на В ВН



ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП:
Отключение СВ(ШСВ)

ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП:
Отключение В

ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП:
Выведено