ЛС (Логика связи) 1711

ТУ ТЗНП 5041

0111.0591.301 — ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП
0111.0592.301 — ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП
0111.0593.301 — ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП
0111.0594.301 — ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0595.301 — ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0596.301 — ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП
0111.0901.301 — ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
0111.0671.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0672.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Б: Срабатывание
1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание
1711.5041.501 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС1
1711.5041.502 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием ТУ ТЗНП КС2
1711.5041.301 — ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ст. ТЗНП
1711.5041.302 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе
1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание
ЛС/ ТУ ТЗНП: Вывод
1711.5041.303 — ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием
4011.7511.304 — ЛО ЛЭП/ ЛО: Пуск защит
1711.5321.301 — ЛС/ Орган Umин: Контр. Uлоск

Ступень ИО ТЗНП: "0" Выведено; 1 ст.; 2 ст.; 3 ст.; 4 ст.; 5 ст.; 6 ст.
БНТ ТУ ТЗНП
Тфикс ОНМНП-Б; Тпрод ОНМНП-Б; Тв блок. ТУ ТЗНП
Прием ТУ ТЗНП: По ИЛИ; По И
Разр. Блок. Режим ТУ ТЗНП; Тср ТУ ТЗНП
Разр. Блок. Тпрод передачи ТУ ТЗНП
БСТО ТУ ТЗНП
"1" Выведено; Введено; ТУ ТЗНП
Тср эхо ТУ ТЗНП; 200 мс; Тимп эхо ТУ ТЗНП
Тблок эхо ТУ ТЗНП
Режим эхо ТУ ТЗНП: "1" Выведено; ЛОСК; Эхо; Эхо + ЛОСК

ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ст. ТЗНП — 1711.5041.301
ЛС/ ТУ ТЗНП: Блок. при реверсе — 1711.5041.302
ЛС/ ТУ ТЗНП: Прием — 1711.5041.303
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание — 1711.5041.304
ЛС/ ТУ ТЗНП: Передача — 1711.5041.305
ЛС/ ТУ ТЗНП: Выведено — 1711.5041.306
ЛС/ ТУ ТЗНП: Пуск эхо-сигнала — 1711.5041.307
ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК — 1711.5041.308

УРОВ В1 3311

УРОВ 6631

Ia B1; Ib B1; Ic B1 → max → Iср УРОВ B1 → max
3311.6631.501 — УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №1
3311.6631.502 — УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ №2
0421.1011.303 — ЗНР/ ЗНР: Срабатывание
4011.7511.301 — ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит
3371.6571.302 — КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО
3311.6631.503 — УРОВ В1/ УРОВ: Пуск УРОВ НН
3381.6551.305 — ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
3381.6551.306 — ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте
УРОВ В1/ УРОВ: Вывод

Фикс. УРОВ B1; Пуск УРОВ B1 от ЗНР; Режим УРОВ B1 с дубл. пуском
"1" Контр. по I УРОВ B1 на себя
УРОВ B1 на себя; Tср. УРОВ B1 на себя; Tср. УРОВ B1
"1" Выведено; Введено; УРОВ B1

УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ — 3311.6331.301
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя — 3311.6331.302
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание — 3311.6331.303
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено — 3311.6331.304

УРОВ В2 3312

УРОВ 6631

Ia B2; Ib B2; Ic B2 → max → Iср УРОВ B2 → max
3312.6631.501 — УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №1
3312.6631.502 — УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ №2
0421.1011.303 — ЗНР/ ЗНР: Срабатывание
4011.7511.301 — ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит
3372.6571.302 — КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО
3311.6631.503 — УРОВ В2/ УРОВ: Пуск УРОВ НН
3471.6551.305 — ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
3471.6551.306 — ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте
УРОВ В2/ УРОВ: Вывод

Фикс. УРОВ B2; Пуск УРОВ B2 от ЗНР; Режим УРОВ B2 с дубл. пуском
"1" Контр. по I УРОВ B2 на себя
УРОВ B2 на себя; Tср. УРОВ B2 на себя; Tср. УРОВ B2
"1" Выведено; Введено; УРОВ B2

УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ — 3312.6331.301
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя — 3312.6331.302
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание — 3312.6331.303
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено — 3312.6331.304