АУ СВ 1321

АУ 4021

3461.6551.305 ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен

U1 1СШ — U1ср 1СШ АУ — max

U2 1СШ — U2ср 1СШ АУ — max

3U0 1СШ звезда — 3U0ср 1СШ АУ — max

U1 2СШ — U1ср 2СШ АУ — max

U2 2СШ — U2ср 2СШ АУ — max

3U0 2СШ звезда — 3U0ср 2СШ АУ — max

Tввод АУ

"1" Выведено / Введено — Контр напряж АУ

1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание

1501.4571.314 БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание

"1" Выведено / Введено — АУ

АУ СВ/ АУ: Вывод

0161.303 АМТЗ: Пуск 2 ступени — АУ АМТЗ — Tср АУ АМТЗ

1321.4021.301 АУ СВ/ АУ: Ввод

0031.0181.303 ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск — Tср АУ ДЗ

0121.0541.301 ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск — Tср АУ ТЗНП

0441.1001.301 МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск — Tср АУ МТЗ

АУ СВ/ АУ: Ввод — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Выведено — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Срабатывание — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП — 1321.4021.301

АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ — 1321.4021.301

ЗНР СВ 0201

ЗНР 0851

3I0 — 3I0ср ЗНР — max

I2/I1 — I2/I1ср ЗНР — max

ИО ЗНР: 3I0 / I2/I1

"1" Выведено / Введено — ЗНР

ЗНР СВ/ ЗНР: Вывод

0201.0851.501 ЗНР СВ/ ЗНР: Ср. ЗНФ В ЗНР

Tср ЗНР

ЗНР СВ/ ЗНР: ИО ЗНР — 0201.0851.301

ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено — 0201.0851.302

ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск — 0201.0851.303

ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание — 0201.0851.304

ЗНФ СВ 3441

ЗНФ 6521

3441.6521.501 ЗНФ СВ/ ЗНФ: Пуск

3441.6521.502 ЗНФ СВ/ ЗНФ: Блокировка

Tсраб ЗНФ

Tср ЗНФ

"1" Выведено / Введено — ЗНФ

ЗНФ СВ/ ЗНФ: Вывод

ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание — 3441.6521.301

ЗНФ СВ/ ЗНФ: Выведено — 3441.6521.302

КПОН 0431

КПОН 1СШ 0811

U2 1СШ — U2 КПОН 1СШ — max

Uab 1СШ, Ubc 1СШ, Uca 1СШ — Uл КПОН 1СШ — min

Тип КПОН 1СШ: Umin,U2 / Umin

КПОН/ КПОН 1СШ: Вывод

"1" Выведено / Введено — КПОН 1СШ

1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание

Неиспр ТН 1СШ: Выведено, Пуск КПОН, Блок КПОН

КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск — 0431.0811.301

КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание — 0431.0811.302

КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено — 0431.0811.303

КПОН 2СШ 0812

U2 2СШ — U2 КПОН 2СШ — max

Uab 2СШ, Ubc 2СШ, Uca 2СШ — Uл КПОН 2СШ — min

Тип КПОН 2СШ: Umin,U2 / Umin

КПОН/ КПОН 2СШ: Вывод

"1" Выведено / Введено — КПОН 2СШ

1501.4571.314 БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание

Неиспр ТН 2СШ: Выведено, Пуск КПОН, Блок КПОН

КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск — 0431.0812.301

КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание — 0431.0812.302

КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено — 0431.0812.303

АОДС СВ 3051

АОДС 6671

ia, ib, ic — АОДС — Iср АОДС

"1" Выведено / Введено — АОДС

АОДС СВ/ АОДС: Вывод

АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание — 3051.6671.301

АОДС СВ/ АОДС: Выведено — 3051.6671.302