ТЗНП 0121

ОУ1 ТЗНП 0751

0121.0891.301 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО
0121.0892.301 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО
0121.0893.301 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО
0121.0894.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО
"0" Выведено — Ступень ОУ1 ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.0891.303 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр
0121.0892.303 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр
0121.0893.303 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр
0121.0894.303 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр
"0" Выведено — Ступень ОУ1 ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.302 ТЗНП: Срабатывание — Вывод напр при ср ТЗНП
1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание — БНН ОУ1 ТЗНП: Выведено, Вывод напр, Вывод ст

0121.0681.302 ТЗНП/ БНТ: Срабатывание — БНТ ОУ1 ТЗНП

ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Ввод

Выведено, Введено — Направл ОУ1 ТЗНП
Тср ОУ1 ТЗНП
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск — 0121.0751.301
ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание — 0121.0751.301

ОУ2 ТЗНП 0752

0121.0891.301 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО
0121.0892.301 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО
0121.0893.301 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО
0121.0894.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО
"0" Выведено — Ступень ОУ2 ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.0891.303 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр
0121.0892.303 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр
0121.0893.303 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр
0121.0894.303 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр
"0" Выведено — Ступень ОУ2 ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.302 ТЗНП: Срабатывание — Вывод напр при ср ТЗНП
1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание — БНН ОУ2 ТЗНП: Выведено, Вывод напр, Вывод ст

0121.0681.302 ТЗНП/ БНТ: Срабатывание — БНТ ОУ2 ТЗНП

ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Ввод

Выведено, Введено — Направл ОУ2 ТЗНП
Тср ОУ2 ТЗНП
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск — 0121.0752.301
ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание — 0121.0752.301

АУ ТЗНП 0541

0121.0891.301 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО
0121.0892.301 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО
0121.0893.301 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО
0121.0894.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО
"0" Выведено — Ступень АУ ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.0891.303 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр
0121.0892.303 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр
0121.0893.303 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр
0121.0894.303 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр
"0" Выведено — Ступень АУ ТЗНП: 1 ст, 2 ст, 3 ст, 4 ст

0121.302 ТЗНП: Срабатывание — Вывод напр при ср ТЗНП
1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание — БНН АУ ТЗНП: Выведено, Вывод напр, Вывод ст

0121.0681.302 ТЗНП/ БНТ: Срабатывание — БНТ АУ ТЗНП

ТЗНП/ АУ ТЗНП: Вывод

Выведено, Введено — Направл АУ ТЗНП
ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск — 0121.0541.301

ТЗНП 0121

ОНМНП-1СШ 0671

3I0
3U0 1СШ звезда
3U0 1СШ треуг.
Выбор 3U0: Расчетн, Измерен
ОНМНП-1СШ: 3I0ср ОНМНП-1СШ, 3U0ср ОНМНП-1СШ, Фмч ОНМНП-1СШ
ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Вывод
ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание — 0121.0671.301

ОНМНП-2СШ 0672

3I0
3U0 1СШ звезда
3U0 1СШ треуг.
Выбор 3U0: Расчетн, Измерен
ОНМНП-2СШ: 3I0ср ОНМНП-2СШ, 3U0ср ОНМНП-2СШ, Фмч ОНМНП-2СШ
ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Вывод
ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание — 0121.0672.301

ОНМОП-1СШ 0861

I2
U2 1СШ
ОНМОП-1СШ: I2ср ОНМОП-1СШ, U2ср ОНМОП-1СШ, Фмч ОНМОП-1СШ
ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Вывод
ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание — 0121.0861.301

ОНМОП-2СШ 0862

I2
U2 1СШ
ОНМОП-2СШ: I2ср ОНМОП-2СШ, U2ср ОНМОП-2СШ, Фмч ОНМОП-2СШ
ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Вывод
ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание — 0121.0862.301

БНТ 0681

3I02г/3I01г ТЗНП: max
3I02г/3I01г
0.04Iном: max
3I0
3I0блок БНТ ТЗНП: max
"1" Выведено, Введено — БНТ ТЗНП
ТЗНП/ БНТ: Вывод
ТЗНП/ БНТ: ИО — 0121.0681.301
ТЗНП/ БНТ: Срабатывание — 0121.0681.302
ТЗНП/ БНТ: Выведено — 0121.0681.303

0121.0891.304 ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск
0121.0892.304 ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск
0121.0893.304 ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск
0121.0894.304 ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск
ТЗНП: Пуск — 0121.301

0121.0891.305 ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание
0121.0892.305 ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание
0121.0893.305 ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание
0121.0894.305 ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание
0121.0751.301 ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание
0121.0752.301 ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание
ТЗНП: Срабатывание — 0121.302