ТЗО 0181

ТЗО-Ф 0841

Ia, Ib, Ic → max → max → Iср ТЗО-Ф → &

0181.302 — ТЗО: Разрешение

1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ТЗО-Ф

ТЗО/ ТЗО-Ф: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ТЗО-Ф

Tср ТЗО-Ф

→ ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск — 0181.0841.301

→ ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание — 0181.0841.302

→ ТЗО/ ТЗО-Ф: Выведено — 0181.0841.303

ТЗО-НП 0911

3I0 → max → 3I0ср ТЗО-НП → &

0181.302 — ТЗО: Разрешение

1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ТЗО-НП

ТЗО/ ТЗО-НП: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ТЗО-НП

Tср ТЗО-НП

→ ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск — 0181.0911.301

→ ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание — 0181.0911.302

→ ТЗО/ ТЗО-НП: Выведено — 0181.0911.303

0181.501 — ТЗО: Б/К ЛР откл

0181.502 — ТЗО: Б/К ЛР ф.А откл

0181.503 — ТЗО: Б/К ЛР ф.В откл

0181.504 — ТЗО: Б/К ЛР ф.С откл

1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена

0181.505 — ТЗО: Опер. ввод

ТЗО: Вывод

Авт. ввод ТЗО: ЛР, В, ЛР или В

→ ТЗО: Авт. ввод — 0181.301

→ ТЗО: Разрешение — 0181.302

0181.0841.301 — ТЗО/ ТЗО-Ф: Пуск

0181.0911.301 — ТЗО/ ТЗО-НП: Пуск

→ ТЗО: Пуск — 0181.303

0181.0841.302 — ТЗО/ ТЗО-Ф: Срабатывание

0181.0911.302 — ТЗО/ ТЗО-НП: Срабатывание

→ ТЗО: Срабатывание — 0181.304

ЗНР 0421

ЗНР 1011

3I0 → max → 3I0ср ЗНР

I2/I1 → max → I2/I1 ЗНР

ИО ЗНР: 3I0 / I2/I1

→ ЗНР/ ЗНР: ИО ЗНР — 0421.1011.301

ЗНР/ ЗНР: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЗНР

→ ЗНР/ ЗНР: Выведено — 0421.1011.304

0421.1011.501 — ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1 в ЗНР

0421.1011.503 — ЗНР/ ЗНР: ВЗ отключен в ЗНР

3471.6551.305 — ФПВ В2/ ФПВ: В отключен

0421.1011.502 — ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2 в ЗНР

3381.6551.305 — ФПВ В1/ ФПВ: В отключен

"1" — Один / Два — Кол-во выкл-ей

"0" — Один / Два

Tср ЗНР

→ ЗНР/ ЗНР: Пуск — 0421.1011.302

→ ЗНР/ ЗНР: Срабатывание — 0421.1011.303

ЗНФ В1 3511

ЗНФ (6841)

3511.6841.501 — ЗНФ В1/ ЗНФ: Неперекл. фаз

ЗНФ В1/ ЗНФ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЗНФ В1

Tср ЗНФ В1

→ ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание — 3511.6841.301

→ ЗНФ В1/ ЗНФ: Выведено — 3511.6841.302

ЗНФ В2 3512

ЗНФ (6841)

3512.6841.501 — ЗНФ В2/ ЗНФ: Неперекл. фаз

ЗНФ В2/ ЗНФ: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ЗНФ В2

Tср ЗНФ В2

→ ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание — 3512.6841.301

→ ЗНФ В2/ ЗНФ: Выведено — 3512.6841.302

БНН 1461

БНН 4511

dU1 → макс — dU1 комб. БНН (0,2Uном)

dI1 → макс — dI1 комб. БНН — 5 мс

U1 → мин — U1 мин комб. БНН

40 мс, 20 мс

Место ТН: Шины / Линия

1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена

3311.6331.301 — УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ

3312.6331.301 — УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ

5 с

Ua, Ub, Uc → макс — Uф мин комб. БНН → мин — 5 с

I2 / I1 → I2>k·I1 — I2/I1 комб. БНН — 5 мс

U2 → макс — U2 макс комб. БНН (0,085Uном)

U1 → U2>k·U1 — U2/I1 комб. БНН

1461.4511.302 — БНН/ БНН: ИО dI1

1461.4511.316 — БНН/ БНН: Выведено — "1" — Выведено / Введено — БНН комб.

3I0 / I1 → 3I0>k·I1 — 3I0/I1 БНН — 5 мс

3U0 звезда → макс — 3U0 макс БНН (0,085Uном)

1461.4511.316 — БНН/ БНН: Выведено — "1" — Выведено / Введено — Контр. Обрыв НП

Uбнн → макс — Uср ИО БНН

Ua, Ub, Uc → макс → мин — U мин звезды (0,05Uном) — 50 мс

Uни, Uиф, Uфк → макс → мин — U мин треуг. (0,05Uном)

1461.4511.316 — БНН/ БНН: Выведено — "1" — Выведено / Введено — ИО БНН

Uбнн ф.А, Uбнн ф.В, Uбнн ф.С → макс — Uср БНН-ф

3I0 → макс — 3I0 БНН-ф (Iном) — 30 мс, 300 мс

Контр. 3I0 БНН-ф — 5 мс

1461.4511.316 — БНН/ БНН: Выведено — "1" — Выведено / Введено — БНН-ф

1461.4511.501 — БНН/ БНН: Автомат ТН — Конт. Автомат ТН: НЗ / НО

1461.4511.303 — БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз

1461.4511.308 — БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз

1461.4511.502 — БНН/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН

1461.4511.310 — БНН/ БНН: Обрыв НП

1461.4511.305 — БНН/ БНН: ИО Uф мин

БНН/ БНН: Вывод — "1" — Выведено / Введено — Контр. ЦН

Tсигн Неиспр. ЦН

→ БНН/ БНН: ИО dI1 — 1461.4511.301

→ БНН/ БНН: ИО dI1 — 1461.4511.302

→ БНН/ БНН: Обрыв 3 фаз — 1461.4511.303

→ БНН/ БНН: ИО U1 мин — 1461.4511.304

→ БНН/ БНН: ИО Uф мин — 1461.4511.305

→ БНН/ БНН: ИО I2/I1 макс — 1461.4511.306

→ БНН/ БНН: ИО U2 макс — 1461.4511.307

→ БНН/ БНН: Обрыв 1/2 фаз — 1461.4511.308

→ БНН/ БНН: ИО U2/U1 макс — 1461.4511.309

→ БНН/ БНН: Обрыв НП — 1461.4511.310

→ БНН/ БНН: ИО 3U0 макс — 1461.4511.311

→ БНН/ БНН: ИО БНН — 1461.4511.312

→ БНН/ БНН: Срабатывание — 1461.4511.313

→ БНН/ БНН: Вывод УКЕТ — 1461.4511.314

→ БНН/ БНН: Неиспр. ЦН — 1461.4511.315

→ БНН/ БНН: Выведено — 1461.4511.316