

РФ (Реле фиксации) 6621

Реле фиксации В

РФК

РФП



КСВ В/ РФ:
Фиксация

КСВ В/ РФ:
Сигнал несоотв.

БКУ В/ БКУ:
РКВ

ФПВ В/ ФПВ:
В включен

Сигнализация:
Сброшена

ФПВ В/ ФПВ:
В отключен

ЛО В/ ЛО В:
Отключить

БКУ В/ БКУ:
РКО

КСВ В:
Выведено

1 с

