

ЦОС.04

XA1:X	Ia BH*	Ia BH
XA1:X	Ia BH	Ib BH
XA1:X	Ib BH*	Ic BH
XA1:X	Ib BH	Iab BH
XA1:X	Ic BH*	Ibc BH
XA1:X	Ic BH	Ica BH
XA1:X	Ia CH*	K2 Ia BH
XA1:X	Ia CH	K2 Ib BH
XA1:X	Ib CH*	K2 Ic BH
XA1:X	Ib CH	K2 Iab BH
XA1:X	Ic CH*	K2 Ibc BH
XA1:X	Ic CH	K2 Ica BH
XA2:X	Uab HH1(HH) 1CШ*	3I0 BH
XA2:X	Uab HH1(HH) 1CШ/Ubc HH1(HH) 1CШ*	K2r 3I0 BH
XA2:X	Ubc HH1(HH) 1CШ	I2/I1 BH
XA2:X	Uab HH1(HH) 2CШ*	
XA2:X	Uab HH1(HH) 2CШ/Ubc HH1(HH) 2CШ*	
XA2:X	Ubc HH1(HH) 2CШ	
XA2:X	Uab HH2(CH) 1CШ*	
XA2:X	Uab HH2(CH) 1CШ/Ubc HH2(CH) 1CШ*	
XA2:X	Ubc HH2(CH) 1CШ	
XA2:X	Uab HH2(CH) 2CШ*	
XA2:X	Uab HH2(CH) 2CШ/Ubc HH2(CH) 2CШ*	
XA2:X	Ubc HH2(CH) 2CШ	

Uab HH1(HH) 1CШ
Ubc HH1(HH) 1CШ
U2 HH1(HH) 1CШ
Uab HH1(HH) 2CШ
Ubc HH1(HH) 2CШ
U2 HH1(HH) 2CШ
Uab HH2(CH) 1CШ
Ubc HH2(CH) 1CШ
U2 HH2(CH) 1CШ
Uab HH2(CH) 2CШ
Ubc HH2(CH) 2CШ
U2 HH2(CH) 2CШ

Входы ФСУ

Сигнализация: Сброс	91.509
Сигнализация: Дверь открыта	91.520
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: Цепи тока ВН	90.502
Общая логика: Цепи тока СН	90.503
Общая логика: Цепи напр. HH1(HH) 1CШ	90.504
Общая логика: Цепи напр. HH1(HH) 2CШ	90.505
Общая логика: Цепи напр. HH2(CH) 1CШ	90.506
Общая логика: Цепи напр. HH2(CH) 2CШ	90.507
Общая логика: Цепи откл. B1 BH	90.508
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 ВН	90.509
Общая логика: Цепи откл. B2 BH	90.510
Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 ВН	90.511
Общая логика: Цепи откл. B1 HH1(HH)	90.512
Общая логика: Цепи откл. B2 HH1(HH)	90.513
Общая логика: Цепи откл. B1 HH2(CH)	90.514
Общая логика: Цепи откл. B2 HH2(CH)	90.515
Общая логика: Цепи откл. B2 HH2(CH)	90.516
Общая логика: Цепи откл. B2 HH2(CH)	90.517
Общая логика: Цепи откл. CB BH	90.518
Общая логика: Цепи откл. CB BH	90.519
Общая логика: Цепи откл. ШСВ ВН	90.520
Общая логика: Цепи откл. СВ СН	90.521

Входы ФСУ

ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1081.3521.501
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1081.3522.501
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Перевод на отключение	1081.501
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1071.3511.501
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1071.3511.502
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1071.3512.501
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1071.3512.502
ГЗ Т откл: Возврат	1071.502
ГЗ Т откл: Перевод на сигнал	1071.501
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1072.3511.501
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1072.3511.502
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1072.3512.501
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1072.3512.502
ГЗ РПН: Перевод на сигнал	1072.501
ГЗ РПН: Возврат	1072.502
ГЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3521.501
ГЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3522.501
ГЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3511.501
ГЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.502
ГЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3512.501
ГЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.502
ГЗ Т/ ДТО сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3523.501
ГЗ Т/ ДТО сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3524.501
ГЗ Т/ ДТО авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3513.501
ГЗ Т/ ДТО авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.502
ГЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3514.501
ГЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.502
ГЗ Т: Возврат	1061.3512.502
ГЗ Т: Срабатывание отсеч. клапана	1061.501
ГЗ Т: Срабатывание предопр. клапана	1061.502
ВО/ ВО-1: Внешнее откл.	1761.5091.501
ВО/ ВО-2: Внешнее откл.	1761.5092.501
ВО/ ВО-3: Внешнее откл.	1761.5093.501
ВО: Откл. от ДЗО ВН	1761.501
ВО: Откл. от ДЗО СН	1761.502
ВО: Откл. от ДЗО НН	1761.503
ВО: Откл. от УРОВ В1 HH1(HH)	1761.504
ВО: Откл. от УРОВ В2 HH1(HH)	1761.505
ВО: Откл. от УРОВ В1 HH2(CH)	1761.506
ВО: Откл. от УРОВ В2 HH2(CH)	1761.507
Положение В/ В1 HH1(HH): Отключен	3451.6541.501
Положение В/ В1 HH1(HH): Включен	3451.6541.502
Положение В/ В2 HH1(HH): Включен	3451.6542.501
Положение В/ В2 HH1(HH): Отключен	3451.6542.502
Положение В/ В1 HH2(CH): Включен	3451.6543.501
Положение В/ В1 HH2(CH): Отключен	3451.6543.502
Положение В/ В2 HH2(CH): Включен	3451.6544.501
Положение В/ В2 HH2(CH): Отключен	3451.6544.502
КПОН/ КПОН HH1(HH) 1CШ: Внешний КПОН	0371.0771.501
КПОН/ КПОН HH1(HH) 2CШ: Внешний КПОН	0371.0772.501
КПОН/ КПОН HH2(CH) 1CШ: Внешний КПОН	0371.0773.501
КПОН/ КПОН HH2(CH) 2CШ: Внешний КПОН	0371.0774.501

Входы ФСУ

ТЗО ВН: Опер. ввод	0191.501
ТЗО ВН: ТР отключен	0191.502
ТЗО ВН: ОТР отключен	0191.503
МТЗ ВН: Внеш. пуск по U	0311.501
МТЗ СН: Внеш. пуск по U	0461.501
ТЗО СН: Опер. ввод	0192.500
ТЗО СН: ТР отключен	0192.501
ТЗО СН: ОТР отключен	0192.502
Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	4811.8311.501
ЛО В1 ВН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4841.8341.502
ЛО В1 ВН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4841.8341.503
ЛО В2 ВН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4841.8341.502
ЛО В2 ВН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4841.8341.503
ЛО В1 СН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4851.8351.501
ЛО В1 СН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4851.8351.502
ЛО В2 СН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4852.8351.501
ЛО В2 СН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4852.8351.502
ЛО В1 HH1/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4861.8361.501
ЛО В1 HH1/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4861.8361.502
ЛО В2 HH1/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4862.8361.501
ЛО В2 HH1/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4862.8361.502
ЛО В1 HH2/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4863.8361.501
ЛО В1 HH2/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4863.8361.502
ЛО В2 HH2/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4864.8361.501
ЛО В2 HH2/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4864.8361.502
ЗНР ВН/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1	0211.0761.501
ЗНР ВН/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2	0211.0761.503
ЗНР ВН/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2	0211.0761.502
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Пуск	3441.6521.501
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Блокировка	3441.6521.502
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Блокировка	3442.6521.501
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Блокировка	3442.6521.502
Сигнализация: Макс. ур.масла Т	91.501
Сигнализация: Мин. ур.масла Т	91.502
Сигнализация: Макс. ур.масла РПН	91.503
Сигнализация: Мин. ур.масла РПН	91.504
Сигнализация: Отказ сист. охл. Т	91.505
Сигнализация: Неисп. охл. Т	91.506
Сигнализация: Потеря СООЗБ	91.507
Сигнализация: Внеш. неиспр	91.508
Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.510
Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ Т	91.511
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ HH1(HH) 1CШ	91.512
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ HH1(HH) 2CШ	91.513
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ HH2(CH) 1CШ	91.514
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ HH2(CH) 2CШ	91.515
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ HH1(HH) 1CШ	91.516
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ HH1(HH) 2CШ	91.517
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ HH2(CH) 1CШ	91.518
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ HH2(CH) 2CШ	91.519


Входы ФСУ

ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3381.6551.501
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3381.6551.511
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3381.6551.521
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3381.6551.531
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3381.6551.512
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3381.6551.522
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3381.6551.532
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3381.6551.502
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3381.6551.600
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 включен	3381.6531.501
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА включен	3381.6531.511
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3381.6531.521
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3381.6531.531
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3381.6531.502
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен	3381.6531.512
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3381.6531.522
ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен	3381.6531.532
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 включен	3381.6532.501
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА включен	3381.6532.511
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3381.6532.521
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3381.6532.531
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3381.6532.502
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3381.6532.512
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3381.6532.522
ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3381.6532.532
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 включен	3381.6533.501
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3381.6533.511
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3381.6533.521
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3381.6533.531
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3381.6533.502
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3381.6533.512
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3381.6533.522
ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3381.6533.532

Входы ФСУ


ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3471.6551.511
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3471.6551.521
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3471.6551.531
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3471.6551.512
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3471.6551.522
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.532
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.502
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.600
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 включен	3471.6531.501
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА включен	3471.6531.511
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3471.6531.521
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3471.6531.531
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3471.6531.502
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен	3471.6531.512
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3471.6531.522
ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен	3471.6531.532
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 включен	3471.6532.501
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА включен	3471.6532.511
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3471.6532.521
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3471.6532.531
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3471.6532.502
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен	3471.6532.512
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3471.6532.522
ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3471.6532.532
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 включен	3471.6533.501
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА включен	3471.6533.511
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3471.6533.521
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3471.6533.531
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3471.6533.502
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен	3471.6533.512
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3471.6533.522
ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3471.6533.532
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 включен	3471.6534.501
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фА включен	3471.6534.511
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен	3471.6534.521
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС включен	3471.6534.531
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 отключен	3471.6534.502
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фА отключен	3471.6534.512
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен	3471.6534.522
ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3471.6534.532

Блоки управления функциями




ГЗ Т сигн (ГЗ Т сигнальная ступень) 1081			ТЗ Т (Технологические защиты Т) 1061			ТЗ Т (Технологические защиты Т) 1061		
ГЗ сигн 1 цепь 3521			ДТМ сигн 1 цепь 3521			ТЗ Т (Технологические защиты Т) 1061		
1081.3521.501		1081.3521.009	1061.3521.501		1061.3521.009	1061.309		1061.009
		1081.3521.004			1061.3521.004	1061.409		
ГЗ сигн 2 цепь 3522			ДТМ сигн 2 цепь 3522			1061.501		1061.010
1081.3522.501		1081.3522.009	1061.3522.501		1061.3522.009	1061.502		
		1081.3522.004			1061.3522.004	1061.310		
1081.501		1081.010	ДТМ авар 1 цепь 3511			1061.410		
1081.3521.009		1081.009	1061.3511.501		1061.3511.009	ВО (Внешнее отключение) 1761		
1081.3522.009			1061.3511.301		1061.3511.302	ВО-1 5091		
ГЗ Т откл (ГЗ Т отключающая ступень) 1071					1061.3511.004	1761.5091.006		1761.5091.301
ГЗ откл 1 цепь 3511			1061.502		1061.3511.301	1761.5091.306		1761.5091.009
1071.3511.501		1071.3511.009	1061.3512.501		1061.3512.009	1761.5091.501		
1071.3511.301		1071.3511.302	1061.3512.301		1061.3512.302			1761.5091.006
		1071.3511.004			1061.3512.004			
1071.502		1071.3511.301	1061.502		1061.3512.301			1761.5091.306
1071.3511.502			1061.3512.502					
ГЗ откл 2 цепь 3512								1761.5091.004
1071.3512.501		1071.3512.009	1061.3523.501		1061.3523.009	ВО-2 5092		
1071.3512.301		1071.3512.302			1061.3523.004	1761.5092.006		1761.5092.301
		1071.3512.004			1061.3523.004	1761.5092.306		1761.5092.009
1071.502		1071.3512.301	1061.3524.501		1061.3524.009	1761.5092.501		
1071.3512.502					1061.3524.004			1761.5092.006
1071.501		1071.010			1061.3524.004			
1071.3511.009		1071.009	1061.3513.501		1061.3513.009			1761.5092.306
1071.3512.009			1061.3513.301		1061.3513.302			
1071.3511.302		1071.302			1061.3513.004			1761.5092.004
1071.3512.302			1061.502		1061.3513.301	1761.5093.006		1761.5092.004
1071.3511.301		1071.301	1061.3513.502		1061.3513.301	1761.5093.306		
1071.3512.301								
ГЗ РПН 1072			1061.3514.501		1061.3514.009	ВО-3 5093		
ГЗ откл 1 цепь 3511			1061.3514.301		1061.3514.302	1761.5093.006		1761.5093.301
1072.3511.501		1072.3511.009			1061.3514.004	1761.5093.501		1761.5093.009
1072.3511.301		1072.3511.302	1061.502		1061.3514.301			
		1072.3511.004	1061.3514.502		1061.3514.009			1761.5093.006
1072.502		1072.3511.301	1061.3521.009		1061.319			
1072.3511.502			1061.3522.009		1061.309	1761.501		1761.010
ГЗ откл 2 цепь 3512			1061.3511.009		1061.329	1761.502		
1072.3512.501		1072.3512.009	1061.3512.009		1061.310	1761.503		1761.302
1072.3512.301		1072.3512.302	1061.3523.009		1061.419	1761.504		1761.303
		1072.3512.004	1061.3524.009		1061.409	1761.505		1761.304
1072.502		1072.3512.301	1061.3513.009		1061.429	1761.506		1761.305
1072.3512.502			1061.3514.009		1061.410	1761.507		
1072.501		1072.010	1061.3511.302		1061.332			1761.009
1072.3511.009		1072.009	1061.3512.302		1061.302	1761.5091.009		
1072.3512.009			1061.3513.302		1061.402	1761.5092.009		
1072.3511.302		1072.302	1061.3514.302			1761.5093.009		
1072.3512.302			1061.3511.301		1061.331	1761.5091.301		1761.301
1072.3511.301		1072.301	1061.3512.301		1061.301	1761.5092.301		
1072.3512.301			1061.3513.301		1061.401	1761.5093.301		
			1061.3514.301					


Положение В (Контроль положения выключателей СН и НН) 3451




КЦН (Контроль цепей напряжения СН и НН) 1741




КПОН (Комбинированный пусковой орган напряжения СН и НН) 0371






MT3 CH 0461


MT3-1 0531




MT3-2 0532




БНТ 0791




ОМ в Т 0651



ОМ в сеть 0652




MT3 CH 0461





ТЗО CH (Токовая защита ошиновки CH) 0192

ТЗО-Ф 0621




ТЗО-НП 0951



АУ CH (Автоматическое ускорение CH) 1381

АУ 4091



ОУ CH (Оперативное ускорение CH) 1401

ОУ MT3 4111

