

D1 Linux SID 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.04.14





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.14	AWA0480	添加初版







目 录

1	前言		1
	1.1	编写目的	1
	1.2	适用范围	1
	1.3	相关人员	1
	1.4	术语、定义、缩略语	1
2	模块	描述	2
			2
			2
		-	2
		1-1-2	2
	2.2		3
			3
			5
			5
		_	5
	2.5		6
_			_
3	模块		7 7
			7
	3.2		7
			7
			8
		/	8
		3 /	8
	2.2		9
	3.3		9
		3.3.1 SoC 信息读取流程	9
4	接口	设计 1	0
	4.1	接口函数 1	0
		4.1.1 sunxi_get_platform()	0
		4.1.2 sunxi_get_soc_chipid()	0
		4.1.3 sunxi_get_serial()	0
		4.1.4 sunxi_get_soc_chipid_str()	1
		4.1.5 sunxi_get_soc_ver()	1
	4.2	内部函数 1	1
		4.2.1 sunxi_get_base()	1
		4.2.2 sunxi_put_base()	1
		4.2.3 sid_rd_bits()	2





5	可测试性	13
	5.1 sysfs 调试接口	13







插图

2-1	带有 SRAM 的 SID 模块硬件结构	3
2-2	SID 与其他模块的关系	3
2-3	内核 menuconfig 菜单	5
2-4	内核 menuconfig 菜单	6
3-1	SID 驱动的内部结构	7
3-2	SoC 信息读取流程	q





前言

1.1 编写目的

介绍 Linux 内核中基于 Sunxi 硬件平台的 SID 模块驱动的详细设计,为软件编码和维护提供基 础。

1.2 适用范围

内核版本 Linux-5.4 的平台。

1.3 相关人员

П4" SID 驱动、Efuse 驱动、Sysinfo 驱动的维护、应用开发人员等。

1.4 术语、定义、缩略语

表 1-1: 术语表

术语或缩略	描述
Efuse	Electronic Fuse,电子熔丝
SID	Security ID,特指 AW SoC 中的 SID 模块
Sysinfo	一个字符型设备驱动,用于方便用户空间获取、调试 SID 信息
sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。



2.1 模块功能

SID 提供的功能可以分为四大部分: ChipID、SoC Version、Efuse 功能、一些状态位。

2.1.1 Chip ID 功能

对于全志的 SoC 来说,ChipID 用于该 SoC 的唯一标识。

_ Efuse ChipID 由 4 个 word(16 个 byte)组成,共 128bit,通常放在 Efuse(见 2.1.3 节)的 起始 4 个 word。

2.1.2 SoC Version 功能

严格讲 SoC Version 包含两部分信息:

- 1.Bonding ID,表示不同封装。
- 2.Version,表示改版编号。

🛄 说明

Version 所在的寄存器不在 SID 模块内部,但软件上为了统一管理,都归属为 SID 模块。

API 会返回这两个信息的组合值,由应用去判断和做出相应的处理。

2.1.3 Efuse 功能

对软件来说,Efuse 中提供了一个可编程的永久存储空间,特点是每一位只能写一次(从 0 到1)。

Efuse 接口方式,Efuse 容量有 2048bit,采用 SRAM 方式。带有 SRAM 的硬件结构示意 图如下:







图 2-1: 带有 SRAM 的 SID 模块硬件结构

2.2 模块位置

SID 是一个比较独立的模块,在 Linux 内核中没有依赖其他子系统,在 Sunxi 平台默认是关闭状态,存放在 drivers/soc/sunxi 目录中。

SID 为其他模块提供 API 的调用方式。关系如下图:



- 1) Thermal、GMAC 的校准参数保存在 SID 中;
- 2) CE 会用到 SID 中的一些 Key;
- 3) Sysinfo 比较特殊,为了方便用户空间获取、调试 SID 信息,专门设计的一个字符型设备驱动。

2.3 模块 device tree 配置说明

SID 模块在 Device tree 中通常会用到两个模块的配置信息: 以 D1 为例,需要在sun20iw1p1.dtsi 中添加节点:



```
sram_ctrl: sram_ctrl@3000000 {
            compatible = "allwinner,sram_ctrl";
            reg = <0x0 0x3000000 0 0x16C>;
            soc_ver {
                offset = <0x24>;
                mask = <0x7>;
                shift = <0>;
                ver_a = <0x18590000>;
                ver_b = <0x18590002>;
            };
            soc_id {
                offset = <0x200>;
                mask = <0x1>;
                shift = <22>;
            };
            soc_bin {
                offset = <0x0>;
                mask = <0x3ff>;
                shift = <0x0>;
            };
        };
sid@3006000 {
            compatible = "allwinner,sun20iw1p1-sid", "allwinner,sunxi-sid
            reg = <0x0 0x03006000 0 0x1000>;
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <1>;
      chipid {
                reg = <0x0 0>;
                offset = <0x200>;
                size = <0x10>;
            };
      secure_status {
                reg = <0x0 0>;
                offset = <0xa0>;
                size = <0x4>;
            };
      vf_table: vf-table@00 {
                reg = <0x00 2>;
            };
            ths_calib: calib@14 {
                reg = <0x14 8>;
            };
```

在 sid 下增加子节点 chipid, ths calib。就可以用 key info 来访问。

```
console:/ # echo chipid > /sys/class/sunxi_info/key_info ; cat /sys/class/sunxi_info/
    key_info
console:/ # 00000400
```



2.4 kernel menuconfig 配置

Linux-5.4 内核版本执行: ./build.sh menuconfig 进入配置主界面,并进入如下目录勾选对应驱动:

2.4.1 sunxi_info 的驱动的配置

进入配置 Device Drivers 界面,勾选对应驱动:

```
Device Drivers
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><ts to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [ ] Trust the bootloader to initialize Linux's CRNG
    <*> dump reg driver for sunxi platform
                                     IINIER
         dump reg misc driver
    < > SUNXI G2D Driver
    < > Allwinnertech DE-Interlace Driver
    <<mark>*</mark>> <mark>s</mark>unxi system info driver
          sunxi QA test (NEW)
       sunxi smc interfaces
        2C support
    < > I3C support
                                                       < Load >
                                          < Save >
```

图 2-3: 内核 menuconfig 菜单

2.4.2 sid 的驱动的配置

进入配置 SOC(System On chip) sepcific Drivers 界面,勾选对应驱动:



SOC (System On Chip) specific Drivers Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [] Amlogic SoC drivers Aspeed SoC drivers Broadcom SoC drivers ---NXP/Freescale QorIQ SoC drivers i.MX SoC drivers ----Qualcomm SoC drivers [*] Allwinner SRAM controller <<mark>*</mark>> Allwinner sunxi sid support < > Allwinner sunxi arisc support <*> Allwinner sunxi riscv suspend support <Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >

图 2-4: 内核 menuconfig 菜单

2.5 模块源码结构

SID 驱动的源代码目录下:

```
linux-5.4
./drivers/soc/sunxi/
└─ sunxi-sid.c // 实现了SID对外的所有API接口
```

对外提供的接口头文件: ./include/linux/sunxi-sid.h



3 模块设计

3.1 结构框图

SID 驱动内部的功能划分如下图所示:




图 3-1: SID 驱动的内部结构

总体上,SID 驱动内部可以分为两大部分:

- 1.SID Controller, 封装了对寄存器按位读取的接口,以及获取指定 compatible 的模块基地址等。
 - 2.SID API,以 API 的方式提供一些功能接口:获取 SoC Version、获取 ChipID 等。

3.2 关键数据定义

3.2.1 常量及宏定义

3.2.1.1 key 的名称定义

在获取 Key 的时候,调用者需要知道 Key 的名称,以此作为索引的依据。Key 名称详见 sunxisid.h:



```
#define EFUSE CHIPID NAME
                                         "chipid"
2
   #define EFUSE_BROM_CONF_NAME
                                         "brom_conf"
3
   #define EFUSE_BROM_TRY_NAME
                                         "brom_try"
4
   #define EFUSE_THM_SENSOR_NAME
                                         "thermal_sensor"
5
   #define EFUSE_FT_ZONE_NAME
                                         "ft zone"
   #define EFUSE_0EM_NAME
                                         "oem"
```

🛄 说明

不是所有 key 都能访问,一般可以访问的已经在 dts 定义。

3.2.2 关键数据结构

3.2.2.1 **soc_ver_map**

为了管理 SoC 的 Version 信息,因此定义一个 soc_ver_map 结构,具体在 sunxi-sid.c 中:

```
#define SUNXI_VER_MAX_NUM 8
struct soc_ver_map {
    u32 id;
    u32 rev[SUNXI_VER_MAX_NUM];
};
```

结构成员变量具体如下:

- 1) id, 即 BondingID。
- 2) rev[],保存 SoC Version 的各个版本的值,比如 A 版、B 版等。

3.2.2.2 **soc_ver_reg**

为了记录 SoC Version、BondingID 的存储位置信息,所以定义了一个结构来记录这类信息,定义见 sunxi-sid.c:

```
#define SUNXI_SOC_ID_INDEX     1
#define SUNXI_SECURITY_ENABLE_INDEX 2
struct soc_ver_reg {
    s8 compatile[48];
    u32 offset;
    u32 mask;
    u32 shift;
    struct soc_ver_map ver_map;
};
```

结构成员变量具体如下:

- 1) compatile 该模块的基地址。
- 2) offset 偏移。
- 3) mask 掩码。

文档密级: 秘密



- 4) shift 位移。
- 5) ver map,保存该 SOC 的 BondingID 和 SoC Version 的各个版本的值。

3.2.3 全局变量

定义几个 static 全局变量,用于保存解析后的 ChipID、SoC_Ver 等信息:

```
static unsigned int sunxi_soc_chipid[4];
static unsigned int sunxi_serial[4];
static unsigned int sunxi_soc_bin;
static unsigned int sunxi_soc_ver;
```

3.3 模块流程设计

3.3.1 SoC 信息读取流程

本节中,这里把 SoC Ver、ChipID 信息统称为 "SoC 信息",因为他们的读取过程非常相似。都是遵循以下流程:




图 3-2: SoC 信息读取流程

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



4 接口设计

4.1 接口函数

4.1.1 sunxi get platform()

- 作用:获取 SoC 平台的名称,实际上是一个 BSP 研发代号,如 sun20iw1。
- 参数:
 - buf: 用于保存平台名称的缓冲区
 - size: buf 的大小
- 返回:
 - 返回 buf 中平台名称的实际拷贝长度(如果 size 小于名称长度,返回 size)。

4.1.2 sunxi_get_soc_chipid()

- 作用:获取 SoC 的 ChipID (从 Efuse 中读到的原始内容,包括数据内容和顺序)。
- 参数:
 - chipid: 用于保存 ChipID 的缓冲区
- 返回:
 - 会返回 0,无实际意义

4.1.3 sunxi_get_serial()

- 作用: 获取 SoC 的序列号。
- 参数:
 - serial: 用于保存序列号的缓冲区
- 返回:
 - 会返回 0,无实际意义

🛄 说明

Serial num 就是 ChipID 的顺序调换的组合值。



4.1.4 sunxi_get_soc_chipid_str()

• 作用:获取 SoC 的 ChipID 的第一个字节,并且转化为 8 个字节的字符串。

• serial: 至少要有 8 个字节长度的 buf

• 返回:

• 只会返回 8(4 个字节的十六进制打印长度),无实际意义

4.1.5 sunxi get soc ver()

- 作用: 获取 SoC 的版本信息。
- 参数:
 - 无
- 返回:
 - 号然) • 返回一个十六进制的编号,需要调用者去判断版本号然后做出相应的处理。 sid 节点。

4.2 内部函数

4.2.1 sunxi_get_base()

- 作用:从 DTS 中获取指定模块的寄存器基地址。
- 参数:
 - pnode: 用于保存获取到的模块 node 信息
 - base: 用于保存获取到的寄存器基地址
 - compatible: 模块名称,用于匹配 DTS 中的模块
- 返回:
 - 0: success • other: fail

4.2.2 sunxi put base()

- 作用:释放一个模块的基地址。
- 参数:





• pnode: 保存模块 node 信息 • base: 该模块的寄存器基地址

• 返回:

• 无

4.2.3 sid_rd_bits()

• 作用:从一个模块的寄存器中,读取指定位置的 bit 信息。

• 参数:

• name: 模块名称,用于匹配 DTS 中的模块

• offset: 寄存器相当于基地址的偏移 • shift: 该 bit 在寄存器中的位移

• mask: 该 bit 的掩码值

• 返回:

• 0: fail

• other: 获取到的实际 bit 信息





可测试性

5.1 sysfs 调试接口

SID 驱动本身没有注册为单独的模块,需要通过注册 sysinfo 字符驱动(实现代码见 drivers/char/sunxi-sysinfo/) 来提供 sysfs 节点。

1./sys/class/sunxi_info/sys_info 此节点文件可以打印出一些 SoC 信息,包括版本信息、ChipID 等:

cat /sys/class/sunxi_info/sys_info

sunxi_platform : sun20iw1p1

sunxi_chipid

sunxi_chiptype : 00000400 sunxi_batchno : 0x1





著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。