

发送端主机

DMA 队列
采样

CL/BT
嵌入

ToR 交换机 (HoCM 启用)

Parser
提取 CL/BT

FSM 更新

调度决策

队列调度

核心交换机 (标准转发)

Parser
标准转发

接收端主机

应用层
处理

