

RC-S200 基础扫拖机器人（演示型号） 使用说明书

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。

产品定位：入门级扫拖一体机器人，随机附带普通充电基站。

使用本产品前请完整阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

本说明书包含安装、使用、维护、故障排查与错误码速查等内容。

安全注意事项

出现冒烟、焦味、异常发热、电池鼓包或漏液等情况时，请立即停止使用，在确保人身安全的前提下断开电源，远离可燃物，并联系官方售后。

严禁自行拆机、维修主板或内部电路、短接充电触点、改装电池或电源，上述行为可能导致起火、触电与设备损坏。

机器人或基站内部进水后不得继续通电，请断电并联系售后处理。

清洁维护前请关闭电源开关；儿童与宠物应在成人看护下远离运行中的设备。

产品规格与结构

吸力 2700Pa，三档可调；电池容量 3200mAh，续航约 110 分钟。

尘盒容量 400 毫升，水箱容量 240 毫升，支持三档电控出水。

最大越障高度约 18 毫米，爬坡能力 15 度，机身高度 98 毫米。

支持 2.4GHz Wi-Fi 配网，陀螺仪规划式导航。

装箱清单：主机、基站、电源线、清洁工具、备用滤网与本说明书。

安装与首次使用

将基站放置在硬质平整地面并靠墙，前方保留 1.5 米、两侧各 0.5 米空间，避开镜面、强反光物体与直射阳光。

接通基站电源，打开机身侧面的总电源开关（ON 位置），将机器放上基站充电。

深度亏电的机器需充电约 30 分钟后才能开机，请耐心等待。

首次清扫前请收纳地面线缆与小件物品，避免机器被缠绕或卡困。

App 配网

本机支持 2.4GHz Wi-Fi。配网失败时请优先使用 2.4GHz 网络，并将机器移至路由器附近。

进入配网模式：按说明书指定的组合键长按 3 秒，指示灯慢闪或语音提示后在 App 按引导操作。

路由器建议关闭 AP 隔离与访客网络限制，Wi-Fi 名称避免特殊符号；双频合一路由建议临时拆分名称。

在 App 中删除旧设备记录后重新扫码可解决大部分绑定异常。

清扫与拖地

支持全屋、选区与定点清扫模式，可在 App 中调整吸力档位与出水量。

地毯环境建议开启地毯增压；拖地前请确认拖布安装到位、水箱水量充足。

清扫结束后机器自动返回基站充电，可在 App 查看清扫报告。

基站功能

标准充电基站：提供回充充电功能，基站正面为红外信号发射窗。

摆放要求：靠墙放置，前方保留 1.5 米、两侧各 0.5 米空间，避免镜面与强反光物体。

日常维护与耗材

尘盒：每次使用后清空；滤网：定期轻拍除尘并保持干燥，水洗后必须完全晾干再装回。

边刷与滚刷：每周清理缠绕毛发；万向轮：定期取出清理轴孔异物。

传感器与信号窗：用干燥软布轻擦悬崖传感器、回充信号窗与充电触点，严禁湿擦。

耗材更换参考周期：滤网 2-3 个月、边刷 3-6 个月、滚刷 6-12 个月、拖布 3-6 个月。

故障排查：RC-S200 无法回充排查

适用问题：RC-S200 无法回充排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查基站供电与摆放）：确认基站电源指示灯亮起，基站靠墙放置，前方 1.5 米、两侧 0.5 米内无障碍物和强反光物体。

步骤2（清洁充电触点）：关机后用干燥软布轻擦主机充电极片与基站弹片，去除灰尘和毛发，不要使用湿布或金属工具。安全提示：平台禁止用金属工具刮擦或短接触点。

步骤3（清理回充路径）：移开基站前方的地毯边缘、拖鞋和数据线等杂物，确保机器人能从任意方向接近基站。

步骤4（近距离重试回充）：把机器人放到基站前约 1 米处，按机身回充键重试；仍失败请结束自助排查并联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 App 配网失败排查

适用问题：RC-S200 App 配网失败排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（确认使用 2.4GHz 网络）：在路由器设置中确认手机连接的是 2.4GHz Wi-Fi；RC-S200 不支持 5GHz 单频网络。

步骤2（重置机器网络配置）：长按回充键与电源键 3 秒直到提示音响起，机器进入配网模式，指示灯慢闪。

步骤3（靠近路由器重试）：将机器人和手机移动到路由器同一房间内重新配网，避开微波炉等干扰源。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 清扫噪音异常排查

适用问题：RC-S200 清扫噪音异常排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查边刷缠绕）：关机后取下边刷，清理缠绕的毛发和线头，确认边刷卡扣完好后重新装回。

步骤2（清理滚刷与滚刷罩）：打开滚刷罩取出滚刷，用清洁工具割除缠发，检查滚刷两端轴承处是否卡入异物。

步骤3（检查万向轮与驱动轮）：翻转机器检查万向轮转动是否顺畅，取出万向轮清理轴孔内的毛发和碎屑。安全提示：驱动轮内部结构不可拆解，异响持续请转售后。

步骤4（空旷区域试运行）：在无地毯的空旷区域运行 2 分钟，若异响仍存在请记录声音位置并联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 吸力下降排查

适用问题：RC-S200 吸力下降排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（清空尘盒）：取出尘盒倒空垃圾，尘盒装满会直接导致吸力明显下降。

步骤2（清理滤网）：取出海帕滤网轻拍除尘，滤网只能干洗晾干，严禁水洗后立即装回。

步骤3（检查吸尘口堵塞）：翻转机器检查吸尘口是否被纸团、袜子等大件异物堵住并清理。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 拖布不出水排查

适用问题：RC-S200 拖布不出水排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（检查水箱水量与安装）：取下水箱确认水量充足，重新安装时听到咔哒声表示到位。

步骤2（检查拖布安装）：确认拖布支架卡入机身，拖布魔术贴平整无褶皱，出水孔未被拖布挡住。

步骤3（疏通出水孔）：用随机附带的清理针轻轻疏通水箱出水孔，清除水垢堵塞。安全提示：不要使用尖锐金属物大力捅刺出水孔。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 无法开机排查

适用问题：RC-S200 无法开机排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（先充电再开机）：电量耗尽后机器无法立即开机，将机器放上基站充电 30 分钟后再尝试开机。

步骤2（检查侧边总开关）：确认机身侧面的总电源开关处于 ON 位置；运输或收纳后开关常被拨到 OFF。

步骤3（确认基站充电正常）：机器放上基站后充电指示灯应亮起；不亮时更换插座并检查电源线两端插紧。安全提示：电源线破损、发热冒烟属高危情况，立即停用并联系售后。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 经常被困排查

适用问题：RC-S200 经常被困排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（收纳地面线缆）：清理地面数据线、充电线和窗帘绳，机器容易被线缆缠绕导致被困。

步骤2（确认门槛高度）：RC-S200 最大越障高度约 18 毫米，超过的门槛请设置虚拟墙或垫斜坡。

步骤3（清洁悬崖传感器）：用干布擦拭机身底部的悬崖传感器，传感器脏污会导致机器在深色地面误判被困。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

故障排查：RC-S200 错误码 E01 驱动轮异常排查

适用问题：RC-S200 错误码 E01 驱动轮异常排查。按顺序执行以下步骤，任一步骤解决后即可结束排查。

步骤1（关机检查驱动轮）：关机后按压两侧驱动轮，确认能正常回弹，清理轮轴处缠绕的毛发。

步骤2（清除卡阻异物）：检查驱动轮与机身缝隙是否卡入石子或玩具零件并取出。

步骤3（重启验证）：重新开机在平整地面试运行；E01 仍出现说明轮组内部故障，请联系售后。安全提示：驱动轮电机不可自行拆解维修。

以上步骤全部执行后问题仍存在的，请停止自助排查并联系官方售后。

错误码速查（E01-E02）

错误码 E01（驱动轮异常）：驱动轮被卡住或悬空打滑。自助排查：关机检查驱动轮回弹并清理缠绕毛发与异物，平整地面重启验证。需要售后：重启后仍报 E01，说明轮组内部故障。

错误码 E02（边刷异常）：边刷被毛发或线头缠绕卡死。自助排查：取下边刷清理缠绕物后重新装回。需要售后：清理后仍无法转动。

错误码速查（E03-E04）

错误码 E03（滚刷异常）：滚刷缠绕或滚刷罩未装到位。自助排查：取出滚刷清理缠发，确认滚刷罩卡扣扣紧。需要售后：清理后仍报错。

错误码 E04（悬崖传感器异常）：悬崖传感器被灰尘遮挡或机器被悬空放置。自助排查：干布擦拭底部悬崖传感器并放回平整地面。需要售后：清洁后平地仍持续报错。

错误码速查（E05-E06）

错误码 E05（碰撞传感器异常）：前防撞条被卡住无法回弹。自助排查：轻按防撞条数次确认回弹自如，清除缝隙异物。需要售后：防撞条持续卡死。

错误码 E06（尘盒未安装）：尘盒或滤网未装到位。自助排查：重新安装尘盒并确认卡扣到位。需要售后：安装到位仍提示。

错误码速查（E07-E08）

错误码 E07（水箱异常）：水箱未装到位或出水组件堵塞。自助排查：重新安装水箱，疏通出水孔水垢。需要售后：疏通后仍不出水。

错误码 E08（电量异常）：电池电量异常波动或充电异常。自助排查：上基站重新充电 30 分钟观察指示灯。需要售后：充电指示灯异常闪烁或不亮。

错误码速查（E09-E10）

错误码 E09（风机异常）：吸尘风机转速异常。自助排查：清空尘盒、清理滤网与吸尘口后重启。需要售后：清理后仍报错。

错误码 E10（陀螺仪异常）：启动时机器被移动导致姿态初始化失败。自助排查：将机器静置于平整地面重新开机。需要售后：静置重启后仍报错。

保修与售后

本演示型号整机保修 12 个月，电池与基站保修 12 个月，耗材不在保修范围内。

联系售后前请记录：机身序列号、错误码、发生时间与已尝试的排查步骤。

本手册为 RobotCare AI 平台合成演示数据，型号与参数均为虚构，与任何真实品牌无关。