

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa **Politechnika Warszawska**


Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

30 września 2024

Połączenia kinematyczne


- * wybór k<mark>o</mark>mponen<mark>tó</mark>w, m
- * definicja więzów (Connections),
- * wybór referencji,
- * ograniczenia ruchu.



Przeciąganie połączonych komponentów

Drag Components — testowanie połączeń ruchomych


Two<mark>rze</mark>nie Snapshotów do dokumentacji, animacji.




Połączenie Slider

Para przesuwna wymaga definicji:

- * Axis Alignment oś przesuwu,
- * Rotation Reference ograniczenia na obrót,
- Iranslation Axis ograniczenia na przesuw.





Połączenie Pin

Para obrotowa wymaga definicji:

- * Axis Alignment oś obrotu,
- * Translation Reference ograniczenia na przesuw,
- * Rotation Axis ograniczenia na obrót.


Połączenie Cylinder

- P<mark>ara cylindryc</mark>zna wy<mark>m</mark>aga def<mark>ini</mark>cji:
- * Axis Alignment oś obrotu lub przesuwu,
 - anslation Axis ograniczenia na zesuw,
 - Rotation Axis ogramiczenia na obrót.

Tworzenie widoku rozstrzelonego

Ułatwia montaż i demontaż złożenia

Simp Rep	Style	Sections	Layers
Explode			All
New	Edit	Options	*
Names			
→ Exp0001			



Widok rozstrzelony złożenia

Można określić skok przesunięcia wybierając wartość zamiast w polu Motion Increment.

Uwagi:

- komponenty podzespołu nie ulegają rozstrzeleniu,
- każdy podzespół występujący wielokrotnie można rozstrzelić dowolnie,
- * Default rozstrzelenia.



Linie rozstrzelenia

Lini<mark>a p</mark>okazująca kierun<mark>ek</mark> montażu.

Wymaga podania referencji na dwóch różnych komponentach (Offset Line)

P<mark>o e</mark>dycji li<mark>nii</mark> (Edit Ex<mark>pl</mark>ode Line) można dodawać załamania (Add Jog) oraz edytować styl linii.

Animowanie stanu rozstrzelonego

File > Options > Entity Display

W sekcji Assembly display settings można ustawić:

- * Maximum seconds an animation takes between explode states,
- Follow explode sequence






Globalna analiza kolizji

Global Interference wykrywa wspólnie zajmowaną objętość przez dwa komponenty.

Połaczenie gwintowe jest rozpoznawane jako kolizja.




Repeat




Drzewko nawigacyjne

Dodanie kolumn parametrów pozwala na szybsze dodanie opisów.



Dokumentacja płaska



Dodanie balonów

Categories	Combined state	
View Type Visible Area Scale	No Combined State ▼	
Sections View States	Explode view	
View Display	Explode components in view	
Origin Alignment	Assembly explode state Default	
	Customize Explode State	
	Simplified representation	
	Simplified representation Master Rep ▼	
4		
	Apply OK Cancel	

Wykorzystanie Exploded View

Zestawienie części

Bill of Materials — zestawienie wszystkich komponentów w złożeniu.

Bom Report : PS-000-00

Summary of parts for assen	ibly PS-	000-00:						
NAZWA CZESCI:	jie.	Sztuk: ⊯	Nr RYSUNKU:	₹	PLIK:	ji-	UWAGI: №	POLWYROB
WkrÅt z gn. imb. koniec wgĺÅbiony l	M10x16	1	DIN 916		WIWM10X16			
Śruba stożkowa z gn. imb. M16x35		2	ISO 10642		SSIM16X35			
Pierścień osadczy sprężynujący Z 6	5	1	PN 85111		PZ65			
Podkładka sprężysta Z 12.2		2	PN-82008		PSM12			
		2	PN-EN ISO 4017		SM12X50			
Nakrętka sześciokątna M12		4	PN-EN ISO 4032		NM12			
Śruba imbusowa M8x16		6	PN-EN ISO 4762		SIM8X16			
Podstawa		1	PS-000-01		PS-000-01			
Rura		1	PS-000-02		PS-000-02			
Gniazdo nakrętki		1	PS-000-03		PS-000-03			
Nakrętka specjalna Tr44x		1	PS-000-04		PS-000-04			



Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl