



Mais integrado, conectado e seguro.

WSTT – Interface de Acesso ao Gestor Web Service SOAP

Versão: 1.191

Sumário

1. OBJETIVO	42
2. REGIME	42
3. TOPOLOGIA	43
4. COMUNICAÇÃO	43
5. REQUISITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO CLIENTE WSTT	44
6. ENDEREÇO DO WEB SERVICE	44
7. AUTENTICAÇÃO	44
8. TELECOMANDOS	44
9. TELEEVENTOS	45
9.1. CABEÇALHO PADRÃO DOS TELEEVENTOS	46
9.2. TELEVENTOS LOGÍSTICOS	52
10. ALVOS.....	53
10.1. CRIAR PERFIL ALVO	53
10.2. ATUALIZAR PERFIL ALVO	55
10.3. LISTA PERFIS CLIENTE.....	57
10.4. ASSOCIAR PERFIL A TODOS OS ALVOS DO GRUPO.....	59
10.5. EXCLUIR ALVO DE GRUPO.....	59
10.6. EXCLUIR ASSOCIACAO ALVO	59
10.7. EXCLUIR GRUPO ALVO	60
10.8. EXCLUIR PERFIL ALVO	60
10.9. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPO DE ALVOS	60
10.10. LIMPAR ALVOS DE RASTREADOR.....	65
10.11. LISTAR ALVOS	65
10.12. LISTAR ALVOS PELO INDEX.....	69
10.13. LISTAR ALVOS ASSOCIADOS AO VEICULO	70
10.14. LISTAR GRUPO ALVO ENVIADO VEICULO	70
10.15. LISTAR TRANSMISSÕES DE ALVOS INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR	71
10.16. LISTAR TRANSMISSÕES DE ALVOS COM STATUS E COMPLEMENTO	71
10.17. LISTAR GRUPO ALVO ASSOCIADO VEICULO	72
10.18. LISTAR GRUPOS ALVOS.....	73
10.19. ÚLTIMA GRUPO ALVO ENVIADO	74
10.20. TRANSMITIR ALVO	74
10.21. DESASSOCIAR ALVOS DE VEÍCULOS	75
10.22. MUDAR GRUPO DO ALVO.....	76

10.23. ORDENAR ALVOS ASSOCIADOS	76
10.24. BUSCAR A QUANTIDADE DE ALVOS NO GRUPO	77
10.25. BUSCAR ALVOS PELO NOME (TERMO).....	77
10.26. ASSOCIAR ALVO A VEÍCULOS	78
10.27. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE ALVOS.....	79
11. CERCAS.....	80
11.1. CRIAR PERFIL CERCA	80
11.2. EDITAR PERFIL CERCA	82
11.3. EXCLUIR ASSOCIACAO CERCA	82
11.4. EXCLUIR CERCA DE GRUPO.....	82
11.5. EXCLUIR GRUPO CERCA	83
11.6. CADASTRAR GRUPO CERCA	83
11.7. EXCLUIR PERFIL CERCA	83
11.8. EMBARQUE CERCA TELEMETRIA	84
11.9. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS DE CERCAS	86
11.10. IMPORTAÇÃO CERCA E ROTOGRAMA.....	92
11.11. LIMPAR CERCAS DE RASTREADOR.....	92
11.12. LISTAR CERCAS	92
11.13. LISTAR CERCAS PELO INDEX.....	96
11.14. LISTAR CERCAS ASSOCIADAS AO VEICULO.....	97
11.15. LISTAR GRUPO CERCA ASSOCIADO VEICULO	98
11.16. LISTAR GRUPO CERCA ENVIADO VEICULO	99
11.17. LISTAR GRUPO CERCAS	99
11.18. LISTAR PERFIS CERCA.....	100
11.19. LISTAR PERFIS DE DEFINIÇÃO DE CERCA E ALVO JUNTOS.....	101
11.20. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR	102
11.21. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR COM STATUS.....	102
11.22. TRANSMITIR CERCA	103
11.23. ULTIMA GRUPO CERCA ENVIADO	104
11.24. DESASSOCIAR CERCAS DE VEÍCULOS	104
11.25. MUDAR GRUPO DA CERCA.....	105
11.26. BUSCAR A QUANTIDADE DE CERCAS DO GRUPO	105
11.27. BUSCAR CERCAS PELO NOME (TERMO).....	106

11.28. ASSOCIAR CERCA A VEÍCULOS	107
11.29. ASSOCIAR GRUPO CERCA A VEÍCULOS OU GRUPO DE VEICULOS.....	108
11.30. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE CERCAS.....	109
12. CONTRATOS	109
12.1. LISTAR CONTRATOS.....	109
13. ROTA.....	110
13.1. CRIAR PERFIL ROTA.....	110
13.2. EXCLUIR ASSOCIACAO ROTA.....	111
13.3. EXCLUIR GRUPO ROTA	111
13.4. EDITAR PERFIL ROTA.....	112
13.5. EXCLUIR PERFIL ROTA.....	112
13.6. EXCLUIR ROTA DE GRUPO	112
13.7. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPO DE ROTAS	113
13.8. LIMPAR ROTAS DE RASTREADOR	115
13.9. LISTAR GRUPO ROTA ASSOCIADO VEICULO.....	116
13.10. LISTAR GRUPO ROTA ENVIADO VEICULO.....	117
13.11. LISTAR GRUPO ROTAS.....	118
13.12. LISTAR ROTAS.....	118
13.13. LISTAR ROTAS ASSOCIADAS A VEÍCULOS	120
13.14. LISTAR PERFIS DE ROTA	120
13.15. BUSCAR ROTA PELO ID.....	120
13.16. LISTAR ROTAS PELO INDEX	122
13.17. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR	123
13.18. TRANSMITIR ROTA.....	124
13.19. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR COM STATUS.....	124
13.20. TRANSMITIR ROTA.....	125
13.21. ULTIMA GRUPO ROTA ENVIADO.....	125
13.22. DESASSOCIAR ROTAS DE VEÍCULOS.....	126
13.23. MUDAR GRUPO DA ROTA	127
13.24. LISTAR PONTOS.....	127
13.25. BUSCAR QUANTIDADE DE ROTAS NO GRUPO	128
13.26. BUSCAR ROTAS PELO NOME (TERMO)	128
13.27. ASSOCIAR ROTA A VEÍCULOS.....	129

13.28. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE ROTAS	130
14. MENSAGEM FORMATADA.....	131
14.1. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA	131
14.2. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEICULO.....	131
14.3. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEICULO XML	131
14.4. ATUALIZAR MENSAGEM FORMATADA.....	132
14.5. ATUALIZAR MENSAGEM FORMATADA CAMPO(ITEM)	132
14.6. CRIAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA	133
14.7. CRIAR MENSAGEM FORMATADA	134
14.8. CRIAR MENSAGEM FORMATADA COM ITENS XML.....	134
14.9. CRIAR MENSAGEM FORMATADA CAMPO(ITEM).....	136
14.10. DESASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEÍCULO	137
14.11. DESASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEÍCULO XML	137
14.12. DESASSOCIAR GRUPO DE MENSAGEM FORMATADA	137
14.13. ENVIAR MENSAGEM FORMATADA	138
14.14. EXCLUIR GRUPO MENSAGEM FORMATADA	138
14.15. EXCLUIR MENSAGEM FORMATADA	138
14.16. EXCLUIR MENSAGEM FORMATADA ITEM.....	139
14.17. LIMPAR MENSAGENS FORMATADAS.....	139
14.18. IMPORTAR MENSAGEM FORMATADA.....	139
14.19. LISTA GERAL DE MENSAGENS FORMATADAS	140
14.20. LISTAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA	141
14.21. LISTAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA DETALHE.....	142
14.22. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ASSOCIADA DESTINO.....	143
14.23. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ASSOCIADA ORIGEM	144
14.24. LISTAR MENSAGEM FORMATADA CAMPOS VALIDAÇÃO.....	144
14.25. LISTAR MENSAGEM FORMATADA COM ITENS	145
14.26. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ENVIADA.....	146
14.27. LISTAR TODOS GRUPOS MENSAGEM FORMATADA	147
14.28. LISTAR TODOS MENSAGEM FORMATADA	147
14.29. ULTIMA MENSAGEM FORMATADA ENVIADA	148
15. MENSAGEM PREDEFINIDA	148
15.1. ASSOCIAR MENSAGEM PREDEFINIDA.....	148

15.2.	ASSOCIAR MENSAGEM PREDEFINIDA XML	149
15.3.	ASSOCIAR MENSAGEM PRÉ DEFINIDA TODOS	149
15.4.	ASSOCIAR PERFIL MENSAGEM PREDEFINIDA	150
15.5.	ATUALIZAR MENSAGEM PREDEFINIDA	150
15.6.	CRIAR MENSAGEM PREDEFINIDA.....	151
15.7.	CRIAR PERFIL MENSAGEM PREDEFINIDA	151
15.8.	ENVIAR MENSAGEM PREDEFINIDA.....	152
15.9.	ENVIAR MENSAGEM PREDEFINIDA PARA O MOTORISTA	152
15.10.	EXCLUIR MENSAGEM PREDEFINIDA	153
15.11.	LISTA GERAL DE MENSAGENS PREDEFINIDAS	153
15.12.	LISTAR MENSAGEM PREDEFINIDA	154
15.13.	LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS.....	155
15.14.	LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS ASSOCIADAS.....	156
15.15.	LISTAR TODOS PERFIL MENSAGENS PREDEFINIDAS	156
15.16.	LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS POR TIPO DE DESTINO	157
15.17.	LISTAR TODOS PERFIL MENSAGENS PREDEFINIDAS ASSOCIADAS	158
15.18.	ULTIMA MENSAGEM PRÉ DEFINIDA ENVIADA VEICULO	159
16.	TEXTO PREDEFINIDO	159
16.1.	CADASTRAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL	159
16.2.	EDITAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL	160
16.3.	EXCLUIR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL.....	160
16.4.	LISTAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL.....	161
16.5.	LISTAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL PELO ID.....	161
17.	CARACTERÍSTICAS	162
17.1.	ATUADORES	162
17.1.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO DE ATUADORES	162
17.1.2.	CRIAR CONFIGURACAO DE ATUADORES.....	165
17.1.3.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE ATUADORES	168
17.1.4.	LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL.....	168
17.1.5.	LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDCLIENTE	169
17.1.6.	LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDSEQUENCIA.....	170
17.1.7.	LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDTERMINAL.....	171
17.1.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE ATUADORES	172
17.1.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO DE ATUADORES	172

17.2.	EXCEÇÃO.....	175
17.2.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO DE EXCECAO.....	175
17.2.2.	ATUALIZAR CONFIGURACAO DE EXCECAO XML.....	183
17.2.3.	CRIAR CONFIGURACAO DE EXCECAO.....	193
17.2.4.	CRIAR CONFIGURACAO DE EXCECAO XML.....	201
17.2.5.	DESATIVAR CONFIGURAÇÕES EXCEÇÃO.....	211
17.2.6.	LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL.....	211
17.2.7.	LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDCLIENTE.....	214
17.2.8.	LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDSEQUENCIA.....	216
17.2.9.	LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDTERMINAL.....	219
17.2.10.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO.....	224
17.2.11.	TRANSMITIR CONFIGURACAO DE EXCECAO.....	224
17.3.	HISTÓRICO.....	232
17.3.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO DE HISTORICO.....	232
17.3.2.	CRIAR CONFIGURACAO DE HISTORICO.....	233
17.3.3.	DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO DO HISTORICO.....	235
17.3.4.	LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDCLIENTE.....	235
17.3.5.	LISTA CONFIGURACAO LOG BY IDCLIENTE PERFIL.....	236
17.3.6.	LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDSEQUENCIA.....	236
17.3.7.	LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDTERMINAL.....	237
17.3.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICO.....	237
17.3.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO DE HISTORICO.....	238
17.4.	IBUTTONS.....	240
17.4.1.	CONFIGURAÇÃO DE IBUTTONS.....	240
17.4.2.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (FALHA IDENTIFICAÇÃO).....	240
17.4.3.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (LIBERAÇÃO MOTORISTA).....	240
17.4.4.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO POR IBUTTON).....	241
17.4.5.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (HABILITA PARTIDA).....	242
17.4.6.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (VALIDAR LISTA IBUTTONS).....	242
17.4.7.	ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (ANTIFURTO).....	243
17.5.	INTERATIVO.....	243
17.5.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO INTERATIVO.....	243
17.5.2.	CRIAR CONFIGURACAO INTERATIVO.....	246
17.5.3.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO INTERATIVO.....	249
17.5.4.	LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL.....	250
17.5.5.	LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDCLIENTE.....	251

17.5.6.	LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDSEQUENCIA.....	252
17.5.7.	LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDTERMINAL	252
17.5.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO MODO INTERATIVO	253
17.5.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO INTERATIVO	254
17.6.	MULTIPLOS SENSORES	257
17.6.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES	257
17.6.2.	CRIAR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES.....	261
17.6.3.	CRIAR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES COM NOME PERFIL.....	264
17.6.4.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO MULTIPLOS SENSORES.....	267
17.6.5.	LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDCLIENTE.....	268
17.6.6.	LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDCLIENTE COM NOME DO PERFIL 269	
17.6.7.	LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDSEQUENCIA	270
17.6.8.	LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDTERMINAL	271
17.6.9.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE MÚLTIPLOS SENSORES.....	272
17.6.10.	TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO DE MÚLTIPLOS SENSORES.....	272
17.6.11.	TRANSMITIR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES SEM PERFIL	273
17.7.	PERFIL CONFIGURAÇÃO	276
17.7.1.	CRIAR PERFIL CONFIGURAÇÃO.....	276
17.7.2.	ATUALIZAR PERFIL CONFIGURAÇÕES	276
17.7.3.	LISTA DE PERFIS DE CONFIGURAÇÃO.....	277
17.7.4.	EXCLUIR PERFIL CONFIGURAÇÕES	277
17.8.	OPÇÕES DE SEGURANÇA.....	278
17.8.1.	CRIAR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA.....	278
17.8.2.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES DE SEGURANÇA	281
17.8.3.	ATUALIZAR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA	281
17.8.4.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES DE SEGURANÇA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL	284
17.8.5.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES DE SEGURANÇA BY IDCLIENTE.....	285
17.8.6.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA BY IDSEQUENCIA	286
17.8.7.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA BY IDTERMINAL	287
17.8.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO OPÇÕES DE SEGURANÇA.....	289
17.8.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA.....	289
17.9.	OPÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	292
17.9.1.	CRIAR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA.....	292
17.9.2.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.....	296
17.9.3.	ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA.....	296

17.9.4.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL	299
17.9.5.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDCLIENTE.....	300
17.9.6.	LISTA CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDSEQUENCIA.....	302
17.9.7.	LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDTERMINAL	303
17.9.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA.....	304
17.9.9.	TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA	305
17.10.	OPERAÇÃO	308
17.10.1.	ASSOCIAR PERFIL CONFIGURAÇÃO	308
17.10.2.	CADASTRAR ITENS DA OPERAÇÃO	309
17.10.3.	CADASTRAR OPERAÇÃO	310
17.10.4.	CÓDIGOS DA LISTA DE OPERAÇÃO	310
17.10.5.	EXCLUIR ITEM OPERAÇÃO.....	311
17.10.6.	EDITAR OPERAÇÃO	312
17.10.7.	EXCLUIR OPERAÇÃO.....	312
17.10.8.	LISTAR HISTÓRICO DE TRANSMISSÃO DE OPERAÇÃO	313
17.10.9.	LISTA ITENS OPERAÇÃO BY IDOPERACAO.....	314
17.10.10.	LISTAR ITENS OPERAÇÕES ASSOCIADAS.....	314
17.10.11.	LISTAR OPERAÇÕES ASSOCIADAS.....	315
17.10.12.	LISTA OPERAÇÕES BY IDCLIENTE.....	317
17.10.13.	LISTA PERFIL CONFIGURAÇÃO	317
17.10.14.	OPERAÇÃO ASSOCIAR.....	318
17.10.15.	OPERAÇÃO SOLICITA LISTA OPERAÇÕES	318
17.10.16.	OPERAÇÃO SOLICITAR STATUS.....	318
17.10.17.	OPERAÇÃO TRANSMITIR.....	319
17.10.18.	TRANSMITIR OPERAÇÃO	319
17.10.19.	RETRANSMITIR OPERAÇÃO	320
17.10.20.	TRANSMITIR PERFIL CONFIGURAÇÃO.....	320
17.10.21.	EXCLUIR ASSOCIAÇÃO ENTRE OPERAÇÃO E VEÍCULO	321
17.10.22.	LISTAR CONFIGURAÇÕES DE OPÇÃO POR OPERAÇÃO.....	321
17.10.23.	LISTAR STATUS DE TRANSMISSÃO DE OPERAÇÃO	322
17.11.	PARAMÊTROS	323
17.11.1.	LISTAR PARAMETROS DE VEICULOS SECAO	323
17.11.2.	LISTAR PARAMETROS DO VEICULO	324
17.11.1.	LISTAR PARÂMETROS ENVIADOS	326
17.11.2.	LISTAR PERFIL PARAMETROS DO VEICULO	326
17.11.3.	NOVO PARAMETRO VEICULO.....	327

17.11.4.	NOVO PERFIL PARAMETRO VEICULO.....	328
17.11.5.	TRANSMITIR PARAMETROS DE VEICULOS	329
17.12.	SENHAS	329
17.12.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO SENHAS.....	329
17.12.2.	CRIAR CONFIGURACAO SENHAS.....	330
17.12.3.	LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL	330
17.12.4.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE SENHAS.....	331
17.12.5.	LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDCLIENTE.....	331
17.12.6.	LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDSEQUENCIA.....	332
17.12.7.	LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDTERMINAL	333
17.12.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE SENHAS.....	333
17.12.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO SENHAS.....	334
17.13.	TEMPERATURA	334
17.13.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO TEMPERATURA.....	334
17.13.2.	CRIAR CONFIGURACAO TEMPERATURA	337
17.13.3.	LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL.....	339
17.13.4.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA.....	340
17.13.5.	LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDCLIENTE.....	341
17.13.6.	LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDSEQUENCIA.....	342
17.13.7.	LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDTERMINAL	343
17.13.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA.....	344
17.13.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO TEMPERATURA.....	344
17.14.	TRANSIÇÃO	347
17.14.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO TRANSICAO.....	347
17.14.2.	ATUALIZAR CONFIGURACAO TRANSICAO 2	347
17.14.3.	ATUALIZAR MODELO DE TRANSICAO	348
17.14.4.	CRIAR CONFIGURACAO TRANSICAO	349
17.14.5.	CRIAR MODELO DE TRANSICAO.....	349
17.14.6.	CÓDIGOS DEF TRANSICAO	350
17.14.7.	ENVIAR CONFIGURAÇÃO DE TRANSIÇÕES.....	353
17.14.8.	DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DE TRANSIÇÃO.....	353
17.14.9.	EXCLUR MODELO DE TRANSICAO	354
17.14.10.	INIBIR TABELA DE TRANSIÇÃO.....	354
17.14.11.	INIBIR E APAGAR TABELA DE TRANSIÇÃO	355
17.14.12.	LIMPAR FUNÇÕES PROGRAMAS DO USUARIO E SISTEMA.....	355
17.14.13.	LIBERAR TABELA DE TRANSIÇÃO.....	355
17.14.14.	LISTA CONFIGURACAO TRANSIÇÃO	356

17.14.15.	LISTA CONFIGURACAO TRANSIÇÃO BY IDCLIENTE.....	356
17.14.16.	LISTA CONFIGURACAO TRANSICAO BY IDSEQUENCIA.....	357
17.14.17.	LISTAR INCONSISTENCIA NA TABELA DE TRANSIÇÃO	357
17.14.18.	LISTAR ITENS CONFIGURACAO MODELO TRANSIÇÃO	358
17.14.19.	LISTAR MODELO DE TRANSIÇÃO.....	359
17.14.20.	LISTAR TODOS MODELO DE TRANSICAO.....	360
17.14.21.	SOLICITAR ESTADO DO ENVIO DA TABELA DE TRANSIÇÃO	361
17.14.22.	SOLICITAR LISTA DE TRANSIÇÃO.....	361
17.14.23.	SOLICITAR LISTA TABELAS DE TRANSIÇÃO.....	362
17.14.24.	AUTORIZAR TABELA TRANSICAO	363
17.15.	TRANSMISSÃO	363
17.15.1.	ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO.....	363
17.15.2.	CRIAR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO	368
17.15.3.	DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSÃO	374
17.15.4.	LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDCLIENTE COM NOME PERIFL.....	374
17.15.5.	LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDCLIENTE	376
17.15.6.	LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDSEQUENCIA.....	377
17.15.7.	LISTA CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO BY IDTERMINAL.....	378
17.15.8.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TELEEVENTOS.....	380
17.15.9.	TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO	380
17.15.10.	TRANSMITIR CFG DE TRANSMISSÃO	386
17.16.	UMIDADE	386
17.16.1.	ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO UMIDADE.....	386
17.16.2.	CRIAR CONFIGURACAO UMIDADE	388
17.16.3.	LISTA CONFIGURAÇÃO UMIDADE BY IDCLIENTE PERFIL.....	390
17.16.4.	LISTA CONFIGURAÇÃO UMIDADE BY IDCLIENTE	390
17.16.5.	DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DE UMIDADE.....	391
17.16.6.	LISTA CONFIGURACAO UMIDADE BY IDSEQUENCIA.....	392
17.16.7.	LISTA CONFIGURACAO UMIDADE BY IDTERMINAL.....	392
17.16.8.	TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO UMIDADE	393
17.16.9.	TRANSMITIR CONFIGURACAO UMIDADE SEM PERFIL.....	393
17.16.10.	REMOVER CONFIGURAÇÃO DE UMIDADE	396
18.	COMANDOS.....	396
18.1.	ACORDAR RASTREADOR.....	396
18.2.	ACORDAR RASTREADOR IAS	397
18.3.	ATIVAR MODO INTERATIVO	397

18.4.	ATIVAR MODO RASTREADO	397
18.5.	AUTORIZAR.....	398
18.6.	AUTORIZAR MACRO ENCADEADA.....	398
18.7.	BLOQUEAR RASTREADOR.....	399
18.8.	CANCELAR COMANDOS	399
18.9.	COMANDO LIBERAR 5 RODA	400
18.10.	DESATIVAR	400
18.11.	DESBLOQUEAR RASTREADOR.....	400
18.12.	DESLACRAR BAÚ	400
18.13.	DESLACRAR CABINE	401
18.14.	DESLACRAR CARRETA.....	401
18.15.	DESLACRAR MOTOR	401
18.16.	ENVIAR BIP	402
18.17.	ENVIAR COMANDO UMIDADE AVULSA	402
18.18.	LACRAR BAÚ	402
18.19.	LACRAR CABINE.....	403
18.20.	LACRAR CARRETA.....	403
18.21.	LACRAR MOTOR.....	403
18.22.	LIBERAR QUINTA RODA	404
18.23.	MENSAGEM LIVRE	404
18.24.	OBTEM STATUS DE COMANDO	405
18.25.	PEDE HISTORICO.....	405
18.26.	POSIÇÃO AVULSA.....	405
18.27.	TEMPERATURA AVULSA	406
18.28.	ENVIAR COMANDO DE RESET RASTREADOR	406
18.29.	ENVIAR COMANDO APAGAR MENSAGENS LIVRES.....	406
18.30.	ENVIAR COMANDO PARA AUTORIZAÇÃO BT5.....	407
18.31.	ENVIAR COMANDO POSIÇÃO AVULSA VIA MHS	407
18.32.	OBTER STATUS DE COMANDO POSIÇÃO AVULSA VIA MHS	408
18.33.	ENVIAR COMANDO ALTERAR INTERVALO SATÉLITE TEMPORARIO	408
18.34.	ENVIAR COMANDO ALTERAR INTERVALO POSIÇÃO	409
19.	EVENTOS.....	410
19.1.	LISTAR COMPLEMENTOS TELEVENTO.....	410

19.2.	LISTAR EVENTOS DISPONIVEIS PARA ALERTA	411
19.3.	LISTAR RELATORIO DE EVENTOS ESPECIAIS	412
19.4.	LISTAR RELATÓRIO DE EVENTOS OUTROS.....	413
19.5.	OBTEM EVENTOS ISCAS	414
19.6.	OBTEM EVENTOS OMNIFROTA	418
19.7.	OBTEM EVENTOS DE IMPORTAÇÃO	419
19.8.	OBTEM ULTIMO ID POST	419
19.9.	OBTEM ULTIMO ID POST DO CLIENTE	419
19.10.	TELEEVENTOS DE CONTROLE	420
19.10.1.	STATUS DE ENVIO DE TELECOMANDO	420
19.10.2.	MENSAGEM FORMATADA	421
19.10.3.	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO	421
19.10.4.	POSIÇÃO AVULSA	422
19.10.5.	TELEVENTO DE EXCEÇÃO	422
19.10.6.	CONFIRMAÇÃO DE LEITURA DE MENSAGEM LIVRE	423
19.10.7.	TELEVENTOS LOGÍSTICOS	424
19.10.8.	Recepção de mensagem OK	427
19.10.9.	Erro de processamento da mensagem	428
19.10.10.	Mensagem Livre	429
19.10.11.	Mensagem Predefinida	429
19.10.12.	Mensagem Binária	429
19.10.13.	Televentos Personalizados	430
19.11.	TELEEVENTOS DE CONTROLE POR CODIGO EVENTO	432
19.12.	TELEEVENTOS DE CONTROLE POR LISTA DE CODIGO EVENTO	432
19.13.	TELEEVENTOS NORMAIS, DE CONTROLE E IMPORTAÇÃO	433
19.14.	TELEEVENTOS DE MENSAGEM FORMATADA	433
19.15.	TELEEVENTOS NORMAIS	434
19.15.1.	SINAL DE VIDA	434
19.15.2.	POSIÇÃO AUTOMÁTICA	434
19.16.	TELEEVENTOS PERSONALIZADOS	435
19.16.1.	CADASTRAR TELEEVENTO PERSONALIZADO	435
19.16.2.	LISTAR TELEEVENTOS PERSONALIZADO	435
19.16.3.	ATUALIZAR TELEEVENTO PERSONALIZADO	436
19.17.	OBTEM POSIÇÃO ATUAL DO VEÍCULO	436
19.18.	OBTEM POSIÇÕES ATUAIS DOS VEÍCULOS DO CLIENTE	438

20. FUNÇÃO PROGRAMADA	441
20.1. ATUALIZAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	441
20.2. ATUALIZAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	442
20.3. CRIAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	443
20.4. CRIAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	444
20.5. EXCLUIR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	445
20.6. INFORMAÇÕES DE UM GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	445
20.7. LISTAR FUNÇÕES PROGRAMADAS	446
20.8. LISTAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	446
20.9. LISTAR GRUPO COM FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	447
20.10. LISTAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL	448
20.11. LISTAR TODAS AS REAÇÕES AUTOMATICAS	449
20.12. REGRA	450
20.12.1. CRIAR REGRA	450
20.12.2. ATUALIZAR REGRA	451
20.12.3. LISTAR REGRA	453
20.13. VARIÁVEIS	453
20.13.1. EDITAR VARIÁVEL PERSONALIZADA	453
20.13.2. LISTAR VARIÁVEIS PERSONALIZADAS POR TIPO	454
20.13.3. LISTAR VARIÁVEIS	455
20.14. VERIFICAR FUNCAO PROGRAMADA HABILITADO	456
21. ISCAS	456
21.1. LISTAR TODAS AS ISCAS DO CLIENTE	456
21.2. COMANDO ISCA CCID	457
21.3. COMANDO ISCA CONFIGURAÇÃO DE TEMPO	458
21.4. COMANDO ISCA INICIAR EMERGÊNCIA	458
21.5. COMANDO ISCA PARAR EMERGÊNCIA	459
21.6. COMANDO ISCA PRESET	459
22. VEÍCULOS	460
22.1. ATUALIZAR VEÍCULOS	460
22.2. ATUALIZAR VEÍCULOS GESTOR	467
22.3. ATUALIZAR VEÍCULOS GESTOR COM A TAG BT5	470
22.4. ATUALIZAR VEÍCULO SENSOR (NOME)	472
22.5. CRIAR VEÍCULO SENSOR (NOME)	472

22.6.	EXCLUIR VEÍCULO SENSOR (NOME)	472
22.7.	LISTAR VEÍCULO	473
22.8.	LISTAR VEÍCULO SENSOR (NOME)	473
22.9.	LISTAR TODOS OS SENSORES DE CADA VEICULO DO CLIENTE	473
22.10.	LISTAR VEÍCULOS PRÓXIMOS	474
22.11.	LISTAR SENSORES POR VEÍCULOS	475
22.12.	LISTAR VEÍCULO TERMINAL	475
22.13.	LISTAR VEÍCULO TODOS	476
22.14.	DETALHAR VEÍCULO	476
22.15.	DETALHAR VEÍCULO COM A TAG BT5	477
22.16.	CADASTRAR SENSOR DE ALARME	478
22.17.	CADASTRAR SENSOR DE ALARME DEFAULT	478
22.18.	LISTAR SENSORES DE ALARME	479
22.19.	EDITAR SENSOR DE ALARME	480
22.20.	REMOVER SENSOR DE ALARME	480
22.21.	IMPORTADOR DE VEÍCULOS	481
22.22.	LISTAR TODOS VEICULOS OMNILINK	482
22.23.	LISTAR TODOS VEICULOS IASWS	483
22.24.	LISTAR TODOS VEICULOS	484
23.	CLASSE DE REFERÊNCIA	484
23.1.	BUSCAR CLASSE DE REFERÊNCIA	484
23.2.	CADASTRAR CLASSE DE REFERÊNCIA	485
23.3.	EDITAR CLASSE DE REFERÊNCIA	486
23.4.	LISTAR CLASSES DE REFERÊNCIA	487
23.5.	REMOVER CLASSE DE REFERÊNCIA	487
24.	PONTO DE REFERÊNCIA	488
24.1.	CADASTRAR PONTO DE REFERÊNCIA	488
24.2.	EDITAR PONTO DE REFERÊNCIA	489
24.3.	LISTAR PONTOS DE REFERÊNCIAS	490
24.4.	LISTAR PONTOS DE REFERÊNCIA PARA EXIBIÇÃO NO MAPA	491
24.5.	RECUPERAR DADOS DO PONTO DE REFERÊNCIA	492
24.6.	REMOVER PONTO DE REFERÊNCIA	494
24.7.	IMPORTAÇÃO DE CLASSE E SEUS PONTOS DE REFERÊNCIA	494

24.8.	IMPORTAÇÃO DE CLASSE E SEUS PONTOS DE REFERÊNCIA 2	496
25.	COMUNICAÇÃO.....	498
25.1.	ATUALIZAR CONFIGURACAO DE ALERTA DE COMUNICACAO	498
25.2.	CRIAR TESTE DE COMUNICAÇÃO	500
25.3.	LISTAR CONFIGURACAO ALERTA COMUNICAÇÃO	501
25.4.	LISTAR TESTES DE COMUNICACAO	501
25.5.	LISTAR VEICULOS COM TESTES DE COMUNICACAO	502
25.6.	LISTAR CONFIGURAÇÃO DE INTERVALO DE COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA	503
26.	OCORRÊNCIA.....	504
26.1.	LISTAR OCORRÊNCIAS	504
26.2.	GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO	505
26.3.	GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO 2.....	506
26.4.	GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO 3.....	506
26.5.	GERAR SENHA DESBLOQUEIO	507
26.6.	GERAR SENHA DESBLOQUEIO 2.....	508
26.7.	GERAR SENHA DESBLOQUEIO 3.....	509
26.8.	SALVAR POSICAO VIA OCORRÊNCIA	510
26.9.	POSIÇÃO VIA OCORRÊNCIAS	510
27.	MOTIVO.....	511
27.1.	CADASTRAR MOTIVO	511
27.2.	ATUALIZAR MOTIVO.....	512
27.3.	LISTAR MOTIVOS	512
27.4.	EXCLUIR MOTIVO.....	513
28.	MOTORISTA.....	514
28.1.	LISTAR TODOS OS MOTORISTAS DO CLIENTE.....	514
29.	ESPELHAMENTOS	514
29.1.	CRIAR UMA SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO	514
29.2.	ACEITAR OU REJEITAR A SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO	515
29.3.	EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO	516
29.4.	LISTAR ESPELHAMENTOS POR ID CLIENTE E STATUS	516
30.	MACRO ENCADEADA	517
30.1.	CADASTRAR GRUPO DE MACRO VIA MHS.....	517
30.2.	ALTERAR GRUPO DE MACRO VIA MHS	519
30.3.	OBTER GRUPO DE MACROS ENCADEADAS VIA MHS.....	520

30.4.	LISTAR GRUPO DE MACROS ENCADEADAS VIA MHS.....	520
30.5.	EMBARCAR MACRO VIA MHS	520
31.	OMNITELEMETRIA	521
31.1.	ENVIAR CONFIGURAÇÃO OMNITELEMETRIA.....	521
31.2.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA	522
31.3.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO.....	524
31.4.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA 2	527
31.5.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO 2.....	529
31.6.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA 3	531
31.7.	ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO 3.....	536
31.8.	ENVIAR LOTE DE CONFIGURAÇÃO OMNITELEMETRIA.....	541
31.9.	ENVIAR LOTE CONFIGURAÇÃO DE FLAG PARA TRANSMISSÃO DE EVENTO	543
31.10.	ENVIAR CONFIGURAÇÃO DE FLAG DE TRANSMISSÃO DE EVENTO	543
31.11.	ENVIAR CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE VEÍCULO	544
31.12.	LISTAR DADOS HISTORICO TELEMETRIA	545
31.13.	LISTAR HISTORICO DE VIAGENS DE TELEMETRIA.....	548
31.14.	LISTAR HISTORICO DE VIAGENS DE TELEMETRIA ELETRICO	551
31.15.	LISTAR EVENTOS TRACKER TELEMETRIA.....	554
31.16.	LISTAR EVENTOS TRACKER TELEMETRIA 2 (Nome do Evento)	556
32.	LISTA GERAL DE RASTREADORES	558
32.1.	LISTAR RASTREADORES DE ISCAS	558
32.2.	LISTAR RASTREADORES DO OMNIFROTA.....	559
33.	FICHA DE ATIVAÇÃO	559
34.	CRIAR CONFIGURACAO DE POSIÇÃO AUTOMÁTICA	561
35.	LISTAR INTERVALO POSIÇÃO AUTOMATICA ATUAL.....	563
36.	LISTAR TROCA DE SINAL PROPRIETÁRIA	564
37.	LISTAR RELATÓRIO ESTATÍSTICAS	565
38.	LISTAR SIGLA DOS ESTADOS BRASILEIROS	565
39.	LISTAR CIDADES DOS ESTADO	566
40.	SALVAR ALERTAS ALTERADOS PELO CLIENTE.....	567
41.	RELATÓRIO DE COORDENADAS.....	567
42.	EXIBIR VERSÃO DE FIRMWARE E DE HARDWARE	569
43.	VERSÃO DO WSTT	569
44.	CÓDIGOS DE ERRO	569
45.	TABELA DE COMPLEMENTOS PARA TELEVENTOS PERSONALIZADOS	575

46.	CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DA EVENTO TRACKER.....	578
-----	--	-----



SUMÁRIO DE REVISÕES

Versão	Rev	Data	Autor	Modificações
1.0	1.0	17/04/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Obtém Evento, → Obtém Eventos Normais → Obtém Eventos Ctrl
1.1	1.1	24/04/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → AtivarModoInterativo, → AtivarModoRastreado, → AutorizarChegada, → BloquearRastreador, → Desativar, → DesbloquearRastreador, → DeslacrarBau, → DeslacrarCabine, → DeslacrarCarreta, → DeslacrarMotor, → EnviaBip, → LacrarBau, → LacrarCabine, → LacrarCarreta, → LacrarMotor, → MensagemLivre, → PedeposicaoAvulsa, → TemperaturaAvulsa, → ObtemStatusComando
1.2	1.2	03/06/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → Cadastra Alvo, → Listar Alvos, → Associar Alvos ao Veículo, → Transmitir Alvo
1.3	1.3	08/06/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → Criar Perfil, → ObtemListaPerfilCercaAlvo
1.4	1.4	16/06/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → ObtemMensagensFormatadas → ObtemRastreador_Todos
1.5	1.5	30/07/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → Criar configurações -> Opções de Segurança → Criar configurações -> Comportamento de veículo nas exceções → Criar configurações -> Configuração de histórico

				→ Criar configurações -> Atuadores → Criar configurações -> Opções Gerais e Modo Interativo → Criar configurações -> Senhas, → Criar configurações -> Transmissões de televentos → Criar configurações -> Opções de Segurança Eletrônica → Criar configurações -> Temperatura → Criar configurações -> Tabela de transição → Criar Operação → Associar Operação → Lista Operações, → Transmitir Operação.
1.6	1.6	30/07/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos de Envio de Comandos: → Atualizar configurações -> Opções de Segurança → Atualizar configurações -> Comportamento de veículo nas exceções → Atualizar configurações -> Configuração de histórico → Atualizar configurações -> Atuadores → Atualizar configurações -> Opções Gerais e Modo Interativo → Atualizar configurações -> Senhas, → Atualizar configurações -> Transmissões de televentos → - Atualizar configurações -> Opções de Segurança Eletrônica → Atualizar configurações -> Temperatura → Atualizar configurações -> Tabela de transição → Transicoes_InibirApagarFPs → Transicoes_InibirFPs → Transicoes_LiberarFPs → Transicoes_SolicitaLista → Transicoes_SolicitaListaTabelas → Transicoes_SolicitaStatusEnvio
1.7	1.7	08/08/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Atualização das variáveis idVeiculo
1.8	1.8	18/08/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Listar Grupo Cercas → Listar Cercas → Importação e Associação de Grupos de Cercas → Transmitir Cercas → Atualizar Veículos
1.9	1.9	01/09/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → ListarCfgAtuadoresByldTerminal → ListarCfgInterativoByldTerminal → ListarCfgLogByldTerminal → ListarCfgOpcoesSeByldTerminal → ListarCfgOpcoesSegByldTerminal → ListarCfgSenhasByldTerminal → ListarCfgTemperaturaByldTerminal → ListarCfgTransmissãoByldTerminal → ListarCfgExcecaoByldTerminal

1.10	1.10	02/09/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Listar Grupo Rota → Listar Rota → Importação e Associação de Grupos de Rota → Transmitir Rota
1.11	1.11	16/09/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Ajuste XML dos métodos Cfg → Definição de Tamanho de Campos Atualizar Veículos
1.12	1.12	18/09/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Criar CfgExcecaoXML → Atualizar CfgExcecaoXML
1.12	1.12a	14/10/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Correção dos Campos Atualizar Veículos com valores invertidos (habilitar/desabilitar)
1.13	1.13	29/10/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Criar Modelo de transição → Atualizar Modelo de transição → Códigos Def. transição → Listar Mod. De transição → Listar Todos Mod. de transição → Excluir Mod. de transição
1.14	1.14	05/11/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Criar Mensagem Predefinida → Atualizar Mensagem Predefinida → Listar Mensagem Predefinida → Listar Todos Mensagem Predefinida → Listar Todos Mensagem Predefinida Associadas → Excluir Mensagem Predefinida → Associação Mensagem Predefinida → Envio de Mensagem Predefinida
1.15	1.15	12/11/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Criar Grupo Mensagem Formatada → Listar Grupo Mensagem Formatada → Listar Todos Grupos Mensagem Formatada → Criar Mensagem Formatada → Associar Mensagem Formatada → Enviar Mensagem Formatada → Listar Todos Mensagem Formatada → Listar Mensagem Formatada Com Itens

1.16	1.16	23/11/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Criar Perfil Cerca → Listar Perfil Cerca
1.17	1.17	01/12/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Listar Parâmetro de Veículo → Novo Parâmetro de Veículo → Listar Perfil Parâmetro de Veículo → Novo Perfil Parâmetro de Veículo
1.18	1.18	02/12/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → CriarPerfil Mensagem Predefinida → Listar Todos Perfil Mensagem Predefinida → Listar Todos Perfil Mensagem Predefinida Associadas → Associação Perfil Mensagem Predefinida
1.19	1.19	07/12/2020	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → Atualizar Mensagem Formatada → Atualizar Mensagem Formatada Item → Excluir Mensagem Formatada → Excluir Mensagem Formata Item
1.20	1.20	10/12/2020	Wilson Souza / Lucas Cabral / Leonardo Costa	Especificação dos métodos de Envio do Comando: → Liberar Quinta Roda → Pedir Histórico
1.21	1.21	18/12/2020	Wilson Souza / Lucas Cabral / Leonardo Costa	Especificação dos métodos: → Nova Mensagem Formatada com Itens usando XML → Listar Alvos Associados Veiculo → Listar Cercas Associados Veiculo → Listar Rotas Associados Veiculo Alterações nas chamadas de métodos: → ListarGrupoMensagemFormatada → ListarTodosGrupoMensagemFormatada → ListarMensagemFormatada
1.22	1.22	12/01/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral / Leonardo Costa	Alterações nas chamadas de métodos: → ListarMensagemPredefinidaAssociada → EnviarMensagemFormata → EnviarMensagemPredefinida → CriarCfgTransmissão
1.23	1.23	29/01/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral /	Especificação dos métodos:

			Leonardo Costa	→ ListarItensCfgModTransicao → ListarCfgMultiplosSensoresByldSequencia → CriarConfiguracoesMultiplosSensores → ListarCfgMultiplosSensoresByldTerminal → ListarCfgMultiplosSensoresByldCliente → AtualizarConfiguracoesMultiplosSensores → VerificaFuncaoProgramadaHabilitado → AssociarMensagemPredefinidaXML → ExcluirGrupoMensagemFormatada
1.24	1.24	02/02/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → TransmitirParametrosVeiculos
1.25	1.25	18/02/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → CriarConfiguraçõesUmidade → AtualizarConfiguraçõesUmidade → ListarCfgUmidadeByldSequencia → ListarCfgUmidadeByldTerminal → ListarCfgUmidadeByldCliente → TransmitirCfgUmidade. → ObtemEventosMF.
1.26	1.26	18/02/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → ListarGrupoMensagemFormatadaDetalhe → DesassociarMensagemFormatadaVeiculo → AssociarMensagemFormatadaVeiculo → ListarMensagemFormatadaAssociadaOrigem → ListarMensagemFormatadaAssociadaDestino → UltimaMensagemFormatadaEnviadaVeiculo → ListarGrupoMensagemFormatadaDetalhe → ListarFuncoesProgramadas → ListarMensagemFormatadaEnviada
1.27	1.27	04/03/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → UltimaGrupoAlvoEnviadaVeiculo → UltimaGrupoCercaEnviadaVeiculo → UltimaGrupoRotaEnviadaVeiculo → ListarGrupoAlvoAssociadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoCercaAssociadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoRotaAssociadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoAlvoEnviadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoCercaEnviadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoRotaEnviadoVeiculoDetalhe
1.29	1.29	15/03/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Alterações nas chamadas dos métodos: → Operacao_Associar_Perfil → Operacao_Transmitir_Perfil → Operacao_SolicitaListaPerfilConfiguracao

				→ Transicoes_InibirApagarFPs → Transicoes_InibirFPs → Transicoes_LiberarFPs → Transicoes_SolicitaLista → Transicoes_SolicitaListaTabelas → Transicoes_SolicitaStatusEnvio → Operacao_Associar → Operacao_Transmitir
1.30	1.30	22/03/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajustes retorno XML ListarParametrosVeiculos acrescentar campos: → DataHoraRec → DataHoraEm → Status Alterações nas chamadas dos métodos: → ImportarCerca → TransmitirCerca
1.30A	1.30A	30/03/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajustes nos Nomes dos parâmetros de Cadastrar/Alterar Configurações de Umidade
1.31	1.31	14/04/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → ListarParametrosVeiculoSecao → FichaAtivacao
1.32	1.32	19/04/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Atualizações nos métodos: → Operacao_Associar_Perfil → Códigos de Erros
1.33	1.33	24/05/2021	Wilson Souza / Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → Liberar5Roda → AssociarMensagemPreDefinidasTodos → UltimaMensagemPreDefinidaEnviada → ExcluirPerfilAlvo → ExcluirPerfilRota → ExcluirPerfilCerca → ExcluirGrupoAlvo → ExcluirGrupoRota → ExcluirAssociacaoAlvo → ExcluirAssociacaoRota → ExcluirAssociacaoCerca → AtualizarPerfilCfg → ExcluirPerfilCfg → ExcluirAlvoDeGrupo → ExcluirRotaDeGrupo → ExcluirCercaDeGrupo Atualizações dos métodos: → Códigos de Erros → EndPoints Criar e Atualizar Configurações evidenciando quer IdTerminal e IdSequencia será sempre 0.

1.34	1.34	11/06/2021	Wilson Souza / Leonardo Costa / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → ListarGrupoAlvoEnviadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoCercaEnviadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoRotaEnviadoVeiculoDetalhe → AtualizarVeiculos
1.35		17/08/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → ImportarMensagemFormatada → ListarRelatorioEstatisticas
1.36		19/08/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → ListarConfiguracaoAlertaComunicacao → AtualizarConfiguracaoAlertaComunicacao → CriarTesteComunicacao → ListarVeiculosTesteComunicacao → ListarTesteComunicacao
1.38		25/08/2021	Wilson Souza/ Lucas Cabral	Especificações do método: → CriarCfgIntervaloPosicaoAutomatica → ListarIntervaloPosicaoAutomaticaAtual → ListarPontosReferencias → ListarTrocaSinalProprietaria
1.39		26/08/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificações do método: → ListarRelatorioEventosEspeciais → ListarRelatorioEventosOutros
1.39A		30/08/2021	Wilson Souza/ Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → NovoMensagemFormatadaXMLItens → ImportarMensagemFormatada → NovoMensagemFormatadaItem
1.40		14/09/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarHistoricoTransmissão → CriarGrupoFuncaoProgramavel → AtualizarGrupoFuncaoProgramavel → ExcluirGrupoFuncaoProgramavel → ListarGrupoFuncaoProgramavel
1.41		20/09/2021	Leonardo Costa Vieira / Lucas Cabral	Especificação do método: → ExcluirOperacao
1.42		27/09/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → RetornarInformacoesGrupoFuncaoProgramavel

1.43		01/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarTextoTerminal
1.44		01/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarGrupoComFuncProg → CriarFuncaoProgramavel
1.45		04/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → EditarTextoTerminal
1.46		05/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarTextoTerminal
1.47		05/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → CriarRegra
1.48		07/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ExcluirTextoTerminal
1.49		08/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AtualizarFuncaoProgramada → ListarFuncaoProgramada → AtualizarRegra
1.50		08/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarRegra
1.50.1		08/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → CriarRegra
1.51		18/10/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarReacaoAutoAll
1.52		21/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarVariaveisPersonalizadasPorTipo → EditarVariavelPersonalizada → ListarVariaveis
1.53		27/10/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação do método: → GeraSenhaDesbloqueio → GeraSenhaAutorizacao

1.54		28/10/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarComplementosTelevoto
1.55		03/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarTextoTerminalByID
1.55.1		04/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ObterMensagemFormatada
1.56		09/11/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarClasseDeReferencia → ListarClassesDeReferencia
1.57		10/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarOcorrencia → ListarSiglaEstados → ListarCidadesDoEstado
1.58		11/11/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → BuscarClasseDeReferencia → RemoverClasseDeReferencia
1.59		11/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → ListarCidadesDoEstado → ListarOcorrencias
1.60		16/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarEventosDisponiveisToAlerta
1.61		17/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ObtemListaPerfilCercaAlvo
1.62		18/11/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → EditarClasseDeReferencia
1.63		22/11/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarPontoDeReferencia → RecuperarDadosPontoDeReferencia → ListarPontosDeReferenciaParaExibicao → RemoverPontoDeReferencia

1.64		22/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarVeiculosProximos
1.65		23/11/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → EditarPontoDeReferencia
1.65.2		23/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ListarOcorrencia
1.66		26/11/2021	Leonardo Costa / Lucas Cabral	
1.67		29/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → ObtemEventosIsacas → ComandIscaIniciarEmergencia → ComandIscaPararEmergencia → ComandIscaCCID → ComandIscaPreset → ComandIscaConfigTempos
1.68		30/11/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificações dos métodos: → SalvarAlertasAlteradosByCliente
1.68.1		02/12/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ListaOcorrencias
1.68.2		02/12/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ImportarRota
1.68.3		14/12/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ImportarCerca
1.69		14/12/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AcordarRastreador
1.70		15/12/2021	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → EnviarComandoUmididadeAvulsa
1.71		16/12/2021	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AlterarIntervaloSatéliteTemporario → AlterarIntervaloPosicao

1.72		06/01/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajuste nos métodos: → ObtemEventos → ObtemEventosNormais → ObtemEventosCtrl → ObtemEventosMF
1.73		13/01/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarParametrosEnviados
1.74		18/01/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → ListarOperacoesAssociadas → ListarItensOperacoesAssociadas
1.75		02/02/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ExcluirAssociacaoOperacaoEVeiculo
1.76		18/02/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → GerarRelatorioDeCoordenadas
1.77		10/03/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarMotivo Ajuste no método: → ImportarAlvo
1.78		21/03/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → ListarMotivo → ExcluirMotivo
1.78.1		23/03/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → GerarSenhaDesbloqueio
1.79		25/03/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AtualizarMotivo
1.80		28/03/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação dos métodos: → EditarPerfilCerca → EditarPerfilRota
1.80.1		30/03/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → GerarSenhaDesbloqueio → GerarSenhaAlteração

1.81		30/03/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AtualizarPerfilAlvo
1.82		01/04/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AssociarPerfilAlvosGrupo
1.82.3		05/04/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → GerarSenhaAlteração
1.82.6		07/04/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste do método: → AtualizarPerfilAlvo
1.83		26/04/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarSensoresPorVeiculos
1.84		02/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ListarItensOperacaoByOperacao Especificação do método: → DesassociarCercasDeVeiculos → DesassociarAlvosDeVeiculos → DesassociarRotasDeVeiculos
1.85		05/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Incremento no método: → ImportarCerca Ajustes e incremento no método: → ImportarAlvo
1.86		10/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → DetalharVeiculo Ajustes no método: → CriarPerfilCerca
1.86.1		12/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → CriarPerfilAlvo → ExcluirPerfilAlvo
1.86.2		16/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Incremento nos métodos: → ListarAlvos

				→ ListarRotas Ajustes no método: → ImportarRota
1.86.3		17/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → CriarPerfilCerca → EditarPerfilCerca → ListarFuncoesProgramadas → ImportarCerca
1.86.4		18/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes nos métodos: → ExcluirOperacaoItem Incremento no método: → ListarGrupoRotaAssociadoVeiculoDetalhe
1.87		20/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes no método: → ImportarAlvo Especificação do método: → ListarConfiguracoesDeOpcao
1.87.1		24/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes no método: → CadastrarItensOperacao → ListarRotas
1.88		25/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajustes no método: → NovoMensagemFormatada Especificação do método: → EditarOperacao
1.89		31/05/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → MudarGrupoDoAlvo → MudarGrupoDaCerca → MudarGrupoDaRota
1.90		06/06/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarSensorDeAlarme → ListarSensoresDeAlarme → EditarSensorDeAlarme → RemoverSensorDeAlarme

1.91		07/06/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ImportarPontoReferencia → ObtemMensagensPreDefinidas → EnviarMensagemPreDefinidasMotorista Ajuste no método: → ImportarRota
1.92		08/06/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → RemoverCfgOpcoesSE → RemoverCfgExcecao → RemoverCfgTransmissao → RemoverCfgOpcoesSeg → RemoverCfgInterativo
1.93		09/06/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → RemoverCfgAtuadores → RemoverCfgSenhas → RemoverCfgHistorico → RemoverCfgTemperatura → RemoverCfgUmidade
1.94.2		10/06/2022	Leonardo Costa / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarCfgAtuadoresByIdClientePerfil → ListarCfgInterativoByIdClientePerfil → ListarCfgLogByIdClientePerfil → ListarCfgOpcoesSeByIdClientePerfil → ListarCfgOpcoesSegByIdTClientePerfil → ListarCfgSenhasByIdClientePerfil → ListarCfgTemperaturaByIdClientePerfil → ListarCfgTransmissãoByIdClientePerfil → ListarCfgExcecaoByIdClientePerfil
1.94.3		22/06/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ListarGrupoRotaAssociadoVeiculoDetalhe
1.95		27/06/2022	Tiago Pereira / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarTodosMensagemPredefinidaByDestino
1.96		27/06/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarMotoristaByIdCliente
1.97		29/06/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → BuscarUltimoIdPostPorCliente
1.98		08/07/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → TransmitirConfiguracoesAtuadores

				→ TransmitirConfiguracoesExcecao → TransmitirConfiguracoesHistorico → TransmitirConfiguracoesInterativo → TransmitirConfiguracoesOpcoesSeguranca → TransmitirConfiguracoesOpcoesSe → TransmitirConfiguracoesSenhas → TransmitirConfiguracoesTemperatura → TransmitirConfiguracoesTransmissao → TransmitirConfiguracoesUmidade
1.98.1		15/07/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Incremento no método: → ListarGrupoCercaAssociadoVeiculoDetalhe → ListarRotas Ajuste no método: → DesativarConfiguracoesAtuadores → DesativarConfiguracoesOpcoesSeguranca → DesativarConfiguracoesInterativo → DesativarConfiguracoesTransmissao → DesativarConfiguracoesSenhas → ImportarRota
1.99		18/07/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → CriarSolicitacaoEspelhamentoReverso
1.100		19/07/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → AceiteEspelhamentoReverso
1.101		25/07/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarCfgIntervaloComunicacaoAutomatica Incremento no método: → ListarGrupoRotaAssociadoVeiculoDetalhe → ListarGrupoAlvoAssociadoVeiculoDetalhe
1.102		26/07/2022	Tiago Albuquerque / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarEspelhamentosByClienteStatus Incremento no método: → Adição de filtro para bloquear espelhamentos criados a mais de 30 dias. → Modificação da mensagem personalizada de erro.
1.103		28/07/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ImpotadorDeVeiculos → ImpotadorDePontoReferencia
1.104		03/08/2022	Thiago Cavalcanti /	Ajuste nos métodos:

			Lucas Cabral	→ ImportarAlvo → TransmitirAlvo → TransmitirCerca → TransmitirRota → ListarGrupoAlvoAssociadoVeiculoDetalhe Especificação do método: → OrdenarAlvosAssociados
1.105		05/08/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste nos métodos: → ExcluirSolicitacaoEspelhamentoReverso
1.106		17/08/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarPontosDaRota
1.107		19/08/2022	Wilson Souza/ Lucas Cabral	Especificação do método: → SalvarPosicaoViaOcorrencia → PosicaoViaOcorrencia
1.107.3		23/08/2022	Leonardo Costa/ Lucas Cabral	Especificação do método: → Ajuste formato de data no CriarEspelhamento → Ajuste no endpoint AtualizarConfiguracoesExcecaoXML
1.108		02/09/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ObtemEventosOmnifrota
1.109		06/09/2022	Leonardo Costa/ Lucas Cabral	Especificação do método: → TransmitirConfiguracoesIbutton
1.110		09/09/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarCfgMultiplosSensoresByIdClientePerfil
1.111		12/09/2022	Thiago Cavalcanti / Lucas Cabral	Especificação do método: → RemoverCfgMultiplosSensores
1.111.1		13/09/2022	Tiago Albuquerque /Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarEspelhamentosByClienteStatus (Adicionar validação para campo nulo)
1.112		15/09/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → <u>Transicoes_EnviaConfiguracao</u>

1.113		20/09/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → LimparCercasRastreador
1.114		21/09/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → LimparAlvosRastreador
1.115		21/09/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → LimparRotasRastreador
1.116		21/09/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → CriarCfgMultiplosSensoresComNomePerfil
1.117		23/09/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → EnviarComandobuttonConfiguraAcaoFalhaIdentificacao → EnviarComandobuttonConfiguraLiberacaoMotorista → EnviarComandobuttonHabilitaIdentificacao → EnviarComandobuttonValidaListaButtons
1.118		27/09/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → Adição de descrição de Teleeventos Logísticos (Item 9.1)
1.119		11/10/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → EnviarComandobuttonHabilitaPartida
1.120		13/10/2022	Tiago Albuquerque/ Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarTransmissoesRotasEnviadoVeiculoDetalhe → ListarTransmissoesCercasEnviadoVeiculoDetalhe
1.121		13/10/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarTransmissoesAlvosEnviadoVeiculoDetalhe
1.123		25/10/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → TransmitirOperacao
1.124		31/10/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarAlvosIndexado
1.125		31/10/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarAlvosIndexado → ListarCercasIndexado → ListarRotasIndexado
1.126		31/10/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → BuscarQtdAlvosGrupo → BuscarQtdCercasGrupo

				→ BuscarQtdRotasGrupo
1.127		28/11/2022	Mateus Dantas / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarContratosTecnologia
1.128		05/12/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → BuscarAlvosLikeNome
1.129		05/12/2022	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → BuscarCercasLikeNome → BuscarRotasLikeNome
1.130		08/12/2022	Tiago Albuquerque / Lucas Cabral	Especificação do método: → ObtemRastreadoresTodosIsacas → ObtemRastreadoresTodosOmnifrota
1.131		19/12/2022	Mateus Dantas / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarStatusTransmissaoOperacao
1.132		11/01/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ListarIsacasTodos
1.133		26/01/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarSensorDeAlarmeDefault
1.134		24/02/2023	Willamy Garcia / Lucas Cabral	Especificação do método: → CadastrarSensorDeAlarmeDefault → ComandoLiberar5Roda → CriarConfiguracoesTransicao → DesativarConfiguracoesConfiguracaoHistorico → DesativarConfiguracoesExcecao → DesativarConfiguracoesMultiplosSensores → DesativarConfiguracoesOpcoesSe → DesativarConfiguracoesTemperatura → DesativarConfiguracoesTransicao → DesativarConfiguracoesUmidade → ExcluirGrupoAlvo → ExcluirGrupoCerca → ImportarCercaRotograma → ListaPerfisRota → ListarAlvoAssociadoVeiculo → ListarCercaAssociadoVeiculo → ListarCfgLogByIdClientePerfil → ListarCfgTransicao → ListarCfgUmidadeByIdClientePerfil → ListarCidadesDoEstado → ListarInconsistenciasTabelaTransicao → ListarRotaAssociadoVeiculo → ListarVeiculo → ListarVeiculoTerminal → ListarVeiculoTodos → ObtemEventosImportacao → Operacao_SolicitaListaOperacoes → OperacaoSolicitarStatus

				→ Transicoes_InibirApagarFPs → TransmitirCfgTransmissao → EnviarCfgIbuttonAntifurto → CancelarComando → Limpar mensagens formatadas
1.137		28/02/2023	Thalyta Nascimento / Lucas Cabral	→ EnvioComandoResetRastreador
1.138		01/03/2023	Mateus Dantas / Lucas Cabral	→ EnviarComandoApagarMensagensLivres
1.139		01/03/2023	Willamy Garcia / Lucas Cabral	→ AtualizarConfiguracoesInterativo (Atualização na Documentação)
1.140		02/03/2023	Thalyta Nascimento / Lucas Cabral	→ EnviarComandoAutorizarBT5
1.141		02/03/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no método: → ImportarRota
1.142		08/03/2023	Thalyta Nascimento / Lucas Cabral	→ EnviarConfigOmniTelemetria
1.142.1		08/03/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste no do manual nos métodos: → ObtemEventosNormais → ObtemEventosControle
1.143		09/03/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do método: → ObtemRastreadoresTodosOmnalink
1.144		12/03/2023	Willamy Garcia / Lucas Cabral	Revisão do Manual: → Formatação de documento(Alinhamento justificado; Espaçamento entre linhas de 1,5 ; Espaçamento entre parágrafos)
1.145		13/03/2023	Willamy Garcia / Lucas Cabral	Ajuste no Método: AtualizarConfiguracoesInterativo → Modificação de Tempo no campo Retarso Sensor salvar em Milisegundos, → Ajuste de Tempo no campo Tempo de Abertura Abertura de Baú.
1.146		14/03/2023	Thalyta Nascimento / Lucas Cabral	→ EnviarConfigOmniTelemetria
1.147		14/03/2023	Willamy Garcia / Lucas Cabral	→ Inclusão de observações na descrição do EndPoint AtualizarConfiguracoesInterativo
1.148		16/03/2023	Thalyta Nascimento / Lucas Cabral	→ EnviarLoteConfigFlagTrasmissoesDeEventos
1.149		16/03/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Especificação do Método: → ListarTransmissoesAlvosVeiculoDetalhe
1.150		16/03/2023	Thalyta Nascimento	→ ListarTransmissoesCercasEnviadoVeiculoDetalheStatus

1.150.1		16/03/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajustes nos Métodos: → CriarConfiguracoesUmidade → AtualizarConfiguracoesUmidade → TransmitirConfiguracoesUmidade → TransmitirCfgUmidade → CriarConfiguracoesTemperatura → AtualizarConfiguracoesTemperatura → TransmitirConfiguracoesTemperatura → CriarConfiguracoesTransmissao → AtualizarConfiguracoesTransmissao → TransmitirConfiguracoesTransmissao
1.151		17/03/2023	Thalyta Nascimento	→ ListarTransmissoesRotasEnviadoVeiculoDetalheStatus
1.151.1		23/03/2023	Lucas Cabral / Wilson	Ajustes no manual dos Métodos: → CriarConfiguracoesInterativo → AtualizarConfiguracoesInterativo → TransmitirConfiguracoesInterativo
1.152		24/03/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → EnviarConfigsOmniTelemetria
1.152.1		27/03/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Ajuste do endpoint: → EnviarConfigsOmniTelemetria
1.152.2		29/03/2023	Thalyta Nascimento	Ajuste do endpoint: → EnviarConfigsOmniTelemetria
1.153		04/04/2023	Lucas Cabral / Tiago Albuquerque	Criação do novo endpoint: → CadastrarTeleEventoPersonalizado
1.154		05/04/2023	Lucas Cabral / Mateus Nascimento	Criação do novo endpoint: → ListarTeleEventosPersonalizados
1.155		10/04/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Criação do novo endpoint: → ObtemRastreadores
1.156		12/04/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → AssociarAlvosVeiculos
1.157		12/04/2023	Lucas Cabral / Mateus Nascimento	Criação do novo endpoint: → AtualizarTeleEventoPersonalizado
1.158		13/04/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → AssociarCercaVeiculos

1.159		18/04/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → AssociarRotaVeiculos
1.160		18/05/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist
1.161		23/05/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Criação do novo endpoint: → ObtemPosicaoAtual → ObtemAllPosicoesAtuais
1.162		23/05/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Criação do novo endpoint: → AcordarRastreadorIAS
1.163		11/07/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → ImportarAlvoLote → ImportarCercaLote → ImportarRotaLote
1.164		21/08/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → EnviarComandoPosicaoAvulsaMHS → ObterStatusComandoPosicaoAvulsaMHS
1.165		24/08/2023	Thalyta Nascimento	Criação do novo endpoint: → CadastrarGrupoMacroMHS → AlterarGrupoMacroMHS → ObterMacroPorIdMHS → <u>ListarGruposMacrosCentralMHS</u>
1.166		24/08/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Criação do novo endpoint: → DesassociarGrupoMensagemFormatada
1.167		26/09/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Criação do novo endpoint: → ListaVeiculoSensorCliente
1.167.1		27/09/2023	Lucas Cabral / Wilson Souza	Ajuste dos endpoints: → CadastrarConfiguracaoUmidade → AtualizarConfiguracaoUmidade
1.168		19/10/2023	Thalyta Nascimento	Ajuste dos endpoints: → CriarConfiguracoesUmidade → TransmitirConfiguracoesUmidade → AtualizarConfiguracoesUmidade
1.169		03/11/2023	Thalyta Nascimento	Ajuste dos endpoints: → CadastrarGrupoMacroMHS → AlterarGrupoMacroMHS → ObterMacroPorIdMHS → ListarGruposMacrosCentralMHS

1.171		07/12/2023	Thalyta Nascimento	Criação do endpoint: → EmbarcarMacroMHS
1.171.2		07/12/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → ObtemEventosCtrlEvt
1.171.3		12/12/2023	Thalyta Nascimento	Ajuste do endpoint: → EnviarConfigsOmniTelemetria
1.172		12/12/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → CadastrasGrupoCerca
1.173		12/12/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → Transicoes_LimparFPUusuarioSistema
1.175		12/12/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → EnviarComandoTipoVeiculoTelemetria
1.175.1		12/12/2023	Wilson Souza / Lucas Cabral	Ajuste nos endpoints: → Endpoint OmniTelemetria
1.176		05/03/2024	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → DetalharVeiculoBT5 → AtualizarVeiculoGestorBT5
1.177		08/03/2024	Wilson Souza / Lucas Cabral	Criação do endpoint: → ObtemEventosCtrlByListCodEvt
1.178		20/03/2024	Carlos Eduardo	Criação do endpoint → EnviarConfigsOmniTelemetria2 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist2
1.179		28/03/2024	Carlos Eduardo	Criação do endpoint → EmbarqueCercaTelemetria
1.179.1		28/03/2024	Carlos Eduardo	Ajuste do endpoint → EnviarComandoPosicaoAvulsaMHS
1.180		05/04/2024	Carlos Eduardo	Criação do endpoint → EnviarConfigsOmniTelemetria3 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist3
1.181		05/04/2024	Wilson / Lucas Cabral	Criação do endpoint → AtualizarConfiguracoesTransicao
1.181.2		18/04/2024	Carlos Eduardo	Ajuste do endpoint → EnviarConfigsOmniTelemetria3 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist3

1.182		19/04/2024	Mateus Nascimento	Criação do endpoint → ListarEventosTrackerTelemetria
1.182.1		19/04/2024	Carlos Eduardo	Ajuste do endpoint → EnviarConfigsOmniTelemetria3 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist3
1.183		19/04/2024	Tiago Albuquerque	Criação do endpoint → ListarDadosHistoricoTelemetria
1.183.1		22/04/2024	Carlos Eduardo	Correção do manual nos parâmetros dos endpoints: → EnviarConfigsOmniTelemetria3 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist3
1.183.2		06/05/2024	Carlos Eduardo	Atualização dos parâmetros dos endpoints: → EnviarConfigsOmniTelemetria3 → EnviarConfigsOmniTelemetriaHist3
1.184		03/06/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → ListarHistoricoViagemTelemetriaEletrico → ListarHistoricoViagemTelemetria
1.185		13/06/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → RestransmitirOperacao
1.187		18/06/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → GeraSenhaAutorizacao2 → GeraSenhaDesbloqueio2
1.188		18/06/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → AutorizarMacroEncadeada
1.189		03/07/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → AssociarGrupoCerca
1.190		11/07/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → GeraSenhaAutorizacao3 → GeraSenhaDesbloqueio3
1.190.1		18/07/2024	Wilson Souza	Atualização do manual para códigos de eventos faltando.
1.191		29/08/2024	Wilson Souza	Criação dos endpoints: → ListarEventosTrackerTelemetria2

-- Este documento é a propriedade da Zatix Tecnologia S.A., e contém informação secreta confidencial e de comércio. Não pode ser transferido da custódia e do controle da Zatix, exceto com autorização escrita. Este documento ou parte de suas informações não podem ser usadas, transferidas, reproduzidas, publicadas, ou divulgadas, por inteiro ou em parte, direta ou

indiretamente, a não ser que, autorização expressa por parte da Zatix Tecnologia S.A. seja publicada.

® 2015 - Zatix Tecnologia S.A.

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo orientar o usuário na criação de aplicações capazes de estabelecer conexões por web service para o WSTT e processar informações por elas enviadas.

2. REGIME

Convenciona-se:

Telecomandos – mensagens enviadas dos rastreadores.

Teleeventos – mensagens recebidas dos rastreadores.

3. TOPOLOGIA



4. COMUNICAÇÃO

Modelo conceitual

A conexão com o WSTT será estabelecida via chamadas a serviços web. Para isso, o usuário deverá implementar uma aplicação capaz de estabelecer conexão para esses serviços. Existem dois modelos de comunicação que podem ser utilizados com relação ao tempo de respostas do serviço, os quais são modelos síncronos e assíncronos. Devido à natureza dos serviços o modelo de implementação será o modelo assíncrono.

Desta maneira, ao requisitar um serviço, o WSTT responderá a confirmação de recebimento do serviço, e incluirá a requisição em uma fila de tratamento. A resposta será devolvida em outro instante de tempo, quando o cliente requisitar uma lista de Teleeventos ao WSTT.

5. REQUISITOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO CLIENTE WSTT

Para implementar o Cliente WSTT algumas restrições devem ser seguidas:

- O cliente WSTT deve ser capaz de executar chamadas a métodos por web service para enviar (Telecomandos) e receber (Teleeventos) ao Servidor WSTT.
- O Envio dos Teleeventos ao Cliente é realizada de forma bufferizada, ou seja, em um buffer de comunicação podem estar contidos vários Teleeventos. O processamento do buffer envolve etapas de recorte dos XMLs contidos no buffer, parser de cada um dos XMLs recortados e processar as informações contidas, como por exemplo armazenar os campos em uma tabela do banco de dados do cliente.

6. ENDEREÇO DO WEB SERVICE

O endereço para obtenção do modelo wsdl do web service ficará com o seguinte formato:

<https://wstt.omnilink.com.br/iasws/iasws.asmx?wsdl>

7. AUTENTICAÇÃO

Toda chamada aos métodos do WS tem como parâmetros usuário e senha.

Esse usuário, com sua respectiva senha, deverá estar cadastrado na plataforma Gestor.

Caso não tenha acesso, solicite-o ao SAC.

A senha sempre deverá ser enviada criptografada com hash MD5.

8. TELECOMANDOS

O regime para troca de informações com o WS consiste no usuário criar um cliente IAS web service após receber o status de conectado, enviar os Telecomandos gerados pelo seu sistema. Cada Telecomando recebido pela Interface de Acesso, será encaminhado ao rastreador informado no Telecomando.

Para cada Telecomando enviado haverá uma resposta de sucesso ou fracasso, e neste caso deverão ser disparadas novamente pelo Cliente WSTT, a Central SAVER Turbo faz várias tentativas antes de responder negativamente.

A aplicação, após recebimento do “Status do telecomando” deverá estar preparada para tratar tal evento. Lembramos, também, que a resposta de Telecomando, será através do Teleevento recebido do veículo, correspondente a este pedido, e está identificado no corpo

da mensagem. O status de retorno só será atualizada na Central Saver Turbo quando os eventos de Retorno forem consumidos no WS.

O Envio de Telecomandos ao WSTT deve ser realizado no intervalo mínimo de **1 segundo** entre os comandos. Se o intervalo solicitado for menor o WSTT irá enviar o seguinte retorno:

Exemplo:

```
<teleevento><codmsg>-201</codmsg>  
<msgerro>Intervalo entre chamadas muito pequeno. Favor aguardar 1000  
milissegundos</msgerro> </teleevento>
```

9. TELEEVENTOS

O regime para troca de informações com a Interface de Acesso à Central Saver Turbo consiste no usuário executar um método fornecido por serviços web que devolve uma lista de Teleeventos. Cada Teleevento recebido dos rastreadores pela Central Saver Turbo será incluído nesta lista.

Temos 3 tipos de eventos: Eventos Normais (Posição automática e Sinal de Vida), Eventos de Controle (Eventos Logísticos, Posições Avulsas e Confirmações de Comandos Enviados) e Eventos de Controle de Importação (retorno de envio de comandos de importação de cercas e rotas por exemplo).

A cada pedido, o WS enviara até 100 eventos de cada tipo, esse número é configurável pelo suporte da Zatix no WS. O último sequencial recebido de cada tipo, deve ser incluído na próxima chamada, até que todos retornem -1, que significa que a fila foi esgotada. Recomenda se sempre aguardar o retorno antes de fazer a próxima requisição, e o tempo padrão mínimo entre cada tipo de requisição será de **10 segundos**.

O WSTT mantém armazenado os eventos dos últimos 7 dias.

Se o intervalo solicitado for menor o WSTT irá enviar o seguinte retorno:

Exemplo:

```
<teleevento><codmsg>-201</codmsg> <msgerro>Intervalo entre chamadas muito  
pequeno. Favor aguardar 10000 milissegundos</msgerro> </teleevento>
```

Os métodos utilizados são:

[Teleeventos Normais;](#)

[Teleeventos de Controle;](#)

[Teleeventos de Controle de Importação;](#)

Para obter o último id sequencial dos Teleeventos normais e de controle pode se fazer uma requisição com ao método **BuscarUltimoPost**.

Descrição do retorno: Exemplo em [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

9.1. CABEÇALHO PADRÃO DOS TELEEVENTOS

Todos os eventos recebidos possuem um grupo de informações que sempre estão presentes. Observe que a tag **<CodMsg>** conterá o valor que identifica o tipo de informações adicionais transportadas no evento.

Exemplo:

```
<?xml version = "1.0"?>
<TeleEvento>
  <!-- Numero do último teleevento processado no IAS -->
  <UltimoTeleEventoProcessado> </UltimoTeleEventoProcessado>

  <!-- Id Sequencia gerado pelo sistema (0..99999) -->
  <IdSeqMsg> </IdSeqMsg>

  <!-- Base de comunicacao que recebeu o teleevento -->
  <Origem> </Origem>

  <!-- Modulo de Rastreamento destino do teleevento -->
  <Destino> </Destino>

  <!-- Tipo da Mensagem (0 = Controle, 1 = Normal) -->
  <TipoMsg> </TipoMsg>

  <!-- Identificacao da Mensagem -->
  <CodMsg> </CodMsg>
  <!-- Checar os possíveis valores na documentação com os detalhes para
  cada evento -->

  <!-- Data e hora da emissao do teleevento -->
  <DataHoraEmissao> </DataHoraEmissao>

  <!-- Prioridade do teleevento (nao utilizado) -->
  <Prioridade> </Prioridade>

  <!-- Identificacao do rastreador como cadastrado na central (com ate 6
  digitos) em hexadecimal -->
  <IdTerminal> </IdTerminal>

  <!-- Latitude em graus (Notacao texto. Ex: 023_32_13_0_S)
  Onde: 023 = Graus, 32 = min, 13 = seg, 0 = décimos de segundo e S =
  orientação -->
```

<Latitude> </Latitude>

<!-- Longitude em graus (Notação texto. Ex. 046_36_40_0_W)
Onde: 046 = Graus, 36 = min, 40 = seg, 0 = décimos de seg e W =
orientacao -->

<Longitude> </Longitude>

<!-- Estado do GPS no momento da geracao do teleevento:

- 0 = OK,
- 1 = Sem Visada,
- 2 = Sendo Iniciado,
- 3 = Nao Iniciado,
- 4 = Nao ha posicao disponivel -->

<Validade> </Validade>

<!-- Data e hora da geração do teleevento pelo rastreador -->

<DataHoraEvento> </DataHoraEvento>

<!-- Estado do Rastreador:

- 0 = Desativado,
- 1 = Em Local Autorizado,
- 2 = Em Transito,
- 3 = Interrompido,
- 4 = Bloqueado,
- 5 = Em Manobra,
- 6 = Rastreado -->

<StatusVeic> </StatusVeic>

<!-- Intervalo de envio de posição automática pelo rastreador:

- 0 = nao enviar,
- 1 = 1 minuto,
- 2 = 2 minutos,
- 3 = 3 minutos,
- 4 = 5 minutos,
- 5 = 10 minutos,
- 6 = 15 minutos,
- 7 = 20 minutos,
- 8 = 30 minutos,
- 9 = 1 hora,
- 10 = 2 horas,
- 11 = 3 horas,
- 12 = 5 horas,
- 13 = 6 horas,
- 14 = 12 horas,
- 15 = 1 dia -->

<Intervalo> </Intervalo>

<!-- Estado da Ignição do Veiculo:

- 0 = Desligada,
- 1 = Ligada,

2 = Indefinida -->
<Ignicao> </Ignicao>

<!-- Velocidade do veiculo em Km/h (0..255) -->
<Velocidade> </Velocidade>

<!-- Sentido do veiculo no momento da geração do teleevento:
0 = Norte,
1 = Nordeste,
2 = Leste,
3 = Sudeste,
4 = Sul,
5 = Sudoeste,
6 = Oeste,
7 = Noroeste -->
<Rumo> </Rumo>

<!-- Intervalo de envio de posição automática pelo rastreador dentro de
cercas (veja <Intervalo>) -->
<IntervaloDif> </IntervaloDif>

<!-- Valor do Hodômetro em metros -->
<Hodometro> </Hodometro>

<!-- Data e hora da conexão (valido apenas para comunicação discada) -->
<DataConexao> </DataConexao>

<!-- Valor indicado pelo Sensor de Temperatura -->
<Temperatura> </Temperatura>

<!-- Id seqüencial gerado pelo rastreador quando a comunicação foi gerada-->
<IdSeqVeiculo> </IdSeqVeiculo>

<!-- Distância até o Ponto de Referência cadastrado mais próximo ou o
Centro da Cidade, caso não haja Ponto de Referência ou este esteja mais
próximo da localização atual -->
<Localizacao> </Localizacao>

<!-- Informa a tecnologia utilizada na comunicação do rastreador
0 = Comunicação discada,
1 = Comunicação via mensagem de texto,
2 = Comunicação celular,
3 = Comunicação satélite -->
<Tecnologia> </Tecnologia>

<!-- Operadora:
0 = Não Informado,
1 = Tim,

2 = Claro,
3 = Oi,
100 = Skywave,
101 = Sectrack,
102 = Iridium -->

<Operadora> </Operadora>

<!-- Modelo do Rastreador:

0 = Não Informado,
1 = RI 1450,
2 = RI 1460 MAX (Skywave),
3 = RI 1460 MAX (Sectrack),
4 = RI 1480 MAX,
5 = RI 1454 MAX
6 = RI 4464
7 = RI 4484
8 = RI 4454 -->

<ModeloRastreador> </ModeloRastreador>

<!-- Validade da data hora da geração do teleevento via satélite

0 = válida
1 = inválida -->

<UsandoDataHoraLES> </UsandoDataHoraLES>

<!-- DataHora LES (Skywave e SecTrack apenas para teleeventos) -->

<DataHoraLES> <DataHoraLES>

<!-- Assume os valores

0 = Padrão
1 = Diferenciado -->

<Intervalo_OP> </Intervalo_OP>

<!-- Assume os valores

2 = Celular
3 = Satellite -->

<TecnologiaIntervalo> </TecnologiaIntervalo>

<!-- Caso TecnologiaIntervalo = 2 (Celular) devolve um tempo em segundos
Caso TecnologiaIntervalo = 3 (Satelite) devolve os seguintes valores

0 = Nunca
1 = 5 min
2 = 10 min
3 = 15 min
4 = 20 min
5 = 30 min
6 = 45 min
7 = 1 h
8 = 1:30 h
9 = 2 h
10 = 3 h

11 = 5 h
12 = 6 h
13 = 12 h
14 = 1 dia
15 = ã def -->
<Intervalo_IP_SMS> </Intervalo_IP_SMS>
<!-- Assume os valores
0= Não Lacrado
1= Lacrado pelo Motorista
2= Lacrado pela Central -->
<LacreCarreta> </LacreCarreta>

<!-- Assume os valores
0= Não Lacrado
1= Lacrado pelo Motorista
2= Lacrado pela Central -->
<LacreCabine> </LacreCabine>

<!-- Assume os valores
0= Não Lacrado
1= Lacrado pelo Motorista
2= Lacrado pela Central -->
<LacreBau> </LacreBau>

<!-- Assume os valores
0= Não
1= Sim -->
<FalhaAbend> </FalhaAbend>

<!-- Assume os valores
0= Não
1= Sim -->
<FalhaFlash> </FalhaFlash>

<!-- Assume os valores
0= Não
1= Sim -->
<HodoInop> </HodoInop>

<!-- Assume os valores
0= Não
1= Sim -->
<PerdaGPS> </PerdaGPS>

<!-- Assume os valores
0= Não pressionado
1= pressionado -->
<BotaoPanico> </BotaoPanico>

```
<!-- Assume os valores
      0= Aberta
      1= Fechada -->
<PortaBau> </PortaBau>

<!-- Assume os valores
      0= Aberta
      1= Fechada -->
<PortaDireita> </PortaDireita>

<!-- Assume os valores
      0= Aberta
      1= Fechada -->
<PortaEsquerda> </PortaEsquerda>

<!-- Assume os valores
      0= Não engatada
      1= Engatada -->
<EngateCarreta> </EngateCarreta>

<!-- Assume os valores
      0= Não acionada
      1= Acionada -->
<ChaveDesbloqueio> </ChaveDesbloqueio>

<!-- Assume os valores
      0= Não pressionado,
      1= Pressionado,
      2= Não instalado -->
<BotaoBau> </BotaoBau>

<!-- Assume os valores
      0= Desconectado,
      1= Conectado -->
<EstadoTerminal> </EstadoTerminal>

<!-- Assume os valores
      0= Não,
      1= Sim,
      1= Não instalada -->
<FalhaTravaMot> <FalhaTravaMot>

<!-- Assume os valores
      0= Não,
      1= Sim -->
<BatExtOut> </BatExtOut>

<!-- Assume os valores
      0= Não,
```

```
1= Sim -->
<BatIntOut> </BatIntOut>

<!-- Assume os valores
      0= Não acionada,
      1= Acionada -->
<ChaveArmadilha> </ChaveArmadilha>

<!-- Assume os valores
      0= Não,
      1= Sim -->
<Historico> </Historico>
```

```
<\TeleEvento>
```

9.2. TELEVENTOS LOGÍSTICOS

Teleeventos Logísticos são aqueles identificados pela tag 95 (hexadecimal). Para diferenciar um teleevento logístico basta analisar o conteúdo da tag , que possuirá um valor único. A tabela a seguir contém apenas a listagem geral, porém os detalhes de cada teleevento (quando houverem) poderão ser vistos nas seções subsequentes.

```
<!-- -Identificação da Mensagem - -> <codMsg>95</ codMsg >
```

TABELATELEVENTOS

10. ALVOS

10.1. CRIAR PERFIL ALVO

Função:	<code>String</code> CriarPerfilAlvo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> Deseng_Alvo, <code>int</code> Dmanobra_Alvo, <code>int</code> Nabert_Alvo, <code>int</code> PAbertBau, <code>int</code> PManobra, <code>int</code> Tabert_Alvo, <code>int</code> Tmanobra_Alvo, <code>int</code> Tolerancia_Alvo, <code>int</code> IdFuncProgEntrada, <code>int</code> IdFuncProgSaida, <code>int</code> IdMacro, <code>int</code> Tipo)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação do método ou código de erro.

Método destinado a criação de perfil alvo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Deseng_Alvo: Desengate da carreta

0 = não permite

1 = permite

Dmanobra_Alvo: Distância máxima para manobrar

0 = não limitado

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 5000 metros

Nabert_Alvo: Número máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas

PAbertBau Permitir a abertura do baú

0 = não permite

1 = permite

PManobra: Permitir manobra

0 = não permite

1 = permite

Tabert_Alvo: Tempo máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos

7 = 20 minutos

8 = 40 minutos

9 = 1 hora

Tmanobra_Alvo: Tempo máximo de manobra

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

5 = 40 minutos

6 = 1 hora

Tolerancia_Alvo: Tolerância máxima do alvo

0 = 75 metros

1 = 100 metros

2 = 250 metros

3 = 500 metros

IdFuncProgEntrada: Valor inteiro para o campo.

IdFuncProgSaida: Valor inteiro para o campo.

IdMacro: Valor inteiro para o campo.

Tipo: Valor inteiro com o tipo de perfil a ser cadastrado.

OBS: Caso o tipo seja igual a 1 (perfil avançado), deve-se informar pelo menos uma das tags de id de função programada ou IdMacro. Caso seja igual a 0, as tags devem ser nulas.

10.2. ATUALIZAR PERFIL ALVO

Função:	<code>String AtualizarPerfilAlvo(String Usuario, String Senha, int Deseng_Alvo, int IdPerfilAlvo, String Nome, int Dmanobra_Alvo, int Nabert_Alvo, int PAbertBau, int PManobra, int Tabert_Alvo, int Tmanobra_Alvo, int Tolerancia_Alvo, int IdFuncProgEntrada, int IdFuncProgSaida, int IdMacro, int Tipo)</code>
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação do método ou código de erro.

Método destinado a criação de perfil alvo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdPerfilAlvo: Id do Perfil a ser Atualizado.

Obs. IdPerfilAlvo é o mesmo IdPerfilDefinicaoOrigem do endpoint ListaPerfis.

Nome: Nome do Perfil.

Deseng_Alvo: Desengate da carreta

0 = não permite

1 = permite

Dmanobra_Alvo: Distância máxima para manobrar

0 = não limitado

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 5000 metros

Nabert_Alvo: Número máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas

PAbertBau Permitir a abertura do baú

0 = não permite

1 = permite

PManobra: Permitir manobra

0 = não permite

1 = permite

Tabert_Alvo: Tempo máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos

7 = 20 minutos

8 = 40 minutos

9 = 1 hora

Tmanobra_Alvo: Tempo máximo de manobra

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

5 = 40 minutos

6 = 1 hora

Tolerancia_Alvo: Tolerância máxima do alvo

0 = 75 metros

1 = 100 metros

2 = 250 metros

3 = 500 metros

IdFuncProgEntrada: Id Função Programa válido.

IdFuncProgSaida: Id Função Programa válido.

IdMacro: Id Macro válido

Tipo: Tipo de Alvo

0: Padrão

1: Avançado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Perfil alvo atualizado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

Observação1: As tags `<IdFuncProgramadaEntrada/Saida>`, `<IdMacro>` ocorre somente quando a Tag `<Tipo>` estiver no modo avançado .

10.3. LISTA PERFIS CLIENTE

Função:	<code>String</code> ListaPerfis(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo os perfis cadastrados ou código de erro.

Método destinado a listar os perfis de alvo cadastrados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método

```
<ListaPerfis>
  <PerfilDefinicao>
    <!--ID do perfil--!>
    <IdPerfilDefinicao> </IdPerfilDefinicao>

    <!--Nome do Perfil--!>
    <NomePerfilDefinicao></NomePerfilDefinicao>

    <!-- Permitir a abertura do baú
           0 = não permite
           1 = permite
    -->
    <PAbertBau></PAbertBau>

    <!-- Número máximo de abertura do baú
           0 = não limitado
           1 = 1 abertura
           2 = 2 aberturas
           3 = 3 aberturas
           4 = 4 aberturas
           5 = 5 aberturas
           6 = 6 aberturas
           7 = 7 aberturas -->
    <NAbertAlvo></NAbertAlvo>

    <!-- Tempo máximo de abertura do baú
           0 = não limitado
           1 = 30 segundos
           2 = 40 segundos
           3 = 1 minuto
           4 = 1 minuto e meio
```

5 = 2 minutos
6 = 6 minutos
7 = 20 minutos
8 = 40 minutos
9 = 1 hora -->

<TAbertAlvo></TAbertAlvo>

<!-- Permitir manobra
0 = não permite
1 = permite -->

<PManobra></PManobra>

<!-- Tempo máximo de manobra
0 = não limitado
1 = 30 segundos
2 = 3 minutos
3 = 6 minutos
4 = 20 minutos
5 = 40 minutos
6 = 1 hora -->

<TManobraAlvo></TManobraAlvo>

<!-- Distância máxima para manobrar
0 = não limitado
1 = 50 metros
2 = 100 metros
3 = 200 metros
4 = 500 metros
5 = 1000 metros
6 = 2000 metros
7 = 5000 metros -->

<DManobraAlvo></DManobraAlvo>

<!-- Desengate da carreta
0 = não permite
1 = permite -->

<DesengAlvo></DesengAlvo>

<!-- Tolerância máxima do alvo
0 = 75 metros
1 = 100 metros
2 = 250 metros
3 = 500 metros -->

<ToleranciaAlvo></ToleranciaAlvo>

<!--Id função programada de entrada
<IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

<!--Id da função programada de saída--!>
<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

```
<!--Id da Macro--!>
<IdMacro></IdMacro>
```

```
<!--tipo de Perfil--!>
<Tipo></Tipo>
```

```
</PerfilDefinicao>
</ListaPerfis>
```

10.4. ASSOCIAR PERFIL A TODOS OS ALVOS DO GRUPO

| | |
|----------|--|
| Função: | <code>String</code> AssociarPerfilAlvosGrupo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdPerfilAlvo. <code>Integer</code> IdGrupoAlvo) |
| Retorno: | <code>String</code> contendo confirmação ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdPerfilAlvo: Id do perfil a ser associado.

IdGrupoAlvo: Id do grupo de alvo para associação.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Associacao de perfil a todos os alvos do grupo com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

10.5. EXCLUIR ALVO DE GRUPO

| | |
|----------|---|
| Função: | <code>String</code> ExcluirAlvoDeGrupo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idGrupoAlvo, <code>String</code> NomeAlvo) |
| Retorno: | <code>String</code> contendo confirmação ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idCrupoAlvo: Código do GrupoAlvo.

NomeAlvo: Nome do Alvo.

10.6. EXCLUIR ASSOCIACAO ALVO

| | |
|----------|--|
| Função: | String ExcluirAssociacaoAlvo(String Usuario, String Senha, String idTerminal) |
| Retorno: | String contendo confirmação ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador.

10.7. EXCLUIR GRUPO ALVO

| | |
|----------|--|
| Função: | String ExcluirGrupoAlvo(String Usuario, String Senha, String idGrupoAlvo) |
| Retorno: | String contendo confirmação ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupoAlvo: Código do Grupo Alvo.

10.8. EXCLUIR PERFIL ALVO

| | |
|----------|---|
| Função: | String ExcluirPerfilAlvo (String Usuario, String Senha, String idPerfilAlvo) |
| Retorno: | String contendo confirmação ou código de erro. |

Este método envia um telecomando para liberar a quinta roda.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfilAlvo: Código do Perfil

10.9. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPO DE ALVOS

| | |
|----------|--|
| Função: | String ImportarAlvo(String Usuario, String Senha, String XML) |
| Retorno: | String contendo número sequencial do comando ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Abaixo segue a descrição do XML para importar e associar um Conjunto de Alvos a um veículo.

<!-- Marcação do início do grupo de alvos -->

<GrupoAlvo>

<!-- Nome do grupo de alvos que será importado, caso não seja informado o nome do grupo o WSTT definirá um nome com a data e a hora da importação -->

<NomeGrupo></NomeGrupo>

<!-- Ação para os alvos Novos

0 = incluir,

1 = não incluir -->

<AcaoNovos></AcaoNovos>

<!-- Ação para os alvos já cadastrados

0 = sobrescrever,

1 = incluir como novo alvo,

2 = não incluir -->

<AcaoCadastrados></AcaoCadastrados>

<!-- Associação entre alvos e veículos

0 = excluir associações de alvos já existentes.

1 = adicionar alvos importados aos alvos associados.-->

<AssociacaoVeiculos></AssociacaoVeiculos>

<!-- Identificador do Perfil de Definição que será usado para definir as informações de cercas importadas. Caso não seja especificado será utilizado o Perfil de Definição Padrão ou os definidos nas tags de Perfil de Definição -->

<IdPerfilDefinicao> </IdPerfilDefinicao>

<!-- Marcação do início do Alvo -->

<Alvo>

<!-- Latitude em graus

- Notação texto. Ex: 23°15"28.0" S

(Obs.: incluir dois apóstrofes para minutos e aspas para segundos)

- Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

- Notação texto. Ex. 46°48"03.0" W

(Obs.: incluir dois apóstrofes para minutos e aspas para segundos)

- Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<!-- Nome do alvo, caso não seja informado o nome do alvo o WSTT definirá um nome com data e hora da importação -->

<NomeAlvo></NomeAlvo>

<!-- As tags de endereço são de preenchimento opcional -->

<RuaAvenida></RuaAvenida>

<Bairro></Bairro>

<Cidade></Cidade>

<UF></UF>

<Numero></Numero>

<CEP></CEP>

<Fone1></Fone1>

<Fone2></Fone2>

<Fax></Fax>

<email></email>

<!-- Permitir a abertura do baú

0 = não permite

1 = permite

-->

<PAbertBau></PAbertBau>

<!-- Número máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas -->

<Nabert_Alvo></Nabert_Alvo>

<!-- Tempo máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos
7 = 20 minutos
8 = 40 minutos
9 = 1 hora -->

<Tabert_Alvo></Tabert_Alvo>

<!-- Permitir manobra
0 = não permite
1 = permite -->

<PManobra></PManobra>

<!-- Tempo máximo de manobra
0 = não limitado
1 = 30 segundos
2 = 3 minutos
3 = 6 minutos
4 = 20 minutos
5 = 40 minutos
6 = 1 hora -->

<Tmanobra_Alvo></Tmanobra_Alvo>

<!-- Distância máxima para manobrar
0 = não limitado
1 = 50 metros
2 = 100 metros
3 = 200 metros
4 = 500 metros
5 = 1000 metros
6 = 2000 metros
7 = 5000 metros -->

<Dmanobra_Alvo></Dmanobra_Alvo>

<!-- Desengate da carreta
0 = não permite
1 = permite -->

<Deseng_Alvo></Deseng_Alvo>

<!-- Tolerância máxima do alvo
0 = 75 metros
1 = 100 metros
2 = 250 metros
3 = 500 metros -->

<Tolerancia_Alvo></Tolerancia_Alvo>

<!-- Tipo do alvo
0 = Padrão
1 = Avançado -->

<Tipo></Tipo>

<!-- Id da FP de entrada no Saver

```

    Caso o alvo seja avançado -->
    <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

    <!-- Id da FP de saída no Saver
    Caso o alvo seja avançado -->
    <IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

    <!-- Id da macro no Saver -->
    <IdMacro></IdMacro>

    </Alvo>
</GrupoAlvo>

<!-- Marcação do início da sequência dos veículos que serão associados ao
alvo (Opcional) -->
<Veiculo>

    <!-- Número de série do rastreador -->
    <IdTerminal></IdTerminal>

</Veiculo>

```

Observação1: A tag **<GrupoAlvo>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Alvo>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<GrupoAlvo>** dependendo da quantidade de Alvos importados.

Observação2: A tag **<Veiculo>** é opcional e define os veículos que serão associados a aquele grupo de Alvos. Caso a tag seja omitida os Alvos serão importados somente.

Observação3: Na associação dos Alvos aos veículos é permitido um conjunto de no máximo 250 Alvos, caso o número de Alvos exceda a quantidade máxima o telecomando não irá associar nenhum Alvo.

Observação4: Em alguns programas na hora de enviar o XML pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres **<** ou colocar a tag cdata no início e fim da tag XML, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: **<GrupoAlvo>**

Exemplo da tag XML com cdata

```

<web:XML><![CDATA[    <!-- XML do alvo-->    ]]></web:XML>

```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo: <Numero> </Numero> ou <Numero/>.

Observação 5: caso o tipo do alvo seja igual a 1 (alvo avançado) deve-se preencher a função programada de entrada, saída ou a macro. Deve ser informado pelo menos uma das tags. Em caso do tipo do alvo ser igual a 0 (alvo padrão), a requisição falhará se pelo menos uma dessas tags estiver presente.

10.10. LIMPAR ALVOS DE RASTREADOR

Para limpar os alvos do rastreador, a interface também irá desassociar todos os alvos do terminal passado.

| | |
|----------|--|
| Função: | String LimparAlvosRastreador (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal) |
| Retorno: | Confirmação da limpeza do rastreador ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O terminal do rastreador que será limpo.

Descrição do retorno

<confirmacao>Limpeza realizada com sucesso!< confirmacao >

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204, 308 ou 344.

10.11. LISTAR ALVOS

| | |
|----------|--|
| Função: | String ListarAlvos (String Usuario, String Senha, String NomeGrupoAlvo) |
| Retorno: | Em formato XML devolve a lista de alvos cadastradas no grupo definido pelo parâmetro NomeGrupoAlvo. |

O Cliente pode obter as informações sobre os alvos cadastrados no banco de dados da Central Saver Turbo. Para tanto, basta invocar o método ListarAlvos, o método consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação dos alvos (identificador, nome, latitude e longitude, ...) em um XML, limitado a 1000 alvos por consulta.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeGrupoAlvo: nome do grupo

Descrição do retorno

<GrupoAlvo>

<!-- Nome do grupo de alvos que será importado, caso não seja informado o nome do grupo o WSTT definirá um nome com a data e a hora da importação -->

<NomeGrupo></NomeGrupo>

<!-- Marcação do início do alvo -->

<Alvo>

<!-- Identificador do alvo -->

<idAlvo></idAlvo>

<!-- Nome do alvo, caso não seja informado o nome do alvo o WSTT definirá um nome com data e hora da importação -->

<Nome></Nome>

<!-- Latitude em graus

- Notação texto. Ex: 23°15'28.0" S
(Obs.: incluir dois apóstrofes para minutos e aspas para segundos)
- Décimo de Segundos. Ex: -837280
- Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

- Notação texto. Ex. 46°48'03.0" W
(Obs.: incluir dois apóstrofes para minutos e aspas para segundos)
- Décimo de Segundos. Ex: -1684830
- Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<Cidade></Cidade>

<UF></UF>

<CEP></CEP>

<Endereco></Endereco>

<Numero></Numero>

<Bairro></Bairro>

<Fone1></Fone1>

<Fone2></Fone2>

<Fax></Fax>

<Email></Email>

<!-- Número máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas -->

<Nabert_Alvo></Nabert_Alvo>

<!-- Tempo máximo de abertura do baú

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos

7 = 20 minutos

8 = 40 minutos

9 = 1 hora -->

<Tabert_Alvo></Tabert_Alvo>

<!-- Desengate da carreta

0 = não permite

1 = permite -->

<Deseng_Alvo></Deseng_Alvo>

<!-- Tempo máximo de manobra

0 = não limitado

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos
4 = 20 minutos
5 = 40 minutos
6 = 1 hora -->

<Tmanobra_Alvo></Tmanobra_Alvo>

<!-- Distância máxima para manobrar
0 = não limitado
1 = 50 metros
2 = 100 metros
3 = 200 metros
4 = 500 metros
5 = 1000 metros
6 = 2000 metros
7 = 5000 metros -->

<Dmanobra_Alvo></Dmanobra_Alvo>

<!-- Tolerância máxima do alvo
0 = 75 metros
1 = 100 metros
2 = 250 metros
3 = 500 metros -->

<Tolerancia_Alvo></Tolerancia_Alvo>

<!-- Permitir a abertura do baú
0 = não permite
1 = permite

-->

<PAbertBau></PAbertBau>

<!-- Permitir manobra
0 = não permite
1 = permite -->

<PManobra></PManobra>

<!--Tipo de alvo
0 = padrão
1 = avançado -->

<Tipo></Tipo>

<!--Id da função programada
de entrada-->

<IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

<!--Id da função programada
de saída -->

<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

<!--Identificador único
da mensagem formatada -->

```
<IdMacro></IdMacro>
</Alvo>
</GrupoAlvo>
```

10.12. LISTAR ALVOS PELO INDEX

| | |
|----------|---|
| Função: | String ListarAlvosIndexados(String Usuario, String Senha, String NomeGrupoAlvo, Integer Index, Integer QtdRetorno) |
| Retorno: | Em formato XML devolve a lista de alvos cadastradas no grupo definido pelo parâmetro NomeGrupoAlvo. |

O método tras uma lista de alvos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeGrupoAlvo: nome do grupo

Index: Index inicial para busca do resultado.

QtdRetorno: Quantidade de dados retornado.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<GrupoAlvo>
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
  <Alvo>
    <idAlvo></idAlvo>
    <Nome></Nome>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <Endereco></Endereco>
    <Numero></Numero>
    <Bairro></Bairro>
    <Fone1></Fone1>
    <Fone2></Fone2>
    <Fax></Fax>
    <Email></Email>
    <Nabert_Alvo></Nabert_Alvo>
    <Tabert_Alvo></Tabert_Alvo>
    <Deseng_Alvo></Deseng_Alvo>
    <Tmanobra_Alvo></Tmanobra_Alvo>
    <Dmanobra_Alvo></Dmanobra_Alvo>
    <Tolerancia_Alvo></Tolerancia_Alvo>
    <PAbertBau></PAbertBau>
    <PManobra></PManobra>
```

```
<Tipo></Tipo>
<IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>
<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>
<IdMacro></IdMacro>
</Alvo>
</GrupoAlvo>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

10.13. LISTAR ALVOS ASSOCIADOS AO VEICULO

Função:	String ListarAlvoAssociadoVeiculo (String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de alvos associados ao um determinado veiculo.

O método tras uma lista de alvos associados ao um de determinado veiculo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdViculo: Numero de série de um terminal.

10.14. LISTAR GRUPO ALVO ENVIADO VEICULO

Função:	String ListarGrupoAlvoEnviadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os grupos de alvo enviado a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoAlvoEnviado>
  <GrupoAlvoEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdAlvo></IdAlvo>
    <Status></Status>
```



```
<IdSequencia></IdSequencia>
<Nome_Alvo></Nome_Alvo>
<Lat_Alvo></Lat_Alvo>
<Long_Alvo></Long_Alvo>
<TipoAlvo></TipoAlvo>
<Avancado></Avancado>
<DataHoraEm></DataHoraEm>
<DataHoraRec></DataHoraRec>
</GrupoAlvoEnviado>
</ListaGrupoAlvoEnviado>
```

10.15. LISTAR TRANSMISSÕES DE ALVOS INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR

Função:	String ListarTransmissoesAlvosEnviadoVeiculoDetalhe(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoAlvoEnviado>
  <GrupoAlvoEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdAlvo></IdAlvo>
    <Status></Status>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Nome_Alvo></Nome_Alvo>
    <Lat_Alvo></Lat_Alvo>
    <Long_Alvo></Long_Alvo>
    <TipoAlvo></TipoAlvo>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoAlvoEnviado>
</ListaGrupoAlvoEnviado>
```

10.16. LISTAR TRANSMISSÕES DE ALVOS COM STATUS E COMPLEMENTO



Função:	String ListarTransmissoesAlvosVeiculoDetalhe(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo lista de alvos ou código de erro.

Método destinado a listar as transmissões de alvos para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoAlvoEnviado>
  <GrupoAlvoEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdAlvo></IdAlvo>
    <Status></Status>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Nome_Alvo></Nome_Alvo>
    <Lat_Alvo></Lat_Alvo>
    <Long_Alvo></Long_Alvo>
    <TipoAlvo></TipoAlvo>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoAlvoEnviado>
</ListaGrupoAlvoEnviado>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

10.17. LISTAR GRUPO ALVO ASSOCIADO VEICULO

Função:	String ListarGrupoAlvoAssociadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os grupos de alvo associados a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoAlvoAssociado>
  <GrupoAlvoAssociado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdAlvo></IdAlvo>
```

```

<IdGrupo></IdGrupo>
<Nome_Alvo></Nome_Alvo>
<Lat_Alvo></Lat_Alvo>
<Long_Alvo></Long_Alvo>
<Status_AV></Status_AV>
<DataHora></DataHora>
<Origem></Origem>
<TipoAlvo></TipoAlvo>
<Avancado></Avancado>
<Endereco></Endereco>
<Numero></Numero>
<Bairro></Bairro>
<CEP></CEP>
<Cidade></Cidade>
<UF></UF>
<NumAberturaBau></NumAberturaBau>
<TempoAberturaBau></TempoAberturaBau>
<DesengateCarreta></DesengateCarreta>
<TempoManobra></TempoManobra>
<DistanciaManobra></DistanciaManobra>
<Tolerancia></Tolerancia>
<Lat_decimal></Lat_decimal>
<Long_decimal></Long_decimal>
</GrupoAlvoAssociado>
<ListaGrupoAlvoAssociado>

```

10.18. LISTAR GRUPOS ALVOS

Função:	String ListarGrupoAlvo (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de Grupos cadastradas para o cliente.

O Cliente pode obter as informações sobre os grupos cadastrados no banco de dados da Central Saver Turbo. Para tanto, basta invocar o método ListarGrupoAlvo, o método consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação dos grupos de alvos em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição do retorno:

```
<GrupoAlvo>
  <!-- Nome do grupo de alvos que será importado, caso não seja informado o
  nome do grupo o WSTT definirá um nome com a data e a hora da importação
  -->
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
</GrupoAlvo>
```

10.19. ÚLTIMA GRUPO ALVO ENVIADO

Função:	<code>String</code> UltimaGrupoAlvoEnviadaVeiculo (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> idTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar data e status do último grupo alvo enviado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal do rastreador.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<UltimoAlvo>
  <TipoAlvo></TipoAlvo>
  <Persistencia></Persistencia>
  <EmSobreposicao></EmSobreposicao>
  <DataUltimo></DataUltimo>
  <Status></Status>
</UltimoAlvo>
```

10.20. TRANSMITIR ALVO

Função:	<code>String</code> TransmitirAlvo (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo, <code>Integer</code> tipoAlvos, <code>Integer</code> persistencia, <code>Integer</code> EmSobreposicao)
Retorno:	<code>String</code> contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Telecomando para enviar alvo associada para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: número de série do rastreador

tipoAlvos: início/fim de atendimento

0 = não utilizar

1 = utilizar

Persistencia: Características

0 = não voláteis

1 = voláteis

EmSobreposição: Em caso de sobreposição, usar alvo em

0 = com centro mais próximo

1 = primeiro alvo da sequência

10.21. DESASSOCIAR ALVOS DE VEÍCULOS

Função:	String DesassociarAlvosDeVeiculos (String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a desassociar os alvos vinculados aos veículos informados (remove até 25 associações por vez).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: XML contendo as associações (tag Associacao, contendo duas tags: IdVeiculo e IdAlvo).

Descrição dos elementos do XML:

```
<XML><![CDATA[
  <Associacao>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdAlvo></IdAlvo>
  </Associacao>
]]> </XML>
```

Modelo XML de retorno:

```
<confirmacao>Associações removidas com sucesso!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag [<Associacao>](#) ocorre até 25 vezes dentro do XML. O par de tags [<IdVeiculo>](#) e [<IdAlvo>](#) ocorre uma vez dentro da tag [<Associacao>](#).

10.22. MUDAR GRUPO DO ALVO

Função:	String MudarGrupoDoAlvo (String Usuario, String Senha, String GrupoAntigo, String NomeDoAlvo, String GrupoNovo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a transferir o alvo de um grupo para o outro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

GrupoAntigo: nome do grupo que é a origem do alvo (onde ele está).

NomeDoAlvo: nome do alvo a ser transferido.

GrupoNovo: nome do grupo que será o destino do alvo (para onde ele irá).

Modelo XML:

<confirmacao> O alvo foi transferido com sucesso para o novo grupo.</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

10.23. ORDENAR ALVOS ASSOCIADOS

Função:	String OrdenarAlvosAssociados (String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo, String AlvosXML)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a alterar a ordem dos alvos associados a um determinado veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: número inteiro identificador do terminal.

AlvosXML: XML contendo todos os alvos associados ao veículo, onde a posição de cima para baixo determinará a ordem.

Descrição do XML para informar os alvos e sua posição:

**<Alvos><![CDATA[
 <IdAlvo></IdAlvo>
]]> </Alvos>**

Modelo XML de retorno:

<confirmacao> Os alvos foram ordenados com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag <IdAlvo> ocorre várias vezes dentro da tag <Alvos>.

10.24. BUSCAR A QUANTIDADE DE ALVOS NO GRUPO

Função:	String BuscarQtdAlvosGrupo(String Usuario, String Senha, String NomeGrupoAlvo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a listar a quantidade de alvos cadastrados no grupo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeGrupoAlvo: nome do grupo.

Modelo XML de retorno:

```
<GrupoAlvo>
  <QuantidadeAlvos><QuantidadeAlvos>
</GrupoAlvo>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

10.25. BUSCAR ALVOS PELO NOME (TERMO)

Função:	String BuscarAlvosLikeNome(String Usuario, String Senha, String NomeAlvo, String NomeGrupoAlvo)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de alvos cadastradas no grupo definido pelo parâmetro NomeGrupoAlvo.

O método tras uma lista de alvos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeAlvo: Termo contido no nome a ser usado como referência para busca.

NomeGrupoAlvo: nome do grupo

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<GrupoAlvo>
  <Alvo>
    <idAlvo></idAlvo>
    <Nome></Nome>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <Endereco></Endereco>
    <Numero></Numero>
    <Bairro></Bairro>
    <Fone1></Fone1>
    <Fone2></Fone2>
    <Fax></Fax>
    <Email></Email>
    <Nabert_Alvo></Nabert_Alvo>
    <Tabert_Alvo></Tabert_Alvo>
    <Deseng_Alvo></Deseng_Alvo>
    <Tmanobra_Alvo></Tmanobra_Alvo>
    <Dmanobra_Alvo></Dmanobra_Alvo>
    <Tolerancia_Alvo></Tolerancia_Alvo>
    <PAbertBau></PAbertBau>
    <PManobra></PManobra>
    <Tipo></Tipo>
    <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>
    <IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>
    <IdMacro></IdMacro>
  </Alvo>
</GrupoAlvo>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag **<GrupoAlvo>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Alvo>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<GrupoAlvo>** dependendo da quantidade de Alvos encontrado.

10.26. ASSOCIAR ALVO A VEÍCULOS

Função:	String AssociarAlvosVeiculos(String Usuario, String Senha, String IdAlvo, String XML)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de idVeiculos associados ao alvo definido pelo parâmetro IdAlvo.

O método tras uma lista com o status da(s) associação(es).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdAlvo: IdAlvo cadastrado no SAVER

ListaVeiculos: lista de ids dos veículos que o alvo será associado

Ex:

```
<Veiculo>
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculo>
```

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<web:AssociarAlvoVeiculos>
  <Usuario></Usuario>
  <Senha></Senha>
  <IdAlvo></IdAlvo>
  <ListaVeiculos>
    <![CDATA[
      <Veiculo>
        <IdTerminal></IdTerminal>
        <IdTerminal></IdTerminal>
      </Veiculo>
    ]]>
  </ListaVeiculos>
</web:AssociarCercaVeiculos>
```

Exemplo de retorno de erro:

```
<ResultadoAssociacao>
  <Resultado>
    Associação entre IdTerminal 948188 e IdAlvo 11449 já existe
  </Resultado>
</ResultadoAssociacao>
```

Item [#Códigos de erro](#): 290,318

10.27. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE ALVOS

Função:	<code>String</code> ImportarAlvoLote(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> XML)
---------	--

Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.
----------	---

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação de lote de alvo. É o mesmo modelo do XML enviado no endpoint de Importação e Associação de Grupos de Alvos.

11. CERCAS

11.1. CRIAR PERFIL CERCA

Função:	<code>String</code> CriarPerfilCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Nome, <code>Integer</code> Formato, <code>Integer</code> Tipo, <code>Float</code> Lado_A, <code>Float</code> Lado_B, <code>Integer</code> EntDeslacreBau, <code>Integer</code> EntDeslacreCabine, <code>Integer</code> EntDeslacreCarreta, <code>Integer</code> EntLibPortas, <code>Integer</code> EntDestrava, <code>Integer</code> EntLibMov, <code>Integer</code> EntLacreBau, <code>Integer</code> EntLacreCabine, <code>Integer</code> EntLacreCarreta, <code>Integer</code> EntAcao, <code>Integer</code> SaiLacreBau, <code>Integer</code> SaiLacreCabine, <code>Integer</code> SaiLacreCarreta, <code>Integer</code> SaiAtivaRastreador, <code>Integer</code> SaiAcao, <code>Integer</code> IdFuncProgEntrada, <code>Integer</code> IdFuncProgSaida)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Nome: Nome do perfil cerca

Formato: Formato da cerca

0 = circular

1 = retangular

Tipo: Tipo da cerca

0 = pátio

1 = passagem

2 = saída Restrita

3 = entrada Restrita

4 = avançada

Lado_A: Lado A em metros

Lado_B: Lado B em metros

EntDeslacreBau: Deslacre de Baú na entrada

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntDeslacreCabine: Deslacre de Cabine

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntDeslacreCarreta: Deslacre de Carreta

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntLibPortas: Liberação de Portas da Cabine

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntDestrava: Destravamento automático de trava motorizada

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntLibMov: Liberação de movimentação de veículo

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntLacreBau: Lacre automático de Baú

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntLacreCabine: Lacre automático de Cabine

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntLacreCarreta: Lacre automático de Carreta

0 = não ocorre

1 = ocorre

EntAcao: Exceção na entrada

-1 = nenhum

0 = Teleevento

1 = Alerta

2 = Alarme

3 = Bloqueio

SaiLacreBau: Lacre automático de Baú

0 = não ocorre

1 = ocorre

SaiLacreCabine: Lacre automático de Cabine

0 = não ocorre

1 = ocorre

SaiLacreCarreta: Lacre automático de Carreta

0 = não ocorre

1 = ocorre

SaiAtivaRastreador: Ativação automática de rastreador

0 = não ocorre

1 = ocorre

SaiAcao: Exceção na saída

-1 = nenhum

0 = Teleevento

1 = Alerta

2 = Alarme

3 = Bloqueio

IdFuncProgEntrada: Identificador da função programada de entrada associada

IdFuncProgSaida: Identificador da função programada de saída associada.

OBS: Caso o tipo seja igual a 4 (perfil avançado), deve-se informar pelo menos uma das tags de id de função programada. Caso seja igual a 0, as tags devem ser nulas.

11.2. EDITAR PERFIL CERCA

Função:	<code>String</code> EditarPerfilCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> Id, <code>String</code> Nome, <code>Integer</code> Formato, <code>Integer</code> Tipo, <code>Float</code> Lado_A, <code>Float</code> Lado_B, <code>Integer</code> EntDeslacreBau, <code>Integer</code> EntDeslacreCabine, <code>Integer</code> EntDeslacreCarreta, <code>Integer</code> EntLibPortas, <code>Integer</code> EntDestrava, <code>Integer</code> EntLibMov, <code>Integer</code> EntLacreBau, <code>Integer</code> EntLacreCabine, <code>Integer</code> EntLacreCarreta, <code>Integer</code> EntAcao, <code>Integer</code> SaiLacreBau, <code>Integer</code> SaiLacreCabine, <code>Integer</code> SaiLacreCarreta, <code>Integer</code> SaiAtivaRastreador, <code>Integer</code> SaiAcao, <code>Integer</code> IdFuncProgEntrada, <code>Integer</code> IdFuncProgSaida)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Id: identificador único do perfil de cerca na base do SAVER.

Os outros, são os mesmos parâmetros do endpoint CriarPerfilCerca.

11.3. EXCLUIR ASSOCIACAO CERCA

Função:	<code>String</code> ExcluirAssociacaoCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> idTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador.

11.4. EXCLUIR CERCA DE GRUPO

Função:	<code>String</code> ExcluirCercaDeGrupo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idGrupoCerca, <code>String</code> NomeCerca)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:



Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupoCerca: Código do GrupoCerca no SAVER.

NomeCerca: Nome da cerca.

11.5. EXCLUIR GRUPO CERCA

Função:	<code>String</code> ExcluirGrupoCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> idGrupoCerca)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupoCerca: Código do Grupo Cerca no SAVER.

11.6. CADASTRAR GRUPO CERCA

Função:	<code>String</code> CadastrarGrupoCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> NomeGrupoCerca)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeGrupoCerca: Nome do grupo a ser cadastrado.

Exemplo de retorno confirmação:

`<confirmacao>Grupo Cerca Cadastrado com sucesso.</confirmacao>`

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#).

11.7. EXCLUIR PERFIL CERCA

Função:	<code>String</code> ExcluirPerfilCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> idPerfilCerca)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um telecomando para liberar a quinta roda.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfilCerca: Código do Perfil

11.8. EMBARQUE CERCA TELEMETRIA

Função:	String EmbarqueCercaTelemetria (String Usuario, String Senha, Integer NaoFazFallBack, String Parametro, String Dados, Integer IdOpercaoRemota, String IdTerminal, String IdentificadorCentral)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um telecomando para embarcar cerca em telemetria.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NaoFazFallBack: 1 ou 0,

Parametro: “ ”, - não pode ser null

Dados: <![CDATA[
 <Cercas>
 <Cerca>
 <IdCerca>Id da cerca</IdCerca>
 <Nome>Nome da Cerca</Nome>

<!-- Para definir a forma de um objeto, é necessário escolher entre dois tipos: circular (Tipo = 0) ou retangular (Tipo = 1). Para objetos circulares, é preciso fornecer o Raio, um número inteiro não negativo que determina a extensão da forma a partir de seu centro. Já para objetos retangulares, deve-se informar as medidas de LadoA e LadoB, ambos números inteiros não negativos, que representam as dimensões do retângulo. -->

```
<Tipo> <!--Circular-->
<Forma>0</Forma>
<Lat>0.0</Lat>
<Lon>0.0</Lon>
<Raio>10</Raio>
</Tipo>
```

Ou

```
<Tipo> <!--Retangular -->
  <Forma>1</Forma>
  <Lat>0.0</Lat>
  <Lon>0.0</Lon>
  <LadoA>10</LadoA>
  <LadoB>20</LadoB>
```

```
</Tipo>
```

<!--

É essencial que haja ao menos uma regra definida. Nos campos de ação, existem categorias específicas designadas para diferentes tipos de regras: Tipo 1, 2, 3, e 4, que correspondem, respectivamente, a velocidade, excesso de rotação, ociosidade e freada brusca. Cada regra tem um campo chamado "exceção", que é um tipo short e pode assumir valores 0 (para nenhum evento) ou 1 (para sinalizar um evento). Para os avisos aos motoristas, utiliza-se o campo "AvisoDoMotorista", um inteiro que aceita 0 (nenhum aviso), 1 (bip) ou 2 (MMA). A tolerância varia conforme a regra especificada: para a regra do tipo 1, a tolerância pode ser de 1 a 300; para a regra do tipo 2, de 1 a 255; e para a regra do tipo 3, de 1 a 30. Especificamente, a regra do tipo 2 inclui um campo exclusivo "pedalAcelerador", que deve ter um valor inteiro positivo. Na regra do tipo 4, os campos "desaceleracaoLimite" devem variar de 5 a 30, e "velocidadeMinimaFrenagem", de 0 a 100. Os limites nas regras do tipo 1 e 2 devem ser valores positivos, com a regra do tipo 1 não excedendo o limite de 180. ->

```
<Regras>
```

```
  <Regra>
    <TipoRegra>1</TipoRegra>
    <Acao></Acao>
    <Excecao>0</Excecao>
    <AvisoMotorista>0</AvisoMotorista>
    <Tolerancia>1</Tolerancia>
    <Limite>0</Limite>
  </Regra>
```

```
</Regras>
```

```
<Regra>
  <TipoRegra>2</TipoRegra>
  <Acao></Acao>
  <Excecao>0</Excecao>
  <AvisoMotorista>0</AvisoMotorista>
```

```

    <Tolerancia>1</Tolerancia>
    <PedalAcelerador>0</PedalAcelerador>
    <Limite>0</Limite>
  </Regra>
  <Regra>
    <TipoRegra>3</TipoRegra>
    <Acao></Acao>
    <Excecao>0</Excecao>
    <AvisoMotorista>0</AvisoMotorista>
    <Tolerancia>1</Tolerancia>
  </Regra>
  <Regra>
    <TipoRegra>4</TipoRegra>
    <Acao></Acao>
    <Excecao>0</Excecao>
    <AvisoMotorista>0</AvisoMotorista>
    <DesaceleracaoLimite>5</DesaceleracaoLimite>
    <VelocidadeMinimaFrenagem>0</VelocidadeMinimaFrenagem>
  </Regra>
</Regras>
</Cerca>
</Cercas>
  ]],
Integer IdOpercaoRemota,
String IdTerminal,
String IdentificadorCentral

```

11.9. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS DE CERCAS

As cercas definidas pelo Cliente serão importadas pelo WSTT para o banco de dados do Saver e do Gestor, a interface devolverá ao Cliente um Teleevento de confirmação caso todas as cercas tenham sido importadas ou uma mensagem de erro indicando onde falhou. Abaixo segue a descrição para um Telecomando que realiza a importação dos grupos de cercas via XML.

| | |
|----------|---|
| Função: | <code>String ImportarCerca(String Usuario, String Senha, String XML)</code> |
| Retorno: | String contendo número sequencial do comando ou código de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

<!-- Marcação do início do grupo de cercas -->

<GrupoCerca>

<!-- Nome do grupo de cercas que será importado, caso não seja informado o nome do grupo o WSTT definirá um nome com a data e a hora da importação -->

<NomeGrupo></NomeGrupo>

<!-- Ação para as cercas novas

0 = incluir,

1 = não incluir -->

<AcaoNovos></AcaoNovos>

<!-- Ação para as cercas já cadastrados

0 = sobrescrever,

1 = incluir como novo alvo,

2 = não incluir -->

<AcaoCadastrados></AcaoCadastrados>

<!-- Associação entre cercas e veículos

0 = excluir associações de cercas já existentes,

1 = adicionar cercas importadas às cercas já associadas -->

<AssociacaoVeiculos></ AssociacaoVeiculos>

<!-- Identificador do Perfil de Definição que será usado para definir as informações de cercas importadas. Caso não seja especificado será utilizado o Perfil de Definição Padrão ou os definidos nas tags de Perfil de Definição -->

<IdPerfilDefinicao> </IdPerfilDefinicao>

<!-- Marcação do início da cerca -->

<Cerca>

<!-- Latitude em graus

- Notação texto. Ex: 23°15"28.0" S

(Obs.: incluir dois apóstrofos para minutos e aspas para segundos)

- Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

- Notação texto. Ex. 46°48"03.0" W

(Obs.: incluir dois apóstrofos para minutos e aspas para segundos)

- Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<!-- Nome da cerca, caso não seja informado o nome da cerca o WSTT definirá um nome com data e hora da importação -->

<NomeCerca></NomeCerca>

<RuaAvenida></RuaAvenida>

<Bairro></Bairro>

<Cidade></Cidade>

<UF></UF>

<CEP></CEP>

<Numero></Numero>

<Fone1></Fone1>

<Fone2></Fone2>

<Fax></Fax>

<PerfilDefinicao>

<!-- Formato da cerca

0 = circular

1 = retangular

-->

<Formato></Formato>

<!-- Lado A em metros -->

<LadoA></LadoA>

<!-- Lado B em metros -->

<LadoB></LadoB>

<!-- Tipo da cerca

0 = pátio

1 = passagem

2 = Saída restrita

3 = entrada restrita

4 = avançada

-->

<TipoCerca></TipoCerca>

<!-- Id da FP de entrada. Caso a cerca seja avançada -->

<IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

<!-- Id da FP de saída. Caso a
cerca seja avançada -->

<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

<!-- Funções que ocorrem na entrada: -->

<!-- Deslacre de Baú
0 = não ocorre
1 = ocorre
-->

<EntradaDeslacreBau></EntradaDeslacreBau>

<!-- Deslacre de Cabine
0 = não ocorre
1 = ocorre
-->

<EntradaDeslacreCabine></EntradaDeslacreCabine>

<!-- Deslacre de Carreta
0 = não ocorre
1 = ocorre
-->

<EntradaDeslacreCarreta></EntradaDeslacreCarreta>

<!-- Liberação de Portas da Cabine
0 = não ocorre
1 = ocorre-->

<EntradaLiberacaoPortas></EntradaLiberacaoPortas>

<!-- Destravamento automático de
trava motorizada
0 = não ocorre
1 = ocorre-->

<EntradaDestrava></EntradaDestrava>

<!-- Liberação de movimentação de veículo
0 = não ocorre
1 = ocorre-->

<EntradaLiberacaoMovimento></EntradaLiberacaoMovimento>

<!-- Lacre automático de Baú
0 = não ocorre
1 = ocorre-->

<EntradaLacreBau></EntradaLacreBau>

<!-- Lacre automático de Cabine
0 = não ocorre

```
1 = ocorre-->
<EntradaLacreCabine></EntradaLacreCabine>

<!-- Lacre automático de Carreta
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<EntradaLacreCarreta></EntradaLacreCarreta>

<!-- Exceção na entrada
-1 = nenhum
0 = Teleevento
1 = Alerta
2 = Alarme
3 = Bloqueio
-->
<EntradaExcecao>-1</EntradaExcecao>

<!-- Funções que ocorrem na saída: -->

<!-- Lacre automático de Baú
0 = não ocorre
1 = ocorre-->

<SaidaLacreBau></SaidaLacreBau>

<!-- Lacre automático de Cabine
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaLacreCabine></SaidaLacreCabine>

<!-- Lacre automático de Carreta
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaLacreCarreta></SaidaLacreCarreta>

<!-- Ativação automática de rastreador
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaAtivarRastreador>0</SaidaAtivarRastreador>

<!-- Exceção na saída
-1 = nenhum
0 = teleevento
1 = alerta
2 = alarme
3 = bloqueio
-->
<SaidaExcecao></SaidaExcecao>
</PerfilDefinicao>
```

```
</Cerca>
</GrupoCerca>
```

```
<!-- Marcação do início da sequência dos veículos que serão associados à
cerca (Opcional) -->
<Veiculo>
```

```
<!-- Número de série do rastreador (em
hexadecimal) -->
<IdTerminal></IdTerminal>
```

```
</Veiculo>
```

Observação1: A tag **<GrupoCerca>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Cerca>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<GrupoCerca>** dependendo da quantidade de Cercas importadas.

Observação2: A tag **<Veiculo>** é opcional e define os veículos que serão associados a aquele grupo de Cercas. Caso a tag seja omitida as Cercas serão importadas somente.

Observação3: Na associação das Cercas aos veículos é permitido um conjunto de no máximo 100 Cercas, caso o número de Cercas exceda a quantidade máxima o telecomando não irá associar nenhuma Cerca.

Observação 4: Em alguns programas na hora de enviar o XML pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres **<** ou colocar a tag cdata no início e fim da tag XML, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: **<GrupoAlvo>**

Exemplo da tag XML com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

```
<Numero> </Numero> ou <Numero/>.
```

Observação 5: caso o tipo da cerca seja igual a 4 (cerca avançada) deve-se preencher a função programada. Pode ser informado as duas tags (IdFuncProgEntrada e IdFuncProgSaida), mas é obrigatório apenas uma delas. Em caso do tipo da cerca ser diferente de 4, a requisição falhará se pelo menos uma dessas tags estiver presente.

11.10. IMPORTAÇÃO CERCA E ROTOGRAMA

Função:	String ImportarCercaRotograma (String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

11.11. LIMPAR CERCAS DE RASTREADOR

Para limpar as cercas do rastreador, a interface também irá desassociar todas as cercas do terminal passado.

Função:	String LimparCercasRastreador (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	Confirmação da limpeza do rastreador ou mensagem de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O terminal do rastreador que será limpo.

Descrição do retorno

<confirmacao>Limpeza realizada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro** 204, 308 ou 344.

11.12. LISTAR CERCAS

Função:	String ListarCercas(String Usuario, String Senha, String NomeGrupo)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo.

O Cliente pode obter as informações sobre as cercas cadastradas no banco de dados da WSTT. Para tanto, basta invocar o método listarCercas, a interface consultará o banco de



dados da Central e devolverá ao Cliente a relação das cercas (identificador, nome, latitude e longitude) em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

nomeGrupo: nome do grupo.

Descrição do retorno:

```
<GrupoCerca>
```

```
<!-- Nome do grupo -->
```

```
<NomeGrupo></NomeGrupo>
```

```
<!-- ID do grupo no Saver -->
```

```
<IdGrupoSaver></IdGrupoSaver>
```

```
<!-- ID do grupo no Gestor -->
```

```
<IdGrupoGestor></IdGrupoGestor>
```

```
<!-- Cerca – esta tag pode se repetir dependendo da  
quantidade de cercas cadastradas na central Saver  
Turbo -->
```

```
<Cerca>
```

```
<!-- Identificador da cerca -->
```

```
<IdCerca></IdCerca>
```

```
<!-- Nome da cerca -->
```

```
<NomeCerca></NomeCerca>
```

```
<!-- Latitude -->
```

```
<Latitude></Latitude>
```

```
<!-- Longitude -->
```

```
<Longitude></Longitude>
```

```
<Endereco></Endereco>
```

```
<Bairro></Bairro>
```

```
<Cidade></Cidade>
```

```
<UF></UF>
```

<CEP></CEP>

<Numero></Numero>

<Fone1></Fone1>

<Fone2></Fone2>

<Fax></Fax>

<!-- Formato da cerca

0 = circular

1 = retangular

-->

<Formato></Formato>

<!-- Lado A em metros -->

<LadoA></LadoA>

<!-- Lado B em metros -->

<LadoB></LadoB>

<!-- Tipo da cerca

0 = pátio

1 = passagem

2 = saída restrita

3 = entrada restrita

4 = avançada

-->

<TipoCerca></TipoCerca>

<!-- Funções que ocorrem na entrada: -->

<!-- Deslacre de Baú

0 = não ocorre

1 = ocorre

-->

<EntradaDeslacreBau></EntradaDeslacreBau>

<!-- Deslacre de Cabine

0 = não ocorre

1 = ocorre

-->

<EntradaDeslacreCabine></EntradaDeslacreCabine>

<!-- Deslacre de Carreta

0 = não ocorre

1 = ocorre

-->

<EntradaDeslacreCarreta></EntradaDeslacreCarreta>


```
<!-- Liberação de Portas da Cabine
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaLiberacaoPortas></EntradaLiberacaoPortas>

<!-- Destravamento automático de
trava motorizada
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaDestrava></EntradaDestrava>

<!-- Liberação de movimentação de veículo
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaLiberacaoMovimento></EntradaLiberacaoMovimento>

<!-- Lacre automático de Baú
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaLacreBau></EntradaLacreBau>

<!-- Lacre automático de Cabine
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaLacreCabine></EntradaLacreCabine>

<!-- Lacre automático de Carreta
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->
<EntradaLacreCarreta></EntradaLacreCarreta>

<!-- Exceção na entrada
      -1 = nenhum
      0 = Teleevento
      1 = Alerta
      2 = Alarme
      3 = Bloqueio
      -->
<EntradaExcecao>-1</EntradaExcecao>

<!-- Funções que ocorrem na saída: -->

<!-- Lacre automático de Baú
      0 = não ocorre
      1 = ocorre-->

<SaidaLacreBau></SaidaLacreBau>

<!-- Lacre automático de Cabine
```

```

0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaLacreCabine></SaidaLacreCabine>

<!-- Lacre automático de Carreta
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaLacreCarreta></SaidaLacreCarreta>

<!-- Ativação automática de rastreador
0 = não ocorre
1 = ocorre-->
<SaidaAtivarRastreador>0</SaidaAtivarRastreador>

<!-- Exceção na saída
-1 = nenhum
0 = Teleevento
1 = Alerta
2 = Alarme
3 = Bloqueio
-->
<SaidaExcecao></SaidaExcecao>
</Cerca>
</GrupoCerca>

```

11.13. LISTAR CERCAS PELO INDEX

Função:	<code>String</code> ListarCercasIndexado(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> NomeGrupo, <code>Integer</code> Index, <code>Integer</code> QtdRetorno)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo.

Método retorna uma lista de cercas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

nomeGrupo: nome do grupo.

Index: Index inicial para busca do resultado.

QtdRetorno: Quantidade de dados retornado.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```

<GrupoCerca>
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
  <IdGrupoSaver></IdGrupoSaver>

```

```

<IdGrupoGestor></IdGrupoGestor>
<Cerca>
  <IdCerca></IdCerca>
  <NomeCerca></NomeCerca>
  <Latitude></Latitude>
  <Longitude></Longitude>
  <Endereco></Endereco>
  <Bairro></Bairro>
  <Cidade></Cidade>
  <UF></UF>
  <CEP></CEP>
  <Numero></Numero>
  <Fone1></Fone1>
  <Fone2></Fone2>
  <Fax></Fax>
  <Formato></Formato>
  <LadoA></LadoA>
  <LadoB></LadoB>
  <TipoCerca></TipoCerca>
  <EntradaDeslacreBau></EntradaDeslacreBau>
  <EntradaDeslacreCabine></EntradaDeslacreCabine>
  <EntradaDeslacreCarreta></EntradaDeslacreCarreta>
  <EntradaLiberacaoPortas></EntradaLiberacaoPortas>
  <EntradaDestrava></EntradaDestrava>
  <EntradaLiberacaoMovimento></EntradaLiberacaoMovimento>
>
  <EntradaLacreBau></EntradaLacreBau>
  <EntradaLacreCabine></EntradaLacreCabine>
  <EntradaLacreCarreta></EntradaLacreCarreta>
  <EntradaExcecao>-1</EntradaExcecao>
  <SaidaLacreBau></SaidaLacreBau>
  <SaidaLacreCabine></SaidaLacreCabine>
  <SaidaLacreCarreta></SaidaLacreCarreta>
  <SaidaAtivarRastreador></SaidaAtivarRastreador>
  <SaidaExcecao></SaidaExcecao>
</Cerca>
</GrupoCerca>

```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

11.14. LISTAR CERCAS ASSOCIADAS AO VEICULO

Função:	String ListarCercaAssociadoVeiculo (String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas associado ao veiculo.

Método retorna uma lista de cercas associadas ao veiculo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

IdVeiculo: Número de serie do terminal.

11.15. LISTAR GRUPO CERCA ASSOCIADO VEICULO

Função:	String ListarGrupoCercaAssociadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os grupos de cerca associados a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoCercaAssociado>
  <GrupoCercaAssociado>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <IDCerca></IDCerca>
    <Status></Status>
    <Nome></Nome>
    <Formato></Formato>
    <Tipo></Tipo>
    <LadoA></LadoA>
    <LadoB></LadoB>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <DataHora></DataHora>
    <Origem></Origem>
    <TipoFormato></TipoFormato>
    <Avancado></Avancado>
    <IDGrupoCerca></IDGrupoCerca>
    <Referencia></Referencia>
    <Endereco></Endereco>
    <Numero></Numero>
    <Complemento></Complemento>
```

```
<Bairro></Bairro>
<CEP></CEP>
<Cidade></Cidade>
<UF></UF>
<Lat_decimal></Lat_decimal>
<Long_decimal></Long_decimal>
</GrupoCercaAssociado>
</ListaGrupoCercaAssociado>
```

11.16. LISTAR GRUPO CERCA ENVIADO VEICULO

Função:	String ListarGrupoCercaEnviadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os grupos de cerca enviado a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoCercaEnviada>
  <GrupoCercaEnviada>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <IDCerca></IDCerca>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Status></Status>
    <Nome></Nome>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <TipoFormato></TipoFormato>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoCercaEnviada>
</ListaGrupoCercaEnviada>
```

11.17. LISTAR GRUPO CERCAS

Função:	<code>String</code> listarGrupoCercas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista grupo de cercas cadastradas no WSTT

O Cliente pode obter as informações sobre as cercas cadastradas no banco de dados do WSTT. Para tanto, basta invocar o método listarGrupoCercas, a interface consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação de grupos de cercas em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição do retorno:

```
<GrupoCerca>
  <!--Id do grupo no Saver -->
  <IdGrupoSaver></IdGrupoSaver>

  <!--Id do grupo no Gestor -->
  <IdGrupoGestor></IdGrupoGestor>

  <!-- Nome do grupo -->
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
</GrupoCerca>
```

Observação: A tag `<GrupoCerca>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. As outras tags podem ser encadeadas várias vezes dentro da tag `<GrupoCerca>` dependendo da quantidade de grupos cadastrados na central Saver Turbo.

11.18. LISTAR PERFIS CERCA

Função:	<code>String</code> ListaPerfisCerca(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista grupo de cercas cadastradas no WSTT

Lista de perfis de definição de cercas cadastradas para o cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição do retorno:

```
<ListaPerfisCerca>
  <PerfilDefinicao>
```

```

<idPerfil></idPerfil>
<Nome></Nome>
<Formato></Formato>
<Tipo></Tipo>
<Lado_A></Lado_A>
<Lado_B>"</Lado_B>
<EntDeslacreBau></EntDeslacreBau>
<EntDeslacreCabine></EntDeslacreCabine>
<EntDeslacreCarreta></EntDeslacreCarreta>
<EntLibPortas></EntLibPortas>
<EntDestrava></EntDestrava>
<EntLibMov></EntLibMov>
<EntLacreBau></EntLacreBau>
<EntLacreCabine></EntLacreCabine>
<EntLacreCarreta>"</EntLacreCarreta>
<EntAcao></EntAcao>
<SaiLacreBau></SaiLacreBau>
<SaiLacreCabine>"</SaiLacreCabine>
<SaiLacreCarreta></SaiLacreCarreta>
<SaiAtivaRastreador></SaiAtivaRastreador>
<SaiAcao></SaiAcao>
<IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>
<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>
</PerfilDefinicao>
</ListaPerfisCerca>

```

Observação: A tag `<ListaPerfisCerca>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. As outras tags podem ser encadeadas várias vezes dentro dela, dependendo da quantidade de perfis cadastrados.

11.19. LISTAR PERFIS DE DEFINIÇÃO DE CERCA E ALVO JUNTOS

Função:	<code>String</code> ObtemListaPerfilCercaAlvo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os perfis de cerca e alvo do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML:

```

<DataHoraEm></DataHoraEm>
<ListaPerfilDefinicao>
  <PerfilDefinicao>
    <IdPerfilDefinicao></IdPerfilDefinicao>
    <NomePerfilDefinicao></NomePerfilDefinicao>
    <Item></Item>
  </PerfilDefinicao>

```

</ListaPerfilDefinicao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag <ListaPerfilDefinicao> ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag <PerfilDefinicao> é encadeada várias vezes dentro da tag <ListaPerfilDefinicao>.

11.20. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR

Função:	String ListarTransmissoesCercasEnviadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer idTerminal)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas transmitidas para o idTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O id do terminal da transmissão..

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoRotaEnviado>
  <GrupoRotaEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IDRota> </IDRota>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Status></Status>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoRotaEnviado>
</ListaGrupoRotaEnviado>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro: 293.

11.21. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR COM STATUS

Função:	String ListarTransmissoesCercasEnviadoVeiculoDetalheStatus(String Usuario, String Senha, Integer idTerminal)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas transmitidas para o idTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O id do terminal da transmissão..

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoRotaEnviado>
  <GrupoRotaEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IDRota> </IDRota>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Status></Status>
    <StatusDescricao></StatusDescricao>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoRotaEnviado>
</ListaGrupoRotaEnviado>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro: 293.](#)

11.22. TRANSMITIR CERCA

Função:	String TransmitirCerca(String Usuario, String Senha, Integer idVeiculo)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Telecomando para enviar cerca associada para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idVeiculo: número de série do rastreador (hexadecimal).

11.23. ULTIMA GRUPO CERCA ENVIADO

Função:	String UltimaGrupoCercaEnviadaVeiculo (String Usuario, String Senha, int idTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado listar data e status do ultimo grupo cerca enviada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal do rastreador.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<UltimoCerca>
  <DataUltimo></DataUltimo>
  <Status></Status>
</UltimoCerca>
```

11.24. DESASSOCIAR CERCAS DE VEÍCULOS

Função:	String DesassociarCercasDeVeiculos (String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a desassociar as cercas vinculadas aos veículos informados (remove até 25 associações por vez).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: XML contendo as associações (tag Associacao contendo duas tags: IdVeiculo e IdCerca).

Descrição dos elementos do XML:

```
<XML><![CDATA[
  <Associacao>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdCerca></IdCerca>
  </Associacao>
]]> </XML>
```

Modelo XML de retorno:

<confirmacao>Associações removidas com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag <Associacao> ocorre até 25 vezes dentro do XML. O par de tags <IdVeiculo> e <IdCerca> ocorre uma vez dentro da tag <Associacao>.

11.25. MUDAR GRUPO DA CERCA

Função:	String MudarGrupoDaCerca (String Usuario, String Senha, String GrupoAntigo, String NomeDaCerca, String GrupoNovo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a transferir a cerca de um grupo para o outro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

GrupoAntigo: nome do grupo que é a origem da cerca (onde ela está).

NomeDaCerca: nome da cerca a ser transferida.

GrupoNovo: nome do grupo que será o destino da cerca (para onde ela irá).

Modelo XML:

<confirmacao> A cerca foi transferida com sucesso para o novo grupo.</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

11.26. BUSCAR A QUANTIDADE DE CERCAS DO GRUPO

Função:	String BuscarQtdCercasGrupo(String Usuario, String Senha, String NomeGrupoCerca)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a buscar a quantidade de cercas de um grupo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

NomeGrupoCerca: nome do grupo.

Modelo XML:

```
<GrupoCerca>
  <QuantidadeCercas></QuantidadeCercas>
</GrupoCerca>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

11.27. BUSCAR CERCAS PELO NOME (TERMO)

Função:	<code>String</code> BuscarCercasLikeNome(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> NomeGrupo, <code>String</code> NomeCerca)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de cercas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo.

Método retorna uma lista de cercas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

nomeGrupo: nome do grupo.

NomeCerca: Termo contido no nome a ser usado como referência para busca.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<GrupoCerca>
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
  <IdGrupoSaver></IdGrupoSaver>
  <IdGrupoGestor></IdGrupoGestor>
  <Cerca>
    <IdCerca></IdCerca>
    <NomeCerca></NomeCerca>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <Endereco></Endereco>
    <Bairro></Bairro>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <Numero></Numero>
    <Fone1></Fone1>
    <Fone2></Fone2>
    <Fax></Fax>
    <Formato></Formato>
```

```

<LadoA></LadoA>
<LadoB></LadoB>
<TipoCerca></TipoCerca>
<EntradaDeslacreBau></EntradaDeslacreBau>
<EntradaDeslacreCabine></EntradaDeslacreCabine>
<EntradaDeslacreCarreta></EntradaDeslacreCarreta>
<EntradaLiberacaoPortas></EntradaLiberacaoPortas>
<EntradaDestrava></EntradaDestrava>
<EntradaLiberacaoMovimento></EntradaLiberacaoMovimento>
>
<EntradaLacreBau></EntradaLacreBau>
<EntradaLacreCabine></EntradaLacreCabine>
<EntradaLacreCarreta></EntradaLacreCarreta>
<EntradaExcecao>-1</EntradaExcecao>
<SaidaLacreBau></SaidaLacreBau>
<SaidaLacreCabine></SaidaLacreCabine>
<SaidaLacreCarreta></SaidaLacreCarreta>
<SaidaAtivarRastreador></SaidaAtivarRastreador>
<SaidaExcecao></SaidaExcecao>
</Cerca>
</GrupoCerca>

```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag `<GrupoCerca>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<Cerca>` podem ser encadeadas várias vezes dentro da tag `<GrupoCerca>` dependendo da quantidade de cercas encontradas.

11.28. ASSOCIAR CERCA A VEÍCULOS

Função:	<code>String</code> AssociarCercaVeiculos(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> IdCerca, <code>String</code> XML)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de idVeiculos associados a cerca definida pelo parâmetro IdCerca.

O método tras uma lista com o status da(s) associação(es).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdCerca: IdCerca cadastrado no SAVER

ListaVeiculos: lista de ids dos veículos que o alvo será associado

Ex:

```

<Veiculo>
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculo>

```

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<web:AssociarCercaVeiculos>
  <Usuario></Usuario>
  <Senha></Senha>
  < IdCerca ></ IdCerca>
  <ListaVeiculos>
    <![CDATA[
      <Veiculo>
        <IdTerminal></IdTerminal>
        <IdTerminal></IdTerminal>
      </Veiculo>
    ]]>
  </ListaVeiculos>
</web:AssociarCercaVeiculos>
```

Exemplo de retorno de erro:

```
<ResultadoAssociacao>
  <Resultado>
    Associação entre IdTerminal 948188 e IdAlvo 11449 já existe
  </Resultado>
</ResultadoAssociacao>
```

Item [#Códigos de erro:](#) 290,318

11.29. ASSOCIAR GRUPO CERCA A VEÍCULOS OU GRUPO DE VEÍCULOS

Função:	String AssociarGrupoCerca (String Usuario, String Senha , Integer IdGrupo, Integer TipoAssociacao, String ListaVeiculos)
Retorno:	String contendo confirmação da associacao ou código de erro.

O método associa um grupo de cerca a um veículo ou lista de veículos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo Cerca cadastrado no SAVER.

TipoAssociacao: 0 = incluir como novo alvo
1 = Sobrescrever

Obs. Sobrescrever apaga todas a cercas associadas e inclui as cercas do grupo.

ListaVeiculos: lista de ids dos veículos que o alvo será associado, limitado a 20 veículos.

```
<ListaVeiculos>
  <![CDATA[
    <Veiculo>
      <IdTerminal></IdTerminal>
      <IdTerminal></IdTerminal>
    </Veiculo>
  ]]>
</ListaVeiculos>
```

Item [#Códigos de erro](#)

11.30. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE CERCAS

Função:	<code>String</code> ImportarCercaLote(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação de Lote de cerca. É o mesmo modelo do XML enviado no endpoint de Importação e Associação de Grupos de Cercas.

12. CONTRATOS

12.1. LISTAR CONTRATOS

Função:	<code>String</code> ListarContratosTecnologia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve todas as informações dos contratos ativos de um cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaContatos>
<ContratoVeiculo>
  <id></id>
  <id_contrato></id_contrato>
  <id_cliente></id_cliente>
  <status> </status>
  <tipo></tipo>
  <placa></placa>
  <marca></marca>
  <modelo></modelo>
  <ano></ano>
  <chassis></chassis>
  <cor></cor>
  <data_cadastro></data_cadastro>
  <data_instalacao></data_instalacao>
  <imei></imei>
  <uf></uf>
  <equipamento></equipamento>
  <prefixo_veiculo></prefixo_veiculo>
  <contrato_veiculo></contrato_veiculo>
  <regime_veiculo></regime_veiculo>
  <base_veiculo></base_veiculo>
  <taxi></taxi>
  <imagem></imagem>
  <data_atualizacao></data_atualizacao>
  <fuso_horario></fuso_horario>
  <id_contrato_secretaria></id_contrato_secretaria>
  <typeVehicle></typeVehicle>
  <codigo_produto></codigo_produto>
  <produto></produto>
  <data_inicio></data_inicio>
  <data_fim></data_fim>
  <ref_contrato></ref_contrato>
  <id_crm></id_crm>
  <data_inativa></data_inativa>
  <Usotornozeleira></Usotornozeleira>
  <tecnologia></tecnologia>
  <plano></plano>
  <produto_rastreador></produto_rastreador>
  <serial_antena></serial_antena>
  <id_veiculo></id_veiculo>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

13. ROTA

13.1. CRIAR PERFIL ROTA

Função:	String CriarPerfilRota(String Usuario, String Senha, String Nome, Integer Tipo, Integer Tolerancia, Integer IdFuncProgEntrada, Integer IdFuncProgSaida)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome: nome para o perfil.

Tipo: 0 ou 1 (padrão ou avançado).

Tolerância: largura da rota (valores de 0 a 8 para representar a distância).

IdFuncProgEntrada: id da função programável na entrada.

IdFuncProgSaida: id da função programável na saída.

OBS: Caso o tipo seja igual a 1 (perfil avançado), deve-se informar pelo menos uma das tags de id de função programada. Caso seja igual a 0, as tags devem ser nulas.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmação>Perfil Rota Criado com Sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

13.2. EXCLUIR ASSOCIACAO ROTA

Função:	String ExcluirAssociacaoRota(String Usuario, String Senha, String idTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um telecomando para liberar a quinta roda.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

13.3. EXCLUIR GRUPO ROTA

Função:	String ExcluirGrupoRota(String Usuario, String Senha, String idGrupoRota)
---------	--

Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupoRota: Código do Grupo Rota.

13.4. EDITAR PERFIL ROTA

Função:	String EditarPerfilRota(String Usuario, String Senha, Integer Id, String Nome, Integer Tolerancia, Integer IdFuncProgEntrada, Integer IdFuncProgSaida, Integer Tipo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Id: identificador único do perfil de rota na base do SAVER.

Os outros, são os mesmos parâmetros do endpoint CriarPerfilRota:

Nome: novo nome para o perfil.

Tolerância: largura da rota (valores de 0 a 8 para representar a distância).

IdFuncProgEntrada: id da função programável na entrada.

IdFuncProgSaida: id da função programável na saída.

Tipo: 0 ou 1 (padrão ou avançada).

13.5. EXCLUIR PERFIL ROTA

Função:	String ExcluirPerfilRota(String Usuario, String Senha, String idPerfilRota)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfilRota: Código do Perfil

13.6. EXCLUIR ROTA DE GRUPO

Função:	String ExcluirRotaDeGrupo(String Usuario, String Senha, Integer idGrupoRota, String NomeRota)
---------	---

Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.
----------	---

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupoRota: Código do GrupoRota.

NomeRota: Nome da Rota.

13.7. IMPORTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE GRUPO DE ROTAS

Função:	String ImportarRota(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Abaixo segue a descrição do XML para importar e associar um Conjunto de Rotas a um veículo.

```

<GrupoRota>
<!-- Nome do grupo de rotas que será importado, caso não seja informado o nome
do grupo o WSTT definirá um nome com a data e a hora da importação -->
<NomeGrupo></NomeGrupo>
<!--AcaoNovos:
      0 = não incluir
      1 = incluir
-->
<AcaoNovos></AcaoNovos>
<!--AcaoCadastrados:
      0 = sobrescrever
      1 = cadastrar Novo
      2 = não cadastrar
-->
<AcaoCadastrados></AcaoCadastrados>
<!--Associacaoveiculos:
      0 = não associar
      1 = associar
-->
<AssociacaoVeiculos></AssociacaoVeiculos>
<Rota>
  <!-- Nome da cerca, caso não seja informado o nome da cerca o WSTT
  definirá um nome com data e hora da importação -->
  <NomeRota></NomeRota>

  <RuaAvenida></RuaAvenida>
  
```

<Numero></Numero>

<Cidade></Cidade>

<UF></UF>

<CEP></CEP>

<Observacao></Observacao>

<!-- Extremidade1: Origem da Rota -->

<Extremidade1></Extremidade1>

<!-- Extremidade2: Destino da Rota -->

<Extremidade2></Extremidade2>

<!-- Tolerancia:

0 = 100 metros

1 = 200 metros

2 = 300 metros

3 = 400 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 5000 metros

8 = 10000 metros

-->

<Tolerancia></Tolerancia>

<!-- Tipo:

0 = Padrão

1 = Avançado

-->

<Tipo></Tipo>

<!-- IdFuncProgramadaEntrada:

Id Função Programada Valido

-->

<IdFuncProgramadaEntrada></IdFuncProgramadaEntrada>

<!-- IdFuncProgramadaSaida:

Id Função Programada Valido

-->

<IdFuncProgramadaSaida></IdFuncProgramadaSaida>

<PontoRota>

<!-- Latitude em Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em Número Real. Ex: -46.800850

```

    Campo de preenchimento obrigatório -->
    <Longitude></Longitude>
    <!--Origem do campo.Campo pode ser passado ou não. Quando passado os
    valores aceitos são 0 até 4 -->
    <Origem></Origem>
  </PontoRota>
</Rota>
</GrupoRota>
<Veiculo>
  <!-- Numero de série do rastreador (em
  hexadecimal) -->
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculo>

```

Observação1: A tag **<GrupoRota>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Rota>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<GrupoRota>** dependendo da quantidade de Rotas importadas.

Observação2: As tags **<IdFuncProgramadaEntrada/Saida>** ocorre somente quando a Tag **<Tipo>** estiver no modo avançado .

Observação3: A tag **<Veiculo>** é opcional e define os veículos que serão associados a aquele grupo de Rotas. Caso a tag seja omitida as Rotas serão importados somente.

Observação4: Na importação e associação das Rotas aos veículos é permitido uma Rota com um conjunto de no máximo 5000 pontos, caso o número de pontos da Rota exceda a quantidade máxima o telecomando não irá importar e associar a Rota.

Observação 5: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres **<** ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: **<GrupoAlvo>**

Exemplo da tag xml com cdata

```

<web:XML><![CDATA[  <!-- xml --> ]]></web:XML>

```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

```

<Numero> </Numero> ou <Numero/>.

```

13.8. LIMPAR ROTAS DE RASTREADOR

Para limpar as rotas do rastreador, a interface também irá desassociar todas as rotas do terminal passado.

| | |
|----------|--|
| Função: | <code>String</code> LimparRotasRastreador (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal) |
| Retorno: | Confirmação da limpeza do rastreador ou mensagem de erro. |

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O terminal do rastreador que será limpo.

Descrição do retorno

`<confirmacao>Limpeza realizada com sucesso!</confirmacao>`

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204, 308 ou 344.

13.9. LISTAR GRUPO ROTA ASSOCIADO VEICULO

| | |
|----------|---|
| Função: | <code>String</code> ListarGrupoRotaAssociadoVeiculoDetalhe (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal) |
| Retorno: | <code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro. |

Método destinado a listar os grupos de rota associados a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoRotaAssociado>
  <GrupoRotaAssociado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IDRota></IDRota>
    <Status></Status>
    <Nome></Nome>
```

```

<Tipo></Tipo>
<DataHora></DataHora>
    <!--Número de pontos associados à
    rota -->
<QuantidadeDePontos></QuantidadeDePontos>
<Origem></Origem>
<Avancado></Avancado>
<IDGrupoRota></IDGrupoRota>
<Tolerancia></Tolerancia>
<Extremidade1></Extremidade1>
<Extremidade2></Extremidade2>
</GrupoRotaAssociado>
</ListaGrupoRotaAssociado>
    
```

13.10. LISTAR GRUPO ROTA ENVIADO VEICULO

Função:	String ListarGrupoRotaEnviadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os grupos de rota enviado a um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```

<ListaGrupoRotaEnviado>
  <GrupoRotaEnviado>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IDRota></IDRota>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    <Status></Status>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
    <DataHora></DataHora>
    <Origem></Origem>
    <Avancado></Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
  
```

```
<DataHoraRec></DataHoraRec>
</GrupoRotaEnviado>
</ListaGrupoRotaEnviado>
```

13.11. LISTAR GRUPO ROTAS

Função:	<code>String</code> listarGrupoRotas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista grupo de rotas cadastradas no Saver Turbo

O Cliente pode obter as informações sobre os grupos de rotas cadastrados no banco de dados da Central Saver Turbo. Para tanto, basta invocar o método listarGrupoRotas, a interface consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação de grupos de rotas em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

```
<GrupoRota>
<!-- Nome do Grupo -->
<NomeGrupo></NomeGrupo>
</GrupoRota>
```

13.12. LISTAR ROTAS

Função:	<code>String</code> listarRotas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdGrupoSaver)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo

O Cliente pode obter as informações sobre as rotas cadastradas no banco de dados da Central Saver Turbo. Para tanto, basta invocar o método listarRotas, o método consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação das rotas (identificador, nome, pontos da rota ...) em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

IdGrupoSaver: identificador único do grupo no SAVER.

Descrição do retorno:

```
<GrupoRota>
```



```
<!-- Nome do Grupo -->
<NomeGrupo></NomeGrupo>
<Rota>

    <!-- Id da Rota -->
    <IdRota></IdRota>

    <!-- Nome da Rota -->
    <NomeRota></NomeRota>

    <!--Tolerancia:

        0 = 100 metros
        1 = 200 metros
        2 = 300 metros
        3 = 400 metros
        4 = 500 metros
        5 = 1000 metros
        6 = 2000 metros
        7 = 5000 metros
        8 = 10000 metros
    -->

    <Tolerancia></Tolerancia>

    <!-- Tipo da rota
        0 = padrão
        1 = avançada -->
    <Tipo></Tipo>

    <!--Id da função
programada de entrada -->
    <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

    <!--Id da função
programada de saída -->
    <IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <!-- Endereço -->
    <RuaAvenida></RuaAvenida>
    <Numero></Numero>
    <Observacao></Observacao>
    <Extremidade1></Extremidade1>
    <Extremidade2></Extremidade2>

    <PontoRota>
        <!-- Latitude em graus
```

- Notação texto. Ex: 23°15'28.0" S
- Décimo de Segundos. Ex: -837280
- Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

- Notação texto. Ex. 46°48'03.0" W
- Décimo de Segundos. Ex: -1684830

- Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<Origem></Origem>

</PontoRota>

</Rota>

</GrupoRota>

13.13. LISTAR ROTAS ASSOCIADAS A VEÍCULOS

Função:	String ListarRotaAssociadoVeiculo (String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a listar rotas vinculadas aos veículos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: Senha cadastrada no GESTOR.

13.14. LISTAR PERFIS DE ROTA

Função:	String ListaPerfisRota (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

13.15. BUSCAR ROTA PELO ID

Função:	String BuscarRotaId(String Usuario, String Senha, String IdRota)
---------	---

Retorno:	Em formato XML devolve a rota associada ao usuário que realiza a busca
----------	--

O Cliente pode obter as informações sobre as rotas cadastradas no banco de dados da Central Saver Turbo. Para tanto, basta invocar o método BuscarRotaId, o método consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a rota (identificador, nome, pontos da rota ...) com o id informado em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

IdRota: identificador único de uma Rota.

Descrição do retorno:

```
<Rota>

  <!-- Id da Rota -->
  <IdRota></IdRota>

  <!-- Nome da Rota -->
  <NomeRota></NomeRota>

  <!--Tolerancia:

      0 = 100 metros
      1 = 200 metros
      2 = 300 metros
      3 = 400 metros
      4 = 500 metros
      5 = 1000 metros
      6 = 2000 metros
      7 = 5000 metros
      8 = 10000 metros

  -->

  <Tolerancia></Tolerancia>

  <!-- Tipo da rota
      0 = padrão
      1 = avançada -->
  <Tipo></Tipo>

  <!--Id da função
programada de entrada -->
  <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>

  <!--Id da função
```

programada de saída -->

<IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>

<Cidade></Cidade>

<UF></UF>

<CEP></CEP>

<!-- Endereço -->

<RuaAvenida></RuaAvenida>

<Numero></Numero>

<Observacao></Observacao>

<Extremidade1></Extremidade1>

<Extremidade2></Extremidade2>

<PontoRota>

<!-- Latitude em graus

- Notação texto. Ex: 23°15'28.0" S

- Décimo de Segundos. Ex: -837280

- Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

- Notação texto. Ex. 46°48'03.0" W

- Décimo de Segundos. Ex: -1684830

- Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<Origem></Origem>

</PontoRota>

</Rota>

13.16. LISTAR ROTAS PELO INDEX

Função:	String ListarRotasIndexado(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupoSaver, Integer Index, Integer QtdRetorno)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo

Método retorna lista de rotas e seus pontos.

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

IdGrupoSaver: identificador único do grupo no SAVER.

Index: Index inicial para busca do resultado.

QtdRetorno: Quantidade de dados retornado.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<GrupoRota>
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
  <Rota>
    <IdRota></IdRota>
    <NomeRota></NomeRota>
    <Tolerancia></Tolerancia>
    <Tipo></Tipo>
    <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>
    <IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <RuaAvenida></RuaAvenida>
    <Numero></Numero>
    <Observacao></Observacao>
    <Extremidade1></Extremidade1>
    <Extremidade2></Extremidade2>
    <PontoRota>
      <Latitude></Latitude>
      <Longitude></Longitude>
      <Origem></Origem>
    </PontoRota>
  </Rota>
</GrupoRota>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

13.17. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR

Função:	String ListarTransmissoesRotasEnviadoVeiculoDetalhe (String Usuario, String Senha, Integer idTerminal)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas transmitidas para o idTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O id do terminal da transmissão..

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

<ListaGrupoCercaEnviada>

```
<GrupoCercaEnviada>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <IDCerca> </IDCerca>
  <IdSequencia> </IdSequencia>
  <Status></Status>
  <Nome> </Nome>
  <Latitude> </Latitude>
  <Longitude> </Longitude>
  <TipoFormato> </TipoFormato>
  <Avancado> </Avancado>
  <DataHoraEm></DataHoraEm>
  <DataHoraRec></DataHoraRec>
</GrupoCercaEnviada>
</ListaGrupoCercaEnviada>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro: 293.

13.18. TRANSMITIR ROTA

Função:	<code>String</code> TransmitirRota(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Telecomando para enviar rota associada para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idVeiculo: número de série do rastreador.

13.19. LISTAR TRANSMISSÕES DE ROTA INCLUINDO LIMPEZA DE RASTREADOR COM STATUS

Função:	<code>String</code> ListarTransmissoesRotasEnviadoVeiculoDetalheStatus (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idTerminal)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas transmitidas para o idTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idTerminal: O id do terminal da transmissão..

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoCercaEnviada>
  <GrupoCercaEnviada>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <IDCerca> </IDCerca>
    <IdSequencia> </IdSequencia>
    <Status></Status>
    <StatusDescricao></StatusDescricao>
    <Nome> </Nome>
    <Latitude> </Latitude>
    <Longitude> </Longitude>
    <TipoFormato> </TipoFormato>
    <Avancado> </Avancado>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </GrupoCercaEnviada>
</ListaGrupoCercaEnviada>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro: 293](#).

13.20. TRANSMITIR ROTA

Função:	<code>String</code> TransmitirRota(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Telecomando para enviar rota associada para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

idVeiculo: número de série do rastreador.

13.21. ULTIMA GRUPO ROTA ENVIADO

Função:	<code>String</code> UltimaGrupoRotaEnviadaVeiculo (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> idTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado listar data e status do último grupo rota enviada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal do rastreador.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<UltimoRota>
  <DataUltimo></DataUltimo>
  <Status></Status>
</UltimoRota>
```

13.22. DESASSOCIAR ROTAS DE VEÍCULOS

Função:	String DesassociarRotasDeVeiculos (String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a desassociar as rotas vinculadas aos veículos informados (remove até 25 associações por vez).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: XML contendo as associações (tag Associacao contendo duas tags: IdVeiculo e IdRota).

Descrição dos elementos do XML:

```
<XML><![CDATA[
  <Associacao>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <IdRota></IdRota>
  </Associacao>
]]> </XML>
```

Modelo XML de retorno:

```
<confirmacao>Associações removidas com sucesso!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag **<Associacao>** ocorre até 25 vezes dentro do XML. O par de tags **<IdVeiculo>** e **<IdRota>** ocorre uma vez dentro da tag **<Associacao>**.

13.23. MUDAR GRUPO DA ROTA

Função:	String MudarGrupoDaRota(String Usuario, String Senha, String GrupoAntigo, String NomeDaRota, String GrupoNovo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a transferir a rota de um grupo para o outro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

GrupoAntigo: nome do grupo que é a origem da rota (onde ela está).

NomeDaRota: nome da rota a ser transferida.

GrupoNovo: nome do grupo que será o destino da rota (para onde ela irá).

Modelo XML:

<confirmacao> A rota foi transferida com sucesso para o novo grupo.</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

13.24. LISTAR PONTOS

Função:	String ListarPontosDaRota(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupoSaver, String NomeRota)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os pontos de uma rota.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupoSaver: identificador único do grupo da rota no SAVER.

NomeRota: nome da rota.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único do ponto no GESTOR.

Latitude: latitude no formato decimal.

Longitude: longitude no formato decimal.

Origem: '1' para pontos gerados pelo usuário e '2' para gerados pelo Saver.

Modelo XML:

```
<Pontos>
  <Ponto>
    <Id></Id>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <Origem></Origem>
  </Ponto>
</Pontos>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag <Pontos> ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag <Ponto> pode ser encadeada várias vezes dentro da tag <Pontos>.

13.25. BUSCAR QUANTIDADE DE ROTAS NO GRUPO

Função:	String BuscarQtdRotasGrupo(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupoSaver)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a buscar a quantidade de rotas de um grupo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupoSaver: identificador único do grupo no SAVER.

Modelo XML:

```
<GrupoRota>
  <QuantidadeRotas></QuantidadeRotas>
</GrupoRota>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

13.26. BUSCAR ROTAS PELO NOME (TERMO)

Função:	String BuscarRotasLikeNome(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupoSaver, String NomeRota)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de rotas cadastradas no grupo definido pelo parâmetro nomeGrupo

Método retorna lista de rotas e seus pontos.

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

IdGrupoSaver: identificador único do grupo no SAVER.

NomeRota: Termo contido no nome a ser usado como referência para busca.

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<GrupoRota>
  <NomeGrupo></NomeGrupo>
  <Rota>
    <IdRota></IdRota>
    <NomeRota></NomeRota>
    <Tolerancia></Tolerancia>
    <Tipo></Tipo>
    <IdFuncProgEntrada></IdFuncProgEntrada>
    <IdFuncProgSaida></IdFuncProgSaida>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <RuaAvenida></RuaAvenida>
    <Numero></Numero>
    <Observacao></Observacao>
    <Extremidade1></Extremidade1>
    <Extremidade2></Extremidade2>
    <PontoRota>
      <Latitude></Latitude>
      <Longitude></Longitude>
      <Origem></Origem>
    </PontoRota>
  </Rota>
</GrupoRota>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag **<GrupoRota>** ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag **<Rota>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<GrupoRota>**.

13.27. ASSOCIAR ROTA A VEÍCULOS

Função:	String AssociarRotaVeiculos(String Usuario, String Senha, String IdRota, String XML)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de idVeiculos associados a rota definida pelo parâmetro IdRota.

O método tras uma lista com o status da(s) associação(es).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdRota: IdRota cadastrado no SAVER

ListaVeiculos: lista de ids dos veículos que a rota será associada

Ex:

```
<Veiculo>
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculo>
```

Descrição do retorno:

Modelo XML:

```
<web:AssociarRotaVeiculos>
  <Usuario></Usuario>
  <Senha></Senha>
  < IdRota ></ IdRota>
  <ListaVeiculos>
    <![CDATA[
      <Veiculo>
        <IdTerminal></IdTerminal>
        <IdTerminal></IdTerminal>
      </Veiculo>
    ]]>
  </ListaVeiculos>
</web:AssociarRotaVeiculos>
```

Exemplo de retorno de erro:

```
<ResultadoAssociacao>
  <Resultado>
    Associação entre IdTerminal 948188 e IdRota 11449 já existe
  </Resultado>
</ResultadoAssociacao>
```

Item [#Códigos de erro:](#) 290,318

13.28. IMPORTAÇÃO DE LOTE DE ROTAS

Função:	<code>String</code> ImportarRotaLote(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> XML)
---------	--

Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.
----------	---

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação de lote de rota. É o mesmo modelo do XML enviado no endpoint de Importação e Associação de Grupos de Rotas.

14. MENSAGEM FORMATADA

14.1. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String AssociarMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo, int idGrupo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a associação e envio de uma Mensagem Formatada

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: O idVeiculo que recebera a associação.

idGrupo: O identificador do grupo de mensagens formatadas.

14.2. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEICULO

Função:	String AssociarMensagemFormatadaVeiculo(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int idMacro)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a associação e envio de uma Mensagem Formatada Veiculo

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal que recebera a associação.

idMacro: O identificador da mensagem formatada associada ao item.

14.3. ASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEICULO XML

Função:	String AssociarMensagemFormatadaVeiculoXML(String Usuario, String Senha, String XML)
---------	--

Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.
----------	---

Método destinado a associação e envio de uma Mensagem Formatada Veículo XML

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: XML da requisição para associar a mensagem Formatada

14.4. ATUALIZAR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String AtualizarMensagemFormatada (String Usuario, String Senha, Integer idMacro, String Titulo, Integer Terminal, Integer idGrupo, Integer TE, Integer TC, Integer IdFuncProg)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a atualização da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMacro: O identificador da mensagem formatada.

Titulo: O título da mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

idGrupo: O identificador do Grupo da Mensagem Formatada.

TE: Indica se a macro é um teleevento. Ou seja, é habilitado para escrita no veículo:

0: Não habilita

1: Habilita (default)

TC: Seta se a macro é um telecomando. Ou seja, é habilitado para escrita na central:

0: Não habilita (default)

1: Habilita

IdFuncProg: Id função programada

14.5. ATUALIZAR MENSAGEM FORMATADA CAMPO(ITEM)

Função:	String AtualizarMensagemFormatadaItem(String Usuario, String Senha, Integer idMacroItem, Integer idMacro, Integer Nome, Integer Tipo, Integer Tam, Integer Lin, Integer Col, Integer Alin, Integer Obrig, Integer Repet, Integer Edit, Integer TamanhoFixo, Integer Terminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de itens (campos) da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMacroItem: O identificador do campo da mensagem formatada.

idMacro: O identificador da mensagem formatada associada ao item.

Nome: O nome do item da mensagem formatada. Máximo de 16 caracteres

Tipo: O tipo de mensagem formatada apresentada no terminal.

0 = alfanumérico

1 = numérico

2 = alfabético

3 = nn.nnn.nnn/nnn-nn

4 = nnn.nnn.nnn-nn

5 = dd/mm

6 = dd/mm/aa

7 = dd/mm/aaaa

8 = hh:mm

9 = moeda

10 = texto Simples

11 = fracionário

Tam: Indica o tamanho da mensagem. Valores entre 0 e 40.

Lin: Quantidade de linhas da mensagem formatada. Valores maiores que 0.

Col: O número da coluna em que o campo será exibido no Saver após ser recebido no rastreador, é de preenchimento obrigatório. Valores entre 1 e 25.

Alin: Habilita o alinhamento da linha.

0 = desabilita

1 = habilita

Obrig: Campo de obrigatoriedade de exibição da mensagem.

0 = desabilita

1 = habilita

Repet: Marca se a mensagem pode se repetir.

0 = desabilita

1 = habilita

Edit: Marca se a mensagem permite edição.

0 = desabilita

1 = habilita

TamanhoFixo: Tamanho Fixo da mensagem.

Terminal: Identificador do terminal

14.6. CRIAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA

Função:	String NovoGrupoMensagemFormatada (String Usuario, String Senha, String Nome_Grupo, Integer Terminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.



Método destinado a criação do grupo de mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome_Grupo: O nome do grupo para uso com a mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

14.7. CRIAR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String NovoMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, String Titulo, Integer Terminal, Integer idGrupo, Integer TE, Integer TC, Integer IdFuncProg)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Titulo: O título da mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

idGrupo: O identificador do Grupo da Mensagem Formatada.

TE: Indica se a macro é um teleevento. Ou seja, é habilitado para escrita no veículo:

0: Não habilita

1: Habilita (default)

TC: Seta se a macro é um telecomando. Ou seja, é habilitado para escrita na central:

0: Não habilita (default)

1: Habilita

IdFuncProg: Identificador da Função Programável.

14.8. CRIAR MENSAGEM FORMATADA COM ITENS XML

Função:	String NovoMensagemFormatadaXmlItens(String Usuario, String Senha, String Titulo, Integer Terminal, Integer idGrupo, Integer TE, Integer TC, Integer IdFuncProg String XMLItens)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Titulo: O título da mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

idGrupo: O identificador do Grupo da Mensagem Formatada.

TE: Indica se a macro é um teleevento. Ou seja, é habilitado para escrita no veículo:

0: Não habilita

1: Habilita (default)

TC: Seta se a macro é um telecomando. Ou seja, é habilitado para escrita na central:

0: Não habilita (default)

1: Habilita

IdFuncProg: Identificador da Função Programável.

XMLItens: XML com as Mensagens Formatadas Itens (Campos da Mensagem);

Exemplo:

```
<![CDATA[<XMLItens>
  <MensagemFormatadaItem>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
    <Tam></Tam>
    <Lin></Lin>
    <Col></Col>
    <Alin></Alin>
    <Obrig></Obrig>
    <Repet></Repet>
    <Edit></Edit>
    <TamanhoFixo></TamanhoFixo>
    <Terminal></Terminal>
  </MensagemFormatadaItem>
</XMLItens>]]>
```

Observação1: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <GrupoAlvo>

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[  <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

<Numero> </Numero> ou <Numero/>.

Observação2: A tag `<XMLItens>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<MensagemFormatadaItem>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<XMLItens>` dependendo da quantidade de campos da mensagem.

14.9. CRIAR MENSAGEM FORMATADA CAMPO(ITEM)

Função:	<code>String</code> NovoMensagemFormatadaItem(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idMacro, <code>String</code> Nome, <code>Integer</code> Tipo, <code>Integer</code> Tam, <code>Integer</code> Lin, <code>Integer</code> Col, <code>Integer</code> Alin, <code>Integer</code> Obrig, <code>Integer</code> Repet, <code>Integer</code> Edit, <code>Integer</code> TamanhoFixo, <code>Integer</code> Terminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de itens (campos) da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMacro: O identificador da mensagem formatada associada ao item.

Nome: O nome do item da mensagem formatada. Máximo de 16 caracteres

Tipo: O tipo de mensagem formatada apresentada no terminal.

0 = alfanumérico

1 = numérico

2 = alfabético

3 = nn.nnn.nnn/nnn-nn

4 = nnn.nnn.nnn-nn

5 = dd/mm

6 = dd/mm/aa

7 = dd/mm/aaaa

8 = hh:mm

9 = moeda

10 = texto Simples

11 = fracionário

Tam: Indica o tamanho da mensagem. Valores entre 0 e 40.

Lin: Quantidade de linhas da mensagem formatada. Valores maiores que 0.

Col: O número da coluna em que o campo será exibido no Saver após ser recebido no rastreador, é de preenchimento obrigatório. Valores entre 1 e 25.

Alin: Habilita o alinhamento da linha.

0 = desabilita

1 = habilita

Obrig: Campo de obrigatoriedade de exibição da mensagem.

0 = desabilita

1 = habilita

Repet: Marca se a mensagem pode se repetir.

0 = desabilita

1 = habilita

Edit: Marca se a mensagem permite edição.

0 = desabilita

1 = habilita

TamanhoFixo: Tamanho Fixo da mensagem.

Terminal: Identificador do terminal

14.10. DESASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEÍCULO

Função:	String DesassociarMensagemFormatadaVeiculo(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int idMacro)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desassociação de uma Mensagem Formatada Veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal que recebera a associação.

IdMacro: O identificador da mensagem formatada associada ao item.

14.11. DESASSOCIAR MENSAGEM FORMATADA VEÍCULO XML

Função:	String DesassociarMensagemFormatadaVeiculoXML(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desassociação de uma Mensagem Formatada Veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: XML contendo os paramentros da requisição.

14.12. DESASSOCIAR GRUPO DE MENSAGEM FORMATADA

Função:	String DesassociarGrupoMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupo)
Retorno:	String contendo confirmação da Desassociação ou código de erro.

Método destinado a desassociação um Grupo de Mensagem Formatada dos Veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser desassociado.

Exmplo de retorno:

<confirmacao> GrupoMacro idGrupo desassociado com sucesso !</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

14.13. ENVIAR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String EnviarMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a enviar uma Mensagem Formatada a um terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: O idVeiculo que recebera a associação.

14.14. EXCLUIR GRUPO MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ExcluirGrupoMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int idGrupo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a excluir um grupo de mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupo: O identificador do grupo da mensagem formatada.

14.15. EXCLUIR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ExcluirMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int idMacro)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a excluir uma mensagem formatada, inclusive seus campos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMacro: O identificador da mensagem formatada.

14.16. EXCLUIR MENSAGEM FORMATADA ITEM

Função:	String ExcluirMensagemFormatadaItem(String Usuario, String Senha, int idMacro, int idMacroCampo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a excluir um campo de uma mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMacro: O identificador da mensagem formatada.

idMacroCampo: O identificador do item campo da mensagem formatada.

14.17. LIMPAR MENSAGENS FORMATADAS

Função:	String LimparMensagemFormatada (String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a limpar mensagem da tela do rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de serie do terminal.

14.18. IMPORTAR MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ImportarMensagemFormatada (String Usuario, String Senha, Integer IdGrupo, String data)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método importa mensagens formatadas para o gestor.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do Grupo que a mensagem será vinculada.

Data: Mensagem Formatada no padrão da exportação do saver.

Exemplo MSG exportada do saver:

```
1 Macro="03CHEGADANODESTI",0x47918F6B,1,0,3
2 Campo="CHEGADANODEST:",10,0,1,1,1,0
3 Macro="04FIMDEVIAGEM",0x716DF448,2,0,3
4 Campo="FIMDEVIAGEM",10,0,1,1,1,0
5 Campo="SENHA:",1,4,2,1,0,1
6 Macro="05INFORMACOES",0x3E5C0DFC,6,0,3
7 Campo="INFORMACOES:",10,0,1,1,1,0
8 Campo="1.TRANSITOLENTO",10,0,3,1,1,0
9 Campo="2.ACIDENTEPISTA",10,0,4,1,1,0
10 Campo="3.ACIDENTADO",10,0,5,1,1,0
11 Campo="4.PERSEGUIDO",10,0,6,1,1,0
12 Campo="MOTIVO:",1,1,8,1,0,1
13 Macro="08PARADAPREVIS",0x16E17AC9,6,0,3
14 Campo="PARADAPREVISTA",10,0,1,1,1,0
15 Campo="1.HIGIENE",10,0,3,1,1,0
16 Campo="2.BORRACHARIA",10,0,4,1,1,0
17 Campo="3.PROBMECANICO",10,0,5,1,1,0
18 Campo="4.PROBELTRICO",10,0,6,1,1,0
19 Campo="MOTIVO:",1,1,8,1,0,1
```

Exemplo de retorno de confirmação:

```
<confirmacao>
<!--Nome da Mensagem Formatada -->
<Macro></Macro>
<!--ID da Mensagem Formatada -->
<idMacro></idMacro>
</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

14.19. LISTA GERAL DE MENSAGENS FORMATADAS

Função:	<code>String</code> ObterMensagemformata(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato <code>XML</code> devolve a lista geral de mensagens formatadas

Este método devolve uma lista geral de mensagens formatadas, com as informações dos campos da macro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método

```
<MensagensFormatadas>
  <MensagemFormatada>
    <IdMensagemFormatada></IdMensagemFormatada>
    <NroSeqMacro></NroSeqMacro>
    <TE></TE>
    <TC></TC>
    <NomeMensagemFormatada></NomeMensagemFormatada>
    <idGrupo></idGrupo>
    <Terminal></Terminal>
    <Campo>
      <IdCampo></IdCampo>
      <NomeCampo></NomeCampo>
      <TamCampo></TamCampo>
      <ObrigCampo>{preenchimento obrigatório}</ObrigCampo>
      <TipoCampo></TipoCampo>
      <Lin></Lin>
      <Col></Col>
      <Alin></Alin>
    </Campo>
  </MensagemFormatada>
</MensagensFormatadas>
```

14.20. LISTAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ListarGrupoMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int idGrupo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar o grupo da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupo: Identificador do Grupo cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

idGrupo: Identificador do Grupo cadastrado.

Nome_Grupo: O nome do grupo para uso com a mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

Modelo XML:

```
<GrupoMacro>
  <idGrupo></idGrupo>
  <Nome_Grupo> </Nome_Grupo>
  <Terminal></Terminal>
</GrupoMacro>
```


14.21. LISTAR GRUPO MENSAGEM FORMATADA DETALHE

Função:	String ListarGrupoMensagemFormatadaDetalhe(String Usuario, String Senha, int idGrupo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar o grupo da mensagem formatada detalhada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idGrupo: Identificador do Grupo cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```

</ListaGrupoMacroDetalhe>
  <GrupoMacro>
    <idGrupo/>
    <Nome_Grupo/>
    <Terminal/>
    <Macro>
      <idMacro/>
      <IdFuncProg/>
      <IdUltimo/>
      <Titulo/>
      <Terminal/>
      <Enviado/>
      <Hash/>
      <TE/>
      <TC/>
      <MacroCampo>
        <idCampo/>
        <Nome/>
        <Tipo/>
        <Tam/>
        <lin/>
        <col/>
        <alin/>
        <Obrig/>
        <Repet/>
        <Ordem/>
        <Titulo/>

```



```

<Edit/>
<TamanhoFixo></TamanhoFixo>
<Terminal></Terminal>
<Exib></Exib>
</MacroCampo>
</Macro>
</GrupoMacro>
<ListaGrupoMacroDetalhe>

```

14.22. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ASSOCIADA DESTINO

Função:	String ListarMensagemFormatadaAssociadaDestino(String Usuario, String Senha, int idTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar a mensagem formatada destino.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal que recebera a associação.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```

<ListaMensagemFormatadaAssociada>
  <MensagemFormatadaAssociada>
    <MacroTam></MacroTam>
    <Status_AV></Status_AV>
    <IdMacro></IdMacro>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Status></Status>
    <Central></Central>
    <IdSeq></IdSeq>
    <idMacro></idMacro>
    <idGrupo></idGrupo>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <IdUltimo></IdUltimo>
    <Titulo></Titulo>
    <Terminal></Terminal>
    <Enviado></Enviado>
    <Hash></Hash>
    <TE></TE>
  </MensagemFormatadaAssociada>
</ListaMensagemFormatadaAssociada>

```

```

<TC></TC>
</MensagemFormatadaAssociada>
</ListaMensagemFormatadaAssociada>

```

14.23. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ASSOCIADA ORIGEM

Função:	String ListarMensagemFormatadaAssociadaOrigem(String Usuario, String Senha, int idTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar a mensagem formatada origem.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal que recebera a associação.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```

<ListaMensagemFormatadaAssociada>
  <MensagemFormatadaAssociada>
    <MacroTam></MacroTam>
    <Status_AV></Status_AV>
    <IdMacro></IdMacro>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Status></Status>
    <Central></Central>
    <IdSeq></IdSeq>
    <idMacro></idMacro>
    <idGrupo></idGrupo>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <IdUltimo></IdUltimo>
    <Titulo></Titulo>
    <Terminal></Terminal>
    <Enviado></Enviado>
    <Hash></Hash>
    <TE></TE>
    <TC></TC>
  </MensagemFormatadaAssociada>
</ListaMensagemFormatadaAssociada>

```

14.24. LISTAR MENSAGEM FORMATADA CAMPOS VALIDAÇÃO

Função:	String ListarMensagemFormatadaCamposValidacao (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar mensagens formatadas com campos válidos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaMensagemFormatadaCamposValidacao>
  <MensagemFormatadaCamposValidacao>
    <Titulo></Titulo>
    <Descr></Descr>
    <Edit></Edit>
    <Tamanho></Tamanho>
    <Minimo></Minimo>
    <Tipo></Tipo>
    <Terminal></Terminal>
    <TamanhoFixo></TamanhoFixo>
    <Exib></Exib>
  <MensagemFormatadaCamposValidacao>
</ListaMensagemFormatadaCamposValidacao>
```

Observação: A tag **<ListaMensagemFormatadaCamposValidacao>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<MensagemFormatadaCamposValidacao>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaMensagemFormatadaCamposValidacao>**.

14.25. LISTAR MENSAGEM FORMATADA COM ITENS

Função:	String ListarMensagemFormatada(String Usuario, String Senha, int idMsg)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar uma mensagem formatada e seus itens cadastrados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML de Retorno:

```
<Macro>
  <IdMacro></IdMacro>
  <idGrupo></idGrupo>
  <IdUltimo></IdUltimo>
  <Titulo></Titulo>
  <Terminal></Terminal>
  <Enviado></Enviado>
  <Hash></Hash>
  <TE></TE>
  <TC></TC>
  <MacroCampos>
    <Hash></Hash>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
    <Tam></Tam>
    <lin></lin>
    <col></col>
    <alin></alin>
    <Obrig></Obrig>
    <Repet></Repet>
    <Ordem></Ordem>
    <Titulo></Titulo>
    <Edit></Edit>
    <TamanhoFixo></TamanhoFixo>
    <Terminal></Terminal>
    <Exib></Exib>
  </MacroCampos>
</Macro>
```

14.26. LISTAR MENSAGEM FORMATADA ENVIADA

Função:	String ListarMensagemFormatadaEnviada(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado listar mensagem formatada enviada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaMensagemFormatadaEnviada>
```

```
<MensagemFormatadaEnviada>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <IdSequencia></IdSequencia>
  <DataHoraRec></DataHoraRec>
  <DataHoraEm></DataHoraEm>
  <IdMacro></IdMacro>
  <Titulo></Titulo>
  <FuncProg></FuncProg>
</MensagemFormatadaEnviada>
</ListaMensagemFormatadaEnviada>
```

14.27. LISTAR TODOS GRUPOS MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ListarTodosGrupoMensagemFormatada(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar todos os grupos da mensagem formatada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

idGrupo: Identificador do Grupo cadastrado.

Nome_Grupo: O nome do grupo para uso com a mensagem formatada.

Terminal: O tipo de terminal.

Modelo XML:

```
<ListGrupoMacro>
  <GrupoMacro>
    <idGrupo></idGrupo>
    <Nome_Grupo> </Nome_Grupo>
    <Terminal></Terminal>
  </GrupoMacro>
</ListGrupoMacro>
```

14.28. LISTAR TODOS MENSAGEM FORMATADA

Função:	String ListarTodosMensagemFormatada(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar todas as mensagens formatadas do cliente.

Descrição dos parâmetros:



Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML de Retorno:

```
<ListMacro>
  <GrupoMacro>
    <IdMacro></IdMacro>
    <idGrupo></idGrupo>
    <IdUltimo></IdUltimo>
    <Titulo></Titulo>
    <Terminal></Terminal>
    <Enviado></Enviado>
    <Hash></Hash>
    <TE></TE>
    <TC></TC>
  </GrupoMacro>
</ListMacro>
```

14.29. ULTIMA MENSAGEM FORMATADA ENVIADA

Função:	String UltimaMensagemFormatadaEnviadaVeiculo(String Usuario, String Senha, int idTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado listar data e status da última mensagem formatada enviada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O idTerminal que recebera a associação.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<UltimaMSGFormata>
  <DataUltimo></DataUltimo>
  <Status></Status>
</UltimaMSGFormata>
```

15. MENSAGEM PREDEFINIDA

15.1. ASSOCIAR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String AssociarMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo, int idMsg, String Destino)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a associação de uma Mensagem Predefinida

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: O idVeiculo que receberá a associação.

idMsg: O idMsg da mensagem predefinida.

Destino: O tipo de central que receberá a associação.

0 = Central Principal

1 = Central Auxiliar.

15.2. ASSOCIAR MENSAGEM PREDEFINIDA XML

Função:	String AssociarMensagemPredefinidaXML(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a associação de uma Mensagem Predefinida

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: O idVeiculo que receberá a associação.

idMsg: O idMsg da mensagem predefinida.

Destino: O tipo de central que receberá a associação.

0 = Central Principal

1 = Central Auxiliar.

Modelo XML:

```
<MensagemPredefinidaAssociar>
  <MsgPredefinida>
    <idMsg></idMsg>
    <Destino></Destino>
  </MsgPredefinida>
</MensagemPredefinidaAssociar>
```

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <GrupoAlvo>

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo: <Numero></Numero> ou <Numero/>.

15.3. ASSOCIAR MENSAGEM PRÉ DEFINIDA TODOS

Função:	String AssociarMensagemPredefinidaTodos(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	String Lista contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

15.4. ASSOCIAR PERFIL MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String AssociarPerfilMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int idPerfilMsg, int idMsg, String Destino)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a associação de um Perfil a Mensagem Predefinida

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfilMsg: O idSubMsg do perfil que está sendo associado.

idMsg: O idMsg da mensagem predefinida que será associada ao perfil.

Destino: O tipo de central que receberá a associação.

0 = Central Principal

1 = Central Auxiliar.

15.5. ATUALIZAR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String AtualizarMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int idMsg, int idMsgSub, String Mensagem, String Visivel, int IdFuncProg, int TipoPerfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a atualização de mensagens e submensagens predefinida.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: tipo de Perfil associada a mensagem.

15.6. CRIAR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String CriarMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int idMsg, String Mensagem, String Visivel, int IdFuncProg, int TipoPerfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de mensagens e submensagens predefinida.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMsg: O idMsg da mensagem que será criada. Quando for um cabeçalho, passar o parâmetro igual a 0, quando for uma submensagem passar o idMsg referente a mensagem.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: Tipo de Perfil associada a mensagem.

15.7. CRIAR PERFIL MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String CriarPerfilMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, String Mensagem, String Visivel, int TipoPerfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de perfis de mensagens predefinidas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

TipoPerfil: Tipo de Perfil associado à mensagem.

15.8. ENVIAR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String EnviarMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a enviar uma Mensagem Predefinida a um terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal do veículo que receberá a mensagem.

15.9. ENVIAR MENSAGEM PREDEFINIDA PARA O MOTORISTA

Função:	String EnviarMensagemPreMotorista(String Usuario, String Senha, int IdMsgPreDef, int IdMsg, int ConfReceb, int ConfLeit, String Xml)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a enviar um telecomando de mensagem predefinida para o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdMsgPreDef: O identificador da mensagem predefinida.

IdMsg: O Id da mensagem, gerado pelo cliente entre 0 a 255. Assim que recebida no terminal, o veículo responde um teleevento de confirmação de recebimento de mensagem.

ConfReceb: Solicita um teleevento de confirmação de recebimento da mensagem no terminal do veículo.

0: Não solicita confirmação de recebimento no veículo.

1: Solicita confirmação de recebimento no veículo.

ConfLeit: Solicita um teleevento de confirmação de Leitura da mensagem no terminal do veículo.

0: Não solicita confirmação de leitura no veículo.

1: Solicita confirmação de leitura no veículo.

Xml: Lista de Rastreadores pelo número de sequência (IdTerminal). Este parâmetro deve ser enviado, necessariamente, no formato XML.

```
<Veiculo>
  <!-- NS 1 : número do terminal do veículo 1 -->
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <!-- NS 2 : número do terminal do veículo 2 -->
  <IdTerminal></IdTerminal>
  ...
  <!-- NS n : número do terminal do veículo n -->
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculo>
```

Exemplo da tag XML com cdata

```
<![CDATA[ <!-- XML de veiculos--> ]]>
```

15.10. EXCLUIR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	<code>String</code> ExcluirMensagemPredefinida(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> idMsg, <code>int</code> idMsgSub)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de envio ou código de erro.

Método destinado a exclusão de mensagem predefinida

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idMsg: O idMsg da mensagem predefinida.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

15.11. LISTA GERAL DE MENSAGENS PREDEFINIDAS

Função:	<code>String</code> ObtemMensagensPreDefinidas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar as mensagens predefinidas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Modelo XML:

```
<MensagensPreDefinidas>
  <MensagemPre>
    <IdMensagemPre></IdMensagemPre>
    <Mensagem></Mensagem>
  </MensagemPre>
</MensagensPreDefinidas>
```

Observação1: A tag **<MensagensPreDefinidas>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<MensagemPre>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<MensagensPreDefinidas>** dependendo da quantidade de Mensagens.

15.12. LISTAR MENSAGEM PREDEFINIDA

Função:	String ListarMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha, int idMsg)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar a mensagem predefinida cadastrada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: Tipo de Perfil associado à mensagem.

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
<ListMensagemPre>
  <MensagemPre>
    <idMsg></idMsg>
    <idMsgSub></idMsgSub>
    <Mensagem></Mensagem>
    <Visivel></Visivel>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <TipoPerfil></TipoPerfil>
  </MensagemPre>
</ListMensagemPre>
```

15.13. LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS

Função:	String ListarTodosMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar as mensagens predefinidas cadastradas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: tipo de perfil associado à mensagem.

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
```

```
<ListMensagemPre>
  <MensagemPre>
    <idMsg></idMsg>
    <idMsgSub></idMsgSub>
    <Mensagem></Mensagem>
    <Visivel></Visivel>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <TipoPerfil></TipoPerfil>
  </MensagemPre>
</ListMensagemPre>
```

15.14. LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS ASSOCIADAS

Função:	String ListarTodosMensagemPredefinidaAssociada(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar as mensagens predefinidas cadastradas e associadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: IdVeiculo das mensagens predefinidas e associadas.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
< ListConfMensagemPre>
  < ConfMensagemPre>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <Sequencia></Sequencia>
    <Status></Status>
    <idMsg></idMsg>
    <Destino></Destino>
    <IdIdentity></IdIdentity>
  </ ConfMensagemPre>
</ ListConfMensagemPre>
```

15.15. LISTAR TODOS PERFIL MENSAGENS PREDEFINIDAS

Função:	String ListarTodosPerfilMensagemPredefinida(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os perfis de mensagens predefinidas cadastradas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: tipo de Perfil associado à mensagem.

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
<ListMensagemPre>
  <MensagemPre>
    <idMsg>0</idMsg>
    <idMsgSub>0</idMsgSub>
    <Mensagem>LIBERAR VEICULO</Mensagem>
    <Visivel>S</Visivel>
    <IdFuncProg>null</IdFuncProg>
    <TipoPerfil>null</TipoPerfil>
  </MensagemPre>
```

15.16. LISTAR TODOS MENSAGENS PREDEFINIDAS POR TIPO DE DESTINO

Função:	String ListarTodosMensagemPredefinidaByDestino(String Usuario, String Senha, Integer TipoDestino)
Retorno:	String Lista de mensagens filtradas por tipo de destino

Método destinado a listar as mensagens predefinidas por tipo de destino.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

TipoDestino: Tipo de destino da mensagem (0 para mensagens enviadas do operador do sistema para o motorista e 2 para mensagens enviadas do motorista para o operador)

Descrição dos elementos do XML:

idMsg: O idMsg da mensagem que será atualizada.

idMsgSub: O idMsgSub que determina se a mensagem é cabeçalho ou item da mensagem.

0 = marca a mensagem como título.

Maior ou igual 1 = marca a mensagem como item, e ordena as mesmas.

Mensagem: A descrição da mensagem predefinida.

Visivel: Valor de referência para o tipo de visibilidade da mensagem. Quando não for informado os valores, será definido como null.

S = sim

N = não

IdFuncProg: O id da função programada a que se refere a mensagem.

TipoPerfil: tipo de Perfil associado à mensagem.

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
<ListMensagemPre>
  <MensagemPre>
    <idMsg>0</idMsg>
    <idMsgSub>0</idMsgSub>
    <Mensagem>LIBERAR VEICULO</Mensagem>
    <Visivel>S</Visivel>
    <IdFuncProg>null</IdFuncProg>
    <TipoPerfil>null</TipoPerfil>
  </MensagemPre>
</ListMensagemPre>
```

15.17. LISTAR TODOS PERFIL MENSAGENS PREDEFINIDAS ASSOCIADAS

Função:	String ListarTodosMensagemPredefinidaAssociada(String Usuario, String Senha, int IdVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar todos os perfis de mensagens predefinidas cadastradas e associadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: IdVeiculo das mensagens predefinidas e associadas.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início MensagemPre -->
< ListPerfilConfMensagemPre>
  < ConfMensagemPre>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <Sequencia></Sequencia>
    <Status></Status>
    <idMsg></idMsg>
    <Destino></Destino>
    <IdIdentity></IdIdentity>
  </ ConfMensagemPre>
</ ListPerfilConfMensagemPre>
```

15.18. ULTIMA MENSAGEM PRÉ DEFINIDA ENVIADA VEICULO

Função:	String UltimaMensagemPredefinidaEnviadaVeiculo(String Usuario, String Senha, String IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação e data da última mensagem ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

16. TEXTO PREDEFINIDO

16.1. CADASTRAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL

Função:	String CadastrarTextoTerminal(String Usuario, String Senha, Integer Tipo, String Texto)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria um texto predefinido do terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: tipo de terminal (desabilitado, alfanumérico, compacto, alfamultimídia e alfacompacto, de 0 a 4 respectivamente).

Texto: texto a ser cadastrado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Texto cadastrado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

16.2. EDITAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL

Função:	String EditarTextoTerminal(String Usuario, String Senha, Integer Sequencial, Integer Tipo, String Texto)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método edita um texto predefinido do terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Sequencial: chave primária no SAVER.

Tipo: tipo de terminal (desabilitado, alfanumérico, compacto, alfamultimídia e alfacompatto, de 0 a 4 respectivamente).

Texto: texto a ser editado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Texto alterado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

16.3. EXCLUIR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL

Função:	String ExcluirTextoTerminal(String Usuario, String Senha, Integer Sequencial)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui um texto predefinido do terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Sequencial: chave primária no SAVER.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Texto apagado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

16.4. LISTAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL

Função:	String ListarTextoTerminal(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os textos predefinidos do terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Sequencial: chave primária no SAVER.

IdTexto: indica a ordem de criação dos textos e é recalculado a cada exclusão de texto.

Tipo: tipo de terminal (desabilitado, alfanumérico, compacto, alfamultimídia e alfacompacto, de 0 a 4 respectivamente).

Msg: texto a ser editado.

Modelo XML:

<Texto>
<Sequencial></Sequencial>
<IdTexto></IdTexto>
<Tipo></Tipo>
<Msg></Msg>
</Texto>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

16.5. LISTAR TEXTO PREDEFINIDO DO TERMINAL PELO ID

Função:	String ListarTextoTerminalByID(String Usuario, String Senha, Integer IdTextoTerminal)
---------	--

Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.
----------	---

Este método lista o texto predefinido do terminal.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTextoTerminal: Id do texto a ser listado

Modelo XML:

```
<Texto>
  <Id></ Id >
  <Texto></Texto>
  <Tipo></Tipo>
  <Sequencial></Sequencial>
</Texto>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

17. CARACTERÍSTICAS

17.1. ATUADORES

17.1.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO DE ATUADORES

Função:	String AtualizarConfiguracoesAtuadores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia , int CombAtivacao, int CombRepeticoes, int CombRepouso, int CombRetardo, int PiscaAtivacao, int PiscaRepouso, int PiscaRepeticoes, int PiscaRetardo, int SireneAtivacao, int SireneRepeticoes, int SireneRepouso, int SireneRetardo, int SireneRetParada_Atual, int SireneSomCarreta, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de atuadores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

CombAtivacao: Valor de configuração do bloqueador para a função de ativação.

- 0 = nunca atua
- 1 = 30 segundos
- 2 = 5 minutos
- 3 = 10 minutos
- 4 = 30 minutos
- 5 = 1 hora
- 6 = 2 horas
- 7= para sempre

CombRepeticoes: Valor de configuração do bloqueador para a função de repetição.

- 0 = não repete
- 1 = 1 repetição
- 2 = 10 repetições
- 3 = sempre

CombRepouso: Valor de configuração do bloqueador para a função de repouso.

- 0 = nunca atua
- 1 = 30 segundos
- 2 = 5 minutos
- 3 = 10 minutos
- 4 = 30 minutos
- 5 = 1 hora
- 6 = 2 horas
- 7= para sempre

CombRetardo: Valor de configuração do bloqueador para a função de retardo.

- 0 = sem retardo
- 1 = 10 segundos
- 2 = 40 segundos
- 3 = 70 segundos

PiscaAtivacao: Valor de configuração do pisca alerta para a função de ativação.

- 0 = nunca atua
- 1 = 5 segundos
- 2 = 10 segundos
- 3 = 20 segundos
- 4 = 30 segundos
- 5 = 1 minuto
- 6 = 2 minutos
- 7= para sempre

PiscaRepouso: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repouso.

- 0 = nunca atua
- 1 = 5 segundos
- 2 = 10 segundos
- 3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

PiscaRepeticoes: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

PiscaRetardo: Valor de configuração do pisca alerta para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneAtivacao: Valor de configuração da sirene para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRepeticoes: Valor de configuração da sirene para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

SireneRepouso: Valor de configuração da sirene para a função de repouso.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRetardo: Valor de configuração da sirene para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneRetParada_Atual: Valor de configuração da sirene para a função de retardo na parada não permitida.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneSomCarreta: Valor de configuração da sirene para a função de aviso sonoro no desengate indevido de carreta.

0 = desativado

1 = ativado

id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.1.2. CRIAR CONFIGURACAO DE ATUADORES

Função:	String CriarConfiguracoesAtuadores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int CombAtivacao, int CombRepeticoes, int CombRepouso, int CombRetardo, int PiscaAtivacao, int PiscaRepouso, int PiscaRepeticoes, int PiscaRetardo, int SireneAtivacao, int SireneRepeticoes, int SireneRepouso, int SireneRetardo, int SireneRetParada_Atual, int SireneSomCarreta, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Profil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de atuadores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

CombAtivacao: Valor de configuração do bloqueador para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 30 segundos

2 = 5 minutos

3 = 10 minutos

4 = 30 minutos

5 = 1 hora

6 = 2 horas

7= para sempre

CombRepeticoes: Valor de configuração do bloqueador para a função de repetição.

0 = não repete

- 1 = 1 repetição
- 2 = 10 repetições
- 3 = sempre

CombRepouso: Valor de configuração do bloqueador para a função de repouso.

- 0 = nunca atua
- 1 = 30 segundos
- 2 = 5 minutos
- 3 = 10 minutos
- 4 = 30 minutos
- 5 = 1 hora
- 6 = 2 horas
- 7 = para sempre

CombRetardo: Valor de configuração do bloqueador para a função de retardo.

- 0 = sem retardo
- 1 = 10 segundos
- 2 = 40 segundos
- 3 = 70 segundos

PiscaAtivacao: Valor de configuração do pisca alerta para a função de ativação.

- 0 = nunca atua
- 1 = 5 segundos
- 2 = 10 segundos
- 3 = 20 segundos
- 4 = 30 segundos
- 5 = 1 minuto
- 6 = 2 minutos
- 7 = para sempre

PiscaRepouso: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repouso.

- 0 = nunca atua
- 1 = 5 segundos
- 2 = 10 segundos
- 3 = 20 segundos
- 4 = 30 segundos
- 5 = 1 minuto
- 6 = 2 minutos
- 7 = para sempre

PiscaRepeticoes: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repetição.

- 0 = não repete
- 1 = 1 repetição
- 2 = 10 repetições
- 3 = sempre

PiscaRetardo: Valor de configuração do pisca alerta para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneAtivacao: Valor de configuração da sirene para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRepeticoes: Valor de configuração da sirene para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

SireneRepouso: Valor de configuração da sirene para a função de repouso.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRetardo: Valor de configuração da sirene para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneRetParada_Atual: Valor de configuração da sirene para a função de retardo na parada não permitida.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneSomCarreta: Valor de configuração da sirene para a função de aviso sonoro no desengate indevido de carreta.

0 = desativado

1 = ativado

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.1.3. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE ATUADORES

Função:	String DesativarConfiguracoesAtuadores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de atuadores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao Atuadores</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item **#Códigos de erro**

17.1.4. LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgAtuadoresByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgAtuadoresListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_atuadores>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <combAtivacao></combAtivacao>
    <combRepeticoes></combRepeticoes>
    <combRepouso></combRepouso>
    <combRetardo></combRetardo>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <piscaAtivacao></piscaAtivacao>
    <piscaRepeticoes></piscaRepeticoes>
    <piscaRepouso></piscaRepouso>
    <piscaRetardo></piscaRetardo>
    <sireneAtivacao></sireneAtivacao>
    <sireneRepeticoes></sireneRepeticoes>
    <sireneRepouso></sireneRepouso>
    <sireneRetParada_Atual></sireneRetParada_Atual>
    <sireneRetardo></sireneRetardo>
    <sireneSomCarreta></sireneSomCarreta>
    <nome_Perfil></nome_Perfil>
  </cfg_atuadores>
</tCfgAtuadoresListJAXB>
```

17.1.5. LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgAtuadoresByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgAtuadoresListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_atuadores>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <combAtivacao></combAtivacao>
    <combRepeticoes></combRepeticoes>
```

```
<combRepouso></combRepouso>
<combRetardo></combRetardo>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<piscaAtivacao></piscaAtivacao>
<piscaRepeticoes></piscaRepeticoes>
<piscaRepouso></piscaRepouso>
<piscaRetardo></piscaRetardo>
<sireneAtivacao></sireneAtivacao>
<sireneRepeticoes></sireneRepeticoes>
<sireneRepouso></sireneRepouso>
<sireneRetParada_Atual></sireneRetParada_Atual>
<sireneRetardo></sireneRetardo>
<sireneSomCarreta></sireneSomCarreta>
</cfg_atuadores>
</tCfgAtuadoresListJAXB>
```

17.1.6. LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgAtuadoresByIdSequencia (String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgAtuadores>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <combAtivacao></combAtivacao>
  <combRepeticoes></combRepeticoes>
  <combRepouso></combRepouso>
  <combRetardo></combRetardo>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <piscaAtivacao></piscaAtivacao>
  <piscaRepeticoes></piscaRepeticoes>
  <piscaRepouso></piscaRepouso>
  <piscaRetardo></piscaRetardo>
  <sireneAtivacao></sireneAtivacao>
```

```
<sireneRepeticoes></sireneRepeticoes>
<sireneRepouso></sireneRepouso>
<sireneRetParada_Atual></sireneRetParada_Atual>
<sireneRetardo></sireneRetardo>
<sireneSomCarreta></sireneSomCarreta>
</tCfgAtuadores>
```

17.1.7. LISTA CONFIGURACAO ATUADORES BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgAtuadoresByldTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <!--Elementos do Arquivo de Retorno -->
  <tCfgAtuadores>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <combAtivacao></combAtivacao>
    <combRepeticoes></combRepeticoes>
    <combRepouso></combRepouso>
    <combRetardo></combRetardo>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <piscaAtivacao></piscaAtivacao>
    <piscaRepeticoes></piscaRepeticoes>
    <piscaRepouso></piscaRepouso>
    <piscaRetardo></piscaRetardo>
    <sireneAtivacao></sireneAtivacao>
    <sireneRepeticoes></sireneRepeticoes>
    <sireneRepouso></sireneRepouso>
    <sireneRetParada_Atual></sireneRetParada_Atual>
    <sireneRetardo></sireneRetardo>
    <sireneSomCarreta></sireneSomCarreta>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
  </tCfgAtuadores>
</listaCfg>
```

17.1.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE ATUADORES

Função:	String RemoverCfgAtuadores (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de atuadores, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de atuadores removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.1.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO DE ATUADORES

Função:	String TransmitirConfiguracoesAtuadores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int CombAtivacao, int CombRepeticoes, int CombRepouso, int CombRetardo, int PiscaAtivacao, int PiscaRepouso, int PiscaRepeticoes, int PiscaRetardo, int SireneAtivacao, int SireneRepeticoes, int SireneRepouso, int SireneRetardo, int SireneRetParada_Atual, int SireneSomCarreta, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de atuadores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

CombAtivacao: Valor de configuração do bloqueador para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 30 segundos

2 = 5 minutos

3 = 10 minutos

4 = 30 minutos

5 = 1 hora

6 = 2 horas

7= para sempre

CombRepeticoes: Valor de configuração do bloqueador para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

CombRepouso: Valor de configuração do bloqueador para a função de repouso.

0 = nunca atua

1 = 30 segundos

2 = 5 minutos

3 = 10 minutos

4 = 30 minutos

5 = 1 hora

6 = 2 horas

7= para sempre

CombRetardo: Valor de configuração do bloqueador para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

PiscaAtivacao: Valor de configuração do pisca alerta para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

PiscaRepouso: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repouso.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

PiscaRepeticoes: Valor de configuração do pisca alerta para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

PiscaRetardo: Valor de configuração do pisca alerta para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneAtivacao: Valor de configuração da sirene para a função de ativação.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRepeticoes: Valor de configuração da sirene para a função de repetição.

0 = não repete

1 = 1 repetição

2 = 10 repetições

3 = sempre

SireneRepouso: Valor de configuração da sirene para a função de repouso.

0 = nunca atua

1 = 5 segundos

2 = 10 segundos

3 = 20 segundos

4 = 30 segundos

5 = 1 minuto

6 = 2 minutos

7= para sempre

SireneRetardo: Valor de configuração da sirene para a função de retardo.

0 = sem retardo

1 = 10 segundos

2 = 40 segundos

3 = 70 segundos

SireneRetParada_Atual: Valor de configuração da sirene para a função de retardo na parada não permitida.

- 0 = sem retardo
- 1 = 10 segundos
- 2 = 40 segundos
- 3 = 70 segundos

SireneSomCarreta: Valor de configuração da sirene para a função de aviso sonoro no desengate indevido de carreta.

- 0 = desativado
- 1 = ativado

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

- 0 = não ativado
- 1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de atuadores transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.2. EXCEÇÃO

17.2.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO DE EXCECAO

Função:	String AtualizarConfiguracoesExcecao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int ParadaNaoPerm, int PerdaConsole, int PerdaBateria, int ArrombBau, int TManobraExcedido, int DManobraExcedida, int TOutBau, int PassageiroAdicional, int PerdaGPS, int AbertNaoAutPorta, int AbertNaoAutCarreta, int SaidaAreaManobra, int AbertPortaDireita, int AbertPortaEsq, int PerdaRadio, int GPSInop, int PartSus, int StatusComunic, int csd_parada, int csd_term, int csd_bat, int csd_pesq, int csd_abau, int csd_tmanobra, int csd_dmanobra, int csd_tbau, int csd_pgps, int csd_ign, int csd_carr, int csd_smanobra, int csd_pdir, int csd_radio, int csd_partida, int csd_igps, int csd_stscom, int ip_parada, int ip_term, int ip_bat, int ip_pesq, int ip_abau, int ip_tmanobra, int ip_dmanobra, int ip_tbau, int ip_pgps, int ip_ign, int ip_carr, int ip_smanobra, int ip_pdir, int ip_radio, int ip_partida, int ip_igps, int ip_stscom, int Temperatura, int ip_temper, int csd_temper, int Umidade, int ip_umidade,
---------	---

	int csd_umidade, int Sensor1, int Sensor2, int Sensor3, int csd_sensor1, int csd_sensor2, int csd_sensor3, int ip_sensor1, int ip_sensor2, int ip_sensor3, int sensor4, int ip_sensor4, int csd_sensor4, int BT1, int csd_BT1, int ip_BT1, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

ParadaNaoPerm: Parada não permitida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaConsole: Perda de console.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaBateria: Perda de bateria.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ArrombBau: Arrombamento de baú.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TManobraExcedido: Tempo de manobra excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

DManobraExcedida: Distancia de manobra excedida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TOutBau: Tempo de abertura do baú excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaGPS: Tratamento para perda de GPS.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutPorta: Abertura da porta com ignição ligada.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutCarreta: Desengate não autorizado de carreta.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

SaidaAreaManobra: Saída de pátio pelo Manobrista.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaDireita: Violação de Porta Direita.

0 = não detecta

1 = teleevento

- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertPortaEsq: Violação de Porta Esquerda

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaRadio: Falha no modulo satélite.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

GPSInop: GPS_Inoperante.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PartSus: Partida Suspeita.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

StatusComunic: Status de Comunicação.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

csd_parada: Parada Irregular Satélite.

- 0 = não
- 1 = sim

csd_term: Perda de Terminal Satélite.

- 0 = não
- 1 = sim

csd_bat: Perda de Bateria Satélite.

- 0 = não

1 = sim

csd_pesq: Violação de Porta Esquerda Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_abau: Arrombamento de Bau Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pgps: Perda de GPS Satélite

0 = não

1 = sim

csd_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_smanobra: Saída de Pátio pelo Manobrista Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pdir: Violação de Porta Direita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_radio: Falha no Modulo Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_partida: Partida Suspeita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_igps: GPS Inoperante Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_stscom: Status de Comunicação Satélite

0 = não

1 = sim

ip_parada: Parada Irregular Celular.

0 = não

1 = sim

ip_term: Perda de Terminal Celular.

0 = não

1 = sim

ip_bat: Perda de Bateria Celular

0 = não

1 = sim

ip_pesq: Violação de Porta Esquerda Celular.

0 = não

1 = sim

ip_abau: Arrombamento de Bau Celular

0 = não

1 = sim

ip_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Celular.

0 = não

1 = sim

ip_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Celular.

0 = não

1 = sim

ip_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Celular

0 = não

1 = sim

ip_pgps: Perda de GPS Celular

0 = não

1 = sim

ip_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Celular.

0 = não

1 = sim

ip_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Celular.

0 = não

1 = sim

ip_smanobra: Saída de pátio pelo Manobrista Celular

0 = não

1 = sim

ip_pdir: Violação de Porta Direita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_radio: Falha no Modulo Celular.

0 = não

1 = sim

ip_partida: Partida Suspeita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_igps: GPS Inoperante Celular.

0 = não

1 = sim

ip_stscom: Status de Comunicação Celular.

0 = não

1 = sim

Temperatura: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_temper: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_temper: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Umidade: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_umidade: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_umidade: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Sensor1: Sensor 1.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor2: Sensor 2.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor3: Sensor 3.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_sensor1: Sensor1 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor2: Sensor2 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor3: Sensor3 Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_sensor1: Sensor1 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor2: Sensor2 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor3: Sensor3 Celular.

0 = não

1 = sim

sensor4: Sensor 4.

0 = não

1 = sim

ip_sensor4: Sensor4 Celular.

0 = não

1 = sim

csd_sensor4: Sensor4 Satélite.

0 = não

1 = sim

BT1: Violação do Bloqueador.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_BT1: Violação do Bloqueador Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_BT1: Violação do Bloqueador Celular.

0 = não

1 = sim

id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.2.2. ATUALIZAR CONFIGURACAO DE EXCECAO XML

Função:	String AtualizarConfiguracoesExcecaoXML(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos campos do XML:

```

<!--Tag Raiz do Arquivo -->
<![CDATA[<tCfgExcecao>
  <IdTerminal>0</IdTerminal>
  <IDSequencia>0</IDSequencia>
  <idconfig>341</idconfig>
  <ParadaNaoPerm>4</ParadaNaoPerm>
  <PerdaConsole>3</PerdaConsole>
  <PerdaBateria>4</PerdaBateria>
  <ArrombBau>1</ArrombBau>
  <TManobraExcedido>1</TManobraExcedido>
  <DManobraExcedida>2</DManobraExcedida>
  <TOutBau>1</TOutBau>
  <PassageiroAdicional>1</PassageiroAdicional>
  <PerdaGPS>1</PerdaGPS>
  <AbertNaoAutPorta>1</AbertNaoAutPorta>

```

```
<AbertNaoAutCarreta>1</AbertNaoAutCarreta>
<SaidaAreaManobra>1</SaidaAreaManobra>
<AbertPortaDireita>1</AbertPortaDireita>
<AbertPortaEsq>1</AbertPortaEsq>
<PerdaRadio>1</PerdaRadio>
<GPSInop>1</GPSInop>
<PartSus>1</PartSus>
<PartSus>1</PartSus>
<StatusComunic>1</StatusComunic>
<csd_parada>1</csd_parada>
<csd_term>1</csd_term>
<csd_bat>1</csd_bat>
<csd_pesq>1</csd_pesq>
<csd_abau>1</csd_abau>
<csd_tmanobra>1</csd_tmanobra>
<csd_dmanobra>1</csd_dmanobra>
<csd_dmanobra>1</csd_dmanobra>
<csd_tbau>1</csd_tbau>
<csd_pgps>1</csd_pgps>
<csd_ign>1</csd_ign>
<csd_carr>1</csd_carr>
<csd_smanobra>1</csd_smanobra>
<csd_pdir>1</csd_pdir>
<csd_pdir>1</csd_pdir>
<csd_radio>1</csd_radio>
<csd_partida>1</csd_partida>
<csd_igps>1</csd_igps>
<csd_stscom>1</csd_stscom>
<sms_parada>1</sms_parada>
<sms_term>1</sms_term>
<sms_bat>1</sms_bat>
<sms_pesq>1</sms_pesq>
<sms_abau>1</sms_abau>
<sms_tmanobra>1</sms_tmanobra>
  <sms_dmanobra>1</sms_dmanobra>
<sms_tbau>1</sms_tbau>
<sms_pgps>1</sms_pgps>
<sms_ign>0</sms_ign>
<sms_carr>0</sms_carr>
<sms_smanobra>0</sms_smanobra>
<sms_pdir>0</sms_pdir>
```

```
<sms_radio>0</sms_radio>
<sms_partida>0</sms_partida>
<sms_igps>0</sms_igps>
<sms_stscom>0</sms_stscom>
<ip_parada>0</ip_parada>
<ip_term>0</ip_term>
<ip_bat>0</ip_bat>
<ip_pesq>0</ip_pesq>
<ip_abau>0</ip_abau>
<ip_tmanobra>0</ip_tmanobra>
<ip_dmanobra>0</ip_dmanobra>
<ip_tbau>0</ip_tbau>
<ip_pgps>0</ip_pgps>
<ip_ign>0</ip_ign>
<ip_carr>0</ip_carr>
<ip_smanobra>0</ip_smanobra>
<ip_pdir>0</ip_pdir>
<ip_radio>0</ip_radio>
<ip_partida>0</ip_partida>
<ip_igps>0</ip_igps>
<ip_stscom>0</ip_stscom>
<Rot_Evento_Princ>0</Rot_Evento_Princ>
<Rot_Evento_Aux>0</Rot_Evento_Aux>
<Rot_Alerta_Princ>0</Rot_Alerta_Princ>
<Rot_Alerta_Aux>0</Rot_Alerta_Aux>
<Rot_Bloq_Princ>0</Rot_Bloq_Princ>
<Rot_Bloq_Aux>0</Rot_Bloq_Aux>
<Temperatura>0</Temperatura>
<ip_temper>0</ip_temper>
<csd_temper>0</csd_temper>
<sms_temper>0</sms_temper>
<Umidade>0</Umidade>
<ip_umidade>0</ip_umidade>
<csd_umidade>0</csd_umidade>
<Sensor1>0</Sensor1>
<Sensor2>0</Sensor2>
<Sensor3>0</Sensor3>
<csd_sensor1>1</csd_sensor1>
<csd_sensor2>0</csd_sensor2>
<csd_sensor3>0</csd_sensor3>
<sms_sensor1>0</sms_sensor1>
```

```
<sms_sensor2>0</sms_sensor2>
<sms_sensor3>1</sms_sensor3>
<ip_sensor1>1</ip_sensor1>
<ip_sensor2>1</ip_sensor2>
<ip_sensor3>1</ip_sensor3>
<sensor4>1</sensor4>
<ip_sensor4>1</ip_sensor4>
<csd_sensor4>1</csd_sensor4>
<sms_sensor4>1</sms_sensor4>
<BT1>1</BT1>
<csd_BT1>1</csd_BT1>
<csd_BT1>1</csd_BT1>
<sms_BT1>1</sms_BT1>
<ip_BT1>1</ip_BT1>
    <tVeiculoSensor>0</tVeiculoSensor>
<tVeiculo>836364</tVeiculo>
</tCfgExcecao>]]>
```

IdTerminal: é o id do terminal que recebera a configuração.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração, quando não tiver, passar o valor 0.

ParadaNaoPerm: Parada não permitida.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaConsole: Perda de console.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaBateria: Perda de bateria.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

ArrombBau: Arrombamento de baú.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TManobraExcedido: Tempo de manobra excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

DManobraExcedida: Distancia de manobra excedida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TOutBau: Tempo de abertura do baú excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaGPS: Tratamento para perda de GPS.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutPorta: Abertura da porta com ignição ligada.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutCarreta: Desengate não autorizado de carreta.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

SaidaAreaManobra: Saída de pátio pelo Manobrista.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaDireita: Violação de Porta Direita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaEsq: Violação de Porta Esquerda

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaRadio: Falha no modulo satélite.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

GPSInop: GPS_Inoperante.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PartSus: Partida Suspeita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

StatusComunic: Status de Comunicação.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_parada: Parada Irregular Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_term: Perda de Terminal Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_bat: Perda de Bateria Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pesq: Violação de Porta Esquerda Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_abau: Arrombamento de Baú Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tbau: Tempo de Abertura de Baú Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pgps: Perda de GPS Satélite

0 = não

1 = sim

csd_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_smanobra: Saída de Pátio pelo Manobrista Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pdir: Violação de Porta Direita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_radio: Falha no Modulo Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_partida: Partida Suspeita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_igps: GPS Inoperante Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_stscom: Status de Comunicação Satélite

0 = não

1 = sim

ip_parada: Parada Irregular Celular.

0 = não

1 = sim

ip_term: Perda de Terminal Celular.

0 = não

1 = sim

ip_bat: Perda de Bateria Celular

0 = não

1 = sim

ip_pesq: Violação de Porta Esquerda Celular.

0 = não

1 = sim

ip_abau: Arrombamento de Bau Celular

0 = não

1 = sim

ip_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Celular.

0 = não

1 = sim

ip_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Celular.

0 = não

1 = sim

ip_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Celular

0 = não

1 = sim

ip_pgps: Perda de GPS Celular

0 = não

1 = sim

ip_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Celular.

0 = não

1 = sim

ip_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Celular.

0 = não

1 = sim

ip_smanobra: Saída de pátio pelo Manobrista Celular

0 = não

1 = sim

ip_pdir: Violação de Porta Direita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_radio: Falha no Modulo Celular.

0 = não

1 = sim

ip_partida: Partida Suspeita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_igps: GPS Inoperante Celular.

0 = não

1 = sim

ip_stscom: Status de Comunicação Celular.

0 = não

1 = sim

Temperatura: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_temper: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_temper: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Sensor1: Sensor 1.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor2: Sensor 2.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor3: Sensor 3.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_sensor1: Sensor1 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor2: Sensor2 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor3: Sensor3 Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_sensor1: Sensor1 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor2: Sensor2 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor3: Sensor3 Celular.

0 = não

1 = sim

sensor4: Sensor 4.

0 = não

1 = sim

ip_sensor4: Sensor4 Celular.

0 = não

1 = sim

csd_sensor4: Sensor4 Satélite.

0 = não

1 = sim

BT1: Violação do Bloqueador.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_BT1: Violação do Bloqueador Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_BT1: Violação do Bloqueador Celular.

0 = não

1 = sim

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <GrupoAlvo>

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml do alvo--> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

```
<Numero> </Numero> ou <Numero />
```

17.2.3. CRIAR CONFIGURACAO DE EXCECAO

Função:	String CriarConfiguracoesExcecao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int ParadaNaoPerm, int PerdaConsole, int PerdaBateria, int ArrombBau, int TManobraExcedido, int DManobraExcedida, int TOutBau, int PassageiroAdicional, int PerdaGPS, int AbertNaoAutPorta, int AbertNaoAutCarreta, int SaidaAreaManobra, int AbertPortaDireita, int AbertPortaEsq, int PerdaRadio, int GPSInop, int PartSus, int StatusComunic, int csd_parada, int csd_term, int csd_bat, int csd_pesq, int csd_abau, int csd_tmanobra, int csd_dmanobra, int csd_tbau, int csd_pgps, int csd_ign, int csd_carr, int csd_smanobra, int csd_pdir, int csd_radio, int csd_partida, int csd_igps, int csd_stscom, int ip_parada, int ip_term, int ip_bat, int ip_pesq, int ip_abau, int ip_tmanobra, int ip_dmanobra, int ip_tbau, int ip_pgps, int ip_ign, int ip_carr, int ip_smanobra, int ip_pdir, int ip_radio, int ip_partida, int ip_igps, int ip_stscom, int Temperatura, int ip_temper, int csd_temper, int Umidade, int ip_umidade, int csd_umidade, int Sensor1, int Sensor2, int Sensor3, int csd_sensor1, int csd_sensor2, int csd_sensor3, int ip_sensor1, int ip_sensor2, int ip_sensor3, int sensor4, int ip_sensor4, int csd_sensor4, int BT1, int csd_BT1, int ip_BT1, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil, int IdTransOperacao, int IdConfiguracao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

ParadaNaoPerm: Parada não permitida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaConsole: Perda de console.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaBateria: Perda de bateria.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ArrombBau: Arrombamento de baú.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TManobraExcedido: Tempo de manobra excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

DManobraExcedida: Distancia de manobra excedida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TOutBau: Tempo de abertura do baú excedido.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaGPS: Tratamento para perda de GPS.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertNaoAutPorta: Abertura da porta com ignição ligada.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertNaoAutCarreta: Desengate não autorizado de carreta.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

SaidaAreaManobra: Saída de pátio pelo Manobrista.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertPortaDireita: Violação de Porta Direita.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertPortaEsq: Violação de Porta Esquerda

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaRadio: Falha no modulo satélite.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

GPSInop: GPS_Inoperante.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PartSus: Partida Suspeita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

StatusComunic: Status de Comunicação.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_parada: Parada Irregular Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_term: Perda de Terminal Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_bat: Perda de Bateria Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pesq: Violação de Porta Esquerda Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_abau: Arrombamento de Bau Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pgps: Perda de GPS Satélite

0 = não

1 = sim

csd_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_smanobra: Saída de Pátio pelo Manobrista Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pdir: Violação de Porta Direita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_radio: Falha no Modulo Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_partida: Partida Suspeita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_igps: GPS Inoperante Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_stscom: Status de Comunicação Satélite

0 = não

1 = sim

ip_parada: Parada Irregular Celular.

0 = não

1 = sim

ip_term: Perda de Terminal Celular.

0 = não

1 = sim

ip_bat: Perda de Bateria Celular

0 = não

1 = sim

ip_pesq: Violação de Porta Esquerda Celular.

0 = não

1 = sim

ip_abau: Arrombamento de Bau Celular

0 = não

1 = sim

ip_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Celular.

0 = não

1 = sim

ip_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Celular.

0 = não

1 = sim

ip_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Celular

0 = não

1 = sim

ip_pgps: Perda de GPS Celular

0 = não

1 = sim

ip_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Celular.

0 = não

1 = sim

ip_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Celular.

0 = não

1 = sim

ip_smanobra: Saída de pátio pelo Manobrista Celular

0 = não

1 = sim

ip_pdir: Violação de Porta Direita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_radio: Falha no Modulo Celular.

0 = não

1 = sim

ip_partida: Partida Suspeita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_igps: GPS Inoperante Celular.

0 = não

1 = sim

ip_stscom: Status de Comunicação Celular.

0 = não

1 = sim

Temperatura: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_temper: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_temper: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Umidade: Umidade.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_umidade: Umidade Celular.

0 = não

1 = sim

csd_umidade: Umidade Satélite.

0 = não

1 = sim

Sensor1: Sensor 1.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor2: Sensor 2.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor3: Sensor 3.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_sensor1: Sensor1 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor2: Sensor2 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor3: Sensor3 Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_sensor1: Sensor1 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor2: Sensor2 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor3: Sensor3 Celular.

0 = não

1 = sim

sensor4: Sensor 4.

0 = não

1 = sim

ip_sensor4: Sensor4 Celular.

0 = não

1 = sim

csd_sensor4: Sensor4 Satélite.

0 = não

1 = sim

BT1: Violação do Bloqueador.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_BT1: Violação do Bloqueador Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_BT1: Violação do Bloqueador Celular.

0 = não

1 = sim

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

IdTransOperacao: Id de transmissão da operação.

IdConfiguracao: id de Configuração.

17.2.4. CRIAR CONFIGURACAO DE EXCECAO XML

Função:	String CriarConfiguracoesExcecaoXML(String Usuario, String Senha, String XML, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil, int IdTransOperacao, int IdConfiguracao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

IdTransOperacao: Id de transmissão da operação.

IdConfiguracao: id de Configuração.

Descrição dos campos do XML:

```

<!--Tag Raiz do Arquivo -->
<tCfgExcecao>
  <idconfig></idconfig>
  <ParadaNaoPerm></ParadaNaoPerm>
  <PerdaConsole></PerdaConsole>
  <PerdaBateria></PerdaBateria>
  <ArrombBau></ArrombBau>
  <TManobraExcedido></TManobraExcedido>
  <DManobraExcedida></DManobraExcedida>
  <TOutBau></TOutBau>
  <PerdaGPS></PerdaGPS>
  <AbertNaoAutPorta></AbertNaoAutPorta>

```

```
<AbertNaoAutCarreta></AbertNaoAutCarreta>
<SaidaAreaManobra></SaidaAreaManobra>
<AbertPortaDireita></AbertPortaDireita>
<AbertPortaEsq></AbertPortaEsq>
<PerdaRadio></PerdaRadio>
<GPSInop></GPSInop>
<PartSus></PartSus>
<StatusComunic></StatusComunic>
<csd_parada></csd_parada>
<csd_term></csd_term>
<csd_pesq></csd_pesq>
<csd_abau></csd_abau>
<csd_tmanobra></csd_tmanobra>
<csd_dmanobra></csd_dmanobra>
<csd_tbau></csd_tbau>
<csd_pgps></csd_pgps>
<csd_ign></csd_ign>
<csd_carr></csd_carr>
<csd_smanobra></csd_smanobra>
<csd_pdir></csd_pdir>
<csd_radio></csd_radio>
<csd_partida></csd_partida>
<csd_igps></csd_igps>
<csd_stscom></csd_stscom>
<ip_parada></ip_parada>
<ip_term></ip_term>
<ip_pesq></ip_pesq>
<ip_abau></ip_abau>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<ip_dmanobra></ip_dmanobra>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_ign></ip_ign>
<ip_carr></ip_carr>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_pdir></ip_pdir>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_partida></ip_partida>
<ip_igps></ip_igps>
<ip_stscom></ip_stscom>
<Temperatura></Temperatura>
<ip_temper></ip_temper>
<csd_temper></csd_temper>
<Umidade></Umidade>
<ip_umidade></ip_umidade>
<csd_umidade></csd_umidade>

<Sensor1></Sensor1>
<Sensor2></Sensor2>
<Sensor3></Sensor3>
```

<csd_sensor1></csd_sensor1>
<csd_sensor2></csd_sensor2>
<csd_sensor3></csd_sensor3>
<ip_sensor1></ip_sensor1>
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<sensor4></sensor4>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<csd_sensor4></csd_sensor4>
<BT1></BT1>
<csd_BT1></csd_BT1>
<ip_BT1></ip_BT1>
<abertNaoAutCarreta></abertNaoAutCarreta>
<abertNaoAutPorta></abertNaoAutPorta>
<abertPortaDireita></abertPortaDireita>
<abertPortaEsq></abertPortaEsq>
<arrombBau></arrombBau>
<paradaNaoPerm></paradaNaoPerm>
<partSus></partSus>
<passageiroAdicional></passageiroAdicional>
<perdaBateria></perdaBateria>
<perdaConsole></perdaConsole>
<perdaGPS></perdaGPS>
<perdaRadio></perdaRadio>
<rot_Alarme_Aux></rot_Alarme_Aux>
<rot_Alarme_Princ></rot_Alarme_Princ>
<rot_Alerta_Aux></rot_Alerta_Aux>
<rot_Alerta_Princ></rot_Alerta_Princ>
<rot_Bloq_Aux></rot_Bloq_Aux>
<rot_Bloq_Princ></rot_Bloq_Princ>
<rot_Evento_Aux></rot_Evento_Aux>
<rot_Evento_Princ></rot_Evento_Princ>
<saidaAreaManobra></saidaAreaManobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>

```
<sms_sensor4></sms_sensor4>  
<sms_smanobra></sms_smanobra>  
<sms_stscom></sms_stscom>  
<sms_tbau></sms_tbau>  
<sms_temper></sms_temper>  
<sms_term></sms_term>  
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>  
<statusComunic></statusComunic>  
<temperatura></temperatura>  
</tCfgExcecao>
```

IdTerminal: é o id do terminal que recebera a configuração.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração, quando não tiver, passar o valor 0.

ParadaNaoPerm: Parada não permitida.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaConsole: Perda de console.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaBateria: Perda de bateria.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

ArrombBau: Arrombamento de baú.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

TManobraExcedido: Tempo de manobra excedido.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

4 = bloqueio

DManobraExcedida: Distancia de manobra excedida.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

TOutBau: Tempo de abertura do baú excedido.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaGPS: Tratamento para perda de GPS.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutPorta: Abertura da porta com ignição ligada.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertNaoAutCarreta: Desengate não autorizado de carreta.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

SaidaAreaManobra: Saída de pátio pelo Manobrista.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaDireita: Violação de Porta Direita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaEsq: Violação de Porta Esquerda

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaRadio: Falha no modulo satélite.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

GPSInop: GPS_Inoperante.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PartSus: Partida Suspeita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

StatusComunic: Status de Comunicação.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_parada: Parada Irregular Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_term: Perda de Terminal Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_bat: Perda de Bateria Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pesq: Violação de Porta Esquerda Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_abau: Arrombamento de Bau Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pgps: Perda de GPS Satélite

0 = não

1 = sim

csd_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_smanobra: Saída de Pátio pelo Manobrista Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pdir: Violação de Porta Direita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_radio: Falha no Modulo Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_partida: Partida Suspeita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_igps: GPS Inoperante Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_stscom: Status de Comunicação Satélite

0 = não

1 = sim

ip_parada: Parada Irregular Celular.

0 = não

1 = sim

ip_term: Perda de Terminal Celular.

0 = não

1 = sim

ip_bat: Perda de Bateria Celular

0 = não

1 = sim

ip_pesq: Violação de Porta Esquerda Celular.

0 = não

1 = sim

ip_abau: Arrombamento de Bau Celular

0 = não

1 = sim

ip_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Celular.

0 = não

1 = sim

ip_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Celular.

0 = não

1 = sim

ip_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Celular

0 = não

1 = sim

ip_pgps: Perda de GPS Celular

0 = não

1 = sim

ip_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Celular.

0 = não

1 = sim

ip_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Celular.

0 = não

1 = sim

ip_smanobra: Saída de pátio pelo Manobrista Celular

0 = não

1 = sim

ip_pdir: Violação de Porta Direita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_radio: Falha no Modulo Celular.

0 = não

1 = sim

ip_partida: Partida Suspeita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_igps: GPS Inoperante Celular.

0 = não

1 = sim

ip_stscom: Status de Comunicação Celular.

0 = não

1 = sim

Temperatura: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_temper: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_temper: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Sensor1: Sensor 1.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor2: Sensor 2.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor3: Sensor 3.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_sensor1: Sensor1 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor2: Sensor2 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor3: Sensor3 Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_sensor1: Sensor1 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor2: Sensor2 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor3: Sensor3 Celular.

0 = não

1 = sim

sensor4: Sensor 4.

0 = não

1 = sim

ip_sensor4: Sensor4 Celular.

0 = não

1 = sim

csd_sensor4: Sensor4 Satélite.

0 = não

1 = sim

BT1: Violação do Bloqueador.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_BT1: Violação do Bloqueador Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_BT1: Violação do Bloqueador Celular.

0 = não

1 = sim

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o XML pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag XML, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <GrupoAlvo>

Exemplo da tag XML com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

```
<Numero> </Numero> ou <Numero/>
```

17.2.5. DESATIVAR CONFIGURAÇÕES EXCEÇÃO

Função:	String DesativarConfiguracoesExcecao (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IDSequencia, Integer id_config)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para desativar as configurações Exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Numero de série do equipamento.

IDSequencia: Código sequencial do comando.

id_config: Id da configuração em muitos caso e 0(Zero) por padrão.

17.2.6. LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgExcecaoByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgExcecaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_excecao>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertNaoAutCarreta></abertNaoAutCarreta>
    <abertNaoAutPorta></abertNaoAutPorta>
    <abertPortaDireita></abertPortaDireita>
    <abertPortaEsq></abertPortaEsq>
    <arrombBau></arrombBau>
    <BT1></BT1>
    <csd_BT1></csd_BT1>
    <csd_abau></csd_abau>
    <csd_bat></csd_bat>
    <csd_carr></csd_carr>
    <csd_dmanobra></csd_dmanobra>
    <csd_ign></csd_ign>
    <csd_igps></csd_igps>
    <csd_parada></csd_parada>
    <csd_partida></csd_partida>
    <csd_pdir></csd_pdir>
    <csd_pesq></csd_pesq>
    <csd_pgps></csd_pgps>
    <csd_radio></csd_radio>
    <csd_sensor1></csd_sensor1>
    <csd_sensor2></csd_sensor2>
    <csd_sensor3></csd_sensor3>
    <csd_sensor4></csd_sensor4>
    <csd_smanobra></csd_smanobra>
    <csd_stscom></csd_stscom>
    <csd_tbau></csd_tbau>
    <csd_temper></csd_temper>
    <csd_term></csd_term>
    <csd_tmanobra></csd_tmanobra>
    <DManobraExcedida></DManobraExcedida>
    <GPSInop></GPSInop>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <ip_BT1></ip_BT1>
    <ip_abau></ip_abau>
    <ip_bat></ip_bat>
    <ip_carr></ip_carr>
    <ip_dmanobra></ip_dmanobra>
    <ip_ign></ip_ign>
    <ip_igps></ip_igps>
    <ip_parada></ip_parada>
    <ip_partida></ip_partida>
    <ip_pdir></ip_pdir>
    <ip_pesq></ip_pesq>
  
```

```
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_sensor1></ip_sensor1>
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_stscom></ip_stscom>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_temper></ip_temper>
<ip_term></ip_term>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<paradaNaoPerm></paradaNaoPerm>
<partSus></partSus>
<passageiroAdicional></passageiroAdicional>
<perdaBateria></perdaBateria>
<perdaConsole></perdaConsole>
<perdaGPS></perdaGPS>
<perdaRadio></perdaRadio>
<rot_Alarme_Aux></rot_Alarme_Aux>
<rot_Alarme_Princ></rot_Alarme_Princ>
<rot_Alerta_Aux></rot_Alerta_Aux>
<rot_Alerta_Princ></rot_Alerta_Princ>
<rot_Bloq_Aux></rot_Bloq_Aux>
<rot_Bloq_Princ></rot_Bloq_Princ>
<rot_Evento_Aux></rot_Evento_Aux>
<rot_Evento_Princ></rot_Evento_Princ>
<saidaAreaManobra></saidaAreaManobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sensor4></sensor4>
<sms_BT1></sms_BT1>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_bat></sms_bat>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>
<sms_sensor4></sms_sensor4>
<sms_smanobra></sms_smanobra>
```

```
<sms_stscom></sms_stscom>
<sms_tbau></sms_tbau>
<sms_temper></sms_temper>
<sms_term></sms_term>
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>
<statusComunic></statusComunic>
<TManobraExcedido></TManobraExcedido>
<TOutBau></TOutBau>
<temperatura></temperatura>
    <nome_Perfil></nome_Perfil>
</cfg_excecao>
</tCfgExcecaoListJAXB>
```

17.2.7. LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgExcecaoByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgExcecaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_excecao>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertNaoAutCarreta></abertNaoAutCarreta>
    <abertNaoAutPorta></abertNaoAutPorta>
    <abertPortaDireita></abertPortaDireita>
    <abertPortaEsq></abertPortaEsq>
    <arrombBau></arrombBau>
    <BT1></BT1>
    <csd_BT1></csd_BT1>
    <csd_abau></csd_abau>
    <csd_bat></csd_bat>
    <csd_carr></csd_carr>
    <csd_dmanobra></csd_dmanobra>
    <csd_ign></csd_ign>
    <csd_igps></csd_igps>
    <csd_parada></csd_parada>
    <csd_partida></csd_partida>
    <csd_pdir></csd_pdir>
    <csd_pesq></csd_pesq>
```



```
<csd_pgps></csd_pgps>
<csd_radio></csd_radio>
<csd_sensor1></csd_sensor1>
<csd_sensor2></csd_sensor2>
<csd_sensor3></csd_sensor3>
<csd_sensor4></csd_sensor4>
<csd_smanobra></csd_smanobra>
<csd_stscom></csd_stscom>
<csd_tbau></csd_tbau>
<csd_temper></csd_temper>
<csd_term></csd_term>
<csd_tmanobra></csd_tmanobra>
<DManobraExcedida></DManobraExcedida>
<GPSInop></GPSInop>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<ip_BT1></ip_BT1>
<ip_abau></ip_abau>
<ip_bat></ip_bat>
<ip_carr></ip_carr>
<ip_dmanobra></ip_dmanobra>
<ip_ign></ip_ign>
<ip_igps></ip_igps>
<ip_parada></ip_parada>
<ip_partida></ip_partida>
<ip_pdir></ip_pdir>
<ip_pesq></ip_pesq>
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_sensor1></ip_sensor1>
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_stscom></ip_stscom>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_temper></ip_temper>
<ip_term></ip_term>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<paradaNaoPerm></paradaNaoPerm>
<partSus></partSus>
<passageiroAdicional></passageiroAdicional>
<perdaBateria></perdaBateria>
<perdaConsole></perdaConsole>
<perdaGPS></perdaGPS>
<perdaRadio></perdaRadio>
<rot_Alarme_Aux></rot_Alarme_Aux>
<rot_Alarme_Princ></rot_Alarme_Princ>
<rot_Alerta_Aux></rot_Alerta_Aux>
```

```
<rot_Alerta Prin></rot_Alerta Prin>
<rot_Bloq_Aux></rot_Bloq_Aux>
<rot_Bloq Prin></rot_Bloq Prin>
<rot_Evento_Aux></rot_Evento_Aux>
<rot_Evento Prin></rot_Evento Prin>
<saidaAreaManobra></saidaAreaManobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sensor4></sensor4>
<sms_BT1></sms_BT1>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_bat></sms_bat>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>
<sms_sensor4></sms_sensor4>
<sms_smanobra></sms_smanobra>
<sms_stscom></sms_stscom>
<sms_tbau></sms_tbau>
<sms_temper></sms_temper>
<sms_term></sms_term>
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>
<statusComunic></statusComunic>
<TManobraExcedido></TManobraExcedido>
<TOutBau></TOutBau>
<temperatura></temperatura>
</cfg_excecao>
</tCfgExcecaoListJAXB>
```

17.2.8. LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgExcecaoByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuário: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgExcecao>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <abertNaoAutCarreta></abertNaoAutCarreta>
  <abertNaoAutPorta></abertNaoAutPorta>
  <abertPortaDireita></abertPortaDireita>
  <abertPortaEsq></abertPortaEsq>
  <arombBau></arombBau>
  <BT1></BT1>
  <csd_BT1></csd_BT1>
  <csd_abau></csd_abau>
  <csd_bat></csd_bat>
  <csd_carr></csd_carr>
  <csd_dmanobra></csd_dmanobra>
  <csd_ign></csd_ign>
  <csd_igps></csd_igps>
  <csd_parada></csd_parada>
  <csd_partida></csd_partida>
  <csd_pdir></csd_pdir>
  <csd_pesq></csd_pesq>
  <csd_pgps></csd_pgps>
  <csd_radio></csd_radio>
  <csd_sensor1></csd_sensor1>
  <csd_sensor2></csd_sensor2>
  <csd_sensor3></csd_sensor3>
  <csd_sensor4></csd_sensor4>
  <csd_smanobra></csd_smanobra>
  <csd_stscom></csd_stscom>
  <csd_tbau></csd_tbau>
  <csd_temper></csd_temper>
  <csd_term></csd_term>
  <csd_tmanobra></csd_tmanobra>
  <DManobraExcedida></DManobraExcedida>
  <GPSInop></GPSInop>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <ip_BT1></ip_BT1>
  <ip_abau></ip_abau>
  <ip_bat></ip_bat>
  <ip_carr></ip_carr>
  <ip_dmanobra></ip_dmanobra>
  <ip_ign></ip_ign>
  <ip_igps></ip_igps>
```

<ip_parada></ip_parada>
<ip_partida></ip_partida>
<ip_pdir></ip_pdir>
<ip_pesq></ip_pesq>
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_sensor1></ip_sensor1>
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_stscom></ip_stscom>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_temper></ip_temper>
<ip_term></ip_term>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<paradaNaoPerm></paradaNaoPerm>
<partSus></partSus>
<passageiroAdicional></passageiroAdicional>
<perdaBateria></perdaBateria>
<perdaConsole></perdaConsole>
<perdaGPS></perdaGPS>
<perdaRadio></perdaRadio>
<rot_Alarme_Aux></rot_Alarme_Aux>
<rot_Alarme_Princ></rot_Alarme_Princ>
<rot_Alerta_Aux></rot_Alerta_Aux>
<rot_Alerta_Princ></rot_Alerta_Princ>
<rot_Bloq_Aux></rot_Bloq_Aux>
<rot_Bloq_Princ></rot_Bloq_Princ>
<rot_Evento_Aux></rot_Evento_Aux>
<rot_Evento_Princ></rot_Evento_Princ>
<saidaAreaManobra></saidaAreaManobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sensor4></sensor4>
<sms_BT1></sms_BT1>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_bat></sms_bat>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>

```
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>
<sms_sensor4></sms_sensor4>
<sms_smanobra></sms_smanobra>
<sms_stscom></sms_stscom>
<sms_tbau></sms_tbau>
<sms_temper></sms_temper>
<sms_term></sms_term>
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>
<statusComunic></statusComunic>
<TManobraExcedido></TManobraExcedido>
<TOutBau></TOutBau>
<temperatura></temperatura>
</tCfgExcecao>
```

17.2.9. LISTA CONFIGURACAO EXCECAO BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgExcecaoByIdTerminal (String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <!--Elementos com os atributos do arquivo de retorno -->
  <tCfgExcecao>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <abertNaoAutCarreta></abertNaoAutCarreta>
    <abertNaoAutPorta></abertNaoAutPorta>
    <abertPortaDireita></abertPortaDireita>
    <abertPortaEsq></abertPortaEsq>
    <arrombBau></arrombBau>
    <BT1></BT1>
    <csd_BT1></csd_BT1>
    <csd_abau></csd_abau>
    <csd_bat></csd_bat>
    <csd_carr></csd_carr>
    <csd_dmanobra></csd_dmanobra>
    <csd_ign></csd_ign>
    <csd_igps></csd_igps>
    <csd_parada></csd_parada>
```

```
<csd_partida></csd_partida>
<csd_pdir></csd_pdir>
<csd_pesq></csd_pesq>
<csd_pgps></csd_pgps>
<csd_radio></csd_radio>
<csd_sensor1></csd_sensor1>
<csd_sensor2></csd_sensor2>
<csd_sensor3></csd_sensor3>
<csd_sensor4></csd_sensor4>
<csd_smanobra></csd_smanobra>
<csd_stscom></csd_stscom>
<csd_tbau></csd_tbau>
<csd_temper></csd_temper>
<csd_term></csd_term>
<csd_tmanobra></csd_tmanobra>
<DManobraExcedida></DManobraExcedida>
<GPSInop></GPSInop>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<ip_BT1></ip_BT1>
<ip_abau></ip_abau>
<ip_bat></ip_bat>
<ip_carr></ip_carr>
<ip_dmanobra></ip_dmanobra>
<ip_ign></ip_ign>
<ip_igps></ip_igps>
<ip_parada></ip_parada>
<ip_partida></ip_partida>
<ip_pdir></ip_pdir>
<ip_pesq></ip_pesq>
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_sensor1></ip_sensor1>
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_stscom></ip_stscom>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_temper></ip_temper>
<ip_term></ip_term>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<paradaNaoPerm></paradaNaoPerm>
<partSus></partSus>
<passageiroAdicional></passageiroAdicional>
<perdaBateria></perdaBateria>
<perdaConsole></perdaConsole>
<perdaGPS></perdaGPS>
<perdaRadio></perdaRadio>
```

```

<rot_Alarme_Aux></rot_Alarme_Aux>
<rot_Alarme_Princ></rot_Alarme_Princ>
<rot_Alerta_Aux></rot_Alerta_Aux>
<rot_Alerta_Princ></rot_Alerta_Princ>
<rot_Bloq_Aux></rot_Bloq_Aux>
<rot_Bloq_Princ></rot_Bloq_Princ>
<rot_Evento_Aux></rot_Evento_Aux>
<rot_Evento_Princ></rot_Evento_Princ>
<saidaAreaManobra></saidaAreaManobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sensor4></sensor4>
<sms_BT1></sms_BT1>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_bat></sms_bat>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>
<sms_sensor4></sms_sensor4>
<sms_smanobra></sms_smanobra>
<sms_stscom></sms_stscom>
<sms_tbau></sms_tbau>
<sms_temper></sms_temper>
<sms_term></sms_term>
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>
<statusComunic></statusComunic>
<TManobraExcedido></TManobraExcedido>
<TOutBau></TOutBau>
<temperatura></temperatura>
<statusEnvio></statusEnvio>
<alterada></alterada>
</tCfgExcecao>
</listaCfg>

<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<cfgExcecao>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <abert_nao_aut_carreta></abert_nao_aut_carreta>

```

<abert_nao_aut_porta></abert_nao_aut_porta>
<abert_porta_direita></abert_porta_direita>
<abert_porta_esq></abert_porta_esq>
<aromb_bau></aromb_bau>
<bt1></bt1>
<csd_abau></csd_abau>
<csd_bat></csd_bat>
<csd_bt1></csd_bt1>
<csd_carr></csd_carr>
<csd_dmanobra></csd_dmanobra>
<csd_ign></csd_ign>
<csd_igps></csd_igps>
<csd_parada></csd_parada>
<csd_partida></csd_partida>
<csd_pdir></csd_pdir>
<csd_pesq></csd_pesq>
<csd_pgps></csd_pgps>
<csd_radio></csd_radio>
<csd_sensor1></csd_sensor1>
<csd_sensor2></csd_sensor2>
<csd_sensor3></csd_sensor3>
<csd_sensor4></csd_sensor4>
<csd_smanobra></csd_smanobra>
<csd_stscom></csd_stscom>
<csd_tbau></csd_tbau>
<csd_temper></csd_temper>
<csd_term></csd_term>
<csd_tmanobra></csd_tmanobra>
<dmanobra_excedida></dmanobra_excedida>
<gps_inop></gps_inop>
<id></id>
<id_cfg_excecao></id_cfg_excecao>
<id_cliente></id_cliente>
<id_config></id_config>
<id_sequencia></id_sequencia>
<id_terminal></id_terminal>
<ip_abau></ip_abau>
<ip_bat></ip_bat>
<ip_bt1></ip_bt1>
<ip_carr></ip_carr>
<ip_dmanobra></ip_dmanobra>
<ip_ign></ip_ign>
<ip_igps></ip_igps>
<ip_parada></ip_parada>
<ip_partida></ip_partida>
<ip_pdir></ip_pdir>
<ip_pesq></ip_pesq>
<ip_pgps></ip_pgps>
<ip_radio></ip_radio>
<ip_sensor1></ip_sensor1>


```
<ip_sensor2></ip_sensor2>
<ip_sensor3></ip_sensor3>
<ip_sensor4></ip_sensor4>
<ip_smanobra></ip_smanobra>
<ip_stscom></ip_stscom>
<ip_tbau></ip_tbau>
<ip_temper></ip_temper>
<ip_term></ip_term>
<ip_tmanobra></ip_tmanobra>
<parada_nao_perm></parada_nao_perm>
<part_sus></part_sus>
<passageiro_adicional></passageiro_adicional>
<perda_bateria></perda_bateria>
<perda_console></perda_console>
<perda_gps></perda_gps>
<perda_radio></perda_radio>
<rot_alarme_aux></rot_alarme_aux>
<rot_alarme_prin></rot_alarme_prin>
<rot_alerta_aux></rot_alerta_aux>
<rot_alerta_prin></rot_alerta_prin>
<rot_bloq_aux></rot_bloq_aux>
<rot_bloq_prin></rot_bloq_prin>
<rot_evento_aux></rot_evento_aux>
<rot_evento_prin></rot_evento_prin>
<saida_area_manobra></saida_area_manobra>
<sensor1></sensor1>
<sensor2></sensor2>
<sensor3></sensor3>
<sensor4></sensor4>
<sms_abau></sms_abau>
<sms_bat></sms_bat>
<sms_bt1></sms_bt1>
<sms_carr></sms_carr>
<sms_dmanobra></sms_dmanobra>
<sms_ign></sms_ign>
<sms_igps></sms_igps>
<sms_parada></sms_parada>
<sms_partida></sms_partida>
<sms_pdir></sms_pdir>
<sms_pesq></sms_pesq>
<sms_pgps></sms_pgps>
<sms_radio></sms_radio>
<sms_sensor1></sms_sensor1>
<sms_sensor2></sms_sensor2>
<sms_sensor3></sms_sensor3>
<sms_sensor4></sms_sensor4>
<sms_smanobra></sms_smanobra>
<sms_stscom></sms_stscom>
<sms_tbau></sms_tbau>
<sms_temper></sms_temper>
```

```
<sms_term></sms_term>
<sms_tmanobra></sms_tmanobra>
<status></status>
<status_comunic></status_comunic>
<temperatura></temperatura>
<tmanobra_excedido></tmanobra_excedido>
<tout_bau></tout_bau>
<statusEnvio></statusEnvio>
<alterada></alterada>
</cfgExcecao>
```

17.2.10. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO

Função:	String RemoverCfgExcecao (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração do comportamento do veículo nas exceções, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao>Configuracao de Excecao removida com sucesso!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

17.2.11. TRANSMITIR CONFIGURACAO DE EXCECAO

Função:	String TransmitirConfiguracoesExcecao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int ParadaNaoPerm, int PerdaConsole, int PerdaBateria, int ArrombBau, int TManobraExcedido, int DManobraExcedida, int TOutBau, int PassageiroAdicional, int PerdaGPS, int AbertNaoAutPorta, int AbertNaoAutCarreta, int SaidaAreaManobra, int AbertPortaDireita, int AbertPortaEsq, int PerdaRadio, int GPSInop, int PartSus, int StatusComunic, int csd_parada,
---------	--

	<code>int csd_term, int csd_bat, int csd_pesq, int csd_abau, int csd_tmanobra, int csd_dmanobra, int csd_tbau, int csd_pgps, int csd_ign, int csd_carr, int csd_smanobra, int csd_pdir, int csd_radio, int csd_partida, int csd_igps, int csd_stscom, int ip_parada, int ip_term, int ip_bat, int ip_pesq, int ip_abau, int ip_tmanobra, int ip_dmanobra, int ip_tbau, int ip_pgps, int ip_ign, int ip_carr, int ip_smanobra, int ip_pdir, int ip_radio, int ip_partida, int ip_igps, int ip_stscom, int Temperatura, int ip_temper, int csd_temper, int Umidade, int ip_umidade, int csd_umidade, int Sensor1, int Sensor2, int Sensor3, int csd_sensor1, int csd_sensor2, int csd_sensor3, int ip_sensor1, int ip_sensor2, int ip_sensor3, int sensor4, int ip_sensor4, int csd_sensor4, int BT1, int csd_BT1, int ip_BT1, int DESABILITAR_GRPS)</code>
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de exceção.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

ParadaNaoPerm: Parada não permitida.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaConsole: Perda de console.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaBateria: Perda de bateria.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

ArrombBau: Arrombamento de baú.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

TManobraExcedido: Tempo de manobra excedido.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

DManobraExcedida: Distancia de manobra excedida.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

TOutBau: Tempo de abertura do baú excedido.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

PerdaGPS: Tratamento para perda de GPS.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertNaoAutPorta: Abertura da porta com ignição ligada.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

AbertNaoAutCarreta: Desengate não autorizado de carreta.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme
- 4 = bloqueio

SaidaAreaManobra: Saída de pátio pelo Manobrista.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaDireita: Violação de Porta Direita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

AbertPortaEsq: Violação de Porta Esquerda

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PerdaRadio: Falha no modulo satélite.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

GPSInop: GPS_Inoperante.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

PartSus: Partida Suspeita.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

StatusComunic: Status de Comunicação.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_parada: Parada Irregular Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_term: Perda de Terminal Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_bat: Perda de Bateria Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pesq: Violação de Porta Esquerda Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_abau: Arrombamento de Bau Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pgps: Perda de GPS Satélite

0 = não

1 = sim

csd_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_smanobra: Saída de Pátio pelo Manobrista Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_pdir: Violação de Porta Direita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_radio: Falha no Modulo Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_partida: Partida Suspeita Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_igps: GPS Inoperante Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_stscom: Status de Comunicação Satélite

0 = não

1 = sim

ip_parada: Parada Irregular Celular.

0 = não

1 = sim

ip_term: Perda de Terminal Celular.

0 = não

1 = sim

ip_bat: Perda de Bateria Celular

0 = não

1 = sim

ip_pesq: Violação de Porta Esquerda Celular.

0 = não

1 = sim

ip_abau: Arrombamento de Bau Celular

0 = não

1 = sim

ip_tmanobra: Tempo de Manobra Excedido Celular.

0 = não

1 = sim

ip_dmanobra: Distancia de Manobra Excedida Celular.

0 = não

1 = sim

ip_tbau: Tempo de Abertura de Bau Excedido Celular

0 = não

1 = sim

ip_pgps: Perda de GPS Celular

0 = não

1 = sim

ip_ign: Abertura da Porta com Ignição Ligada Celular.

0 = não

1 = sim

ip_carr: Desengate não Autorizado de Carreta Celular.

0 = não

1 = sim

ip_smanobra: Saída de pátio pelo Manobrista Celular

0 = não

1 = sim

ip_pdir: Violação de Porta Direita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_radio: Falha no Modulo Celular.

0 = não

1 = sim

ip_partida: Partida Suspeita Celular.

0 = não

1 = sim

ip_igps: GPS Inoperante Celular.

0 = não

1 = sim

ip_stscom: Status de Comunicação Celular.

0 = não

1 = sim

Temperatura: Temperatura.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_temper: Temperatura Celular.

0 = não

1 = sim

csd_temper: Temperatura Satélite.

0 = não

1 = sim

Umidade: Umidade.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

ip_umidade: Umidade Celular.

0 = não

1 = sim

csd_umidade: Umidade Satélite.

0 = não

1 = sim

Sensor1: Sensor 1.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor2: Sensor 2.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

Sensor3: Sensor 3.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_sensor1: Sensor1 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor2: Sensor2 Satélite.

0 = não

1 = sim

csd_sensor3: Sensor3 Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_sensor1: Sensor1 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor2: Sensor2 Celular.

0 = não

1 = sim

ip_sensor3: Sensor3 Celular.

0 = não

1 = sim

sensor4: Sensor 4.

0 = não

1 = sim

ip_sensor4: Sensor4 Celular.

0 = não

1 = sim

csd_sensor4: Sensor4 Satélite.

0 = não

1 = sim

BT1: Violação do Bloqueador.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

csd_BT1: Violação do Bloqueador Satélite.

0 = não

1 = sim

ip_BT1: Violação do Bloqueador Celular.

0 = não

1 = sim

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Excecao transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.3. HISTÓRICO

17.3.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO DE HISTORICO

Função:	String AtualizarConfiguracoesConfiguracaoHistorico(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int Ativacao, int MRDestino, int TimeoutEnvio, int TimeoutIgDeslig, int FlagTOutIgDeslig, int MaxEvtAcumulados, int TMinPosAutomatica, int DMinPosAutomatica, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de histórico cadastrada previamente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

Ativacao: Valor para ativação.

0 = não ativado

1 = ativado

MRDestino: Valor para ativação.

0 = central Principal

1 = central Auxiliar

TimeoutEnvio: Tempo de intervalo de envio do histórico.

0 = não temporizado

1 = 1 Vez por dia

2 = 1 Vez por semana

3 = quinzenal

4 = mensal

5 = automático GPRS

TimeoutlgDeslig: Tempo mínimo de ignição ligada para que o histórico seja enviado quando a ignição for desligada em minutos de 1 a 60.

FlagTOutlgDeslig: Valor para ativação do envio de histórico por ignição desligada.

0 = não envia

1 = envio imediato

2 = por tempo

MaxEvtAcumulados: Número máximo de eventos acumulados no veículo.

0 = não transmite

100 = máximo de 100 eventos acumulados.

200 = máximo de 200 eventos acumulados.

400 = máximo de 400 eventos acumulados.

800 = máximo de 800 eventos acumulados.

1200 = máximo de 1200 eventos acumulados.

TMinPosAutomatica: Tempo mínimo para marcação de posição automática em minutos.

DMinPosAutomatica: Distância mínima para marcação de posição automática em metros.

id_config: Id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.3.2. CRIAR CONFIGURACAO DE HISTORICO

Função:	<code>String</code> CriarConfiguracoesConfiguracaoHistorico(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal, <code>int</code> IDSequencia, <code>int</code> Ativacao, <code>int</code> MRDestino,
---------	--

	<code>int TimeoutEnvio, int TimeoutIgDeslig, int FlagTOutIgDeslig, int MaxEvtAcumulados, int TMinPosAutomatica, int DMinPosAutomatica, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)</code>
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de histórico.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

Ativacao: Valor para ativação.

0 = não ativado

1 = ativado

MRDestino: Valor para ativação.

0 = central Principal

1 = central Auxiliar

TimeoutEnvio: Tempo de intervalo de envio do histórico.

0 = não temporizado

1 = 1 Vez por dia

2 = 1 Vez por semana

3 = quinzenal

4 = mensal

5 = automático GPRS

TimeoutIgDeslig: Tempo mínimo de ignição ligada para que o histórico seja enviado quando a ignição for desligada em minutos de 1 a 60.

FlagTOutIgDeslig: Valor para ativação do envio de histórico por ignição desligada.

0 = não envia

1 = envio imediato

2 = por tempo

MaxEvtAcumulados: Número máximo de eventos acumulados no veículo.

0 = não transmite

100 = máximo de 100 eventos acumulados.

200 = máximo de 200 eventos acumulados.

400 = máximo de 400 eventos acumulados.

800 = máximo de 800 eventos acumulados.

1200 = máximo de 1200 eventos acumulados.

TMinPosAutomatica: Tempo mínimo para marcação de posição automática em minutos.

DMinPosAutomatica: Distância mínima para marcação de posição automática em metros.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.3.3. DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO DO HISTORICO

Função:	String DesativarConfiguracoesConfiguracaoHistorico (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IDSequencia, Integer id_config)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para desativar as configurações da configuração do Histórico.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Numero de série do equipamento.

IDSequencia: Código sequencial do comando.

id_config: Id da configuração em muitos caso e 0(Zero) por padrão.

17.3.4. LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgLogByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgLogListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_log>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <ativacao></ativacao>
    <DMinPosAutomatica></DMinPosAutomatica>
```

```
</flagTOutlgDeslig></flagTOutlgDeslig>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<MRDestino></MRDestino>
<maxEvtAcumulados></maxEvtAcumulados>
<TMinPosAutomatica></TMinPosAutomatica>
<timeoutEnvio></timeoutEnvio>
<timeoutlgDeslig></timeoutlgDeslig>
</cfg_log>
</tCfgLogListJAXB>
```

17.3.5. LISTA CONFIGURACAO LOG BY IDCLIENTE PERFIL

Função:	String ListarCfgLogByIdClientePerfil (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente por perfil.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

17.3.6. LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgLogByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgLog>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <ativacao></ativacao>
  <DMinPosAutomatica></DMinPosAutomatica>
  <flagTOutlgDeslig></flagTOutlgDeslig>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
```

```
<idconfig></idconfig>
<MRDestino></MRDestino>
<maxEvtAcumulados></maxEvtAcumulados>
<TMinPosAutomatica></TMinPosAutomatica>
<timeoutEnvio></timeoutEnvio>
<timeoutIlgDeslig></timeoutIlgDeslig>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
</tCfgLog>
```

17.3.7. LISTA CONFIGURACAO HISTÓRICO BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgLogByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
    <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
    <tCfgLog>
        <!--atributos do arquivo de retorno -->
        <ativacao></ativacao>
        <DMinPosAutomatica></DMinPosAutomatica>
        <flagTOutIlgDeslig></flagTOutIlgDeslig>
        <IDSequencia></IDSequencia>
        <idTerminal></idTerminal>
        <idconfig></idconfig>
        <MRDestino></MRDestino>
        <maxEvtAcumulados></maxEvtAcumulados>
        <TMinPosAutomatica></TMinPosAutomatica>
        <timeoutEnvio></timeoutEnvio>
        <timeoutIlgDeslig></timeoutIlgDeslig>
            <statusEnvio></statusEnvio>
            <alterada></alterada>
        </tCfgLog>
    </listaCfg>
```

17.3.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICO

Função:	String RemoverCfgHistorico (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de histórico, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de historico removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.3.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO DE HISTORICO

Função:	String TransmitirConfiguracoesHistorico(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int Ativacao, int MRDestino, int TimeoutEnvio, int TimeoutIgDeslig, int FlagTOutIgDeslig, int MaxEvtAcumulados, int TMinPosAutomatica, int DMinPosAutomatica int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de histórico.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração

Ativacao: Valor para ativação.

0 = não ativado

1 = ativado

MRDestino: Valor para ativação.

0 = central Principal

1 = central Auxiliar

TimeoutEnvio: Tempo de intervalo de envio do histórico.

0 = não temporizado

1 = 1 Vez por dia

2 = 1 Vez por semana

3 = quinzenal

4 = mensal

5 = automático GPRS

TimeoutlgDeslig: Tempo mínimo de ignição ligada para que o histórico seja enviado quando a ignição for desligada em minutos de 1 a 60 (quando FlagTOutlgDeslig for 2). Deverá ser zero, quando FlagTOutlgDeslig é 0 ou 1.

FlagTOutlgDeslig: Valor para ativação do envio de histórico por ignição desligada.

0 = não envia

1 = envio imediato

2 = por tempo

MaxEvtAcumulados: Número máximo de eventos acumulados no veículo.

0 = não transmite

100 = máximo de 100 eventos acumulados.

200 = máximo de 200 eventos acumulados.

400 = máximo de 400 eventos acumulados.

800 = máximo de 800 eventos acumulados.

1200 = máximo de 1200 eventos acumulados.

TMinPosAutomatica: Tempo mínimo para marcação de posição automática em minutos.

DMinPosAutomatica: Distância mínima para marcação de posição automática em metros.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de historico transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.4. IBUTTONS

17.4.1. CONFIGURAÇÃO DE IBUTTONS

Função:	String TransmitirConfiguracoesIbutton(String Usuario, String Senha, String IdTerminal, String Listalbuttons)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a configuração de Ibuttons em terminais compatíveis.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

Listalbuttons: Lista de Ibuttons separado por ponto e virgula(;).

Exemplo:

012DCA53010000;013875D7010000;012ED875010000;0131A982010000;013860
EC010000;012E730B010000

17.4.2. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (FALHA IDENTIFICAÇÃO)

Função:	String EnviarComandoIbuttonConfiguracaoFalhaIdentificacao (String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int acaoFalha)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a configuração de ações por falha de identificação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

acaoFalha: Vazio ou 0: Nada, 1: Normal, 2: Alerta, 3: Alarme, 4 Bloqueio.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.4.3. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (LIBERAÇÃO MOTORISTA)

Função:	String EnviarComandoIbuttonConfiguraLiberacaoMotorista (String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int liberaMotorista)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a configuração de ações por falha de identificação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

liberaMotorista: Vazio ou 0: libera somente se o ibutton estiver na lista, 1: libera com qualquer ibutton;

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.4.4. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO POR IBUTTON)

Função:	String EnviarComandoIbuttonHabilitaIdentificacao (String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int habilitaIdentificacao)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a configuração de ações por falha de identificação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

habilitaIdentificacao: Vazio ou 0: Desabilita identificação por ibutton, 1: habilita.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.4.5. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (HABILITA PARTIDA)

Função:	String EnviarComandoIbuttonHabilitaPartida (String Usuario, String Senha, String IdTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a enviar comando de configuração de Ibutton para habilitar partida.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.4.6. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (VALIDAR LISTA IBUTTONS)

Função:	String EnviarComandoIbuttonValidaListaIbuttons (String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int validaLista)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a configuração de ações por falha de identificação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

validaLista: Vazio ou 0: Invalida a lista, 1: Valida.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.4.7. ENVIAR COMANDO DE CONFIGURAÇÃO (ANTIFURTO)

Função:	String EnviarCfgIbuttonAntifurto (String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int Valor)
Retorno:	String contendo confirmação de envio da configuração ou falha.

Método destinado a configuração anti-furto

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Serial do Equipamento em formato completo com prefixo.

Valor: Vazio ou 0: Nada, 1: Normal, 2: Alerta, 3: Alarme, 4 Bloqueio.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Ibutton enviada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 204 ou 11;

17.5. INTERATIVO

17.5.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO INTERATIVO

Função:	String AtualizarConfiguracoesInterativo(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int EntradaRefChegada, int ProibicaoCarona, int ProibicaoPortaDir, int CtrlSeguranca, int TemporizaBau, int DistMinPadaras, int DistMaxManobra, int TempManobra, int Ocorrencias, int TempParadaIrreg, int AbertBauParada, int VelocMax, int TempoAberturaBau, int RetardoBau, int RetardoSensor, int ExtensaoParada, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração interativo.

Obs.: Uma configuração com id do cliente e id da configuração deve está previamente cadastrada na base de dados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

EntradaRefChegada: Exigência da entrada de referência nas chegadas.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoPortaDir: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

CtrlSeguranca: Controle de segurança.

0 = pelo motorista

1 = pela empresa

TemporizaBau: Temporização de abertura de baú.

0 = não temporiza

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

15 = 15 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 60 segundos

90 = 90 segundos

120 = 2 minutos

DistMinPadas: Distância mínima entre paradas.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

DistMaxManobra: Distância máxima de manobra.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 7000 metros

TempManobra: Temporização da manobra.

0 = não temporiza

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

5 = 40 minutos

6 = 1 hora

Ocorrências: Envio de ocorrências.

2 = não gera ocorrências. Apenas envia desbloqueio

4 = abertura baú + desbloqueio

5 = chegada + desbloqueio

6 = abertura Baú + chegada + desbloqueio

TempParadaIrreg: Temporização de parada irregular.

0 = não utilizada

1 = 30 segundos

2 = 4 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

AbertBauParada: Aberturas de baú por parada.

0 = sem restrição

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas

VelocMax: Velocidade máxima.

0 = sem restrição

1 = 60 km/h

2 = 80 km/h

3 = 90 km/h

4 = 100 km/h

5 = 110 km/h

6 = 120 km/h

TempoAberturaBau: Tempo máximo para abrir o baú.

5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
15 = 15 segundos
20 = 20 segundos
30 = 30 segundos
40 = 40 segundos
50 = 50 segundos
60 = 60 segundos
90 = 90 segundos
120 = 2 minutos

RetardoBau: Retardo para abertura de baú.

0 = não temporiza
10 = 10 segundos
20 = 20 segundos
30 = 30 segundos
40 = 40 segundos
50 = 50 segundos
60 = 1 minuto

RetardoSensor: Retardo do sensor de baú.

Obs.: Os valores devem ser informados em milissegundos para EndPoint

2000 = 2 segundos
3000 = 3 segundos
5000 = 5 segundos
8000 = 8 segundos
10000 = 10 segundos

ExtensaoParada: Valor para habilitar as extensões logísticas de parada.

0 = desabilitado
1 = habilitado

id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.5.2. CRIAR CONFIGURACAO INTERATIVO

Função:	<code>String</code> CriarConfiguracoesInterativo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal, <code>int</code> IDSequencia, <code>int</code> EntradaRefChegada, <code>int</code> ProibicaoCarona, <code>int</code> ProibicaoPortaDir, <code>int</code> CtrlSeguranca, <code>int</code> TemporizaBau, <code>int</code> DistMinPadaras, <code>int</code> DistMaxManobra, <code>int</code> TempManobra, <code>int</code> Ocorrencias, <code>int</code> TempParadaIrreg, <code>int</code> AbertBauParada, <code>int</code> VelocMax, <code>int</code> TempoAberturaBau, <code>int</code> RetardoBau, <code>int</code> RetardoSensor, <code>int</code> ExtensaoParada, <code>int</code> DESABILITAR_GRPS, <code>String</code> Nome_Perfil)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração interativo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

EntradaRefChegada: Exigência da entrada de referência nas chegadas.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoPortaDir: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

CtrlSeguranca: Controle de segurança.

0 = pelo motorista

1 = pela empresa

TemporizaBau: Temporização de abertura de baú.

0 = não temporiza

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos

7 = 20 minutos

8 = 40 minutos

9 = 1 hora

DistMinPadas: Distância mínima entre paradas.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

DistMaxManobra: Distância máxima de manobra.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 7000 metros

TempManobra: Temporização da manobra.

0 = não temporiza

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

5 = 40 minutos

6 = 1 hora

Ocorrencias: Envio de ocorrências.

2 = não gera ocorrências. Apenas envia desbloqueio

4 = abertura baú + desbloqueio

5 = chegada + desbloqueio

6 = abertura Baú + chegada + desbloqueio

TempParadaIrreg: Temporização de parada irregular.

0 = não utilizada

1 = 30 segundos

2 = 4 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

AbertBauParada: Aberturas de baú por parada.

0 = sem restrição

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas

VelocMax: Velocidade máxima.

0 = sem restrição

1 = 60 km/h

2 = 80 km/h

3 = 90 km/h

4 = 100 km/h

5 = 110 km/h

6 = 120 km/h

TempoAberturaBau: Tempo máximo para abrir o baú.

5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
15 = 15 segundos
20 = 20 segundos
30 = 30 segundos
40 = 40 segundos
50 = 50 segundos
60 = 60 segundos
90 = 90 segundos
120 = 2 minutos

RetardoBau: Retardo para abertura de baú.

0 = não temporiza
10 = 10 segundos
20 = 20 segundos
30 = 30 segundos
40 = 40 segundos
50 = 50 segundos
60 = 1 minuto

RetardoSensor: Retardo do sensor de baú.

Obs.: Os valores devem ser informados em milissegundos para EndPoint

2000 = 2 segundos
3000 = 3 segundos
5000 = 5 segundos
8000 = 8 segundos
10000 = 10 segundos

ExtensaoParada: Valor para habilitar as extensões logísticas de parada.

0 = desabilitado
1 = habilitado

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado
1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.5.3. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO INTERATIVO

Função:	String DesativarConfiguracoesInterativo(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de opções gerais e modo interativo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao Interativo</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.5.4. LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgInterativoByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgInterativoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_interativo>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertBauParada></abertBauParada>
    <ctrlSeguranca></ctrlSeguranca>
    <distMaxManobra></distMaxManobra>
    <distMinPadaras></distMinPadaras>
    <entradaRefChegada></entradaRefChegada>
    <extensaoParada></extensaoParada>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <ocorrencias></ocorrencias>
    <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
  
```

```

<proibicaoPortaDir></proibicaoPortaDir>
<retardoBau></retardoBau>
<retardoSensor></retardoSensor>
<tempManobra></tempManobra>
<tempParadaIrreg></tempParadaIrreg>
<tempoAberturaBau></tempoAberturaBau>
<temporizaBau></temporizaBau>
<velocMax></velocMax>
    <nome_Perfil></nome_Perfil>
</cfg_interativo>
</tCfgInterativoListJAXB>

```

17.5.5. LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgInterativoByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgInterativoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_interativo>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertBauParada></abertBauParada>
    <ctrlSeguranca></ctrlSeguranca>
    <distMaxManobra></distMaxManobra>
    <distMinPadaras></distMinPadaras>
    <entradaRefChegada></entradaRefChegada>
    <extensaoParada></extensaoParada>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <ocorrencias></ocorrencias>
    <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
    <proibicaoPortaDir></proibicaoPortaDir>
    <retardoBau></retardoBau>
    <retardoSensor></retardoSensor>
    <tempManobra></tempManobra>
    <tempParadaIrreg></tempParadaIrreg>
    <tempoAberturaBau></tempoAberturaBau>
    <temporizaBau></temporizaBau>

```

```
<velocMax></velocMax>
</cfg_interativo>
</tCfgInterativoListJAXB>
```

17.5.6. LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgInterativoByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgInterativo>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <abertBauParada></abertBauParada>
  <ctrlSeguranca></ctrlSeguranca>
  <distMaxManobra></distMaxManobra>
  <distMinPadaras></distMinPadaras>
  <entradaRefChegada></entradaRefChegada>
  <extensaoParada></extensaoParada>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <ocorrencias></ocorrencias>
  <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
  <proibicaoPortaDir></proibicaoPortaDir>
  <retardoBau></retardoBau>
  <retardoSensor></retardoSensor>
  <tempManobra></tempManobra>
  <tempParadaIrreg></tempParadaIrreg>
  <tempoAberturaBau></tempoAberturaBau>
  <temporizaBau></temporizaBau>
  <velocMax></velocMax>
</tCfgInterativo>
```

17.5.7. LISTA CONFIGURACAO INTERATIVO BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgInterativoByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <tCfgInterativo>
    <abertBauParada></abertBauParada>
    <ctrlSeguranca></ctrlSeguranca>
    <distMaxManobra></distMaxManobra>
    <distMinPadaras></distMinPadaras>
    <entradaRefChegada></entradaRefChegada>
    <extensaoParada></extensaoParada>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <ocorrencias></ocorrencias>
    <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
    <proibicaoPortaDir></proibicaoPortaDir>
    <retardoBau></retardoBau>
    <retardoSensor></retardoSensor>
    <tempManobra></tempManobra>
    <tempParadaIrreg></tempParadaIrreg>
    <tempoAberturaBau></tempoAberturaBau>
    <temporizaBau></temporizaBau>
    <velocMax></velocMax>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
  </tCfgInterativo>
</listaCfg>
```

17.5.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO MODO INTERATIVO

Função:	String RemoverCfgInterativo (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração do comportamento de opções gerais e modo interativo, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de opcoes gerais e modo interativo removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

17.5.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO INTERATIVO

Função:	String TransmitirConfiguracoesInterativo(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int EntradaRefChegada, int ProibicaoCarona, int ProibicaoPortaDir, int CtrlSeguranca, int TemporizaBau, int DistMinPadaras, int DistMaxManobra, int TempManobra, int Ocorrencias, int TempParadaIrreg, int AbertBauParada, int VelocMax, int TempoAberturaBau, int RetardoBau, int RetardoSensor, int ExtensaoParada, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração interativo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

EntradaRefChegada: Exigência da entrada de referência nas chegadas.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

ProibicaoPortaDir: Proibição de abrir porta direita.

0 = desativado

1 = ativado

CtrlSeguranca: Controle de segurança.

0 = pelo motorista

1 = pela empresa

TemporizaBau: Temporização de abertura de baú.

0 = não temporiza

1 = 30 segundos

2 = 40 segundos

3 = 1 minuto

4 = 1 minuto e meio

5 = 2 minutos

6 = 6 minutos

7 = 20 minutos

8 = 40 minutos

9 = 1 hora

DistMinParadas: Distância mínima entre paradas.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

DistMaxManobra: Distância máxima de manobra.

0 = sem restrição

1 = 50 metros

2 = 100 metros

3 = 200 metros

4 = 500 metros

5 = 1000 metros

6 = 2000 metros

7 = 7000 metros

TempManobra: Temporização da manobra.

0 = não temporiza

1 = 30 segundos

2 = 3 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

5 = 40 minutos

6 = 1 hora

Ocorrencias: Envio de ocorrências.

2 = não gera ocorrências. Apenas envia desbloqueio

4 = abertura baú + desbloqueio

5 = chegada + desbloqueio

6 = abertura Baú + chegada + desbloqueio

TempParadaIrreg: Temporização de parada irregular.

0 = não utilizada

1 = 30 segundos

2 = 4 minutos

3 = 6 minutos

4 = 20 minutos

AbertBauParada: Aberturas de baú por parada.

0 = sem restrição

1 = 1 abertura

2 = 2 aberturas

3 = 3 aberturas

4 = 4 aberturas

5 = 5 aberturas

6 = 6 aberturas

7 = 7 aberturas

VelocMax: Velocidade máxima.

0 = sem restrição

1 = 60 km/h

2 = 80 km/h

3 = 90 km/h

4 = 100 km/h

5 = 110 km/h

6 = 120 km/h

TempoAberturaBau: Tempo máximo para abrir o baú.

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

15 = 15 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 60 segundos

90 = 90 segundos

120 = 2 minutos

RetardoBau: Retardo para abertura de baú.

0 = não temporiza

10 = 10 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 1 minuto

RetardoSensor: Retardo do sensor de baú.

Obs.: Os valores devem ser informados em milissegundos para EndPoint

2000 = 2 segundos

3000 = 3 segundos

5000 = 5 segundos

8000 = 8 segundos

10000 = 10 segundos

ExtensaoParada: Valor para habilitar as extensões logísticas de parada.

0 = desabilitado

1 = habilitado

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de opcoes gerais e modo interativo removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.6. MÚLTIPLOS SENSORES

17.6.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO MÚLTIPLOS SENSORES

Função:	String AtualizarConfiguracoesMultiplosSensores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int Acao, int IntervaloEnvTempCSD, int MomentoTransTempCSD, int IntervaloEnvTempIP, int MomentoTransTempIP, int TempMaxLimite1, int TempMaxLimite2, int TempMaxLimite3, int TempMaxLimite4, int TempMaxLimite5, int TempMaxExcecoes, int TempMaxTeleventoRet, int TempMaxMeioTransCSD, int TempMaxMeioTransIP, int TempMinLimite1, int TempMinLimite2, int TempMinLimite3, int TempMinLimite4, int TempMinLimite5, int TempMinExcecoes, int TempMinTeleventoRet, int TempMinMeioTransCSD, int TempMinMeioTransIP, int idconfig, int DESABILITAR_GRPS)
---------	---

Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.
----------	---

Método destinado a criação da configuração de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

Acao: Ativa ou Desativa a configuração no rastreador.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloEnvTempCSD: Intervalo de envio de temperatura por satélite.

0 = nunca

295 = 5min

595 = 10min

985 = 15min

1195 = 20min

1795 = 30min

2695 = 45min

3595 = 1h

5395 = 1:30h

7195 = 2h

10795 = 3h

17995 = 5h

21595 = 6h

43195 = 12h

86395 = 1dia

MomentoTransTempCSD: O momento de transmissão do sensor via satélite.

0 = não envia

1 = imediato

3 = Histórico

IntervaloEnvTempIP: Intervalo de envio de temperatura por celular.

0 = nunca

105 = 2 min

225 = 4 min

345 = 6 min

465 = 8 min

585 = 10 min

945 = 16 min

1185 = 20 min

1785 = 30 min

3585 = 1 h

7185 = 2 h

10785 = 3 h

17985 = 5 h

21585 = 6 h

43185 = 12 h

86385 = 1 dia

MomentoTransTempIP: O momento de transmissão do sensor via celular.

0 = não envia

1 = imediato

3 = histórico

TempMaxLimite1: A temperatura máxima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite2: A temperatura máxima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite3: A temperatura máxima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite4: A temperatura máxima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite5: A temperatura máxima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura máxima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMaxTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura máxima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via Celular.

- 0 = não envia
- 1 = Transmissão Satélite
- 16 = Transmissão Celular
- 17 = Transmissão Satélite e Celular.

TempMinLimite1: A temperatura mínima definida para o sensor 1.

- 50 = valor máximo para o campo
- 50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite2: A temperatura mínima definida para o sensor 2.

- 50 = valor máximo para o campo
- 50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite3: A temperatura mínima definida para o sensor 3.

- 50 = valor máximo para o campo
- 50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite4: A temperatura mínima definida para o sensor 4.

- 50 = valor máximo para o campo
- 50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite5: A temperatura mínima definida para o sensor 5.

- 50 = valor máximo para o campo
- 50 = valor mínimo para o campo

TempMinExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura mínima.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

TempMinTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura mínima.

- 0 = desativa
- 1 = ativa

TempMinMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via satélite.

- 0 = desativa
- 1 = ativa

TempMinMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via celular.

- 0 = não envia
- 1 = Transmissão Satélite.
- 16 = Transmissão Celular.
- 17 = Transmissão Satélite e Celular.

id_config: O Id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

DESABILITAR_GRP: O valor inteiro para o campo.

17.6.2. CRIAR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES

Função:	String CriarConfiguracoesMultiplosSensores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int Acao, int IntervaloEnvTempCSD, int MomentoTransTempCSD, int IntervaloEnvTempIP, int MomentoTransTempIP, int TempMaxLimite1, int TempMaxLimite2, int TempMaxLimite3, int TempMaxLimite4, int TempMaxLimite5, int TempMaxExcecoes, int TempMaxTeleventoRet, int TempMaxMeioTransCSD, int TempMaxMeioTransIP, int TempMinLimite1, int TempMinLimite2, int TempMinLimite3, int TempMinLimite4, int TempMinLimite5, int TempMinExcecoes, int TempMinTeleventoRet, int TempMinMeioTransCSD, int TempMinMeioTransIP, int idconfig, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

Acao: Ativa ou Desativa a configuração no rastreador.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloEnvTempCSD: Intervalo de envio de temperatura por satélite.

0 = nunca

295 = 5min

595 = 10min

985 = 15min

1195 = 20min

1795 = 30min

2695 = 45min

3595 = 1h

5395 = 1:30h

7195 = 2h

10795 = 3h

17995 = 5h

21595 = 6h

43195 = 12h

86395 = 1dia

MomentoTransTempCSD: O momento de transmissão do sensor via satélite.

0 = não envia

1 = imediato

3 = histórico

IntervaloEnvTempIP: Intervalo de envio de temperatura por celular.

0 = nunca

105 = 2 min

225 = 4 min

345 = 6 min

465 = 8 min

585 = 10 min

945 = 16 min

1185 = 20 min

1785 = 30 min

3585 = 1 h

7185 = 2 h

10785 = 3 h

17985 = 5 h

21585 = 6 h

43185 = 12 h

86385 = 1 dia

MomentoTransTempIP: O momento de transmissão do sensor via celular.

0 = não envia

1 = imediato

3 = histórico

TempMaxLimite1: A temperatura máxima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite2: A temperatura máxima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite3: A temperatura máxima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite4: A temperatura máxima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite5: A temperatura máxima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura máxima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMaxTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura máxima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

TempMinLimite1: A temperatura mínima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite2: A temperatura mínima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite3: A temperatura mínima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite4: A temperatura mínima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite5: A temperatura mínima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura mínima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMinTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura mínima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

id_config: O Id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

DESABILITAR_GRPS: O valor inteiro para o campo.

17.6.3. CRIAR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES COM NOME PERFIL

Função:	String CriarCfgMultiplosSensoresComNomePerfil(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int Acao, int IntervaloEnvTempCSD, int MomentoTransTempCSD, int IntervaloEnvTempIP, int MomentoTransTempIP, int TempMaxLimite1, int TempMaxLimite2, int TempMaxLimite3, int TempMaxLimite4, int TempMaxLimite5, int TempMaxExcecoes, int TempMaxTeleventoRet, int TempMaxMeioTransCSD, int TempMaxMeioTransIP, int TempMinLimite1, int TempMinLimite2, int TempMinLimite3, int TempMinLimite4, int TempMinLimite5, int TempMinExcecoes, int TempMinTeleventoRet, int TempMinMeioTransCSD, int TempMinMeioTransIP, String Nome_Perfil, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de Multiplos Sensores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

Acao: Ativa ou Desativa a configuração no rastreador.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloEnvTempCSD: Intervalo de envio de temperatura por satélite.

0 = nunca

295 = 5min

595 = 10min
985 = 15min
1195 = 20min
1795 = 30min
2695 = 45min
3595 = 1h
5395 = 1:30h
7195 = 2h
10795 = 3h
17995 = 5h
21595 = 6h
43195 = 12h
86395 = 1dia

MomentoTransTempCSD: O momento de transmissão do sensor via satélite.

0 = não envia
1 = imediato
3 = histórico

IntervaloEnvTempIP: Intervalo de envio de temperatura por celular.

0 = nunca
105 = 2 min
225 = 4 min
345 = 6 min
465 = 8 min
585 = 10 min
945 = 16 min
1185 = 20 min
1785 = 30 min
3585 = 1 h
7185 = 2 h
10785 = 3 h
17985 = 5 h
21585 = 6 h
43185 = 12 h
86385 = 1 dia

MomentoTransTempIP: O momento de transmissão do sensor via celular.

0 = não envia
1 = imediato
3 = histórico

TempMaxLimite1: A temperatura máxima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo
-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite2: A temperatura máxima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite3: A temperatura máxima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite4: A temperatura máxima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite5: A temperatura máxima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura máxima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMaxTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura máxima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

TempMinLimite1: A temperatura mínima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite2: A temperatura mínima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite3: A temperatura mínima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite4: A temperatura mínima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite5: A temperatura mínima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura mínima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMinTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura mínima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

Nome_Profil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

DESABILITAR_GRPS: O valor inteiro para o campo, para o cadastro da configuração sempre será 0

Modelo XML:

```
<confirmacao><idconfig></idconfig><cadastro>Cadastrado</cadastro></confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.6.4. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO MÚLTIPLOS SENSORES

Função:	String DesativarConfiguracoesMultiplosSensores (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de múltiplos sensores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

17.6.5. LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgMultiplosSensoresByIdCliente (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
< tCfgMultiplosSensoresJAXB>
<!--Elementos do Arquivo de Retorno -->
<tCfgMultiplosSensores>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <acao></acao>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <intervaloEnvTempCSD></intervaloEnvTempCSD>
  <intervaloEnvTempIP></intervaloEnvTempIP>
  <momentoTransTempCSD></momentoTransTempCSD>
  <momentoTransTempIP></momentoTransTempIP>
  <tempMaxExcecoes></tempMaxExcecoes>
  <tempMaxLimite1></tempMaxLimite1>
  <tempMaxLimite2></tempMaxLimite2>
  <tempMaxLimite3></tempMaxLimite3>
  <tempMaxLimite4></tempMaxLimite4>
  <tempMaxLimite5></tempMaxLimite5>
  <tempMaxMeioTransCSD></tempMaxMeioTransCSD>
  <tempMaxMeioTransIP></tempMaxMeioTransIP>
  <tempMaxTeleventoRet></tempMaxTeleventoRet>
  <tempMinExcecoes></tempMinExcecoes>
  <tempMinLimite1></tempMinLimite1>
  <tempMinLimite2></tempMinLimite2>
  <tempMinLimite3></tempMinLimite3>
```

```
<tempMinLimite4></tempMinLimite4>
<tempMinLimite5></tempMinLimite5>
<tempMinMeioTransCSD></tempMinMeioTransCSD>
<tempMinMeioTransIP></tempMinMeioTransIP>
<tempMinTeleventoRet></tempMinTeleventoRet>
  <statusEnvio></statusEnvio>
  <alterada></alterada>
</tCfgMultiplosSensores>
</tCfgMultiplosSensoresJAXB>
```

17.6.6. LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDCLIENTE COM NOME DO PERFIL

Função:	String ListarCfgMultiplosSensoresByIdClientePerfil (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações contendo o nome do perfil.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
< tCfgMultiplosSensoresJAXB>
<!--Elementos do Arquivo de Retorno -->
<tCfgMultiplosSensores>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <acao></acao>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <intervaloEnvTempCSD></intervaloEnvTempCSD>
  <intervaloEnvTempIP></intervaloEnvTempIP>
  <momentoTransTempCSD></momentoTransTempCSD>
  <momentoTransTempIP></momentoTransTempIP>
  <tempMaxExcecoes></tempMaxExcecoes>
  <tempMaxLimite1></tempMaxLimite1>
  <tempMaxLimite2></tempMaxLimite2>
  <tempMaxLimite3></tempMaxLimite3>
  <tempMaxLimite4></tempMaxLimite4>
  <tempMaxLimite5></tempMaxLimite5>
  <tempMaxMeioTransCSD></tempMaxMeioTransCSD>
  <tempMaxMeioTransIP></tempMaxMeioTransIP>
  <tempMaxTeleventoRet></tempMaxTeleventoRet>
  <tempMinExcecoes></tempMinExcecoes>
  <tempMinLimite1></tempMinLimite1>
```



```
<tempMinLimite2></tempMinLimite2>
<tempMinLimite3></tempMinLimite3>
<tempMinLimite4></tempMinLimite4>
<tempMinLimite5></tempMinLimite5>
<tempMinMeioTransCSD></tempMinMeioTransCSD>
<tempMinMeioTransIP></tempMinMeioTransIP>
<tempMinTeleventoRet></tempMinTeleventoRet>
  <nome_Perfil></nome_Perfil>
</tCfgMultiplosSensores>
</tCfgMultiplosSensoresJAXB>
```

17.6.7. LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgMultiplosSensoresByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgMultiplosSensores>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <acao></acao>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <intervaloEnvTempCSD></intervaloEnvTempCSD>
  <intervaloEnvTempIP></intervaloEnvTempIP>
  <momentoTransTempCSD></momentoTransTempCSD>
  <momentoTransTempIP></momentoTransTempIP>
  <tempMaxExcecoes></tempMaxExcecoes>
  <tempMaxLimite1></tempMaxLimite1>
  <tempMaxLimite2></tempMaxLimite2>
  <tempMaxLimite3></tempMaxLimite3>
  <tempMaxLimite4></tempMaxLimite4>
  <tempMaxLimite5></tempMaxLimite5>
  <tempMaxMeioTransCSD></tempMaxMeioTransCSD>
  <tempMaxMeioTransIP></tempMaxMeioTransIP>
  <tempMaxTeleventoRet></tempMaxTeleventoRet>
  <tempMinExcecoes></tempMinExcecoes>
  <tempMinLimite1></tempMinLimite1>
```



```
<tempMinLimite2></tempMinLimite2>
<tempMinLimite3></tempMinLimite3>
<tempMinLimite4></tempMinLimite4>
<tempMinLimite5></tempMinLimite5>
<tempMinMeioTransCSD></tempMinMeioTransCSD>
<tempMinMeioTransIP></tempMinMeioTransIP>
<tempMinTeleventoRet></tempMinTeleventoRet>
</tCfgMultiplosSensores>
```

17.6.8. LISTA CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgMultiplosSensoresByIdTerminal (String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
<!--Elementos do Arquivo de Retorno -->
<tCfgMultiplosSensores>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <acao></acao>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <intervaloEnvTempCSD></intervaloEnvTempCSD>
  <intervaloEnvTempIP></intervaloEnvTempIP>
  <momentoTransTempCSD></momentoTransTempCSD>
  <momentoTransTempIP></momentoTransTempIP>
  <tempMaxExcecoes></tempMaxExcecoes>
  <tempMaxLimite1></tempMaxLimite1>
  <tempMaxLimite2></tempMaxLimite2>
  <tempMaxLimite3></tempMaxLimite3>
  <tempMaxLimite4></tempMaxLimite4>
  <tempMaxLimite5></tempMaxLimite5>
  <tempMaxMeioTransCSD></tempMaxMeioTransCSD>
  <tempMaxMeioTransIP></tempMaxMeioTransIP>
  <tempMaxTeleventoRet></tempMaxTeleventoRet>
  <tempMinExcecoes></tempMinExcecoes>
  <tempMinLimite1></tempMinLimite1>
  <tempMinLimite2></tempMinLimite2>
```

```
<tempMinLimite3></tempMinLimite3>
<tempMinLimite4></tempMinLimite4>
<tempMinLimite5></tempMinLimite5>
<tempMinMeioTransCSD></tempMinMeioTransCSD>
<tempMinMeioTransIP></tempMinMeioTransIP>
<tempMinTeleventoRet></tempMinTeleventoRet>
  <statusEnvio></statusEnvio>
  <alterada></alterada>
</tCfgMultiplosSensores>
</listaCfg>
```

17.6.9. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE MÚLTIPLOS SENSORES

Função:	String RemoverCfgMultiplosSensores (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de múltiplos sensores, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao>Configuracao de multiplos sensores removida com
sucesso!</confirmacao>
```

17.6.10. TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO DE MÚLTIPLOS SENSORES

Função:	String TransmitirCfgMultiplosSensores (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método transmite um perfil de configuração de múltiplos sensores.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<CfgMultSensores><IdVeiculo</IdVeiculo><idSequencia</idSequencia></CfgMultSensores>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.6.11. TRANSMITIR CONFIGURACAO MULTIPLOS SENSORES SEM PERFIL

Função:	String TransmitirConfiguracoesMultiplosSensores(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int Acao, int IntervaloEnvTempCSD, int MomentoTransTempCSD, int IntervaloEnvTempIP, int MomentoTransTempIP, int TempMaxLimite1, int TempMaxLimite2, int TempMaxLimite3, int TempMaxLimite4, int TempMaxLimite5, int TempMaxExcecoes, int TempMaxTeleventoRet, int TempMaxMeioTransCSD, int TempMaxMeioTransIP, int TempMinLimite1, int TempMinLimite2, int TempMinLimite3, int TempMinLimite4, int TempMinLimite5, int TempMinExcecoes, int TempMinTeleventoRet, int TempMinMeioTransCSD, int TempMinMeioTransIP)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a transmitir a configuração de múltiplos sensores sem passar o perfil.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

Acao: Ativa ou Desativa a configuração no rastreador.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloEnvTempCSD: Intervalo de envio de temperatura por satélite.

0 = nunca

295 = 5min

595 = 10min

985 = 15min

1195 = 20min

1795 = 30min

2695 = 45min

3595 = 1h

5395 = 1:30h

7195 = 2h

10795 = 3h

17995 = 5h

21595 = 6h

43195 = 12h

86395 = 1dia

MomentoTransTempCSD: O momento de transmissão do sensor via satélite.

0 = não envia

1 = imediato

3 = histórico

IntervaloEnvTempIP: Intervalo de envio de temperatura por celular.

0 = nunca

105 = 2 min

225 = 4 min

345 = 6 min

465 = 8 min

585 = 10 min

945 = 16 min

1185 = 20 min

1785 = 30 min

3585 = 1 h

7185 = 2 h

10785 = 3 h

17985 = 5 h

21585 = 6 h

43185 = 12 h

86385 = 1 dia

MomentoTransTempIP: O momento de transmissão do sensor via celular.

0 = não envia

1 = imediato

3 = histórico

TempMaxLimite1: A temperatura máxima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite2: A temperatura máxima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite3: A temperatura máxima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite4: A temperatura máxima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxLimite5: A temperatura máxima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMaxExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura máxima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMaxTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura máxima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMaxMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura máxima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

TempMinLimite1: A temperatura mínima definida para o sensor 1.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite2: A temperatura mínima definida para o sensor 2.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite3: A temperatura mínima definida para o sensor 3.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite4: A temperatura mínima definida para o sensor 4.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinLimite5: A temperatura mínima definida para o sensor 5.

50 = valor máximo para o campo

-50 = valor mínimo para o campo

TempMinExcecoes: Detecção de exceções para a temperatura mínima.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

TempMinTeleeventoRet: Gerar teleevento de retorno no retorno a faixa normal da temperatura mínima.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransCSD: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via satélite.

0 = desativa

1 = ativa

TempMinMeioTransIP: Habilitar o meio de transmissão da temperatura mínima via Celular.

0 = não envia

1 = Transmissão Satélite

16 = Transmissão Celular

17 = Transmissão Satélite e Celular

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.7. PERFIL CONFIGURAÇÃO

17.7.1. CRIAR PERFIL CONFIGURAÇÃO

Função:	String CadastrarPerfilConfiguracao (String Usuario, String Senha, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de perfil de configuração.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome_Perfil: Nome do Perfil de Configuração para cadastro.

17.7.2. ATUALIZAR PERFIL CONFIGURAÇÕES

Função:	String AtualizarPerfilCfg(String Usuario,
---------	--

	<code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idPerfil, <code>String</code> NomePerfil)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfil: Código do Perfil.

NomePerfil: Novo nome do Perfil.

17.7.3. LISTA DE PERFIS DE CONFIGURAÇÃO

Função:	<code>String</code> ListarPerfilConfiguracaoByIdCliente(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista geral de perfis de configuração do cliente.

Sempre que o cliente desejar obter os perfis de configuração cadastrados, poderá fazê-lo executando o método ListarPerfilConfiguracaoByIdCliente.

Este método devolve a lista geral de perfis de configuração cadastrados. Neste método, deve-se informar o usuário e a senha cadastrado no sistema GESTOR.

escrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<cfg_perfil>
  <!-- id do perfil -->
  < id ></ id >

  <!-- id do cliente -->
  < id_cliente ></ id_cliente >

  <!-- id_config do servidor WSTT-->
  < id_config></ id_config>

  <!-- id_config do servidor WSTT-->
  < nome_perfil></ nome_perfil>
</cfg_perfil>
```

17.7.4. EXCLUIR PERFIL CONFIGURAÇÕES

Função:	<code>String</code> ExcluirPerfilCfg(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idPerfil)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idPerfil: Código do Perfil.

17.8. OPÇÕES DE SEGURANÇA

17.8.1. CRIAR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA

Função:	String CriarConfiguracoesOpcoesSeguranca (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int DetecPerdaGPS, int BloqPerdaGPS, int BloqPerdaBateria, int BloqPerdaConsole, int BloqPerdaRadio, int BloqParlIrregular, int BloqPartSuspeita, int ContOdomGPS, int AbertPortalgOn, int HabSensorBau, int HabSensorPDir, int HabSensorPEsq, int HabSensorCarr, int SenhaPanico, int SenhaManob, int ProibicaoPDir, int ProibicaoCarona, int AtivInicMot, int VelocMaxPerm, int TMaxParlIrreg, int HabSensorDesloc, int HabCercasPatio, int InterPosBloqPrin, int InterPosAutPrin, int NumPosBloqPrin, int NumPosAutPrin, int InterPosBloqAux, int InterPosAutAux, int NumPosBloqAux, int NumPosAutAux, DistanciaVisada, int TempoVisada, int ContraSenhaBloq, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de opções de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

DetecPerdaGPS: Detecta a perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaGPS: Bloqueio por perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaBateria: Bloqueio por perda de bateria.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaConsole: Bloqueio por perda de terminal.

0 = não ativado

1 = ativado

.BloqPerdaRadio: Bloqueio por perda de rádio.

0 = não ativado

1 = ativado

.BloqParIrregular: Bloqueio por parada irregular.

0 = não ativado

1 = ativado

.BloqPartSuspeita: Bloqueio por partida suspeita.

0 = não ativado

1 = ativado

ContOdomGPS: Contingencia do hodômetro com GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

AbertPortalgOn: Abertura da Porta com Ignição Ligada.

0 = não detecta

1 = detecta

HabSensorBau: Habilita sensor de baú.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPDir: Habilita sensor de porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPEsq: Habilita sensor de porta esquerda.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorCarr: Habilita sensor de carreta.

0 = não ativado

1 = ativado

SenhaPanico: Habilita senha de pânico.

0 = não ativado

1 = ativado

.SenhaManob: Habilita senha de manobrista.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoPDir: Proibição de abertura da porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de carona.

0 = não ativado

1 = ativado

AtivInicMot: Ativação inicial pelo motorista.

0 = não ativar

- 1 = modo rastreado
- 2 = modo interativo
- 3 = modo predefinido

VelocMaxPerm: Velocidade máxima.

- 0 = sem restrição
- 1 = 60 km/h
- 2 = 80 km/h
- 3 = 90 km/h
- 4 = 100 km/h
- 5 = 110 km/h
- 6 = 120 km/h

TMaxParIrreg: Tempo máximo em segundos de parada irregular.

HabSensorDesloc: Habilita sensor de deslocamento.

- 0 = não ativado
- 1 = ativado

HabCercasPatio: Habilita sensor cercas com pátios.

- 0 = não ativado
- 1 = ativado

InterPosBloqPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central principal.

InterPosAutPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central principal.

NumPosBloqPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central principal.

NumPosAutPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central principal.

InterPosBloqAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central auxiliar.

InterPosAutAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central auxiliar.

NumPosBloqAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central auxiliar.

NumPosAutAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central auxiliar.

DistanciaVisada: Distância máxima de visada em metros.

TempoVisada: Tempo máximo de visada em segundos.

ContraSenhaBloq: O valor inteiro para o campo.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

- 0 = não ativado
- 1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.8.2. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES DE SEGURANÇA

Função:	String DesativarConfiguracoesOpcoesSeguranca(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de opções de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgOpcoesSeg</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item **#Códigos de erro**

17.8.3. ATUALIZAR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA

Função:	String AtualizarConfiguracoesOpcoesSeguranca(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int DetecPerdaGPS, int BloqPerdaGPS, int BloqPerdaBateria, int BloqPerdaConsole, int BloqPerdaRadio, int BloqParlrregular, int BloqPartSuspeita, int ContOdomGPS, int AbertPortalgOn, int HabSensorBau, int HabSensorPDir, int HabSensorPEsq, int HabSensorCarr, int SenhaPanico, int SenhaManob, int ProibicaoPDir, int ProibicaoCarona, int AtivInicMot, int VelocMaxPerm, int TMaxParlrreg, int HabSensorDesloc, int HabCercasPatio, int InterPosBloqPrin, int InterPosAutPrin, int NumPosBloqPrin, int NumPosAutPrin, int InterPosBloqAux, int InterPosAutAux, int NumPosBloqAux, int NumPosAutAux, DistanciaVisada, int TempoVisada, int ContraSenhaBloq, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de opções de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

DetecPerdaGPS: Detecta a perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaGPS: Bloqueio por perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaBateria: Bloqueio por perda de bateria.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaConsole: Bloqueio por perda de terminal.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaRadio: Bloqueio por perda de rádio.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqParIrregular: Bloqueio por parada irregular.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPartSuspeita: Bloqueio por partida suspeita.

0 = não ativado

1 = ativado

ContOdomGPS: Contingencia do hodômetro com GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

AbertPortalgOn: Abertura da Porta com Ignição Ligada.

0 = não detecta

1 = detecta

HabSensorBau: Habilita sensor de baú.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPDir: Habilita sensor de porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPEsq: Habilita sensor de porta esquerda.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorCarr: Habilita sensor de carreta.

0 = não ativado

1 = ativado

SenhaPanico: Habilita senha de pânico.

0 = não ativado

1 = ativado

SenhaManob: Habilita senha de manobrista.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoPDir: Proibição de abertura da porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de carona.

0 = não ativado

1 = ativado

AtivNicMot: Ativação inicial pelo motorista.

0 = não ativar

1 = modo rastreado

2 = modo interativo

3 = modo predefinido

VelocMaxPerm: Velocidade máxima.

0 = sem restrição

1 = 60 km/h

2 = 80 km/h

3 = 90 km/h

4 = 100 km/h

5 = 110 km/h

6 = 120 km/h

TMaxParlIrreg: Tempo máximo em segundos de parada irregular.

HabSensorDesloc: Habilita sensor de deslocamento.

0 = não ativado

1 = ativado

HabCercasPatio: Habilita sensor cercas com pátios.

0 = não ativado

1 = ativado

InterPosBlokPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central principal.

InterPosAutPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central principal.

NumPosBloqPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central principal.

NumPosAutPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central principal.

InterPosBloqAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central auxiliar.

InterPosAutAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central auxiliar.

NumPosBloqAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central auxiliar.

NumPosAutAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central auxiliar.

DistanciaVisada: Distância máxima de visada em metros.

TempoVisada: Tempo máximo de visada em segundos.

ContraSenhaBloq: O valor inteiro para o campo.

id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.8.4. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES DE SEGURANÇA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgOpcoesSegByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgOpcoesSegListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_opcoesseg>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertPortalgOn></abertPortalgOn>
    <ativInicMot></ativInicMot>
    <bloqParIrregular></bloqParIrregular>
    <bloqPartSuspeita></bloqPartSuspeita>
    <bloqPerdaBateria></bloqPerdaBateria>
    <bloqPerdaConsole></bloqPerdaConsole>
    <bloqPerdaGPS></bloqPerdaGPS>
```

```

<bloqPerdaRadio></bloqPerdaRadio>
<contOdomGPS></contOdomGPS>
<contraSenhaBloq></contraSenhaBloq>
<detecPerdaGPS></detecPerdaGPS>
<distanciaVisada></distanciaVisada>
<habCercasPatio></habCercasPatio>
<habSensorBau></habSensorBau>
<habSensorCarr></habSensorCarr>
<habSensorDesloc></habSensorDesloc>
<habSensorPDir></habSensorPDir>
<habSensorPEsq></habSensorPEsq>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<interPosAutAux></interPosAutAux>
<interPosAutPrin></interPosAutPrin>
<interPosBloqAux></interPosBloqAux>
<interPosBloqPrin></interPosBloqPrin>
<numPosAutAux></numPosAutAux>
<numPosAutPrin></numPosAutPrin>
<numPosBloqAux></numPosBloqAux>
<numPosBloqPrin></numPosBloqPrin>
<proibicaoCarona></proibicaoCarona>
<proibicaoPDir></proibicaoPDir>
<senhaManob></senhaManob>
<senhaPanico></senhaPanico>
<TMaxParlrreg></TMaxParlrreg>
<tempoVisada></tempoVisada>
<velocMaxPerm></velocMaxPerm>
<nome_Perfil></nome_Perfil>
</cfg_opcoesseg>
</tCfgOpcoesSegListJAXB>

```

17.8.5. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES DE SEGURANÇA BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgOpcoesSegByldCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgOpcoesSegListJAXB>

```



```

<!-- Elemento com os atributos do retorno -->
<cfg_opcoesseg>
  <!-- Atributos do retorno -->
    <abertPortalgOn></abertPortalgOn>
    <ativInicMot></ativInicMot>
    <bloqParIrregular></bloqParIrregular>
    <bloqPartSuspeita></bloqPartSuspeita>
    <bloqPerdaBateria></bloqPerdaBateria>
    <bloqPerdaConsole></bloqPerdaConsole>
    <bloqPerdaGPS></bloqPerdaGPS>
    <bloqPerdaRadio></bloqPerdaRadio>
    <contOdomGPS></contOdomGPS>
    <contraSenhaBloq></contraSenhaBloq>
    <detecPerdaGPS></detecPerdaGPS>
    <distanciaVisada></distanciaVisada>
    <habCercasPatio></habCercasPatio>
    <habSensorBau></habSensorBau>
    <habSensorCarr></habSensorCarr>
    <habSensorDesloc></habSensorDesloc>
    <habSensorPDir></habSensorPDir>
    <habSensorPEsq></habSensorPEsq>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <interPosAutAux></interPosAutAux>
    <interPosAutPrin></interPosAutPrin>
    <interPosBloqAux></interPosBloqAux>
    <interPosBloqPrin></interPosBloqPrin>
    <numPosAutAux></numPosAutAux>
    <numPosAutPrin></numPosAutPrin>
    <numPosBloqAux></numPosBloqAux>
    <numPosBloqPrin></numPosBloqPrin>
    <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
    <proibicaoPDir></proibicaoPDir>
    <senhaManob></senhaManob>
    <senhaPanico></senhaPanico>
    <TMaxParIrreg></TMaxParIrreg>
    <tempoVisada></tempoVisada>
    <velocMaxPerm></velocMaxPerm>
  </cfg_opcoesseg>
</tCfgOpcoesSegListJAXB>

```

17.8.6. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgOpcoesSegByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgOpcoesSeg>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <abertPortalgOn></abertPortalgOn>
  <ativInicMot></ativInicMot>
  <bloqParlIrregular></bloqParlIrregular>
  <bloqPartSuspeita></bloqPartSuspeita>
  <bloqPerdaBateria></bloqPerdaBateria>
  <bloqPerdaConsole></bloqPerdaConsole>
  <bloqPerdaGPS></bloqPerdaGPS>
  <bloqPerdaRadio></bloqPerdaRadio>
  <contOdomGPS></contOdomGPS>
  <contraSenhaBloq></contraSenhaBloq>
  <detecPerdaGPS></detecPerdaGPS>
  <distanciaVisada></distanciaVisada>
  <habCercasPatio></habCercasPatio>
  <habSensorBau></habSensorBau>
  <habSensorCarr></habSensorCarr>
  <habSensorDesloc></habSensorDesloc>
  <habSensorPDir></habSensorPDir>
  <habSensorPEsq></habSensorPEsq>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <interPosAutAux></interPosAutAux>
  <interPosAutPrin></interPosAutPrin>
  <interPosBloqAux></interPosBloqAux>
  <interPosBloqPrin></interPosBloqPrin>
  <numPosAutAux></numPosAutAux>
  <numPosAutPrin></numPosAutPrin>
  <numPosBloqAux></numPosBloqAux>
  <numPosBloqPrin></numPosBloqPrin>
  <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
  <proibicaoPDir></proibicaoPDir>
  <senhaManob></senhaManob>
  <senhaPanico></senhaPanico>
  <TMaxParlIrreg></TMaxParlIrreg>
  <tempoVisada></tempoVisada>
  <velocMaxPerm></velocMaxPerm>
</tCfgOpcoesSeg>
```

17.8.7. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgOpcoesSegByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <!--Elementos com os atributos do arquivo de retorno -->
  <tCfgOpcoesSeg>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <abertPortalgOn></abertPortalgOn>
    <ativInicMot></ativInicMot>
    <bloqParIrregular></bloqParIrregular>
    <bloqPartSuspeita></bloqPartSuspeita>
    <bloqPerdaBateria></bloqPerdaBateria>
    <bloqPerdaConsole></bloqPerdaConsole>
    <bloqPerdaGPS></bloqPerdaGPS>
    <bloqPerdaRadio></bloqPerdaRadio>
    <contOdomGPS></contOdomGPS>
    <contraSenhaBloq></contraSenhaBloq>
    <detecPerdaGPS></detecPerdaGPS>
    <distanciaVisada></distanciaVisada>
    <habCercasPatio></habCercasPatio>
    <habSensorBau></habSensorBau>
    <habSensorCarr></habSensorCarr>
    <habSensorDesloc></habSensorDesloc>
    <habSensorPDir></habSensorPDir>
    <habSensorPEsq></habSensorPEsq>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <interPosAutAux></interPosAutAux>
    <interPosAutPrin></interPosAutPrin>
    <interPosBloqAux></interPosBloqAux>
    <interPosBloqPrin></interPosBloqPrin>
    <numPosAutAux></numPosAutAux>
    <numPosAutPrin></numPosAutPrin>
    <numPosBloqAux></numPosBloqAux>
    <numPosBloqPrin></numPosBloqPrin>
    <proibicaoCarona></proibicaoCarona>
    <proibicaoPDir></proibicaoPDir>
```

```

<senhaManob></senhaManob>
<senhaPanico></senhaPanico>
<TMaxParlrreg></TMaxParlrreg>
<tempoVisada></tempoVisada>
<velocMaxPerm></velocMaxPerm>
<statusEnvio></statusEnvio>
<alterada></alterada>
</tCfgOpcoesSeg>
</listaCfg>

```

17.8.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO OPÇÕES DE SEGURANÇA

Função:	String RemoverCfgOpcoesSeg (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de opções de segurança, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de OpcoesSeg removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

17.8.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA

Função:	String TransmitirConfiguracoesOpcoesSeguranca(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int DetecPerdaGPS, int BloqPerdaGPS, int BloqPerdaBateria, int BloqPerdaConsole, int BloqPerdaRadio, int BloqParlrregular, int BloqPartSuspeita, int ContOdomGPS, int AbertPortalgOn, int HabSensorBau, int HabSensorPDir, int HabSensorPEsq, int HabSensorCarr, int SenhaPanico, int SenhaManob, int ProibicaoPDir, int ProibicaoCarona, int AtivInicMot, int VelocMaxPerm, int TMaxParlrreg, int HabSensorDesloc, int HabCercasPatio, int
---------	---

	InterPosBloqPrin, int InterPosAutPrin, int NumPosBloqPrin, int NumPosAutPrin, int InterPosBloqAux, int InterPosAutAux, int NumPosBloqAux, int NumPosAutAux, DistanciaVisada, int TempoVisada, int ContraSenhaBloq, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de opções de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

DetecPerdaGPS: Detecta a perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaGPS: Bloqueio por perda de GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaBateria: Bloqueio por perda de bateria.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaConsole: Bloqueio por perda de terminal.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPerdaRadio: Bloqueio por perda de rádio.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqParlIrregular: Bloqueio por parada irregular.

0 = não ativado

1 = ativado

BloqPartSuspeita: Bloqueio por partida suspeita.

0 = não ativado

1 = ativado

ContOdomGPS: Contingencia do hodômetro com GPS.

0 = não ativado

1 = ativado

AbertPortalgOn: Abertura da Porta com Ignição Ligada.

0 = não detecta

1 = detecta

HabSensorBau: Habilita sensor de baú.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPDir: Habilita sensor de porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorPEsq: Habilita sensor de porta esquerda.

0 = não ativado

1 = ativado

HabSensorCarr: Habilita sensor de carreta.

0 = não ativado

1 = ativado

SenhaPanico: Habilita senha de pânico.

0 = não ativado

1 = ativado

.SenhaManob: Habilita senha de manobrista.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoPDir: Proibição de abertura da porta direita.

0 = não ativado

1 = ativado

ProibicaoCarona: Proibição de carona.

0 = não ativado

1 = ativado

AtivNicMot: Ativação inicial pelo motorista.

0 = não ativar

1 = modo rastreado

2 = modo interativo

3 = modo predefinido

VelocMaxPerm: Velocidade máxima.

0 = sem restrição

1 = 60 km/h

2 = 80 km/h

3 = 90 km/h

4 = 100 km/h

5 = 110 km/h

6 = 120 km/h

TMaxParIrreg: Tempo máximo em segundos de parada irregular.

HabSensorDesloc: Habilita sensor de deslocamento.

0 = não ativado

1 = ativado

HabCercasPatio: Habilita sensor cercas com pátios.

0 = não ativado

1 = ativado

InterPosBloqPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central principal.

InterPosAutPrin: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central principal.

NumPosBloqPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central principal.

NumPosAutPrin: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central principal.

InterPosBloqAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo bloqueado na central auxiliar.

InterPosAutAux: Intervalo para envio de posição automáticas com o veículo aguardando autorização na central auxiliar.

NumPosBloqAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo bloqueado na central auxiliar.

NumPosAutAux: Número de vezes que a posição automática é enviada com o veículo aguardando autorização com a central auxiliar.

DistanciaVisada: Distância máxima de visada em metros.

TempoVisada: Tempo máximo de visada em segundos.

ContraSenhaBloq: O valor inteiro para o campo.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de Opcoes Seguranca Transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.9. OPÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

17.9.1. CRIAR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA

Função:	<code>String</code> CriarConfiguracoesOpcoesSe(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal, <code>int</code> IDSequencia, <code>String</code> FlagCentralRastSeg, <code>int</code> AtivaAlvos, <code>int</code> AtivaCercas, <code>int</code> AtivaRotas, <code>int</code> TX_IP_CPAS, <code>int</code> TX_CSD_CPAS, <code>int</code> TX_SMS_CPAS,
---------	---

	int TX_IP_CER, int TX_CSD_CER, int TX_SMS_CER, int TX_IP_CSR, int TX_CSD_CSR, int TX_SMS_CSR, int IntervaloIP_CP, int IntervaloIP_CER, int IntervaloIP_CSR, int DistanciaSR, int LacreBau, int LacreCabine, int LacreCarreta, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

AtivaAlvos: Alvos.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaCercas: Cercas.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaRotas: Rotas.

0 = desativa

1 = ativa

AcaoCSR: Cerca Saída Restrita Exceção.

0 = Teleevento

1 = Alerta

2 = Alarme

3 = Bloqueio

TX_IP_CPAS: Cerca Passagem Exceção Celular

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CPAS: Cerca Passagem Exceção Satélite

0 = não

1 = sim

TX_IP_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

TX_IP_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

IntervaloIP_CP: Cerca pátio Intervalo Celular.

255 = não Alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos

360 = 6 minutos

480 = 8 minutos

600 = 10 minutos

960 = 16 minutos

1200 = 20 minutos

1800 = 30 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

12240 = 3 horas

18000 = 5 horas

21600 = 6 horas

43200 = 12 horas

86400 = 1 dia

IntervaloIP_CER: Cerca Entrada Restrita Intervalo Celular.

255 = não Alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos

360 = 6 minutos

480 = 8 minutos

600 = 10 minutos

960 = 16 minutos

1200 = 20 minutos

1800 = 30 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

12240 = 3 horas

18000 = 5 horas

21600 = 6 horas

43200 = 12 horas

86400 = 1 dia

IntervaloIP_CSR: Cerca Saída Restrita Intervalo Celular.

255 = não Alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos

360 = 6 minutos

480 = 8 minutos

600 = 10 minutos

960 = 16 minutos

1200 = 20 minutos

1800 = 30 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

12240 = 3 horas

18000 = 5 horas

21600 = 6 horas

43200 = 12 horas

86400 = 1 dia

DistanciaSR: Cerca pátio Deslocamento Sem Visada.

0 = não testar

1 = 25 m

2 = 50 m

3 = 75 m

4 = 100 m

5 = 125 m

6 = 150 m

7 = 175 m

LacreBau: Cerca Saída Restrita Lacrar Bau.

0 = não

1 = sim

LacreCabine: Cerca Saída Restrita Lacrar Cabine.

0 = não

1 = sim

LacreCarreta: Lacre Carreta.

0 = não

1 = sim

DESABILITAR_GRP: O valor inteiro para o campo.

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.9.2. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Função:	String DesativarConfiguracoesOpcoesSe (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de opções de se.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgOpcoesSeg</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item **#Códigos de erro**

17.9.3. ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA

Função:	String AtualizarConfiguracoesOpcoesSe(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, String FlagCentralRastSeg, int AtivaAlvos, int AtivaCercas, int AtivaRotas, int TX_IP_CPAS, int TX_CSD_CPAS, int TX_SMS_CPAS, int TX_IP_CER, int TX_CSD_CER, int TX_SMS_CER, int TX_IP_CSR, int TX_CSD_CSR, int TX_SMS_CSR, int IntervaloIP_CP, int IntervaloIP_CER, int IntervaloIP_CSR, int DistanciaSR, int LacreBau, int LacreCabine, int LacreCarreta, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

AtivaAlvos: Alvos.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaCercas: Cercas.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaRotas: Rotas.

0 = desativa

1 = ativa

AcaoCSR: Cerca Saída Restrita Exceção.

0 = Teleevento

1 = Alerta

2 = Alarme

3 = Bloqueio

TX_IP_CPAS: Cerca Passagem Exceção Celular

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CPAS: Cerca Passagem Exceção Satélite

0 = não

1 = sim

TX_IP_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

TX_IP_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

IntervaloIP_CP: Cerca pátio Intervalo Celular.

255 = não alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos
360 = 6 minutos
480 = 8 minutos
600 = 10 minutos
960 = 16 minutos
1200 = 20 minutos
1800 = 30 minutos
3600 = 1 hora
7200 = 2 horas
12240 = 3 horas
18000 = 5 horas
21600 = 6 horas
43200 = 12 horas
86400 = 1 dia

IntervaloIP_CER: Cerca Entrada Restrita Intervalo Celular.

255 = não alterar
= nunca
120 = 2 minutos
240 = 4 minutos
360 = 6 minutos
480 = 8 minutos
600 = 10 minutos
960 = 16 minutos
1200 = 20 minutos
1800 = 30 minutos
3600 = 1 hora
7200 = 2 horas
12240 = 3 horas
18000 = 5 horas
21600 = 6 horas
43200 = 12 horas
86400 = 1 dia

IntervaloIP_CSR: Cerca Saída Restrita Intervalo Celular.

255 = não alterar
= nunca
120 = 2 minutos
240 = 4 minutos
360 = 6 minutos
480 = 8 minutos
600 = 10 minutos
960 = 16 minutos

1200 = 20 minutos

1800 = 30 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

12240 = 3 horas

18000 = 5 horas

21600 = 6 horas

43200 = 12 horas

86400 = 1 dia

DistanciaSR: Cerca pátio Deslocamento Sem Visada.

0 = não testar

1 = 25 m

2 = 50 m

3 = 75 m

4 = 100 m

5 = 125 m

6 = 150 m

7 = 175 m

LacreBau: Cerca Saída Restrita Lacrar Baú.

0 = não

1 = sim

LacreCabine: Cerca Saída Restrita Lacrar Cabine.

0 = não

1 = sim

LacreCarreta: Lacre Carreta.

0 = não

1 = sim

id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.9.4. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgOpcoesSeByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgOpcoesSeListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_opcoes>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <acaoCER></acaoCER>
    <acaoCPass></acaoCPass>
    <acaoCSR></acaoCSR>
    <ativaAlvos></ativaAlvos>
    <ativaCercas></ativaCercas>
    <ativaPercurso></ativaPercurso>
    <ativaRotas></ativaRotas>
    <distanciaSR></distanciaSR>
    <flagCentralSegRast></flagCentralSegRast>
    <freqPosCER></freqPosCER>
    <freqPosCP></freqPosCP>
    <freqPosCSR></freqPosCSR>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <intervaloIP_CER></intervaloIP_CER>
    <intervaloIP_CP></intervaloIP_CP>
    <intervaloIP_CSR></intervaloIP_CSR>
    <intervaloPosCER></intervaloPosCER>
    <intervaloPosCP></intervaloPosCP>
    <intervaloPosCSR></intervaloPosCSR>
    <intervaloSMS_CER></intervaloSMS_CER>
    <intervaloSMS_CP></intervaloSMS_CP>
    <intervaloSMS_CSR></intervaloSMS_CSR>
    <lacreBau></lacreBau>
    <lacreCabine></lacreCabine>
    <lacreCarreta></lacreCarreta>
    <TX_CSD_CER></TX_CSD_CER>
    <TX_CSD_CPAS></TX_CSD_CPAS>
    <TX_CSD_CSR></TX_CSD_CSR>
    <TX_IP_CER></TX_IP_CER>
    <TX_IP_CPAS></TX_IP_CPAS>
    <TX_IP_CSR></TX_IP_CSR>
    <TX_SMS_CER></TX_SMS_CER>
    <TX_SMS_CPAS></TX_SMS_CPAS>
    <TX_SMS_CSR></TX_SMS_CSR>
    <nome_Perfil></nome_Perfil>
  </cfg_opcoes>
</tCfgOpcoesSeListJAXB>
```

17.9.5. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgOpcoesSeByldCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgOpcoesSeListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_opcoesse>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <acaoCER></acaoCER>
    <acaoCPass></acaoCPass>
    <acaoCSR></acaoCSR>
    <ativaAlvos></ativaAlvos>
    <ativaCercas></ativaCercas>
    <ativaPercurso></ativaPercurso>
    <ativaRotas></ativaRotas>
    <distanciaSR></distanciaSR>
    <flagCentralSegRast></flagCentralSegRast>
    <freqPosCER></freqPosCER>
    <freqPosCP></freqPosCP>
    <freqPosCSR></freqPosCSR>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <intervaloIP_CER></intervaloIP_CER>
    <intervaloIP_CP></intervaloIP_CP>
    <intervaloIP_CSR></intervaloIP_CSR>
    <intervaloPosCER></intervaloPosCER>
    <intervaloPosCP></intervaloPosCP>
    <intervaloPosCSR></intervaloPosCSR>
    <intervaloSMS_CER></intervaloSMS_CER>
    <intervaloSMS_CP></intervaloSMS_CP>
    <intervaloSMS_CSR></intervaloSMS_CSR>
    <lacreBau></lacreBau>
    <lacreCabine></lacreCabine>
    <lacreCarreta></lacreCarreta>
    <TX_CSD_CER></TX_CSD_CER>
    <TX_CSD_CPAS></TX_CSD_CPAS>
    <TX_CSD_CSR></TX_CSD_CSR>
    <TX_IP_CER></TX_IP_CER>
    <TX_IP_CPAS></TX_IP_CPAS>
  </cfg_opcoesse>
</tCfgOpcoesSeListJAXB>

```

```
<TX_IP_CSR></TX_IP_CSR>
<TX_SMS_CER></TX_SMS_CER>
<TX_SMS_CPAS></TX_SMS_CPAS>
<TX_SMS_CSR></TX_SMS_CSR>
</cfg_opcoes>
</tCfgOpcoesSeListJAXB >
```

17.9.6. LISTA CONFIGURACAO OPCOES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgOpcoesSeByIdSequencia (String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgOpcoesSe>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <acaoCER></acaoCER>
  <acaoCPass></acaoCPass>
  <acaoCSR></acaoCSR>
  <ativaAlvos></ativaAlvos>
  <ativaCercas></ativaCercas>
  <ativaPercurso></ativaPercurso>
  <ativaRotas></ativaRotas>
  <distanciaSR></distanciaSR>
  <flagCentralSegRast></flagCentralSegRast>
  <freqPosCER></freqPosCER>
  <freqPosCP></freqPosCP>
  <freqPosCSR></freqPosCSR>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <intervaloIP_CER></intervaloIP_CER>
  <intervaloIP_CP></intervaloIP_CP>
  <intervaloIP_CSR></intervaloIP_CSR>
  <intervaloPosCER></intervaloPosCER>
  <intervaloPosCP></intervaloPosCP>
  <intervaloPosCSR></intervaloPosCSR>
  <intervaloSMS_CER></intervaloSMS_CER>
  <intervaloSMS_CP></intervaloSMS_CP>
```



```
<intervaloSMS_CSR></intervaloSMS_CSR>
<lacreBau></lacreBau>
<lacreCabine></lacreCabine>
<lacreCarreta></lacreCarreta>
<TX_CSD_CER></TX_CSD_CER>
<TX_CSD_CPAS></TX_CSD_CPAS>
<TX_CSD_CSR></TX_CSD_CSR>
<TX_IP_CER></TX_IP_CER>
<TX_IP_CPAS></TX_IP_CPAS>
<TX_IP_CSR></TX_IP_CSR>
<TX_SMS_CER></TX_SMS_CER>
<TX_SMS_CPAS></TX_SMS_CPAS>
<TX_SMS_CSR></TX_SMS_CSR>
</tCfgOpcoesSe>
```

17.9.7. LISTA CONFIGURACAO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgOpcoesSeByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <tCfgOpcoesSe>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <acaoCER></acaoCER>
    <acaoCPass></acaoCPass>
    <acaoCSR></acaoCSR>
    <ativaAlvos></ativaAlvos>
    <ativaCercas></ativaCercas>
    <ativaPercurso></ativaPercurso>
    <ativaRotas></ativaRotas>
    <distanciaSR></distanciaSR>
    <flagCentralSegRast></flagCentralSegRast>
    <freqPosCER></freqPosCER>
    <freqPosCP></freqPosCP>
    <freqPosCSR></freqPosCSR>
    <IDSequencia></IDSequencia>
```

```

</idTerminal></idTerminal>
</idconfig></idconfig>
</intervaloIP_CER></intervaloIP_CER>
</intervaloIP_CP></intervaloIP_CP>
</intervaloIP_CSR></intervaloIP_CSR>
</intervaloPosCER></intervaloPosCER>
</intervaloPosCP></intervaloPosCP>
</intervaloPosCSR></intervaloPosCSR>
</intervaloSMS_CER></intervaloSMS_CER>
</intervaloSMS_CP></intervaloSMS_CP>
</intervaloSMS_CSR></intervaloSMS_CSR>
</lacreBau></lacreBau>
</lacreCabine></lacreCabine>
</lacreCarreta></lacreCarreta>
</TX_CSD_CER></TX_CSD_CER>
</TX_CSD_CPAS></TX_CSD_CPAS>
</TX_CSD_CSR></TX_CSD_CSR>
</TX_IP_CER></TX_IP_CER>
</TX_IP_CPAS></TX_IP_CPAS>
</TX_IP_CSR></TX_IP_CSR>
</TX_SMS_CER></TX_SMS_CER>
</TX_SMS_CPAS></TX_SMS_CPAS>
</TX_SMS_CSR></TX_SMS_CSR>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
</tCfgOpcoesSe>
</listaCfg>
    
```

17.9.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA

Função:	String RemoverCfgOpcoesSE (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig, String FlagCentralSegRast)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de opções de segurança eletrônica, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

FlagCentralSegRast: caractere que representa a central 'R' ou 'S', para central principal ou auxiliar, respectivamente.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de OpcoesSE removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.9.9. TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO OPÇÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA

Função:	String TransmitirConfiguracoesOpcoesSe(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int AtivaAlvos, int AtivaCercas, int AtivaRotas, int TX_IP_CPAS, int TX_CSD_CPAS, int TX_SMS_CPAS, int TX_IP_CER, int TX_CSD_CER, int TX_SMS_CER, int TX_IP_CSR, int TX_CSD_CSR, int TX_SMS_CSR, int IntervaloIP_CP, int IntervaloIP_CER, int IntervaloIP_CSR, int DistanciaSR, int LacreBau, int LacreCabine, int LacreCarreta, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de segurança.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

AtivaAlvos: Alvos.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaCercas: Cercas.

0 = desativa

1 = ativa

AtivaRotas: Rotas.

0 = desativa

1 = ativa

AcaoCSR: Cerca Saída Restrita Exceção.

0 = Teleevento

1 = Alerta

2 = Alarme

3 = Bloqueio

TX_IP_CPAS: Cerca Passagem Exceção Celular

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CPAS: Cerca Passagem Exceção Satélite

0 = não

1 = sim

TX_IP_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CER: Cerca Entrada Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

TX_IP_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Celular.

0 = não

1 = sim

TX_CSD_CSR: Cerca Saída Restrita Exceção Satélite.

0 = não

1 = sim

IntervaloIP_CP: Cerca pátio Intervalo Celular.

255 = não Alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos

360 = 6 minutos

480 = 8 minutos

600 = 10 minutos

960 = 16 minutos

1200 = 20 minutos

1800 = 30 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

12240 = 3 horas

18000 = 5 horas

21600 = 6 horas

43200 = 12 horas

86400 = 1 dia

IntervaloIP_CER: Cerca Entrada Restrita Intervalo Celular.

255 = não Alterar

= nunca

120 = 2 minutos

240 = 4 minutos

360 = 6 minutos
480 = 8 minutos
600 = 10 minutos
960 = 16 minutos
1200 = 20 minutos
1800 = 30 minutos
3600 = 1 hora
7200 = 2 horas
12240 = 3 horas
18000 = 5 horas
21600 = 6 horas
43200 = 12 horas
86400 = 1 dia

IntervaloIP_CSR: Cerca Saída Restrita Intervalo Celular.

255 = não Alterar
= nunca
120 = 2 minutos
240 = 4 minutos
360 = 6 minutos
480 = 8 minutos
600 = 10 minutos
960 = 16 minutos
1200 = 20 minutos
1800 = 30 minutos
3600 = 1 hora
7200 = 2 horas
12240 = 3 horas
18000 = 5 horas
21600 = 6 horas
43200 = 12 horas
86400 = 1 dia

DistanciaSR: Cerca pátio Deslocamento Sem Visada.

0 = não testar
1 = 25 m
2 = 50 m
3 = 75 m
4 = 100 m
5 = 125 m
6 = 150 m
7 = 175 m

LacreBau: Cerca Saída Restrita Lacrar Bau.

0 = não

1 = sim

LacreCabine: Cerca Saída Restrita Lacrar Cabine.

0 = não

1 = sim

LacreCarreta: Lacre Carreta.

0 = não

1 = sim

DESABILITAR_GRPS: O valor inteiro para o campo.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de OpcoesSE transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10. OPERAÇÃO

17.10.1. ASSOCIAR PERFIL CONFIGURAÇÃO

Função:	String Operacao_Associar_Perfil(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int idPerfilConfiguracao, int TipoConfiguracao)
Retorno:	Em formato XML devolve status de associação de Perfil (tipo String)

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador

idPerfilConfiguracao: Identificador do Perfil de Configuração

TipoConfiguracao: Tipo de Configuração que o perfil define:

Tabela de códigos da lista de operação (0 a 25)

Descrição do retorno:

<!-- Número de série do rastreador -->

<IdTerminal></IdTerminal>

<!-- Identificador do Perfil de Configuração

0 = Opções de Segurança;

1 = Comportamento do veículo nas Exceções;

2 = Configuração do Histórico;

- 3 = Atuadores;
- 4 = Opções Gerais e Modo Interativo;
- 5 = Senhas;
- 6 = Telefones Centrais;
- 7 = Configurar Comunicação com as Centrais;
- 8 = Transmissão de teleeventos (Central Principal);
- 9 = Transmissão de teleeventos (Central Auxiliar);
- 10 = Opções de Segurança Eletrônica (Central Principal);
- 11 = Opções de Segurança Eletrônica (Central Auxiliar);
- 12 = Temperatura (Central Principal);
- 13 = Temperatura (Central Auxiliar);
- 14 = Opções do Rastreador Solar;
- 15 = Configurar Extensão Logística de Parada;
- 16 = Configurar RI 0454 Mini Max -->

<IdPerfilConfiguracao></IdPerfilConfiguracao>

<!-- Tipo de Configuração -->

<TipoConfiguracao></TipoConfiguracao>

<!-- Status da associação da Operação:

0 = Associação OK,

1 = Terminal desconhecido,

2 = Perfil de Configuração desconhecido,

3 = Tipo de Configuração desconhecido -->

<StsAssociacao></StsAssociacao>

17.10.2. CADASTRAR ITENS DA OPERAÇÃO

Função:	String CadastrarItensOperacao(String Usuario, String Senha, int IdOperacao, int IdConfiguracao, int IdOpcao, String NomeConfiguracao, String NomeOpcaoConf)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdOperacao: O id da operação do item

IdConfiguracao: O id do perfil de configuração

IdOpcao: O id da opção de configuração.

0 Opções de Segurança

1 Comportamento do veículo nas Exceções

2 Configuração de Histórico

- 3 Atuadores
- 4 Opções Gerais e Modo Interativo
- 5 Senhas
- 8 Transmissão de teleeventos (Central Principal)
- 10 Opções de Segurança Eletrônica (Central Principal)
- 12 Temperatura (Central Principal)
- 20 Mensagens Predefinidas
- 21 Mensagens Formatadas
- 22 Alvos Eletrônicos
- 23 Cercas Eletrônicas
- 24 Rotas Eletrônicas
- 25 Tabela de Transições do Rastreador

NomeConfiguracao: O nome do perfil de configuração.

NomeOpcaoConf: O nome da opção de configuração.

17.10.3. CADASTRAR OPERAÇÃO

Função:	<code>String</code> CadastrarOperacao(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Nome, <code>int</code> TipoAlvos, <code>int</code> Persistencia, <code>int</code> EmSobreposicao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome: O nome da operação cadastrada.

TipoAlvos: tipos de alvos a serem utilizados.

0 = não ativado

1 = ativado

Persistencia: Persistência.

0 = não ativado

1 = ativado

EmSobreposicao: Em caso de sobreposição.

0 = não ativado

1 = ativado

17.10.4. CÓDIGOS DA LISTA DE OPERAÇÃO

Os códigos de operação e perfil de configuração são os descritos abaixo:

IdTransicao	Descricao
0	Opções de Segurança

1	Comportamento do veículo nas Exceções
2	Configuração de Histórico
3	Atuadores
4	Opções Gerais e Modo Interativo
5	Senhas
6	Telefones Centrais
7	Configurar Comunicação com as Centrais
8	Transmissão de teleeventos (Central Principal)
9	Transmissão de teleeventos (Central Auxiliar)
10	Opções de Segurança Eletrônica (Central Principal)
11	Opções de Segurança Eletrônica (Central Auxiliar)
12	Temperatura (Central Principal)
13	Temperatura (Central Auxiliar)
14	Opções do Rastreador Solar
15	Configurar Extensão Logística de Parada
16	Configurar RI 0454 Mini Max
20	Mensagens Predefinidas
21	Mensagens Formatadas
22	Alvos Eletrônicos
23	Cercas Eletrônicas
24	Rotas Eletrônicas
25	Tabela de Transições do Rastreador

17.10.5. EXCLUIR ITEM OPERAÇÃO

Função:	String ExcluirOperacaoItem (String Usuario, String Senha, Integer IdOperacao, Integer IdConfiguracao, Integer IdOpcao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui uma operação.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdOperacao: o Id da Operação que contém o item a ser excluída.

IdConfiguracao: o Id da Configuração pertencente ao Item que sera excluído.

IdOpcao: o Id do Item da Operação a ser excluída.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Item excluido com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.6. EDITAR OPERAÇÃO

Função:	String EditarOperacao(String Usuario, String Senha, Integer IdOperacao, String Nome, Integer TipoAlvos, Integer Persistencia, Integer EmSobreposicao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a atualizar os valores da operação..

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome: O nome da operação a ser atualizado.

TipoAlvos: tipos de alvos a serem utilizados.

0 = não usar

1 = usar

Persistencia: Persistência.

0 = não voláteis

1 = voláteis

EmSobreposicao: Em caso de sobreposição.

0 = com centro mais próximo

1 = primeiro alvo da sequência

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Operacao atualizada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.7. EXCLUIR OPERAÇÃO

Função:	String ExcluirOperacao(String Usuario, String Senha, Integer IdOperacao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui uma operação.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdOperacao: o Id da Operação a ser excluída.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Excluir Operacao SUCESSO!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.8. LISTAR HISTÓRICO DE TRANSMISSÃO DE OPERAÇÃO

Função:	String ListarHistoricoTransmissao(String Usuario, String Senha, String DataHoraInicial, String DataHoraFinal)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os eventos de outros alertas para um determinado terminal, ou todos os terminais pertencentes ao cliente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DataHoraInicial: Intervalo inicial.

Ex. 01-01-1900 09:00:00

DataHoraFinal: Intervalo final.

Ex. 01-01-2021 23:59:59

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaOperacao>
  <Operacao>
    <Enviar></Enviar>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Veiculo></Veiculo>
    <NomeOperacao></NomeOperacao>
    <IdOperacao></IdOperacao>
    <IdTransOperacao></IdTransOperacao>
    <DataAssociacao></DataAssociacao>
    <DataTransmissao>|</DataTransmissao>
    <Status></Status>
    <ItensOperacao>
      <IdTransOperacao></IdTransOperacao>
      <IdConfiguracao></IdConfiguracao>
      <IdOpcao></IdOpcao>
      <IdSequencia></IdSequencia>
      <NomeOpcaoConf></NomeOpcaoConf>
      <NomeConfiguracao></NomeConfiguracao>
      <StatusEnvio></StatusEnvio>
      <Status></Status>
      <Descricao></Descricao>
      <StatusHomologacao></StatusHomologacao>
    </ItensOperacao>
  </Operacao>
</ListaOperacao>
```

Observação1: A tag `<ListaOperacao>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<Operacao>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaOperacao>` dependendo da quantidade de operações no intervalo de tempo pesquisado.

Observação2: A tag `<ItensOperacao>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<Operacao>` dependendo da quantidade de itens da operação.

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.9. LISTA ITENS OPERAÇÃO BY IDOPERACAO

Função:	<code>String</code> ListarItensOperacaoByOperacao (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idOperacao)
Retorno:	<code>String</code> contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar os Itens da Operacao do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idOperacao: É o id da operação cadastrada no SAVER.

Detalhamento do retorno do método

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<itensOperacaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <itens_operacao>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <!-- ID do item no GESTOR -->
    <id></id>
    <id_cliente></id_cliente>
    <id_configuracao></id_configuracao>
    <!-- ID da operação no SAVER -->
    <id_itens_operacao_origem></id_itens_operacao_origem>
    <id_opcao></id_opcao>
    <!-- ID da operação no GESTOR-->
    <id_operacao></id_operacao>
    <nome_configuracao></nome_configuracao>
    <nome_opcao_conf></nome_opcao_conf>
    <status></status>
  </itens_operacao>
</itensOperacaoListJAXB>

```

17.10.10. LISTAR ITENS OPERAÇÕES ASSOCIADAS

Função:	<code>String</code> ListarItensOperacoesAssociadas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os itens das operações associadas (configurações associadas à operação).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único do item de operação associada no GESTOR.

IdTransItensOperacaoOrigem: identificador único correspondente no SAVER.

IdTransOperacao: id da operação transmitida.

IdConfiguracao: id do perfil de configuração.

IdOpcao: id da opção de configuração.

IdSequencia: idSequencia da configuração salva.

NomeConfiguracao: nome do perfil de configuração.

NomeOpcaoConfiguracao: nome das opções para operação.

Modelo XML:

```
<ListaltensOperacoesAssociadas>
  <ItemOperacaoAssociada>
    <Id></Id>
    <IdTransItensOperacaoOrigem></IdTransItensOperacaoOrigem>
    <IdTransOperacao></IdTransOperacao>
    <IdConfiguracao></IdConfiguracao>
    <IdOpcao></IdOpcao>
    <IdSequencia></IdSequencia>
    < NomeConfiguracao></NomeConfiguracao>
    < NomeOpcaoConfiguracao></ NomeOpcaoConfiguracao>
  </ItemOperacaoAssociada>
</ListaltensOperacoesAssociadas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag **<ListaltensOperacoesAssociadas>** ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag **<ItemOperacaoAssociada>** é encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaltensOperacoesAssociadas>**.

17.10.11. LISTAR OPERAÇÕES ASSOCIADAS

Função:	String ListarOperacoesAssociadas(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as operações associadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único da operação no GESTOR.

IdTransOperacaoOrigem: identificador único correspondente no SAVER.

IdOperacao: id da operação associada.

IdTerminal: serial do equipamento que está sendo associada a operação.

DataAssociacao: data em que a operação foi associada ao terminal.

DataTransmissão: data da transmissão da operação associada ao terminal.

Status_p: status da transmissão.

ContadorItens: quantidade de itens da operação.

NomeOperacao: nome da operação associada.

TipoAlvos: tipo de alvos a serem utilizados (0 – não ativado ou 1 – ativado).

Persistencia: 0 ou 1 (não ativado ou ativado, respectivamente).

EmSobreposicao: 0 ou 1. Caso haja sobreposição, o alvo usado será com centro mais próximo (0) ou o primeiro alvo da sequência (1).

Modelo XML:

```
<ListaOperacoesAssociadas>
  <OperacaoAssociada>
    <Id></Id>
    <IdTransOperacaoOrigem></IdTransOperacaoOrigem>
    <IdOperacao></IdOperacao>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <DataAssociacao></DataAssociacao>
    <DataTransmissão></DataTransmissão>
    <Status_p></Status_p>
    <ContadorItens></ContadorItens>
    <NomeOperacao></NomeOperacao>
    <TipoAlvos></TipoAlvos>
    <Persistencia></Persistencia>
    <EmSobreposicao></EmSobreposicao>
  </OperacaoAssociada>
</ListaOperacoesAssociadas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag **<ListaOperacoesAssociadas>** ocorre somente uma vez dentro do XML.

A tag **<OperacaoAssociada>** é encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaOperacoesAssociadas>**.

17.10.12. LISTA OPERAÇÕES BY IDCLIENTE

Função:	String ListarOperacaoByCliente (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as operações cadastradas para o usuário cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<operacaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <Operações>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <em_sobreposicao>0</em_sobreposicao>
    <id>1</id>
    <id_cliente>3478</id_cliente>
    <id_operacao_origem>29</id_operacao_origem>
    <nome>Operacao Testes</nome>
    <persistencia>0</persistencia>
    <status>Ativo</status>
    <tipo_alvos>0</tipo_alvos>
  </Operações>
</operacaoListJAXB>
```

17.10.13. LISTA PERFIL CONFIGURAÇÃO

Função:	String Operacao_SolicitaListaPerfilConfiguracao(String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista geral de Perfis de Configuração cadastrados na central Saver Turbo.

Esse método devolve uma lista geral de Perfis de Configuração cadastrados no WSTT.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- Data e hora da emissão -->
```



```
<DataHoraEm></DataHoraEm>
<!-- Marcação do início dos Perfis de Definição -->
<PerfilConfiguracao>
  <!-- Identificador do Perfil de Definição -->
  <IdPerfilConfiguracao></IdPerfilConfiguracao>
  <!-- Nome do Perfil de Definição -->
  <NomePerfilConfiguracao></NomePerfilConfiguracao>
  <!-- Tipo de Configuração -->
  <TipoConfiguracao></TipoConfiguracao>
</PerfilConfiguracao>
<!-- Esta tag pode se repetir dependendo da quantidade de Perfis cadastrados na
central Saver Turbo -->
```

17.10.14. OPERAÇÃO ASSOCIAR

Função:	String Operacao_Associar(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdOperacao)
Retorno:	Em formato XML devolve status de associação de Operação (tipo String)

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador

IdOperacao: Identificador da Operação

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- Identificador da Operação -->
<IdOperacao></IdOperacao>
<!-- Número de série do rastreador -->
<IdTerminal></IdTerminal>
<!-- Status da associação da Operação:
0 = associação OK,
1 = IdOperacao desconhecido,
2 = terminal desconhecido ou XML de retorno -40 -->
<StsAssociacao></StsAssociacao>
```

17.10.15. OPERAÇÃO SOLICITA LISTA OPERAÇÕES

Função:	String Operacao_SolicitaListaOperacoes (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo o status da transmissão da Operação (tipo String).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

17.10.16. OPERAÇÃO SOLICITAR STATUS

Função:	String OperacaoSolicitarStatus (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo o status da transmissão da Operação (tipo String).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de serie do terminal.

17.10.17. OPERAÇÃO TRANSMITIR

Função:	String Operacao_Transmitir (String Usuario, String Senha, int idTerminal)
Retorno:	String contendo o status da transmissão da Operação (tipo String).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: número de série do rastreador.

17.10.18. TRANSMITIR OPERAÇÃO

Função:	String TransmitirOperacao(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdOperacao)
Retorno:	String contendo o status da transmissão da Operação (tipo String).

Método destinado a transmissão de uma operação associada ao rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador.

IdOperacao: Id da Operacao a ser transmitida.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Operacao transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.19. RETRANSMITIR OPERAÇÃO

Função:	String RetransmitirOperacao(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdOperacao, Integer IdTransOperacao)
Retorno:	String contendo o status da retransmissão da Operação (tipo String).

Método destinado a retransmissão de uma operação associada ao rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador.

IdOperacao: Id da Operacao a ser transmitida.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Operacao transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.10.20. TRANSMITIR PERFIL CONFIGURAÇÃO

Função:	String Operacao_Transmitir_Perfil(String Usuario, String Senha, String IdTerminal, int TipoConfiguracao, int IdSeqMsg)
Retorno:	Em formato XML devolve status da transmissão de Perfil (tipo String)

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador

TipoConfiguracao: Tipo de Configuração que o perfil define:

Tabela de códigos da lista de operação (0 a 25)

idPerfilConfiguracao: Identificador do Perfil de Configuração

Descrição do retorno

<!-- Número de série do rastreador -->

<IdTerminal></IdTerminal>

<!-- Tipo de Configuração -->

<TipoConfiguracao></TipoConfiguracao>

<!-- Status da transmissão do Perfil de Configuração:
 0 = Solicitação da Transmissão OK,
 1 = Terminal desconhecido,
 2 = Tipo de Configuração desconhecida
 3 = Não existe perfil de configuração associado a esse veículo
 4 = Perfil incompatível para o modelo do rastreador do terminal (Caso da Temperatura)
 5 = Não é possível transmitir a configuração (Base fora do ar)
 6 = Não é possível transmitir a configuração (Veículo em satélite) -->
 <StsTransmissão></ StsTransmissão >

17.10.21. EXCLUIR ASSOCIAÇÃO ENTRE OPERAÇÃO E VEÍCULO

Função:	String ExcluirAssociacaoOperacaoEVeiculo(String Usuario, String Senha, Integer IdTransOperacao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTransOperacao: chave primária no banco do SAVER.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Associação excluída com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

17.10.22. LISTAR CONFIGURAÇÕES DE OPÇÃO POR OPERAÇÃO

Função:	String ListarConfiguracoesDeOpcao(String Usuario, String Senha, Integer IdOpcao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a listar os nomes das configurações de acordo com a opção (tela de características) selecionada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdOpcao: chave para identificar a tela, na tabela tOpcaoOperacao. Número inteiro de 0 a 25 (tabela de códigos da lista de operação).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
< ListaConfiguracoes>
  < Configuracao>
    < IdConfiguracao></IdConfiguracao>
    < NomeConfiguracao></NomeConfiguracao>
  </ Configuracao>
</ ListaConfiguracoes>
```

Observação: A tag **<ListaConfiguracoes>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando.

A tag **<Configuracao>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaConfiguracoes>**.

17.10.23. LISTAR STATUS DE TRANSMISSÃO DE OPERAÇÃO

Função:	String ListarStatusTransmissaoOperacao(String Usuario, String Senha, String IdOperacao, String IdTransOperacao)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os status atualizados dos comandos de uma operação específica sem precisar puxar todas as operações novamente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdOperacao: Id da operação a ser transmitida

IdTransOperacao: I

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
< ListaOperacao>
  < Operacao>
    < Enviar></Enviar>
    < IdTerminal></IdTerminal>
    < Veiculo></Veiculo>
    < NomeOperacao></NomeOperacao>
    < IdOperacao></IdOperacao>
```

```
<IdTransOperacao></IdTransOperacao>
<DataAssociacao></DataAssociacao>
<DataTransmissao></DataTransmissao>
<Status></Status>
</Operacao>
</ListaOperacao>
```

Observação1: A tag **<ListaOperacao>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Operacao>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaOperacao>** dependendo da quantidade de operações no intervalo de tempo pesquisado.

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.11. PARÂMETROS

17.11.1. LISTAR PARAMETROS DE VEICULOS SECAO

Função:	String ListarParametrosVeiculoSecao (String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os parâmetros dos veículos por seção e token transmitidos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<TVeiculoConfigLista>
  <TVeiculoConfig>
    <IdVeiculo></IdVeiculo>
    <Secao></Secao>
    <Token></Token>
    <Valor></Valor>
    <Status></Status>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </TVeiculoConfig>
</TVeiculoConfigLista>
```

Observação: A tag **<TVeiculoConfigLista>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<TVeiculoConfig>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<TVeiculoConfigLista>** dependendo da quantidade de Secao importadas.

17.11.2. LISTAR PARAMETROS DO VEICULO

Função:	String ListarParametroVeiculo(String Usuario, String Senha, int idVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os parâmetros de um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: O idVeiculo cadastrado no gestor.

Descrição dos campos do XML:

Secao: O código da Secao ao qual o parâmetro pertence.

14: Sensores e Atuadores

15: Opções de Menu

16: Comunicação Celular

17: GPS e Odometro

18: Modo de Economia

Token: O código do campo ao qual o parâmetro pertence. Este campo está diretamente relacionado com o campo seção. Seguindo as referências abaixo:

→ Secao 14:

Token Valor = 1: Atraso abre porta cabine

Token Valor = 2: Retardo do Sensor de Bau

Token Valor = 3: Retardo do sensor de carreta

Token Valor = 5: tempo máximo de espera para autorizações

→ Secao 15:

Token Valor = 1: Cadastra (0 ou 1)

Token Valor = 3: Lacra bau (0 ou 1)

Token Valor = 4: Lacra Carreta (0 ou 1)

Token Valor = 5: Lacra Cabine (0 ou 1)

Token Valor = 6: Manobra (0 ou 1)

Token Valor = 7: Mensagem (0 ou 1)

Token Valor = 8: Posição (0 ou 1)

Token Valor = 9: Lacra Motor (0 ou 1)

→ Secao 16:

Token Valor = 1: Cel R1

Token Valor = 2: Tempo de Fall-Back entre Opera. GSM

Token Valor = 3: Cel R3

Token Valor = 4: Tempo de Fall-Back express

Token Valor = 5: Cel R5

Token Valor = 6: Cel R6

Token Valor = 7: Cel R7

Token Valor = 8: Tempo de Fall-Back Normal
 Token Valor = 9: Cel R9
 Token Valor = 10: Cel R10
 Token Valor = 11: Numero de Tentativas de Discagem 1
 Token Valor = 12: Numero de Tentativas de Discagem 2
 Token Valor = 13: Numero de Tentativas de Discagem 3
 Token Valor = 14: Tempo de tentativas de Discagem 1
 Token Valor = 15: Tempo de tentativas de Discagem 2
 Token Valor = 16: Tempo de tentativas de Discagem 3
 Token Valor = 17: Numero de Tent. Discagens 1 (Pos. Auto)
 Token Valor = 18: Numero de Tent. Discagens 2 (Pos. Auto)
 Token Valor = 19: Numero de Tent. Discagens 3 (Pos. Auto)
 Token Valor = 20: Qtd Erros p/ ativar contingencia
 Token Valor = 21: Tentativas no modo contingencia
 Token Valor = 22: Tent. Modo Contingencia

→ Secao 17:

Token Valor = 2: Distância Mínima Amostragem
 Token Valor = 3: Passo do hodômetro pelo GPS
 Token Valor = 5: Tempo de Amostragem
 Token Valor = 6: Dist. Alerta na Detecção de Movimento Sensor Desloc
 Token Valor = 7: Dist. Alerta na Detecção de Movimento pelo GPS
 Token Valor = 8: Detecção de movimento em loc. Autor pelo sensor

desloc

Token Valor = 9: Detecção de movimento em loc. Autor pelo GPS
 Token Valor = 10: Detecção de movimento em trânsito sensor desloc
 Token Valor = 11: tempo alvo de espera GPS OK
 Token Valor = 12: Tempo para manter Visada de GPS

→ Secao 18:

Token Valor = 1: Tempo de Desligamento do terminal
 Token Valor = 2: Tempo de Entrada no Modo de Energia
 Token Valor = 3: Tempo do Modo Sleep Profundo

Valor: O valor para o token.

Modelo XML de Retorno:

```
<TVeiculoConfigLista>
  <TVeiculoConfig>
    <idVeiculo></idVeiculo>
    <Secao></Secao>
    <Token></Token>
    <Valor></Valor>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <Status></Status>
```



```
</TVeiculoConfig>
</TVeiculoConfigLista>
```

17.11.1. LISTAR PARÂMETROS ENVIADOS

Função:	String ListarParametrosEnviados(String Usuario, String Senha, Integer IdVeiculo)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os últimos envios dos parâmetros.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: IdTerminal do veículo (número inteiro).

Modelo XML:

```
<TVeiculoConfigLista>
  <TVeiculoConfig>
    <idVeiculo></idVeiculo>
    <Secao></Secao>
    <Token></Token>
    <Valor></Valor>
    <Status></Status>
    <DataHoraEm></DataHoraEm>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
  </TVeiculoConfig>
</TVeiculoConfigLista>
```

17.11.2. LISTAR PERFIL PARAMETROS DO VEICULO

Função:	String ListarPerfilParametroVeiculo(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar os perfis de parâmetros do veículo

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML de Retorno:

```
<TPerfilParametroVeiculo>
  <TPadrao>
    <idPadrao></idPadrao>
    <Nome></Nome>
  </TPadrao>
```


</TPerfilParametroVeiculo>

17.11.3. NOVO PARAMETRO VEICULO

Função:	String NovoParametroVeiculo(String Usuario, String Senha, Integer idVeiculo, Integer Secao, Integer Token, String Valor)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de parâmetros de veículos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: O idVeiculo cadastrado no gestor.

Secao: O código da Secao ao qual o parâmetro pertence.

14: Sensores e Atuadores

15: Opções de Menu

16: Comunicação Celular

17: GPS e Odometro

18: Modo de Economia

Token: O código do campo ao qual o parâmetro pertence. Este campo está diretamente relacionado com o campo seção. Seguindo as referências abaixo:

→ Secao 14:

Token Valor = 1: Atraso abre porta cabine

Token Valor = 2: Retardo do Sensor de Bau

Token Valor = 3: Retardo do sensor de carreta

Token Valor = 5: tempo máximo de espera para autorizações

→ Secao 15:

Token Valor = 1: Cadastra (0 ou 1)

Token Valor = 3: Lacra bau (0 ou 1)

Token Valor = 4: Lacra Carreta (0 ou 1)

Token Valor = 5: Lacra Cabine (0 ou 1)

Token Valor = 6: Manobra (0 ou 1)

Token Valor = 7: Mensagem (0 ou 1)

Token Valor = 8: Posição (0 ou 1)

Token Valor = 9: Lacra Motor (0 ou 1)

→ Secao 16:

Token Valor = 1: Cel R1

Token Valor = 2: Tempo de Fall-Back entre Opera. GSM

Token Valor = 3: Cel R3

Token Valor = 4: Tempo de Fall-Back express

Token Valor = 5: Cel R5

Token Valor = 6: Cel R6

Token Valor = 7: Cel R7
 Token Valor = 8: Tempo de Fall-Back Normal
 Token Valor = 9: Cel R9
 Token Valor = 10: Cel R10
 Token Valor = 11: Numero de Tentativas de Discagem 1
 Token Valor = 12: Numero de Tentativas de Discagem 2
 Token Valor = 13: Numero de Tentativas de Discagem 3
 Token Valor = 14: Tempo de tentativas de Discagem 1
 Token Valor = 15: Tempo de tentativas de Discagem 2
 Token Valor = 16: Tempo de tentativas de Discagem 3
 Token Valor = 17: Numero de Tent. Discagens 1 (Pos. Auto)
 Token Valor = 18: Numero de Tent. Discagens 2 (Pos. Auto)
 Token Valor = 19: Numero de Tent. Discagens 3 (Pos. Auto)
 Token Valor = 20: Qtd Erros p/ ativar contingencia
 Token Valor = 21: Tentativas no modo contingencia
 Token Valor = 22: Tent. Modo Contingencia

→ Secao 17:

Token Valor = 2: Distância Mínima Amostragem
 Token Valor = 3: Passo do hodômetro pelo GPS
 Token Valor = 5: Tempo de Amostragem
 Token Valor = 6: Dist. Alerta na Detecção de Movimento Sensor Desloc
 Token Valor = 7: Dist. Alerta na Detecção de Movimento pelo GPS
 Token Valor = 8: Detecção de movimento em loc. Autor pelo sensor

desloc

Token Valor = 9: Detecção de movimento em loc. Autor pelo GPS
 Token Valor = 10: Detecção de movimento em trânsito sensor desloc
 Token Valor = 11: tempo alvo de espera GPS OK
 Token Valor = 12: Tempo para manter Visada de GPS

→ Secao 18:

Token Valor = 1: Tempo de Desligamento do terminal
 Token Valor = 2: Tempo de Entrada no Modo de Energia
 Token Valor = 3: Tempo do Modo Sleep Profundo

Valor: O valor para o token.

17.11.4. NOVO PERFIL PARAMETRO VEICULO

Função:	String NovoPerfilParametroVeiculo(String Usuario, String Senha, String Nome)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação de perfil de parâmetro de veiculo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome: O nome do perfil.

17.11.5. TRANSMITIR PARAMETROS DE VEICULOS

Função:	String TransmitirParametrosVeiculo(String Usuario, String Senha, int idVeiculo, int Secao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a transmitir os parâmetros de um veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: O idVeiculo cadastrado no GESTOR.

Secao: O código da Secao ao qual os parâmetros pertencem.

14: Sensores e Atuadores

15: Opções de Menu

16: Comunicação Celular

17: GPS e Odometro

18: Modo de Economia

17.12. SENHAS

17.12.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO SENHAS

Função:	String AtualizarConfiguracoesSenhas(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int SenhaMotorista, int SenhaSuper, int SenhaManobrista, int SenhaPanico, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de senhas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

SenhaMotorista: Senha numérica de motorista.

SenhaSuper: Senha numérica de supervisor.

SenhaManobrista: Senha do manobrista.

SenhaPanico: Senha de pânico.

id_config: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.12.2. CRIAR CONFIGURACAO SENHAS

Função:	String CriarConfiguracoesSenhas(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int SenhaMotorista, int SenhaSuper, int SenhaManobrista, int SenhaPanico, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de senhas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

SenhaMotorista: Senha numérica de motorista.

SenhaSuper: Senha numérica de supervisor.

SenhaManobrista: Senha do manobrista.

SenhaPanico: Senha de pânico.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.12.3. LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgSenhasByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->

```
<tCfgSenhasListJAXB>
<!-- Elemento com os atributos do retorno -->
<cfg_senhas>
  <!-- Atributos do retorno -->
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <senhaManobrista></senhaManobrista>
  <senhaMotorista></senhaMotorista>
  <senhaPanico></senhaPanico>
  <senhaSuper></senhaSuper>
  <nome_Perfil></nome_Perfil>
</cfg_senhas>
</tCfgSenhasListJAXB>
```

17.12.4. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE SENHAS

Função:	String DesativarConfiguracoesSenhas(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de senhas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgSenhas</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.12.5. LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgSenhasByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgSenhasListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_senhas>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <senhaManobrista></senhaManobrista>
    <senhaMotorista></senhaMotorista>
    <senhaPanico></senhaPanico>
    <senhaSuper></senhaSuper>
  </cfg_senhas>
</tCfgSenhasListJAXB>
```

17.12.6. LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgSenhasByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgSenhas>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <senhaManobrista></senhaManobrista>
  <senhaMotorista></senhaMotorista>
  <senhaPanico></senhaPanico>
  <senhaSuper></senhaSuper>
</tCfgSenhas>
```

17.12.7. LISTA CONFIGURACAO SENHAS BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgSenhasByIdTerminal (String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <tCfgSenhas>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <senhaManobrista></senhaManobrista>
    <senhaMotorista></senhaMotorista>
    <senhaPanico></senhaPanico>
    <senhaSuper></senhaSuper>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
  </tCfgSenhas>
</listaCfg>
```

17.12.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE SENHAS

Função:	String RemoverCfgSenhas (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de senhas, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de senhas removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.12.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO SENHAS

Função:	<code>String</code> TransmitirConfiguracoesSenhas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal, <code>int</code> SenhaMotorista, <code>int</code> SenhaSuper, <code>int</code> SenhaManobrista, <code>int</code> SenhaPanico, <code>int</code> DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de senhas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

SenhaMotorista: Senha numérica de motorista.

SenhaSuper: Senha numérica de supervisor.

SenhaManobrista: Senha do manobrista.

SenhaPanico: Senha de pânico.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de senhas transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.13. TEMPERATURA

17.13.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO TEMPERATURA

Função:	String AtualizarConfiguracoesTemperatura(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, String FlagCentralRastSeg, int Ativo, int IntervaloIP, int EnvioIP, int IntervaloCSD, int EnvioCSD, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, int MaxCSD, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP, int MinCSD, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de temperaturas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

Ativo: Desativa ou ativa.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloIP: Intervalo de envio periódico de temperatura via Celular.

0 = nunca

120 = 2 min

240 = 4 min

360 = 6 min

480 = 8 min

600 = 10 min

960 = 16 min

1200 = 20 min

1800 = 30 min

3600 = 1 h

7200 = 2 h

10800 = 3 h

18000 = 5 h

21600 = 6 h

43200 = 12 h

86400 = 1 dia

EnvioIP: Momento de transmissão via Celular.

0 = nunca

1 = imediato

3 = histórico

IntervaloCSD: Intervalo de envio periódico de temperatura via satélite.

0 = nunca

1 = 5 min

2 = 10 min

3 = 15 min

4 = 20 min

5 = 30 min

6 = 45 min

7 = 1 h

8 = 1:30 h

9 = 2 h

10 = 3 h

11 = 5 h

12 = 6 h

13 = 12 h

14 = 1 dia

EnvioCSD: Momento de transmissão via satélite.

0 = nunca

1 = imediato

3 = histórico

MaxLim: Temperatura máxima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3°).

MaxExc: Temperatura Máxima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MaxNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxCSD: Meio de transmissão Satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

MinLim: Temperatura mínima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3°).

MinExc: Temperatura Mínima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MinNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MinIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MinCSD: Meio de transmissão satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

Id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.13.2. CRIAR CONFIGURACAO TEMPERATURA

Função:	String CriarConfiguracoesTemperatura(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, String FlagCentralRastSeg, int Ativo, int IntervaloIP, int EnvioIP, int IntervaloCSD, int EnvioCSD, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, int MaxCSD, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP, int MinCSD, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de temperaturas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

Ativo: Desativa ou ativa.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloIP: Intervalo de envio periódico de temperatura via Celular.

0 = nunca

120 = 2 min

240 = 4 min

360 = 6 min

480 = 8 min
600 = 10 min
960 = 16 min
1200 = 20 min
1800 = 30 min
3600 = 1 h
7200 = 2 h
10800 = 3 h
18000 = 5 h
21600 = 6 h
43200 = 12 h
86400 = 1 dia

EnvioIP: Momento de transmissão via Celular.

0 = nunca
1 = imediato
3 = histórico

IntervaloCSD: Intervalo de envio periódico de temperatura via satélite.

0 = nunca
1 = 5 min
2 = 10 min
3 = 15 min
4 = 20 min
5 = 30 min
6 = 45 min
7 = 1 h
8 = 1:30 h
9 = 2 h
10 = 3 h
11 = 5 h
12 = 6 h
13 = 12 h
14 = 1 dia

EnvioCSD: Momento de transmissão via satélite.

0 = nunca
1 = imediato
3 = histórico

MaxLim: Temperatura máxima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3°).

MaxExc: Temperatura Máxima quando exceções.

0 = não detecta
1 = teleevento
2 = alerta

3 = alarme

MaxNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxCSD: Meio de transmissão Satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

MinLim: Temperatura mínima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3°).

MinExc: Temperatura Mínima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MinNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MinIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MinCSD: Meio de transmissão satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.13.3. LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDCLIENTE COM NOME PERFIL

Função:	String ListarCfgTemperaturaByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgTemperaturaListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_temperatura>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <ativo></ativo>
    <envioCSD></envioCSD>
    <envioIP></envioIP>
    <envioSMS></envioSMS>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <IDConfig></IDConfig>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <intervaloCSD></intervaloCSD>
    <intervaloIP></intervaloIP>
    <intervaloSMS></intervaloSMS>
    <maxCSD></maxCSD>
    <maxExc></maxExc>
    <maxIP></maxIP>
    <maxLim></maxLim>
    <maxNormal></maxNormal>
    <maxSMS></maxSMS>
    <maxTol></maxTol>
    <minCSD></minCSD>
    <minExc></minExc>
    <minIP></minIP>
    <minLim></minLim>
    <minNormal></minNormal>
    <minSMS></minSMS>
    <minTol></minTol>
    <nome_Perfil></nome_Perfil>
  </cfg_temperatura>
</tCfgTemperaturaListJAXB>
```

17.13.4. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA

Função:	String DesativarConfiguracoesTemperatura (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de opções de temperatura.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgOpcoesSeg</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.13.5. LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgTemperaturaByIdCliente (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgTemperaturaListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_temperatura>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <ativo></ativo>
    <envioCSD></envioCSD>
    <envioIP></envioIP>
    <envioSMS></envioSMS>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <IDConfig></IDConfig>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <intervaloCSD></intervaloCSD>
    <intervaloIP></intervaloIP>
    <intervaloSMS></intervaloSMS>
    <maxCSD></maxCSD>
    <maxExc></maxExc>
    <maxIP></maxIP>
    <maxLim></maxLim>
    <maxNormal></maxNormal>
  
```

```
<maxSMS></maxSMS>
<maxTol></maxTol>
<minCSD></minCSD>
<minExc></minExc>
<minIP></minIP>
<minLim></minLim>
<minNormal></minNormal>
<minSMS></minSMS>
<minTol></minTol>
</cfg_temperatura>
</tCfgTemperaturaListJAXB>
```

17.13.6. LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgTemperaturaByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgTemperatura>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <ativo></ativo>
  <envioCSD></envioCSD>
  <envioIP></envioIP>
  <envioSMS></envioSMS>
  <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
  <IDConfig></IDConfig>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <intervaloCSD></intervaloCSD>
  <intervaloIP></intervaloIP>
  <intervaloSMS></intervaloSMS>
  <maxCSD></maxCSD>
  <maxExc></maxExc>
  <maxIP></maxIP>
  <maxLim></maxLim>
  <maxNormal></maxNormal>
  <maxSMS></maxSMS>
  <maxTol></maxTol>
```



```
<minCSD></minCSD>
<minExc></minExc>
<minIP></minIP>
<minLim></minLim>
<minNormal></minNormal>
<minSMS></minSMS>
<minTol></minTol>
</tCfgTemperatura>
```

17.13.7. LISTA CONFIGURACAO TEMPERATURA BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgTemperaturaByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <tCfgTemperatura>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <ativo></ativo>
    <envioCSD></envioCSD>
    <envioIP></envioIP>
    <envioSMS></envioSMS>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <IDConfig></IDConfig>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <intervaloCSD></intervaloCSD>
    <intervaloIP></intervaloIP>
    <intervaloSMS></intervaloSMS>
    <maxCSD></maxCSD>
    <maxExc></maxExc>
    <maxIP></maxIP>
    <maxLim></maxLim>
    <maxNormal></maxNormal>
    <maxSMS></maxSMS>
    <maxTol></maxTol>
    <minCSD></minCSD>
    <minExc></minExc>
    <minIP></minIP>
```

```

<minLim></minLim>
<minNormal></minNormal>
<minSMS></minSMS>
<minTol></minTol>
<statusEnvio></statusEnvio>
<alterada></alterada>
</tCfgTemperatura>
</listaCfg>

```

17.13.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA

Função:	String RemoverCfgTemperatura (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig, String FlagCentralRastSeg)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de temperatura, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

FlagCentralRastSeg: caractere que representa a central 'R' ou 'S', para central principal ou auxiliar, respectivamente.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de temperatura removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

17.13.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO TEMPERATURA

Função:	String TransmitirConfiguracoesTemperatura(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int Ativo, int IntervaloIP, int EnvioIP, int IntervaloCSD, int EnvioCSD, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, int MaxCSD, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP,
---------	---

	<code>int</code> MinCSD, <code>int</code> DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de temperaturas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

Ativo: Desativa ou ativa.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloIP: Intervalo de envio periódico de temperatura via Celular.

0 = nunca

120 = 2 min

240 = 4 min

360 = 6 min

480 = 8 min

600 = 10 min

960 = 16 min

1200 = 20 min

1800 = 30 min

3600 = 1 h

7200 = 2 h

10800 = 3 h

18000 = 5 h

21600 = 6 h

43200 = 12 h

86400 = 1 dia

EnvioIP: Momento de transmissão via Celular.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

IntervaloCSD: Intervalo de envio periódico de temperatura via satélite.

0 = nunca

1 = 5 min

2 = 10 min

3 = 15 min

4 = 20 min

5 = 30 min

6 = 45 min

7 = 1 h

8 = 1:30 h

9 = 2 h

10 = 3 h

11 = 5 h

12 = 6 h

13 = 12 h

14 = 1 dia

EnvioCSD: Momento de transmissão via satélite.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

MaxLim: Temperatura máxima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3º). Valores de -990 a 990.

MaxExc: Temperatura Máxima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MaxNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MaxCSD: Meio de transmissão Satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

MinLim: Temperatura mínima limite em 0,1 graus C (30 equivale a 3º). Valores de -990 a 990.

MinExc: Temperatura Mínima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MinNormal: Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MinIP: Meio de transmissão Celular.

0 = habilita

1 = desabilita

MinCSD: Meio de transmissão satélite.

0 = habilita

1 = desabilita

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de temperatura transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.14. TRANSIÇÃO

17.14.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO TRANSICAO

Função:	String AtualizarConfiguracoesTransicao(String Usuario, String Senha, int IDSequencia, int IdModTransicao, String Descricao)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

IdModTransicao: Id do Modo de transição configurado

Descricao: Descrição do modelo configurado.

17.14.2. ATUALIZAR CONFIGURACAO TRANSICAO 2

Função:	String AtualizarConfiguracoesTransicao2(String Usuario, String Senha, int IDSequencia, int IdModTransicao, String Descricao, Integer StatusHomologacao)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

IdModTransicao: Id do Modo de transição configurado

Descricao: Descrição do modelo configurado.

StatusHomologacao:

0 = "Em construção"

1 = "Em teste"

2 = Homologado pelo operador supervisor/gerente

3 = Homologado pela Omnilink

17.14.3. ATUALIZAR MODELO DE TRANSICAO

Função:	String AtualizarModTransicao(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a atualização do modelo de transição

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

XML: O XML com as informações do ModTransicao, e dos ModTransicaoDefTransicao.

Descrição dos elementos do XML:

IdModTransicao: O id do ModTransicao que será atualizado.

IdTransicao: O idTransicao do item que será atualizado.

IdFuncProg: O Id da função programada relacionada ao ModTransicao.

Tipo: Modo de transição disponível.

0 = não configura

1 = tipo Padrão

2 = tipo Avançado

TipoEvento: Tipo de Evento do modo de transição.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

MomentoTX_Celular: Momento de transmissão via celular.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

MomentoTX_Satélite: Momento de transmissão via Satélite.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = histórico

Modelo XML:

```
<!-- Marcação do início ModTransicao -->
<ModTransicao>
  <IdModTransicao></IdModTransicao>
  <ModTransicaoDefTransicao>
    <IdTransicao></IdTransicao>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <Tipo></Tipo>
    <TipoEvento></TipoEvento>
    <MomentoTX_Celular></MomentoTX_Celular>
    <MomentoTX_Satélite></MomentoTX_Satélite>
  </ModTransicaoDefTransicao>
</ModTransicao>
```

17.14.4. CRIAR CONFIGURACAO TRANSICAO

Função:	String CriarConfiguracoesTransicao(String Usuario, String Senha, int IDSequencia, int IdModTransicao, String Descricao, int DESABILITAR_GRPS, String CodMsg, int IDTerminal)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0

IdModTransicao: Id do Modo de transição configurado

Descricao: Descrição do modelo configurado.

DESABILITAR_GRPS: Valor para desabilitar o GRPS.

0 = não ativado

1 = ativado

CodMsg: Código da Mensagem de transição.

IDTerminal: é o id do terminal que recebera a configuração.

17.14.5. CRIAR MODELO DE TRANSICAO

Função:	String CriarModTransicao(String Usuario, String Senha, String Descricao, int IdModTransOrigem, int RodarFPsEmModoDesativado)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação do modelo de transição

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descricao: O nome do modelo de transição.

IdModTransOrigem: O Id ModTransição de origem. Quando não existir passar -1.

RodarFPsEmModoDesativado: Habilita rodar FPS em modo desativado.

0 = desabilita

1 = habilita

17.14.6. CÓDIGOS DEF TRANSICAO

Os códigos de transição devem seguir a tabela abaixo:

IdTransicao	Descricao
1	Excedido Limite de Tentativas de Senha
2	Falha na 5ª Roda
3	Bloqueio do Veículo
4	Sensor de Alarme 1 Ligado
5	Sensor de Alarme 2 Ligado
6	Sensor de Alarme 3 Ligado
7	Perda de Terminal
8	Conexão do Cabo do Terminal
9	Perda de GPS
10	Falha no Modo Satélite
13	Perda de Bateria
14	Nível Baixo de Bateria
15	Recuperação da Bateria
16	Acionamento do Botão de Pânico
17	Partida Suspeita (Violação do Lacre da Partida)
18	Em Movimento (gerado periodicamente)
19	Início de Partida Suspeita
20	Início de Movimento
21	Engate de Carreta
22	Desengate de Carreta
23	Desengate Não Autorizado de Carreta (Viol. Lacre)
24	Abertura da Porta Direita
25	Violação do Lacre da Porta Direita
26	Abertura de Portas com Ignição Ligada
27	Fechamento da Porta Direita
28	Abertura da Porta Esquerda
29	Violação do Lacre da Porta Esquerda
31	Fechamento da Porta Esquerda
32	Abertura do Baú
33	Arrombamento de Baú (Violação do Lacre)

34	Tempo de Abertura de Baú Excedido
35	Fechamento do Baú
36	Sensor de Alarme 1 Desligado
37	Sensor de Alarme 2 Desligado
38	Sensor de Alarme 3 Desligado
39	Ignição Desligada
40	Ignição Ligada
47	Fim de Movimento
48	Excesso de Velocidade
49	Defeito no Sensor de Temperatura (1 Sensor)
50	Recuperação do Sensor de Temperatura
51	Recuperação de Visada do GPS
52	Chegada
53	Saída
54	5ª Roda Liberada
55	Lacre de Baú
56	Deslacre de Baú
57	Lacre de Cabine
58	Deslacre de Cabine
59	Lacre de Carreta
60	Deslacre de Carreta
61	Parada Irregular (Violação do Lacre de Parada)
62	Comando Abrir Baú do Terminal
63	Cadastramento
64	Início de Manobra
65	Botão do Baú Pressionado por 5 segundos
66	Desativação do Rastreador
69	Ativação do Rastreador
70	Desbloqueio do Veículo
71	Fim de Manobra
72	Sensor de Alarme 4 Ligado
73	Sensor de Alarme 4 Desligado
75	Violação do Lacre de Ignição
76	Lacre da Porta Direita
80	Violação do Lacre do Sensor de Alarme 1
81	Violação do Lacre do Sensor de Alarme 2
82	Violação do Lacre do Sensor de Alarme 3
83	Violação do Lacre do Sensor de Alarme 4
86	Distância de Manobra Excedida
87	Tempo de Manobra Excedido
88	GPS Inoperante
89	Saída de Pátio pelo Manobrista
90	Comando Chegada em Pátio
91	Comando Saída em Pátio
94	Início de Atendimento

95	Fim de Atendimento
106	Solicitações de Autorização para Central Principal
107	Solicitações de Autorização para Central Auxiliar
108	Ao Instanciar a Máquina Virtual de Rastreamento
109	Detecção de Pane Elétrica
110	Lacre de Motor
111	Deslacre de Motor
112	Desligamento do Bloqueador
113	Detecção de Jammer Celular
114	Fim da Detecção de Jammer Celular
115	Porta do Cofre Abriu
116	Porta de Cofre Fechou
117	Jammer Celular Ativo
1032	Lacre de Ignição
1033	Deslacre de Ignição
1035	Deslacre da Porta Direita
1036	Lacre da Porta Esquerda
1037	Deslacre da Porta Esquerda
1038	Lacre de Sensor da Alarme 1
1039	Deslacre de Sensor da Alarme 1
1040	Lacre de Sensor da Alarme 2
1041	Deslacre de Sensor da Alarme 2
1042	Lacre de Sensor da Alarme 3
1043	Deslacre de Sensor da Alarme 3
1044	Lacre de Sensor da Alarme 4
1045	Deslacre de Sensor da Alarme 4
1046	Lacre de Parada
1047	Deslacre de Parada
1048	Lacre de Partida
1049	Deslacre de Partida
12288	Entrada em Alvo
14336	Saída de Alvo
16384	Entrada em Cercas Eletrônicas
16385	Entrada em Cerca de Entrada Restrita
16386	Entrada em Cerca de Saída Restrita
16387	Entrada em Cerca de Passagem
16388	Entrada em Cerca Avançada
18432	Saída de Cercas Eletrônicas
18433	Saída da Cerca de Entrada Restrita
18434	Saída da Cerca de Saída Restrita
18435	Saída de Cerca de Passagem
18436	Saída de Cerca Avançada
20480	Entrada em Rota
22528	Saída de Rota

24576	Telecomando Personalizado 01
24577	Telecomando Personalizado 02
24578	Telecomando Personalizado 03
24579	Telecomando Personalizado 04
24580	Telecomando Personalizado 05
24581	Telecomando Personalizado 06
24582	Telecomando Personalizado 07
24583	Telecomando Personalizado 08
24584	Telecomando Personalizado 09
24585	Telecomando Personalizado 10
24586	Telecomando Personalizado 11
24587	Telecomando Personalizado 12
24588	Telecomando Personalizado 13
24589	Telecomando Personalizado 14
24590	Telecomando Personalizado 15
24591	Telecomando Personalizado 16
24592	Telecomando Personalizado 17
24593	Telecomando Personalizado 18
24594	Telecomando Personalizado 19
24595	Telecomando Personalizado 20

17.14.7. ENVIAR CONFIGURAÇÃO DE TRANSIÇÕES

Função:	String Transicoes_EnviaConfiguracao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IdModTransicao)
Retorno:	String contendo confirmação de envio ou código de erro.

Método destinado a envio da configuração de modelo de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Código de identificação do rastreador.

IdModTransicao: O Id ModTransição do modelo a ser excluído.

17.14.8. DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DE TRANSIÇÃO

Função:	String DesativarConfiguracoesTransicao (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de transição

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgOpcoesSeg</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item #Códigos de erro

17.14.9. EXCLUR MODELO DE TRANSICAO

Função:	String ExcluirModTransicao(String Usuario, String Senha, int IdModTransicao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a exclusão de modelo de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdModTransicao: O Id ModTransição do modelo a ser excluído.

17.14.10. INIBIR TABELA DE TRANSIÇÃO

Função:	String Transicoes_InibirFPs(String Usuario, String Senha, Integer idVeiculo)
Retorno:	Em formato XML devolve o status do comando de inibir tabela de transição para o veiculo

O Cliente pode inibir o funcionamento da tabela de transição no veículo. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_InibirFPs.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

Descrição do retorno

<IdTerminal></IdTerminal>
<TipoConfiguracao></TipoConfiguracao>
<-- status = 0 - ok -->

<StsTransmissão></StsTransmissão>

17.14.11. INIBIR E APAGAR TABELA DE TRANSIÇÃO

Função:	<code>String</code> Transicoes_InibirApagarFPs(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo)
Retorno:	Em formato XML devolve o status do comando de inibir tabela de transição para o veículo

O Cliente pode inibir e apagar a tabela de transição no veículo. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_InibirApagarFPs.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

StsTransmissão></StsTransmissão>

17.14.12. LIMPAR FUNÇÕES PROGRAMAS DO USUARIO E SISTEMA

Função:	<code>String</code> Transicoes_LimparFPUusuarioSistema (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo)
Retorno:	<code>String</code> contendo status do comando ou código de erro.

Método para Limpar as Funções Programadas do usuario e sistema.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

Modelo XML:

```
<teleevento>
  <codmsg></codmsg>
  <msgerro>Comando enviado com sucesso</msgerro>
  <idSequencia></idSequencia>
</teleevento>
```

Exemplo de retorno erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.14.13. LIBERAR TABELA DE TRANSIÇÃO

Função:	<code>String</code> Transicoes_LiberarFPs(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> idVeiculo)
Retorno:	Em formato XML devolve o status do comando de inibir tabela de transição para o veículo

O Cliente pode liberar o funcionamento da tabela de transição no veículo. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_ LiberarFPs.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

Descrição do retorno:

```
<IdTerminal></IdTerminal>
<TipoConfiguracao></TipoConfiguracao>
<-- status = 0 - ok -->
<StsTransmissão></StsTransmissão>
```

17.14.14. LISTA CONFIGURACAO TRANSIÇÃO

Função:	<code>String</code> ListarCfgTransicao (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

17.14.15. LISTA CONFIGURACAO TRANSIÇÃO BY IDCLIENTE

Função:	<code>String</code> ListarCfgTransicaoByIdCliente (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<cfgTransicaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_transicao>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <descricao></descricao>
    <id></id>
    <id_cfg_transicao></id_cfg_transicao>
    <id_cliente></id_cliente>
    <id_mod_transicao></id_mod_transicao>
    <id_sequencia></id_sequencia>
    <rodar_fps_em_modulo_desativado>
  </rodar_fps_em_modulo_desativado>
    <sistema></sistema>
    <status></status>
  </cfg_transicao>
</cfgTransicaoListJAXB>
```

17.14.16. LISTA CONFIGURACAO TRANSICAO BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgTransicaoByIdSequencia (String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<cfgTransicao>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <descricao></descricao>
  <id></id>
  <id_cfg_transicao></id_cfg_transicao>
  <id_cliente></id_cliente>
  <id_mod_transicao></id_mod_transicao>
  <id_sequencia></id_sequencia>
  <rodar_fps_em_modulo_desativado></rodar_fps_em_modulo_desativado>
  <sistema></sistema>
  <status></status>
</cfgTransicao>
```

17.14.17. LISTAR INCONSISTENCIA NA TABELA DE TRANSIÇÃO

Função:	String ListarInconsistenciasTabelaTransicao (String Usuario, String Senha, int IdModTransicao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar inconsistência na tabela de transição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdModTransicao: O IdModTransicao do item.

Modo de transição disponível.

0 = não configura

1 = tipo padrão

2 = tipo avançado

17.14.18. LISTAR ITENS CONFIGURACAO MODELO TRANSIÇÃO

Função:	String ListarItensCfgModTransicao(String Usuario, String Senha, int idModTransicao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar o modelo de transição referenciado pertencente ao cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

Classe: A classe da transição.

DescricaoClasse: A descrição da classe da transição.

IdTransicao: O idTransicao do item.

DescricaoTransicao: A descrição da transição.

IdFuncProg: O Id da função programada relacionada ao ModTransicao.

DescricaoFuncProg: A descrição da função programada.

ByteCodeJupiter: O ByteCode para sistemas jupiter

Tipo: Modo de transição disponível.

0 = não configura

1 = tipo padrão

2 = tipo avançado

TipoEvento: Tipo de Evento do modo de transição.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

MomentoTX_Celular: Momento de transmissão via celular.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

MomentoTX_Satélite: Momento de transmissão via Satélite.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início ModTransicao -->
<ListCfgTransicaoItem>
  <CfgTransicaoItem>
    <Classe></Classe>
    <DescricaoClasse></DescricaoClasse>
    <IdTransicao></IdTransicao>
    <DescricaoTransicao></DescricaoTransicao>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <DescricaoFuncProg></DescricaoFuncProg>
    <ByteCodeJupiter></ByteCodeJupiter>
    <Tipo></Tipo>
    <TipoEvento></TipoEvento>
    <MomentoTX_Celular></MomentoTX_Celular>
    <MomentoTX_Satélite></MomentoTX_Satélite>
  </CfgTransicaoItem>
</ListCfgTransicaoItem>
```

17.14.19. LISTAR MODELO DE TRANSIÇÃO

Função:	String ListarModTransicao(String Usuario, String Senha, int idModeloTransicao)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar o modelo de transição referenciado pertencente ao cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

IdModTransicao: O id do ModTransicao.

Descricao: O nome do ModTransicao.

IdTransicao: O idTransicao do item.

IdFuncProg: O Id da função programada relacionada ao ModTransicao.

Tipo: Modo de transição disponível.

0 = não configura

1 = tipo Padrão

2 = tipo Avançado

TipoEvento: Tipo de Evento do modo de transição.

0 = Não Detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

4 = bloqueio

MomentoTX_Celular: Momento de transmissão via celular.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

MomentoTX_Satélite: Momento de transmissão via Satélite.

0 = nunca

1 = imediato

2 = histórico

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início ModTransicao -->
<ModTransicao>
  <IdModTransicao></IdModTransicao>
  <Descricao></Descricao>
  <ModTransicaoDefTransicao>
    <IdTransicao></IdTransicao>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <Tipo></Tipo>
    <TipoEvento></TipoEvento>
    <MomentoTX_Celular></MomentoTX_Celular>
    <MomentoTX_Satélite></MomentoTX_Satélite>
  </ModTransicaoDefTransicao>
</ModTransicao>
```

17.14.20. LISTAR TODOS MODELO DE TRANSICAO

Função:	String ListarTodosModTransicao(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar o modelo de transição referenciado pertencente ao cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

IdModTransicao: O id do ModTransicao.

Descricao: O nome do ModTransicao.

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- Marcação do início ModTransicao -->
<ListaModTransicao>
  <ModTransicao>
    <IdModTransicao></IdModTransicao>
    <Descricao></Descricao>
  </ModTransicao>
</ListaModTransicao>
```

17.14.21. SOLICITAR ESTADO DO ENVIO DA TABELA DE TRANSIÇÃO

Função:	<code>String</code> Transicoes_SolicitaStatusEnvio(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal)
Retorno:	Em formato XML devolve o status do comando de envio da tabela de transição para o veículo

O Cliente pode obter as informações sobre o envio da tabela de transição para o veículo. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_SolicitaStatusEnvio, a interface consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente os dados sobre o envio da tabela de transição em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série do rastreador

Descrição do retorno:

```
<Item>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <DataHoraEm></DataHoraEm>
  <IdModTransicao></IdModTransicao>
  <Status></Status>
</Item>
```

17.14.22. SOLICITAR LISTA DE TRANSIÇÃO

Função:	<code>String</code> Transicoes_SolicitaLista(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
---------	---

Retorno:	Em formato XML devolve a lista de transição cadastradas.
----------	--

O Cliente pode obter as informações sobre transição cadastradas no banco de dados. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_SolicitaLista, a interface consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação de transição do usuário em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição do retorno:

```
<Transicoes>
  <!-- Esta tag pode se repetir dependendo da quantidade de cadastrados -->
  <Item>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <IdModTransicao></IdModTransicao>
    <Descricao></Descricao>
  </Item>
</Transicoes>
```

17.14.23. SOLICITAR LISTA TABELAS DE TRANSIÇÃO

Função:	<code>String Transicoes_SolicitaListaTabelas(String Usuario, String Senha)</code>
Retorno:	Em formato XML devolve a lista das tabelas de transição cadastradas.

O Cliente pode obter as informações sobre tabelas de transição cadastradas no banco de dados. Para tanto, basta invocar o método Transicoes_SolicitaListaTabelas, a interface consultará o banco de dados da Central e devolverá ao Cliente a relação de tabelas de transição do usuário em um XML.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição do retorno:

```
<Trasicoes>
  <!-- Esta tag pode se repetir dependendo da quantidade de cadastrados -->
  <Item>
    <IdModTransicao></IdModTransicao>
    <Descricao></Descricao>
  </Item>
</Trasicoes>
```

17.14.24. AUTORIZAR TABELA TRANSICAO

Função:	<code>String</code> AutorizarTabelaTransicao(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdModTransicao, <code>String</code> Descricao, <code>Integer</code> StatusHomologacao,)
Retorno:	Em formato XML confirmação ou mensagem de erro.

Método destinado a autorização da tabela de transição previamente cadastrada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdModTransicao: Id do Modo de transição configurado

Descricao: Descrição do modelo configurado.

StatusHomologacao:

0 = "Em construção"

1 = "Em teste"

2 = Homologado pelo operador supervisor/gerente

3 = Homologado pela Omnilink

Descrição do retorno:

<confirmacao>Autorizacao Tabela Transicao com sucesso.</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.15. TRANSMISSÃO

17.15.1. ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO

Função:	<code>String</code> AtualizarConfiguracoesTransmissao(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal, <code>int</code> IDSequencia, <code>String</code> FlagCentralRastSeg, <code>int</code> ExcessoVelocidade, <code>int</code> Ativacao, <code>int</code> AberturatBau, <code>int</code> Bloqueio, <code>int</code> CancelParada, <code>int</code> EngDesengCarreta, <code>int</code> EntSaidaCerca, <code>int</code> Chegada, <code>int</code> ChegadaPatio, <code>int</code> Desativacao, <code>int</code> Desbloqueio, <code>int</code> DeslacreBau, <code>int</code> DeslacreCarreta, <code>int</code> DeslacreVeiculo, <code>int</code> IgDesligada, <code>int</code> IgLigada, <code>int</code> Interrupcao, <code>int</code> LacreBau, <code>int</code> LacreCarreta, <code>int</code> LacreVeiculo, <code>int</code> InicioFimManobra, <code>int</code> Panico, <code>int</code> PerdaGPS, <code>int</code> Retomada, <code>int</code> Saida, <code>int</code> SaidaPatio, <code>int</code> EntradaAreaPatio, <code>int</code> SaidaAreaPatio, <code>int</code> AbertFechaPortas, <code>int</code> CadParadas, <code>int</code> PartidaFria, <code>int</code>
---------	---

	StatusComunic, int Tecnologia, int EntradaSaidaAlvo, int InicioFimAtendimento, int LacreMotor, int DeslacreMotor, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de transmissão previamente cadastrada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

ExcessoVelocidade: Excesso de velocidade.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Ativacao: Ativação.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

AberturaBau: Abertura e fechamento de baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Bloqueio: Bloqueio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

CancelParada: Cancelamento de Parada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EngDesengCarreta: Engate e Desengate de Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EntSaidaCerca: Entrada e Saída de Alvos.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Chegada: Chegada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

ChegadaPatio: Chegada em pátio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Desativacao: Desativação.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Desbloqueio: Desbloqueio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreBau: Deslacre do Baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreCarreta: Deslacre da Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreVeiculo: Deslacre da Cabine.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

IgDesligada: Ignição Desligada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

IgLigada: Ignição Ligada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Interrupcao: Interrupção.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreBau: Lacre do Baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreCarreta: Lacre da Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreVeiculo: Lacre da Cabine.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

InicioFimManobra: Início e fim de manobra.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Panico: Botão de Pânico.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

PerdaGPS: Perda de GPS.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Retomada: Retomada.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Saida: Saida.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

SaidaPatio: Saida em pátio.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

EntradaAreaPatio: Entrada Cercas Eletrônicas.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

SaidaAreaPatio: Saida Cercas Eletrônicas.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

AbertFechaPortas: Abertura de Portas.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

CadParadas: Cadastramento.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

PartidaFria: Detecção de pane elétrica

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

StatusComunic: Fechamento de Portas.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Tecnologia: O tipo de tecnologia aplicada na transmissão.

- 0 = satélite
- 2 = celular

EntradaSaídaAlvo: Entrada e Saída do Alvo.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

InicioFimAtendimento: Início e Fim do Atendimento

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

LacreMotor: Lacre do motor.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

DeslacreMotor: Deslacre do motor.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

MSG_CfgTransmissão: Mensagem de configuração da Transmissão.

id_config: O Id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.15.2. CRIAR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO

Função:	String CriarConfiguracoesTransmissao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, String FlagCentralRastSeg, int ExcessoVelocidade, int Ativacao, int AberturatBau, int Bloqueio, int CancelParada, int EngDesengCarreta, int
---------	---

	EntSaidaCerca, int Chegada, int ChegadaPatio, int Desativacao, int Desbloqueio, int DeslacreBau, int DeslacreCarreta, int DeslacreVeiculo, int IgDesligada, int IgLigada, int Interrupcao, int LacreBau, int LacreCarreta, int LacreVeiculo, int InicioFimManobra, int Panico, int PerdaGPS, int Retomada, int Saida, int SaidaPatio, int EntradaAreaPatio, int SaidaAreaPatio, int AbertFechaPortas, int CadParadas, int PartidaFria, int StatusComunic, int Tecnologia, int EntradaSaidaAlvo, int InicioFimAtendimento, int LacreMotor, int DeslacreMotor, int DESABILITAR_GRPS, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para cadastro da configuração sempre será 0.

IDSequencia: O IDSequencia para o cadastro da configuração sempre será 0.

FlagCentralRastSeg: Valor de marcação para o tipo de central utilizada. O valor R indica central principal.

ExcessoVelocidade: Excesso de velocidade.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Ativacao: Ativação.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

AberturaBau: Abertura e fechamento de baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Bloqueio: Bloqueio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

CancelParada: Cancelamento de Parada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EngDesengCarreta: Engate e Desengate de Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EntSaidaCerca: Entrada e Saída de Alvos.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Chegada: Chegada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

ChegadaPatio: Chegada em pátio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Desativacao: Desativação.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Desbloqueio: Desbloqueio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreBau: Deslacre do Baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreCarreta: Deslacre da Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreVeiculo: Deslacre da Cabine.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

IgDesligada: Ignição Desligada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

IgLigada: Ignição Ligada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Interrupcao: Interrupção.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreBau: Lacre do Baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreCarreta: Lacre da Carreta.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreVeiculo: Lacre da Cabine.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

InicioFimManobra: Início e fim de manobra.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Panico: Botão de Pânico.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

PerdaGPS: Perda de GPS.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Retomada: Retomada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Saída: Saída.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

SaídaPatio: Saída em pátio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EntradaAreaPatio: Entrada Cercas Eletrônicas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

SaídaAreaPatio: Saída Cercas Eletrônicas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

AbertFechaPortas: Abertura de Portas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

CadParadas: Cadastramento.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

PartidaFria: Detecção de pane elétrica

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

StatusComunic: Fechamento de Portas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Tecnologia: O tipo de tecnologia aplicada na transmissão.

0 = satélite

2 = celular

EntradaSaídaAlvo: Entrada e Saída do Alvo.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

InicioFimAtendimento: Início e Fim do Atendimento

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreMotor: Lacre do motor.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreMotor: Deslacre do motor.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DESABILITAR_GRPS: O valor inteiro para o campo.

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.15.3. DESATIVAR CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSÃO

Função:	String DesativarConfiguracoesTransmissao(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configuração de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgTransmissao</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item **#Códigos de erro**

17.15.4. LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDCLIENTE COM NOME PERIFL

Função:	String ListarCfgTransmissaoByIdClientePerfil(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgTransmissaoListJAXB>
<!-- Elemento com os atributos do retorno -->


```
<cfg_transmissão>
  <!-- Atributos do retorno -->
  <abertFechaPortas></abertFechaPortas>
  <aberturatBau></aberturatBau>
  <ativacao></ativacao>
  <baseSolAutoriz></baseSolAutoriz>
  <bloqueio></bloqueio>
  <cadParadas></cadParadas>
  <cancelParada></cancelParada>
  <chegada></chegada>
  <chegadaPatio></chegadaPatio>
  <desativacao></desativacao>
  <desbloqueio></desbloqueio>
  <deslacreBau></deslacreBau>
  <deslacreCarreta></deslacreCarreta>
  <deslacreMotor></deslacreMotor>
  <deslacreVeiculo></deslacreVeiculo>
  <engDesengCarreta></engDesengCarreta>
  <entSaidaCerca></entSaidaCerca>
  <entradaAreaPatio></entradaAreaPatio>
  <entradaSaidaAlvo></entradaSaidaAlvo>
  <eventosPercurso></eventosPercurso>
  <excessoVelocidade></excessoVelocidade>
  <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <idconfig></idconfig>
  <igDesligada></igDesligada>
  <igLigada></igLigada>
  <inicioFimAtendimento></inicioFimAtendimento>
  <inicioFimManobra></inicioFimManobra>
  <interrupcao></interrupcao>
  <lacreBau></lacreBau>
  <lacreCarreta></lacreCarreta>
  <lacreMotor></lacreMotor>
  <lacreVeiculo></lacreVeiculo>
  <panico></panico>
  <partidaFria></partidaFria>
  <perdaGPS></perdaGPS>
  <posInterPosAutom></posInterPosAutom>
  <posicaoValida></posicaoValida>
  <retomada></retomada>
  <saida></saida>
  <saidaAreaPatio></saidaAreaPatio>
  <saidaPatio></saidaPatio>
  <statusComunic></statusComunic>
  <tecnologia></tecnologia>
  <termometro></termometro>
  <nome_Perfil></nome_Perfil>
</cfg_transmissão>
```

</tCfgTransmissaoListJAXB>

17.15.5. LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgTransmissaoByldCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```

<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgTransmissaoListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_transmissao>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <abertFechaPortas></abertFechaPortas>
    <aberturatBau></aberturatBau>
    <ativacao></ativacao>
    <baseSolAutoriz></baseSolAutoriz>
    <bloqueio></bloqueio>
    <cadParadas></cadParadas>
    <cancelParada></cancelParada>
    <chegada></chegada>
    <chegadaPatio></chegadaPatio>
    <desativacao></desativacao>
    <desbloqueio></desbloqueio>
    <deslacreBau></deslacreBau>
    <deslacreCarreta></deslacreCarreta>
    <deslacreMotor></deslacreMotor>
    <deslacreVeiculo></deslacreVeiculo>
    <engDesengCarreta></engDesengCarreta>
    <entSaidaCerca></entSaidaCerca>
    <entradaAreaPatio></entradaAreaPatio>
    <entradaSaidaAlvo></entradaSaidaAlvo>
    <eventosPercurso></eventosPercurso>
    <excessoVelocidade></excessoVelocidade>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <igDesligada></igDesligada>
    <igLigada></igLigada>
    <inicioFimAtendimento></inicioFimAtendimento>
  
```

```
<inicioFimManobra></inicioFimManobra>
<interrupcao></interrupcao>
<lacreBau></lacreBau>
<lacreCarreta></lacreCarreta>
<lacreMotor></lacreMotor>
<lacreVeiculo></lacreVeiculo>
<panico></panico>
<partidaFria></partidaFria>
<perdaGPS></perdaGPS>
<posInterPosAutom></posInterPosAutom>
<posicaoValida></posicaoValida>
<retomada></retomada>
<saida></saida>
<saidaAreaPatio></saidaAreaPatio>
<saidaPatio></saidaPatio>
<statusComunic></statusComunic>
<tecnologia></tecnologia>
<termometro></termometro>
</cfg_transmissao>
</tCfgTransmissaoListJAXB>
```

17.15.6. LISTA CONFIGURACAO TRANSMISSÃO BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgTransmissaoByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<tCfgTransmissao>
  <!--atributos do arquivo de retorno -->
  <abertFechaPortas></abertFechaPortas>
  <aberturatBau></aberturatBau>
  <ativacao></ativacao>
  <baseSolAutoriz></baseSolAutoriz>
  <bloqueio></bloqueio>
  <cadParadas></cadParadas>
  <cancelParada></cancelParada>
  <chegada></chegada>
  <chegadaPatio></chegadaPatio>
```

```
<desativacao></desativacao>
<desbloqueio></desbloqueio>
<deslacreBau></deslacreBau>
<deslacreCarreta></deslacreCarreta>
<deslacreMotor></deslacreMotor>
<deslacreVeiculo></deslacreVeiculo>
<engDesengCarreta></engDesengCarreta>
<entSaidaCerca></entSaidaCerca>
<entradaAreaPatio></entradaAreaPatio>
<entradaSaidaAlvo></entradaSaidaAlvo>
<eventosPercurso></eventosPercurso>
<excessoVelocidade></excessoVelocidade>
<flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
<IDSequencia></IDSequencia>
<idTerminal></idTerminal>
<idconfig></idconfig>
<igDesligada></igDesligada>
<igLigada></igLigada>
<inicioFimAtendimento></inicioFimAtendimento>
<inicioFimManobra></inicioFimManobra>
<interrupcao></interrupcao>
<lacreBau></lacreBau>
<lacreCarreta></lacreCarreta>
<lacreMotor></lacreMotor>
<lacreVeiculo></lacreVeiculo>
<panico></panico>
<partidaFria></partidaFria>
<perdaGPS></perdaGPS>
<posInterPosAutom></posInterPosAutom>
<posicaoValida></posicaoValida>
<retomada></retomada>
<saida></saida>
<saidaAreaPatio></saidaAreaPatio>
<saidaPatio></saidaPatio>
<statusComunic></statusComunic>
<tecnologia></tecnologia>
<termometro></termometro>
</tCfgTransmissao>
```

17.15.7. LISTA CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgTransmissaoByIdTerminal (String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <tCfgTransmissão>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <abertFechaPortas></abertFechaPortas>
    <aberturatBau></aberturatBau>
    <ativacao></ativacao>
    <baseSolAutoriz></baseSolAutoriz>
    <bloqueio></bloqueio>
    <cadParadas></cadParadas>
    <cancelParada></cancelParada>
    <chegada></chegada>
    <chegadaPatio></chegadaPatio>
    <desativacao></desativacao>
    <desbloqueio></desbloqueio>
    <deslacreBau></deslacreBau>
    <deslacreCarreta></deslacreCarreta>
    <deslacreMotor></deslacreMotor>
    <deslacreVeiculo></deslacreVeiculo>
    <engDesengCarreta></engDesengCarreta>
    <entSaidaCerca></entSaidaCerca>
    <entradaAreaPatio></entradaAreaPatio>
    <entradaSaidaAlvo></entradaSaidaAlvo>
    <eventosPercurso></eventosPercurso>
    <excessoVelocidade></excessoVelocidade>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <idconfig></idconfig>
    <igDesligada></igDesligada>
    <igLigada></igLigada>
    <inicioFimAtendimento></inicioFimAtendimento>
    <inicioFimManobra></inicioFimManobra>
    <interrupcao></interrupcao>
    <lacreBau></lacreBau>
    <lacreCarreta></lacreCarreta>
    <lacreMotor></lacreMotor>
    <lacreVeiculo></lacreVeiculo>
    <panico></panico>
    <partidaFria></partidaFria>
    <perdaGPS></perdaGPS>
    <posInterPosAutom></posInterPosAutom>
    <posicaoValida></posicaoValida>
    <retomada></retomada>
    <saida></saida>
    <saidaAreaPatio></saidaAreaPatio>
```

```
<saidaPatio></saidaPatio>
<statusComunic></statusComunic>
<tecnologia></tecnologia>
<termometro></termometro>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
</tCfgTransmissao>
</listaCfg>
```

17.15.8. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TELEEVENTOS

Função:	String RemoverCfgTransmissao (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig, String FlagCentralSegRast, Integer Tecnologia)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de opções de transmissão de teleeventos, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

FlagCentralSegRast: caractere que representa a central 'R' ou 'S', para central principal ou auxiliar, respectivamente.

Tecnologia: 0 (satélite) ou 2 (celular).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao>Configuracao de transmissao de teleeventos removida com
sucesso!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.15.9. TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO TRANSMISSÃO

Função:	String TransmitirConfiguracoesTransmissao(String Usuario,
---------	--

	String Senha, int IdTerminal, int ExcessoVelocidade, int Ativacao, int AberturatBau, int Bloqueio, int CancelParada, int EngDesengCarreta, int EntSaidaCerca, int Chegada, int ChegadaPatio, int Desativacao, int Desbloqueio, int DeslacreBau, int DeslacreCarreta, int DeslacreVeiculo, int IgDesligada, int IgLigada, int Interrupcao, int LacreBau, int LacreCarreta, int LacreVeiculo, int InicioFimManobra, int Panico, int PerdaGPS, int Retomada, int Saida, int SaidaPatio, int EntradaAreaPatio, int SaidaAreaPatio, int AbertFechaPortas, int CadParadas, int PartidaFria, int StatusComunic, int Tecnologia, int EntradaSaidaAlvo, int InicioFimAtendimento, int LacreMotor, int DeslacreMotor, int DESABILITAR_GRPS)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

ExcessoVelocidade: Excesso de velocidade.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Ativacao: Ativação.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

AberturatBau: Abertura e fechamento de baú.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Bloqueio: Bloqueio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

CancelParada: Cancelamento de Parada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EngDesengCarreta: Engate e Desengate de Carreta.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

EntSaidaCerca: Entrada e Saída de Alvos.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Chegada: Chegada.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

ChegadaPatio: Chegada em pátio.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Desativacao: Desativação.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Desbloqueio: Desbloqueio.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

DeslacreBau: Deslacre do Baú.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

DeslacreCarreta: Deslacre da Carreta.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

DeslacreVeiculo: Deslacre da Cabine.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

IgDesligada: Ignição Desligada.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

IgLigada: Ignição Ligada.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Interrupcao: Interrupção.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

LacreBau: Lacre do Baú.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

LacreCarreta: Lacre da Carreta.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

LacreVeiculo: Lacre da Cabine.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

InicioFimManobra: Início e fim de manobra.

- 0 = nunca
- 1 = imediato
- 2 = lote
- 3 = histórico

Panico: Botão de Pânico.

- 0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

PerdaGPS: Perda de GPS.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Retomada: Retomada.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Saída: Saída.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

SaídaPatio: Saída em pátio.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

EntradaAreaPatio: Entrada Cercas Eletrônicas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

SaídaAreaPatio: Saída Cercas Eletrônicas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

AbertFechaPortas: Abertura de Portas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

CadParadas: Cadastramento.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

PartidaFria: Detecção de pane elétrica

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

StatusComunic: Fechamento de Portas.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

Tecnologia: O tipo de tecnologia aplicada na transmissão.

0 = satélite

2 = celular

EntradaSaídaAlvo: Entrada e Saída do Alvo.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

InícioFimAtendimento: Início e Fim do Atendimento

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

LacreMotor: Lacre do motor.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DeslacreMotor: Deslacre do motor.

0 = nunca

1 = imediato

2 = lote

3 = histórico

DESABILITAR_GRPS: O valor inteiro para o campo.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de transmissao de teleeventos transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.15.10. TRANSMITIR CFG DE TRANSMISSÃO

Função:	String TransmitirCfgTransmissao (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método transmite um perfil de configuração de opções de transmissão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

17.16. UMIDADE

17.16.1. ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO UMIDADE

Função:	String AtualizarConfiguracoesUmidade(String Usuario, String Senha, int Ativo, int IntervaloIP, int IntervaloSAT, int EnvioIP, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de atualização ou código de erro.

Método destinado a atualização da configuração de Umidade.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Ativo: Desativa ou ativa.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloIP (Intervalo_envio_ip): Intervalo de envio periódico de umidade via Celular.

0 = nunca

120 = 2 min

240 = 4 min
360 = 6 min
480 = 8 min
600 = 10 min
960 = 16 min
1200 = 20 min
1800 = 30 min
3600 = 1 h
7200 = 2 h
10800 = 3 h
18000 = 5 h
21600 = 6 h
43200 = 12 h
86400 = 1 dia

IntervaloSAT (Intervalo_envio_sat): Intervalo de envio periódico de umidade via Satellite.

0 = nunca
5 = 30 min
6 = 45 min
7 = 1h
8 = 1h 30 min
9 = 2h
10 = 3h
11 = 5h
12 = 6h
13 = 12 h
14 = 1 dia

EnvioIP (Tipo_envio): Tipo de transmissão.

0 = nenhum
1 = satélite
16 = celular
17 = ambos

MaxLim (Set_point_umidade_max): Umidade máxima limite entre 0% a 100%.

MaxExc (Excecao_umidade_max): Umidade Máxima quando exceções.

0 = não detecta
1 = teleevento
2 = alerta
3 = alarme

MaxNormal (Retorno_umidade_max): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita
1 = desabilita

MaxIP (Envia_excecao_umidade_max): Meio de transmissão.

- 0 = Nenhum
- 1 = Satélite
- 16 = Celular
- 17 = Celular e Satélite

MinLim (Set_point_umidade_min): Umidade mínima limite entre 0% a 100%.

MinExc (Excecao_umidade_min): Umidade Mínima quando exceções.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

MinNormal (Retorno_umidade_min): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

- 0 = habilita
- 1 = desabilita

MinIP (Envia_excecao_umidade_min): Meio de transmissão Celular.

- 0 = Nenhum
- 1 = Satélite
- 16 = Celular
- 17 = Celular e Satélite

Id_config: O id do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.16.2. CRIAR CONFIGURACAO UMIDADE

Função:	String CriarConfiguracoesUmidade(String Usuario, String Senha, int Ativo, int IntervaloIP, int IntervaloSAT, int EnvioIP, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP, String Nome_Perfil)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de umidade.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Ativo: Desativa ou ativa.

- 0 = desativa
- 1 = ativa

IntervaloIP (Intervalo_envio_ip): Intervalo de envio periódico de umidade via Celular.

- 0 = nunca
- 120 = 2 min

240 = 4 min
360 = 6 min
480 = 8 min
600 = 10 min
960 = 16 min
1200 = 20 min
1800 = 30 min
3600 = 1 h
7200 = 2 h
10800 = 3 h
18000 = 5 h
21600 = 6 h
43200 = 12 h
86400 = 1 dia

IntervaloSAT (Intervalo_envio_sat): Intervalo de envio periódico de umidade via Satellite.

0 = nunca
5 = 30 min
6 = 45 min
7 = 1h
8 = 1h 30 min
9 = 2h
10 = 3h
11 = 5h
12 = 6h
13 = 12 h
14 = 1 dia

EnvioIP (Tipo_envio): Envio periódico de umidade – Meio de Transmissão.

0 = nenhum
1 = satélite
16 = celular
17 = ambos

MaxLim (Set_point_umidade_max): Umidade máxima limite de 0% a 100%.

MaxExc (Excecao_umidade_max): Umidade Máxima quando exceções.

0 = não detecta
1 = teleevento
2 = alerta
3 = alarme

MaxNormal (Retorno_umidade_max): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita
1 = desabilita

MaxIP (Envia_excecao_umidade_max): Meio de transmissão.

0 = nenhum

1 = satélite

16 = celular

17 = ambos

MinLim (Set_point_umidade_min): Umidade mínima limite de 0% a 100%.

MinExc (Excecao_umidade_min): Umidade Mínima quando exceções.

0 = não detecta

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

MinNormal (Retorno_umidade_min): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

0 = habilita

1 = desabilita

MinIP (Envia_excecao_umidade_min): Meio de transmissão.

0 = nenhum

1 = satélite

16 = celular

17 = ambos

Nome_Perfil: O nome do perfil de configuração ao qual está sendo associado o cadastro de configuração.

17.16.3. LISTA CONFIGURAÇÃO UMIDADE BY IDCLIENTE PERFIL

Função:	String ListarCfgUmidadeByIdClientePerfil (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

17.16.4. LISTA CONFIGURAÇÃO UMIDADE BY IDCLIENTE

Função:	String ListarCfgUmidadeByIdCliente (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar as configurações para o IdCliente passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.



Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!-- TAG Raiz do Documento de Retorno -->
<tCfgUmidadeListJAXB>
  <!-- Elemento com os atributos do retorno -->
  <cfg_Umidade>
    <!-- Atributos do retorno -->
    <envia_excecao_umidade_max></envia_excecao_umidade_max>
    <envia_excecao_umidade_min></envia_excecao_umidade_min>
    <excecao_umidade_max></excecao_umidade_max>
    <excecao_umidade_min></excecao_umidade_min>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <habilita_umidade></habilita_umidade>
    <histerese_umidade_max></histerese_umidade_max>
    <histerese_umidade_min></histerese_umidade_min>
    <IDConfig></IDConfig>
    <IDSequencia></IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <intervalo_envio_ip></intervalo_envio_ip>
    <intervalo_envio_sat></intervalo_envio_sat>
    <retorno_umidade_max></retorno_umidade_max>
    <retorno_umidade_min></retorno_umidade_min>
    <setpoint_umidade_max></setpoint_umidade_max>
    <setpoint_umidade_min></setpoint_umidade_min>
    <tipo_envio></tipo_envio>
  </cfg_Umidade>
</tCfgUmidadeListJAXB>
```

17.16.5. DESATIVAR CONFIGURAÇÕES DE UMIDADE

Função:	String DesativarConfiguracoesUmidade (String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IDSequencia, int id_config)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a desativação da configurações de umidade.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal cadastrado na configuração.

IDSequencia: identificador da transmissão do registro.

Id_config: id do perfil utilizado na configuração.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao CfgOpcoesSeg</confirmacao>

Exemplo de retorno erro:

Item #Códigos de erro

17.16.6. LISTA CONFIGURACAO UMIDADE BY IDSEQUENCIA

Função:	String ListarCfgUmidadeByIdSequencia(String Usuario, String Senha, int IDSequencia)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdSequencia passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IDSequencia: A IDSequencia da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<tCfgUmidade>
  <envia_excecao_umidade_max></envia_excecao_umidade_max>
  <envia_excecao_umidade_min></envia_excecao_umidade_min>
  <excecao_umidade_max></excecao_umidade_max>
  <excecao_umidade_min></excecao_umidade_min>
  <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
  <habilita_umidade></habilita_umidade>
  <histerese_umidade_max></histerese_umidade_max>
  <histerese_umidade_min></histerese_umidade_min>
  <IDConfig></IDConfig>
  <IDSequencia></IDSequencia>
  <idTerminal></idTerminal>
  <intervalo_envio_ip></intervalo_envio_ip>
  <intervalo_envio_sat></intervalo_envio_sat>
  <retorno_umidade_max></retorno_umidade_max>
  <retorno_umidade_min></retorno_umidade_min>
  <setpoint_umidade_max></setpoint_umidade_max>
  <setpoint_umidade_min></setpoint_umidade_min>
  <tipo_envio></tipo_envio>
</tCfgUmidade>
```

17.16.7. LISTA CONFIGURACAO UMIDADE BY IDTERMINAL

Função:	String ListarCfgUmidadeByIdTerminal(String Usuario, String Senha, int IdTerminal)
Retorno:	String contendo a configuração cadastrada ou código de erro.

Método para listar a configuração para o IdTerminal passado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal da configuração salva.

Detalhamento do retorno do método:

```
<!--Raiz do arquivo de retorno -->
<listaCfg>
  <!--Raiz do arquivo de retorno -->
  <tCfgUmidade>
    <!--atributos do arquivo de retorno -->
    <envia_excecao_umidade_max></envia_excecao_umidade_max>
    <envia_excecao_umidade_min></envia_excecao_umidade_min>
    <excecao_umidade_max></excecao_umidade_max>
    <excecao_umidade_min></excecao_umidade_min>
    <flagCentralRastSeg></flagCentralRastSeg>
    <habilita_umidade></habilita_umidade>
    <histerese_umidade_max></histerese_umidade_max>
    <histerese_umidade_min></histerese_umidade_min>
    <IDConfig></IDConfig>
    <IDSequencia>IDSequencia>
    <idTerminal></idTerminal>
    <intervalo_envio_ip></intervalo_envio_ip>
    <intervalo_envio_sat></intervalo_envio_sat>
    <retorno_umidade_max></retorno_umidade_max>
    <retorno_umidade_min></retorno_umidade_min>
    <setpoint_umidade_max></setpoint_umidade_max>
    <setpoint_umidade_min></setpoint_umidade_min>
    <tipo_envio></tipo_envio>
    <statusEnvio></statusEnvio>
    <alterada></alterada>
  </tCfgUmidade>
</listaCfg>
```

17.16.8. TRANSMITIR CONFIGURAÇÃO UMIDADE

Função:	String TransmitirCfgUmidade(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int IdConfig)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a transmitir as configurações de umidade.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: O IdTerminal cadastrado no GESTOR.

IdConfig: A IDConfig da configuração salva.

17.16.9. TRANSMITIR CONFIGURACAO UMIDADE SEM PERFIL

Função:	String TransmitirConfiguracoesUmidade(String Usuario, String Senha, int IdTerminal, int Ativo, int IntervaloIP, int IntervaloSAT, int EnvioIP, float MaxLim, int MaxExc, int MaxNormal, int MaxIP, float MinLim, int MinExc, int MinNormal, int MinIP)
Retorno:	String contendo confirmação da transmissão ou código de erro.

Método destinado a criação da configuração de umidade.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: é o id do terminal para qual será transmitido a configuração.

Ativo: Desativa ou ativa.

0 = desativa

1 = ativa

IntervaloIP (Intervalo_envio_ip): Intervalo de envio periódico de umidade via Celular.

0 = nunca

120 = 2 min

240 = 4 min

360 = 6 min

480 = 8 min

600 = 10 min

960 = 16 min

1200 = 20 min

1800 = 30 min

3600 = 1 h

7200 = 2 h

10800 = 3 h

18000 = 5 h

21600 = 6 h

43200 = 12 h

86400 = 1 dia

IntervaloSAT (Intervalo_envio_sat): Intervalo de envio periódico de umidade via Satellite.

0 = nunca

5 = 30 min

6 = 45 min

7 = 1h

8 = 1h 30 min

9 = 2h

10 = 3h

- 11 = 5h
- 12 = 6h
- 13 = 12 h
- 14 = 1 dia

EnvioIP (Tipo_envio): Envio Periódico de Umidade – Meio de Transmissão.

- 0 = nenhum
- 1 = satélite
- 16 = celular
- 17 = ambos

MaxLim (Set_point_umidade_max): Umidade máxima limite entre 0 % a 100%.

MaxExc (Excecao_umidade_max): Umidade Máxima quando exceções.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

MaxNormal (Retorno_umidade_max): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

- 0 = habilita
- 1 = desabilita

MaxIP (Envia_excecao_umidade_max): Meio de transmissão.

- 0 = nenhum
- 1 = satélite
- 16 = celular
- 17 = ambos

MinLim (Set_point_umidade_min): Umidade mínima limite entre 0% a 100%.

MinExc (Excecao_umidade_min): Umidade Mínima quando exceções.

- 0 = não detecta
- 1 = teleevento
- 2 = alerta
- 3 = alarme

MinNormal (Retorno_umidade_min): Gerar teleevento no retorno à faixa normal.

- 0 = habilita
- 1 = desabilita

MinIP (Envia_excecao_umidade_min): Meio de transmissão.

- 0 = nenhum
- 1 = satélite
- 16 = celular
- 17 = ambos

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de umidade transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

17.16.10. REMOVER CONFIGURAÇÃO DE UMIDADE

Função:	String RemoverCfgUmidade (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer IdSequencia, Integer IdConfig, String FlagCentralRastSeg)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove um perfil de configuração de umidade, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número de série do rastreador (é zero caso não haja associação).

IdSequencia: identificador da transmissão do registro (é zero se não tiver sido transmitido).

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

FlagCentralRastSeg: caractere que representa a central 'R' ou 'S', para central principal ou auxiliar, respectivamente.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuracao de umidade removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

18. COMANDOS

18.1. ACORDAR RASTREADOR

Função:	String AcordarRastreador(String Usuario, String Senha, String IdTerminal)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para acordar rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série do rastreador

18.2. ACORDAR RASTREADOR IAS

Função:	String AcordarRastreadorIAS(String Usuario, String Senha, String IdTerminal)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para acordar rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série do rastreador

Observação: Endpoint com retorno igual ao da aplicação IAS

Exemplo retorno:

<teleevento><codmsg>0</codmsg><msgerro>Comando enviado com sucesso</msgerro><idSequencia</idSequencia></teleevento>

18.3. ATIVAR MODO INTERATIVO

Função:	String AtivarModoInterativo(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para ativar o modo interativo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.4. ATIVAR MODO RASTREADO

Função:	String AtivarModoRastreado(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para ativar o modo rastreado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.5. AUTORIZAR

Função:	String Autorizar(String Usuario, String Senha, String idVeiculo, String TipoAutorizacao)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando de autorização. Este comando é uma resposta a um evento de autorização enviado pelo motorista.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

TipoAutorizacao: valor em hexadecimal que indica o tipo de autorização a ser enviada para o rastreador

17: Chegada

18: Abertura de Baú

1B: Deslacre de Baú

1C: Deslacre de Cabine

1D: Deslacre de Carreta

50: Conexão com Central

1E: Recusar a Autorização

E9: Deslacre de Motor

F9: Motorista Ibutton

18.6. AUTORIZAR MACRO ENCADEADA

Função:	String AutorizarMacroEncadeada(String Usuario, String Senha, String idVeiculo, String TipoAutorizacao, String IdMacroEncadeada)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando de autorização. Este comando é uma resposta a um evento de autorização enviado pelo motorista.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

TipoAutorizacao: valor em hexadecimal que indica o tipo de autorização a ser enviada para o rastreador

- 17: Chegada
- 18: Abertura de Baú
- 1B: Deslacre de Baú
- 1C: Deslacre de Cabine
- 1D: Deslacre de Carreta
- 50: Conexão com Central
- 1E: Recusar a Autorização
- E9: Deslacre de Motor
- F9: Motorista Ibutton

idMacroEncadeada: Identificador da Macro Encadeada a ser autorizada.

18.7. BLOQUEAR RASTREADOR

Função:	String BloquearRastreador(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando para bloquear o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

18.8. CANCELAR COMANDOS

Função:	String CancelarComando(String Usuario, String Senha, Integer IdSequencia, Integer IdTerminal)
Retorno:	Id sequência do comando ou Mensagem de Erro.

Este método envia um telecomando ao veículo para solicitar o cancelamento do comando enviado que está com o status de aguardando conexão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdSequencia: Número de sequencia do comando enviado que está aguardando conexão.

IdTerminal: Número de serie do terminal que deseja cancelar o comando.

18.9. COMANDO LIBERAR 5 RODA

Função:	String ComandoLiberar5Roda(String Usuario, String Senha, Integer idVeiculo)
Retorno:	Id sequência do comando ou Mensagem de Erro.

Este método envia um telecomando ao veículo para solicitar o cancelamento do comando enviado que está com o status de aguardando conexão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: Número de serie do terminal do veiculo.

18.10. DESATIVAR

Função:	String Desativar(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para desativar o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.11. DESBLOQUEAR RASTREADOR

Função:	String DesbloquearRastreador(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando para desbloquear o rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

18.12. DESLACRAR BAÚ

Função:	String DeslacrarBau(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
---------	--

Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para deslaccar baú.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.13. DESLACRAR CABINE

Função:	String DeslaccarCabine(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para deslaccar cabine.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.14. DESLACRAR CARRETA

Função:	String DeslaccarCarreta(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para deslaccar carreta.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.15. DESLACRAR MOTOR

Função:	String DeslaccarMotor(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para deslaccar motor.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.16. ENVIAR BIP

Função:	<code>String</code> EnviaBip(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para enviar um bip.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.17. ENVIAR COMANDO UMIDADE AVULSA

Função:	<code>String</code> EnviarComandoUmidadeAvulsa(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> IdVeiculo)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um comando para o rastreador solicitando o valor da umidade no sensor.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdVeiculo: idTerminal do veículo (número inteiro).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Comando enviado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

18.18. LACRAR BAÚ

Função:	<code>String</code> LacrarBau(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> idVeiculo)
---------	---

Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para lacrar baú.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.19. LACRAR CABINE

Função:	String LacrarCabine(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para lacrar cabine.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.20. LACRAR CARRETA

Função:	String LacrarCarreta(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para lacrar carreta.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.21. LACRAR MOTOR

Função:	String LacrarMotor(String Usuario, String Senha, String idVeiculo, Integer TempoLacreMotor)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para lacrar o motor.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

Tempo: Valor inteiro que indica o tempo (em segundos) que deverá passar para lacrar o motor após o veículo desligar a ignição. Valores válidos: 0 até 1800 em segundos.

18.22. LIBERAR QUINTA RODA

Função:	String LiberarQuintaRoda(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando para liberar a quinta roda.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.23. MENSAGEM LIVRE

Função:	String MensagemLivre(String Usuario, String Senha, String idVeiculo, String Mensagem, Integer idMensagem, boolean ConfirmaLeitura)
Retorno:	id sequência do comando

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: número de série do rastreador

Mensagem: Texto da Mensagem Livre

idMensagem: Id da mensagem, gerado pelo cliente entre 0 e 255. Assim que lida ou recebida no terminal, o veículo responde com um Teleevento de confirmação de leitura/recebimento da mensagem livre.

ConfirmaLeitura: Solicita um teleevento de confirmação de leitura da mensagem no terminal do veículo. Os valores possíveis são:

false = não solicita confirmação de leitura no terminal do veículo.

true = solicita confirmação de leitura no terminal do veículo.

18.24. OBTEM STATUS DE COMANDO

Função:	String ObtemStatusComando(String Usuario, String Senha, Long idComando)
Retorno:	id sequência do comando

Este método obtém o status de um comando.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idComando: O id do comando enviado.

18.25. PEDE HISTORICO

Função:	String PedeHistorico(String Usuario, String Senha, String idVeiculo, Integer IdOperacaoRemota)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando para pedir histórico.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador.

18.26. POSIÇÃO AVULSA

Função:	String PedePosicaoAvulsa(String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

O método PedePosicaoAvulsa() inclui o telecomando de posição avulsa em uma fila de envio de telecomandos e devolve como resposta o id de sequência do telecomando. O veículo, por sua vez, receberá o telecomando e devolverá para a central Saver Turbo a sua

posição (latitude, longitude). Para o usuário obter essa resposta, é necessário executar o método ObtemEventos().

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: número de série do rastreador

18.27. TEMPERATURA AVULSA

Função:	String TemperaturaAvulsa (String Usuario, String Senha, String idVeiculo)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um telecomando ao veículo para solicitar a temperatura avulsa.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idVeiculo: Número de série do rastreador

18.28. ENVIAR COMANDO DE RESET RASTREADOR

Função:	String EnvioComandoResetRastreador (String Usuario, String Senha, String idTerminal)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um comando de reset de rastreador do veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

18.29. ENVIAR COMANDO APAGAR MENSAGENS LIVRES

Função:	String EnviarComandoApagarMensagensLivres (String Usuario, String Senha, String idTerminal)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um comando de apagar as mensagens livres do rastreador do veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

18.30. ENVIAR COMANDO PARA AUTORIZAÇÃO BT5

Função:	String EnviarComandoAutorizarBT5 (String Usuario, String Senha, String idTerminal)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um comando de autorização para dispositivos BT5.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador.

idAutorizacao: Código de autorização.

ESN: Código ESN.

18.31. ENVIAR COMANDO POSIÇÃO AVULSA VIA MHS

Função:	String EnviarComandoPosicaoAvulsaMHS (String Usuario, String Senha, String idTerminal, Integer NaoFazFallback, String Parametro, String Dados, String idOperacaoRemota)
Retorno:	id sequência do comando

Este método envia um comando de posição avulsa via MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do equipamento.

NaoFazFallback: se 1 força GPRS.

Parametro: Código do grupo de macro.

Dados: Para comandos segmentados (alvo, rota, cerca, etc).

IdOperacaoRemota: Para evento de status da operação remota (processamento dos comandos segmentados).

18.32. OBTER STATUS DE COMANDO POSIÇÃO AVULSA VIA MHS

Função:	String ObterStatusComandoPosicaoAvulsaMHS (String Usuario, String Senha, Long IdSequenciaComando)
Retorno:	Status de envio do comando

Este método retorna o status de envio do comando correspondente ao idSequencia informado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

18.33. ENVIAR COMANDO ALTERAR INTERVALO SATÉLITE TEMPORARIO

Função:	String <u>AlterarIntervaloSateliteTemporario</u> (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer Intervalo, Integer Período)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um comando para o rastreador alterando o intervalo do satélite temporário.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: idTerminal do veículo (número inteiro).

Intervalo: valor do intervalo das verificações;

0: Não usar

1: 5 minutos

2: 10 minutos

3: 15 minutos

4: 20 minutos

5: 30 minutos

6: 45 minutos

7: 1 hora

8: 1 hora e 30 minutos

9: 2 horas

Período: Período das verificações.

0: Não usar

- 30:** 30 minutos
- 60:** 1 hora
- 90:** 1 hora e 30 minutos
- 120:** 2 horas
- 150:** 2 horas e 30 minutos
- 180:** 3 horas
- 210:** 3 horas e 30 minutos
- 240:** 4 horas

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Comando enviado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

18.34. ENVIAR COMANDO ALTERAR INTERVALO POSIÇÃO

Função:	String AlterarIntervaloPosicao(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer Intervalo_DPLUS, Integer Intervalo_IP)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia um comando para o rastreador alterando o intervalo da validação da posição.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: idTerminal do veículo (número inteiro).

Intervalo_DPLUS: valor do intervalo das verificações;

- 0:** Nunca
- 1:** 5 minutos
- 2:** 10 minutos
- 3:** 15 minutos
- 4:** 20 minutos
- 5:** 30 minutos
- 6:** 45 minutos
- 7:** 1 hora
- 8:** 1 hora e 30 minutos
- 9:** 2 horas
- 10:** 3 horas

- 11:** 5 horas
- 12:** 6 horas
- 13:** 12 horas
- 14:** 1 dia

Intervalo_IP: Período das verificações.

- 0:** nunca
- 120:** 2 minutos
- 240:** 4 minutos
- 360:** 6 minutos
- 480:** 8 minutos
- 600:** 10 minutos
- 960:** 16 minutos
- 1200:** 20 minutos
- 1800:** 30 minutos
- 3600:** 1 hora
- 7200:** 2 horas
- 10800:** 3 horas
- 18000:** 5 horas
- 21600:** 6 horas
- 43200:** 12 horas
- 86400:** 1 dia

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Comando enviado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

19. EVENTOS

19.1. LISTAR COMPLEMENTOS TELEVENTO

Função:	String ListarComplementosTelevento(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os complementos de teleevento que podem ser adicionados no teleevento.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Descricao: descrição do complemento.

Tamanho: tamanho do tipo da variável.

Modelo XML:

```
<ListaComplementosTelevento>
  <ComplementoTelevento>
    <Descricao></Descricao>
    <Tamanho></Tamanho>
  </ComplementoTelevento>
</ListaComplementosTelevento>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag `<ListaComplementosTelevento>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<ComplementoTelevento>` é encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaComplementosTelevento>`.

19.2. LISTAR EVENTOS DISPONÍVEIS PARA ALERTA

Função:	<code>String</code> ListarEventosDisponiveisToAlerta(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista eventos disponíveis para alerta.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML:

```
<ListaEventos>
  <Evento>
    <IdEvento></IdEvento>
    <Descricao></Descricao>
    <Acao></Acao>
    <CMultiplas></CMultiplas>
```

```
<Tratavel></Tratavel>
</Evento>
</ListaEventos>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag `<ListaEventos>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<Evento>` é encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaEventos>`.

19.3. LISTAR RELATORIO DE EVENTOS ESPECIAIS

Função:	<code>String</code> ListarRelatorioEventosEspeciais(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> DataHoraInicial, <code>String</code> DataHoraFinal, <code>Integer</code> IdTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os eventos especiais para um determinado terminal, ou todos os terminais pertencentes ao cliente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DataHoraInicial: Intervalo inicial.

Ex. 01-01-1900 09:00:00

DataHoraFinal: Intervalo final.

Ex. 01-01-2021 23:59:59

idTerminal: Número de série do rastreador. Quando passado o valor 0 será retornado para todos os veículos, quando informado o idterminal será listado somente para o veículo referido.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
</ListaTRelatorioEventosEspeciais>
<TRelatorioEventosEspeciais>
  <Transportadora></Transportadora>
  <Veiculo></Veiculo>
  <DataHoraEm></DataHoraEm>
  <Excecao></Excecao>
  <DataHoraRec></DataHoraRec>
  <DhLeitura></DhLeitura>
  <OpLeitura></OpLeitura>
  <DhTratamento></DhTratamento>
  <OpTratamento></OpTratamento>
```

```
<CodTratamento></CodTratamento>
<EstadoVeic></EstadoVeic>
<TipoOrigem></TipoOrigem>
<Ocorrencia></Ocorrencia>
<Localizacao></Localizacao>
<Motivo></Motivo>
<ComplementoEvento></ComplementoEvento>
<DescComplementoEvento></DescComplementoEvento>
<Evento></Evento>
<Descricao></Descricao>
<Cmd></Cmd>
<CodMsg></CodMsg>
<DataHoraAbertura></DataHoraAbertura>
<DataHoraFechamento></DataHoraFechamento>
<LoginAbertura></LoginAbertura>
<LoginFechamento></LoginFechamento>
</TRelatorioEventosEspeciais>
</ListaTRelatorioEventosEspeciais>
```

Observação1: A tag `< ListaTRelatorioEventosEspeciais >` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `< TRelatorioEventosEspeciais >` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `< ListaTRelatorioEventosEspeciais >` dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

19.4. LISTAR RELATÓRIO DE EVENTOS OUTROS

Função:	<code>String</code> ListarRelatorioEventosOutros(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> DataHoraInicial, <code>String</code> DataHoraFinal, <code>Integer</code> IdTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os eventos de outros alertas para um determinado terminal, ou todos os terminais pertencentes ao cliente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DataHoraInicial: Intervalo inicial.

Ex. 01-01-1900 09:00:00

DataHoraFinal: Intervalo final.

Ex. 01-01-2021 23:59:59

idTerminal: Número de série do rastreador. Quando passado o valor 0 sera retornado para todos os veículos, quando informado o idterminal será listado somente para o veículo referido.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
</ListaTRelatorioEventosOutrosAlertas>
  <TRelatorioEventosOutrosAlertas>
    <Veiculo></Veiculo>
    <DataHoraEmAlerta></DataHoraEmAlerta>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
    <CausaOutros></CausaOutros>
    <DhLeitura></DhLeitura>
    <OpLeitura></OpLeitura>
    <DhTratamento></DhTratamento>
    <OpTratamento></OpTratamento>
    <CodTratamento></CodTratamento>
    <Motivo></Motivo>
  </TRelatorioEventosOutrosAlertas>
</ListaTRelatorioEventosOutrosAlertas>
```

Observação1: A tag < ListaTRelatorioEventosEspeciais > ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag < TRelatorioEventosEspeciais > pode ser encadeada várias vezes dentro da tag < ListaTRelatorioEventosEspeciais > dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

19.5. OBTEM EVENTOS ISCAS

Função:	<code>String</code> ObtemEventosIsclas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Long</code> UltimoSequencial)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os eventos iscas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencial: O último número sequencial de teleeventos iscas.

Modelo XML:

```
<EventosIsclas>
  <!-- Id Sequencia do Eventos -->
  <NumeroSequencia></NumeroSequencia>
  <!-- Serial da Isca -->
  <veiculoSerialString></veiculoSerialString>
  <!-- Serial da isca
  Obs. Como isca não tem placa -->
  <placa_veiculo></placa_veiculo>
  <!--Versão do software -->
  <swVersion></swVersion>
```



```
<!-- Modelo da Isca -->
<model></model>
<!--Data do Evento -->
<datahora></datahora>
<!--Endereço do eventos -->
<endereco></endereco>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      CELL: Cell Identification -->
<cell></cell>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MCC: Mobile Country Code -->
<mcc></mcc>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MNC: Mobile Network Code -->
<mnc></mnc>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      RX_LVL: Rx Level -->
<rxLvl></rxLvl>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      LAC: Local Area Code -->
<lac></lac>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      TM_ADV: Timing Advance -->
<tmADV></tmADV>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      CELL1: Cell Identification -->
<cell1></cell1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MCC: Mobile Country Code -->
<mcc1></mcc1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MNC1: Mobile Network Code -->
<mnc1></mnc1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      RX_LVL1: Rx Level -->
<rxLvl1></rxLvl1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      LAC1: Local Area Code -->
<lac1></lac1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      TM_ADV1: Timing Advance -->
<tmADV1></tmADV1>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      CELL2: Cell Identification -->
<cell2></cell2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MCC2: Mobile Country Code -->
<mcc2></mcc2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
      MNC2: Mobile Network Code -->
```

```
<mnc2></mnc2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  RX_LVL2: Rx Level -->
<rxLvl2></rxLvl2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  LAC2: Local Area Code -->
<lac2></lac2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  TM_ADV2: Timing Advance -->
<tmADV2></tmADV2>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  CELL3: Cell Identification -->
<cell3></cell3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  MCC3: Mobile Country Code -->
<mcc3></mcc3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  MNC3: Mobile Network Code -->
<mnc3></mnc3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  RX_LVL3: Rx Level -->
<rxLvl3></rxLvl3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  LAC3: Local Area Code -->
<lac3></lac3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  TM_ADV3: Timing Advance -->
<tmADV3></tmADV3>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  CELL4: Cell Identification -->
<cell4></cell4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  MCC4: Mobile Country Code -->
<mcc4></mcc4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  MNC4: Mobile Network Code -->
<mnc4></mnc4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  RX_LVL4: Rx Level -->
<rxLvl4></rxLvl4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  LAC4: Local Area Code -->
<lac4></lac4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  TM_ADV4: Timing Advance -->
<tmADV4></tmADV4>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
  CELL5: Cell Identification -->
<cell5></cell5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
```

```

MCC5: Mobile Country Code -->
<mcc5></mcc5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
MNC5: Mobile Network Code -->
<mnc5></mnc5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
RX_LVL5: Rx Level -->
<rxLvl5></rxLvl5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
LAC5: Local Area Code -->
<lac5></lac5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
TM_ADV5: Timing Advance -->
<tmADV5></tmADV5>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
CELL6: Cell Identification -->
<cell6></cell6>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
MCC6: Mobile Country Code -->
<mcc6></mcc6>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
MNC6: Mobile Network Code -->
<mnc6></mnc6>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
RX_LVL6: Rx Level -->
<rxLvl6></rxLvl6>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
LAC6: Local Area Code -->
<lac6></lac6>
<!--Dados da Antena, quando a transmissão foi por Satélite
TM_ADV6: Timing Advance -->
<tmADV6></tmADV6>
<!-- Voltagem da bateria -->
<bckVolt></bckVolt>
<!--Tipo de Comunicação
0: Satellite
1: Celular-->
<gprs></gprs>
<!-- Numero do pacote -->
<msgNo></msgNo>
<mode></mode>
<!--Latitude do eventos -->
<latitude></latitude>
<!--longitude do evento-->
<longitude></longitude>
<statusCaixa></statusCaixa>
<!--Porcentagem Bateria -->
<batRF></batRF>
<RSS></RSS>
<!--Velocidade -->

```

```
<velocidade></velocidade>
<!--Direção -->
<direcao></direcao>
<!-- Status GPS-->
<gps></gps>
<!--Fuso horario -->
<fuso_horario></fuso_horario>
<!-- Dados concatenado de Antena, bateria, GPRS, MsgNo, Mode, COL_NET_RFCH --
>
<TRANSPARENT_DATA></TRANSPARENT_DATA>
</Eventoscas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

19.6. OBTEM EVENTOS OMNIFROTA

Função:	<code>String</code> ObtemEventosOmnifrota(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Long</code> UltimoSequencial)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os eventos omnifrota.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencial: O último número sequencial de teleeventos omnifrota.

Modelo XML:

```
<EventoOmnifrota>
  <NumeroSequencia></NumeroSequencia>
  <Id></Id>
  <Data></Data>
  <Placa></Placa>
  <Datasy></Datasy>
  <Longitude></Longitude>
  <Latitude></Latitude>
  <Odometer></Odometer>
  <Vel></Vel>
  <Ignition></Ignition>
  <Driver_Id></Driver_Id>
  <Dir></Dir>
  <In1></In1>
  <In2></In2>
  <In6></In6>
  <Out1></Out1>
  <Out2></Out2>
```

```
<Gps></Gps>
<Gprs></Gprs>
<Voltage></Voltage>
<Count></Count>
<Endereco></Endereco>
</EventoOmnifrota>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

19.7. OBTEM EVENTOS DE IMPORTAÇÃO

Função:	String ObtemEventosImportacao (String Usuario, String Senha, Long UltimoSeqCtrlImport)
Retorno:	String contendo XML com eventos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSeqCtrlImport: Ultimo sequencial do id Ctrl do Post.

19.8. OBTEM ULTIMO ID POST

Função:	String BuscarUltimoldPost(String Usuario, String Senha)
Retorno:	ID dos Eventos Normais e último ID dos Eventos de Controle

Este método retorna o último ID dos Eventos Normais e último ID dos Eventos de Controle

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

19.9. OBTEM ULTIMO ID POST DO CLIENTE

Função:	String BuscarUltimoldPostPorCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista de IDs dos últimos eventos.

Este método retorna o ID dos eventos (normais, de controle, omnifrota e isca) mais recentes. Semelhante ao BuscarUltimoldPost, porém, filtrando pelos terminais do cliente

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

id: id do último evento normal.

idctrl: id do último evento de controle.

idomnifrota: id do último evento omnifrota.

idlsca: id do último evento de isca.

Modelo XML:

```
<id></id>
<idctrl></idctrl>
<idomnifrota></idomnifrota>
<idlsca></idlsca>
```

19.10. TELEEVENTOS DE CONTROLE

Função:	<code>String</code> ObtemEventosCtrl(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Long</code> UltimoSequencialCtrl)
Retorno:	Lista de eventos de Controle e retorno de comandos.

Retorna os eventos de controle (Eventos Logísticos, Posições Avulsas e Confirmações de Comandos Enviados).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencialCtrl: O último número sequencial de teleeventos de controle.

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

19.10.1. STATUS DE ENVIO DE TELECOMANDO

Este teleevento é a resposta para todo telecomando enviado ao rastreador pelo cliente. O teleevento Status de Envio de Telecomando é gerado pela Base Digital e repassado aos clientes conectados à Interface, sempre que houver sucesso ou falha na tentativa de enviar um telecomando qualquer ao rastreador. Cada telecomando, como visto anteriormente, possui uma chamada `<IdSeqMsg>`, um número sequencial que varia de 0 a 99999 e gerado pelo cliente.

O teleevento Status de Envio de Telecomando carrega uma tag chamada `<IdStatus>` contendo o mesmo valor que a tag `<IdSeqMsg>` possuía quando o telecomando foi gerado. O que aconteceu de fato ao telecomando é definido pela tag `<StsEnvio>`. Veja o formato deste teleevento:

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 81 </CodMsg>

<!-- Identifica a tag <IdSeqMsg> gerada pelo cliente quando enviou o telecomando para o IASTURBO -->

<IdStatus> </IdStatus>

<!-- Status do envio de um telecomando:

0 = Envio OK,

1 = Tentativas esgotadas,

16 = Armazenado na Base,

132 = Telecomando descartado,

257 = Terminal desconhecido,

258 = Uso não autorizado do terminal,

259 = Telecomando desconhecido -->

<StsEnvio> </StsEnvio>

<!-- Tamanho da mensagem do telecomando enviado, em bytes, que foi trafegada via satélite (apenas para comunicação satelital) -->

<TamanhoMensagem> </TamanhoMensagem>

Repare que a identificação do teleevento é dada pela tag <CodMsg>, que neste caso contém o valor 81 (hexadecimal). Note também que os valores desta tag sempre são representados na forma hexadecimal. Outro detalhe deste teleevento é que seu tipo é de controle, portanto, a tag <TipoMsg> sempre será igual a 0.

19.10.2. MENSAGEM FORMATADA

A tag <CodMsg> que sempre conterà o valor A2 (hexadecimal), que identifica um teleevento Mensagem Formatada.

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> A2 </CodMsg>

<!-- Seqüencial que identifica a Mensagem Formatada hexadecimal -->

<NroSeqMacro > </NroSeqMacro>

<!-- Texto com a concatenação dos preenchimentos da Mensagem Formatada feitos no Terminal do Rastreador. A extração do preenchimento de cada campo deve ser feita considerando a quantidade e o tamanho dos campos no cadastro da Mensagem Formatada em questão. Obs.: Após o último campo poderão aparecer caracteres excedentes que não fazem parte do preenchimento e devem ser desprezados. -->

<Texto> </Texto>

19.10.3. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

A tag **<CodMsg>** conterá o valor 93 (hexadecimal), que identifica um teleevento de Solicitação de Autorização. A tag **<CausaAutorizacao>** informa qual tipo de autorização está sendo solicitada.

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 93 </CodMsg>

<!-- Identifica o tipo de autorização sendo solicitada:

- 1 = Chegada Forçada,
- 2 = Troca de Gerenciadora via Satelite,
- 3 = Abertura de Baú,
- 5 = Deslacre de Baú,
- 6 = Deslacre de Cabine,
- 7 = Deslacre de Carreta,
- 8 = Desengate de Carreta,
- 9 = Conexão de Rastreador,
- 10 = Deslacre de Motor,
- 129 = Chegada Forçada mediante senha de pânico,
- 131 = Abertura de Baú mediante senha de pânico,
- 133 = Deslacre de Baú mediante senha de pânico,
- 134 = Deslacre de Cabine mediante senha de pânico,
- 135 = Deslacre de Carreta mediante senha de pânico,
- 136 = Desengate de Carreta mediante senha de pânico,
- 137 = Conexão de Rastreador mediante senha de pânico,
- 138 = Deslacre de Motor Sob Senha de Pânico-->

<CausaAutorizacao> </ CausaAutorizacao >

19.10.4. POSIÇÃO AVULSA

A tag **<CodMsg>** conterá o valor 91 (hexadecimal), que identifica um teleevento de Posição Avulsa.

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 91 </CodMsg>

19.10.5. TELEVENTO DE EXCEÇÃO

A tag **<CodMsg>** conterá o valor 94 (hexadecimal), que identifica um teleevento de Exceção. A tag **<Ocorrencia>** informa qual tipo de ocorrência que foi gerada, e a tag **<Excecao>** informa o tipo da exceção gerada.

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 94 </CodMsg>

<!-- Identifica o tipo de ocorrência gerada:

- 0 = Parada Não Permitida,

- 1 = Partida Suspeita,
- 2 = Perda da Console,
- 3 = Perda da Bateria,
- 4 = Saída de Área,
- 5 = Entrada de Área,
- 6 = Abertura de Porta Esquerda Não Autorizada,
- 7 = Arrombamento de Baú,
- 8 = Estouro de Senha do Motorista,
- 9 = Tempo de Manobra Excedido,
- 10 = Distância de Manobra Excedida,
- 11 = Timeout de Baú,
- 12 = Bloqueio Remoto,
- 13 = Estouro de Senha de Desbloqueio,
- 15 = Passageiro Adicional,
- 17 = Perda do GPS,
- 18 = Alarme 4 (configurável),
- 19
- 20 = Jammer Celular Ativo,
- 22 = GPS Inoperante,
- 23 = Desengate Não Autorizado de Carreta,
- 24 = Falha Antena GPS Interno,
- 26 = Saída de Área de Pátio com Senha de Manobrista,
- 28 = Alarme 1 (configurável),
- 29 = Alarme 2 (configurável),
- 30 = Alarme 3 (configurável),
- 31 = Abertura de Porta Direita Não Autorizada -->

<Ocorrencia> </Ocorrencia>

<!-- Identifica o tipo de exceção gerada:

- 1 = Teleevento,
- 2 = Alerta,
- 3 = Alarme,
- 4 = Bloqueio -->

<Excecao> </Excecao>

19.10.6. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA DE MENSAGEM LIVRE

Este teleevento está diretamente relacionado ao Telecomando Mensagem Livre, visto na seção 4.1. Sempre quando for enviado um Telecomando Mensagem Livre para o terminal do rastreador marcado com confirmação de leitura (tag <ConfirmacaoLeitura> igual a 1), assim que a mensagem for lida, o rastreador responderá com um Teleevento Confirmação de Leitura de Mensagem Livre. O valor da tag <CodMsg> para este teleevento é 99 (hexadecimal).

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 99 </CodMsg>

<!-- Id da Mensagem Livre da Mensagem lida no Terminal do Veículo. Veja a tag <IdMensagem> do Telecomando Mensagem Livre. Os valores permitidos são de 0 a 255 -->
<IdMsgConfirmacao> </IdMsgConfirmacao>

19.10.7. TELEVENTOS LOGÍSTICOS

Teleeventos Logísticos são aqueles identificados pela tag <CodMsg> 95 (hexadecimal). Para diferenciar um teleevento logístico basta analisar o conteúdo da tag <Evento>, que possuirá um valor único. A tabela a seguir contém apenas a listagem geral, porém os detalhes de cada teleevento (quando houverem) poderão ser vistos nas seções subsequentes.

<!-- Identificacao da Mensagem -->
<CodMsg> 95 </CodMsg>

Evento	Descrição
0	Ignição Ligada
1	Ignição Desligada
2	Ativação
3	Desativação
4	Chegada
5	Saída
6	Partida Quente
7	Lacre de Motor Noturno
8	Chegada Forçada
9	Deslacre de Motor Noturno
10	Desbloqueio
11	Início de Manobra
12	Fim de Manobra
13	Abertura de Baú
14	Fechamento de Baú
15	Desbloqueio pelo Motorista
16	Velocidade Excedida
17	Desativação pelo Motorista
18	Desativação por Fim de Percurso
19	Desativação pelo Supervisor
20	Botão de Pânico
21	Distância ou Tempo Máximo sem GPS
22	Entrada de Área
23	Saída de Área
24	Engate de Carreta
25	Desengate de Carreta
26	Entrada de Área - Pátio
27	Saída de Área - Pátio
28	Chegada em Pátio
29	Saída em Pátio

30	Baú Lacrado pela Central
31	Cabine Lacrada pela Central
32	Carreta Lacrada pela Central
33	Baú Lacrado pelo Motorista
34	Cabine Lacrada pelo Motorista
35	Carreta Lacrada pelo Motorista
37	Baú Deslacrado pela Central
38	Cabine Deslacrada pela Central
39	Carreta Deslacrada pela Central
40	Baú Deslacrado por Autorização
41	Cabine Deslacrada por Autorização
42	Carreta Deslacrada por Autorização
43	Senha de Pânico
44	Fechamento de Porta Direita
45	Abertura de Porta Direita
46	Fechamento de Porta Esquerda
47	Abertura de Porta Esquerda
48	Possível Pane Elétrica
49	Abertura não Autorizada de Porta
51	Chave Armadilha Desarmada
52	Chave Armadilha Armada
53	Temperatura
54	Status de Comunicação
55	Início de Desconexão
56	Fim de Desconexão
57	Início do Modo Sleep
58	Desbloqueio Recusado - Baú Aberto
59	Desbloqueio Recusado - Carreta Desengatada
60	Desbloqueio Recusado - Portas de Cabine Abertas
61	Falha no Hodômetro - Calculando Valores pelo GPS
62	Possível Falha na Comunicação com Outra Central
63	Comunicação com Outra Central Restabelecida
64	Início de Chamada de Voz - Microfone Oculto
65	Fim de Chamada de Voz - Microfone Oculto
66	Falha de Execução do Microfone Oculto
67	Microfone Oculto
68	Troca para Gerenciadora
69	Troca de Gerenciadora Efetuada com Erros
70	ERRO na Troca para Gerenciadora
71	Desconexão ABORTADA
72	ERRO na Desconexão
73	ERRO na Conexão
74	Conexão REJEITADA
82	Tempo de Abertura da Trava Solenóide Fixado em 30s
83	Última Posição Válida do GPS
92	Mensagem Predefinida Inválida
93	Troca de Gerenciadora Efetuada em Modo Satélite
94	Troca de Gerenciadora Abortada em Modo Satélite
95	Início de Desconexão dessa Central via Satélite

96	Rastreador Reconfigurado para Outra Central
97	Entrada em Cerca de Saída Restrita via Satélite
98	Entrada em Cerca de Entrada Restrita via Satélite
99	Entrada em Cerca de Pátio via Satélite
100	Entrada em Cerca de Passagem via Satélite
101	Entrada em Rota via Satélite
102	Saída de Cerca de Saída Restrita via Satélite
103	Saída de Cerca de Entrada Restrita via Satélite
104	Saída de Cerca de Pátio via Satélite
105	Saída de Cerca de Passagem via Satélite
106	Saída de Rota via Satélite
107	Recuperação do Módulo Satélite
108	Falha Interna com o Multiplexador
109	Normalizada Operação com o Multiplexador
110	ERRO na Troca para Gerenciadora em Modo Satélite
111	Troca de Ger. Efetuada com Erros via Satélite
113	Posição Automática - Rastreador Solar
114	Posição Avulsa - Rastreador Solar
120	Entrada na Área de Alvo
121	Saída da Área de Alvo
122	Comando Chegada no Alvo
123	Comando Saída no Alvo
124	Início de Atendimento
125	Fim de Atendimento
126	Lacre Automático de Baú
127	Lacre Automático de Cabine
128	Lacre Automático de Carreta
129	Deslacre Automático de Baú
130	Deslacre Automático de Cabine
131	Deslacre Automático de Carreta
132	Desligamento do Rastreador por Bateria Crítica
133	Nível de Bateria Baixo
134	Nível de Bateria Voltou ao Normal
135	Pos. Automática - Rastreador Solar: Bateria Baixa
136	Trava de 5ª Roda Liberada
137	Trava de 5ª Roda Fechada
138	Pos. Automática - Rastreador Solar: Bateria Normal
139	Atualização de Posição Satélite
140	Falha de Desconexão com a Central Auxiliar Antiga
141	IP Alternativo do Site Reserva igual ao Principal
142	Troca Operadora: Falha na Comun. na Nova Operadora
143	Troca Operadora: Abortado - Falha na Comun. GPRS
144	Troca Operadora: Operadora Desejada Não Encontrada
145	Troca Operadora: Falha na Troca do SIM Card
146	Sucesso na Troca de Operadora Celular
147	Microfone Oculto Não Instalado
148	Chegada com Extensão Logística de Parada
149	Saída com Extensão Logística de Parada
150	Motor Lacrado pelo Motorista

151	Motor Deslacrado pelo Motorista
152	Motor Lacrado pela Central
153	Motor Deslacrado pela Central
154	Motor Deslacrado Automaticamente pelo RI
155	Estouro de Memória Flash para armazenar FPs
156	Excedido o limite máximo de FPs simultâneas
157	Excedido o limite de linhas da Tab. de Transições
158	Recepção de Telecomando Satélite OK no Rastreador
159	Teste de Comunicação Satélite
160	Funções Programáveis Inibidas no Rastreador
161	Funções Programáveis Inibidas e Apagadas no RI
162	Funções Programáveis Liberadas no Rastreador
163	Motorista não identificado
164	Motorista entrou ID inválida mais que 5 vezes
165	Telemetria entrou em falha
166	Telemetria recuperou-se da falha
169	Recepção de mensagem OK
170	Atuador 1 ligado
171	Atuador 2 ligado
172	Atuador 1 desligado
173	Atuador 2 desligado
178	Timeout na recepção de mensagem
179	Erro de processamento da mensagem
180	Detecção de Jamming Celular
181	Fim de detecção de Jamming Celular
184	Infração de Telemetria 2.0
193	Telemetria MTO
198	Fechamento do baú 1
203	Abertura do baú 1
236	Umidade
237	Temperatura e Umidade

19.10.8. Recepção de mensagem OK

Este teleevento, identificado pela tag **<Evento>** 169 indica a recepção pelo rastreador de uma mensagem. A definição das propriedades da mensagem recebida são descritas pelas tokens abaixo. Veja a seguir:

<!-- Tipo do Evento Recebido: 169 (decimal) -->

<Evento> 169 </Evento>

<!-- Tipo da Mensagem que foi recebida:

0 = Mensagem Formatada,

1 = Mensagem Livre,

2 = Mensagem Pré-Definida,

3 = Mensagem Binária -->

<TipoMensagem> </TipoMensagem>

<!-- Id da Mensagem, gerado pelo cliente entre 0 e 255. Assim que recebida no terminal, o veículo responde com um Teleevento Confirmação de Recebimento de Mensagem com o Id da Mensagem enviado no telecomando -->

<IdMsgConfirmacao> </IdMsgConfirmacao>

Este teleevento é gerado quando todas as partes de uma mesma mensagem são entregue com sucesso, caso esse teleevento não seja gerado em até 15 minutos pode-se considerar que houve uma falha no envio da mensagem e o cliente pode retransmitir a mensagem.

Timeout na recepção de mensagem

Este teleevento, identificado pela tag <Evento> 178 indica timeout a recepção pelo rastreador de uma mensagem. A definição das propriedades da mensagem recebida são descritas pelas tokens abaixo. Veja a seguir:

<!-- Tipo do Evento Recebido: 169 (decimal) -->

<Evento> 178 </Evento>

<!-- Tipo da Mensagem que foi recebida:

0 = Mensagem Formatada,

1 = Mensagem Livre,

2 = Mensagem Pré-Definida,

3 = Mensagem Binária -->

<TipoMensagem> </TipoMensagem>

<!-- Id da Mensagem, gerado pelo cliente entre 0 e 255. Assim que recebida no terminal, o veículo responde com um Teleevento Confirmação de Recebimento de Mensagem com o Id da Mensagem enviado no telecomando -->

<IdMsgConfirmacao> </IdMsgConfirmacao>

Este teleevento é gerado quando uma das partes de uma mensagem não conseguirem ser entregues em um intervalo de tempo de no máximo 15 minutos.

19.10.9. Erro de processamento da mensagem

Este teleevento, identificado pela tag <Evento> 179 indica erro no processamento de um mensagem pelo rastreador. A definição das propriedades da mensagem recebida são descritas pelas tokens abaixo. Veja a seguir:

<!-- Tipo do Evento Recebido: 169 (decimal) -->

<Evento> 179 </Evento>

<!-- Tipo da Mensagem que foi recebida:

0 = Mensagem Formatada,

1 = Mensagem Livre,

2 = Mensagem Pré-Definida,

3 = Mensagem Binária -->

<TipoMensagem> </TipoMensagem>

<!-- Id da Mensagem, gerado pelo cliente entre 0 e 255. Assim que recebida no terminal, o veículo responde com um Teleevento Confirmação de Recebimento de Mensagem com o Id da Mensagem enviado no telecomando -->

<IdMsgConfirmacao> </IdMsgConfirmacao>

Este teleevento é gerado quando partes distintas de mensagens diferentes chegam fora de ordem ao rastreador.

19.10.10. Mensagem Livre

Texto digitado no terminal instalado no veículo. A tag <Texto> contém o texto digitado e a tag <CodMsg> para este teleevento é 97 (hexadecimal).

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 97 </CodMsg>

<!-- Texto da Mensagem Livre enviada pelo Rastreador -->

<Texto> </Texto>

19.10.11. Mensagem Predefinida

Texto selecionado no terminal instalado no veículo e enviado para a Central SaverTurbo. A tag <Texto> contém o texto digitado, a tag <IdMsgPre> possui o código da mensagem dentro do cadastro da Central SaverTurbo e a tag <CodMsg> para este teleevento é A4 (hexadecimal).

<!-- Identificacao da Mensagem Predefinida -->

<CodMsg> A4 </CodMsg>

<!-- Id da Mensagem Predefinida enviada pelo Rastreador -->

<IdMsgPre> </IdMsgPre>

<!-- Texto da Mensagem Predefinida enviada pelo Rastreador -->

<Texto> </Texto>

19.10.12. Mensagem Binária

Texto que foi enviado para o RI através da porta RS-232. A tag <Texto> contém o texto recebido e a tag <CodMsg> para este teleevento é 6C (hexadecimal).

<!-- Identificacao da Mensagem -->

<CodMsg> 6C </CodMsg>

<!-- Id da Mensagem, gerado pelo RI entre 0 e 255. -->

<IdMensagem> </IdMensagem>

<!-- Texto da Mensagem Binária em HEXA. -->
<Texto> </Texto>

19.10.13. Teleeventos Personalizados

Teleeventos Personalizados são aqueles identificados pela tag <CodMsg> 68 (hexadecimal). Para diferenciar um teleevento personalizado basta analisar o conteúdo da tag <IdEvtPersonalizado>, que possuirá um valor único para cada categoria de evento na tag <EvtSistema>. A tabela a abaixo contém a listagem geral.

<!-- Identificacao da Mensagem -->
<CodMsg> 68 </CodMsg>

<!-- Identificador do Teleevento Personalizado -->
<IdEvtPersonalizado> </IdEvtPersonalizado>

<!-- Descrição do Teleevento Personalizado -->
<DescEvtPersonalizado> </DescEvtPersonalizado>

<!-- Se é um Teleevento Personalizado de Sistema
0 = Teleevento Personalizado de Usuário,
1 = Teleevento Personalizado de Sistema -->
<EvtSistema> </EvtSistema>

<!-- Tipo do Teleevento Personalizado
0 = Teleevento Normal,
1 = Alerta,
2 = Alarme,
3 = Bloqueio,
2 = Solicitação Autorização -->
<TipoEvtPersonalizado> </TipoEvtPersonalizado>

<!-- Complementos do Teleevento Personalizado -->
<Complemento>
 <Complemento1> </Complemento1>
 <ComplementoN> </ComplementoN>
</Complemento>

ID	Descrição	Tipo	Complemento
0	Temperatura Automática de Múltiplos Sensores	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA1> </TEMPERATURA1> <!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA2> </TEMPERATURA2> <!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA3> </TEMPERATURA3>

			<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA4> </TEMPERATURA4> <!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA5> </TEMPERATURA5>
1	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 1	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA1> </TEMPERATURA1>
2	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 2	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA2> </TEMPERATURA2>
3	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 3	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA3> </TEMPERATURA3>
4	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 4	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA4> </TEMPERATURA4>
5	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 5	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA5> </TEMPERATURA5>
6	Temperatura do Sensor 1 Abaixo da Mínima	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA1> </TEMPERATURA1>
7	Temperatura do Sensor 2 Abaixo da Mínima	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA2> </TEMPERATURA2>
8	Temperatura do Sensor 3 Abaixo da Mínima	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA3> </TEMPERATURA3>
9	Temperatura do Sensor 4 Abaixo da Mínima	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA4> </TEMPERATURA4>
10	Temperatura do Sensor 5 Abaixo da Mínima	1	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA5> </TEMPERATURA5>
11	Retorno à Faixa Normal de Temperatura 1	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA1> </TEMPERATURA1>
12	Retorno à Faixa Normal de Temperatura 2	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA2> </TEMPERATURA2>
13	Retorno à Faixa Normal de Temperatura 3	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA3> </TEMPERATURA3>
14	Retorno à Faixa Normal de Temperatura 4	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA4> </TEMPERATURA4>
15	Retorno à Faixa Normal de Temperatura 5	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA5> </TEMPERATURA5>
16	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 1	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA1> </TEMPERATURA1>
17	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 2	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA2> </TEMPERATURA2>
18	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 3	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA3> </TEMPERATURA3>
19	Excedida Temperatura Máxima do Sensor 4	0	<!-- Inteiro de 16 bits com sinal --> <TEMPERATURA4> </TEMPERATURA4>

Observação: Para o caso dos Eventos Personalizados de Temperatura as tags **<Complemento>** são substituídas pelas tokens **<TEMPERATURA1>** até **<TEMPERATURA5>**, sendo que cada uma dessas tags traz um valor inteiro de um sensor de temperatura, o valor da temperatura é apresentado como em potência de 10, ou seja,

para se ter o valor real basta dividi-lo por 10. Caso ocorra algum erro na leitura dos sensores de temperatura serão reportados os seguintes valores para as tags **<TEMPERATURA>**:

32767 = Não Lido

32766 = Erro de Leitura

32765 = Fora de Faixa

OBS: o segundo bit menos significativo do campo tipo_wsdt do cliente é utilizado para sinalizar se ele receberá os dados de latitude/longitude no formato atual de hora, minutos e segundos (xx_xx_x.xxx_N/S) ou no formato decimal (-x,xxxxx).

Caso seja 0, ele recebe como xx_xx_x.xxx_N/S. Caso seja 1, o retorno será -x,xxxxx.

19.11. TELEEVENTOS DE CONTROLE POR CODIGO EVENTO

Função:	String ObtemEventosCtrlEvt(String Usuario, String Senha, Long UltimoSequencialCtrl, String CodMsg)
Retorno:	Lista de eventos de Controle e retorno de comandos.

Retorna os eventos de controle (Eventos Logísticos, Posições Avulsas e Confirmações de Comandos Enviados).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencialCtrl: O último número sequencial de teleeventos de controle.

CodMsg: Identificador da Mensagem. Verificar item [19.10.1](#).

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

19.12. TELEEVENTOS DE CONTROLE POR LISTA DE CODIGO EVENTO

Função:	String ObtemEventosCtrlByListCodEvt(String Usuario, String Senha, Long UltimoSequencialCtrl, String CodEvt)
Retorno:	Lista de eventos de Controle e retorno de comandos.

Retorna os eventos de controle do Omnisafe(Eventos Logísticos, Posições Avulsas e Confirmações de Comandos Enviados).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencialCtrl: O último número sequencial de teleeventos de controle.

ListCodEvt: Lista de Identificador da Mensagem. Verificar item [19.10.1](#).

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

19.13. TELEEVENTOS NORMAIS, DE CONTROLE E IMPORTAÇÃO

Retorna os eventos normais, de controle, de importação e retorno de status envio de comandos.

Função:	String ObtemEventos (String Usuario, String Senha, Long UltimoSequencial, Long UltimoSequencialCtrl, Long UltimoSeqCtrlImport)
Retorno:	Lista de eventos de Controle e retorno de comandos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencial: O último número sequencial de teleeventos normais.

UltimoSequencialCtrl: O último número sequencial de teleeventos de controle.

UltimoSequencialCtrlImport: O último número sequencial de teleeventos de controle de importação.

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

OBS: o segundo bit menos significativo do campo tipo_wstt do cliente é utilizado para sinalizar se ele receberá os dados de latitude/longitude no formato atual de hora, minutos e segundos (xx_xx_x.xxx_N/S) ou no formato decimal (-x,xxxxx).

Caso seja 0, ele recebe como xx_xx_x.xxx_N/S. Caso seja 1, o retorno será -x,xxxxx.

19.14. TELEEVENTOS DE MENSAGEM FORMATADA

Retorna os eventos de mensagens formatadas e retorno de status envio de comandos.

Função:	String ObtemEventosMF(String Usuario, String Senha, Long UltimoSequencialCtrl)
Retorno:	Lista de eventos de Controle e retorno de comandos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencialCtrl: O último número sequencial de teleeventos de controle.

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

OBS: o segundo bit menos significativo do campo tipo_wsdt do cliente é utilizado para sinalizar se ele receberá os dados de latitude/longitude no formato atual de hora, minutos e segundos (xx_xx_x.xxx_N/S) ou no formato decimal (-x,xxxxx).

Caso seja 0, ele recebe como xx_xx_x.xxx_N/S. Caso seja 1, o retorno será -x,xxxxx.

19.15. TELEEVENTOS NORMAIS

Função:	<code>String</code> ObtemEventosNormais(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Long</code> UltimoSequencial)
Retorno:	Lista de eventos normais.

Retorna os eventos normais (osição automática e Sinal de Vida)

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

UltimoSequencial: O último número sequencial de teleeventos normais.

19.15.1. SINAL DE VIDA

A tag `<CodMsg>` conterà o valor 9F (hexadecimal), que identifica um teleevento de Sinal de Vida.

```
<!-- Identificacao da Mensagem -->
<CodMsg> 9F </CodMsg>
```

19.15.2. POSIÇÃO AUTOMÁTICA

A tag `<CodMsg>` conterà o valor 92 (hexadecimal), que identifica um teleevento de

Posição Automática.

```
<!-- Identificacao da Mensagem -->
<CodMsg> 92 </CodMsg>
```

Descrição do retorno: Exemplo no item [Cabeçalho Padrão dos Teleeventos](#).

OBS: o segundo bit menos significativo do campo tipo_wsdt do cliente é utilizado para sinalizar se ele receberá os dados de latitude/longitude no formato atual de hora, minutos e segundos (xx_xx_x.xxx_N/S) ou no formato decimal (-x,xxxxx).

Caso seja 0, ele recebe como xx_xx_x.xxx_N/S. Caso seja 1, o retorno será -x,xxxxx.

19.16. TELEEVENTOS PERSONALIZADOS

19.16.1. CADASTRAR TELEEVENTO PERSONALIZADO

Função:	String CadastrarTeleEventoPersonalizado (String Usuario, String Senha, String descricao, Integer tipo, Integer txSatelite, Integer txCelular, Integer p1, Integer p2, Integer p3, Integer p4, Integer p5, Integer p6, Integer p7, Integer p8, Integer p9, Integer p10)
Retorno:	Mensagem de sucesso na operação ou mensagem de falha.

Insere no banco de dados um teleevento personalizado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

tipo: 0=Teleevento, 1=Alerta, 2=Alarme, 3=Bloqueio, 4=Solicitação de autorização.

txSatelite: Transmissão de satélite – 0=nunca, 1=imediato, 2=histórico;

txCelular: Transmissão de celular – 0=nunca, 1=imediato, 2=histórico;

P1, P2...P10: ID dos complementos segundo a [Tabela de Complementos](#).

O valor da soma dos bytes dos complementos não pode ultrapassar 10.

19.16.2. LISTAR TELEEVENTOS PERSONALIZADO

Função:	String ListarTeleEventosPersonalizados (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de tele eventos personalizados transmitidas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaTeleEventosPersonalizados>
  <TEventoPersonalizado>
```

```
<IdEvento>0</IdEvento>
<Descricao>CHECK LIST: Inicio de Check List.</Descricao>
<Tipo>2</Tipo>
<TxSatelite>1</TxSatelite>
<TxCelular>1</TxCelular>
<TxSMS>0</TxSMS>
<Modulo1Porta1>0</Modulo1Porta1>
<Modulo2Porta2>0</Modulo2Porta2>
<Sistema>0</Sistema>
<Modulo3Porta3>0</Modulo3Porta3>
<Modulo4Porta4>0</Modulo4Porta4>
<Modulo5Porta5>0</Modulo5Porta5>
<Modulo6Porta6>0</Modulo6Porta6>
<Modulo7Porta7>0</Modulo7Porta7>
<Modulo8Porta8>0</Modulo8Porta8>
<Modulo9Porta9>0</Modulo9Porta9>
<Modulo10Porta10>0</Modulo10Porta10>
</TEventoPersonalizado>
</ListaTeleEventosPersonalizados>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

19.16.3. ATUALIZAR TELEEVENTO PERSONALIZADO

Função:	String AtualizarTeleEventoPersonalizado (String Usuario, String Senha, Integer idEvento, Integer sistema, String descricao, Integer tipo, Integer txSatelite, Integer txCelular, Integer p1, Integer p2, Integer p3, Integer p4, Integer p5, Integer p6, Integer p7, Integer p8, Integer p9, Integer p10)
Retorno:	Mensagem de sucesso na operação ou mensagem de falha.

Atualiza no banco de dados um teleevento personalizado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

tipo: 0=Teleevento, 1=Alerta, 2=Alarme, 3=Bloqueio, 4=Solicitação de autorização.

txSatelite: Transmissão de satélite – 0=nunca, 1=imediato, 2=histórico;

txCelular: Transmissão de celular – 0=nunca, 1=imediato, 2=histórico;

P1, P2...P10: ID dos complementos segundo a [Tabela de Complementos](#).

O valor da soma dos bytes dos complementos não pode ultrapassar 10.

19.17. OBTEM POSIÇÃO ATUAL DO VEÍCULO

Função:	String ObtemPosicaoAtual (String Usuario, String Senha, String Serial)
---------	---

Retorno:	String contendo XML com a posição atual do veículo ou mensagem de erro.
----------	--

Este método retorna a posição atual do veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Serial: Serial do veículo com prefixo.

Modelo XML:

```
<Posicao>
  <CODE></CODE>
  <ID></ID>
  <DATA></DATA>
  <ID_OBJECT_TRACKER></ID_OBJECT_TRACKER>
  <DATASYS></DATASYS>
  <VEICULO_ID></VEICULO_ID>
  <Latitude></Latitude>
  <Longitude></Longitude>
  <ODOMETER></ODOMETER>
  <VEL></VEL>
  <IGNITION>0</IGNITION>
  <RPM></RPM>
  <DRIVER_ID></DRIVER_ID>
  <DIR></DIR>
  <IN1></IN1>
  <IN2></IN2>
  <IN3></IN3>
  <IN4></IN4>
  <IN5></IN5>
  <IN6></IN6>
  <IN7></IN7>
  <IN8></IN8>
  <OUT1></OUT1>
  <OUT2></OUT2>
  <OUT3></OUT3>
  <OUT4></OUT4>
  <OUT5></OUT5>
  <OUT6></OUT6>
  <OUT7></OUT7>
  <OUT8></OUT8>
  <GPRS></GPRS>
  <GPS></GPS>
  <HOURMETER></HOURMETER>
  <VOLTAGE></VOLTAGE>
  <TEMPERATURE></TEMPERATURE>
  <COUNT2></COUNT2>
  <ACCELEROMETER_EVENT></ACCELEROMETER_EVENT>
  <ACCELEROMETER_VALUE></ACCELEROMETER_VALUE>
```



```
<ENDereco></ENDereco>
<LacreBau></LacreBau>
<LacreCabine></LacreCabine>
<LacreCarreta></LacreCarreta>
<FalhaTravaMot></FalhaTravaMot>
<BatIntOut></BatIntOut>
<BatExtOut></BatExtOut>
<EngateCarreta></EngateCarreta>
<BotaoBau></BotaoBau>
<PortaEsquerda></PortaEsquerda>
<PortaDireita></PortaDireita>
<PortaBau></PortaBau>
<BotaoPanico></BotaoPanico>
<ModoEcoEnergia></ModoEcoEnergia>
<Status></Status>
<Id_cerca> </Id_cerca>
<Espelhamento></Espelhamento>
<Evento></Evento>
<SubEvento></SubEvento>
<TempoCom></TempoCom>
<TEMPERATURE2></TEMPERATURE2>
<TEMPERATURE3></TEMPERATURE3>
<TEMPERATURE4></TEMPERATURE4>
<TEMPERATURE5></TEMPERATURE5>
<INDICADORES/>
<UMIDADE></UMIDADE>
<DESCRICAO_MACRO/>
<COD_MACRO></COD_MACRO>
<ALERTAS_TORNOZELEIRA></ALERTAS_TORNOZELEIRA>
<FWVER></FWVER>
<HWVER></HWVER>
<SatUsed></SatUsed>
<SatSeen></SatSeen>
<Hdop></Hdop>
<Operadora></Operadora>
<AccelX></AccelX>
<AccelY></AccelY>
<AccelZ></AccelZ>
<SinalGSM></SinalGSM>
<BateriaBaixa></BateriaBaixa>
<UMIDADE2></UMIDADE2>
<UMIDADE3></UMIDADE3>
<UMIDADE4></UMIDADE4>
<UMIDADE5></UMIDADE5>
</Posicao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

19.18. OBTEN POSIÇÕES ATUAIS DOS VEÍCULOS DO CLIENTE

Função:	<code>String</code> ObtemAllPosicoesAtuais (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
---------	--

Retorno:	String contendo XML com a posições atuais dos veículos ou mensagem de erro.
----------	--

Este método retorna todas as posições atuais dos veículos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML:

```
<Posicoes>
  <Posicao>
    <CODE></CODE>
    <ID></ID>
    <DATA></DATA>
    <ID_OBJECT_TRACKER></ID_OBJECT_TRACKER>
    <DATASYS></DATASYS>
    <VEICULO_ID></VEICULO_ID>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <ODOMETER></ODOMETER>
    <VEL></VEL>
    <IGNITION>0</IGNITION>
    <RPM></RPM>
    <DRIVER_ID></DRIVER_ID>
    <DIR></DIR>
    <IN1></IN1>
    <IN2></IN2>
    <IN3></IN3>
    <IN4></IN4>
    <IN5></IN5>
    <IN6></IN6>
    <IN7></IN7>
    <IN8></IN8>
    <OUT1></OUT1>
    <OUT2></OUT2>
    <OUT3></OUT3>
    <OUT4></OUT4>
    <OUT5></OUT5>
    <OUT6></OUT6>
    <OUT7></OUT7>
    <OUT8></OUT8>
    <GPRS></GPRS>
    <GPS></GPS>
    <HOURMETER></HOURMETER>
    <VOLTAGE></VOLTAGE>
    <TEMPERATURE></TEMPERATURE>
    <COUNT2></COUNT2>
    <ACCELEROMETER_EVENT></ACCELEROMETER_EVENT>
    <ACCELEROMETER_VALUE></ACCELEROMETER_VALUE>
```

```
<ENDERECO></ENDERECO>
<LacreBau></LacreBau>
<LacreCabine></LacreCabine>
<LacreCarreta></LacreCarreta>
<FalhaTravaMot></FalhaTravaMot>
<BatIntOut></BatIntOut>
<BatExtOut></BatExtOut>
<EngateCarreta></EngateCarreta>
<BotaoBau></BotaoBau>
<PortaEsquerda></PortaEsquerda>
<PortaDireita></PortaDireita>
<PortaBau></PortaBau>
<BotaoPanico></BotaoPanico>
<ModoEcoEnergia></ModoEcoEnergia>
<Status></Status>
<Id_cerca> </Id_cerca>
<Espelhamento></Espelhamento>
<Evento></Evento>
<SubEvento></SubEvento>
<TempoCom></TempoCom>
<TEMPERATURE2></TEMPERATURE2>
<TEMPERATURE3></TEMPERATURE3>
<TEMPERATURE4></TEMPERATURE4>
<TEMPERATURE5></TEMPERATURE5>
<INDICADORES/>
<UMIDADE></UMIDADE>
<DESCRICAO_MACRO/>
<COD_MACRO></COD_MACRO>
<ALERTAS_TORNOZELEIRA></ALERTAS_TORNOZELEIRA>
<FWVER></FWVER>
<HWVER></HWVER>
<SatUsed></SatUsed>
<SatSeen></SatSeen>
<Hdop></Hdop>
<Operadora></Operadora>
<AccelX></AccelX>
<AccelY></AccelY>
<AccelZ></AccelZ>
<SinalGSM></SinalGSM>
<BateriaBaixa></BateriaBaixa>
<UMIDADE2></UMIDADE2>
<UMIDADE3></UMIDADE3>
<UMIDADE4></UMIDADE4>
<UMIDADE5></UMIDADE5>
```

</Posicao>

</Posicoes>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag **<Posicoes>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Posicao>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<Posicoes>** dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

20. FUNÇÃO PROGRAMADA

20.1. ATUALIZAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> AtualizarFuncaoProgramada(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdFuncProg, <code>String</code> NomeFP, <code>Integer</code> SolicSenhaTerminal, <code>Integer</code> TipoSenhaTerminal, <code>String</code> Anotacao, <code>Integer</code> CriterioExecucao, <code>Integer</code> TempMaxExecucao)
Retorno:	<code>String</code> contendo xml de sucesso ou código de erro.

Este método atualiza uma função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdFuncProg: Id da Função Programada a ser alterada.

NomeFP: Nome dado a Função Programada.

SolicSenhaTerminal: Solicitar senha no terminal do veiculo

0 = não solicitar.

1 = solicitar.

TipoSenhaTerminal: Tipo de Senha solicitada no terminal

0 = motorista.

1 = supervisor.

Anotacao: Texto de exibido em anotações.

CriterioExecucao: Critério usando para execução da Função Programada

0 = Sempre

1 = enquanto PELO MENOS UMA VEZ...

2 =. Enquanto TODAS...

TempMaxExecucao: Tempo máximo de execução.

0 = não considerar tempo

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 1 minuto

120 = 2 minutos

180 = 3 minutos

240 = 4 minutos

300 = 5 minutos
 600 = 10 minutos
 900 = 15 minutos
 1200 = 20 minutos
 1500 = 25 minutos
 1800 = 30 minutos
 2700 = 45 minutos
 3600 = 1 hora
 7200 = 2 horas
 10800 = 3 horas
 14400 = 4 horas
 18000 = 5 horas
 25200 = 7 horas
 36000 = 10 horas
 43200 = 12 horas
 54000 = 15 horas
 86400 = 24 horas
 129600 = 36 horas
 259200 = 72 horas

Descrição do retorno:

<confirmacao>Funcao Programada atualizada com sucesso</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.2. ATUALIZAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	String AtualizarGrupoFuncaoProgramavel(String Usuario, String Senha, Integer IdGrupo, String Nome)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método atualiza um grupo de função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser alterado.

Nome: Nome a ser dado ao grupo.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<teleevento>
  <codmsg>0</codmsg>
  <msgerro>Grupo Atualizado com sucesso</msgerro>
</teleevento>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.3. CRIAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> CriarFuncaoProgramada(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdGrupo, <code>String</code> NomeFP, <code>Integer</code> SolicSenhaTerminal, <code>Integer</code> TipoSenhaTerminal, <code>String</code> Anotacao, <code>Integer</code> CriterioExecucao, <code>Integer</code> TempMaxExecucao)
Retorno:	<code>String</code> contendo xml de sucesso ou código de erro.

Este método cria uma função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser vinculada a Função Programada.

NomeFP: Nome dado a Função Programada.

SolicSenhaTerminal: Solicitar senha no terminal do veículo

0 = não solicitar.

1 = solicitar.

TipoSenhaTerminal: Tipo de Senha solicitada no terminal

0 = motorista.

1 = supervisor.

Anotacao: Texto de exibido em anotações.

CriterioExecucao: Critério usando para execução da Função Programada

0 = sempre

1 = enquanto PELO MENOS UMA VEZ...

2 = enquanto TODAS...

TempMaxExecucao: Tempo máximo de execução.

0 = não considerar tempo

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 1 minuto

120 = 2 minutos

180 = 3 minutos

240 = 4 minutos

300 = 5 minutos
600 = 10 minutos
900 = 15 minutos
1200 = 20 minutos
1500 = 25 minutos
1800 = 30 minutos
2700 = 45 minutos
3600 = 1 hora
7200 = 2 horas
10800 = 3 horas
14400 = 4 horas
18000 = 5 horas
25200 = 7 horas
36000 = 10 horas
43200 = 12 horas
54000 = 15 horas
86400 = 24 horas
129600 = 36 horas
259200 = 72 horas

Descrição do retorno:

<confirmacao>Funcao Programada salva com sucesso</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.4. CRIAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	String CriarGrupoFuncaoProgramavel(String Usuario, String Senha, String Nome)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método criar um grupo de função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Nome: Nome a ser dado ao grupo.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<teleevento>

```
<codmsg>0</codmsg>
<msgerro>Grupo Salvo com sucesso</msgerro>
</teleevento>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.5. EXCLUIR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> ExcluirGrupoFuncaoProgramavel(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdGrupo)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui um grupo de função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser excluído.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<teleevento>
  <codmsg>0</codmsg>
  <msgerro>Grupo Excluido com sucesso</msgerro>
</teleevento>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.6. INFORMAÇÕES DE UM GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> RetornarInformacoesGrupoFuncaoProgramavel(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdGrupo)
Retorno:	<code>String</code> contendo informações (nome) ou código de erro.

Este método retorna informações (nome) de um grupo de função programável.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser buscado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<Grupo>
```

```
<IdGrupo></IdGrupo>
<Nome></Nome>
</Grupo>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.7. LISTAR FUNÇÕES PROGRAMADAS

Função:	String ListarFuncoesProgramadas(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado listar grupo de mensagem formatada detalhada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<ListaFuncProg>
  <FuncProg>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <IdGrupoFuncProg></IdGrupoFuncProg>
    <Descricao></Descricao>
  </FuncProg>
</ListaFuncProg>
```

20.8. LISTAR FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	String ListarFuncaoProgramada(String Usuario, String Senha, Integer IdFuncProg)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista a função programável do cliente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdFuncProg: Id da Função Programada a ser consultada.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:


```
<FuncProg>
  <ID></ID>
  <IDGrupo></IDGrupo>
  <Descricao></Descricao>
  <SolicSenhaTerm></SolicSenhaTerm>
  <TipoSenhaTerm></TipoSenhaTerm>
  <Tipo></Tipo>
  <Texto></Texto>
  <Critério></Critério>
  <TempoExecucao></TempoExecucao>
  <ModoEdicao></ModoEdicao>
  <FonteJupter></FonteJupter>
  <OpCodeJupter></OpCodeJupter>
  <ByteCodeHexJupter></ByteCodeHexJupter>
  <Status></Status>
  <MsgErro> </MsgErro>
  <IdUsuarioCriacao></IdUsuarioCriacao>
  <DataHoraCriacao></DataHoraCriacao>
  <IdUsuarioAlteracao></IdUsuarioAlteracao>
  <DataHoraAlteracao> </DataHoraAlteracao>
  <StatusHomologacao></StatusHomologacao>
  <IdUsuarioHomologacao></IdUsuarioHomologacao>
  <Sistema></Sistema>
</FuncProg>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.9. LISTAR GRUPO COM FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> ListarGrupoComFuncProg(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdGrupo)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista o grupo de função programável do cliente com suas respectivas funções programáveis.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdGrupo: Id do grupo a ser consultado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaGrupoFuncProg>
  <Grupo>
    <IdGrupo></IdGrupo>
    <Nome></Nome>
```

```

</Grupo>
<ListaFuncProg>
  <FuncProg>
    <ID></ID>
    <IDGrupo></IDGrupo>
    <Descricao></Descricao>
    <SolicSenhaTerm></SolicSenhaTerm>
    <TipoSenhaTerm></TipoSenhaTerm>
    <Tipo></Tipo>
    <Texto></Texto>
    <Critério></Critério>
    <TempoExecucao></TempoExecucao>
    <ModoEdicao></ModoEdicao>
    <FonteJupter></FonteJupter>
    <OpCodeJupter></OpCodeJupter>
    <ByteCodeHexJupter></ByteCodeHexJupter>
    <Status></Status>
    <MsgErro> </MsgErro>
    <IdUsuarioCriacao></IdUsuarioCriacao>
    <DataHoraCriacao></DataHoraCriacao>
    <IdUsuarioAlteracao></IdUsuarioAlteracao>
    <DataHoraAlteracao> </DataHoraAlteracao>
    <StatusHomologacao></StatusHomologacao>
    <IdUsuarioHomologacao></IdUsuarioHomologacao>
    <Sistema></Sistema>
  </FuncProg>
</ListaFuncProg>
</ListaGrupoFuncProg>

```

Observação: A tag `<ListaGrupoFuncProg>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando.

Observação1: A tag `<Grupo>` ocorre somente uma vez dentro da tag `<ListaGrupoFuncProg>`.

Observação2: A tag `<ListaFuncProg>` ocorre somente uma vez dentro da tag `<ListaGrupoFuncProg>`.

Observação3: A tag `<FuncProg>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaFuncProg>` dependendo da quantidade de Função programada vinculada ao grupo do cliente.

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.10. LISTAR GRUPO DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Função:	<code>String</code> ListarGrupoFuncaoProgramavel(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os grupos de função programável do cliente.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaGrupo>
  <Grupo>
    <IdGrupo></IdGrupo>
    <Nome></Nome>
  </Grupo>
</ListaGrupo>
```

Observação: A tag `<ListaGrupo>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<Grupo>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaGrupo>` dependendo da quantidade de grupos do cliente.

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.11. LISTAR TODAS AS REAÇÕES AUTOMATICAS

Função:	<code>String</code> ListarReacaoAutoAll(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as regras das funções programadas.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaDefReacao>
  <DefReacao>
    <Reacao></Reacao>
    <Descricao></Descricao>
    <Identificador></Identificador>
    <SQL><SQL/>
    <TipoCompilador></TipoCompilador>
```

```
<Instrucoes></Instrucoes>
<VisivelUsuario></VisivelUsuario>
<VisivelAvancado></VisivelAvancado>
<TipoRotina></TipoRotina>
<Categoria></Categoria>
<MsgErro></MsgErro>
<NivelRotina></NivelRotina>
<idAcessorio></idAcessorio>
<valorAcessorio></valorAcessorio>
</DefReacao>
</ListaDefReacao>
```

Observação: A tag `<ListaDefReacao>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<DefReacao>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaDefReacao>` dependendo da quantidade de reações.

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.12. REGRA

20.12.1. CRIAR REGRA

Função:	<code>String</code> CriarRegra(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdFuncProg, <code>String</code> NomeRegra, <code>Integer</code> CriterioExecucao, <code>Integer</code> TempMaxExecucao, <code>Integer</code> NumMaxExecucao)
Retorno:	<code>String</code> contendo xml de sucesso ou código de erro.

Este método cria uma regra.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdFuncProg: Id da Função Programada a ser vinculada a Regra.

NomeRegra: Nome dado a Regra.

CriterioExecucao: Critério usando para execução da Função Programada

0 = Sempre

1 = enquanto PELO MENOS UMA VEZ...

2 = enquanto TODAS...

TempMaxExecucao: Tempo máximo de execução.

0 = não considerar tempo

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 1 minuto
 120 = 2 minutos
 180 = 3 minutos
 240 = 4 minutos
 300 = 5 minutos
 600 = 10 minutos
 900 = 15 minutos
 1200 = 20 minutos
 1500 = 25 minutos
 1800 = 30 minutos
 2700 = 45 minutos
 3600 = 1 hora
 7200 = 2 horas
 10800 = 3 horas
 14400 = 4 horas
 18000 = 5 horas
 25200 = 7 horas
 36000 = 10 horas
 43200 = 12 horas
 54000 = 15 horas
 86400 = 24 horas
 129600 = 36 horas
 259200 = 72 horas

NumMaxExecucao: Número máximo de execução de 0 até 10.

0 = executar sempre

1 = executar uma vez

.

.

10 = executar dez vezes.

Descrição do retorno:

<Confirmacao>Regra salva com sucesso</Confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.12.2. ATUALIZAR REGRA

Função:	String AtualizarRegra(String Usuario, String Senha, Integer IdFuncProg, Integer IdRegra, String NomeRegra, Integer CriterioExecucao, Integer TempMaxExecucao, Integer NumMaxExecucao)
Retorno:	String contendo xml de sucesso ou código de erro.

Este método atualiza uma regra.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdFuncProg: Id da Função Programada da qual a regra está vinculada.

IdRegra: Id da Regra a ser atualizada.

NomeRegra: Nome dado a Regra.

CriterioExecucao: Critério usando para execução da Função Programada

0 = sempre

1 = enquanto PELO MENOS UMA VEZ...

2 = enquanto TODAS...

TempMaxExecucao: Tempo máximo de execução.

0 = não considerar tempo

5 = 5 segundos

10 = 10 segundos

20 = 20 segundos

30 = 30 segundos

40 = 40 segundos

50 = 50 segundos

60 = 1 minuto

120 = 2 minutos

180 = 3 minutos

240 = 4 minutos

300 = 5 minutos

600 = 10 minutos

900 = 15 minutos

1200 = 20 minutos

1500 = 25 minutos

1800 = 30 minutos

2700 = 45 minutos

3600 = 1 hora

7200 = 2 horas

10800 = 3 horas

14400 = 4 horas

18000 = 5 horas

25200 = 7 horas

36000 = 10 horas

43200 = 12 horas

54000 = 15 horas

86400 = 24 horas

129600 = 36 horas

259200 = 72 horas

NumMaxExecucao: Número máximo de execução de 0 até 10.

Descrição do retorno:

<confirmacao>Regra atualizada com sucesso</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.12.3. LISTAR REGRA

Função:	String ListarRegra(String Usuario, String Senha, Integer IdFuncProg)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as regras das funções programadas.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdFuncProg: Id da Função Programada a ser consultada.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaRegra>
  <Regra>
    <Id></Id>
    <IdFuncProg></IdFuncProg>
    <IdRegra></IdRegra>
    <NomeRegra></NomeRegra>
    <CriterioExecucao></CriterioExecucao>
    <TempMaxExecucao></TempMaxExecucao>
    <NumMaxExecucao></NumMaxExecucao>
  </Regra>
</ListaRegra>
```

Observação: A tag **<ListaRegra>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Regra>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaRegra>** dependendo da quantidade de regras vinculada a função programada do cliente.

20.13. VARIÁVEIS

20.13.1. EDITAR VARIÁVEL PERSONALIZADA

Função:	String EditarVariavelPersonalizada(String Usuario, String Senha, String Identificador, String Descricao, Integer Disponibilidade)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método edita uma variável personalizada pelo usuário, que pode ser utilizada em funções programadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Identificador: campo que identifica unicamente cada variável. Para as personalizadas, varia de VAR_PERSONALIZADA_1 a VAR_PERSONALIZADA_80.

Descricao: nome da variável.

Disponibilidade: se está ou não disponível para uso (0 – indisponível, 1 – disponível).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Variavel atualizada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

20.13.2. LISTAR VARIÁVEIS PERSONALIZADAS POR TIPO

Função:	<code>String</code> ListarVariaveisPersonalizadasPorTipo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Tipo)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista, pelo tipo, as variáveis personalizadas pelo usuário que podem ser utilizadas em funções programadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: tipo da variável (“Decimal”, “Data”, “Hora”, “Data e hora”, “Lógico”, “Caractere” ou “Inteiro”).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Nome: nome da variável.

Disponibilidade: se está ou não disponível para uso (0 – indisponível, 1 – disponível).

Identificador: campo que identifica unicamente cada variável. Para as personalizadas, varia de VAR_PERSONALIZADA_1 a VAR_PERSONALIZADA_80.

Modelo XML:

```
<ListaVariaveisPersonalizadas>
  <VariavelPersonalizada>
    <Nome></Nome>
    <Disponibilidade></Disponibilidade>
    <Identificador></Identificador>
  </VariavelPersonalizada>
</ListaVariaveisPersonalizadas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag `<ListaVariaveisPersonalizadas>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<VariavelPersonalizada>` é encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaVariaveisPersonalizadas>`.

20.13.3. LISTAR VARIÁVEIS

Função:	<code>String</code> ListarVariaveis(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as variáveis que podem ser utilizadas em funções programadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Nome: nome da variável.

Tipo: tipo da variável (“Decimal”, “Data”, “Hora”, “Data e hora”, “Lógico”, “Caractere” ou “Inteiro”).

Modulo: chave estrangeira no SAVER (composta com Porta).

Porta: chave estrangeira no SAVER (composta com Modulo).

IdVariavel: chave primária no SAVER.

Modelo XML:

```
<ListaVariaveis>
  <Variavel>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></ Tipo >
    <Modulo></ Modulo >
    <Porta></Porta>
    <IdVariavel></IdVariavel>
  </Variavel>
</ListaVariaveis>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag `<ListaVariaveis>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<Variavel>` é encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaVariaveis>`.

20.14. VERIFICAR FUNCAO PROGRAMADA HABILITADO

Função:	<code>String</code> VerificaFuncaoProgramadaHabilitado(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>int</code> IdTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a verificar se o terminal está habilitado para uso de funções programadas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: O identificador do terminal que deseja consultar.

Retorno:

Quando o veículo não permite o uso de funções programadas:

```
<Veiculo><Status>Desabilitado</Status></tVeiculo>
```

Quando o veículo permite o uso de funções programadas:

```
<Veiculo><Status>Habilitado</Status></tVeiculo>
```

21. ISCAS

21.1. LISTAR TODAS AS ISCAS DO CLIENTE

Função:	<code>String</code> ListarIsclasTodos(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo Lista ou código de erro.

Este método lista as iscas do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<Listalscas>
  <Isca>
    <Id></Id>
    <Serial></Serial>
    <Descricao></Descricao>
    <Placa></Placa>
    <Modelo></Modelo>
    <DataCadastro></DataCadastro>
    <DataAtivacao></DataAtivacao>
    <DataExpiracao></DataExpiracao>
    <Status></Status>
  </Isca>
</Listalscas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

21.2. COMANDO ISCA CCID

Função:	<code>String</code> Comandolscaccid(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> IdIsca)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia o comando CCID para isca.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdIsca: Id da isca.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao> Comando CCID enviado!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

21.3. COMANDO ISCA CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

Função:	String ComandolIscaConfigTempos(String Usuario, String Senha, String IdIsca, Integer IntervaloEnvioGPRS, Integer IntervaloEnvioGPRSemModoEmergencia)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia o comando CONFIGTEMPOS para isca.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdIsca: Id da isca.

IntervaloEnvioGPRS: Intervalo de envio GPRS em modo normal (min).

IntervaloEnvioGPRSemModoEmergencia: Intervalo de envio GPRS em modo emergência (min).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Comando CONFIGTEMPOS enviado!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

21.4. COMANDO ISCA INICIAR EMERGÊNCIA

Função:	String ComandolIscaIniciarEmergencia(String Usuario, String Senha, String IdIsca)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia o comando iniciar emergência para a isca.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdIsca: Id da isca.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Comando INICIAR_EMERGENCIA enviado!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

21.5. COMANDO ISCA PARAR EMERGÊNCIA

Função:	String ComandolIscaPararEmergencia(String Usuario, String Senha, String IdIsca)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia o comando parar emergência para isca.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdIsca: Id da isca.

Descrição dos elementos XML do retorno:**Modelo XML:**

<confirmacao> Comando PARAR_EMERGENCIA enviado!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

21.6. COMANDO ISCA PRESET

Função:	String ComandolIscaPreset(String Usuario, String Senha, String IdIsca)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia o comando CCID para isca.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdIsca: Id da isca.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Comando PRESET enviado!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

22. VEÍCULOS

22.1. ATUALIZAR VEÍCULOS

O veículo passado via XML, será importado ou atualizado caso não exista na central.

Função:	String AtualizarVeiculo(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

Detalhamento para cada item do XML:

Alertaaudível : Habilitar alerta Audível

1 = habilita

0 = desabilita

Ano: Ano do veículo.

Anotacoes: Anotação gerais do veículo (Size: 2000)

Bateria: Acessórios existem nobreak

1 = habilita

0 = desabilita

Bau: Acessório Porta Baú

1 = habilita

0 = desabilita



Bloqcomb: Atuador de Bloqueador eletrônico ou solenoide.

1 = habilita

0 = desabilita

Botbau: Acessório disponível, botão do baú.

1 = habilita

0 = desabilita

Botpanico: Sensor de Pânico

1 = habilita

0 = desabilita

Carreta: Habilitar Engate de Carreta

1 = habilita

0 = desabilita

Carretaid: Tipo de Engate de Carreta

0 = desabilitado

1 = com Identificação

2 = com Identificação

Centralprincipal: tipo de central instalada

0= auxiliar

1 = principal

Chassi: Chassi do Veículo (*Size: 30*)

Cidade: Cidade do Veículo (*Size: 50*)

Console: Terminal

1= habilita

0 = desabilita

Cor: Cor do Veículo (*Size: 20*)

Ddd: DDD do Celular 1 (*Size: 5*)

Ddd2: DDD do Celular 2 (*Size: 5*)

Dadoscnx1: Telefone do Celular 1 (*Size: 30*)

Dadoscnx2: Telefone do Celular 2 (*Size: 30*)

Dataalteracao: Data de alteração do cadastro

Datacadastro: Data de Cadastro

Idterminal: Id Terminal do veículo.

Idusuario: Id do usuário que cadastrou a informação.

Marca: A Marca do Veículo. (Size: 20)

Microfoneoculto: Acessório Microfone Oculto

1= habilita

0 = desabilita

Modelo: O modelo do Veículo (Size: 20)

Observacao: Observações do veículo (Size: 60)

Odometro: Deslocamento do veiculo

1= habilita

0 = desabilita

Odometrototalfloat Odometro valor em KM.

Operadoracel: Código da operadora celular 1

15 - Vivo

31 - Oi

36 - Claro

41 – Tim

Operadoracel2: Código da Operadora Celular 2

15 - Vivo

31 - Oi

36 - Claro

41 – Tim

Pisca: Acessório Pisca Alerta

1= habilita

0 = desabilita

Placas: A placa do veículo (Size: 10)



Portas: Acessório Porta Cabine

1= habilita

0 = desabilita

Rastreador: Código do Rastreador

3450 RI 3450

1450 RI 1450

1454 RI 1454 MAX

1460 RI 1460 MAX

1464 RI 1464 MAX

1480 RI 1480 MAX

1484 RI 1484 MAX

4454 RI 4454 MAX TURBO

4464 RI 4464 MAX TURBO

4484 RI 4484 MAX TURBO

454 RI 0454 MINI MAX

5400 RI Omniweb

Sirene: Habilitar atuadores sirene

1= habilita

0 = desabilita

Termometro: temperatura

1= habilita

0 = desabilita

Tipo: Tipo do Veículo (*Size: 20*)

Tipobloqueador: Tipo de bloqueador.

0 = desabilitado

1 = eletrônico

2 = Solenoide

Tipocomunicacao: O tipo de comunicação presente no rastreador, os tipos são liberados para seleção dependendo do modelo do rastreador.

1= Não Disponível

2= Celular GSM

3= Celular Digital

4= Não Disponível

5= Celular AMPS

6= Celular GSM + Satélite

Tipoconsole: Tipo de Terminal.

- 0 = desabilitado
- 1 = alfanumérico
- 2 = compacto
- 3 = alfanumérico Multimídia
- 4 = alfanumérico compacto

Tipotermometro: Tipo de termômetro.

- 0 = desabilitado
- 1 = Sensor Único
- 2 = Sensor Múltiplos

Higrometro:

- 0 = desabilita
- 1 = habilita

TipoOdometro: Tipo do Odometro

- 0 = desabilitado
- 1 = eletrônico
- 2 = mecânico

Tipotrava: Tipo de Trava do Bau

- 0 = desabilitado
- 1 = solenoide
- 2 = motorizada

Travabau: Atuadores trava do baú.

- 1= habilita
- 0 = desabilita

Travaqroda: Trava da Quinta Roda

- 1= habilita
- 0 = desabilita

PrioridadeIP:

- 1= habilita
- 0 = desabilita

Uf: UF do veículo (Size: 10)

Usafuncaoprogramavel: Uso de funções programáveis.

1= habilita

0 = desabilita

Usatelemetria: Usa telemetria.

1= habilita

0 = desabilita

Veiculo: O nome do veículo. (Size: 20)

Versao: Versão do rastreador instalado. (Size: 10)

Versao_Anterior: Versão do rastreador anterior. (Size: 10)

StrSensor1: Descrição do Sensor 1 (Size: 20).

StrSensor2: Descrição do Sensor 2 (Size: 20).

StrSensor3: Descrição do Sensor 3 (Size: 20).

StrSensor4: Descrição do Sensor 4 (Size: 20).

UsoSensor1: Habilitar uso do sensor 1.

0 = desabilita

1 = habilita

UsoSensor2: Habilitar uso do sensor 2.

0 = desabilita

1 = habilita

UsoSensor3: Habilitar uso do sensor 3.

0 = desabilita

1 = habilita

UsoSensor4: Habilitar uso do sensor 4.

0 = desabilita

1 = habilita

UsoAtuador1: Habilitar uso do atuador do sensor 1.

0 = desabilita

1 = habilita

UsoAtuador2: Habilitar uso do atuador do sensor 1.

0 = desabilita



1 = habilita

StrAtuador1: Nome do atuador 1 (Size: 20)

StrAtuador2: Nome do atuador 2 (Size: 20)

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres **<** ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: **<GrupoAlvo>**

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

<Numero> </Numero> ou <Numero/>.

Modelo Arquivo XML:

```
<!-- Marcação do início do veículo -->
<tVeiculo>
  <AlertaAudivel></AlertaAudivel>
  <Ano></Ano>
  <Anotacoes></Anotacoes>
  <Bateria></Bateria>
  <Bau></Bau>
  <BloqComb></BloqComb>
  <BotBau></BotBau>
  <BotPanico></BotPanico>
  <Carreta></Carreta>
  <Carretald></Carretald>
  <CentralPrincipal></CentralPrincipal>
  <Chassi></Chassi>
  <Cidade></Cidade>
  <Console></Console>
  <Cor></Cor>
  <DDD></DDD>
  <DDD2></DDD2>
  <DadosCnx1></DadosCnx1>
  <DadosCnx2></DadosCnx2>
  <DataAlteracao></DataAlteracao>
  <DataCadastro></DataCadastro>
```

```
<IdTerminal></IdTerminal>
<IdUsuario></IdUsuario>
<Marca></Marca>
<MicrofoneOculto></MicrofoneOculto>
<Modelo></Modelo>
<observacao></observacao>
<Odometro></Odometro>
<OdometroTotalFloat></OdometroTotalFloat>
<OperadoraCEL></OperadoraCEL>
<OperadoraCEL2></OperadoraCEL2>
<Pisca></Pisca>
<Placas></Placas>
<Portas></Portas>
<Rastreador></Rastreador>
<Sirene></Sirene>
<Termometro></Termometro>
<Higrometro></Higrometro>
<Tipo></Tipo>
<TipoBloqueador></TipoBloqueador>
<TipoComunicacao></TipoComunicacao>
<TipoConsole></TipoConsole>
<TipoOdometro></TipoOdometro>
<TipoTermometro></TipoTermometro>
<TipoTrava></TipoTrava>
<TravaBau></TravaBau>
<TravaQRoda></TravaQRoda>
<PrioridadeIP><PrioridadeIP>
<UF></UF>
<UsaFuncaoProgramavel></UsaFuncaoProgramavel>
<UsaTelemetria></UsaTelemetria>
<Veiculo></Veiculo>
<Versao></Versao>
<Versao_Anterior></Versao_Anterior>
</tVeiculo>
<tVeiculoSensor>
  <StrSensor1></StrSensor1>
  <StrSensor2></StrSensor2>
  <StrSensor3></StrSensor3>
  <StrSensor4></StrSensor4>
  <UsoSensor1></UsoSensor1>
  <UsoSensor2></UsoSensor2>
  <UsoSensor3></UsoSensor3>
  <UsoSensor4></UsoSensor4>
  <UsoAtuador1></UsoAtuador1>
  <UsoAtuador2></UsoAtuador2>
  <StrAtuador1></StrAtuador1>
  <StrAtuador2></StrAtuador2>
</tVeiculoSensor>
```

22.2. ATUALIZAR VEÍCULOS GESTOR

O Veículo passado via XML, será importado ou atualizado caso não exista na central.

Função:	<code>String AtualizarVeiculoGestor(String Usuario, String Senha, String XML)</code>
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

Detalhamento para cada item do XML:

```

<!-- Marcação do início do veículo -->
<tVeiculo>
  <AlertaAudivel></AlertaAudivel>
  <Ano></Ano>
  <Anotacoes></Anotacoes>
  <Bateria></Bateria>
  <Bau></Bau>
  <BloqComb></BloqComb>
  <BotBau></BotBau>
  <BotPanico></BotPanico>
  <Carreta></Carreta>
  <Carretald></Carretald>
  <CentralPrincipal></CentralPrincipal>
  <Chassi></Chassi>
  <Cidade></Cidade>
  <Console></Console>
  <Cor></Cor>
  <DDD></DDD>
  <DDD2></DDD2>
  <DadosCnx1></DadosCnx1>
  <DadosCnx2></DadosCnx2>
  <DataAlteracao></DataAlteracao>
  <DataCadastro></DataCadastro>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <IdUsuario></IdUsuario>
  <Marca></Marca>
  <MicrofoneOculto></MicrofoneOculto>
  <Modelo></Modelo>
  <observacao></observacao>
  <Odometro></Odometro>
  <OdometroTotalFloat></OdometroTotalFloat>
  <OperadoraCEL></OperadoraCEL>
  <OperadoraCEL2></OperadoraCEL2>
  <Pisca></Pisca>
  <Placas></Placas>
  <Portas></Portas>
  <Rastreador></Rastreador>

```

```

<Sirene></Sirene>
<Termometro></Termometro>
<Tipo></Tipo>
<TipoBloqueador></TipoBloqueador>
<TipoComunicacao></TipoComunicacao>
<TipoConsole></TipoConsole>
<TipoOdometro></TipoOdometro>
<TipoTermometro></TipoTermometro>
<TipoTrava></TipoTrava>
<TravaBau></TravaBau>
<TravaQRoda></TravaQRoda>
<UF></UF>
<UsaFuncaoProgramavel></UsaFuncaoProgramavel>
<UsaTelemetria></UsaTelemetria>
<Veiculo></Veiculo>
<Versao></Versao>
<Versao_Anterior></Versao_Anterior>
</tVeiculo>
<tVeiculoSensor>
  <StrSensor1></StrSensor1>
  <StrSensor2></StrSensor2>
  <StrSensor3></StrSensor3>
  <StrSensor4></StrSensor4>
  <UsoSensor1></UsoSensor1>
  <UsoSensor2></UsoSensor2>
  <UsoSensor3></UsoSensor3>
  <UsoSensor4></UsoSensor4>
  <UsoAtuador1></UsoAtuador1>
  <UsoAtuador2></UsoAtuador2>
  <StrAtuador1></StrAtuador1>
  <StrAtuador2></StrAtuador2>
</tVeiculoSensor>
<tVeicDPlus>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <TerminalID></TerminalID>
  <OperadoraSatelite></OperadoraSatelite>
</tVeicDPlus>

```

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres **<** ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: **<GrupoAlvo>**

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[  <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

<Numero> </Numero> ou <Numero/>.

22.3. ATUALIZAR VEÍCULOS GESTOR COM A TAG BT5

O Veículo passado via XML, será importado ou atualizado caso não exista na central.

Função:	String AtualizarVeiculoGestorBT5(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

Detalhamento para cada item do XML:

<!-- Marcação do início do veículo -->

```
<tVeiculo>
  <AlertaAudivel></AlertaAudivel>
  <Ano></Ano>
  <Anotacoes></Anotacoes>
  <Bateria></Bateria>
  <Bau></Bau>
  <BloqComb></BloqComb>
  <BotBau></BotBau>
  <BotPanico></BotPanico>
  <Carreta></Carreta>
  <Carretald></Carretald>
  <CentralPrincipal></CentralPrincipal>
  <Chassi></Chassi>
  <Cidade></Cidade>
  <Console></Console>
  <Cor></Cor>
  <DDD></DDD>
  <DDD2></DDD2>
  <DadosCnx1></DadosCnx1>
  <DadosCnx2></DadosCnx2>
  <DataAlteracao></DataAlteracao>
  <DataCadastro></DataCadastro>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <IdUsuario></IdUsuario>
  <Marca></Marca>
  <MicrofoneOculto></MicrofoneOculto>
  <Modelo></Modelo>
  <observacao></observacao>
  <Odometro></Odometro>
  <OdometroTotalFloat></OdometroTotalFloat>
```



```
<OperadoraCEL></OperadoraCEL>
<OperadoraCEL2></OperadoraCEL2>
<Pisca></Pisca>
<Placas></Placas>
<Portas></Portas>
<Rastreador></Rastreador>
<Sirene></Sirene>
<Termometro></Termometro>
<Tipo></Tipo>
<TipoBloqueador></TipoBloqueador>
<TipoComunicacao></TipoComunicacao>
<TipoConsole></TipoConsole>
<TipoOdometro></TipoOdometro>
<TipoTermometro></TipoTermometro>
<TipoTrava></TipoTrava>
<TravaBau></TravaBau>
<TravaQRoda></TravaQRoda>
<UF></UF>
<UsaFuncaoProgramavel></UsaFuncaoProgramavel>
<UsaTelemetria></UsaTelemetria>
<Veiculo></Veiculo>
<Versao></Versao>
<Versao_Anterior></Versao_Anterior>
<bt5></bt5>
</tVeiculo>
<tVeiculoSensor>
  <StrSensor1></StrSensor1>
  <StrSensor2></StrSensor2>
  <StrSensor3></StrSensor3>
  <StrSensor4></StrSensor4>
  <UsoSensor1></UsoSensor1>
  <UsoSensor2></UsoSensor2>
  <UsoSensor3></UsoSensor3>
  <UsoSensor4></UsoSensor4>
  <UsoAtuador1></UsoAtuador1>
  <UsoAtuador2></UsoAtuador2>
  <StrAtuador1></StrAtuador1>
  <StrAtuador2></StrAtuador2>
</tVeiculoSensor>
<tVeicDPlus>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <TerminalID></TerminalID>
  <OperadoraSatelite></OperadoraSatelite>
</tVeicDPlus>
```

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o xml pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag xml, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <GrupoAlvo>

Exemplo da tag xml com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- xml --> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

<Numero> </Numero> ou <Numero/>.

22.4. ATUALIZAR VEÍCULO SENSOR (NOME)

Função:	String AtualizarVeiculoSensor (String Usuario, String Senha, Integer idCadSensor, String descricao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdCadSensor: Id do Sensor a ser alterado.

Descricao: Nome personalizado para o Sensor do Veículo.

22.5. CRIAR VEÍCULO SENSOR (NOME)

Função:	String CriarVeiculoSensor (String Usuario, String Senha, String descricao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descricao: Nome personalizado para o Sensor do Veículo.

22.6. EXCLUIR VEÍCULO SENSOR (NOME)

Função:	String ExcluirVeiculoSensor (String Usuario, String Senha, String descricao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdCadSensor: Id do sensor a ser excluído.

22.7. LISTAR VEÍCULO

Função:	String ListarVeiculo (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo lista de veículo ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Numero de serie do terminal.

22.8. LISTAR VEÍCULO SENSOR (NOME)

Função:	String ListarVeiculoSensor (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo lista de veículo sensor do usuário ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<veicSensorListJAXB>
  <Veic_Sensor>
    <id></id>
    <id_cliente></id_cliente>
    <descricao></descricao>
  </Veic_Sensor>
</veicSensorListJAXB>
```

Observação1: A tag **<veicSensorListJAXB>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Veic_Sensor>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<veicSensorListJAXB>** dependendo da quantidade de Nomes cadastrados.

22.9. LISTAR TODOS OS SENSORES DE CADA VEICULO DO CLIENTE

Função:	String ListaVeiculoSensorCliente (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo lista de veículo sensor do usuário ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaSensores>
  <tVeiculoSensor>
    <idTerminal></idTerminal>
    <BotaoBau></BotaoBau>
    <TravaBau></TravaBau>
    <PortaBau></PortaBau>
    <PortaCabine></PortaCabine>
    <BotaoPanico></BotaoPanico>
    <EngateCarreta></EngateCarreta>
  </tVeiculoSensor>
</ListaSensores>
```

Observação1: A tag **<ListaSensores>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<tVeiculoSensor>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaSensores>** dependendo da quantidade de veiculos do cliente cadastrados.

Item [#Códigos de erro](#)

22.10. LISTAR VEÍCULOS PRÓXIMOS

Função:	String ListarVeiculosProximos(String Usuario, String Senha, Integer QuantMaxVeiculos, Integer DistanciaMaxima, Float Latitude, Float Longitude)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os veículos próximos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

QuantMaxVeiculos: Quantidade máxima de veículos que a lista irá retornar.

Obs. Quantidade máxima de 20000.

DistanciaMáxima: Distância máxima do raio de busca em KM.

Obs. Quantidade máxima de 20000.

Latitude: Latitude a ser consultada.

Longitude: Longitude a ser consultada.

Modelo XML:

```
<ListaVeiculosProximos>
  <Veiculo>
    <Serial></Serial>
    <Placa></Placa>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
    <DataHora></DataHora>
    <Endereco></Endereco>
  </Veiculo>
</ListaVeiculosProximos>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.11. LISTAR SENSORES POR VEÍCULOS

Função:	<code>String</code> ListarSensoresPorVeiculos(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> XML)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista informações dos sensores (como a tag `tVeiculoSensor` do método `ListarVeiculo`) de até 25 veículos por vez.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

XML: contém os veículos a serem buscados (quantidade máxima de 25 terminais).

Modelo XML:

```
<Veiculos>
  <IdTerminal></IdTerminal>
</Veiculos>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag `<Veiculos>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<IdTerminal>` é encadeada até 25 vezes dentro da tag `<Veiculos>`, contendo o código numérico (inteiro positivo) do terminal.

22.12. LISTAR VEÍCULO TERMINAL

Função:	String ListarVeiculoTerminal (String Usuario, String Senha, Integer Terminal)
Retorno:	String contendo lista de veículo ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Terminal: Numero de serie do terminal.

22.13. LISTAR VEÍCULO TODOS

Função:	String ListarVeiculoTodos (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo lista de veículo ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

22.14. DETALHAR VEÍCULO

Função:	String DetalharVeiculo(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista informações do veículo e do sensor (das tabelas tVeiculo e tVeicSensor respectivamente), além do TerminalID e OperadoraSatelite (ambos da tabela tVeicDPlus).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número inteiro que representa o terminal do veículo.

Estrutura do XML:

```
<VeiculoDetalhado>
  <tVeiculo>
    <!-- 72 tags de informações do veículo -->
  </tVeiculo>
  <tVeiculoSensor>
    <!-- Tags de informações do sensor do veículo
      StrSensor1 a StrSensor4
      UsoSensor1 a UsoSensor4
      UsoAtuador1 e UsoAtuador2
      StrAtuador
      idTerminal -->
```

```

</tVeiculoSensor>
</tVeicDPlus>
<!-- TerminalID
      OperadoraSatelite -->
</tVeicDPlus>
<VeiculoDetalhado>

```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: As tags `<tVeiculoSensor>` e `<tVeicDPlus>` podem vir vazias caso o valor da busca pelo terminal seja nulo. Caso haja dados, a primeira terá 12 tags e a outra 2 tags, descritas no comentário (anotações em verde).

22.15. DETALHAR VEÍCULO COM A TAG BT5

Função:	<code>String</code> DetalharVeiculoBT5(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista informações do veículo e do sensor (das tabelas `tVeiculo` e `tVeicSensor` respectivamente), além do `TerminalID` e `OperadoraSatelite` (ambos da tabela `tVeicDPlus`).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: número inteiro que representa o terminal do veículo.

Estrutura do XML:

```

<VeiculoDetalhado>
  <tVeiculo>
    <!-- 73 tags de informações do veículo -->
  </tVeiculo>
  <tVeiculoSensor>
    <!-- Tags de informações do sensor do veículo
          StrSensor1 a StrSensor4
          UsoSensor1 a UsoSensor4
          UsoAtuador1 e UsoAtuador2
          StrAtuador
          idTerminal -->
  </tVeiculoSensor>
  </tVeicDPlus>
  <!-- TerminalID
        OperadoraSatelite -->
  </tVeicDPlus>

```

<VeiculoDetalhado>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: As tags <tVeiculoSensor> e <tVeicDPlus> podem vir vazias caso o valor da busca pelo terminal seja nulo. Caso haja dados, a primeira terá 12 tags e a outra 2 tags, descritas no comentário (anotações em verde).

22.16. CADASTRAR SENSOR DE ALARME

Função:	<code>String</code> CadastrarSensorDeAlarme(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> Tipo, <code>String</code> Descricao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a cadastrar um sensor de alarme.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: número inteiro de 1 a 4, para agrupar os sensores.

Descricao: nome do sensor (até 20 caracteres).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Sensor de alarme cadastrado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.17. CADASTRAR SENSOR DE ALARME DEFAULT

Função:	<code>String</code> CadastrarSensorDeAlarmeDefault(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Método destinado a cadastrar os sensores de alarme padrão.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao> Sensores de alarme padrão cadastrados com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.18. LISTAR SENSORES DE ALARME

Função:	String ListarSensoresDeAlarme(String Usuario, String Senha, Integer Tipo)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os sensores de alarme do usuário.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: é opcional. Caso seja informado um valor entre 1 e 4, lista pelo tipo. Se for qualquer outro valor, listará todos os sensores do usuário.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: chave primária no GESTOR.

Tipo: número inteiro de 1 a 4, que agrupa os sensores.

Descricao: nome do sensor.

Id_origem: chave primária no SAVER (coluna 'Codigo' da tabela tCadSensor).

Modelo XML:

```
<SensoresDeAlarme>
  <Sensor>
    <Id></Id>
    <Tipo></Tipo>
    <Descricao></Descricao>
    <Id_origem></Id_origem>
  </Sensor>
</SensoresDeAlarme>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag `<SensoresDeAlarme>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<Sensor>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<SensoresDeAlarme>`.

22.19. EDITAR SENSOR DE ALARME

Função:	<code>String</code> EditarSensorDeAlarme(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdSaver, <code>Integer</code> Tipo, <code>String</code> Descricao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método edita um sensor de alarme (caso a combinação nome e tipo não esteja cadastrada).

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdSaver: chave primária no SAVER (coluna 'Codigo' da tabela tCadSensor).

Tipo: novo número inteiro de 1 a 4, para agrupar os sensores.

Descricao: nome a ser colocado no sensor (até 20 caracteres).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

`<confirmacao>Sensor de alarme editado com sucesso!</confirmacao>`

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.20. REMOVER SENSOR DE ALARME

Função:	<code>String</code> RemoverSensorDeAlarme(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdSaver)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui um sensor de alarme.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdSaver: chave primária no SAVER (coluna 'Codigo' da tabela tCadSensor).

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Sensor de alarme removido com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

22.21. IMPORTADOR DE VEÍCULOS

Função:	String ImportadorDeVeiculos(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

O Veículo passado via XML, será importado ou atualizado caso não exista na central.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

XML: O XML contém informações para importação da cerca

Detalhamento para cada item do XML:

```
<!-- Marcação do início do veículo -->
<tVeiculo>
  <AlertaAudivel></AlertaAudivel>
  <Ano></Ano>
  <Anotacoes></Anotacoes>
  <Bateria></Bateria>
  <Bau></Bau>
  <BloqComb></BloqComb>
  <BotBau></BotBau>
  <BotPanico></BotPanico>
  <Carreta></Carreta>
  <Carretald></Carretald>
  <CentralPrincipal></CentralPrincipal>
  <Chassi></Chassi>
  <Cidade></Cidade>
  <Console></Console>
  <Cor></Cor>
  <DDD></DDD>
  <DDD2></DDD2>
  <DadosCnx1></DadosCnx1>
  <DadosCnx2></DadosCnx2>
  <DataAlteracao></DataAlteracao>
  <DataCadastro></DataCadastro>
  <IdTerminal></IdTerminal>
```

```
<IdUsuario></IdUsuario>
<Marca></Marca>
<MicrofoneOculto></MicrofoneOculto>
<Modelo></Modelo>
<observacao></observacao>
<Odometro></Odometro>
<OdometroTotalFloat></OdometroTotalFloat>
<OperadoraCEL></OperadoraCEL>
<OperadoraCEL2></OperadoraCEL2>
<Pisca></Pisca>
<Placas></Placas>
<Portas></Portas>
<Rastreador></Rastreador>
<Sirene></Sirene>
<Termometro></Termometro>
<Tipo></Tipo>
<TipoBloqueador></TipoBloqueador>
<TipoComunicacao></TipoComunicacao>
<TipoConsole></TipoConsole>
<TipoOdometro></TipoOdometro>
<TipoTermometro></TipoTermometro>
<TipoTrava></TipoTrava>
<TravaBau></TravaBau>
<TravaQRoda></TravaQRoda>
<UF></UF>
<UsaFuncaoProgramavel></UsaFuncaoProgramavel>
<UsaTelemetria></UsaTelemetria>
<Veiculo></Veiculo>
<Versao></Versao>
<Versao_Anterior></Versao_Anterior>
</tVeiculo>
```

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Veiculo Importado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: EndPoint usado no programa SincronizacaoCadSaver.

22.22. LISTAR TODOS VEICULOS OMNILINK

Função:	String ObtemRastreadoresTodosOmnilink(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo lista de veiculos omnilink ou código de erro.

Este método lista todos os rastreadores omnilink do cliente.



Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Placa></Placa>
    <UsaFuncaoProgramada></UsaFuncaoProgramada>
    <Terminal></Terminal>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.23. LISTAR TODOS VEICULOS IASWS

Função:	<code>String</code> ObtemRastreadores_Todos_IASWS(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	String contendo lista de veículos ou código de erro.

Este método lista todos os rastreadores omnalink do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Placa></Placa>
    <Modelo></Modelo>
    <Versao></Versao>
    <UsaFuncaoProgramada></UsaFuncaoProgramada>
    <Terminal></Terminal>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

22.24. LISTAR TODOS VEICULOS

Função:	<code>String</code> ObtemRastreadores(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo lista de veiculos ou código de erro.

Este método lista todos os rastreadores. Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no Gestor.

Senha: Senha cadastrada no Gestor.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <IdCliente></IdCliente>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Placa></Placa>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

Observação: A tag `<Rastreadores>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<Rastreador>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<Rastreadores>` dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

23. CLASSE DE REFERÊNCIA

23.1. BUSCAR CLASSE DE REFERÊNCIA

Função:	<code>String</code> BuscarClasseDeReferencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> ID)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com os dados da classe ou código de erro.

Este método lista os dados da classe de referência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

ID: chave primária da classe de referência (identificador único) no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único da classe no GESTOR.

Nome: nome da classe cadastrada.

Status: 'Ativo' ou 'Inativo'.

Figura: nome da figura que representa a classe.

Visivel: visibilidade (0 – não visível, 1 – visível).

IdSaver: IdClasse na base de dados do saver.

Modelo XML:

```
<ClasseDeReferencia>
  <Id></Id>
  <Nome></Nome>
  <Status></Status>
  <Figura></Figura>
  <Visivel></Visivel>
  <IdSaver></IdSaver>
</ClasseDeReferencia>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

23.2. CADASTRAR CLASSE DE REFERÊNCIA

Função:	<code>String</code> CadastrarClasseDeReferencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Nome, <code>String</code> Figura, <code>Integer</code> Visivel)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método cadastra as classes de referência que agrupam pontos de referência e definem sua representação visual.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Nome: nome da classe a ser cadastrada.

Figura: a figura que representa a classe.

Visivel: visibilidade no mapa (0 - não visível, 1 – visível).

Observação: Lista de figuras (26 itens): abastecimento.svg, aeroporto.svg, alerta.svg, apoio policial.svg, area de campismo.svg, armazém.svg, assalto.svg, borracharia.svg, caminhão.svg, casa.svg, corpo de bombeiro.svg, depósito.svg, dormitório.svg, estrela.svg,

fábrica.svg, ferroviaria.svg, lanche.svg, marcação.svg, mecânica.svg, obras.svg, perigo.svg, prédio.svg, pronto socorro.svg, restaurante.svg, semaforo.svg, sem-cobertura.svg.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Classe de referencia cadastrada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

23.3. EDITAR CLASSE DE REFERÊNCIA

Função:	<code>String</code> EditarClasseDeReferencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> ID, <code>String</code> Nome, <code>String</code> Figura, <code>Integer</code> Visivel)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método edita uma classe de referência. Caso o nome a ser editado seja de uma classe inativa, deve-se tentar outro nome ou cadastrar o nome utilizado, para que a classe seja reativada.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

ID: chave primária no GESTOR.

Nome: nome a ser colocada na classe editada.

Figura: a figura que representa a classe.

Visivel: visibilidade no mapa (0 - não visível, 1 – visível). Altera a visibilidade dos pontos que essa classe possui.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Classe de referencia editada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

23.4. LISTAR CLASSES DE REFERÊNCIA

Função:	String ListarClassesDeReferencia(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as classes de referência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único da classe no GESTOR.

Nome: nome da classe cadastrada.

Figura: nome da figura que representa a classe.

Visivel: visibilidade (0 – não visível, 1 – visível).

Modelo XML:

```
<ListaClassesDeReferencia>
  <ClasseDeReferencia>
    <Id></Id>
    <Nome></Nome>
    <Figura></Figura>
    <Visivel></Visivel>
  </ClasseDeReferencia>
</ListaClassesDeReferencia>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro**

Observação: A tag **<ListaClassesDeReferencia>** ocorre somente uma vez dentro do XML.

A tag **<ClasseDeReferencia>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaClassesDeReferencia>**.

23.5. REMOVER CLASSE DE REFERÊNCIA

Função:	String RemoverClasseDeReferencia(String Usuario, String Senha, Integer ID)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove uma classe de referência, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

ID: chave primária da classe de referência (identificador único) no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Classe de referencia removida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

24. PONTO DE REFERÊNCIA

24.1. CADASTRAR PONTO DE REFERÊNCIA

Função:	String CadastrarPontoDeReferencia(String Usuario, String Senha, Integer IdClasse, String Nome, String Logradouro, Integer Numero, String Complemento, String Bairro, String Cidade, String UF, String CEP, String Fone, Double Latitude, Double Longitude, String Observacao)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método cadastra os pontos de referência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdClasse: Id da classe de referência no GESTOR.

Nome: nome do ponto a ser cadastrado.

Logradouro: logradouro do ponto.

Numero: número do estabelecimento.

Complemento: complemento do endereço.

Bairro: bairro onde o ponto está localizado.

Cidade: cidade onde o ponto está localizado.

UF: sigla do estado.

CEP: CEP do ponto.

Fone: telefone ou celular (não obrigatório).

Latitude: latitude do ponto.

Longitude: longitude do ponto.

Observacao: uma observação sobre o ponto.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Ponto de referencia cadastrado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

24.2. EDITAR PONTO DE REFERÊNCIA

Função:	<code>String</code> EditarPontoDeReferencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdPonto, <code>Integer</code> IdClasse, <code>String</code> Nome, <code>String</code> Logradouro, <code>Integer</code> Numero, <code>String</code> Complemento, <code>String</code> Bairro, <code>String</code> Cidade, <code>String</code> UF, <code>String</code> CEP, <code>String</code> Fone, <code>Double</code> Latitude, <code>Double</code> Longitude, <code>String</code> Observacao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método edita um ponto de referência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdPonto: Id do ponto de referência no GESTOR.

IdClasse: Id da classe de referência no GESTOR.

Nome: nome do ponto a ser cadastrado.

Logradouro: logradouro do ponto.

Numero: número do estabelecimento.

Complemento: complemento do endereço.

Bairro: bairro onde o ponto está localizado.

Cidade: cidade onde o ponto está localizado.

UF: sigla do estado.

CEP: CEP do ponto.

Fone: telefone ou celular (não obrigatório).

Latitude: latitude do ponto.

Longitude: longitude do ponto.

Observacao: uma observação sobre o ponto.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Ponto de referencia editado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

24.3. LISTAR PONTOS DE REFERÊNCIAS

Função:	String ListarPontosReferencias(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista o intervalo de posição automática de cada rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaPontosReferencias>
  <PontoReferencia>
    <Nome></Nome>
    <NClasse></NClasse>
    <Rua></Rua>
    <Bairro></Bairro>
    <Numero></Numero>
    <Complemento></Complemento>
    <CEP></CEP>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <Fone></Fone>
    <Observacao></Observacao>
    <Latitude></Latitude>
```

<Longitude></Longitude>
</PontoReferencia>
</ListaPontosReferencias>

Observação1: A tag <ListaPontosReferencias> ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag <PontoReferencia> pode ser encadeada várias vezes dentro da tag <ListaPontosReferencias> dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

24.4. LISTAR PONTOS DE REFERÊNCIA PARA EXIBIÇÃO NO MAPA

Função:	String	ListarPontosDeReferenciaParaExibicao(String	Usuario,	String
	Senha)			
Retorno:	String	contendo XML com a lista ou código de erro.		

Este método lista os pontos de referência do cliente que estejam em classes marcadas como visíveis.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Nome: nome do ponto a ser cadastrado.

IdGestor: identificador único do ponto no GESTOR.

IdSaver: identificador único do ponto na base de dados do SAVER.

IdClasse: identificador único da classe de referência no GESTOR.

Logradouro: logradouro do ponto.

Numero: número do estabelecimento.

Complemento: complemento do endereço.

Bairro: bairro onde o ponto está localizado.

Cidade: cidade onde o ponto está localizado.

UF: sigla do estado.

CEP: CEP do ponto.

Fone: telefone ou celular (não obrigatório).

Latitude: latitude do ponto.

Longitude: longitude do ponto.

Observacao: uma observação sobre o ponto.

Visivel: visibilidade (0 – não visível, 1 – visível).

DataDeCadastro: data em que o ponto foi cadastrado.

DataDeAlteracao: data em que o ponto foi alterado, se não houve alteração, é igual a de cadastro.

Modelo XML:

```
<ListaPontosDeReferencia>
  <PontoDeReferencia>
    <Nome></Nome>
    <IdGestor></IdGestor>
    <IdSaver></IdSaver>
    <IdClasse></IdClasse>
    <Logradouro></Logradouro>
    <Numero></Numero>
    <Complemento></Complemento>
    <Bairro></Bairro>
    <Cidade></Cidade>
    <UF></UF>
    <CEP></CEP>
    <Fone></Fone>
    <Latitude><Latitude>
    <Longitude><Longitude>
    <Observacao></Observacao >
    <Visivel></Visivel>
    <DataDeCadastro></DataDeCadastro >
    <DataDeAlteracao></DataDeAlteracao >
  </PontoDeReferencia>
</ListaPontosDeReferencia>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag **<ListaPontosDeReferencia>** ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag **<PontoDeReferencia>** é encadeada várias vezes dentro da tag **<ListaPontosDeReferencia>**.

24.5. RECUPERAR DADOS DO PONTO DE REFERÊNCIA

Função:	String RecuperarDadosPontoDeReferencia(String Usuario, String Senha, Integer ID)
Retorno:	String contendo XML com os dados do ponto ou código de erro.

Este método lista os dados de um ponto de referência ativo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

ID: chave primária do ponto de referência (identificador único) no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único do ponto no GESTOR.

Nome: nome do ponto a ser cadastrado.

Logradouro: logradouro do ponto.

Numero: número do estabelecimento.

Complemento: complemento do endereço.

Bairro: bairro onde o ponto está localizado.

Cidade: cidade onde o ponto está localizado.

UF: sigla do estado.

CEP: CEP do ponto.

Fone: telefone ou celular (não obrigatório).

Latitude: latitude do ponto.

Longitude: longitude do ponto.

Observacao: uma observação sobre o ponto.

Visivel: visibilidade (0 – não visível, 1 – visível).

IdSaver: IdClasse na base de dados do saver.

DataDeCadastro: data em que o ponto foi cadastrado.

DataDeAlteracao: data em que o ponto foi alterado, se não houve alteração, é igual a de cadastro.

Modelo XML:

```
<PontoDeReferencia>
  <Id></Id>
  <Nome></Nome>
  <Logradouro></Logradouro>
  <Numero></Numero>
  <Complemento></Complemento>
  <Bairro></Bairro>
  <Cidade></Cidade>
  <UF></UF>
  <CEP></CEP>
  <Fone></Fone>
  <Latitude><Latitude>
  <Longitude><Longitude>
  <Observacao></Observacao >
  <Visivel></Visivel>
  <IdSaver></IdSaver>
  <DataDeCadastro></DataDeCadastro >
```

<DataDeAlteracao></DataDeAlteracao >
</PontoDeReferencia>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

24.6. REMOVER PONTO DE REFERÊNCIA

Função:	String RemoverPontoDeReferencia(String Usuario, String Senha, Integer ID)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove uma classe de referência, exclui no SAVER e inativa no GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

ID: chave primária do ponto de referência (identificador único) no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Ponto de referencia removido com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

24.7. IMPORTAÇÃO DE CLASSE E SEUS PONTOS DE REFERÊNCIA

Função:	String ImportarPontoDeReferencia(String Usuario, String Senha, String XML)
Retorno:	String contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Xml: Xml com o conteúdo a ser importado.

Abaixo segue a descrição do XML para importar a classe e seus pontos de referência.

<!-- Marcação do início da Classe e seu ponto de referência-->
<ClasseReferencia>

<!-- Nome da Classe de referencia

- Máximo 50 caracteres -->

<NomeClasse></NomeClasse>

<!-- Nome da figura que representa a classe

- Máximo 50 caracteres -->

<Figura></Figura>

<!-- Visibilidade no mapa

0 = Não visível,

1 = visível -->

<Visivel></Visivel>

<!-- Marcação do início do Ponto de referência -->

<PontoReferencia>

<!-- Nome do ponto de referência

- Máximo 50 caracteres -->

<Nome></Nome>

<!-- Logradouro do ponto

- Máximo 50 caracteres -->

<Logradouro></Logradouro>

<!-- Numero do estabelecimento -->

<Numero></Numero>

<!-- Complemento do endereço

- Máximo 50 caracteres -->

<Complemento></Complemento>

<!-- Bairro onde o ponto está localizado

- Máximo 50 caracteres -->

<Bairro></Bairro>

<!-- Cidade onde o ponto está localizado -->

<Cidade></Cidade>

<!-- Sigla do Estado do ponto -->

<UF></UF>

<!-- CEP do ponto -->

<CEP></CEP>

```
<!-- Telefone ou celular com DDD -->
<Fone></Fone>
```

- ```
<!-- Latitude em graus
Número Real. Ex: -23.257800
Campo de preenchimento obrigatório -->
<Latitude></Latitude>
```

- ```
<!-- Longitude em graus
Número Real. Ex: -46.800850
Campo de preenchimento obrigatório -->
<Longitude></Longitude>
```

```
<!-- Observação sobre o ponto
• Máximo 50 caracteres -->
<Observacao></Observacao>
```

```
</PontoReferencia>
</ClasseReferencia>
```

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o XML pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag XML, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <ClasseReferencia>

Exemplo da tag XML com cdata

```
<web:XML><![CDATA[ <!-- XML do alvo--> ]]></web:XML>
```

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

```
<Numero> </Numero> ou <Numero/>.
```

24.8. IMPORTAÇÃO DE CLASSE E SEUS PONTOS DE REFERÊNCIA 2

Função:	<code>String</code> ImportadorDePontoReferencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> XML)
Retorno:	<code>String</code> contendo número sequencial do comando ou código de erro.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Xml: Xml com o conteúdo a ser importado.

Abaixo segue a descrição do XML para importar a classe e seus pontos de referência.

<!-- Marcação do início da Classe e seu ponto de referência-->

<ClasseReferencia>

<!-- Nome da Classe de referencia

- Máximo 50 caracteres -->

<NomeClasse></NomeClasse>

<!-- Nome da figura que representa a classe

- Máximo 50 caracteres -->

<Figura></Figura>

<!-- Visibilidade no mapa

0 = Não visível,

1 = visível -->

<Visivel></Visivel>

<!-- Marcação do início do Ponto de referência -->

<PontoReferencia>

<!-- Nome do ponto de referência

- Máximo 50 caracteres -->

<Nome></Nome>

<!-- Logradouro do ponto

- Máximo 50 caracteres -->

<Logradouro></Logradouro>

<!-- Numero do estabelecimento -->

<Numero></Numero>

<!-- Complemento do endereço

- Máximo 50 caracteres -->

<Complemento></Complemento>

<!-- Bairro onde o ponto está localizado

- Máximo 50 caracteres -->

<Bairro></Bairro>

<!-- Cidade onde o ponto está localizado -->

<Cidade></Cidade>

<!-- Sigla do Estado do ponto -->

<UF></UF>

<!-- CEP do ponto -->

<CEP></CEP>

<!-- Telefone ou celular com DDD -->

<Fone></Fone>

<!-- Latitude em graus

Número Real. Ex: -23.257800

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Latitude></Latitude>

<!-- Longitude em graus

Número Real. Ex: -46.800850

Campo de preenchimento obrigatório -->

<Longitude></Longitude>

<!-- Observação sobre o ponto

• Máximo 50 caracteres -->

<Observacao></Observacao>

</PontoReferencia>

</ClasseReferencia>

Observação: Em alguns programas na hora de enviar o XML pode ser necessário trocar em todas as tags de sinal de menor < pelos caracteres < ou colocar a tag cdata no início e fim da tag XML, utilizar isso somente se o telecomando enviado não gerar um retorno.

Exemplo de uma Tag com sinal de menor Alterado: <ClasseReferencia>

Exemplo da tag XML com cdata

<web:XML><![CDATA[<!-- XML do alvo-->]]></web:XML>

As tags vazias são obrigatórias e podem ser utilizadas conforme exemplo:

<Numero> </Numero> ou <Numero/>

25. COMUNICAÇÃO

25.1. ATUALIZAR CONFIGURACAO DE ALERTA DE COMUNICACAO

Função:	String AtualizarConfiguracaoAlertaComunicacao(String Usuario, String Senha, Integer AlertaMuitosTeleevts, Integer AlertaCfgExcecao, Integer AlertaCfgTransmissão, Integer AlertaCfgPosicaoRast, Integer CnxSemDados, Integer MaxEvtCnx, Integer TempoLimiteCnx, Integer TempoLimiteCnxSemDado, Integer TempoMaxCnx, Integer TempoMaxSemCnx, Integer IntervaloHigh,
---------	---

	Integer AlertaPerdaSinal, Integer TolPerdaSinal, Integer TolPerdaSinalSat, Integer TipoEventoPerdaSinal, Integer TipoTesteComunicSuc, Integer TipoTesteComunicErro)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método atualiza as configurações de alertas de comunicação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

AlertaMuitosTeleevts: Gerar alerta para uma quantidade máxima de televentos recebidos em tempo do mesmo rastreador.

0 = habilita

1 = desabilita

AlertaCfgExcecao: Gerar alerta quando enviada configuração de comportamento do veículo nas Exceções.

0 = habilita

1 = desabilita

AlertaCfgTransmissao: Gerar alerta quando enviada a configuração de Transmissão de Televentos.

0 = habilita

1 = desabilita

AlertaCfgPosicaoRast: Gerar alerta quando o rastreador diminuir o Intervalo de Envio de Posição Automática Discado.

0 = habilita

1 = desabilita

CnxSemDado: Quantidade de conexões recebidas sem trafegar dados.

MaxEvtCnx: Quantidade máxima de televentos recebidos em tempo do mesmo rastreador.

TempoLimiteCnx: Gerar alerta para conexões que excedam esse tempo trafegando dados.

TempoLimiteCnxSemDado: Gerar alerta para conexões que excedam esse tempo sem trafegar dados.

TempoMaxCnx: Tempo em minutos referente a geração de alerta para muitos televentos.

TempoMaxSemCnx: Tempo em minutos referente a geração de alerta para muitas conexões recebidas.

IntervaloHigh: Intervalo de posição Automática menor que:

1 min = 30

2 min = 120

4 min = 240

6 min = 360

8 min = 480

10 min = 600

16 min = 720

20 min = 1200

30 min = 1800

1 h = 3600

2 h = 7200

3 h = 10800

5 h = 18000

6 h = 21600

12 h = 43200

1 dia = 86400

AlertaPerdaSinal: Gerar alerta para perda de sinal:

0 = habilita

1 = desabilita

TolPerdaSinal: Tolerancia para perda de sinal celular em minutos.

TolPerdaSinalSat: Tolerancia para perda de sinal de satélite em minutos.

TipoEventoPerdaSinal: Alarme ou alerta para perda de sinal.

2 = alerta

3 = alarme

TipoTesteComunicSuc: Tipo do teste de comunicação na geração de alerta ou alarme para sucesso nos testes de comunicação.

2 = alerta

3 = alarme

TipoTesteComunicErro: tipo de teste de comunicação na geração de alerta ou alarme para erro nos testes de comunicação.

2 = alerta

3 = alarme

25.2. CRIAR TESTE DE COMUNICAÇÃO

Função:	String CriarTesteComunicacao(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer TesteCel1, Integer TesteCel2, Integer TesteSat)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método cria a teste de comunicação de terminais.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

TesteCel1: tipo de comunicação para o teste do veículo.

0 = não Cria o Teste

1 = Cria o Teste

TesteCel2: tipo de comunicação para o teste do veículo.

0 = não Cria o Teste

1 = Cria o Teste

TesteSat: tipo de comunicação para o teste do veículo.

0 = não Cria o Teste

1 = Cria o Teste

25.3. LISTAR CONFIGURACAO ALERTA COMUNICAÇÃO

Função:	String ListarConfiguracaoAlertaComunicacao(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método retorna à configuração de alerta de comunicação.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TAlertaComunicacao>
  <AlertaMuitosTeleevts></AlertaMuitosTeleevts>
  <AlertaCfgExcecao></AlertaCfgExcecao>
  <AlertaCfgTransmissão></AlertaCfgTransmissão>
  <CnxSemDados></CnxSemDados>
  <MaxEvtCnx></MaxEvtCnx>
  <TempoLimiteCnx></TempoLimiteCnx>
  <TempoLimiteCnxSemDado></TempoLimiteCnxSemDado>
  <TempoMaxCnx></TempoMaxCnx>
  <TempoMaxSemCnx></TempoMaxSemCnx>
  <IntervaloHigh></IntervaloHigh>
  <AlertaPerdaSinal></AlertaPerdaSinal>
  <TolPerdaSinal></TolPerdaSinal>
  <TolPerdaSinalSat></TolPerdaSinalSat>
  <TipoEventoPerdaSinal></TipoEventoPerdaSinal>
  <TipoTesteComunicSuc></TipoTesteComunicSuc>
  <TipoTesteComunicErro></TipoTesteComunicErro>
</TAlertaComunicacao>
```

25.4. LISTAR TESTES DE COMUNICACAO

Função:	String ListarTesteComunicacao(String Usuario,
---------	--

	<code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os testes de comunicação efetuados para os terminais dos clientes.

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ListaTesteComunicacao>
  <TTesteComunicacao>
    <IdTransp></IdTransp>
    <IdFrota></IdFrota>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <NomeRastreador>"</NomeRastreador>
    <DataHoraInicio></DataHoraInicio>
    <DataHoraFim></DataHoraFim>
    <TesteCel1></TesteCel1>
    <TesteSat></TesteSat>
    <Descricao></Descricao>
    <Status></Status>
    <OperCel1></OperCel1>
    <OperCel2></OperCel2>
    <OperSat></OperSat>
  </TTesteComunicacao>
</ListaTTesteComunicacao>
```

Observação1: A tag `< ListaTesteComunicacao >` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `< TTesteComunicacao >` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `< ListaTesteComunicacao >` dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

25.5. LISTAR VEICULOS COM TESTES DE COMUNICACAO

Função:	<code>String</code> ListarVeiculosTesteComunicacao(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista todos os veículos que possuem testes de comunicação para o cliente

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ListaTVeiculoTesteComunicacao>
  <TVeiculoTesteComunicacao>
    <IdTransp></IdTransp>
    <IdFrota></IdFrota>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Veiculo></Veiculo>
    <Versao></Versao>
    <NomeRastreador></NomeRastreador>
    <TemDuploChip></TemDuploChip>
    <TemSatelite></TemSatelite>
  </TVeiculoTesteComunicacao>
</ListaTVeiculoTesteComunicacao>
```

Observação1: A tag < ListaTVeiculoTesteComunicacao > ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag < TVeiculoTesteComunicacao > pode ser encadeada várias vezes dentro da tag < ListaTVeiculoTesteComunicacao > dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

25.6. LISTAR CONFIGURAÇÃO DE INTERVALO DE COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA

Função:	String ListarCfgIntervaloComunicacaoAutomatica (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as configurações de intervalo de todos os veículos vinculados aos grupos do usuário.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Modelo XML:

```
<ListaCfgIntervalo>
  <CfgIntervaloComunicacaoAutomatica>
    <!-- IdTerminal -->
    <Serial></Serial>
    <Placa></Placa>
    <!-- Modelo do rastreador -->
    <Rastreador></Rastreador>
    <!-- Intervalo em vigor para comunicação por celular -->
    <IntervaloAtualCelular></IntervaloAtualCelular>
    <!-- Intervalo que ainda não foi recebido pelo rastreador -->
    <IntervaloPendenteCelular></IntervaloPendenteCelular>
    <!-- Intervalo em vigor para comunicação por satélite -->
```

```

<IntervaloPadraoAtualSatelite></IntervaloPadraoAtualSatelite>
<-- Intervalo que ainda não foi recebido pelo rastreador -->
<IntervaloPadraoPendenteSatelite></IntervaloPadraoPendenteSatelite>
<-- Intervalo mais recente definido pelo usuário para comunicação temporária por Satélite
que ainda não foi recebido pelo rastreador -->
<IntervaloTemporarioSatelite></IntervaloTemporarioSatelite>
<-- Período de tempo mais recente definido pelo usuário para comunicação temporária
por Satélite que ainda não foi recebido pelo rastreador -->
<PeriodoPendenteTemporarioSatelite></PeriodoPendenteTemporarioSatelite>
</CfgIntervaloComunicacaoAutomatica>
</ListaCfgIntervalo>

```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag `<ListaCfgIntervalo>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<CfgIntervaloComunicacaoAutomatica>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaCfgIntervalo>`.

26. OCORRÊNCIA

26.1. LISTAR OCORRÊNCIAS

Função:	<code>String</code> ListarOcorrencias(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Ocorrencia)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as ocorrências.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Ocorrencia: Código de ocorrência a ser pesquisado.

Modelo XML:

```

<ListaOcorrencia>
  <Ocorrencia>
    <Id></Id>
    <Usuario></Usuario>
    <IdCliente></IdCliente>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Ocorrencia></Ocorrencia>
    <CodigoErro></CodigoErro>
    <CausaParada></CausaParada>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
  </Ocorrencia>
</ListaOcorrencia>

```

```
<Localizacao></Localizacao>
<GPS></GPS>
<Senha></Senha>
<DataGeracaoSenha></DataGeracaoSenha>
<TipoOcorrencia></TipoOcorrencia>
</Ocorrencia>
```

</ListaOcorrencia>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

26.2. GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO

Função:	<code>String</code> GeraSenhaAutorizacao(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>Integer</code> Ocorrencia, <code>Integer</code> TipoOperacao)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de autorização de ocorrência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Autorização

1: Recusar Autorização

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaAutorizacaoResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
  "CausaParada":,
  "CodigoErro":
}
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
</GeraSenhaAutorizacaoResult>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.3. GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO 2

Função:	String GeraSenhaAutorizacao2(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer Ocorrencia, Integer TipoOperacao, String DataHora)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de autorização de ocorrência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Autorização

1: Recusar Autorização

DataHora: Data hora da Ocorrência.

Exemplo: YYYY-MM-DD HH:mm:ss (1970-01-01 12:59:59)

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaAutorizacaoResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
  "CausaParada":,
  "CodigoErro":
}
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
</GeraSenhaAutorizacaoResult>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.4. GERAR SENHA AUTORIZAÇÃO 3

Função:	String GeraSenhaAutorizacao3(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer Ocorrencia, Integer TipoOperacao, String DataHora)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de autorização de ocorrência com retorno do campo candidata.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Autorização

1: Recusar Autorização

DataHora: Data hora da Ocorrência.

Exemplo: YYYY-MM-DD HH:mm:ss (1970-01-01 12:59:59)

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaAutorizacaoResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
  "CausaParada":,
  "CodigoErro":,
  "Candidata":
}
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
</GeraSenhaAutorizacaoResult>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.5. GERAR SENHA DESBLOQUEIO

Função:	<code>String</code> GeraSenhaDesbloqueio(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>String</code> Ocorrencia, <code>Integer</code> TipoOperacao)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de desbloqueio de ocorrência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Desbloquear.

1: Desativar.

DataHora: Data hora da Ocorrência.

Exemplo: YYYY-MM-DD HH:mm:ss (1970-01-01 12:59:59)

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaDesbloqueioResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
  "CausaParada":,
  "CodigoErro":
}
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
</ GeraSenhaDesbloqueioResult >
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.6. GERAR SENHA DESBLOQUEIO 2

Função:	<code>String</code> GeraSenhaDesbloqueio2(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>String</code> Ocorrencia, <code>Integer</code> TipoOperacao, <code>String</code> DataHora)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de desbloqueio de ocorrência.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Desbloquear.

1: Desativar.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaDesbloqueioResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
  "CausaParada":,
  "CodigoErro":
}
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
</ GeraSenhaDesbloqueioResult >
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.7. GERAR SENHA DESBLOQUEIO 3

Função:	<code>String</code> GeraSenhaDesbloqueio3(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>String</code> Ocorrencia, <code>Integer</code> TipoOperacao, <code>String</code> DataHora)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método cria uma senha de desbloqueio de ocorrência com retorno do campo candidata.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: o IdTerminal do veículo.

Ocorrencia: O código da ocorrência que recebera a senha.

TipoOperacao: O código da operação a ser realizada:

0: Desbloquear.

1: Desativar.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<GeraSenhaDesbloqueioResult>
{
  "Latitude":,
  "Longitude":,
  "Senha":,
  "Data":,
```

```
"CausaParada":,
"CodigoErro":,
"Candidata":
}
```

```
<FuncaoProgramada>Habilitada/Desabilitada</FuncaoProgramada>
```

```
</ GeraSenhaDesbloqueioResult >
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [códigos de erro](#)

26.8. SALVAR POSICAO VIA OCORRÊNCIA

Função:	<code>String</code> SalvarPosicaoViaOcorrencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>String</code> Ocorrencia)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método salva a posição do veículo via ocorrências.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série do rastreador

Ocorrencia: Código de ocorrência.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao>Posicao via Ocorrencia salva com sucesso.</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

26.9. POSIÇÃO VIA OCORRÊNCIAS

Função:	<code>String</code> PosicaoViaOcorrencia(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdTerminal, <code>String</code> Ocorrencia)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com os dados da posição ou código de erro.

Este método gera a posição do veículo via ocorrências.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série do rastreador

Ocorrencia: Código de ocorrência a ser pesquisado.

Modelo XML:

```
<PosicaoViaOcorrencia>
  <IdTerminal></IdTerminal>
  <Ocorrencia></Ocorrencia>
  <DataHoraOcorrencia></DataHoraOcorrencia>
  <Latitude></Latitude>
  <Longitude></Longitude>
  <GPS></GPS>
  <Localizacao></Localizacao>
</PosicaoViaOcorrencia>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

27. MOTIVO

27.1. CADASTRAR MOTIVO

Função:	<code>String</code> CadastrarMotivo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> Tipo, <code>String</code> Motivo)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método cadastra o motivo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: Tipo de Motivo cadastrado.

0: Alarmes/Bloqueio

1: Alertas

2: Solicitações de Autorização

3: Telecomando

Motivo: Nome do motivo para cadastro.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Motivo cadastrado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

27.2. ATUALIZAR MOTIVO

Função:	String AtualizarMotivo(String Usuario, String Senha, Integer IdMotivo, Integer Tipo, String Motivo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método Atualiza o motivo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdMotivo: Id do Motivo a ser atualizado.

Tipo: Tipo de Motivo cadastrado.

0: Alarmes/Bloqueio

1: Alertas

2: Solicitações de Autorização

3: Telecomando

Motivo: Nome do motivo para cadastro.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Motivo atualizado com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

27.3. LISTAR MOTIVOS

Função:	String ListarMotivos(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista os motivos.

Descrição dos parâmetros:



Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaMotivos>
  <Motivo>
    <Id></Id>
    <Nome></Nome>
    <Tipo></Tipo>
  </Motivo>
</ListaMotivos>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

27.4. EXCLUIR MOTIVO

Função:	<code>String</code> ExcluirMotivo(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> Tipo, <code>String</code> Motivo)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método remove o motivo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Tipo: Tipo do motivo a ser removido (de 0 a 3).

Motivo: Nome do motivo a ser removido.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<confirmacao>Motivo removido com sucesso!</confirmacao>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

28. MOTORISTA

28.1. LISTAR TODOS OS MOTORISTAS DO CLIENTE

Função:	String ListarMotoristaByIdCliente(String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista como os dados dos motoristas do cliente

Lista com os dados do motorista do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<ListaMotoristas>
  <Motorista>
    <!-- Nome do Motorista-->
    <NomeMotorista></NomeMotorista>
    <!-- CPF do Motorista-->
    <Cpf></Cpf>
    <!-- Tipo de Identificação-->
    <Tipoidentificacao></Tipoidentificacao>
    <!-- Código de Identificação-->
    <Codigoidentificacao></Codigoidentificacao>
  </Motorista>
</ListaMotoristas>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

29. ESPELHAMENTOS

29.1. CRIAR UMA SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO

Função:	String CriarSolicitacaoEspelhamentoReverso(String Usuario, String Senha, String Placa, String data_expiracao, Integer Espelhamento_Obrigatorio)
Retorno:	String contendo confirmação e IdSequencia ou código de erro.

Este método cria uma solicitação de espelhamento reverso do rastreador de um cliente para outro cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Placa: Placa do rastreado solicitado para espelhamento.

data_expiracao: Data de expiração do espelhamento.

Ex.: dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Espelhamento_Obrigatorio:

0: ambos podem excluir

1: somente destino

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<IdSequencia></IdSequencia><confirmacao>SolicitacaoEspelhamentoReverso criada com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

29.2. ACEITAR OU REJEITAR A SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO

Função:	String AceiteDeEspelhamentoReverso(String Usuario, String Senha, Integer IdSolicitacao, Integer StatusAceite)
Retorno:	String contendo confirmação e IdSequencia ou código de erro.

Este método aceita ou rejeita uma solicitação de espelhamento do rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdSolicitacao: Id da solicitação para espelhamento.

StatusAceite:

1: Espelhamento aceito

2: Espelhamento rejeitado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

StatusAceite = 1

<confirmacao>SolicitacaoEspelhamentoReverso sucesso!</confirmacao>

Aceito

com

StatusAceite = 2

<confirmacao>SolicitacaoEspelhamentoReverso
sucesso!</confirmacao>

rejeitada

com

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

29.3. EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE ESPELHAMENTO REVERSO

Função:	<code>String</code> ExcluirSolicitacaoEspelhamentoReverso(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdSolicitacao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método exclui uma solicitação de espelhamento do rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdSolicitacao: Id da solicitação para espelhamento.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>EspelhamentoReverso excluído com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

29.4. LISTAR ESPELHAMENTOS POR ID CLIENTE E STATUS

Função:	<code>String</code> ListarEspelhamentosByClienteStatus (<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> Status, <code>String</code> data_inicio, <code>String</code> data_fim)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista de espelhamentos

Método utilizado para listar os espelhamentos de acordo com o ID do cliente, data_inicio e data_fim.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Status (Opcional): Status do espelhamento (0 ou vazio= aguardando avaliação, 1 = espelhamento aceito, 2= espelhamento recusado, nulo = retorna as informações para todos os status;

Data_inicio: Data inicial da consulta ("dd/MM/yyyy", Não pode ser superior a 30 dias da data atual da consulta).

Data_fim: Data final da consulta ("dd/MM/yyyy").

Detalhamento do retorno do método:

```
<ListEspelhamentos>
```

```
<Espelhamento>
```

```
<id></id>
```

```
<placa> </placa>
```

```
<serial></serial>
```

```
<id_cliente></id_cliente>
```

```
<id_cliente_destino></id_cliente_destino>
```

```
<status></status>
```

```
<data_cad></data_cad>
```

```
<data_exp></data_exp>
```

```
<user_cad></user_cad>
```

```
<user_aceite></user_aceite>
```

```
<data_aceite></data_aceite>
```

```
<status_aceite></status_aceite>
```

```
<cnpi_central> </cnpi_central>
```

```
<id_central> </id_central>
```

```
<espelhamento_obrigatorio></espelhamento_obrigatorio>
```

```
</Espelhamento>
```

```
</ListEspelhamentos>
```

Exemplo de retorno de erro:

```
<teleevento><codmsg>-385</codmsg><msggerro> Intervalo de tempo inválido.
</msggerro></teleevento>
```

```
<teleevento><codmsg>-386</codmsg><msggerro> Status inválido (null = todos, 0 =
aguardando aceite, 1 = aceito, 2 = rejeitado) </msggerro></teleevento>
```

30. MACRO ENCADEADA

30.1. CADASTRAR GRUPO DE MACRO VIA MHS

Função:	String CadastrarGrupoMacroMHS (String Usuario, String Senha, String nomeMacro, String XML)
Retorno:	Id do novo grupo de macros encadeadas

Este método cadastra um novo grupo de macros encadeadas via API MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

nomeMacro: Nome do novo grupo de macros.

XML: XML com o conjunto de macros encadeadas

Exemplo XML:

<GRUPO>

<Id>1</Id>

<Nome>Grupo 1</Nome>

<IdDestino>123</IdDestino>

<EstadoVeiculo>Disponível</EstadoVeiculo>

<DisponivelEnvio>1</DisponivelEnvio>

<TextoMotorista>Motorista 1</TextoMotorista>

<IdentificacaoMotorista>456</IdentificacaoMotorista>

<AutorizacaoExecucao>1</AutorizacaoExecucao>

<Formulario>

<Campo>

<Id>1</Id>

<Texto>Campo 1</Texto>

<Tamanho>10</Tamanho>

<Tipo>1</Tipo>

<PularLinha>0</PularLinha>

<Obrigatorio>1</Obrigatorio>

</Campo>

<Campo>

<Id>2</Id>

<Texto>Campo 2</Texto>

<Tamanho>20</Tamanho>

<Tipo>2</Tipo>

<PularLinha>1</PularLinha>

<Obrigatorio>0</Obrigatorio>


```
</Campo>
</Formulario>
<Comportamento>
  <Bau>1</Bau>
  <BauTravar>1</BauTravar>
  <BauArrombamento>0</BauArrombamento>
  <BauArrombamento.Acao>2</BauArrombamento.Acao>
```

```
<BauArrombamentoAcao.AvisoMotorista>1</BauArrombamentoAcao.AvisoMotorista>
  <BauDestravar>1</BauDestravar>
  <BauAbertura>1</BauAbertura>
  <BauAberturaAcao.Acao>2</BauAberturaAcao.Acao>
  <BauAberturaAcao.AvisoMotorista>1</BauAberturaAcao.AvisoMotorista>
  <BauFechamento>1</BauFechamento>
  <BauFechamentoAcao.Acao>2</BauFechamentoAcao.Acao>
  <BauFechamentoAcao.AvisoMotorista>1</BauFechamentoAcao.AvisoMotorista>
</Comportamento>
<Subitens>
  <CORINGA>Conteúdo Coringa</CORINGA>
  <ATALHO>Conteúdo Atalho</ATALHO>
  <MACRO>Conteúdo Macro</MACRO>
</Subitens>
</GRUPO>
```

30.2. ALTERAR GRUPO DE MACRO VIA MHS

Função:	String AlterarGrupoMacroMHS (String Usuario, String Senha, String NomeMacro, String XML, Integer IdMacro)
Retorno:	Id do grupo de macros encadeadas

Este método altera um grupo de macros encadeadas já cadastrado via API MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.



NomeMacro: Nome do novo grupo de macros.

XML: XML com o conjunto de macros encadeadas.

IdMacro: Código do grupo da macro cadastrado no MHS

30.3. OBTER GRUPO DE MACROS ENCADEADAS VIA MHS

Função:	String ObterMacroPorIdMHS (String Usuario, String Senha, Integer IdMacro)
Retorno:	Xml com as informações do grupo de macro encadeadas

Este método retorna um grupo de macros encadeadas via API MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdMacro: Código do grupo da macro cadastrado no MHS

30.4. LISTAR GRUPO DE MACROS ENCADEADAS VIA MHS

Função:	String listarGruposMacrosCentralMHS (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Xml contendo todos os grupos de macro cadastrados.

Este método retorna todos os grupos de macros encadeadas cadastrados via API MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

30.5. EMBARCAR MACRO VIA MHS

Função:	String EmbarcarMacroMHS(String Usuario, String Senha, String idTerminal, Integer NaoFazFallback, String IdMacro, String Dados, String idOperacaoRemota)
Retorno:	id sequência do comando

Este método embarca Macro via MHS.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.



Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do equipamento.

NaoFazFallback: se 1 força GPRS.

IdMacro: Código do grupo de macro.

Dados: Para comandos segmentados (alvo, rota, cerca, etc).

IdOperacaoRemota: Para evento de status da operação remota (processamento dos comandos segmentados).

Observação: O campo **Dados** deve estar dentro de um cdata, como exemplo a seguir.

Exemplo da tag XML com cdata

```
<Dados><![CDATA[ <!-- JSON com dados da Macro --> ]]></Dados>
```

31. OMNITELEMETRIA

31.1. ENVIAR CONFIGURAÇÃO OMNITELEMETRIA

Função:	String EnviarConfigOmniTelemetria(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, int Comando, String Valor)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configuração

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: idTerminal do veículo (número inteiro).

Comando: tipo do comando a ser configurado;

0: Não usar

1: Velocidade Máxima Permitida

2: Velocidade Máxima Permitida na Chuva

3: Tempo Máximo Permitido Acima da Velocidade Máxima

4: Velocidade Mínima Banguela

5: Tempo Mínimo Banguela

6: Valor Limite Desaceleração

7: Velocidade Mínima Frenagem

8: Valor Limite Aceleração

9: Tempo Mínimo Marcha Lenta

10: Tempo Mínimo Kickdown

- 11: Velocidade Máxima Arrancada
- 12: Flags Transmissão Eventos de Telemetria
- 13: RPM Máximo
- 14: Porcentagem Queda Abrupta de Combustível
- 15: Porcentagem Abastecimento
- 16: Tempo Mínimo Permitido RPM
- 17: RPM Máximo Parado
- 18: Tempo Mínimo Permitido RPM Parado
- 19: Tempo Mínimo Motorista sem Cinto
- 20: Temperatura Máxima Motor

Valor: Valor de acordo com o comando passado.

- 1: 20..180 Km/h
- 2: 20..180 Km/h
- 3: 1..300 segundos
- 4: 10..60 Km/h
- 5: 3..30 segundos
- 6: 5..30 km/h
- 7: 0..100 km/h
- 8: 5..30 km/h
- 9: 1..30 minutos
- 10: 3..30 segundos
- 11: 0..100 Km/h
- 12: Bitmap Envia Evento
- 13: 600..4000 RPM
- 14: 0..100 %
- 15: 0..100 %
- 16: 0..255 segundos
- 17: 600..4000 RPM
- 18: 0..255 segundos
- 19: 10..60 segundos
- 20: 90..200 graus celcius

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuração de Omni Telemetria transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro** 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.2. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetria(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig,
---------	---

	String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva, Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC, Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca, Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta, Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada, Integer PeriodoInicialConducaoNoturna, Integer PeriodoFinalConducaoNoturna, Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria, Integer RPMMaximo, Integer TempoMinimoPermitidoRPM, Integer RPMMaximoParado, Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado, Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto, Integer TemperaturaMaximaMotor, Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel, Integer PorcentagemAbastecimento, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configurações.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListaIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListaIdTerminais>
```

HabilitaTelemetria: 0 - Não tem telemetria / 1- Tem telemetria

VelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h

VelocidadeMaximaPermitidaNaChuva: 20..180 Km/h

TempoMaximoPermitidoAcimadaVelocidadeMaxima: 1..300 segundos

VelocidadeMinimaBanguela: 10..60 Km/h

TempoMinimoBanguela: 3..30 segundos

ValorLimiteDesaceleracao: 5..30 km/h
VelocidadeMinimaFrenagem: 0..100 km/h
TempoMaximoPeNaEmbreagem: 0..255 segundos
TempoMinimoParaConsiderarChuva: 0..255 segundos
TempoMinimoParaNãoConsiderarChuva: 0..255 segundos
FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: 0..255
ValorLimiteAceleracao: 5..30 km/h
CurvaBrusca: 5..30 km/h
CurvaBruscaNaChuva: 5..30 km/h
TempoMinimoMarchaLenta: 1..30 minutos
TempoMinimoKickdown: 3..30 segundos
VelocidadeMaximaArrancada: 0..100 Km/h
PeriodoInicialConducaoNoturna: 0..255
PeriodoFinalConducaoNoturna: 0..255
FusoHorario: 0..255
FlagsTransmissãoEventosdeTelemetria: Bitmap Envia Evento
RPMMaximo: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPM: 0..255 segundos
RPMMaximoParado: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPMParado: 0..255 segundos
TempoMinimoMotoristaSemCinto: 10..60 segundos
TemperaturaMaximaMotor: 90..200 graus celcius
PorcentagemQuedaAbruptaDeCombustivel: 0..100 %
PorcentagemAbastecimento: 0..100 %
TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: 1..300 segundos

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.3. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetriaHist(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig, String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva, Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC, Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca, Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta, Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada, Integer PeriodoInicialConducaoNoturna, Integer PeriodoFinalConducaoNoturna, Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria, Integer RPMMaximo, Integer TempoMinimoPermitidoRPM, Integer RPMMaximoParado, Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado, Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto, Integer TemperaturaMaximaMotor, Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel, Integer PorcentagemAbastecimento, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método recebe parâmetros de configuração como entrada e armazena essas informações em um histórico, registrando todos os parâmetros de configuração utilizados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

<ListaIdTerminais>

<IdTerminal>836364</IdTerminal>

<IdTerminal>836364</IdTerminal>

</ListaIdTerminais>

HabilitaTelemetria: 0 - Não tem telemetria / 1- Tem telemetria

VelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h

VelocidadeMaximaPermitidaNaChuva: 20..180 Km/h

TempoMaximoPermitidoAcimadaVelocidadeMaxima: 1..300 segundos
VelocidadeMinimaBanguela: 10..60 Km/h
TempoMinimoBanguela: 3..30 segundos
ValorLimiteDesaceleracao: 5..30 km/h
VelocidadeMinimaFrenagem: 0..100 km/h
TempoMaximoPeNaEmbreagem: 0..255 segundos
TempoMinimoParaConsiderarChuva: 0..255 segundos
TempoMinimoParaNãoConsiderarChuva: 0..255 segundos
FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: 0..255
ValorLimiteAceleracao: 5..30 km/h
CurvaBrusca: 5..30 km/h
CurvaBruscaNaChuva: 5..30 km/h
TempoMinimoMarchaLenta: 1..30 minutos
TempoMinimoKickdown: 3..30 segundos
VelocidadeMaximaArrancada: 0..100 Km/h
PeriodoInicialConducaoNoturna: 0..255
PeriodoFinalConducaoNoturna: 0..255
FusoHorario: 0..255
FlagsTransmissãoEventosdeTelemetria: Bitmap Envia Evento
RPMMaximo: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPM: 0..255 segundos
RPMMaximoParado: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPMParado: 0..255 segundos
TempoMinimoMotoristaSemCinto: 10..60 segundos
TemperaturaMaximaMotor: 90..200 graus celcius
PorcentagemQuedaAbruptaDeCombustivel: 0..100 %
PorcentagemAbastecimento: 0..100 %
TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: 1..300 segundos

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro** 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.4. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA 2

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetria(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig, String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva, Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC, Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca, Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta, Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada, Integer PeriodoInicialConducaoNoturna, Integer PeriodoFinalConducaoNoturna, Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria, Integer RPMMaximo, Integer TempoMinimoPermitidoRPM, Integer RPMMaximoParado, Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado, Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto, Integer TemperaturaMaximaMotor, Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel, Integer PorcentagemAbastecimento, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva, Integer preVelocidadeMaximaPermitida, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidade, Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima, Integer preVelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva, Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva, Integer porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm, Integer flagTransmissaoEventosTelemetria2)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configurações.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListIdTerminais>
```

HabilitaTelemetria: 0 - Não tem telemetria / 1- Tem telemetria
VelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h
VelocidadeMaximaPermitidaNaChuva: 20..180 Km/h
TempoMaximoPermitidoAcimadaVelocidadeMaxima: 1..300 segundos
VelocidadeMinimaBanguela: 10..60 Km/h
TempoMinimoBanguela: 3..30 segundos
ValorLimiteDesaceleracao: 5..30 km/h
VelocidadeMinimaFrenagem: 0..100 km/h
TempoMaximoPeNaEmbreagem: 0..255 segundos
TempoMinimoParaConsiderarChuva: 0..255 segundos
TempoMinimoParaNãoConsiderarChuva: 0..255 segundos
FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: 0..255
ValorLimiteAceleracao: 5..30 km/h
CurvaBrusca: 5..30 km/h
CurvaBruscaNaChuva: 5..30 km/h
TempoMinimoMarchaLenta: 1..30 minutos
TempoMinimoKickdown: 3..30 segundos
VelocidadeMaximaArrancada: 0..100 Km/h
PeriodoInicialConducaoNoturna: 0..255
PeriodoFinalConducaoNoturna: 0..255
FusoHorario: 0..255
FlagsTransmissãoEventosdeTelemetria: Bitmap Envia Evento
RPMMaximo: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPM: 0..255 segundos
RPMMaximoParado: 600..4000 RPM
TempoMinimoPermitidoRPMParado: 0..255 segundos
TempoMinimoMotoristaSemCinto: 10..60 segundos
TemperaturaMaximaMotor: 90..200 graus celcius
PorcentagemQuedaAbruptaDeCombustivel: 0..100 %
PorcentagemAbastecimento: 0..100 %
TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: 1..300 segundos
preVelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h
tempoMaximoAcimaPreVelocidade: 1..300 segundos
alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima: 0 – desabilitado/ 1 – habilitado
preVelocidadeMaximaPermitidaChuva: 20..180 Km/h
tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva: 1..300 segundos
alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva: 0 – desabilitado/ 1 – habilitado
porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm: 0 ... 100%
flagTransmissaoEventosTelemetria2: Bitmap Envia Evento

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.5. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO 2

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetriaHist(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig, String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva, Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC, Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca, Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta, Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada, Integer PeriodoInicialConducaoNoturna, Integer PeriodoFinalConducaoNoturna, Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria, Integer RPMMaximo, Integer TempoMinimoPermitidoRPM, Integer RPMMaximoParado, Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado, Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto, Integer TemperaturaMaximaMotor, Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel, Integer PorcentagemAbastecimento, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva, Integer preVelocidadeMaximaPermitida, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidade, Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima, Integer preVelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva,
---------	---

	<code>Integer</code> <code>alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva</code> , <code>Integer</code> <code>porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm</code> , <code>Integer</code> <code>flagTransmissaoEventosTelemetria2</code>)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método recebe parâmetros de configuração como entrada e armazena essas informações em um histórico, registrando todos os parâmetros de configuração utilizados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListIdTerminais>
```

HabilitaTelemetria: 0 - Não tem telemetria / 1- Tem telemetria

VelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h

VelocidadeMaximaPermitidaNaChuva: 20..180 Km/h

TempoMaximoPermitidoAcimadaVelocidadeMaxima: 1..300 segundos

VelocidadeMinimaBanguela: 10..60 Km/h

TempoMinimoBanguela: 3..30 segundos

ValorLimiteDesaceleracao: 5..30 km/h

VelocidadeMinimaFrenagem: 0..100 km/h

TempoMaximoPeNaEmbreagem: 0..255 segundos

TempoMinimoParaConsiderarChuva: 0..255 segundos

TempoMinimoParaNãoConsiderarChuva: 0..255 segundos

FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: 0..255

ValorLimiteAceleracao: 5..30 km/h

CurvaBrusca: 5..30 km/h

CurvaBruscaNaChuva: 5..30 km/h

TempoMinimoMarchaLenta: 1..30 minutos

TempoMinimoKickdown: 3..30 segundos

VelocidadeMaximaArrancada: 0..100 Km/h

PeriodoInicialConducaoNoturna: 0..255

PeriodoFinalConducaoNoturna: 0..255

FusoHorario: 0..255

FlagsTransmissãoEventosdeTelemetria: Bitmap Envia Evento

RPMMaximo: 600..4000 RPM

TempoMinimoPermitidoRPM: 0..255 segundos

RPMMaximoParado: 600..4000 RPM

TempoMinimoPermitidoRPMParado: 0..255 segundos

TempoMinimoMotoristaSemCinto: 10..60 segundos

TemperaturaMaximaMotor: 90..200 graus celcius
PorcentagemQuedaAbruptaDeCombustivel: 0..100 %
PorcentagemAbastecimento: 0..100 %
TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: 1..300 segundos
preVelocidadeMaximaPermitida: 20..180 Km/h
tempoMaximoAcimaPreVelocidade: 1..300 segundos
alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima: 0 – desabilitado/ 1 – habilitado
preVelocidadeMaximaPermitidaChuva: 20..180 Km/h
tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva: 1..300 segundos
alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva: 0 – desabilitado/ 1 – habilitado
porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm: 0 ... 100%
flagTransmissaoEventosTelemetria2: Bitmap Envia Evento

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.6. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA 3

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetria(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig, String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva,
---------	--

Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC,
Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca,
Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta,
Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada,
Integer PeriodoInicialConducaoNoturna,
Integer PeriodoFinalConducaoNoturna,
Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria,
Integer RPMMaximo,
Integer TempoMinimoPermitidoRPM,
Integer RPMMaximoParado,
Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado,
Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto,
Integer TemperaturaMaximaMotor,
Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel,
Integer PorcentagemAbastecimento,
Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva
Integer preVelocidadeMaximaPermitida,
Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidade,
Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima,
Integer preVelocidadeMaximaPermitidaChuva,
Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva,
Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva,
Integer porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm,
Integer flagTransmissaoEventosTelemetria2,
Integer PorcentagemAceleradorKickdown,
Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidade,
Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeChuva,
Integer HabilitaAcionamentoIOBanguela,
Integer HabilitaAcionamentoIORotacao,
Integer HabilitaAcionamentoIOFreadaBrusca,
Integer HabilitaAcionamentoIOArrancada,
Integer HabilitaAcionamentoIOCurvaBrusca,
Integer HabilitaAcionamentoIOCurvaBruscaChuva,
Integer HabilitaAcionamentoIOMarchaLenta,
Integer HabilitaAcionamentoIOKickdown,
Integer HabilitaAcionamentoIOQuedaBruscaCombustivel,
Integer HabilitaAcionamentoIORotacaoParado,
Integer HabilitaAcionamentoIOMotoristaCinto,
Integer HabilitaAcionamentoIOSuperaquecimentoMotor,
Integer HabilitaAcionamentoIOPerdaCAN,
Integer HabilitaAcionamentoIOPreExcessoVelocidade,
Integer HabilitaAcionamentoIOPreExcessoVelocidadeChuva,
Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeCerca,
Integer HabilitaAcionamentoIORotacaoCerca,
Integer HabilitaAcionamentoIOOciosidadeCerca,
Integer HabilitaAcionamentoIOFreadaBruscaCerca,
Integer TempoAcionamentoIO,
Integer CurvaBruscaMedia,
Integer CurvaBruscaAlta,
Integer CurvaBruscaChuvaMedia,

	<code>Integer</code> CurvaBruscaChuvaAlta,)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configurações.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListIdTerminais>
```

habilitaTelemetria: Deve ser um número igual a -1, 0, ou 1.

velocidadeMaximaPermitida: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMaximaPermitidaChuva: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMinimaBanguela: Deve ser um número entre 10 e 60, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoBanguela: Deve ser um número entre 3 e 30, inclusive, ou igual a -1.

valorLimiteDesaceleracao: Deve ser um número entre 5 e 30, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMinimaFrenagem: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoPeEmbreagem: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoConsiderarChuva: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoNaoConsiderarChuva: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

flagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

valorLimiteAceleracao: Deve ser um número entre 5 e 30, inclusive, ou igual a -1.

curvaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

curvaBruscaChuva: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoMarchaLenta: Deve ser um número entre 1 e 30, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoKickdown: Deve ser um número entre 3 e 30, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMaximaArrancada: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

periodoInicialConducaoNoturna: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

periodoFinalConducaoNoturna: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

fusoHorario: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

flagsTransmissaoEventosTelemetria: Deve ser um número entre 0 e 65535, inclusive, ou igual a -1.

rPMMaximo: Deve ser um número entre 600 e 4000, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoPermitidoRPM: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

rPMMaximoParado: Deve ser um número entre 600 e 4000, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoPermitidoRPMParado: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoMotoristaSemCinto: Deve ser um número entre 10 e 60, inclusive, ou igual a -1.

temperaturaMaximaMotor: Deve ser um número entre 70 e 200, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemQuedaAbruptaCombustivel: Deve ser um número entre 10 e 100, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemAbastecimento: Deve ser um número entre 10 e 100, inclusive, ou igual a -1.

TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

preVelocidadeMaximaPermitida: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoAcimaPreVelocidade: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

preVelocidadeMaximaPermitidaChuva: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

flagTransmissaoEventosTelemetria2: Deve ser um número entre 0 e 65535, inclusive, ou igual a -1.

PorcentagemAceleradorKickdown: Deve ser um número entre 50 e 100, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidade: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOBanguela: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLORotacao: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOFreadaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOArrancada: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOCurvaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOCurvaBruscaChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOMarchaLenta: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOKickdown: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOQuedaBruscaCombustivel: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLORotacaoParado: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOMotoristaCinto: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOSuperaquecimentoMotor: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOPerdaCAN: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOPreExcessoVelocidade: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOPreExcessoVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOExcessoVelocidadeCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLORotacaoCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOOciosidadeCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoLOFreadaBruscaCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

TempoAcionamentoLO: Deve ser um número entre 0 e 30, inclusive, ou igual a -1.

TemperaturaMaximaBateria: Deve ser um número entre 30 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaMedia: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaAlta: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaChuvaMedia: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaChuvaAlta: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.7. ENVIAR CONFIGURAÇÕES OMNITELEMETRIA E SALVAR HISTÓRICO 3

Função:	String EnviarConfigsOmniTelemetriaHist(String Usuario, String Senha, Integer IdConfig, String IdTerminais, Integer HabilitaTelemetria, Integer VelocidadeMaximaPermitida, Integer VelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima, Integer VelocidadeMinimaBanguela, Integer TempoMinimoBanguela, Integer ValorLimiteDesaceleracao, Integer VelocidadeMinimaFrenagem, Integer TempoMaximoPeEmbreagem, Integer TempoMinimoConsiderarChuva, Integer TempoMinimoNaoConsiderarChuva, Integer FlagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC, Integer ValorLimiteAceleracao, Integer CurvaBrusca, Integer CurvaBruscaChuva, Integer TempoMinimoMarchaLenta, Integer TempoMinimoKickdown, Integer VelocidadeMaximaaArrancada, Integer PeriodoInicialConducaoNoturna, Integer PeriodoFinalConducaoNoturna, Integer FusoHorario, Integer FlagsTransmissaoEventosTelemetria, Integer RPMMaximo, Integer TempoMinimoPermitidoRPM, Integer RPMMaximoParado, Integer TempoMinimoPermitidoRPMParado, Integer TempoMinimoMotoristaSemCinto, Integer TemperaturaMaximaMotor, Integer PorcentagemQuedaAbruptaCombustivel, Integer PorcentagemAbastecimento, Integer TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva, Integer preVelocidadeMaximaPermitida, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidade,
---------	---

	<pre>Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima, Integer preVelocidadeMaximaPermitidaChuva, Integer tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva, Integer alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva, Integer porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm, Integer flagTransmissaoEventosTelemetria2, Integer PorcentagemAceleradorKickdown, Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidade, Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeChuva, Integer HabilitaAcionamentoIOBanguela, Integer HabilitaAcionamentoIORotacao, Integer HabilitaAcionamentoIOFreadaBrusca, Integer HabilitaAcionamentoIOArrancada, Integer HabilitaAcionamentoIOCurvaBrusca, Integer HabilitaAcionamentoIOCurvaBruscaChuva, Integer HabilitaAcionamentoIOMarchaLenta, Integer HabilitaAcionamentoIOKickdown, Integer HabilitaAcionamentoIOQuedaBruscaCombustivel, Integer HabilitaAcionamentoIORotacaoParado, Integer HabilitaAcionamentoIOMotoristaCinto, Integer HabilitaAcionamentoIOSuperaquecimentoMotor, Integer HabilitaAcionamentoIOPerdaCAN, Integer HabilitaAcionamentoIOPreExcessoVelocidade, Integer HabilitaAcionamentoIOPreExcessoVelocidadeChuva, Integer HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeCerca, Integer HabilitaAcionamentoIORotacaoCerca, Integer HabilitaAcionamentoIOOciosidadeCerca, Integer HabilitaAcionamentoIOFreadaBruscaCerca, Integer TempoAcionamentoIO, Integer CurvaBruscaMedia, Integer CurvaBruscaAlta, Integer CurvaBruscaChuvaMedia, Integer CurvaBruscaChuvaAlta))</pre>
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método recebe parâmetros de configuração como entrada e armazena essas informações em um histórico, registrando todos os parâmetros de configuração utilizados.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdConfig: identificador (chave primária) do perfil.

IdTerminais: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

<ListaIdTerminais>

<IdTerminal>836364</IdTerminal>

<IdTerminal>836364</IdTerminal>

</ListIdTerminais>

habilitaTelemetria: Deve ser um número igual a -1, 0, ou 1.

velocidadeMaximaPermitida: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMaximaPermitidaChuva: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaxima: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMinimaBanguela: Deve ser um número entre 10 e 60, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoBanguela: Deve ser um número entre 3 e 30, inclusive, ou igual a -1.

valorLimiteDesaceleracao: Deve ser um número entre 5 e 30, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMinimaFrenagem: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoPeEmbreagem: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoConsiderarChuva: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoNaoConsiderarChuva: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

flagsAtivacaoAlarmesInfracaoTVC: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

valorLimiteAceleracao: Deve ser um número entre 5 e 30, inclusive, ou igual a -1.

curvaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

curvaBruscaChuva: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoMarchaLenta: Deve ser um número entre 1 e 30, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoKickdown: Deve ser um número entre 3 e 30, inclusive, ou igual a -1.

velocidadeMaximaArrancada: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

periodoInicialConducaoNoturna: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

periodoFinalConducaoNoturna: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

fusoHorario: Deve ser um número entre 0 e 255, inclusive, ou igual a -1.

flagsTransmissaoEventosTelemetria: Deve ser um número entre 0 e 65535, inclusive, ou igual a -1.

rPMMaximo: Deve ser um número entre 600 e 4000, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoPermitidoRPM: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

rPMMaximoParado: Deve ser um número entre 600 e 4000, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoPermitidoRPMParado: Deve ser um número entre 1 e 255, inclusive, ou igual a -1.

tempoMinimoMotoristaSemCinto: Deve ser um número entre 10 e 60, inclusive, ou igual a -1.

temperaturaMaximaMotor: Deve ser um número entre 70 e 200, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemQuedaAbruptaCombustivel: Deve ser um número entre 10 e 100, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemAbastecimento: Deve ser um número entre 10 e 100, inclusive, ou igual a -1.

TempoMaximoPermitidoAcimaVelocidadeMaximaChuva: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

preVelocidadeMaximaPermitida: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoAcimaPreVelocidade: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

alarmeSonoroPreVelocidadeMaxima: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

preVelocidadeMaximaPermitidaChuva: Deve ser um número entre 20 e 180, inclusive, ou igual a -1.

tempoMaximoAcimaPreVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 1 e 300, inclusive, ou igual a -1.

alarmeSonoroPreVelocidadeMaximaChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

porcentagemAceleradorMinimoInfracaoRpm: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

flagTransmissaoEventosTelemetria2: Deve ser um número entre 0 e 65535, inclusive, ou igual a -1.

PorcentagemAceleradorKickdown: Deve ser um número entre 50 e 100, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidade: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOExcessoVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOBanguela: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIORotacao: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOFreadaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOArrancada: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOCurvaBrusca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOCurvaBruscaChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOMarchaLenta: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOKickdown: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIOQuedaBruscaCombustivel: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIORotacaoParado: Deve ser um número entre 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoOMotoristaCinto: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoOSuperaquecimentoMotor: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoOPerdaCAN: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoOPreExcessoVelocidade: Deve ser um número between 0 and 1, inclusive, or igual a -1.

HabilitaAcionamentoOPreExcessoVelocidadeChuva: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoOExcessoVelocidadeCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoIORotacaoCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoOOciosidadeCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

HabilitaAcionamentoOFreadaBruscaCerca: Deve ser um número entre 0 e 1, inclusive, ou igual a -1.

TempoAcionamentoIO: Deve ser um número entre 0 e 30, inclusive, ou igual a -1.

TemperaturaMaximaBateria: Deve ser um número entre 30 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaMedia: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaAlta: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

CurvaBruscaChuvaMedia: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.
CurvaBruscaChuvaAlta: Deve ser um número entre 0 e 100, inclusive, ou igual a -1.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.8. ENVIAR LOTE DE CONFIGURAÇÃO OMNITELEMETRIA

Função:	String EnviarLoteConfigOmniTelemetria(String Usuario, String Senha, Integer TipoTransmissão, String ListIdTerminais, int Comando, String Valor)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configuração

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

TipoTransmissão:

0: usa a lista XML passada no request.

1: Usa a lista de terminais credenciada ao cliente.

IdTerminal: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListIdTerminais>
```

Comando: tipo do comando a ser configurado;

0: Não usar

1: Velocidade Máxima Permitida

2: Velocidade Máxima Permitida na Chuva

3: Tempo Máximo Permitido Acima da Velocidade Máxima

4: Velocidade Mínima Banguela

5: Tempo Mínimo Banguela

6: Valor Limite Desaceleração

7: Velocidade Mínima Frenagem

8: Valor Limite Aceleração

9: Tempo Mínimo Marcha Lenta

10: Tempo Mínimo Kickdown

11: Velocidade Máxima Arrancada

12: Flags Transmissão Eventos de Telemetria

13: RPM Máximo

14: Porcentagem Queda Abrupta de Combustível

15: Porcentagem Abastecimento

16: Tempo Mínimo Permitido RPM

- 17: RPM Máximo Parado
- 18: Tempo Mínimo Permitido RPM Parado
- 19: Tempo Mínimo Motorista sem Cinto
- 20: Temperatura Máxima Motor

Valor: Valor de acordo com o comando passado.

- 1: 20..180 Km/h
- 2: 20..180 Km/h
- 3: 1..300 segundos
- 4: 10..60 Km/h
- 5: 3..30 segundos
- 6: 5..30 km/h
- 7: 0..100 km/h
- 8: 5..30 km/h
- 9: 1..30 minutos
- 10: 3..30 segundos
- 11: 0..100 Km/h
- 12: Bitmap Envia Evento
- 13: 600..4000 RPM
- 14: 0..100 %
- 15: 0..100 %
- 16: 0..255 segundos
- 17: 600..4000 RPM
- 18: 0..255 segundos
- 19: 10..60 segundos
- 20: 90..200 graus celcius

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro** 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.9. ENVIAR LOTE CONFIGURAÇÃO DE FLAG PARA TRANSMISSÃO DE EVENTO

Função:	String <code>EnviarLoteConfigFlagTransmissaoDeEventos(String Usuario, String Senha, Integer TipoTransmissão, String ListIdTerminais, String Valor)</code>
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de lote de configuração de flags de transmissão de eventos de telemetria.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

TipoTransmissão:

0: usa a lista XML passada no request.

1: Usa a lista de terminais credenciada ao cliente.

IdTerminal: XML com lista de valores de idTerminal do veículo (número inteiro).

Exemplo:

```
<ListIdTerminais>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
  <IdTerminal>836364</IdTerminal>
</ListIdTerminais>
```

Valor: Valor inteiro de 0 a 65535.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<confirmacao>Configuração Flag de Transmissão de Eventos transmitida com sucesso!</confirmacao>

Exemplo de retorno de erro:

Item **#Códigos de erro** 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.10. ENVIAR CONFIGURAÇÃO DE FLAG DE TRANSMISSÃO DE EVENTO

Função:	String <code>EnviarConfigFlagTransmissaoDeEventos(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, String Valor)</code>
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia parâmetros de configuração de flags de transmissão de eventos de telemetria.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: idTerminal do veículo (número inteiro).

Valor: Valor inteiro de 0 a 65535.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

<ResultadoConfig>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 976893 transmitida com sucesso !

</Resultado>

<Resultado>

Configuração para o IdTerminal 0000 não foi transmitida !

</Resultado>

</ResultadoConfig>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#) 11, 204, 290 , 300 ou 397

31.11. ENVIAR CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE VEÍCULO

Função:	String EnviarComandoTipoVeiculoTelemetria (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer TipoVeiculo)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método envia configuração de tipo de veículo dos produtos OmniTelemetria.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: idTerminal do veículo (número inteiro).

TipoVeiculo:

1 : Veículos a combustão

100 : Veículos elétricos Kangoo

101 : Veículos elétricos JAC

Descrição dos elementos XML do retorno:

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

31.12. LISTAR DADOS HISTORICO TELEMETRIA

Função:	String ListarDadosHistoricoTelemetria (String Usuario, String Senha, String DataInicio, String DataFim)
Retorno:	String lista com até 1000 dados de histórico de telemetria.

Este método consulta e retorna o historico de telemetria registrados no intervalo especificado entre DataInicio e DataFim, que não pode exceder uma diferença máxima de 1 hora. Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

DataInicio: Data e hora inicial do período de consulta, formatada como dd/MM/yyyy hh:mm:ss.

DataFim: Data e hora final do período de consulta, formatada como dd/MM/yyyy hh:mm:ss.

Modelo XML de Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://microsoft.com/webservices/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<web:ListarDadosHistoricoTelemetria>
```

```
<Usuario> </Usuario>
```

```
<Senha></Senha>
```

```
<dataInicio></dataInicio>
```

```
<dataFim></dataFim>
```

```
</web:ListarDadosHistoricoTelemetria>
```

```
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope> Modelo XML de Response:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><Dados>

<HistoricoTelemetria>

<idContrato></idContrato>

<dataHora></dataHora>

<altitude></altitude>

<autonomia></autonomia>

<azimute></azimute>

<carregador> </carregador>

<chaveiroSerial></chaveiroSerial>

<chassis></chassis>

<cicloCarga></cicloCarga>

<consumoCombustivel></consumoCombustivel>

<correnteBateriaPropulsao></correnteBateriaPropulsao>

<dataSys></dataSys>

<distanciaTotal></distanciaTotal>

<FlagsStatus></FlagsStatus>

<idCliente></idCliente>

<ignicao></ignicao>

<latitude></latitude>

<letraFirmware></letraFirmware>

<longitude></longitude>

<mediaConsumoCombustivel></mediaConsumoCombustivel>

<nivelAdBlue></nivelAdBlue>

<nivelCombustivelLitros></nivelCombustivelLitros>

<nivelCombustivelPercentual></nivelCombustivelPercentual>

<pedalAceleradorMaxima></pedalAceleradorMaxima>

<pedalAceleradorMedia></pedalAceleradorMedia>

<placa> </placa>

<qntHorasAtivo></qntHorasAtivo>

<qntHorasMotor></qntHorasMotor>

<qntHorasOcioso></qntHorasOcioso>

<qntHorastotal></qntHorastotal>

<qntKickdown></qntKickdown>

<releaseFirmware></releaseFirmware>

<revisaoFirmware></revisaoFirmware>

<rpm></rpm>

<rpmMax></rpmMax>

<rpmMedia></rpmMedia>

<serial> </serial>

<temperaturaBateria></temperaturaBateria>

<temperaturaLiquidoArrefecimento></temperaturaLiquidoArrefecimento>

<tensaoBateriaPropulsao></tensaoBateriaPropulsao>

<veiculoEletrico></veiculoEletrico>

<velocidadeCan></velocidadeCan>

<velocidadeGps></velocidadeGps>

<velocidadeMaxima></velocidadeMaxima>

<velocidadeMedia></velocidadeMedia>

<versaoFirmware></versaoFirmware>

</HistoricoTelemetria>

</Dados>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

31.13. LISTAR HISTORICO DE VIAGENS DE TELEMETRIA

Função:	String ListarHistoricoViagemTelemetria (String Usuario, String Senha, String Placa, String dataInicio, String dataFim)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método consulta e retorna as viagens de telemetria de veiculos a combustão registrados no intervalo especificado entre dataInicio e dataFim.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Placa: Placa a ser pesquisada.

DataInicio: Data e hora inicial do período de consulta, formatada como YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

dataFim: Data e hora final do período de consulta, formatada como YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Exemplo de retorno:

```
<ViagensTelemetria>
  <historicoViagemTelemetria>
    <acelerador>
      {
        "em_0":
        "entre_1_e_10":
        "entre_11_e_20":
        "entre_21_e_30":
        "entre_31_e_40":
        "entre_41_e_50":
        "entre_51_e_60":
        "entre_61_e_70":
        "entre_71_e_80":
        "entre_81_e_90":
        "entre_91_e_100":
      }
    </acelerador>
    <acelerador_velocidade>
      {
        "acelerador_em_0_velocidade_maior_que_0":
        "acelerador_entre_1_e_10_velocidade_maior_que_0":
        "acelerador_entre_11_e_20_velocidade_maior_que_0":
        "acelerador_entre_21_e_30_velocidade_maior_que_0":
        "acelerador_entre_31_e_40_velocidade_maior_que_0":
      }
    </acelerador_velocidade>
  </historicoViagemTelemetria>
</ViagensTelemetria>
```

```
"acelerador_entre_41_e_50_velocidade_maior_que_0":
"acelerador_entre_51_e_60_velocidade_maior_que_0":
"acelerador_entre_61_e_70_velocidade_maior_que_0":
"acelerador_entre_71_e_80_velocidade_maior_que_0":
"acelerador_entre_81_e_90_velocidade_maior_que_0":
"acelerador_entre_91_e_100_velocidade_maior_que_0":
}
</acelerador_velocidade>
<data_fim_viagem/>
<data_inicio_viagem/>
<distancia_total_percorrida/>
<driver_id/>
<duracao_da_viagem/>
<horimetro_final/>
<horimetro_inicial/>
<id/>
<id_cliente/>
<id_contrato/>
<latitude_final/>
<latitude_inicial/>
<longitude_final/>
<longitude_inicial/>
<media_consumo_viagem/>
<nivel_adblue_final/>
<nivel_combustivel_final/>
<nivel_combustivel_inicial/>
<odometro_final/>
<odometro_inicial/>
<placa/>
<quantidade_aceleracao_brusca/>
<quantidade_evento_embreagem/>
<quantidade_evento_freio_estacionario/>
<quantidade_evento_freio_motor/>
<quantidade_evento_pedal_freio/>
<quantidade_evento_piloto_automatico/>
<quantidade_evento_pto/>
<quantidade_excesso_velocidade/>
<quantidade_excesso_velocidade_chuva/>
<quantidade_freada_brusca/>
<quantidade_horas_ativo/>
<quantidade_horas_ocioso/>
<quantidade_horas_total/>
<quantidade_kickdowns/>
<sequencia_jornada/>
<serial/>
<tempo_RPM_pedal_acelerador>
{
    "tempo_rpm_maior_2500_acelerador_maior_igual_que_1":
    "tempo_rpm_entre_401_e_600_acelerador_maior_igual_que_1":
```

```
"tempo_rpm_entre_601_e_700_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_701_e_800_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_801_e_900_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_901_e_1000_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1001_e_1100_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1101_e_1200_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1201_e_1300_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1301_e_1400_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1401_e_1500_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1501_e_1600_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1601_e_1700_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1701_e_1800_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1801_e_1900_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_1901_e_2000_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_2001_e_2100_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_2101_e_2200_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_2201_e_2300_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_2301_e_2400_acelerador_maior_igual_que_1":
"tempo_rpm_entre_2401_e_2500_acelerador_maior_igual_que_1":
    }
    </tempo_RPM_pedal_acelerador>
    <tempo_evento_embreagem/>
    <tempo_evento_freio_estacionario/>
    <tempo_evento_freio_motor/>
    <tempo_evento_pedal_freio/>
    <tempo_evento_piloto_automatico/>
    <tempo_evento_pto/>
    <tempo_excesso_velocidade/>
    <tempo_excesso_velocidade_chuva/>
    <tempo_kickdowns/>
    <total_litros_ativo/>
    <total_litros_consumidos_final/>
    <total_litros_consumidos_inicial/>
    <total_litros_ocioso/>
    <velocidade>
        {
            "maior_120":
            "entre_0_e_20":
            "entre_21_e_30":
            "entre_31_e_40":
            "entre_41_e_50":
            "entre_51_e_60":
            "entre_61_e_70":
            "entre_71_e_80":
            "entre_81_e_90":
            "entre_91_e_100":
            "entre_101_e_110":
            "entre_111_e_120":
        }
    </velocidade>
```



```
</historicoViagemTelemetria>
</ViagensTelemetria>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

31.14. LISTAR HISTORICO DE VIAGENS DE TELEMETRIA ELETRICO

Função:	String ListarHistoricoViagemTelemetriaEletrico (String Usuario, String Senha, String Placa, String dataInicio, String dataFim)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método consulta e retorna as viagens de telemetria de veiculos eletrico registrados no intervalo especificado entre dataInicio e dataFim.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Placa: Placa a ser pesquisada.

DataInicio: Data e hora inicial do período de consulta, formatada como YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

dataFim: Data e hora final do período de consulta, formatada como YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Exemplo de retorno:

```
<ViagensTelemetria>
  <historicoViagemTelemetriaEletrico>
    <autonomia/>
    <corrente_bateria_propulsao/>
    <data_fim_viagem/>
    <data_inicio_viagem/>
    <distancia_percorrida_modo_eco/>
    <distancia_percorrida_modo_normal/>
    <distancia_total_percorrida/>
    <driver_id/>
    <duracao_da_viagem/>
    <energia_recuperada/>
    <flag_veiculo_eletrico/>
    <horimetro_final/>
    <horimetro_inicial/>
```

<id/>
<id_cliente/>
<id_contrato/>
<latitude_final/>
<latitude_inicial/>
<longitude_final/>
<longitude_inicial/>
<media_consumo_viagem/>
<nivel_adblue_final/>
<nivel_adblue_inicial/>
<nivel_energia_final/>
<nivel_energia_inicial/>
<nota_evento_aceleracao/>
<nota_evento_exc_vel/>
<nota_evento_exc_vel_chuva/>
<nota_evento_freada_brusca/>
<nota_final_do_motorista/>
<nota_indice_economia/>
<nota_indice_seguranca/>
<odometro_final/>
<odometro_inicial/>
<placa/>
<quantidade_aceleracao_brusca/>
<quantidade_ciclos_carga/>
<quantidade_evento_embreagem/>
<quantidade_evento_freio_estacionario/>
<quantidade_evento_freio_motor/>
<quantidade_evento_pedal_freio/>
<quantidade_evento_piloto_automatico/>
<quantidade_evento_pto/>
<quantidade_excesso_velocidade/>
<quantidade_excesso_velocidade_chuva/>
<quantidade_freada_brusca/>
<quantidade_horas_ativo/>
<quantidade_horas_ocioso/>
<quantidade_horas_total/>
<quantidade_kickdowns/>
<sequencia_jornada/>
<serial/>
<status_carregador/>
<temperatura_bateria/>
<tempo_evento_embreagem/>
<tempo_evento_freio_estacionario/>
<tempo_evento_freio_motor/>
<tempo_evento_pedal_freio/>
<tempo_evento_piloto_automatico/>
<tempo_evento_pto/>
<tempo_excesso_velocidade/>
<tempo_excesso_velocidade_chuva/>
<tempo_kickdowns/>

```
<tensao_bateria_propulsao/>
<total_kwh_ativo/>
<total_kwh_consumidos_final/>
<total_kwh_consumidos_inicial/>
<total_kwh_ocioso/>
<velocidade>
  {
    "maior_120":
    "entre_0_e_20":
    "entre_21_e_30":
    "entre_31_e_40":
    "entre_41_e_50":
    "entre_51_e_60":
    "entre_61_e_70":
    "entre_71_e_80":
    "entre_81_e_90":
    "entre_91_e_100":
    "entre_101_e_110":
    "entre_111_e_120":
  }
</velocidade>
<evento_excesso_velocidade>
  {
    "tempo_excesso_velocidade":
    "velocidade_maxima_atingida":
    "distancia_excesso_velocidade":
    "quantidade_excesso_velocidade":
  }
</evento_excesso_velocidade>
<evento_excesso_velocidade_chuva>
  {
    "tempo_excesso_velocidade_chuva":
    "velocidade_maxima_atingida_chuva":
    "distancia_excesso_velocidade_chuva":
    "quantidade_excesso_velocidade_chuva":
  }
</evento_excesso_velocidade_chuva>
<evento_excesso_rpm>
  {
    "rpm_maximo":
    "tempo_excesso_rpm":
    "distancia_excesso_rpm":
    "quantidade_excesso_rpm":
  }
</evento_excesso_rpm>
<evento_ignicao_desligada_veiculo_movimento>
  {
    "tempo_ignicao_desligada_veiculo_movimento":
    "distancia_ignicao_desligada_veiculo_movimento":
    "quantidade_ignicao_desligada_veiculo_movimento":
  }
```

```

        "vel_max_atingida_ignicao_desligada_veiculo_movimento":
    }
</evento_ignicao_desligada_veiculo_movimento>
<evento_superaquecimento_liquido_arrefecimento>
    {
        "tempo_superaquecimento":
        "distancia_superaquecimento":
        "quantidade_superaquecimento":
    }
</evento_superaquecimento_liquido_arrefecimento>
<evento_excesso_rotacao_veiculo_parado>
    {
        "rpm_maximo":
        "tempo_excesso_rotacao_veiculo_parado":
        "quantidade_excesso_rotacao_veiculo_parado":
    }
</evento_excesso_rotacao_veiculo_parado>
</historicoViagemTelemetriaEletrico>
</ViagensTelemetria>

```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

31.15. LISTAR EVENTOS TRACKER TELEMETRIA

Função:	String ListarEventosTrackerTelemetria (String Usuario, String Senha, String DataHoraInicial, String DataHoraFinal)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método consulta e retorna os eventos de telemetria registrados no intervalo especificado entre DataHoraInicial e DataHoraFinal, que não pode exceder uma diferença máxima de 1 hora. Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

DataHoraInicial: Data e hora inicial do período de consulta, formatada como DD/MM/YYYY HH:MM:SS.

DataHoraFinal: Data e hora final do período de consulta, formatada como DD/MM/YYYY HH:MM:SS.

Modelo XML de Request:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://microsoft.com/webservices/">
  <soapenv:Header/>

```

```
<soapenv:Body>
  <web:ListarEventosTrackerTelemetria>
    <Usuario></Usuario>
    <Senha></Senha>
    <DataHoraInicial></DataHoraInicial>
    <DataHoraFinal></DataHoraFinal>
  </web:ListarEventosTrackerTelemetria>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Modelo XML de Response:

```
<EventoTelemetria>
  <Id></Id>

  <!-- Descrição do evento consultar na tabela
  CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DA EVENTO TRACKER -->
  <CodEvento></CodEvento>

  <Placa></Placa>
  <Serial></Serial>
  <ChaveiroSerial></ChaveiroSerial>
  <DataEvento></DataEvento>
  <Endereco></Endereco>
  <EnderecoFinal></EnderecoFinal>
  <LatitudeInicial></LatitudeInicial>
  <LongitudeInicial></LongitudeInicial>
  <LatitudeFinal></LatitudeFinal>
  <LongitudeFinal></LongitudeFinal>
  <IdCliente></IdCliente>
  <IdViagem></IdViagem>
  <DuracaoEvento></DuracaoEvento>
  <DistanciaPercorrida></DistanciaPercorrida>
  <AceleracaoConfigurada></AceleracaoConfigurada>
  <AceleracaoMaxima></AceleracaoMaxima>
  <AceleracaoLateralConfigurada></AceleracaoLateralConfigurada>
  <AceleracaoLateralMaxima></AceleracaoLateralMaxima>
  <DesaceleracaoConfigurada></DesaceleracaoConfigurada>
  <DesaceleracaoMaxima></DesaceleracaoMaxima>
  <NivelCombustivelAnterior></NivelCombustivelAnterior>
  <NivelCombustivelPosterior></NivelCombustivelPosterior>
  <PercentualQuedaCombustivel></PercentualQuedaCombustivel>
  <PercentualSubidaCombustivel></PercentualSubidaCombustivel>
  <RpmLimiteConfigurado></RpmLimiteConfigurado>
  <RpmMaximo></RpmMaximo>
  <TempoConfigurado></TempoConfigurado>
  <VelocidadeLimiteConfigurado></VelocidadeLimiteConfigurado>
  <VelocidadeMaxima></VelocidadeMaxima>
  <Velocidade></Velocidade>
  <Referencia></Referencia>
  <Status></Status>
  <DataCadastro></DataCadastro>
```

```
<TemperaturaLimiteConfigurado></TemperaturaLimiteConfigurado>
<ValorMaximoTemperatura></ValorMaximoTemperatura>
<FlagTipoVeiculo></FlagTipoVeiculo>
<CurvaForcaG></CurvaForcaG>
<IdCerca></IdCerca>
<PorcentagemPedalAcelerador></PorcentagemPedalAcelerador>
</EventoTelemetria>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

31.16. LISTAR EVENTOS TRACKER TELEMETRIA 2 (Nome do Evento)

Função:	String ListarEventosTrackerTelemetria2 (String Usuario, String Senha, String DataHoralInicial, String DataHoraFinal)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método consulta e retorna os eventos de telemetria registrados no intervalo especificado entre DataHoralInicial e DataHoraFinal, que não pode exceder uma diferença máxima de 1 hora. Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

DataHoralInicial: Data e hora inicial do período de consulta, formatada como DD/MM/YYYY HH:MM:SS.

DataHoraFinal: Data e hora final do período de consulta, formatada como DD/MM/YYYY HH:MM:SS.

Modelo XML de Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://microsoft.com/webservices/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:ListarEventosTrackerTelemetria>
      <Usuario></Usuario>
      <Senha></Senha>
      <DataHoralInicial></DataHoralInicial>
      <DataHoraFinal></DataHoraFinal>
    </web:ListarEventosTrackerTelemetria>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Modelo XML de Response:

<EventoTelemetria>

<Id></Id>

<!-- Descrição do evento consultar na tabela

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DA EVENTO TRACKER -->

<CodEvento></CodEvento>

<DescricaoEvento></DescricaoEvento>

<Placa></Placa>

<Serial></Serial>

<ChaveiroSerial></ChaveiroSerial>

<DataEvento></DataEvento>

<Endereco></Endereco>

<EnderecoFinal></EnderecoFinal>

<LatitudeInicial></LatitudeInicial>

<LongitudeInicial></LongitudeInicial>

<LatitudeFinal></LatitudeFinal>

<LongitudeFinal></LongitudeFinal>

<IdCliente></IdCliente>

<IdViagem></IdViagem>

<DuracaoEvento></DuracaoEvento>

<DistanciaPercorrida></DistanciaPercorrida>

<AceleracaoConfigurada></AceleracaoConfigurada>

<AceleracaoMaxima></AceleracaoMaxima>

<AceleracaoLateralConfigurada></AceleracaoLateralConfigurada>

<AceleracaoLateralMaxima></AceleracaoLateralMaxima>

<DesaceleracaoConfigurada></DesaceleracaoConfigurada>

<DesaceleracaoMaxima></DesaceleracaoMaxima>

<NivelCombustivelAnterior></NivelCombustivelAnterior>

<NivelCombustivelPosterior></NivelCombustivelPosterior>

<PercentualQuedaCombustivel></PercentualQuedaCombustivel>

<PercentualSubidaCombustivel></PercentualSubidaCombustivel>

<RpmLimiteConfigurado></RpmLimiteConfigurado>

<RpmMaximo></RpmMaximo>

<TempoConfigurado></TempoConfigurado>

<VelocidadeLimiteConfigurado></VelocidadeLimiteConfigurado>

<VelocidadeMaxima></VelocidadeMaxima>

<Velocidade></Velocidade>

<Referencia></Referencia>

<Status></Status>

<DataCadastro></DataCadastro>

<TemperaturaLimiteConfigurado></TemperaturaLimiteConfigurado>

<ValorMaximoTemperatura></ValorMaximoTemperatura>

<FlagTipoVeiculo></FlagTipoVeiculo>

<CurvaForcaG></CurvaForcaG>

<IdCerca></IdCerca>

<PorcentagemPedalAcelerador></PorcentagemPedalAcelerador>

</EventoTelemetria>

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

32. LISTA GERAL DE RASTREADORES

Função:	String ObtemRastreadores_Todos(String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista geral de rastreadores

Sempre que o cliente desejar obter os rastreadores cadastrados na Central Saver Turbo, poderá fazê-lo executando o método ObtemRastreadores_Todos.

Este método devolve a lista geral de rastreadores com os dados cadastrados no sistema Gestor. Neste método, deve-se informar o usuário e a senha cadastrado no sistema GESTOR.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <!-- Número de série do rastreador -->
    <IdTerminal></IdTerminal>

    <!-- Placa -->
    <Placa></Placa>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

32.1. LISTAR RASTREADORES DE ISCAS

Função:	String ObtemRastreadoresTodosIsclas (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista geral de rastreadores de iscas

Sempre que o cliente desejar obter os rastreadores de iscas cadastrados na Central Saver Turbo, poderá fazê-lo executando o método ObtemRastreadoresTodosIsclas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <!-- Número de série do rastreador -->
    <IdTerminal></IdTerminal>

    <!-- Placa -->
    <Placa></Placa>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro 377, 42.

32.2. LISTAR RASTREADORES DO OMNIFROTA

Função:	String ObtemRastreadoresTodosOmnifrota (String Usuario, String Senha)
Retorno:	Em formato XML devolve a lista geral de rastreadores do Omnifrota

Sempre que o cliente desejar obter os rastreadores do Omnifrota cadastrados na Central Saver Turbo, poderá fazê-lo executando o método ObtemRastreadoresTodosOmnifrota.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Detalhamento do retorno do método:

```
<Rastreadores>
  <Rastreador>
    <!-- Número de série do rastreador -->
    <IdTerminal></IdTerminal>

    <!-- Placa -->
    <Placa></Placa>
  </Rastreador>
</Rastreadores>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro 377, 42.

33. FICHA DE ATIVAÇÃO

Função:	String FichaAtivacao (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
---------	--

Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.
----------	---

Método destinado a listar a ficha de Ativação do Veículo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Identificador do terminal cadastrado.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<fichaAtivacao>
  <SensorTemperatura> </SensorTemperatura>
  <Ignicao></Ignicao>
  <TravaBauIntermediaria></TravaBauIntermediaria>
  <Sirene></Sirene>
  <TravaBauTraseira></TravaBauTraseira>
  <SetasContinuas></SetasContinuas>
  <BloqueioSolenoid></BloqueioSolenoid>
  <BotaoPanico></BotaoPanico>
  <TravaBauLateral></TravaBauLateral>
  <SetasPulsantes></SetasPulsantes>
  <BauTraseiro></BauTraseiro>
  <PainelMicroSwitch></PainelMicroSwitch>
  <Telemetria></Telemetria>
  <Teclado></Teclado>
  <BauIntermediario></BauIntermediario>
  <EngateEletronico></EngateEletronico>
  <EngateAspiral></EngateAspiral>
  <TravaQuintaRoda></TravaQuintaRoda>
  <BauLateral></BauLateral>
  <TecladoMultimidia></TecladoMultimidia>
  <Painel></Painel>
  <PortasCabine></PortasCabine>
  <BloqueioEletronico></BloqueioEletronico>
  <BateriaBackup></BateriaBackup>
  <PainelReadSwift></PainelReadSwift>
  <ConvensorTacografo></ConvensorTacografo>
  <BloqueadorCan></BloqueadorCan>
  <BloqueCombustivelInteligente></BloqueCombustivelInteligente>
```

```
<TravaQuintaRodaInteligente></TravaQuintaRodaInteligente>
<CofreEletronico></CofreEletronico>
<BotaoAberturaBau></BotaoAberturaBau>
<DataInstalacao></DataInstalacao>
<NomeCliente></NomeCliente>
<CpfCnpj></CpfCnpj>
<Tecnologia></Tecnologia>
<Marca></Marca>
<Modelo></Modelo>
<Cor></Cor>
<Ano></Ano>
<NumSerie></NumSerie>
<Linha1></Linha1>
<Linha2></Linha2>
<Prestador></Prestador>
<Placa></Placa>
<VersaoFirmware></VersaoFirmware>
<TipoTravaBau></TipoTravaBau>
<SensorConfig1></SensorConfig1>
<SensorConfig2></SensorConfig2>
<SensorConfig3></SensorConfig3>
<SensorConfig4></SensorConfig4>
</fichaAtivacao>
```

34. CRIAR CONFIGURACAO DE POSIÇÃO AUTOMÁTICA

Função:	String CriarCfgIntervaloPosicaoAutomatica(String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal, Integer Celular, Integer Satelite, Integer IntervaloTempSatelite, Integer PeriodotempSatelite)
Retorno:	String contendo confirmação ou código de erro.

Este método cria a configuração do intervalo de posição automática.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

idTerminal: Número de série do rastreador

Celular: Intervalo de tempo desejado:

Nunca = 0

2 min = 120

4 min = 240

6 min = 360
8 min = 480
10 min = 600
16 min = 960
20 min = 1200
30 min = 1800
1 h = 3600
2 h = 7200
3 h = 10800
5 h = 18000
6 h = 21600
12 h = 43200
1 dia = 86400

Satelite: Intervalo de tempo desejado:

Nunca = 0
30 min = 5
45 min = 6
1 h = 7
1:30 h = 8
2h = 9
3 h = 10
5 h = 11
6 h = 12
12 h = 13
1 dia = 14

IntervaloTempSatelite: Número de série do rastreador

Nunca = 0
5 min = 1
10 min = 2
15 min = 3
20 min = 4
30 min = 5
45 min = 6
1 h = 7
1:30 h = 8
2 h = 9

PeriodoTempSatelite: Número de série do rastreador

Nunca = 0
30 min = 30
1 h = 60
1:30 h = 90

2h = 120
2:30 h = 150
3 h = 180
3:30 h = 210
4h = 240

35. LISTAR INTERVALO POSIÇÃO AUTOMÁTICA ATUAL

Função:	String ListarIntervaloPosicaoAutomaticaAtual(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista o intervalo de posição automática de cada rastreador.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaIntervaloPosAuto>
  <IntervaloPosicaoAutomatica>
    <!--Último IdSequencia enviada pelo veículo -->
    <IdSequencia></IdSequencia>

    <!--Número de Série do rastreador-->
    <IdTerminal></IdTerminal>

    <!--Valor cadastrado para intervalo satélite -->
    <Satelite></Satelite>

    <!--Valor cadastrado para intervalo celular -->
    <Celular></Celular>

    <!--Valor cadastrado para intervalo temporário -->
    <IntervaloTempSatelite></IntervaloTempSatelite>

    <!--Valor cadastrado para período -->
    <PeriodoTempSatelite></PeriodoTempSatelite>
  </IntervaloPosicaoAutomatica>
</ListaIntervaloPosAuto>
```

Observação1: A tag `<ListaIntervaloPosAuto>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<IntervaloPosicaoAutomatica>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaIntervaloPosAuto>` dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

36. LISTAR TROCA DE SINAL PROPRIETÁRIA

Função:	<code>String</code> ListarTrocaSinalProprietaria(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> DataHoralInicial, <code>String</code> DataHoraFinal)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista a troca de sinal para cada veículo do cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DataHoralInicial: Intervalo inicial.

Ex. 01-01-1900 09:00:00

DataHoraFinal: Intervalo final.

Ex. 01-01-2021 23:59:59

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<ListaTrocaSinalProprietaria>
  <TrocaSinalProprietaria>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Veiculo></Veiculo>
    <DataHoraRec></DataHoraRec>
    <Evento></Evento>
    <CodMsg></CodMsg>
    <Descricao> </Descricao>
  </TrocaSinalProprietaria>
</ListaTrocaSinalProprietaria>
```

Observação1: A tag `<ListaTrocaSinalProprietaria>` ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag `<TrocaSinalProprietaria>` pode ser encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaTrocaSinalProprietaria>` dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

37. LISTAR RELATÓRIO ESTATÍSTICAS

Função:	String ListarRelatorioEstatisticas(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista o relatório de estatísticas.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

```
<EstatisticaRastreador>
  <Rastreador>
    <Veiculo> </Veiculo>
    <IdTerminal></IdTerminal>
    <Modelo></Modelo>
    <Versao> </Versao>
    <Estado> </Estado>
  </Rastreador>
</EstatisticaRastreador>
```

Observação1: A tag **<EstatisticaRastreador>** ocorre somente uma vez dentro do telecomando. A tag **<Rastreador>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<EstatisticaRastreador>** dependendo da quantidade de rastreadores do cliente.

38. LISTAR SIGLA DOS ESTADOS BRASILEIROS

Função:	String ListarSiglaEstados(String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as siglas dos estados brasileiros.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos XML do retorno:

Id: identificador único da classe.

Sigla: Sigla do Estado.

Modelo XML:

```
<ListaSiglaEstado>
  <Id></Id>
  <Sigla></Sigla>
</ListaSiglaEstado>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item [#Códigos de erro](#)

39. LISTAR CIDADES DOS ESTADO

Função:	<code>String</code> ListarCidadesDoEstado(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> SiglaEstado)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com a lista ou código de erro.

Este método lista as cidades do estado.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

SiglaEstado: Sigla do Estado.

Descrição dos elementos XML do retorno:

IdCidade: identificador único da classe.

Nome: Nome da Cidade.

Estado: Sigla do Estado.

Latitude: Latitude da Cidade.

Longitude: Longitude da Cidade.

Modelo XML:

```
<ListaCidades>
  <Cidade>
    <IdCidade></IdCidade>
    <Nome></Nome>
    <Estado></Estado>
    <Latitude></Latitude>
    <Longitude></Longitude>
  </Cidade>
</ListaCidades>
```

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

Observação: A tag `<ListaCidades>` ocorre somente uma vez dentro do XML. A tag `<Cidades>` é encadeada várias vezes dentro da tag `<ListaCidades>`.

40. SALVAR ALERTAS ALTERADOS PELO CLIENTE

Função:	<code>String</code> SalvarAlertasAlteradosByCliente(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>Integer</code> IdEvento, <code>String</code> Descricao, <code>Integer</code> Acao)
Retorno:	<code>String</code> contendo confirmação ou código de erro.

Este método salva a ação dos alertas alterados pelo cliente.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: senha cadastrada no GESTOR.

IdEvento: Id do Evento.

Descricao: Descrição do evento.

Acao:

1 = teleevento

2 = alerta

3 = alarme

Descrição dos elementos XML do retorno:

Modelo XML:

`<confirmacao>Evento Alerta alterado com sucesso!</confirmacao>`

Exemplo de retorno de erro:

Item #Códigos de erro

41. RELATÓRIO DE COORDENADAS

Função:	<code>String</code> GerarResultorioDeCoordenadas(<code>String</code> Usuario, <code>String</code> Senha, <code>String</code> DataHoraInicial, <code>String</code> DataHoraFinal, <code>String</code> Placa)
Retorno:	<code>String</code> contendo XML com o relatório ou código de erro.

Gera um relatório de coordenadas de uma placa em um dado período com os dados da base de dados do Dynamo.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

DataHoraInicial: data e hora de início no formato dd/MM/aaaa HH:mm.

DataHoraFinal: data e hora finais no formato dd/MM/aaaa HH:mm.

Placa: placa do veículo.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML:

```
<RelatorioDeCoordenadas>
  <Placa></Placa>
  <Periodo></Periodo>
  <Posicao>
    <BotaoPanico></BotaoPanico>
    <Data></Data>
    <DataSistema></DataSistema>
    <Direcao></Direcao>
    <Endereco></Endereco>
    <EngateCarreta></EngateCarreta>
    <FalhaTravaMotorista></FalhaTravaMotorista>
    <Hodometro></Hodometro>
    <Horimetro></Horimetro>
    <Ignicao></Ignicao>
    <IntervaloTransmissao></IntervaloTransmissao>
    <LacreBau></LacreBau>
    <LacreCarreta></LacreCarreta>
    <Latitude></Latitude >
    <Longitude></Longitude>
    <IdMotorista></IdMotorista>
    <PortaBau></PortaBau>
    <PortaDireita></PortaDireita>
    <PortaEsquerda></PortaEsquerda>
    <RPM></RPM>
    <GPS></GPS>
    <StatusDoGPS></StatusDoGPS>
    <StatusDaPosicao></StatusDaPosicao>
    <Temperatura></Temperatura>
    <TipoDeComunicacao></TipoDeComunicacao>
    <Umidade></Umidade>
    <Velocidade></Velocidade>
    <Voltagem></Voltagem>
    <Saida1></Saida1>
    <Saida2></Saida2>
  </Posicao>
</RelatorioDeCoordenadas>
```

Observação1: é recomendado aumentar o tempo de espera da requisição, visto que dependendo do período/placa informado o volume de dados pode ser muito grande.

Observação2: A tag **<RelatorioDeCoordenadas>** ocorre somente uma vez dentro do retorno. A tag **<Posicao>** pode ser encadeada várias vezes dentro da tag **<RelatorioDeCoordenadas>**.

42. EXIBIR VERSÃO DE FIRMWARE E DE HARDWARE

Função:	String ExibirVersaoFirmwareHardware (String Usuario, String Senha, Integer IdTerminal)
Retorno:	String contendo XML com o relatório ou código de erro.

Método que exhibe versão do firmware e do hardware dado o número do terminal

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

IdTerminal: Número de série de um equipamento.

43. VERSÃO DO WSTT

Função:	String VersaoWstt (String Usuario, String Senha)
Retorno:	String contendo confirmação de cadastro ou código de erro.

Método destinado a listar mensagens formatadas com campos validos.

Descrição dos parâmetros:

Usuario: Usuário cadastrado no GESTOR.

Senha: Senha cadastrada no GESTOR.

Descrição dos elementos do XML:

Modelo XML: Retorna a versão do sistema.

44. CÓDIGOS DE ERRO

Os códigos de erro vêm no seguinte formato:

Exemplos:



```
<teleevento>
  <codmsg> -40</codmsg>
  <msgerro> Terminal xxxxxx não cadastrado </msgerro>
</teleevento>
```

```
<teleevento>
  <codmsg>-201</codmsg>
  <msgerro>Intervalo entre chamadas muito pequeno. Favor aguardar 10000
milissegundos</msgerro>
</teleevento>
```

Códigos de erro:

Código	Descrição do Retorno ou Erro
-10	Falha na conexão com o Banco de Dados!
-11	Falha ao inserir no Banco de Dados.
-12	Falha na integração. Um alerta já foi enviado para o Administrador dessa API.
-13	Falha ao gerar XML : "+msgAuxiliar+"
-40	Terminal "213546456" não cadastrado.
-200	Usuário ou Senha Inválida!
-201	Intervalo entre chamadas muito pequeno. Favor aguardar "+msgAuxiliar+" milissegundos
-203	Falha de conexão com o Banco de Dados.
-204	"msgAuxiliar" + Parâmetro Inválido!
-250	Campo Inválido e Obrigatorio! <Latitude></Latitude>
-251	Campo Inválido e Obrigatorio! <Longitude></Longitude>
-252	Campo Inválido! Opção de 0 a 1 <PAbertBau></PAbertBau>
-253	Campo Inválido! Opção de 0 a 7 <Nabert_Alvo></Nabert_Alvo>
-254	Campo Inválido! Opção de 0 a 9 <Tabert_Alvo></Tabert_Alvo>
-255	Campo Inválido! Opção de 0 a 1 <PManobra></PManobra>
-256	Campo Inválido! Opção de 0 a 6 <Tmanobra_Alvo></Tmanobra_Alvo>
-257	Campo Inválido! Opção de 0 a 7 <Dmanobra_Alvo></Dmanobra_Alvo>
-258	Campo Inválido! Opção de 0 a 1 <Deseng_Alvo></Deseng_Alvo>
-259	Campo Inválido! Opção de 0 a 3 <Tolerancia_Alvo></Tolerancia_Alvo>
-260	Campo <Alvo></Alvo> não informado.
-261	Arquivo XML com problemas.
-262	O grupo de alvos "12315546" não está cadastrado.
-263	O grupo de alvos "1321564613" não possui alvos cadastrados.
-264	O XML para Associação de Grupos Alvo é Inválido!
-265	O Grupo de Alvos não possui alvos cadastrados.
-266	O campo AssociacaoVeiculos do XML não permite associação.
-267	Não foram passados veículos para associação.
-268	O terminal "12315646" não pertence as credenciais.
-269	O alvo já existe na base de dados.
-270	Nome Alvo com mais de 50 caracteres.
-271	Latitude com mais de 14 caracteres.
-272	Longitude com mais de 14 caracteres.

-273	Endereco com mais de 50 caracteres.
-274	Numero com mais de 6 caracteres.
-275	Bairro com mais de 20 caracteres.
-276	CEP com mais de 9 caracteres.
-277	Cidade com mais de 25 caracteres.
-278	UF com mais de 2 caracteres.
-279	Fone 1 com mais de 15 caracteres.
-280	Fone 2 com mais de 15 caracteres.
-281	Fax com mais de 15 caracteres.
-282	Email com mais de 40 caracteres.
-283	As informações do alvo são inválidas. + msgAuxiliar
-284	O terminal informado não pertence ao usuário.
-285	Nome inválido. É preciso informar um nome.
-286	Tolerancia Alvo Inválido. É preciso informar um Nome.
-287	Id. Func. Prog. Entrada Inválido. É preciso informar um Nome.
-288	Id. Func. Prog. Saida Inválido. É preciso informar um Nome.
-289	Id. Macro Inválido. É preciso informar um Nome.
-290	Não é permitido variáveis null ou vazias.
-291	Não é permitido variáveis com valores negativos.
-292	Erro no envio do comando.
-293	A informação não existe para os parâmetros informados.
-294	O Perfil de Configuração não está cadastrado.
-295	O IdConfig passado não possui referência cadastrada.
-296	Os dados informados não existem na base destino.
-297	O Perfil de Configuração não está cadastrado. Cadastre O perfil antes de Criar a Configuração.
-298	Campo da TAG tVeiculoSensor com mais de 20 caracteres.
-299	Erro ao importar alvo.
-300	Cerca - Campo "+msgAuxiliar+" com valor inválido. Ver manual.
-301	Arquivo XSD de validação não disponível!
-302	Validação XSD: "+msgAuxiliar+"
-303	ModTransicao não cadastrado.
-304	Mensagem Predefinida não cadastrado.
-305	IdFuncaoProgramada "+msgAuxiliar+" não cadastrado.
-306	Parâmetro de veículo "+msgAuxiliar+" inválido.
-307	MSG Formatada com o campo "+msgAuxiliar+" inválido.
-308	O veículo não possui itens associados.
-309	Não foi possível processar todos os itens.
-310	Falha no processamento. Contatar o suporte.
-311	O Grupo possui itens.
-312	MSG Predefinida com o campo "+msgAuxiliar+" inválido.
-313	MSG Formatada já associada ao veículo.
-314	MSG Formatada usa FP e o terminal não possui uso de FP habilitada.
-315	Mensagem Predefinida invalida.
-316	Perfil já cadastrado.

-317	O terminal não está habilitado para transmissão de CFG Múltiplos Sensores.
-318	O Grupo já está cadastrado.
-319	O Terminal não possui MSG FORMATADA associada.
-320	A MSG Formatada Associada nao existe no cadastro.
-321	A MSG Formatada Associada possui HASH inválido.
-322	A MSG Formatada Associada nao possui itens.
-323	A MSG Formatada Associada possui TipoTerminal Inválido.
-324	Contrato não encontrado.
-325	FP não existe.
-326	Você não tem permissão para envio: Existe uma ou mais Funções Programáveis associadas a este telecomando.
-327	FP em homologação.
-328	Existem algumas inconsistências na transmissão da Tabela de Transições.
-329	Erro Enviando Transição
-330	Perfil de Configuração já cadastrado.
-331	Não é permitido atualização de placa.
-332	Perfil com o campo "+msgAuxiliar+" inválido.
-333	Não foi possível excluir o grupo.
-334	Tipo configuração inválido!
-335	Não foi possível excluir o perfil.
-336	Existem algumas inconsistências na transmissão da Tabela de Transições.
-337	Nome Perfil já cadastrado na central.
-338	A Mensagem formatada nao possui campos!
-339	Nome do Sensor "+msgAuxiliar+" já cadastrado.
-340	Nome do Sensor não pode ser apagado.
-341	Nome do Sensor não pode ser Alterado.
-342	A MSG Formatada possui HASH já cadastrado!
-343	Veículo "+msgAuxiliar+" não disponível para testes.
-344	Campo "+MsgAuxiliar+" com valores inválidos.
-345	Erro ao importar rota.
-346	Data Inicial não pode ser maior que a Data Final.
-347	Grupo não pode ser atualizado por um nome já existente.
-348	O campo "msgAuxiliar+" ultrapassou o limite de tamanho permitido.
-349	Nome " + msgAuxiliar + " com mais de 50 caracteres.
-350	Nome: " + msgAuxiliar + " já cadastrado.
-351	O valor do campo " + msgAuxiliar + " nao está cadastrado na base de dados.
-352	Nao foi possível excluir " + msgAuxiliar + " .
-353	Regra não existe.
-354	"msgAuxiliar" + não pertence as variáveis personalizáveis.
-355	Integração Espelhamento não disponível.
-356	Falha ao carregar imagem para o Saver.
-357	Este nome está em uso ou foi inativado. Tente outro nome ou cadastre este novamente.
-358	Nome de cerca já utilizado e novo nome ultrapassa o limite de tamanho.
-359	Configuracao já existe para os parametros informados.

-360	A cerca falhou na validação. A execução foi interrompida!
-361	A cerca falhou ao ser inserida no banco de dados. A execução foi interrompida!
-362	A cerca falhou ao ser atualizada no banco de dados. A execução foi interrompida!
-363	A associação falhou ao ser excluída no banco de dados.
-364	A associação falhou ao ser salva no banco de dados.
-365	A Ocorrência é inválida.
-366	Data inicial não pode ser maior que a data de hoje!
-367	Data final não pode ser maior que a data de hoje!
-368	Período deve ser de " + msgAuxiliar"
-369	Placa " + msgAuxiliar + " não existe no usuário informado.
-370	Data e hora " + msgAuxiliar + " inválida. Verifique o dia e o formato esperado: dd/MM/aaaa HH:mm
-371	Tempo invalido. Deve ser entre 0 e 1800
-372	Campo "+msgAuxiliar+" não encontrado.
-373	IdFuncProgramada só é permitido no modo avançado
-374	Campo "+msgAuxiliar+" só é permitido no modo avançado
-375	Não existe associação entre + msgAuxiliar
-376	O alvo falhou na validação. A execução foi interrompida!
-377	Sem terminais nas credenciais. Verifique o tipo de integração no cadastro do usuario.
-378	Para esta configuração, já existe um item associado à operação + msgAuxiliar
-379	Erro ao importar "+msgAuxiliar+"/>.
-380	Entrada inválida. Parâmetros: '0' mensagem de operador para motorista ou '2' de motorista para operador.
-381	Campo Data "+msgAuxiliar+" não pode ser menor que a data atual.
-382	Usuario com "+ msgAuxiliar +" não cadastrado.
-383	Usuario não tem permissão para "+ msgAuxiliar +" espelhamento.
-384	Falha na integracao com "+msgAuxiliar
-385	Intervalo de tempo inválido.
-386	Status inválido (null = todos, 0 = aguardando aceite, 1 = aceito, 2 = rejeitado).
-387	Não é possível excluir "+msgAuxiliar+" associada a um terminal. Desassocie primeiro a "+msgAuxiliar+"/>.
-388	O Serial do equipamento nao permite configuração de lbutton.
-389	Não é possível excluir "+msgAuxiliar+" associada a um terminal. Desassocie primeiro a "+msgAuxiliar+"/>
-390	Sensores de alarme default já cadastrados
-391	Cliente não possui rotas cadastradas
-392	Comando não pode ser cancelado.
-393	IdTerminal Inválido!
-394	Configuração Interativa a ser alterada não existe.
-395	Parâmetro " + msgAuxiliar + " inválido.
-396	Selecionar ao menos um complemento!
-397	O valor dos campos " + msgAuxiliar + " está nulo ou vazio.

-398	Parâmetros " + msgAuxiliar + " inválidos.
-399	Falha ao atualizar no Banco de Dados.
-400	Falha ao atualizar, o " + msgAuxiliar + " que você deseja editar não existe!
-401	msgAuxiliar + " não pertence ao cliente
-402	Falha ao enviar comando via MHS
-403	IdSequencia não existe
-404	GrupoMacro não encontrado
-405	Valor do campo MinLim não pode ser maior que MaxLim
-406	XML informado é inválido!
-407	IdMacro informado não existe
-408	NaoFazFallBackSatelite diferente de 0 ou 1
-409	Falha no embarque de macro via api MHS.
-410	Falha no embarque de macro via api MHS.
-411	A data final deve ser no máximo 1 hora após a data inicial.
-412	Dados não encontrados para os parametros informados.
-413	Intervalo entre chamadas com o mesmo UltimoSequencial muito pequeno. Favor aguardar " + msgAuxiliar + " segundos
-414	Parâmetro " + msgAuxiliar + " inválido.
-415	Falha na associacao do Grupo "+msgAuxiliar+".

Outros comandos têm seus erros\retornos especificados na sua descrição.

Erros com parâmetros inválidos são gerados exceptions devidos ao tipo de dados inválidos, por favor seguir o tipo do manual ou do wsdl do web service.

45. TABELA DE COMPLEMENTOS PARA TELEVENTOS PERSONALIZADOS

Complementos			
ID	Descrição	Código na tabela	Bytes
1	Alvo Atual	196640	4
2	Alvos Ativados	458754	1
3	Autorização da Central	393259	1
4	Botão de Pânico Acionado	327681	1
5	Cerca Avançada Atual	196639	4
6	Cerca de Entrada Restrita Atual	196636	4
7	Cerca de Passagem Atual	196638	4
8	Cerca de Pátio Atual	196637	4
9	Cerca de Saída Restrita Atual	196635	4
10	Cfg Intervalo Precisa de Referência	66039	1
11	Configurado para Preencher Ocorrência	458756	1
12	Data Atual	393234	4
13	Data e Hora Atual	393233	4
14	Defeito no Sensor de Temperatura	458776	1
15	Dia da Semana	393235	1
16	Distância Mínima Entre Paradas	66037	2
17	Estado de Rastreador	196619	2
18	GPS Válido	458757	1
19	Hodômetro (em Metros)	196613	4
20	Hora Atual	393236	4
21	Latitude	458772	4
22	Latitude em decimal (interno)	458803	8
23	Longitude	458773	4
24	Longitude em decimal (interno)	458802	8
25	Meio de Comunicação	196675	2
26	Nível Máximo de Temperatura	458779	4
27	Nível Mínimo de Temperatura	458778	4
28	Porta do Cofre Fechada	458812	1
29	Rota Corrente	196641	4
30	RPM do Motor (Tacômetro)	458801	4
31	Rumo do Veículo	458775	1
32	Senha Inválida	393240	1
33	Status 5ª Roda (Travada/Des travada)	458798	1
34	Status da Cabine (Lacrado/Deslacrado)	458817	1
35	Status da Carreta (Engatado/Desengatado)	327687	1
36	Status da Carreta (Lacrado/Deslacrado)	4	1
37	Status da Ignição (Lacrado/Deslacrado)	393220	1
38	Status da Ignição (Ligado/Desligado)	327680	1
39	Status da Parada (Lacrado/Deslacrado)	393232	1
40	Status da Partida (Lacrado/Deslacrado)	393231	1

41	Status de Porta Direita (Fechada/Aberta)	327686	1
42	Status de Porta Direita (Lacrado/Deslacrado)	393218	1
43	Status de Porta Esquerda (Lacrado/Deslacrado)	393219	1
44	Status de Porta Esquerda (Fechada/Aberta)	327685	1
45	Status da Sirene (Ligado/Desligado)	393227	1
46	Status da Cercas (Ativadas e Desativadas)	66338	1
47	Status da Rotas (Ativadas e Desativadas)	66337	1
48	Status de Bau (Fechado/Aberto)	327683	1
49	Status de Bau (Lacrado/Deslacrado)	458800	1
50	Status de Bloqueio de Combustível (Ligado/Desligado)	393228	1
51	Status do Lacre de Alarme 4 (Lacrado/Deslacrado)	393255	1
52	Status do Mic Oculto (Ativado/Desativado)	458799	1
53	Status do Pisca Alerta (Ligado/Desligado)	393226	1
54	Status do Rastreador (Ativado/Desativado)	196633	1
55	Status do Sensor de Alarme 1 (Lacrado/Deslacrado)	393221	1
56	Status do Sensor de Alarme 1 (Ligado/Desligado)	327689	1
57	Status do Sensor de Alarme 2 (Lacrado/Deslacrado)	393222	1
58	Status do Sensor de Alarme 2 (Ligado/Desligado)	327690	1
59	Status do Sensor de Alarme 3 (Lacrado/Deslacrado)	393223	1
60	Status do Sensor de Alarme 3 (Ligado/Desligado)	327691	1
61	Status do Sensor de Alarme 4 (Ligado/Desligado)	327692	1
62	Status do Veículo (Bloqueado/Não Bloqueado)	458770	1
63	Status do Veículo (Parado/Em Movimento)	458771	1
64	Status dos Alvos (Ativados/ Desativados)	66339	1
65	Tecla Menu Pressionada na Entrada de Dados	393258	1
66	Temperatura	458769	2
67	Temperatura 1	458808	2
68	Temperatura 2	458804	2
69	Temperatura 3	458805	2
70	Temperatura 4	458806	2
71	Temperatura 5	458807	2
72	Tempo de Espera Alvo com GPS Ok	67145	2
73	Tempo Processador	393241	4
74	Timeout da Entrada de Dados	393257	1
75	Ultima Data e Hora Lida	393248	4
76	Ultima Data Lida	393247	4
77	Ultima Hora Lida	393246	4
78	Ultimo Caracter Lido	393244	1
79	Ultimo Status da Trava do Cofre	458811	1
80	Ultimo Valor Decimal Lido	393243	4
81	Ultimo Valor Inteiro Lido	393242	4
82	Ultimo Valor Lógico Lido	393245	1

83	Variavel Personalizada 01 - Caracter	6553660	1
84	Variavel Personalizada 01 - Data	6553665	4
85	Variavel Personalizada 01 - Data_Hora	6553675	4
86	Variavel Personalizada 01 - Hora	6553670	4
87	Variavel Personalizada 02 - Caracter	6553661	1
88	Variavel Personalizada 02 - Data	6553666	4
89	Variavel Personalizada 02 - Data_hora	6553676	4
90	Variavel Personalizada 02 - Hora	6553671	4
91	Variavel Personalizada 03 - Caracter	6553662	1
92	Variavel Personalizada 03 - Data	6553667	4
93	Variavel Personalizada 03 - Data_Hora	6553677	4
94	Variavel Personalizada 03 -Hora	6553672	4
95	Variavel Personalizada 04 - Caracter	6553663	1
96	Variavel Personalizada 04 - Data	6553668	4
97	Variavel Personalizada 04 - Data_Hora	6553678	4
98	Variavel Personalizada 04 -Hora	6553673	4
99	Variavel Personalizada 05 - Caracter	6553664	1
100	Variavel Personalizada 05 - Data	6553669	4
101	Variavel Personalizada 05 - Data_Hora	6553679	4
102	Variavel Personalizada 05 -Hora	6553674	4
103	Variavel Personalizada 1 - Inteiro32 com Satelital	6553600	4
104	Variavel Personalizada 1 - Lógico	6553620	1
105	Variavel Personalizada 1 - Real64	6553645	8
106	Variavel Personalizada 10 - Inteiro32 com Satelital	6553609	4
107	Variavel Personalizada 10 - Lógico	6553629	1
108	Variavel Personalizada 10 - Real64	6553654	8
109	Variavel Personalizada 11 - Inteiro32 com Satelital	6553610	4
110	Variavel Personalizada 11 - Lógico	6553630	1
111	Variavel Personalizada 11 - Real64	6553655	8
112	Variavel Personalizada 12 - Inteiro32 com Satelital	6553611	4
113	Variavel Personalizada 12 - Lógico	6553631	1
114	Variavel Personalizada 12 - Real64	6553656	8
115	Variavel Personalizada 13 - Inteiro32 com Satelital	6553612	4
116	Variavel Personalizada 13 - Lógico	6553632	1
117	Variavel Personalizada 13 - Real64	6553657	8
118	Variavel Personalizada 14 - Inteiro32 com Satelital	6553613	4
119	Variavel Personalizada 14 - Lógico	6553633	1
120	Variavel Personalizada 14 - Real64	6553658	8
121	Variavel Personalizada 15 - Inteiro32 com Satelital	6553614	4
122	Variavel Personalizada 15 - Lógico	6553634	1
123	Variavel Personalizada 15 - Real64	6553659	8
124	Variavel Personalizada 16 - Inteiro32 com Satelital	6553615	4
125	Variavel Personalizada 16 - Lógico	6553635	1
126	Variavel Personalizada 17 - Inteiro32 com Satelital	6553616	4
127	Variavel Personalizada 17 - Lógico	6553636	1

128	Variavel Personalizada 18 - Inteiro32 com Satelital	6553617	4
129	Variavel Personalizada 18 - Lógico	6553637	1
130	Variavel Personalizada 19 - Inteiro32 com Satelital	6553618	4
131	Variavel Personalizada 19 - Lógico	6553638	1
132	Variavel Personalizada 2 - Inteiro32 com Satelital	6553601	4
133	Variavel Personalizada 2 - Lógico	6553621	1
134	Variavel Personalizada 2 - Real64	6553646	8
135	Variavel Personalizada 20 - Inteiro32 com Satelital	6553619	4
136	Variavel Personalizada 20 - Lógico	6553639	1
137	Variavel Personalizada 21 - Lógico	6553640	1
138	Variavel Personalizada 22 - Lógico	6553641	1
139	Variavel Personalizada 23 - Lógico	6553642	1
140	Variavel Personalizada 24 - Lógico	6553643	1
141	Variavel Personalizada 25 - Lógico	6553644	1
142	Variavel Personalizada 3 - Inteiro32 com Satelital	6553602	4
143	Variavel Personalizada 3 - Lógico	6553622	1
144	Variavel Personalizada 3 - Real64	6553647	8
145	Variavel Personalizada 4 - Inteiro32 com Satelital	6553603	4
146	Variavel Personalizada 4 - Lógico	6553623	1
147	Variavel Personalizada 4 - Real64	6553649	8
148	Variavel Personalizada 5 - Inteiro32 com Satelital	6553604	4
149	Variavel Personalizada 5 - Lógico	6553624	1
150	Variavel Personalizada 5 - Real64	6553649	8
151	Variavel Personalizada 6 - Inteiro32 com Satelital	6553605	4
152	Variavel Personalizada 6 - Lógico	6553625	1
153	Variavel Personalizada 6 - Real64	6553650	8
154	Variavel Personalizada 7 - Inteiro32 com Satelital	6553606	4
155	Variavel Personalizada 7 - Lógico	6553626	1
156	Variavel Personalizada 7 - Real64	6553651	8
157	Variavel Personalizada 8 - Inteiro32 com Satelital	6553607	4
158	Variavel Personalizada 8 - Lógico	6553627	1
159	Variavel Personalizada 8 - Real64	6553652	8
160	Variavel Personalizada 9 - Inteiro32 com Satelital	6553608	4
161	Variavel Personalizada 9 - Lógico	6553628	1
162	Variavel Personalizada 9 - Real64	6553653	8
163	Veículo no Pátio	458753	1
164	Velocidade do Veículo	196611	2

46. CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DA EVENTO TRACKER

Código	Descrição dos Eventos
3	Excesso de Velocidade
8	Excesso de RPM

29	Excesso de Velocidade na Chuva
46	Aceleração Brusca
47	Freada Brusca
436	Excesso de rotação com veículo parado
447	Pedal do Acelerador em Kickdown
963	Superaquecimento do motor acima de 113°
968	Queda brusca no nível de combustível
1171	Abastecimento
1175	Movimentação sem cinto de segurança
1302	Condução em banguela
1303	Ociosidade
1304	Superaquecimento do Líquido de Arrefecimento Telemetria
1307	Início de Viagem Telemetria
1308	Final de Viagem Telemetria
1701	Perda de Telemetria CAN
1707	Nível de combustível baixo
1708	Carga de bateria completa
1710	Nível de bateria baixo
1713	Pré Velocidade
1714	Pré Velocidade Chuva
1715	Velocidade na Cerca
1716	Rotação na Cerca
1718	Ociosidade na Cerca
1719	Freada Brusca na Cerca
1720	Temperatura Crítica de Bateria
1721	Curva Brusca Média
1722	Curva Brusca Alta
1723	Curva Brusca Chuva Média
1724	Curva Brusca Chuva Alta
1725	Curva Brusca Baixa
1726	Curva Brusca Chuva Baixa
1727	Uso do Freio Motor em Faixa Vermelha
1728	Excesso de Frenagem
1729	Uso do PTO com veículo em movimento
1730	Freio Estacionário com Velocidade
1731	Utilização da Embreagem
1732	Piloto Automático Ligado
1733	Piloto Automático Desligado
1734	Entrada na Cerca de Telemetria
1735	Saída na Cerca de Telemetria