

Wartungsanleitung Gasheizung Modell HZ-40 (fiktiv)

Diese Anleitung beschreibt die regelmässige Wartung der Gasheizung HZ-40 durch den Betreiber. Arbeiten am Gasanschluss und am Brenner sind ausschliesslich durch konzessionierte Fachpersonen auszuführen.

Die jährliche Hauptwartung findet im Oktober vor der Heizperiode statt. Sie umfasst die Reinigung des Wärmetauschers, die Prüfung der Zündelektrode und die Abgasmessung. Der Termin wird vom Servicepartner vorgeschlagen und im Wartungsheft eingetragen.

Der Wasserdruck der Anlage ist monatlich am Manometer zu kontrollieren. Der Sollbereich liegt bei kalter Anlage zwischen 1,2 und 1,8 bar. Fällt der Druck unter 1,0 bar, ist Wasser über den Füllhahn nachzufüllen; steigt er über 2,5 bar, ist der Servicepartner zu verständigen.

Der Luftfilter der Zuluftöffnung wird alle drei Monate geprüft und bei sichtbarer Verschmutzung ausgetauscht. Ersatzfilter tragen die Artikelnummer HZ-40-F12 und sind beim Hersteller oder im Fachhandel erhältlich.

Die Heizkörper sind zu Beginn der Heizperiode zu entlüften. Dazu wird das Entlüftungsventil mit dem Entlüftungsschlüssel geöffnet, bis Wasser ohne Luftblasen austritt. Anschliessend ist der Wasserdruck erneut zu prüfen.

Der Störungscode E12 bedeutet Zündstörung. In diesem Fall darf die Anlage höchstens dreimal hintereinander entriegelt werden. Bleibt die Störung bestehen, ist die Gaszufuhr zu schliessen und der Servicepartner zu rufen.

Der Störungscode E45 bedeutet Wassermangel. Hier ist zuerst der Druck zu prüfen und gegebenenfalls Wasser nachzufüllen; danach lässt sich die Anlage über die Taste Reset wieder in Betrieb nehmen.

Alle Wartungsarbeiten werden mit Datum, Name und Befund im Wartungsheft festgehalten. Das Heft verbleibt beim Gerät und ist bei der Abgasmessung vorzulegen.