

STC8A8K 飞控使用说明

2017-3-9

本飞控使用世界上速度最快的 51: 宏晶科技出品的 STC8 系列单片机 STC8A8K64S4A12 LQFP44 做主控,单片机价格在 3 元左右,便宜好用。

STC 官方网站: www.gxwmcu.com。 销售电话总机: 0513-55012928。

本飞控已严格调试通过,用户可自行参考、消化程序,不提供技术支持。特别注意:下载时选择内部时钟 24MHZ,设置用户 EEPROM 大小为 2K 或以上.

MCU 资源简介:

内核:

超高速 8051 内核 (1T), 是全球最快速的 8051, 比传统 8051 块 12 倍, 并且价格低廉。

指令代码完全兼容传统8051的111条指令。

22个中断源,4级中断优先级。

支持在线编程 (ISP)。

支持在线仿真。

工作电压: 2.0~5.5V, 内建 LDO。

工作温度: -40℃~85℃。

FLASH 存储器: 最大 64K 字节 FLASH 空间。

用户可将部分 FLASH 配置为 EEPROM, 512 字节单页擦除。

SRAM: 128 字节直接或间接访问 RAM(DATA 或 IDATA 访问)

128 字节间接 RAM (IDATA)

8192 字节内部扩展 RAM (内部 XDATA)

外部可扩展 64K 字节 RAM(外部 XDATA)

时钟: 内部 24MHZ 高精度时钟(ISP 编程可调整),常温(25)误差±0.3%。

温度范围-20℃~65℃时温漂-1.0%~+0.5%,温度范围-40℃~85℃时温漂-1.8%~+0.8%

内部 32KHZ 低速时钟(误差较大)。

外部晶振或外部时钟(4MHZ~33MHZ),用户软件自由选择这3种时钟源。

中断: 22 个中断源。

数字外设: 5个16位定时器,4个高速串口,4路PCA模块,8路15位增强型PWM,SPI,I2C。

模拟外设: 16 通道 12 位 ADC, 1 组比较器。

GPIO: LQFP44 封装又 39 个 IO, LQFP48 有 43 个 IO, LQFP64S 有 59 个 IO。

第1页共8页

传真: 86-0513-55012956 电话: 86-0513-55012928 官方网站: www.gxwmcu.com

STC micro[™] 宏晶科技

飞控介绍:

本飞控仅仅是姿态飞行控制,没有 GPS、电子罗盘、气压高度计、超声波测距、光流传感器等等,不能实现定点悬停,但是飞行感觉非常好,稳定,特别是暴力飞行的刺激,是很多玩家所喜欢的。用户可以自行增加这些传感器,编写相关的程序,以获得更好的飞行性能。

本飞控通过调整 PID 参数可以适应从 250mm 轴距到 750mm 轴距的,都实际装机验证过,效果很好。

本例实用 F450 的四轴机架,大约 40 元,安装简单,入门快,让玩家可以快速的装配成功,如动手能力强可以自己买配件做机架,铝合金或碳纤维均可。我喜欢用铝合金方管,好加工,强度好,还很轻。

配套使用 MC6B 的遥控、接收套件,左手油门(俗称"美国手"),大约 130 元,是我能找到的最便官的遥控器了,不差钱的玩家可以使用更昂贵的遥控器套件。四轴实物照片如下图所示。

本例只说明如何使用飞控,对于四轴工作原理不做描述,要科普的用户可以自行上网搜索相关知识。

主要零件:

STC8A8K16S4A12 LOFP44 做的飞控 1 块。

MPU-6050 三轴陀螺仪、三轴加速度传感器模块 1块。

MC6B 遥控、接收机 1套。

F450 玻纤四轴机架 1套。

2212 无刷电机 4 个 (配香蕉插)。

20A 电调 4个。

9450正反桨 2对(实际买多些,因为新手会有损耗)。

3S 锂电池 4200mAH 1块(用户可以购买多块爽飞)。

B6 平衡充(带 12V 5A 电源) 1 套。

T 插插头 1个。

12号硅胶线红、黑色给 20cm。

魔术带(捆绑电池的)1条。

3M 双面胶(3*7cm, 粘电调、飞控用)2片。


扎丝或扎带若干(我喜欢扎丝,因为可以方便的拧下来)。

红光、绿光 LED 灯条(可选) 各 2 条。(用户可以先不装,要夜航的才装,我就喜欢夜航)。






飞控电路原理图 (详情参考电路"飞控 8.pdf"):



STC micro[™] 宏晶科技

飞控连接图:



四轴上电待机:上电后, 航灯不亮, 接收机 LED 闪烁, 此时打开遥控器, 将左右油门下拉到最小,接收机收到信号 LED 常亮, 表示 RF 通讯已连接。此时蜂鸣器"哔"一声, 航灯闪烁, 表示待机模式。

四轴启动:将遥控器左右操纵杆掰成下内八,启动四轴,四轴"哔"一声,4个螺旋桨开始低速旋转,航灯常亮。此后提升油门,就可以加速螺旋桨,直到起飞。

四轴飞行:起飞后,可以操纵右手的俯仰、横滚操纵杆,实现前后左右或任意方向的飞行。左手油门杆左掰是航向逆时针转,右掰是航向顺时钟转。

四轴下降停止:收油门,四轴逐渐下降到地面,然后两操纵杆掰成下外八,停止四轴,重新处于待机模式。

四轴水平校准:将四轴放置于水平地面,处于待机模式,然后两操纵杆掰成上内八,四轴"哔"一声进入校准,完成后"哔哔"两声完成校准。

四轴取消水平校准:将四轴放置于水平地面,处于待机模式,然后两操纵杆掰成上外八,四轴"哔"一声取消校准。取消水平校准或未进行水平校准过的四轴,起飞时即使无风也可能会有明显漂移。

电池低压报警: 当电池低压时,蜂鸣器"哔哔"报警,同时航灯闪烁,此时请尽快回航降落。

无遥控信号异常: 当四轴在空中突然收不到遥控信号时,四轴蜂鸣器发出"哔哔哔"报警,同时航

STC micro[™] 宏晶科技

灯闪烁, 四轴保持水平, 逐渐自动减小油门降落。







文档完毕。