產品功能說明

xConsole 模型主控台

統一記憶體 AI 機的模型編組與記憶體准入控制

文件名稱	xConsole 模型主控台　主要功能說明
版本	1.3
發行日期	2026/11/06
編製單位	云碩科技股份有限公司（xCloudinfo）
聯絡窗口	李偉業　jefflee@cloudinfo.com.tw
文件密級	機密　Confidential

云碩科技股份有限公司

2026/11/06

目錄

第一章　系統定位 4

1.1　這套系統解決的問題 4

1.2　適用機型 4

1.3　與既有監控工具的分工 5

第二章　主要功能 7

2.1　記憶體准入控制 7

2.2　角色欄位 8

2.3　情境切換 9

2.4　網頁換模型 10

2.5　模型 11

2.6　對話 15

2.7　API 串接 15

2.8　即時監控 16

2.9　記錄檢視 17

2.10　HTTPS 與憑證管理 17

2.11　服務使用報告 19

2.12　帳號與操作紀錄 20

2.13　加一台機器與機器設定 20

2.14　客戶品牌與頁尾 21

2.15　執行模型 22

2.16　用硬碟執行超出記憶體的模型 23

2.17　Agent 23

2.18　第三方 API 24

2.19　操作電腦 24

2.20　介面語言 25

2.21　版本與更新 25

第三章　三種記憶體架構 26

第四章　部署模式 28

4.1　單機模式 28

4.2　支援的作業系統 28

4.3　多機模式　29
4.4　目前的部署狀態　29
第五章　安全設計　30
第六章　實測數據　32
6.1　兩顆模型的對照　32
6.2　兩項與直覺相反的發現　32
6.3　上下文長度與顯存　33
6.4　畫面長度　33
6.5　畫圖與影片　33
附錄一　操作入口　34
附錄二　已知限制　35

第一章　系統定位

1.1　這套系統解決的問題

地端 AI 機器上同時跑著好幾個模型與服務：寫程式用的語言模型、抓網頁用的瀏覽器、語音辨識、語音合成、影片處理。過去要知道哪台機器開了什麼、還剩多少記憶體、能不能再多開一個，只能 SSH 進去逐台查，再靠記憶或記事本記下每個模型的參數。機器一多，這份紀錄很快就和現況脫節。

xConsole 把這件事收進一個網頁。它以「角色」而不是以「模型名稱」來排版——主腦、副腦、聽覺、說話、記憶、判斷、雙手、眼睛各占一格，空著的格子會直接顯示出來，一眼就看得出這台機器還缺什麼。

不過，這套系統真正要解決的不是「看」，而是「擋」。**統一記憶體機器一旦把記憶體吃爆，不是單一服務當掉，而是整台卡死、要走到機器前面按電源重開。** 我們的 HP Z2 Mini（Ryzen AI 395）就發生過不只一次。xConsole 在載入任何模型之前，會先試算「載下去之後最壞剩多少」，不夠就擋下來並用白話說明原因。

1.2　適用機型

xConsole 專為三個系列的統一記憶體機器設計。這三個系列的共同點是 CPU 與 GPU 共用同一塊記憶體，也正是傳統「只看顯存」的監控工具最容易判斷錯誤的地方。

表 1-1　適用機型與記憶體架構

系列	代表機型	記憶體配置	在 xConsole 中的架構代號
AMD Ryzen AI 395	HP Z2 Mini G1a	BIOS 切 96 GiB 給 GPU，系統只剩 31 GiB	unified_split
NVIDIA Jetson / 研華 MIC-743	Jetson AGX Thor、AGX Orin、Orin NX	統一記憶體單一池（Thor 為 122 GiB）	unified_single
NVIDIA DGX Spark	GB10	統一記憶體單一池（約 121 GiB）	unified_single

機群中的傳統多卡伺服器（例如 MI50 農場、P100、RTX 6000 Ada）也能納管，系統以 discrete 架構處理它們，但這不是本產品的主要對象。

一台機器也能管，十台也能管。賣一台 AI 機器給客戶時，可以把主控台直接裝在那台機器上，客戶開瀏覽器就能用；之後機器變多，再把它們串到同一個主控台，各機上的設定完全不必重做。

1.3　與既有監控工具的分工

云碩機群原本已有 amd-cluster-monitor 與 gpufleet 兩套監控儀表板，可以看到每台機器的 CPU、記憶體、磁碟與 GPU 使用率。xConsole 不重做這一層——它的硬體數據直接取自各機上已經在跑的監控代理，自己只負責監控做不到的部分：哪個角色由哪個模型擔任、載入前的記憶體試算、模型的啟停與更換、情境切換，以及各服務的記錄。

表 1-2　xConsole 與既有監控工具的分工

能力	既有監控儀表板	xConsole
硬體使用率、溫度、磁碟	有	沿用監控代理的數據
依角色排列的模型欄位	無	有
載入前的記憶體准入試算	無	有
網頁上啟動、停止、更換模型	無	有
網頁下載模型、管理存放區	無	有
IDE 與其他服務的 API 串接設定與實測	無	有
一鍵切換整組參數（情境）	無	有
檢視各服務的記錄	無	有

第二章　主要功能

主控台的頂部導覽照使用者實際的先後排列：概覽、模型、執行、對話、Agent、畫圖、影片、設定。一般使用者從概覽看這台跑得動多大的模型，到模型頁挑一顆下載，到執行頁啟動，接著就能對話、交辦 Agent、畫圖或產生影片；加機器、換憑證、看記錄這類管理工作都收在最後的設定裡。頂列右側是「目前這台機器」，概覽、模型、執行、Agent、畫圖、影片都只看這一台；只納管一台時只顯示名稱，不用選。手機或窄螢幕上，導覽收進左上角的選單。

2.1　記憶體准入控制

每次啟動、重啟或更換模型之前，xConsole 都會先做一次試算。它把「目前還剩多少」、「這個模型需要多少」與「這台機器的安全底線」放在一起比較，只要任何一個記憶體池在載入後會跌破底線，就擋下並說明是哪一塊不夠、差多少。

試算看的是「載下去之後最壞剩多少」，而不是「現在剩多少」。兩者的差別在於，一個模型剛載入時用量往往不高，等到真正處理長請求時才把記憶體撐開；只看當下用量，就會放行一個稍後會把機器拖垮的載入。

對已經在跑的模型做重啟時，系統會把它自己目前占用的記憶體先算回可用量。這一點看似細節，卻是實際踩過的問題：若不這樣處理，重啟一個本來就跑得好好的模型會被它自己擋住。

以 2026/10/20 在 .26 上的實測為例，兩種情境的判斷如下。

表 2-1　准入控制實測判斷

情境	系統判斷	系統給出的理由
重啟已在運作的主腦模型	放行	會先釋放它自己占用的 63.9 GiB 顯存與 16.2 GiB 系統記憶體
在同一台再多載一顆 64 GiB 的模型	擋下	系統記憶體只剩 17 GiB，載下去會剩 3.2 GiB，低於 15 GiB 底線

被擋下時，畫面會說明原因，並提供「我知道風險，仍要執行」的選項。這是刻意保留的——系統的職責是讓人在知情的狀況下做決定，而不是完全剝奪操作者的判斷。

模型需要多少記憶體，系統的估算依序採用三種來源：這台機器實際載入過該模型時量到的數值、以目前運作中模型的實測值按權重大小比例推算、最後才是保守的預設估計。模型成功載入後，系統會自動量一次真實用量並記下來，下次就不必再猜。

2.2 角色欄位

每台機器的頁面以角色排列，而不是以模型名稱排列。角色分為主腦、副腦、嵌入記憶、語音辨識、語音合成、路由判斷、產圖雙手、抓料眼睛等。每個欄位卡片會顯示目前由哪個模型擔任、量化格式、能力標籤（文字、語音、影片、網頁）、服務埠號、上下文長度、顯存與系統記憶體用量，以及實測的速度區間。

速度數字全部取自引擎自己的記錄，不是手填的規格值。系統持續讀取引擎每次處理請求後留下的紀錄，累積成「匯入提示」與「生成回答」兩組速度區間，並記下量過的最長提示長度。

服務狀態不只分「開」與「關」。啟動中、停止中、失敗都會分別標示，因為卡在啟動中的服務若被歸為「關」會讓人以為它沒在跑，若被歸為「開」又會讓人以為它已經好了，兩種都會誤導判斷。

標記為「關鍵服務」的欄位，在停止或重啟時會多一道確認，並顯示這個服務停掉之後誰會受影響。例如 .26 的主腦欄位就註明了「同事的 Copilot 後端，停掉就不能寫程式」。

欄位也在網頁上管理。「執行 › 角色欄位」右上的「新增欄位」可以建一格空欄位（只跑一顆模型時不必先建，執行頁按啟動會自動建一格），之後挑一顆 GGUF 放進來，系統會替它建服務、配埠、算記憶體；也可以把這台已經在跑的服務（例如瀏覽器、語音、代理程式）登記成欄位，登記後就能在這裡啟停、看記錄，並算進記憶體試算。每一格的「設定」可以改角色名稱、等級、能力標籤、預估記憶體、是否為關鍵服務與備註，也可以移除這一格；服務還在跑時不能移除。為了安全，

欄位的記錄檔與設定檔路徑不能從網頁修改，否則拿到操作權限的人可以藉「記錄」讀取機器上的任意檔案。

2.3 情境切換

同一顆模型在同一台機器上，用途不同時需要的參數也不同。寫程式的用戶端一輪就會送出四萬個 token 以上的提示，需要很長的上下文；抓網頁清洗資料則每段只有幾千個 token，把並行數讓出來換吞吐量反而更划算。

表 2-2　預設情境

情境	上下文長度	並行數	適用用途
寫程式後端	131,072	1	GitHub Copilot 這類一次送大量程式碼脈絡的用戶端
抓料清洗	32,768	2	網頁抓取後的資料清洗，每段提示較短

切換情境時，系統會先備份目前的設定檔，再寫入新參數並重啟服務。若新設定載入失敗，系統自動還原成上一版並重新啟動，不會留下一個改壞又起不來的狀態。

情境也在網頁上管理：機器頁上方的「管理情境」可以新增、修改、刪除。每個情境只能調三項：上下文長度、並行數，以及提示太長時是否自動縮短輸出上限。引擎的其他參數可能帶有檔案路徑，從網頁開放等於能讓人寫入任意檔案，所以一律不開放；情境裡原本就有的其他設定會原樣保留。刪掉正在使用的情境時，服務的設定不會改變，只是不再標示目前是哪個情境。情境只作用在 Strata 引擎的欄位，沒有 Strata 欄位的機器不會出現這個按鈕。

2.4　網頁換模型

使用者可以直接在欄位卡片上按「換模型」，從這台機器已安裝的模型中挑選，不必 SSH 進機器、也不必知道設定檔放在哪裡；空著的欄位則按「放入」，直接放一顆模型進來。這個功能讓非管理者也能自行更換，例如寫程式的同仁可以在通用模型與程式專用模型之間自己切換。

xConsole 管兩種推論引擎。Strata 只跑 Qwen3.8-Flash-Next 這一個家族，長上下文最省記憶體；其他模型，包括 Gemma、gpt-oss、Llama，一律由 llama.cpp 執行。兩種引擎在畫面上是同一個換模型視窗，使用者不需要知道背後的差別。不論換成哪一顆，都照同一套四個步驟。

表 2-3　換模型的四個步驟

步驟	做法
1. 放哪裡	每台機器一個固定的存放區（預設 `~/models/gguf`，可改到別顆碟），一顆模型一個資料夾；分片與看圖用的 mmproj 檔放同一個資料夾
2. 怎麼放進來	在模型頁搜尋 Hugging Face 下載、按「匯入本機 GGUF」，或自己把檔案複製進存放區
3. 怎麼選	換模型視窗同時列出兩種引擎的模型，標出大小、架構、最長上下文、預估記憶體與是否為中國來源
4. 怎麼切	同一個欄位、同一個埠；跨引擎時舊引擎停用、新引擎接手，IDE 的網址不必改；打不通就整組換回

記憶體需求在選的當下就算給使用者看。系統直接讀模型檔的檔頭，取出層數、每層的 KV 頭數與頭維度，算出每個 token 要多少上下文快取，再乘上使用者設定的上下文長度；滑動視窗的層只計入視窗內的 token。以一顆 30 層、每層 3 個 KV 頭、頭維度 64 的小模型為例，每個 token 需要 23,040 位元組，與手算結果一致。這個數字加上權重大小，就是套用前准入試算所用的需求。

換 Strata 家族的模型時，換的是一整份設定，而不只是兩個檔案路徑。每顆模型搭配的專家剖析檔、分片設定、快取策略都不一樣；若只替換權重路徑，引擎會因為參數對不上而在數秒內崩潰。因此系統只列出具備完整專屬設定檔的模型，套用時以該模型的設定為基礎，只保留與機器本身相關的

項目。llama.cpp 的模型則由系統替欄位產生自己的設定檔與服務，固定關閉記憶體映射，避免統一記憶體機器的系統記憶體多吃一份頁快取。

套用流程依序為：備份設定、套用新模型設定、執行記憶體准入試算、重新啟動、等待服務真正回應。**判斷是否成功，看的是服務埠能否正常回應模型清單，而不是啟動指令有沒有回傳成功。** 這是實測得來的教訓：啟動指令只要被系統接受就會回報成功，模型載入失敗卻是幾秒之後才發生，若只看指令結果，系統會誤以為切換成功而不去還原。跨引擎切換時，舊引擎的開機自動啟動會一併取消，避免重新開機後兩個引擎搶同一個埠。

欄位上設定過的 API 金鑰、單次輸出上限與自訂的模型名稱都跟著欄位走，換模型或換引擎都不會改變；IDE 那邊因此不必跟著改設定。換完之後畫面會自動帶到該欄位的 API 串接頁。

為了避免有人藉這個功能指向任意檔案，系統只接受掃描清單內的模型。2026/10/20 的實測中，送出指向 `/etc/passwd` 的請求會被直接拒絕，回應為「這個組合不在本機掃到的模型清單內」。

2.5 模型

模型頁在頂部導覽的第二格，排在概覽之後、執行之前：先把模型放進來，再到執行頁啟動。頁面只看頂列選定的那台機器，分成五個分頁：推薦模型、已安裝、畫圖與影片模型、搜尋 Hugging Face、存放區；右上角的「匯入本機 GGUF」用來匯入已經在手邊的模型檔。每一顆模型，不論是推薦清單、已安裝清單還是 Hugging Face 上的每一種量化，都標出在這台跑起來的等級（流暢、勉強、要用硬碟、跑不動；這台的記憶體頻寬還沒填、算不出速度時標「放得下」）、預估每秒產生幾個 token，以及一條三色分層條：深色是放在顯示卡的部分，最快；淺色是放在系統記憶體的部分；灰色是要從硬碟讀的部分，最慢。

每台機器一個存放區，預設是 `~/models/gguf`，第一次打開模型頁時代理會自動建好。模型進來的方式有兩種：在這裡貼 Hugging Face 名稱下載，或照「手動放入」的目錄結構自己把檔案複製進去。存放區底下一顆模型一個資料夾，同一個資料夾可以放同一顆模型的多種量化，分片要放在同

一個資料夾而且要齊；看圖模型把 `mmproj` 開頭的視覺檔放在同一個資料夾。直接放在存放區根目錄的檔案不會被認到。不能連外的環境（例如醫院）就是走手動放入：模型在別台機器上時，從那台直接用 rsync 傳到這台，頁面上有可以複製的指令。

下載時先選「下載到哪台」，再貼上 Hugging Face 的模型名稱，系統會列出這個模型所有可下載的量化版本與大小，並在下載前檢查磁碟空間是否足夠。推測解碼用的輔助檔會被標示出來並排在最後，不會被誤當成最小的量化。下載由各機的代理在背景進行，一次只下載一個，可以取消；連線中斷之後再按一次會從中斷處接續。需要授權的模型可以填入 Hugging Face 權杖，權杖只在下載期間放在記憶體中，不寫入任何設定檔或紀錄。

已安裝的模型以表格列出大小、在這台跑起來的等級、架構與最長上下文，以及目前由哪個欄位使用。依公司規定，政府案不得使用中國來源的模型，模型頁會把 Qwen、DeepSeek、GLM、Kimi 等來源的模型標示出來；內部測試可以照常使用，交付政府案的機器不能安裝。每一顆旁邊有「執行」，按下去帶到執行頁並選好這顆。沒有在用的模型也可以從這裡刪除，正在被欄位使用的模型不能刪。

推薦模型分頁先列出這台的硬體卡：左邊一句話寫出這台能流暢執行多大的模型，下面一條分層長條標出快速層（顯示卡或統一記憶體）與備援層，並把推薦的模型要占多少標在長條上；右邊列出晶片、處理器、系統記憶體、記憶體頻寬與存放區，頻寬與存放區旁邊可以直接到「這台的設定」修改。記憶體架構還沒確認、又跟偵測建議不同時，硬體卡會先要求確認，因為架構不對，推薦與載入前的試算都不準。

硬體卡下面是推薦清單，可以依用途（對話與知識、寫程式、看圖與 OCR）篩選，預設不顯示這台放不下的模型。每一列寫出模型名稱、來源與授權、發布月份，以及系統建議的量化、等級（流暢、能跑、放不下）、放在哪、預估速度；換一個量化，等級與速度跟著變。按「下載」會先確認大小，下載在背景進行；完成後同一列變成「執行」，按下去就到執行頁。預估速度是用記憶體頻寬推算的，畫面上寫明假設，實際速度以 API 串接的實測為準。推薦清單由管理者在「管理推薦清單」增改刪與排序；新增時只要填 Hugging Face 名稱與說明，量化大小、架構與上下文由機器從

Hugging Face 的檔頭讀出，不用手填。推薦清單也列出 Qwen、GLM 等中國來源模型，畫面上標「中國來源・政府案不可用」，政府、學校、醫院的案子不要選這幾顆。電腦裡已經有別的程式下載的模型（例如 LM Studio、LocModel，或自己放在 C:\models 的檔），模型庫頁首會提示，按「加入模型庫」就能直接執行，檔案不搬、不複製；之後可在「存放區」分頁加入或移出。

獨立顯示卡的伺服器上，MoE 模型放不下顯示卡時，換模型會自動把前幾層的專家放到系統記憶體繼續跑，換模型視窗會標出搬了幾層；統一記憶體的機器只有一個記憶體池，不做這件事。

概覽頁最上方是這台機器的名稱與四個數字（現在執行的模型、可用記憶體、推理引擎、更新時間），下面是從零到跑起來的三步：檢測硬體、安裝推理引擎、下載並啟動一個模型。安裝 llama.cpp 時，進度直接顯示在第二步裡；三步都完成之後這一區會收起來。有模型在執行時，下面會出現一條狀態列，列出 API 網址（可以直接複製）、記憶體用量，以及去對話、API 串接、停止模型三個按鈕。再往下是這台的硬體卡與前三名推薦。納管多台機器時，概覽的第二列可以切到「全部機器」，一次看每台的狀況。

畫圖與影片讓這台機器用文字產生圖片或短片，引擎是開源的 stable-diffusion.cpp。下載與管理在模型頁的「畫圖與影片模型」分頁，產生則在頂部導覽的「畫圖」與「影片」兩頁，各自只列出那一類的模型。分頁上方有自己的三步：安裝畫圖引擎、下載一顆模型、產生第一張，每一步的狀態由這台的實際狀況算出。

第一步按「一鍵安裝」。Linux 機器依顯示卡選 CUDA 或 ROCm，下載 stable-diffusion.cpp 最新的正式版並在這台編譯；macOS（Apple Silicon）與 Windows 直接下載官方預編譯版，並核對官方公布的檢查碼，對不上就不裝。進度與記錄直接顯示在視窗裡，可以取消。編譯很吃記憶體，系統會照系統記憶體扣掉底線後的餘裕決定同時編幾個檔，連一個都放不下就不編；同一台同時只編一種引擎。

第二步在「推薦模型」挑一顆。一顆畫圖模型由好幾個檔組成：主體、文字編碼器、VAE，影片模型再加音訊 VAE 與嵌入連接器，常常來自不同的 Hugging Face repo。按「下載」會一次把整組下載齊，別顆已經有的共用檔不會重複下載。每一列寫出系統建議的量化、等級（流暢、能跑、放不

下）、放在哪、產圖時大約要多少記憶體；換一個量化，數字跟著變。擴散模型吃的是運算能力而不是記憶體頻寬，速度沒辦法事先估準，所以畫面不寫估算，產過一次之後顯示這台實際花了幾秒、最多用了多少記憶體。

第三步到頂部導覽的「畫圖」或「影片」：左邊選模型、寫提示詞、選尺寸與步數，右邊看進度與結果，最近 30 件產出列在下面，可以下載、帶入同樣的設定再產一次，或刪除。每次產之前系統都照這台當下還剩多少記憶體試算一次，不夠就擋下並說明原因；產的時候每秒檢查一次系統記憶體，跌破底線就立刻中止。統一記憶體的機器把記憶體吃光會讓整台當機，這兩道是為了避免這件事。

推薦清單由管理者在「管理清單」增改刪與排序。每一顆寫明每個元件是哪個 repo 的哪個檔，或只寫檔名開頭，讓機器自己依記憶體挑量化；檔案大小由機器從 Hugging Face 讀出，不用手填。中國來源的模型不能列入，文字編碼器與 VAE 也算，例如 FLUX.2 klein 的文字編碼器是 Qwen3，就算主體不是中國來源也不能列。內部測試需要用 Qwen-Image、Wan 這類模型時，到「搜尋 Hugging Face」分頁按「手動組一顆畫圖 / 影片模型（內部測試）」，一定要勾選只做內部測試，這類模型在畫面上會一直標示，交付前要刪除。

「搜尋 Hugging Face」分頁可以用關鍵字搜尋 Hugging Face 上的 GGUF，結果照下載數排列，中國來源的會標示出來；點一下就帶進模型名稱並列出可下載的量化，每一種量化都標好這台跑不跑得動、預估速度與分層條，系統建議的那一種另外標「建議」。拿不到模型結構時，系統以一般稠密模型的假設估算，並在旁邊註明「估算」。右上角的「匯入本機 GGUF」可以從這台電腦匯入 GGUF 檔：選檔案後由瀏覽器分批送到那台機器的存放區，中斷了再按一次會從已收到的位置接著送，送完會先確認是 GGUF 檔才放進清單。

執行頁（見 2.15）與每個 llama.cpp 欄位卡片上的「執行設定」：上下文長度可以一鍵切換 8K 到 128K，每個選項都先試算載下去放不放得下，放不下的會反灰並說明原因；思考模式可以開、關或照模型預設；區網存取關掉後只有這台自己連得到。畫面同時顯示預估速度與載入時間，載入時間在實際載入過一次之後改顯示實測秒數。

2.6　對話

頂部導覽的「對話」可以選正在執行的本機模型，或管理者在設定裡加好的第三方 API。頂列標出這次對話的去向：本機模型寫「本機執行．對話不離開這台」並顯示實測速度與上下文長度；第三方 API 寫「對話內容會送到該服務」，中國來源的服務另外標示政府案不得使用。回答一個字一個字顯示；模型寫出的程式碼放在獨立的區塊，可以複製或下載，HTML 網頁可以按「執行預覽」直接在沙盒裡看到效果。

對話紀錄存在主控台，以 AES-256-GCM 加密存放，換一台電腦或重新整理都還在；左邊的清單可以搜尋（標題與內容）、改名、刪除，每人最多保留 500 則。每則回答下方有「複製、重新生成、調整回答、編輯、刪除」：調整回答可以改得更簡潔、更詳細、更正式、更口語、換個說法或改用英文；重新生成與調整回答會保留各個版本，用左右箭頭切換。使用者自己的訊息改完可以重新送出。

「對話設定」放系統提示詞與模型參數（溫度、Top P、Top K、Min P、重複懲罰、新話題、最大回覆長度、隨機種子），可以設成之後新對話的預設；第三方 API 只會送出溫度、Top P、新話題、最大回覆長度與種子。對話變長、快超過模型的上下文時，主控台會把較早的部分整理成摘要再送給模型，畫面上原文照留，並標出「已壓縮前 N 則」。

在對話裡說「畫一張……」或「生成一段……的影片」，主控台會先請對話模型把描述改寫成英文提示詞，再交給這台的畫圖模型產出；附一張圖並說「把……改成……」就是改圖，產出的圖可以按「用這張繼續改」。輸入列另有「畫圖」「影片」兩個按鈕可以直接切換。這台還沒裝畫圖引擎或模型時，回答會帶「去安裝」「去下載」的按鈕。「工具」打開時，本機模型可以呼叫主控台的查詢工具（機器狀態、推薦模型、已下載的模型），回答時列出查了哪些資料；它只能查詢，不會動作。

2.7　API 串接

換完模型之後，IDE（GitHub Copilot、OpenCode、Continue、Cline）與公司其他服務要知道四件事：打哪個網址、模型名稱叫什麼、上下文多長、要不要金鑰。「執行 › API 串接」把這四件事集中在一頁，而且都能在網頁上修改。

表 2-4　API 串接的設定項目

設定項目	說明
對外網址	預設是這台機器的 IP 與埠；前面有反向代理或內部網域時改成那個
模型名稱	IDE 裡要填的名稱；自己取過的名稱在換模型時會沿用
上下文長度	調大之前先做記憶體試算，不夠會擋下
單次輸出上限	要小於上下文長度；留空時由引擎決定
API 金鑰	可產生或關閉；金鑰只在產生的當下顯示一次，之後忘了就重新產生

改動模型名稱、上下文、輸出上限或金鑰需要重啟該模型。系統會先備份設定，重啟後用新設定實際打一次，確認新名稱出現在模型清單、開了金鑰之後沒帶金鑰會被擋下，才算套用成功；任何一項不通過就換回原本的設定。

頁面下方依目前設定即時產生各工具的設定範例，包括 VS Code 的 GitHub Copilot、其他 IDE 的通用欄位、OpenCode、Continue、Cline / Roo Code、Claude Code、curl 與 Python，可以直接複製。「實測一次」會在機器本機依序打模型清單、一般對話與工具呼叫，再從主控台經網路打對外網址，證明別台電腦也連得到。實測不會跟隨轉址，避免金鑰被帶到別的位址。2026/10/22 在 .27 上實測，一般對話約 1.5 秒、工具呼叫約 2.3 秒完成。

2.8　即時監控

每台機器的頁面同時顯示記憶體與硬體狀態。記憶體以堆疊長條呈現，每個運作中的模型各占一段顏色，並在長條上標出安全底線的位置，一眼就看得出距離危險還有多遠。統一記憶體單一池的機器只畫一條長條；切成兩塊的機器則分別畫出顯存與系統記憶體，因為對這類機器而言，系統記憶體那一塊才是真正會出事的地方。

硬體區塊顯示 GPU 使用率、溫度、功耗與時脈，CPU 負載與核心數，開機天數，各感測器溫度，以及磁碟用量。另有一張「監控中的埠」清單，列出這台機器上所有正在監聽的服務埠，並標示它屬於系統、模型或主控台，以及是否對外開放。

總覽頁把所有納管機器並列，顯示每台的記憶體用量、運作中的角色與目前情境；系統記憶體接近底線的機器會以醒目顏色標示。畫面每 15 秒自動更新一次。

2.9　記錄檢視

記錄頁可以選擇任一台機器的任一個服務，直接檢視它的系統記錄與引擎記錄。過去要查一個服務為什麼起不來，得先 SSH 進機器、找出記錄檔位置、再用指令過濾；現在在網頁上選好機器與服務即可看到。記錄區塊固定高度並在區塊內捲動，不會讓整個頁面無限延長。

2.10　HTTPS 與憑證管理

憑證每年要換，過去每換一次就得請工程師進主機，換錯（私鑰不成對、少了中繼憑證）整站就連不上，而且常常發生在憑證已經過期、使用者打不開的那個早上。xConsole 把這件事做成管理者在網頁上自己完成的工作，不必進主機、也不必重開服務。

畫面頂端是一條 5 步的設定順序軸：確認使用者會打的網址、取得憑證、上傳並檢查、套用、開啟 HSTS。每一步的狀態由系統實際資料算出，標示「已完成」「現在做這步」或「還不能做，要先完成第幾步」，剛接手的人一眼就知道自己卡在哪裡。

上傳區接受客戶實際會拿到的各種格式，包括 Windows 與 IIS 常用的舊式加密 PFX、分開的憑證與私鑰與中繼憑證（順序不拘）、打開是亂碼的 DER 格式 CER 檔，以及憑證廠商寄來的 P7B。系統在套用之前逐項檢查並以白話說明結果，分成「不能套用」「要注意」「可以套用」三段。例如私鑰與憑證不成對時，畫面直接寫「私鑰和憑證不是同一對」，而不是顯示 OpenSSL 的原始錯誤訊息。

表 2-5　匯入前的檢查項目

檢查項目	不通過時畫面的說明
私鑰與憑證成對	私鑰和憑證不是同一對，請確認私鑰就是當初申請這張憑證時產生的那一把
效期	憑證已在某日過期；剩 30 天內提醒盡快續約
網址涵蓋	憑證沒有涵蓋哪些網址，使用者用這些網址連線會看到憑證錯誤
憑證鏈	沒有附上中繼憑證時提醒：電腦瀏覽器會自己補，手機與其他系統可能連不上
金鑰強度	RSA 低於 2048 或 ECC 低於 256 時擋下
自簽憑證	提醒瀏覽器會出現安全警告，正式上線應改用廠商或單位 CA 簽發的憑證

套用時不重開服務，已連上的使用者不會中斷，新連線立刻使用新憑證。 系統在套用後會實際連自己一次，核對送出的憑證指紋；若不相符就自動換回原本那張。畫面另有「還原上一張」，保留最近十張可隨時換回。

還沒有憑證的單位，可以直接在頁面上產生憑證簽署請求（CSR）交給憑證廠商。私鑰在伺服器上產生並以 AES-256-GCM 加密保存，從頭到尾不離開伺服器；廠商簽回憑證之後只要上傳憑證，系統會自動對上當初那把私鑰。

HSTS 讓瀏覽器以後一律走 HTTPS。這個開關只在正式憑證套用之後才能開啟：若在暫用自簽憑證下開啟，日後憑證一出問題，使用者連「略過警告」的選項都沒有。憑證剩 30、14、7、1 天時各記一次到期提醒，剩 7 天內每一頁的頂端都會出現提醒列。

有人用 `http://` 打到主控台的埠時，系統回 308 轉到 `https://` 的同一個網址；用 308 而不用 301，是為了讓 POST 請求在轉址之後仍是 POST。

2.11　服務使用報告

主管要知道這套系統有沒有在用、設備有沒有被用到、有沒有出過問題時，答案不應該靠工程師手抄。xConsole 每 5 分鐘記錄一次各機狀態，並把每一次操作寫進稽核紀錄；服務使用報告的所有數字都從這兩份資料直接計算，在主控台上都能逐筆查到。

表 2-6　服務使用報告的六個區塊

區塊	回答的問題	資料來源
誰在用	多少次登入、多少次操作、哪些帳號	稽核紀錄
用了多少電	GPU 晶片本期耗電度數（設定電價後換算金額）	每 5 分鐘取樣的 GPU 功耗
地端處理了多少	請求數、匯入與生成的 token 量、快取命中率	各機引擎的請求記錄累計值
設備有沒有用到	各機在線比例、記憶體池平均與峰值、系統記憶體最低剩餘	每 5 分鐘取樣
連線與操作安不安全	憑證狀態、各機代理是否已建立信任、准入擋下與強制略過次數	憑證管理與稽核紀錄
系統健不健康	待處理事項清單	以上全部

估算值一律連同假設一起呈現。用電量只含 GPU 晶片自己回報的功耗，不含 CPU、記憶體與空調，報告裡會寫明；電價與雲端參考單價沒有設定時，報告只列度數與 token 量，不自行補一個數字去換算金額。

報告會揭露系統自己的問題。2026/10/22 第一次產出時，系統即列出三項待處理事項：.26 的系統記憶體曾低於安全底線、主控台仍使用暫用自簽憑證、.26 的抓料瀏覽器服務一直停在啟動中。

管理者可以在網頁上直接檢視近 7、30、90 天的數字並下載原始資料；要產出給主管看的 Word 月報，在有原始碼的電腦上執行一行指令即可，產生器會自動畫圖、組文件、轉 PDF 回填目錄頁碼並驗證內容。

2.12　帳號與操作紀錄

登入採帳號加密碼，密碼以 PBKDF2-SHA256（200,000 輪）加鹽雜湊後存檔。登入票證記在伺服器端，登出就立即作廢；管理者可以在網頁上自行變更密碼，變更後所有已登入的裝置都會被登出。同一台電腦 15 分鐘內輸入錯誤 5 次會被暫時擋下，期間連正確的密碼也不放行，讓暴力猜測無從判斷是否猜中。

所有啟動、停止、更換模型、下載與刪除模型、修改 API 設定、切換情境、更換憑證的操作，都會記下是誰、何時、從哪台電腦、做了什麼、結果如何。寫入紀錄之前一律經過同一支遮罩程式，密碼、私鑰、權杖與 PFX 內容都不會進入紀錄，憑證只記錄指紋。

2.13　加一台機器與機器設定

管理者看到「納管的機器」時，第一個問題是這些機器從哪裡來。答案是全部在網頁上加入：在「設定 → 機器」按「加一台機器」，填好名稱與群組，系統會產生一行安裝指令。到要加入的那台機器上，用一般帳號貼上執行，它會下載節點代理、建立開機自動啟動的服務，再把代理的憑證與權杖送回主控台。主控台用那張憑證與權杖實際連線一次，成功才把這台列進清單，網頁上的視窗會自己變成「已加入」。

這行指令有兩道保護：加入碼 30 分鐘內有效、只能使用一次；下載時釘住主控台憑證的公鑰，即使主控台還在用暫用自簽憑證，也不需要關閉驗證。主控台連不到那台時，例如防火牆沒有開放 9401 埠，原因會直接顯示在同一個視窗裡，不必到機器上查記錄。

加入之後，機器頁右上的「這台的設定」可以調整名稱、群組、位址、記憶體架構、系統記憶體與顯存的底線、模型存放區、llama-server 位置與備註。系統會依硬體提出記憶體架構的建議：Jetson 與 DGX Spark 為單一池、Linux 上的 AMD Ryzen AI 395 為切兩塊、Windows 筆電的內建顯示晶片（例如 Radeon 880M）為單一池（Windows 會讓顯示晶片借用一半的系統記憶體）、一般顯示卡伺服器為獨立顯存。偵測錯誤時可以在「顯示卡」手動指定一張卡，或改成只用 CPU。「下載來源」可以填 Hugging Face 鏡像與 GitHub 加速字首，給連不上官方站的網路環境使用；走鏡像

時不會送出 Hugging Face 令牌，引擎安裝包仍核對 GitHub 公布的 sha256。存放區會列出機器上的每一顆磁碟並標出機械硬碟，大模型放在機械硬碟上載入要好幾分鐘。新機器的頁面上方有一條順序軸：確認記憶體架構、新增欄位、確認模型存放與 llama.cpp、放入模型、到 API 串接實測，全部完成後就會收起來。

移除機器只是讓主控台不再納管，那台機器上的代理、欄位與模型都不會被動，之後要再加回來重跑一次安裝指令即可。代理重裝或那台換了 IP 時，在「加一台機器」選「這是哪一台重新安裝」，加入後會更新原本那一筆，名稱與群組不變；沒有選的話一律當成新的一台，不會自動覆寫既有的機器，避免有人拿加入指令冒充、搶走已納管的機器。

GGUF 模型要靠 llama.cpp 執行。機器上還沒有編好的 llama.cpp 時，「這台的設定」與順序軸都有「在這台編譯 llama.cpp」：系統會先檢查 git、cmake、編譯器是否齊全，缺的會列出要請資訊人員用 sudo 安裝的指令，網頁不代為安裝系統套件。接著依硬體決定加速方式（NVIDIA 用 CUDA、AMD 用 ROCm、都沒有就只用 CPU），下載 llama.cpp 最新的正式版、在背景編譯，畫面上看得到進度、可以取消。CUDA 編譯器太舊、不認得新卡時（例如 CUDA 12.4 碰上 RTX PRO 5000 的 sm_120），會改編它支援的最高架構，執行時由驅動即時轉換。編譯很吃記憶體，系統會依目前可用的系統記憶體扣掉底線決定同時編譯幾個檔案，不夠就不開始，避免把正在跑模型的機器拖垮。在 .103（4 張 Tesla P100）實測，官方 b11870 的 CUDA 版編譯約 6 分鐘。

2.14　客戶品牌與頁尾

主控台交付給客戶時，管理者可以在「設定 → 品牌與外觀」把單位名稱、系統名稱換成客戶的，並上傳客戶的 Logo。套用後頁首、登入頁、瀏覽器分頁的標題與小圖示一起更換，不需要重開服務；以中原大學為例，頁首顯示中原大學的校徽與「AI 模型主控台」。

Logo 接受 PNG、JPEG、WebP 三種格式，大小 1 MB 以內，系統依檔案內容判斷格式而不是看副檔名；SVG 可以夾帶程式碼，一律不收。客戶的校徽多半是深色字、透明背景，因此 Logo 一律放在白底上顯示，切到深色模式也看得清楚。每次更換名稱或 Logo 都會寫進操作紀錄。

每一頁最下方固定顯示「Powered by xCloudinfo 云碩科技」，這行字寫在頁面本身，不提供關閉的設定。

2.15 執行模型

頂部導覽的「執行」是啟動模型的地方，版面照 LocModel 的執行頁設計。最上方選一顆這台已安裝的模型；左邊是「自動分層規劃」，分成顯示卡、系統記憶體、硬碟三列，標出這顆模型放在每一層各多少；右邊是執行設定：上下文長度（自動，或 8K 到 128K，旁邊標出各要多少記憶體）、思考模式、區網存取，以及預估速度與第一次載入時間。設好之後按「啟動模型」。

使用者不需要先懂「欄位」。這台還沒有任何語言模型欄位時，按下啟動會自動建一格「主模型」再載入；一台要同時跑好幾個模型時，執行頁上方會多一個「放在」選單，也可以到第二列的「角色欄位」管理。啟動前一樣先做記憶體准入試算，放不下會擋下並說明原因。

執行頁的「高階：啟動引數」列出這顆模型正在使用的完整 llama-server 指令，並可以加上自訂引數。自訂引數跟著模型保存，只接受調校效能與取樣的參數；模型、監聽位址與埠、金鑰與任何檔案路徑由主控台管理，不能在這裡改。自訂了 -ngl、-ot、--n-cpu-moe 等分層參數時，自動分層會讓位。

速度先依記憶體頻寬估算；這顆模型在這台對話過之後，改顯示實測值，並用實測結果校正這台其他模型的估算（標「依這台實測校正」）。

按下啟動之後，頁面最上方出現載入進度：準備、讀取模型、分配快取、預熱、完成五個階段，加上百分比、已經過的時間與已讀取的大小。載入完成後，下方的狀態列顯示模型名稱、記憶體用量與 API 網址，旁邊有去對話、API 串接、停止模型三個按鈕。模型已經在執行時，同一頁的按鈕會變成「套用設定並重新載入」，改上下文、思考模式或區網存取只要重載一次。

2.16　用硬碟執行超出記憶體的模型

記憶體放不下的模型，等級會標成「要用硬碟」，分層條出現灰色的部分。這類模型以記憶體映射的方式啟動：放不進記憶體的權重留在硬碟上，用到才讀。執行頁會自動往後排，按鈕上標出「會用到硬碟，很慢」；存放區在機械硬碟上時另外提醒改放 SSD。

MoE 模型（例如 gpt-oss、Gemma 4 26B-A4B）依張量的種類分層：注意力層、共用權重與 KV 放顯示卡，專家層留在記憶體映射，放不下的專家用到才從 SSD 讀。MoE 每產生一個字只會用到少數幾個專家，所以比整層搬到硬碟快得多，分層條與預估速度都照這個放法計算。沒有獨立顯示卡的機器（只用 CPU，或 Windows 筆電的內建顯示晶片）同樣適用。

BIOS 把記憶體切成兩塊的機器（例如 AMD Ryzen AI 395）也可以這樣做：GPU 那一塊放注意力層、共用權重與 KV，系統那一小塊只拿來暫存從 SSD 讀進來的資料，作業系統隨時可以丟掉，不會佔死。為了不讓整台當機，模型跑起來之後有看門狗盯著系統記憶體：連續 9 秒低於底線的一半，就自動停掉這個模型，執行頁會寫出當時剩多少與建議的處理方式（縮短上下文、關掉別的程式或換小一點的量化）。

2.17　Agent

頂部導覽的「Agent」可以把一件事交給模型自己做完：選一個工作資料夾、描述要做什麼，Agent 會在資料夾裡規劃步驟、建立檔案、寫程式、執行指令，直到完成並寫出總結。右側面板即時顯示計畫的進度、新建與修改的檔案，以及資料夾裡的檔案清單。模型可以選這台正在執行的本機模型，或第三方 API。

工作資料夾可以在 `~/xconsole-agent/` 底下新建，也可以按「連結這台的資料夾」，用資料夾瀏覽器選這台上已經有的資料夾（例如專案原始碼）。系統資料夾、磁碟根目錄、家目錄本身與它的上層、`.ssh` 這類隱藏設定夾、Windows 的 AppData，以及 xConsole 自己的狀態目錄一律不能選；取消連結只是不再給 Agent 用，資料夾本身不動。

Agent 會在機器上建檔與執行指令，因此每台機器預設關閉，要由管理者在「設定 › 機器 › 這台的設定」打開。打開之後，檔案只能動工作資料夾裡面；Agent 每要執行一條指令，畫面都會跳出視窗列出完整指令，由人按「允許」或「拒絕」，也可以勾選「這個任務之後不再詢問」。每一條實際執行的指令都寫進操作紀錄。一個任務最多 40 步、30 分鐘，同一時間只跑一個任務，可以隨時停止。

2.18　第三方 API

本機模型放不下、或需要更強的模型時，管理者可以在「設定 › 第三方 API」接上講 OpenAI 相容格式的雲端服務。新增時先選服務商（OpenAI、Google Gemini、Anthropic Claude、Mistral，或自訂的 OpenAI 相容服務），填網址與 API Key，按「取得模型清單」同時驗證金鑰是否可用，再選預設模型。接好之後，對話與 Agent 的模型選單就會出現這個服務。

金鑰只存在主控台這台機器，以 AES-256-GCM 加密存放；畫面、操作紀錄與錯誤訊息永遠不會顯示金鑰內容，編輯時金鑰欄留空就保留原本的金鑰。網址必須是 https，只有內網位址可以用 http。預設清單不內建中國廠商的服務；使用者自訂的服務若屬中國來源，畫面上會標出政府案不得使用。對話內容會送到該服務的伺服器，政府案與含個人資料的對話請用本機模型。

2.19　操作電腦

對話頁輸入列的「操作電腦」讓看得懂圖的模型看這台的螢幕、控制滑鼠與鍵盤，一步一步完成交代的事，例如「打開記事本，寫一段會議通知並存到桌面」。每一步會先顯示目前的螢幕與模型打算做的動作，由人按「允許」或「拒絕」，也可以按「這次都允許」；隨時按「停止」中止，等待中的那一步不會執行。一個任務最多 30 步、15 分鐘，每個動作寫進操作紀錄（打字只記字數，不記內容）。

這項功能每台預設關閉，要由管理者在「這台的設定」打開。Windows 以系統管理員安裝時，安裝程式另外裝一個「桌面小幫手」，在使用者登入桌面後以使用者身分啟動、只接受本機連線，代為截圖與操作；沒有人登入桌面時無法使用。在同一台電腦操作時，主控台的網頁也會出現在螢幕

上，建議用手機或另一台電腦開主控台看進度與按允許。本機模型操作電腦的準確度有限，付款、轉帳、刪除檔案、輸入密碼一律不要交給它。

2.20　介面語言

頂列與登入畫面可以切換介面語言：繁體中文、English、日本語、한국어，或跟隨系統。選擇記在這個瀏覽器；模型的回答、使用者輸入的內容、程式碼與路徑不翻譯。

2.21　版本與更新

「設定 › 版本與更新」顯示主控台與各機代理的版本。按「檢查新版」會問 GitHub 上的正式版；有新版時可以一鍵更新：下載後核對 GitHub 公布的 sha256，先備份目前的檔，新版程式檢查無誤才換上，相依套件有變動時一併安裝，失敗會自動還原；換好後主控台自動重新啟動，頁面自動重新載入，正在執行的模型不受影響。不能連外的機器可以在別台下載安裝包，手動上傳並貼上 sha256。更新後若有問題，可以按「退回上一版」。各機代理與主控台隨附的版本不同時，可以在同一頁逐台推送更新。

第三章　三種記憶體架構

xConsole 最核心的設計，是把三種完全不同的記憶體配置分開計算。套用同一條公式，在某些機器上會盯錯數字，給出一個看起來安全、實際上危險的判斷。

表 3-1　三種記憶體架構的計算方式

架構代號	代表機型	計算方式	預設底線
unified_split	AMD Ryzen AI 395	顯存與系統記憶體分開計算，兩者都必須在底線之上	系統記憶體 15 GiB、顯存 2 GiB
unified_single	Jetson、DGX Spark	一個池子合併計算，模型需求與系統需求加總後比較	12 GiB
discrete	多卡伺服器	每張顯示卡各自計算，系統記憶體另外計算	系統記憶體 8 GiB、顯存 1 GiB

Ryzen AI 395 是最容易誤判的一種。BIOS 把 96 GiB 切給 GPU，作業系統只剩 31 GiB，因此顯存看起來很寬鬆，真正會耗盡的是那 31 GiB 的系統記憶體。過去造成整台當機的事件，都是系統記憶體耗盡而非顯存不足。15 GiB 的底線與機群既有的記憶體看門狗採用同一條標準。

Jetson 與 DGX Spark 則相反，它們的 `nvidia-smi` 在記憶體總量欄位回報的是 `[N/A]`，因為統一記憶體並不以傳統顯存的形式呈現。xConsole 對這類機器改讀作業系統的記憶體資訊，並把 GPU 與系統的需求合併計算，不會分開判斷成「兩邊各自都還夠」。

各機的底線可以在該機的欄位登錄檔中個別調整，以配合不同機型的實際狀況。

多張獨立顯示卡的伺服器（例如兩張 RTX PRO 5000 48 GB）還要多管一件事：總量夠不代表每張都夠。卡數不需要設定，代理每次量測時直接向驅動詢問，NVIDIA 由 `nvidia-smi` 每張卡回報一列，AMD 由作業系統的顯示卡目錄列出；客戶的機器只有一張卡時，下面這些選項都不會出現，畫面與以前相同。

機器頁的顯存先畫所有卡的合計，再每張卡各畫一條，並標出綁在那張卡上的欄位。換模型時多一組「用哪幾張卡」，系統會先依模型的權重與上下文算出需要多少顯存，預設帶入建議：一張卡放得下就只用剩餘最多的那一張，少了跨卡傳輸，其餘的卡還能再跑第二顆模型；一張放不下才用最少的張數一起承擔。管理者可以改勾，不勾任何一張代表全部卡都用。

准入試算也改成逐張計算。模型依卡的容量比例分攤到它使用的每一張卡，任何一張載入後會低於底線就擋下，理由會點名是哪一張卡。改綁到別的卡時，舊模型釋放的顯存只會還給它原本使用的卡，不會誤算到新的卡上。啟動時以環境變數限定引擎只看得到指定的卡；NVIDIA 的卡號與驅動的編號順序一致，AMD 則經作業系統的拓撲資訊換算，換算不出來就拒絕啟動，不會冒險綁到別張卡。

模型的上下文快取（KV）占用多少記憶體，也因模型而異，差距可達數個數量級。目前使用的 Qwen3.8-Flash-Next 採用線性混合注意力架構，每個 token 只需 1,056 位元組，128K 上下文全開也只有 0.13 GiB；傳統全注意力模型同樣長度則可能占用數十 GiB。xConsole 允許每個欄位指定自己模型的每 token 用量，不會一體套用同一個數字。

第四章　部署模式

4.1　單機模式

單機模式把節點代理與主控台裝在同一台機器上，這台機器只管理自己。這是賣一台 AI 機器給客戶時的標準做法：客戶拿到機器、開瀏覽器就能看到自己機器上的模型狀態並進行操作，不需要另外準備一台管理用的電腦。部署只需要一行指令。

4.2　支援的作業系統

主控台與節點代理都可以裝在 Ubuntu、macOS（Apple Silicon）與 Windows 10 / 11 / Server 上，安裝包內附三個系統的安裝程式，在那台機器上執行一行即可裝成開機自動啟動。Ubuntu 與 macOS 執行 `bash install/install.sh`；Windows 以系統管理員身分開啟 Windows PowerShell，執行 `install\install.ps1`。安裝過程會詢問管理者的帳號與密碼，裝好後畫面會顯示網址。之後要加入別台機器，在網頁「加一台機器」選擇那台的作業系統，複製指令到那台貼上即可。

三個系統的差別在於模型服務的看管方式與推理引擎的來源。Ubuntu 由系統的 systemd 看管模型服務，推理引擎在這台機器上編譯，以配合這台的 CUDA 或 ROCm 驅動。macOS 與 Windows 沒有 systemd，改由節點代理自己啟動與看管模型服務：異常結束 10 秒後自動重開，一分鐘內連續失敗五次就停下並標為失敗，節點代理本身重新啟動時會認回仍在執行的模型，不會重複啟動。推理引擎則直接下載 llama.cpp 官方預編譯版，macOS 使用 Metal 加速；Windows 依顯示卡自動選擇 NVIDIA CUDA、AMD 與 Intel 適用的 Vulkan，或只用 CPU，下載後核對官方公布的 sha256，不相符就不安裝。

Windows 以系統管理員身分安裝時，資料放在 `C:\ProgramData\xConsole`，權限只開放給系統帳號與系統管理員，並在防火牆開放網頁（9400）、節點代理（9401）與模型 API（8090 ~ 8289）的連線；以一般身分安裝則只在該帳號登入後執行，防火牆需另請管理者開放。macOS 第一

次會詢問是否允許 python3 接受傳入連線，需要按「允許」，其他電腦才連得到。Apple Silicon 的 GPU 預設只能使用統一記憶體的三分之二到四分之三，載入前的試算與推薦都依這個上限計算。

4.3　多機模式

多機模式由一台機器擔任主控台，其餘機器各自執行節點代理。主控台彙整各機狀態，以群組方式呈現在同一個畫面上。由單機模式擴充為多機模式時，各機上的代理與欄位登錄完全不必重做，只需在網頁上「加一台機器」（見 2.13 節）。

4.4　目前的部署狀態

表 4-1　目前納管的機器（2026/10/22）

機器	群組	記憶體架構	角色
.27（192.168.11.27）	AMD AI 395 Strix Halo	unified_split	主控台所在機器，同時為抓料清洗引擎
.26（192.168.11.26）	AMD AI 395 Strix Halo	unified_split	寫程式後端（同事 Copilot 使用）
.20（192.168.11.20）	Jetson / MIC-743	unified_single	醫美廣告影片產線

主控台網址為 `https://192.168.11.27:9400`。

第五章　安全設計

xConsole 能夠啟動與停止其他服務，因此在設計上把它當成一套需要防護的系統，而不是內部小工具。

表 5-1　安全設計

面向	做法
連線加密	只提供 HTTPS（TLS 1.2 / 1.3）；沒有正式憑證時自動產生暫用自簽，不退回 HTTP；http 打到同埠會被轉走
登入	密碼以 PBKDF2-SHA256（200,000 輪）加鹽雜湊，不存明文；同一來源 15 分鐘錯 5 次即擋
登入票證	記在伺服器端、資料庫只存雜湊；登出、換密碼即作廢；只接受 JSON 格式的請求，跨站表單送不進來
操作紀錄	所有操作寫入稽核紀錄，寫入前經過同一支遮罩程式，密碼、私鑰、權杖不落地，憑證只記指紋
待配對憑證的私鑰	以 AES-256-GCM 加密後存放，主金鑰檔權限 0600
機器間的權杖	主控台端以 AES-256-GCM 加密存放；只走 Authorization 標頭、不進網址；瀏覽器看不到任何代理權杖
模型的 API 金鑰	只在產生時顯示一次，不寫入紀錄；交給引擎時用檔案，不放在程序的指令列上
主控台與各機的連線	同樣走 HTTPS，以部署時經 SSH 取回的各機憑證驗證對方，不符就拒絕連線
網頁防護	內容安全政策不允許任何行內腳本與樣式，並禁止被嵌入框架、禁止 MIME 類型猜測
換模型與下載的路徑限制	換模型與刪除只接受掃描清單內的模型，下載只接受 Hugging Face 檔案清單內的檔名

面向	做法
資源上限	代理與主控台都設有記憶體與 CPU 用量上限，避免它們本身成為壓垮機器的原因
破壞性操作	停止關鍵服務、強制略過准入試算、停止全部服務、刪除模型，皆需在畫面上二次確認
安全開發流程	每次修改都經 GitHub Actions 執行測試與六道安全掃描，全綠才能合併；安全計畫、威脅模型與交付證據包見 手冊/資安證據/

第六章　實測數據

以下數字皆為 2026/10/20 在實機上量測所得，不是規格值或估算值。

6.1　兩顆模型的對照

我們在 .27 上安裝兩顆模型，以同一份 68,622 token 的長提示、在無快取的狀態下量測。

表 6-1　兩顆模型的實測對照

項目	通用模型 UD-IQ4_XS	程式專用模型 Coder IQ1_M
權重大小	87 GiB	54 GiB
匯入提示速度	1,011.6 tok/s	1,017.5 tok/s
生成回答速度	46.0 tok/s	45.4 tok/s
該次請求從硬碟讀取	70,563 MB	9.1 MB
載入後剩餘顯存	33,094 MiB	66,364 MiB
中文能力	正常	官方說明中文會出錯或重複迴圈

程式專用模型的速度與通用模型幾乎相同，但顯存用量少了一半。它的價值不在於更快，而在於騰出空間，讓同一台機器可以同時再跑另一個模型。由於它的中文能力明顯較弱，不適合用於中文資料清洗。

6.2　兩項與直覺相反的發現

第一，長提示的速度瓶頸在運算而不在硬碟。我們原本觀察到一次請求會從硬碟讀取 70 GB 資料，判斷硬碟是瓶頸；但程式專用模型把讀取量降到 9.1 MB 之後，匯入速度幾乎沒有變化。硬碟讀取確實發生，只是被其他運算重疊掉了，並未拖慢整體速度。

第二，提示快取的效益遠大於更換模型。同一份 68,622 token 的提示，在快取命中時只需 61 毫秒就讀完（其中 68,615 個 token 直接重用），整筆請求由 68.2 秒縮短為 24.7 秒。寫程式的用戶端每一輪送出的都是「同一份脈絡再加長一點」，因此快取命中率比模型本身的選擇更值得關注。

6.3　上下文長度與顯存

把上下文長度由 32,768 提高到 131,072，載入後的剩餘顯存由 33,026 至 33,416 MiB（同一設定連續量兩次）變為 33,094 MiB，幾乎沒有變化。這驗證了目前模型的上下文快取極小，可以放心給寫程式的用戶端使用長上下文。

6.4　畫面長度

依云碩網頁設計規範，內頁長度不應超過螢幕高度的 2.5 倍，手機不應超過 3.0 倍，以避免使用者需要一直往下捲動。

表 6-2　頁面長度實測（2026/10/21）

螢幕寬度	機器頁面長度	規範上限
1440（桌上型）	1.80 倍	2.5 倍
1280（筆記型）	2.03 倍	2.5 倍
375（手機）	2.71 倍	3.0 倍

6.5　畫圖與影片

以下在 .27（AMD Ryzen AI 395，GPU 那一塊 96 GB）實測，引擎由網頁一鍵編譯（stable-diffusion.cpp master-1030，ROCm），模型由網頁一鍵下載。「試算」是產之前系統估的用量，「實測」是產的時候量到的最高用量，兩者差距在 1 GB 以內。

表 6-3　畫圖與影片實測（2026/11/01）

模型	內容	時間	試算	實測最高用量
FLUX.1 schnell Q8_0（17.0 GB）	圖片 1024×1024，4 步	53 秒	20.1 GB	20.9 GB
LTX-2.3 蒸餾版 Q2_K（18.0 GB）	影片 512×320，17 格（約 0.7 秒，含聲音），8 步	48 秒	19.9 GB	19.3 GB

附錄一　操作入口

表 A-1　操作入口

項目	內容
主控台網址	https://192.168.11.27:9400
連線條件	須位於公司內網，於外部使用時須先連線 VPN
瀏覽器警告	目前使用暫用自簽憑證，第一次開啟會出現安全警告，確認後即可進入
帳號	admin；密碼交接時另行提供，可於「設定 → 帳號與安全」自行變更
原始碼位置	Desktop/08.開發環境/claude/xConsole/code

常用的維運指令如下。

表 A-2　常用維運指令

用途	指令
忘記密碼時重設	在 .27 執行 `cd ~/xconsole && python3 xconsole_server.py --set-credentials`（會互動詢問帳號與密碼）
產出服務使用報告	`/usr/bin/python3 scripts/report/build_usage_report.py --days 30 --password-file ~/.xconsole/report.pw`
單機模式部署	`bash deploy_standalone.sh <機器別名>`
自我檢查	十支測試與一支真機冒煙測試，清單與跑法見原始碼 README「六、自我檢查」；每次修改都在 GitHub Actions 自動重跑

附錄二　已知限制

以下事項在本版本尚未處理，列出以免使用者誤以為已具備。

表 B-1　已知限制

項目	目前狀況	影響
模型的 API 走 http	推論引擎本身不提供 HTTPS，金鑰與提示內容在內網以明文傳輸	預計 2026/12/31 前由節點代理加一層 HTTPS
管理者登入沒有兩步驟驗證	以登入節流、內網限定與換密碼作廢補強	交付政府案前依客戶要求補上
工具呼叫看模型	llama.cpp 能不能呼叫工具取決於模型自己的對話範本，小模型常常不會	IDE 的代理模式要先用「實測一次」確認
模型下載來源	網頁下載只支援 Hugging Face；Strata 家族仍由 Strata 的安裝程式安裝	其他來源請自行複製進存放區
畫圖與影片的速度	擴散模型的速度不事先估算，產過一次後才顯示實測	第一次產圖前只知道放不放得下，不知道要等多久
AMD 顯示卡產圖	目前一律關閉 flash attention（ROCm 7.1.1 開啟時會崩潰），記憶體用量較高、速度較慢	ROCm 或 stable-diffusion.cpp 修正後再開啟
影片模型	推薦清單只有 LTX-2.3（非中國來源的影片模型目前只有這一系列），22B 主體加 12B 文字編碼器，至少要 32 GB 記憶體	記憶體小的機器沒有可用的影片模型
DGX Spark 實機納管	准入公式已通過自我檢查，但尚未接上實機驗證	DGX Spark 上的實際行為尚待確認
單一 GPU 的顯存歸屬	單一 GPU 機器無法逐一區分各程序的顯存，改依各欄位的預估需求比例分攤	同機多個模型並存時，各欄位顯示的顯存為估計值

項目	目前狀況	影響
系統記憶體量測	以程序常駐記憶體量測，含共用頁面，數值會隨時間浮動	單次讀數可能與長期平均有落差
Agent 任務	任務只存在主控台的記憶體中，主控台重新啟動後就消失；指令以代理的帳號執行，路徑限制只管得到 Agent 的檔案工具，管不到指令本身	每條指令仍須人工允許；不需要時保持關閉
用硬碟執行的速度	分層與速度是估算，尚未在大型模型的實機上量測；Apple 機器超過 Metal 記憶體上限的情況尚未實測	只建議用於測試
執行預覽與 Safari	預覽頁需要瀏覽器支援 credentialless；Safari 不支援，框架內可能顯示不出來	改按「開新分頁」
第三方滲透測試	已做開發團隊自測與自動化弱點掃描（見證據包），尚未做第三方測試	交付中級以上政府案前依合約安排