のりしろ

※図のように指などでさわると故障の
原因となりますのでご注意ください。

※この磁気フィルム部分に
ご注意ください。

Nintendo®

※ふたはカードの上から、ふくろの内側に
差しこんでください。

のりしろ

カード保管袋

※使用後は必ずカードをこのふくろに
もどしてください。

Nintendo®

のりしろ

※この磁気フィルム部分に
ご注意ください。

Nintendo®

※ふたはカードの上から、ふくろの内側に
差しこんでください。

のりしろ

カード保管袋

※使用後は必ずカードをこのふくろに
もどしてください。

Nintendo®

のりしろ

100 mm at 100% cut: solid fold: dashed, score first glue: tint