

INICIO

LER SENSORES

UNIDADE DO
SOLO?

Sim

NÃO

NÃO IRRIGAR

Fim

CALCULAR QUANTIDADE
ÁGUA

ATIVAR IRRIGAÇÃO

FLUXO ACIMA
DO LIMITE

Sim

NÃO

EMITIR ALERTA

DESLINAR IRRIGAÇÃO

Fim

VOLTAR AO NÃO
MONITORAMENTO

ATINGIU
UNIDADE IDEAL

Sim

DESLINAR IRRIGAÇÃO

Fim