



Sistema de Obras

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Los Ríos

Manual de

Análisis de Precios Unitarios

TEDEIN S.A. 2020



Índice de contenido

Ingreso al Sistema	3
Módulo de Análisis de Precios Unitarios	
Registro de Materiales, Mano de Obra y Equipos	
Grupos de Ítems	6
Precios y Mantenimiento de Ítems	8
Registro y Mantenimiento del VAE	
Pantalla de lista con buscador dinámico	19
Análisis de precios unitarios: Rubros	21
Barra de comandos	
Lista	22
Nuevo	
Calcular	26
Borrar	27
Transporte	27
Imprimir	27
Excel	
Especificaciones	
Ilustración	



Ingreso al Sistema

El sistema funciona en la plataforma web, de modo que puede ser accedido desde dentro del GADLR utilizando una intranet o desde el Internet.



Al hacer clic en el botón Ingresar el sistema solicita el nombre de usuario y password. Cada usuario debe contar con un nombre y una contraseña, caso contrario debe ponerse en contacto con el administrador del sistema. Ingresamos los datos solicitados y damos clic en "Continuar".



Si el usuario ha olvidado su contraseña debe solicitar al administrador del sistema que se le



designe una nueva para ingresar al sistema.

Una vez que ha ingresado en el sistema este le pedirá que escoja su perfil de usuario. Los perfiles se definen en el módulo de administración del sistema y generalmente existe un único perfil para cada usuario, con excepción de aquellos que pueden hacer tareas de administración en el sistema. Seleccione su perfil haga clic en "Entrar" para continuar.



La pantalla de bienvenida está formada por un menú donde aparece como título el módulo o sección en la que se halla trabajando, varias opciones de menú, así como también un detalle de los módulos que forman el sistema.





Módulo de Análisis de Precios Unitarios

Antes de comenzar con el Análisis de precios unitarios, es necesario que los datos necesarios para el correcto funcionamiento se encuentren registrados en el sistema. El ingreso de estos datos deben llevar un orden lógico, el cual se detalla a continuación.

Registro de Materiales, Mano de Obra y Equipos

Las tres partes principales con las que consta la pantalla de Registro y mantenimiento de ítems son: Materiales, Mano de Obra y Equipos.

Desde esta pantalla se puede ingresar directamente a trabajar ya sea con Materiales, Mano de Obra o Equipos.



En la zona superior de la página se halla una barra de herramientas con tres botones que permiten acceder a cada tipo de ítem (Materiales, Mano de Obra y Equipos), y un buscador para localizar un determinado ítem en el árbol de los diferentes tipos.

En el buscador, al escribir el nombre de un ítem, se despliega en forma automática un menú de posibilidades de orientar la búsqueda.





Al hacer un clic en buscar, aparecen señalados en el árbol las coincidencias encontradas.



Si se hace un clic con el botón derecho del ratón sobre un elemento del árbol de ítems, aparece un menú correspondiente al tipo de elemento señalado.



La zona derecha de la pantalla muestra los datos más importantes de cada ítem, subgrupo o grupo. Al hacer un clic en el triángulo que aparece antes del nombre del grupo o subgrupo se muestra u oculta su contenido a manera de árbol.



Grupos de Ítems

Es posible editar los grupos, crear nuevos grupos y subgrupos, al dar clic derecho sobre un grupo específico. Eliminar grupo aparecerá solo el momento que dicho grupo no contenga ningún subgrupo.





Al igual que con los grupos es posible editar, crear y agregar un nuevo ítem haciendo uso del menú que aparece al hacer clic derecho sobre un subgrupo. La opción de "eliminar subgrupo" aparecerá solo si este se halla vacío, es decir, que no contiene ningún ítem. También podemos eliminar, crear un nuevo ítem o editar el ítem dando clic derecho sobre el mismo.


Editar subgrupo		×
Subgrupo	AGREGADOS	
Código	002.004	
Descripción	SUELOS ESPECIALES .	
	Cancelar	✓ Guardar

Editar los datos de un ítem:



Esta pantalla es similar a la presentada para crear nuevos ítems.





Precios y Mantenimiento de Ítems

La pantalla de registro de precios es similar a la de registro de ítems. Esta está organizada como un árbol con los diferentes materiales organizados por subgrupos. Dentro de cada material aparecen las distintas listas de precios y al hacer un clic en ella, aparece en la zona derecha de la pantalla el detalle de los precios y las fechas en que se definieron.



El casillero con borde morado que muestra el precio del ítem, en el cual se puede escribir para modificarlo. Para escribir en el se debe hacer doble clic, y para aceptar el valor introducido se usa la tecla Enter. Los valores no se almacenan en el sistema hasta que no se haya presionado el botón "Guardar". El botón "Nuevo precio" permite crear un nuevo precio para el ítem en la lista señalada.





Los elementos que dispone esta pantalla son: botones de acceso a materiales, mano de obra y equipos.



El buscador tiene la misma funcionalidad que en la pantalla de registro de ítems, al igual que el botón "cerrar todo".



"Fecha por defecto" sirve para fijar una fecha por defecto para la actualización de los precios al hacer clic en el botón "Nuevo Precio".

Finalmente tenemos una fila de botones que nos permite interaccionar con esta pantalla.



El primero de los botones es "Todos los lugares" y se refiere a que la información desplegada en la zona derecha de la pantalla será una lista de precios específica o que se muestren los precios de todas las listas. Al hacer un clic en este botón el árbol reemplaza los nombres de los lugares o listas de precios por un sólo elemento etiquetado "Todos los lugares" y al hacer un clic en él, se despliega en la zona derecha los precios del ítem de las distintas listas y fechas.






En estas condiciones, el botón "Nuevo Precio" permite crear un nuevo precio del ítem en todas las listas. Se puede fijar la fecha del nuevo precio mediante "Fecha por defecto".



El menú que se despliega al hacer un clic derecho sobre la lista de precios desaparece mientras se visualice el elemento "todos los lugares". Para regresar a ver las listas de precios en forma individual se debe hacer otro clic sobre el botón "Todos los lugares", con lo cual el color de este botón cambia a desactivado y nuevamente se despliegan los nombres de las listas de precios.

El menú que se despliega al hacer clic derecho sobre el lugar (lista de precios) nos permite crear nuevas listas, eliminarlas o editar sus datos. Si se selecciona eliminar, el sistema muestra un mensaje de confirmación antes de proceder. Sólo es posible eliminar listas de precios que no hayan sido utilizadas en alguna obra. Si una lista de precios ya ha sido utilizada en una obra, la opción del menú aparece desactivada.



De ser necesario es posible eliminar listas.





El segundo botón es "Todas las fechas", que al estar desactivado muestra en la zona derecha los precios de todas las fechas. Si se requiere consultar los precios a una fecha determinada se debe usar esta opción. Al hacer un clic en este botón aparece un menú:



Al seleccionar una de las opciones aparece un espacio para ingresa la fecha.



Una vez que se haya ingresado la fecha se debe presionar el botón "Refrescar" para volver a cargar los precios de acuerdo a la condición y a la fecha seleccionada.

El siguiente botón es "Reporte" y sirve para obtener un reporte de precios del sistema. Al hacer un clic sobre este botón se muestra un menú donde se deben definir las condiciones para la generación del reporte. Estas son:

- Columnas a imprimir además del código y el nombre del ítem
 - o Transporte
 - o Unidad
 - o Precio
 - Fecha de actualización
- Orden de impresión
 - o Alfabético: por nombre del ítem
 - o Numérico: por código del ítem.
- Lugar y fecha de referencia
 - Lugar o lista de precios
 - Fecha a la cual se imprimen los precios más recientes o vigentes.



En la ilustración aparecen seleccionadas las columnas Unidad y Precio, el orden es alfabético y se imprimirá el reporte de la lista Guayllabamba con precios al 27 de diciembre de 2013.

Para seleccionar otras columnas haga clic sobre los botones bajo el título "Columnas a imprimir".

Todas las listas de precios definidas para materiales aparecerán cuando el reporte a imprimir sea de materiales, de la misma manera, aparecerán las listas definidas para equipos si el reporte es de equipos.



Mientras se genera el reporte aparece la leyenda:



Una vez que se haya generado el reporte se debe hacer un clic en cerrar. Al hacer un clic en cerrar el reporte se sigue generando y aparecerá una ventana de descarga cuando este esté listo.





Un ejemplo de reporte se muestra a continuación.


	G.A.D. LOS RÍOS		
	REPORTE DE COSTOS DE MATERIALES		
LISTA DE PR	ECIOS: QUITO	FECHA DE CONSUL	TA: 22-04-2020
CODIGO	MATERIALES	UNIDAD	соѕто
	A/A TIPO MANEJADORA 60000 BTU REFRIGERANTE R-410 220V/60 HZ/IHP	U U	2.700.00000
	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, SIMPLE (3 PERNOS), (38X4X160-190)MM.	u u	7.30000
	ABRAZADERA DE ACERO BARA MANGUERA FLEX 1/2 PULG		0.82000
		u	
	ABRAZADERA DE ACERO PARA MANGUERA FLEX 2 PULG	u	1.44000
	ABRAZADERA DE ACERO PARA MANGUERA FLEX 3 PULG	u	3.42000
	ABRAZADERA DE PLATINA 2.5 PULG E=10MM	u	5.63000
	ABRAZADERA DE PLATINA (50X6)MM. 4 PERNOS PARA FIJACIÓN.	u	8.11000
	ACCES, CERAMICA PARA BAÑOS 4 PIEZAS	jgo	15.51000
	ACCESORIOS: BOMBA HIDRAULICA, HERRAJES, HALADERA, CERRADURA	gbl	150.00000
	ACCESORIOS INSTALACIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE	u	100.00000
	ACCESORIOS PARA CANALETA PLÁSTICA (60X40)MM. PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA	u	2.35000
	ACCESORIOS PARA CANALETAS PLÁSTICAS (40X25)MM. Y (25X25)MM. PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA	u	0.90000
	ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE TERMINALES (EN SISTEMA TERMINAL CABLE UNIPOLAR)	u	119.85000
	ACCESORIOS Y CONTROLES PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	gbl	420.00000
	ACCES POINT 802.11 BANDA 2.4 GHZ - 300 MBIT/S	u	300.00000
015.001.011		gal	18.48000
	ACEITE VEGETAL	lt.	2.75000
	ACERO AISI 1018	kg	2.90000
005.017.008	ACERO AISI 304 (INOXIDABLE PLANCHAS)	kg	3.06000
	ACERO AISI 304 (INOXIDABLE - TUBERIAS)	kg	3.34000
	ACERO - ASTM A36	kg	1.28000
005.005.013	ACERO ASTM A513	kg	1.95000
003.002.004	ACERO DE BARRENACION	jgo	233.69000
005.002.001	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS CORRUGADAS - FY = 4200 KG/CM2	kg	1.10000
005.002.004	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS - FY = 4200 KG/CM2	kg	1.10000
005.009.022	ACERO ESTRUCTURAL GALV.	kg	1.58000
015.001.013	ACETILENO	kg	24.00000
003.001.026	ACIDO BORICO	kg	1.10000
003.001.016	ACIDO CLORHIDICO AL 10%	cm3	0.01000
015.001.106	ACIDO MURIATICO	gal	10.29000
003.001.012	ACIDO OXALICO	kg	1.10000
005.009.013	ACOPLE D=4 CM PARA TUBO BRILLANTE	u	5.00000
014.001.078	ACOPLE DE TUBERIA INCLINOMETRICA ABS DE 85MM	u	10.00000
005.009.009	ACOPLE DETUBO ACERO GALVANIZADO D=4 CM; E=1.5 MM	u	5.18000
019.005.004	ACOPLE RAPIDO ALUMINIO HEMBRA 1½ PULG.	u	11.30000
019.005.002	ACOPLE RAPIDO ALUMINIO HEMBRA 3 PULG.	u	22.66000
	ACOPLE RAPIDO ALUMINIO MACHO 1½ PULG.	u	6.25000
	ACOPLE RAPIDO ALUMINIO MACHO 3 PULG.		19.0000
	ACOPLE / TERMINAL COBRE 3/8 PULG.	- u	2.63000

El botón Items sirve para ir a la pantalla de registro de Ítems.



El botón **Mantenimiento de precios** nos lleva a una pantalla que ayuda de una forma más ágil al mantenimiento de precios de una lista y fecha específica.





En esta pantalla se debe escoger el lugar o lista de precios, la fecha de referencia, y materiales, mano de obra, equipos o "Todos" los ítems, y luego hacer un clic en "Consultar".

Si se desea crear nuevos precios, seleccione la fecha a la cual se desea crear nuevos precios, presione Consultar y edite los precios de los ítems deseados. Al presionar Guardar, se crean los nuevos precios (sólo de los modificados) a la fecha que se seleccionó. Para verificar se debe visualizar la fecha que se actualiza una vez que se edita el valor del precio de un ítem y se le da un clic en el botón Guardar.


La columna copiar sirve para crear precios con los mismos valores a la fecha señalada en el casillero "fecha" en la lista de precios señalada.




Esta pantalla sirve de igual forma para el mantenimiento de precios de Materiales, Mano de obra y Equipos.

La pantalla muestra todos los precios de la lista vigentes a la fecha. En la parte interior de la misma aparece una estadística del número de registros mostrados.






Pantalla para el registro de precios por Volumen



El botón Registrar muestra una pantalla para fijar los precios ingresados para su uso en los análisis de precios. Esto esparte de un flujo de trabajo que permite usar sólo los precios que han sido registrados una vez que se ha revisado los valores ingresados para evitar posibles fallas o errores en la elaboración de los presupuestos.






En esta pantalla se pueden corregir los valores d ellos precios en caso de ser necesario. Si los precios fijas están correctos, se debe poner un visto en los valores a registrarse.



Registro y Mantenimiento del VAE

La pantalla de registro del VAE es similar a la de precios. Esta está organizada como un árbol con los diferentes materiales organizados por subgrupos. Dentro de a cada ítem se le puede asociar el valor del VAE (Valor Agregado Ecuatoriano).



En el casillero con borde morado que muestra el VAE del ítem, se puede escribir para modificarlo. Para escribir en el se debe hacer doble clic, y para aceptar el valor introducido se usa la tecla Enter. Los valores no se almacenan en el sistema hasta que no se haya presionado el botón "Guardar". El botón "Nuevo valor delVAE" permite crear un nuevo valor para el ítem en la lista señalada.



Para que el dato ingresado se almacene en el sistema, se debe presionar el botón Guardar.

Los elementos que dispone esta pantalla son: botones de acceso a materiales, mano de obra y equipos.



El buscador tiene la misma funcionalidad que en la pantalla de registro de ítems, al igual que el botón "cerrar todo" que elimina el despliegue de los ítems en el árbol.



Para facilidad del ingreso del VAE a una fecha determinada, use el casillero de fecha por defecto para fijar la fecha que se toma por defecto al crear nuevos valores del VAE.



Para el registro del VAE de un ítem que aún no se ha ingresado el valor use el menú que aparece al hacer clic derecho sobre el ítem. Los ítemes que aparecen con el pequeño triángulo a la izquierda del ícono del ítem poseen VAE.



La fecha desplegada en el recuadro del registro del VAE es la fijada en "Fecha por defecto".



Si se desea eliminar un valor de VAE registrado use el botón rojo (eliminar) para este propósito.

El sistema antes de eliminar el dato confirma la orden.





De acuerdo a la clasificación expresada en la resolución RE-INCOP-2013-095, si el valor del VAE es de 100% significa que el elemento es enteramente producido (EP) en Ecuador. Si el valor es 0% significa que el elemento no es producido (NP) en Ecuador, y para otros valores, se lo cataloga como (ND) o elemento que no figura en la lista de EP ni de NP.

Un dato que va de la mano con el VAE es el código CPC del elemento, el mismo que ha sido añadido a los datos de los ítems de Materiales, Mano de Obra y Equipos.

Este dato se registra en la sección de Registro y Mantenimiento de Ítems.



Haga doble clic en este campo para obtener la pantalla de ayuda para ubicar el CPC correspondiente o que se aplica a este ítem.

Pantalla de lista con buscador dinámico

La pantalla de búsqueda que se muestra es estándar a todas las búsquedas y permite aplicar



varios criterios para localizar lo deseado. Use el botón de la pareja de botones para agregar criterios. Si usa este botón no cuenta el criterio ingresado en el casillero de criterio, sino sólo los que aparezcan como texto resaltado bajo la barra de consultas.



Pulse en el botón verde para seleccionar el CPC y retornar a la pantalla de edición del ítem.

El botón sirve para limpiar los criterios de búsqueda y permite ingresar nuevos criterios.

El botón buscar realiza la búsqueda.



La búsqueda en la ilustración anterior corresponde a los CPC que contengan en su texto de descripción las palabras "aluminio", "remache" y la palabra "espesor" todas ellas sin importar el orden en que aparezcan en al descripción del CPC.



Análisis de precios unitarios: Rubros

La opción del menú APU → Rubros nos lleva la pantalla de análisis de precios unitarios o administración de rubros.



Desde esta pantalla se puede consultar la estructura de un rubro existente en el sistema, crear uno nuevo, borrar uno existente, modificar la composición de un rubro y ver el detalle de precios con o sin desglose de transporte de un rubro específico.

Para el cálculo de transporte se pueden manejar varias distancias al peso (P: capital de cantón y P1: especial) y al volumen (V: materiales pétreos para hormigones, V1: materiales pétreos para mejoramiento y V2: materiales pétreos para carpeta asfáltica).

La pantalla de ingreso está dividida en tres partes: barra de comandos, datos del rubro, lista de precios e ingreso de ítemes en la composición del rubro y el detalle de su composición organizada por equipos, mano de obra y materiales. Esta estructura se modifica ligeramente cuando se presenta además los valores de los precios incluyendo transporte y los costos indirectos.

Barra de comandos

Los comandos disponibles en esta pantalla son los siguientes:

Comandos iniciales:



Comandos al trabajar con un rubro en pantalla.





Lista


Muestra una ventana donde se pueden buscar rubros ingresados al sistema.



En esta pantalla presenta una "pantalla de lista con buscador dinámico" cuyo funcionamiento se explicó en "Pantalla de lista con buscador dinámico" y puede realizar búsquedas por código o por el nombre o descripción del rubro.

Las búsquedas pueden ser con criterios como "Empieza con", "Contiene" o "es igual a", además se puede obtener el resultado de la búsqueda ordenado por el código o la descripción en forma ascendente o descendente. Al presionar el botón Buscar se muestra el resultado de la búsqueda.

La ilustración a continuación muestra el resultado de buscar por descripción, rubros que contienen la palabra "cemento", ordenado por código en forma ascendente.




Para seleccionar un rubro se debe hacer un clic en el botón verde junto al registro




deseado.

El botón Reporte de esta lista permite exportar esta lista a un archivo pdf, esta lista genera el siguiente reporte.




La pantalla de búsquedas puede usarse como se indicó en Pantalla de lista con buscador dinámico. Al presionar el botón verde se carga en la pantalla de rubros el registro seleccionado. El rubro en detalle se muestra como:





Nuevo


El botón nuevo limpia la pantalla y la prepara para el registro de un nuevo rubro.



En esta pantalla se deben llenar todos los campos de la sección rubro antes de proceder a ingresar los ítems de su composición, los cuales pueden ser ingresados en cualquier orden. Para añadir ítems use la sección:



Al hacer un clic en el casillero de código, vuelve a aparecer la pantalla de búsquedas para permitirnos buscar el ítem deseado luego al seleccionarlo de la lista se regresa a la pantalla de rubros y se completan los datos de cantidad y rendimiento. El rendimiento sólo se define para equipos y mano de obra, si se ingresa un valor de rendimiento para materiales, el sistema lo desecha automáticamente.



Para completar el proceso de inclusión del ítem en el rubro se debe presionar el botón Agregar .


Los botones Guardar, Cancelar y Borrar sirven para almacenar los datos del rubro en el sistema, descartar cambios o eliminar el rubro del sistema respectivamente. Sólo los rubros que no hayan sido utilizados en una obra podrán ser eliminados.

El botón "Copiar composición" permite crear un rubro en base a uno existente. Al hacer un clic en este botón aparece una ventana donde se selecciona el rubro desde el cual se ha de copiar la composición al rubro en pantalla que se está creando. Los ítems del rubro seleccionado se añaden a los existentes del rubro en pantalla.

Para poder usar este botón se debe crear primero la cabecera del rubro y hacer un clic en el



botón Guardar. Con esto se llenan los datos de la sección Rubro de esta pantalla.




Para copiar la composición se hace un clic en el ícono verde y seguidamente se confirma la orden. Antes de añadirse los ítems del rubro seleccionado se presenta una pantalla donde se debe ingresar el factor a aplicarse a los componentes del rubro para incorporarse en su composición. Si desea mantener los valores debe ingresar 1, o si desea incluir sólo la mitad de las cantidades respectivas ingrese 0.5.



Si se desea corregir la composición, se puede dar doble clic en el ítem en cuestión, para que sus datos se copien en la zona de edición e ingrese los valores correctos.

En el caso de que se desee eliminar un ítem se debe usar el botón "Eliminar" que aparece al lado derecho de cada ítem en la composición del rubro.




Para editar o modificar un ítem ingresado en el rubro, haga doble clic sobre la línea correspondiente en cualquiera de las secciones (Equipo, Mano de obra o Materiales) y aparecerán los datos en la sección Ítems.



Calcular

Este botón cambia el aspecto de la pantalla para mostrar los precios de los componentes del rubro incluyendo los costos indirectos.



Por defecto se toman los valores de 10 km para las distancias al peso, 20 km para volumen y los valores de VOLQUETA 8 M3 para volquete y CHOFER LIC. TIPO E para chofer. Fije los valores deseados de las distancias y las listas de precios para el cálculo del transporte.



Los precios que se despliegan son los correspondientes a la lista de precios seleccionada, a la fecha fijada en pantalla y al valor del porcentaje de costos indirectos.



Borrar

Borra el Rubro y toda su composición de insumos. Para poder borrar es necesario que el Rubro no se encuentre registrado y que no sea utilizado en una obra.



Transporte

Sirve para ingresar las variables de transporte. Al presionarlo, aparecerá una ventana donde se deben ingresar los valores del transporte al peso y volumen. Estos valores van a afectar directamente al cálculo del precio unitario del Rubro. Este precio, incluido el transporte se lo puede ver solamente cuando se presiona el botón de Impresión del Rubro.



Imprimir

Genera un reporte del rubro en formato dpf, con los parámetros seleccionados de lista de precios, fecha, costos indirectos y las variables de transporte ingresadas. Se presenta una pantalla pidiendo que seleccione la fecha de impresión del rubro y si se desea o no con desglose de transporte.



El resultado es:



	G.A	.D. LO	s ríos			
Fecha: 04-	04-2017		Fe	cha Act. P.U:	29-04-2020	
Código de	rubro: C-001-002 Código de	especificaci	ión: EC-001-001	Unidad: m		
Descripció	ón: REPLANTEO Y NIVELACIÓN C	ON EQUIPO T	TOPOGRAFICO			
		EQUI	IPOS			
CÓDIGO	D DESCRIPCIÓN			COSTO(\$) RE	NDIMIENTO C	.TOTAL(\$
103.001.00	01 HERRAMIENTA MENOR 3%	0.27011	0.03000	0.00810	1.00000	0.0081
104.001.00	EQUIPO TOPOGRAFICO 01 (ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA)	1.00000	19.42000	19.42000	0.02300	0.4466
	1010011111				TOTAL	0.4547
		MANO D	E OBRA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL(\$/H)	COSTO(\$) RE	NDIMIENTO C	.TOTAL(\$
002.013	CADENERO EO-D2 (OC III)	2.00000	3.65000	7.30000	0.02300	0.1679
003.001	MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES EO-C1 (OC V)	1.00000	4.04000	4.04000	0.00230	0.0092
008.001	TOPOGRAFO 2: TITULO EXPERIENCIA MAYOR A 5 AÑOS EO C1	1.00000	4.04000	4.04000	0.02300	0.0929
					TOTAL	0.2701
	MATERIAL	ES INCLU	UIDO TRAN	NSPORTE		
CÓDIGO DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO(\$) C	.TOTAL(\$
004.001.001 TABLA DE MONTE DE 2.40*0.20 M.		20 M.	u	0.02000	2.01225	0.0402
004.003.00	TIRAS DE EUCALIPTO DE 2.40 (SECA A INTERPERIE)	0*0.04*0.04 M	ı. u	0.05000	2.75550	0.1377
(SECA A INTERPENE) 005.001.001 CLAVOS DE 1/2, 2, 21/2, 3 Y 4 PULG.		PULG.	kg	0.02000	2.73160	0.0546
					TOTAL	0.2326
	COSTOS IND	IRECTOS	8			
	DESCRIPO	CIÓN			PORCENTAJE	VALOR
COSTOS I	NDIRECTOS				22.5%	0,2154
		1	COSTO UNITA	RIO DIRECTO)	0.96
COSTOS INDIRECTOS					0.22	
COSTO TOTAL DEL I					1.17	
			PRECIO UNITA	ARIO (SUSD)		1.17

Si se selecciona una opción que imprime el análisis con el VAE, ya sea "Si VAE" que imprime el análisis con desglose de transporte y VAE, o "No VAE" que lo imprime con el VAE pero sin desglose de transporte el resultado es similar a:


G.A.D. LOS RÍOS

Fecha: 27-10-201	7							Fecha Act. P.U: 29-04-2020				
Código de rubro:	: C-001-002	Código de especificación: EC-001-001				Unidad: m						
Descripción: REF	PLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO											
			EQUI	POS								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA(\$/H)	COSTO(\$)	RENDIMIENTO	C.TOTAL(\$)	PESO RELAT(%)	CPC	NP/EP/ ND	VAE(%)	VAE(%) ELEMENTO	
103.001.001	HERRAMIENTA MENOR 3%	0.27011	0.03000	0.00810	1.00000	0.00810	0.85	4292100117	EP	100.00	0.85	
104.001.001	EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA)	1.00000	19.42000	19.42000	0.02300	0.44666	46.65	481100212	ND	40.00	18.66	
					TOTAL	0.45476	47.49				19.51	
			MANO DE	OBRA								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JORNAL(\$/H)	COSTO(\$)	RENDIMIENTO	C.TOTAL(\$)	PESO RELAT(%)	CPC	NP/EP/ ND	VAE(%)	VAE(%) ELEMENTO	
002.013	CADENERO EO-D2 (OC III)	2.00000	3.65000	7.30000	0.02300	0.16790	17.53	851230012	EP	100.00	17.53	
003.001	MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES EO-C1 (OC V)	1.00000	4.04000	4.04000	0.00230	0.00929	0.97	851230012	EP	100.00	0.97	
008.001	TOPOGRAFO 2: TITULO EXPERIENCIA MAYOR A 5 AÑOS EO C1	1.00000	4.04000	4.04000		0.09292	9.70	835400014	EP	100.00	9.70	
	_				TOTAL	0.27011	28.21				28.21	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IATERIAL	ES INCLU	IDO TRA	NSPORTE							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDA	D UNITARIO(\$)	C.TOTAL(\$)	PESO RELAT(%)	CPC	NP/EP/ ND	VAE(%)	VAE(%) ELEMENTO	
004.001.001	TABLA DE MONTE DE 2.40°0.20 M.			u 0.020	00 2.01225	0.04024	4.20	31600091	EP	100.00	4.19	
004.003.001	TIRAS DE EUCALIPTO DE 2.40*0.04*0.04 M. (SECA A INTERPERIE)	l.		u 0.050	00 2.75550	0.13778	14.39	31420011	L EP	100.00	14.38	
005.001.001	CLAVOS DE 1/2, 2, 21/2, 3 Y 4 PULG.			g 0.020	00 2.73160 TOTAL			4299908141	L EP	100.00	5.70 24.27	
	COSTOS INDIRECTOS	;										
	DESCRIPCIÓN				POR	CENTAJE	VALOR					
COSTOS INDIRE Nota: Los cálculos redondea a dos de	s se hacen con todos los decimales y el resultado final se lo				:	22.5%	0,21544					
		COSTO UNIT	ARIO DIRECTO)		0.96	100.	00			71.98	
		COSTOS IND				0.22	TOT				TOTAL	
			AL DEL RUBRO)		1.17	PES	-			VAE	
		PRECIO UNIT	IARIO \$USD			1.17	RELATI	/O (%)			(%)	




Excel

Permite generar un archivo de hoja de calculo con el detalle del rubro en pantalla.



Especificaciones

Permite cargar al sistema un archivo tipo PDF o jpg con la especificación o la ilustración del rubro. El sistema controla que para cada código de especificación haya un sólo archivo y si existen varios rubros con la misma especificación no es necesario cargar varias veces el archivo de especificación.



En el caso de que se cambie el número de especificación, el sistema deja el rubro asociado al archivo de la especificación anterior mientras no se cargue el archivo para la nueva



especificación.

El sistema presenta una nueva ventana del navegador para gestionar la operación de cargado del archivo de la especificación.

Si el archivo cargado es uno gráfico tipo jpg, o png, la pantalla lo muestra inmediatamente al cargarse la ventana.

Ilustración

Permite cargar al sistema un archivo tipo PDF, jpg o png con la ilustración del rubro.

