目标类型

一. 目标类型

名称	值	类型
场景	0	"scene"
逻辑	1	"logic"
空调	2	"air_conditioner"
地热	3	"heat"
新风	4	"ventilation"
窗帘	5	"curtain"
灯光	6	"light"
按键	7	"button"
音乐	8	"music"
传感器	9	"sensor"
门锁	10	"doorlock"
时间	11	"date&time"
计数	12	"counter"
位置	13	"position"
干接点	14	"dry_contact"
门锁用户 ID	15	"doorlock_user"
安防	16	"security"
红外	17	"infrared"

二. 属性及值描述

0: 场景

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		

1: 逻辑

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		

2: 空调

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		
模式(mode)	1	0: 制冷	enum	RW
		1: 制热		
		2: 通风		
		3: 自动		
		4: 抽湿		
风速(speed)	2	0: 自动	enum	RW
		1: 低风		
		2: 中风		
		3: 高风		
设置温度	3	16 - 32(单位: C)	int	RW
(set_temperature)				
扫风(wind_enable)	4	0: 关	boolean	RW
		1: 开		
环境温度	5	(单位: C)	int	R
(temperature)				

3: 地热

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		
设置温度	1	(单位: C)	int	RW
(set_temperature)				
环境温度	2	(单位: C)	int	R
(temperature)				
模式(mode)	3	0:	enum	RW
		1:		

4: 新风

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		
模式(mode)	1	0: 智能	enum	RW
		1: 新风		
		2: 内循环		
		3: 恒温		
风速(speed)	2	0: 自动	enum	R
		1: 低风		
		2: 中风		
		3: 高风		

5: 窗帘

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	enum	RW
		1: 开		
		2: 停		
百分比(percent)	1	0 - 100%	int	RW

6: 灯光

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	RW
		1: 开		
调光(dimmer)	1	0 - 100%	int	RW
RGB(RGB)	2		(unsinged)	RW
RGBW(RGBW)	3		(unsinged)	RW
色 温	4	(单位 K)	int	RW
(color_temperature)				

RGB 值定义

31-24bit	23-16bit	15-8bit	7-0bit
R	G	В	

RGBW 值定义

31-24bit	23-16bit	15-8bit	7-0bit
R	G	В	W

7: 按键

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	R
		1: 开		
复位开关	1	1: 单击	enum	RW
(reset_switch)		2: 长按		
		3: 长按释放		
		4: 双击		

8: 音乐

属性类型	属性值	值	值类型	读写
播放(switch)	0	0: 停止	enum	RW
		1: 播放		
		2: 暂停		
音量调节(volume)	1	0 - 100%	int	RW
上下曲(song_step)	2	0: 上一首	boolean	W
		1: 下一首		
选源(source)	3	1: SD	enum	RW
		2: External Input		
		3: FTP		
		4: Radio		
音效(sound)	4	0-32	enum	RW
模式(mode)	5	1 单曲	enum	RW
		2 单曲循环		
		3 顺序		
		4 全部		
选曲(song)	6		int	RW
进度(depth)	7	(单位 s)	int	R

9: 传感器

属性类型	属性值	值	值类型	读写
温度(temperature)	0	(单位: C)	int	R
相对湿度(humidity)	1	0 - 100%	int	R
风向	2	0: 东风	enum	R
(wind_direction)		1: 东南		
		2: 南风		
		3: 西南		
		4: 西风		
		5: 西北		
		6: 北风		
		7: 东北		
风力(wind_power)	3	0: 微风	enum	R
		1: 第1级风		
		16: 第 16 级风		

气压(air_ pressure)	4	(单位: Kpa)	int	R
PM2.5 (PM25)	5	(单位: μg/m3)	int	R
PM10(PM10)	6	(单位: μg/m3)	int	R
O3(O3)	7	(单位: μg/m3)	int	R
NO2(NO2)	8	(单位: μg/m3)	int	R
SO2(SO2)	9	(单位: μg/m3)	int	R
CO(CO)	10	(单位: μg/m3)	int	R
空气质量	11	0: 优	enum	R
(air_quality)		1: 中		
		2: 差		
报警器(ARM)	12	0: 不报警	boolean	R
		1: 报警		
电流(current)	13		float	R
电压	14		float	R
功率	15		int	R
电能	16		int	R

10: 门锁

属性类型	属性值	值	值类型	读写
开关(switch)	0	0: 关	boolean	R
		1: 开		
电量状态(status)	1	0: 电量正常	enum	R
		1: 电量低		
防拆(ARM)	2	0: 不触发	boolean	R
		1: 触发		

11: 时间&日期

属性类型	属性值	值	值类型	读写
日期(date)	0	年月日	unsigned	R
时间(time)	1	时分秒	unsigned	R

日期值定义

31-24bit	23-16bit	15-8bit	7-0bit
年	月	日	

时间值定义

31-24bit	23-16bit	15-8bit	7-0bit
时	分	秒	

12: 计数器

属性类型	属性值	值	值类型	读写
计数(counter)	0		int	R

13: 位置

属性类型	属性值	值	值类型	读写
距离(distance)	0	(单位: KM)	int	RW
经度(longitude)	1	东经为正, 西经为	float	RW
		负		
纬度(latitude)	2	北纬为正,南纬主	float	RW
		负		
区域(area)	3	0:不在范围内	boolean	RW
		1:在范围内		

14: 干接点

属性类型	属性值	值	值类型	读写
状态(status)	0	0: 关	boolean	R
		1: 开		

15: 门锁用户 ID

属性类型	属性值	值	值类型	读写
对象 ID(user_id)	0	0: 不触发	boolean	R
		1: 触发		

16:安防

属性类型	属性值	值	值类型	读写
布防	0	0: 撤防	boolean	WR
		1: 布防		
延时	1	(0~3600)单位秒	int	WR
bypass	2	(0~3600)单位秒	int	WR

17: 红外

属性类型	属性值	值	值类型	读写
	0	00001=开机	enum	RW
投影机(projector)		00002=关机		
		00003=电脑		
		00004=视频		
		00005=信号源		
		00006=变焦+		
		00007=变焦-		
		00008=画面+		
		00009=画面-		
		00010=菜单		
		00011=确认		
		00012=上		
		00013=左		
		00014=右		
		00015=下		
		00016=退出		
		00017=音量+		
		00018=音量-		
		00019=静音		
		00020=自动		
		00021=暂停		
		00022=亮度		
风扇(fan)	1	00001=电源键	enum	RW
		00002=开/风速		
		00003=摇头		
		00004=风类[模式]		
		00005=定时		
		00006=灯光		
		00007=负离子		
		00008=1		
		00009=2		

		T	1	I
		00010=3		
		00011=4		
		00012=5		
		00013=6		
		00014=7		
		00015=8		
		00016=9		
		00017=睡眠		
		00018=制冷		
		00019=风量		
		00020=低速		
		00021=中速		
		00022=高速		
机顶盒(STB)	2	00001=待机	enum	RW
		00002=1		
		00003=2		
		00004=3		
		00005=4		
		00006=5		
		00007=6		
		00008=7		
		00009=8		
		00010=9		
		00011=导视[主页]		
		00012=0		
		00013=返回		
		00014=上		
		00015=左		
		00016=确定		
		00017=右		
		00018=下		
		00019=音量+		
		00020=音量-		
		00021=频道+		
		00022=频道-		
		00023=菜单		
DVD	3	00001=左	enum	RW
		00002=上		
		00003=OK		
		00004=下		
		00005=右		
		00006=电源		
		00007=静音		
		00008=快倒		
	1	1 20000 NC121	1	I

		1	T	
		00009=播放		
		00010=快进		
		00011=上一曲		
		00012=停止		
		00013=下一曲		
		00014=制式		
		00015=暂停		
		00016=标题		
		00017=开关		
		00018=菜单		
		00019=返回		
电视(TV)	4	00001=音量-	enum	RW
		00002=频道+		
		00003=菜单		
		00004=频道-		
		00005=音量+		
		00006=电源键		
		00007=静音		
		00008=1		
		00009=2		
		00010=3		
		00011=4		
		00012=5		
		00013=6		
		00014=7		
		00015=8		
		00016=9		
		00017=-/		
		00018=0		
		00019=AV/TV		
		00020=返回		
		00021=确定		
		00022=上		
		00023=左		
		00024=右		
		00025=下		
	5	00001=电源键	enum	R
		00002=模式		
		00003=风量		
		00004=手动风向		
		00005=自动风向		
		00006=温度加		
		00007=温度减		
				<u> </u>