Variateur Omron 3G3MV — passer de la commande manuelle à la commande par le coffret Wago

Banc aéraulique — ventilateur piloté par le logiciel via le coupleur Wago 750-362. Fiche à afficher près du variateur.

LOCAL (« Lo ») — commande manuelle autonome

Marche/arrêt par les touches `RUN` / `STOP` du variateur ; vitesse par le potentiomètre **FREQ** du variateur.
Le logiciel ne commande plus rien (ni marche, ni vitesse, ni ARRÊT).

DISTANT (« rE ») — commande par le coffret Wago

Marche/arrêt par le relais du coffret sur la borne **S1** ; vitesse par la tension 0-10 V du coffret sur la borne **FR**. C'est le mode **obligatoire pour utiliser le logiciel**.

⚠ **Toujours changer de mode ventilateur ARRÊTÉ** : bouton « ✕ ARRÊT VARIATEUR » du logiciel, ou `STOP` du variateur, puis attendre l'arrêt complet du moteur. En mode LOCAL, l'arrêt d'urgence du logiciel est **sans effet** : arrêter au clavier du variateur.

1. Réglages à faire une seule fois (mise en service)

Paramètre	Valeur	Rôle
`n003`	`1`	Ordre de marche en mode distant par les **bornes** (S1). 0 = touches du variateur.
`n004`	`2`	Consigne de vitesse en mode distant par la **borne FR, 0-10 V**. 0 = potentiomètre FREQ.
`n011`	`50,0 Hz`	Fréquence maximale = fréquence atteinte à 10 V (moteur 50 Hz ; réglage usine 60,0).
`n060 / n061`	`100 % / 0 %`	Gain / décalage de l'entrée FR (valeurs usine) : 5 V = 25 Hz.
`n065 / n066`	`0 / 0`	Sortie AM = image 0-10 V de la fréquence de sortie (lue par le coffret).
`n019 / n020`	`≈ 10 s`	Temps d'accélération / de décélération 1 (rampes du moteur).
`SW1`	`NPN`	Commutateur de logique des entrées (S1 commandée par contact sec du coffret, S1-SC).

Si un paramètre refuse la modification : vérifier sa protection en écriture (paramètre **n001**, voir la notice).

2. Passer en commande par le coffret Wago (mode DISTANT)

1. Ventilateur arrêté (`STOP`), moteur immobile.
2. Faire défiler les voyants de fonction du variateur (touche de mode) jusqu'au voyant **LO/RE**.
3. Choisir **rE** avec `▲` / `▼`, puis valider (touche `ENTER`).
4. Revenir à l'affichage de la fréquence (voyant **FOUT**).
5. Dans le logiciel : mode **Manuel**, tension **2 V**, **APPLIQUER** → le moteur démarre et monte à ≈ **10 Hz** (2 V × 50 Hz / 10 V). Puis **ARRÊT VARIATEUR** → le moteur s'arrête.

3. Revenir en commande manuelle autonome (mode LOCAL)

1. Dans le logiciel : **ARRÊT VARIATEUR** (ou fermer le logiciel avec **QUITTER**).
2. Variateur : voyant **LO/RE** → choisir **Lo** → valider.
3. Régler la vitesse au potentiomètre **FREQ**, démarrer par `RUN`, arrêter par `STOP`.

4. Si ça ne marche pas

Constat	Cause probable → action
Le logiciel commande, le moteur ne démarre pas	Variateur resté en **Lo** → passer en **rE**. Sinon vérifier n003 = 1, le fil S1-SC, SW1.
Le moteur démarre mais ne suit pas la consigne	n004 ≠ 2 (vitesse prise au potentiomètre) → n004 = 2. Vérifier le fil FR-FC.
Vitesse plus élevée que prévu (2 V → 12 Hz)	n011 resté à 60 Hz → n011 = 50,0.
Code de défaut affiché, bandeau rouge dans le logiciel	Lire le code (notice), supprimer la cause, `STOP/RESET` du variateur, puis « Acquitter » dans le logiciel.

Intitulés des touches et options exactes : notice Omron 3G3MV (I527). Câblage du coffret : S1-SC = relais RUN (coil 3), FR-FC = sortie analogique AO 2, AM-AC = entrée AI 5, MA/MB/MC = report de défaut (DI 8).